



Echte Freundschaft dank künstlicher Intelligenz

ERS-7

# Entdecken Sie die Welt mit AIBO!

Die weiche Tragetasche ERA-7C1B ist ideal dafür geeignet, den AIBO ERS-7 samt Zubehör mit auf Besuche oder Reisen mit zu nehmen.

## AIBO Tragetasche für ERS-7

## Bedienungsanleitung ERA-7C1B

So sieht die AIBO ERS-7-Tragetasche aus:



### Hinweise zur Verwendung

- Einzelheiten zur Handhabung des AIBO entnehmen Sie bitte der dem „AIBO“ ERS-7 mitgelieferten Bedienungsanleitung.
- Die Tragetasche ist für das Modell AIBO ERS-7 konzipiert.
- Schützen Sie die Tasche vor Stößen und lassen Sie sie nicht fallen, wenn Sie den AIBO darin tragen. Wenn Sie den AIBO in die Tasche packen, achten Sie darauf, daß Sie kein seiner Teile exponieren.
- Bei Flugreisen nehmen Sie den AIBO ins Handgepäck.
- Belasten Sie die Tasche niemals mit mehr als 6 kg.
- Lassen Sie die Tasche mit dem AIBO nicht fallen, und verfahren Sie beim Entnehmen aus der Tasche mit Vorsicht.
- Schützen Sie die Tasche vor direkter Sonneneinstrahlung und übermäßiger Wärme, wie sie z.B. in einem in der Sonne geparkten Fahrzeug oder in der Nähe von Heizkörpern auftreten kann. Andernfalls kann sich die Tasche verfärben oder verformen oder der AIBO kann beschädigt werden. Bewahren Sie die Tasche an einem trockenen und kühlen Ort auf.
- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben jederzeit vorbehalten.
- Sony übernimmt keinerlei Haftung für Schäden am AIBO ERS-7, an seinem Zubehör oder an anderen in der Tragetasche verstauten Gegenständen in Folge unsachgemäßer Behandlung.

## Aufbewahren des AIBO

1

**Schalten Sie den AIBO auf Pause und entnehmen Sie den Akku.**

- > Drücken Sie die Pause-Taste auf AIBOs Rücken, und warten Sie, bis die Leuchte auf dem Rücken erlischt.
- > Öffnen Sie AIBOs Brustkorb, vergewissern Sie sich davon, daß die Entriegelungsanzeige für Akku/„Memory Stick“ nicht rot leuchtet, und entnehmen Sie den Akku.

**Verstauen Sie den Zubehör-Einsatz (s. Abbildung).**

- > Achten Sie darauf, dass der Zubehör-Einsatz richtig herum eingesetzt wird (s. Abbildung).
- > Sobald alle Teile an ihrem Platz sind, schließen Sie die Tragetasche mit dem Reißverschluss.

**Jetzt können Sie mit AIBO ausgehen!**

6



2



**Öffnen Sie den AIBO-Einsatz und legen Sie AIBO hinein (s. Abbildung).**

- > Achten Sie darauf, dass AIBO richtig verstaut ist und schließen Sie den AIBO-Einsatz.

3



**Öffnen Sie die Klappe an der Unterseite und verstauen Sie die Stationsmarkierung (s. Abbildung).**

- > Achten Sie beim Verschließen der Klappe darauf, dass die Stationsmarkierung nicht geknickt ist.

4



**Verstauen Sie den Netzadapter, den Akku, den rosa Ball, die Ladestation und den Fußanschlag im Zubehör-Einsatz (s. Abbildung).**

- > Vergewissern Sie sich nach Verstauen des Zubehörs, dass nichts verrutschen kann und schließen Sie den Reißverschluss des Zubehör-Einsatzes.

5



**Verstauen Sie den AIBO-Einsatz, den AIBOne-Einsatz, den Stationspfosten und die AIBO Karten (s. Abbildung).**

- > Achten Sie darauf, dass der AIBO-Einsatz richtig herum eingesetzt wird (s. Abbildung).

like.no.other™

www.eu.aibo.com

SONY