


Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem używania aparatu należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi i „Poradnik użytkownika/Usowanie problemów” (oddzielna broszura) oraz zachować je do wykorzystania w przyszłości.

Návod k obsluze
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si laskavě důkladně prostudujte tuto příručku a „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů” (samostatná publikace) a uložte si ji k pozdějšímu použití.



DSC-P200

Cyber-shot



Patrz „Poradnik użytkownika/Usowanie problemów” (oddzielna broszura)
Wyjaśnia zaawansowane techniki i sposób postępowania w razie problemów z aparatem.

Viz „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů” (samostatná publikace)
Vysvětluje pokročilé techniky a postupy v případě problémů s fotoaparátem.

Wydrukowano na papierze wyprodukowanym w 100% z makułatury, przy użyciu tuszu na bazie oleju roślinnego, nie zawierającego lotnych związków organicznych.
Vytisněno na 100% recyklovaném papíru pomocí inkoustu bez VOC (přechodných organických sloučenin) vyrobeného na bázi rostlinného oleje.

1 Naładować akumulator

Należy wyłączyć aparat przed rozpoczęciem ładowania.

1 Włożyć akumulator.

Przesunąć do dołu aby otworzyć. **Upewnić się, że akumulator jest skierowany właściwą stroną.** Zostawić z **▲** na dole. Zamknąć.

2 Otworzyć osłonę i wyciągnąć. Podłączyć wtyczkę do gniazdka DC IN.

Zasilacz. Przewód zasilający. Znak **▲**.

Wskaźnik ładowania

Świeci się: Ładuje
Nie świeci się: Zakończono (Odłączyć zasilacz.)

- Naładowanie zupełnie rozładowanego akumulatora przy użyciu zasilacza, w temperaturze 25°C, trwa około 200 minut. Ładowanie może trwać dłużej w pewnych warunkach lub okolicznościach.
- Wskaźnik zapala się również, gdy ładowana jest lampa błyskowa.

2 Włączyć aparat/nastawić zegar

1 Wybrać **☑.**

2 Naciśnięć POWER.

3 Nastawić zegar za pomocą przycisku sterowania.

1 Wybrać format wyświetlenia daty za pomocą **▲/▼**, po czym naciśnięć **●**.

2 Wybrać każdą pozycję za pomocą **◀/▶** i nastawić żądaną wartość za pomocą **▲/▼**, po czym naciśnięć **●**.

3 Wybrać [OK] za pomocą **▶**, po czym naciśnięć **●**.

• Aby anulować, wybrać [Cancel] i naciśnięć **●**.

3 Włożyć kartę „Memory Stick”

Strona ze złączem
Strona z etykietą

Wsuwać kartę „Memory Stick” do końca, aż kliknie.

4 Wybrać rozmiar zdjęcia

1 Wybrać tryb. Zdjęcie:

Wybrać **☑.**

Film:

Wybrać **☑.**

2 Naciśnięć **☑/☒ (Rozmiar obrazu).**

3 Wybrać rozmiar za pomocą **▲/▼.**

• Powyższy ekran dotyczy zdjęć. Dla filmów wybrać [640(Fine)] (Tylko „Memory Stick PRO”), [640(Standard)] lub [160].

4 Naciśnięć **☑/☒ (Rozmiar obrazu) aby zakończyć nastawianie.**



2582853910

Sprawdzanie dostarczonych akcesoriów

- Zasilacz AC-LS5/LSSB (1)
- Futerał akumulatora (1)
- „Memory Stick” (32 MB) (1)
- Przewód zasilający (1)
- Kabel wielozłazowy USB, A/V (1)
- CD-ROM (Oprogramowanie Cyber-shot) (1)
- Instrukcja obsługi aparatu cyfrowego „Przeczytaj najpierw” (ta instrukcja) (1)
- Akumulator NP-FR1 (1)
- Pasek na rękę (1)
- Instrukcja obsługi „Poradnik użytkownika/Usowanie problemów” (1)

Uwagi przed użyciem

- Przed użyciem aparatu po raz pierwszy, należy naładować załączony akumulator.
- Aparat jest precyzyjnym urządzeniem. Należy uważać, aby nie uderzyć obiektywu ani ekranu LCD, nie należy także go naciskać. Załóż pasek aby uniknąć uszkodzenia aparatu przez upuszczenie itp.



Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są na naszej internetowej stronie Obsługi Klienta.

Używanie zasilacza

- Aparat powinien być podłączony do gniazdka sieciowego, jak na ilustracji powyżej.
- Podłączyć zasilacz do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego. W przypadku jakichkolwiek nieporadliwości natychmiast odłączyć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Po użyciu zasilacza należy go odłączyć zarówno od aparatu, jak i od gniazdka sieciowego.
- To urządzenie nie jest odłączone od zasilania dopóki jest podłączone do gniazdka sieciowego, nawet jeśli samo urządzenie zostało wyłączone.
- Nie należy używać zasilacza położonego w ciasnym miejscu, na przykład między ścianą a meblem.

Aby sprawdzić pozostały czas akumulatora

Naciśnięć POWER aby włączyć i sprawdzić czas na ekranie LCD.

Wskaźnik zużycia

60min
Pozostały czas

- Pozostały czas akumulatora pojawi się po upływie około minuty.
- Czas wyświetlany jako pozostały może nie być prawidłowy w pewnych okolicznościach.

Aby wyjąć akumulator

Otworzyć osłonę i przesuwać dźwignię wyjmowania akumulatora w kierunku strzałki. Należy uważać, aby nie upuścić akumulatora.



Dźwignia wyjmowania akumulatora

Korzystanie z aparatu za granicą — źródła zasilania

Można zmienić aparat i zasilacza (w zestawie) w każdym kraju lub regionie, w którym napięcie sieciowe wynosi od 100 V do 240 V prądu zmiennego, 50/60 Hz. W zależności od kształtu gniazdka sieciowego [b], konieczne może być użycie dostępnego w handlu adaptera wtyczki (tzw. przejściówki) [a].

- Nie należy używać turystycznych transformatorów elektronicznych, może to spowodować awarię.

Aby zmienić datę i czas

Wybrać [Clock Set] na ekranie **☑** (Setup) i wykonać procedurę jak w kroku **3** powyżej. → „Poradnik użytkownika/Usowanie problemów” (str. 53)

O wyświetleniu zegara

- Jeśli w kroku **1** wybrany został zapis [DIM/Y], czas należy nastawić w formacie 24-godzinnym.
- Północ jest oznaczona jako 12:00 AM, a południe jako 12:00 PM.

Gdy włączamy zasilanie

- Jeżeli zegar nie jest nastawiony, po każdym włączeniu aparatu pojawi się ekran nastawiania zegara.
- Nie dotykać miejsca, w którym jest obiektyw, ponieważ osłona otwiera się i obiektyw się wysuwa. Również nie należy pozostawiać wyłączonego aparatu przez dłuższy czas z wysuniętym obiektywem, ponieważ może to spowodować awarię.
- Poniższy ekran pojawi się, gdy aparat będzie włączony po raz drugi lub po raz kolejny.



Aby wyłączyć zasilanie

Naciśnięć ponownie POWER.

- Gdy aparat jest zasilany z akumulatora i przez dłuższy czas żadna czynność nie zostanie wykonana, aparat automatycznie się wyłączy, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora (Automatyczne wyłączenie zasilania).

Zmiana ustawienia języka

Można zmienić język wyświetlania na ekranie, aby komunikaty ukazywały się w wybranym języku. Aby zmienić ustawienie języka, naciśnięć MENU aby wyświetlić ekran menu. Wybrać **☑** (Setup) przyciskiem sterowania, po czym wybrać **☑** [Language] w **☑** (Setup1) i wybrać żądany język. → „Poradnik użytkownika/Usowanie problemów” (str. 51)

Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem używania aparatu należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi i „Poradnik użytkownika/Usowanie problemów” (oddzielna broszura) oraz zachować je do wykorzystania w przyszłości.

Návod k obsluze
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si laskavě důkladně prostudujte tuto příručku a „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů” (samostatná publikace) a uložte si ji k pozdějšímu použití.



DSC-P200

Cyber-shot



Patrz „Poradnik użytkownika/Usowanie problemów” (oddzielna broszura)
Wyjaśnia zaawansowane techniki i sposób postępowania w razie problemów z aparatem.

Viz „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů” (samostatná publikace)
Vysvětluje pokročilé techniky a postupy v případě problémů s fotoaparátem.

1 Nabijte blok akumulátorů

Před počátkem nabíjení si ověřte, že je fotoaparát vypnutý.

1 Vložit blok akumulátorů.

Otevřete posunutím dolů. **Zkontrolujte, zda blok akumulátorů směřuje správným směrem.** ▲ nastare směrem dolů. Uzavřete.

2 Otevřete kryt a kabel vytáhněte. Zapojte konektor do zdířky DC IN.

Adaptér AC. Napájecí kabel. Značka **▲**.

3 K zásuvce síťového napájení

Indikátor nabíjení

Śvití: nabíjení
Nesvití: skončeno (Odpojte AC adaptér.)

- Nabítí zcela vybitého bloku akumulátorů pomocí AC adaptéru trvá při teplotě 25°C zhruba 200 minut. Za určitých okolností nebo podmínek může nabíjení trvat déle.
- Tento indikátor se rozsvítí také během nabíjeníblesku.

2 Zapněte fotoaparát/nastavte hodiny

1 Vyberte **☑.**

2 Stiskněte POWER.

3 Pomocí ovládacího tlačítka nastavte hodiny.

1 Vyberte formát data na displeji pomocí **▲/▼**, poté stiskněte **●**.

2 Vyberte jednotlivé položky pomocí **◀/▶** a nastavte číselnou hodnotu pomocí **▲/▼**, poté stiskněte **●**.

3 Vyberte [OK] pomocí **▶**, poté stiskněte **●**.

• Ke zrušení vyberte [Cancel] a stiskněte **●**.

3 Vložte kartu „Memory Stick”

Strana s kontakty
Strana s etiketou

Kartu „Memory Stick” zcela zasunete do štěrby, až zaklapne.

4 Vyberte požadovanou velikost snímku k použití

1 Vyberte režim. Statické snímky:

Vyberte **☑.**

Videoklip:

Vyberte **☑.**

2 Stiskněte **☑/☒ (velikost snímku).**

3 Velikost vyberte pomocí **▲/▼.**

• Obsah displeje uvedený výše se vztahuje ke statickým snímkům. U videoklipů vyberte [640(Fine)] (jen karta „Memory Stick PRO”), [640(Standard)] nebo [160].

4 K dokončení nastavení stiskněte **☑/☒ (velikost snímku).**

Kontrola přiloženého příslušenství

- AC adaptér AC-LS5/LSSB (1)
- Škránka na akumulátory (1)
- „Memory Stick” (32 MB) (1)
- Napájecí kabel (1)
- Kabel USB, A/V k víceúčelovému konektoru (1)
- Disk CD-ROM (aplikační software Cyber-shot) (1)
- Návod k obsluze digitálního fotoaparátu „Nejdrříve si přečtete” (tato příručka) (1)
- Návod k obsluze „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů” (1)
- Balík akumulátorů NP-FR1 (1)
- Pásek na zápěstí (1)

Poznámky před použitím

- Před prvním použitím fotoaparátu nabijte dodávaný blok akumulátorů.
- Tento fotoaparát je přesným přístrojem. Jedněte s ním opatrně, abyste neudělili do objektivu nebo LCD displeje a nepoškodili na něj sílou. Připojte pásek na zápěstí, aby nedošlo k poškození fotoaparátu například pádem apod.

Pojistka

Další informace o produktu a odpovědi na často kladené dotazy naleznete na našich internetových stránkách zákaznické podpory.

Použití AC adaptéru

- Podle obrázku nahoře použijte k připojení fotoaparátu síťové zásuvce.
- AC adaptér připojte ke snadno přístupné síťové zásuvce. Dojde-li k jakýmkoliv potížím, zástrčka ihned odpojte od síťové zásuvky.
- Po použití odpojte AC adaptér z fotoaparátu i ze síťové zásuvky.
- Tento přístroj není odpojen od zdroje střídavého napětí, dokud je připojen do síťové zásuvky. To platí i v případě, že je vypnutý.
- AC adaptér nepoužívejte v úzkých prostorech například mezi stěnou a nábytkem.

Kontrola zbývajících kapacity akumulátoru

Stisknutím POWER přístroj zapněte a zkontrolujte zbývající kapacitu akumulátoru na LCD displeji.

Indikátor zbývajících času

60min
Zbývající čas

- Než se zobrazí správná zbývající kapacita akumulátoru, trvá zhruba minuta.
- Za určitých okolností nemusí být zobrazený zbývající čas správný.

Vyjmutí bloku akumulátorů

Otevřete kryt a páčku k vysunutí akumulátoru posuňte ve směru šipky. Dávejte pozor, aby blok akumulátorů nespádl.



Páčka k vysunutí akumulátoru

Používání fotoaparátu v zahraničí — zdroje napájení

Fotoaparát a AC adaptér (příložen) lze používat v kterékoli zemi nebo oblasti, kde je napájení v síti v rozmezí 100 V a 240 V AC, 50/60 Hz. V případě potřeby použijte podle konstrukce síťové zásuvky [b] komerčně dostupný adaptér do zásuvky [a].

- Nepoužívejte elektronický transformátor (cestovní převodník), protože může způsobit poruchu funkce.

Změna data a času

Vyberte [Clock Set] na obrazovce **☑** (Setup) a proveďte postup popsaný v kroku **3** výše. → „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů” (str. 53)

Na displeji hodiny

- Jestliže jste vybrali [DIM/Y] v kroku **1**, nastavte čas ve 24 hodinovém cyklu.
- Půlnoc je zobrazena jako 12:00 AM a poledne jako 12:00 PM.

Při zapínání napájení

- Jestliže nenastavíte hodiny, obrazovka Nastavení času se zobrazí při každém zapnutí fotoaparátu.
- Nedočkávejte se části fotoaparátu u objektivem, protože kryt se otevře a objektiv se vysune. Vypnutí fotoaparát rovněž nenechávejte po delší dobu s vysunutým objektivem, protože by mohlo dojít k poruše funkce fotoaparátu.
- Po druhém a dalších zapnutí fotoaparátu se zobrazí následující obrazovka.



Vypnutí napájení

Znovu stiskněte POWER.

- Jestliže fotoaparát pracuje s napájením z akumulátorů a pokud u fotoaparátu neprovedete po určitou dobu žádnou činnost, fotoaparát se automaticky vypne, aby nedošlo k vybití akumulátoru (funkce automatického vypnutí).

Změna nastavení jazyka

Přístroj umožňuje změnit nastavení displeje tak, aby se zprávy zobrazovaly v určeném jazyku. Chcete-li změnit nastavení jazyka, zobrazte obrazovku menu stisknutím tlačítka MENU. Vyberte **☑** (Setup) ovládacím tlačítkem, poté vyberte **☑** [Language] v **☑** (Setup1) a vyberte požadovaný jazyk. → „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů” (str. 51)

Velikosti statických snímků

Podrobnosti o velikosti snímku → „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů” (str. 12)

Velikost snímku	Informace	Počet snímků	Tisk
7M (3072×2304) (výchozí nastavení)	Tisk velké velikosti s vysokou hustotou	Méně	Fine
3:2 (3072×2048)	Tisk fotografické velikosti s vysokou hustotou	↑	↑
5M (2592×1944)	Tisk velké velikosti s vysokou hustotou	↑	↑
3M (2048×1536)	Tisk o velikosti A4	↑	↑
1M (1280×960)	Tisk o velikosti pohlednice	Více	Hrubý
VGA(E-Mail) (640×480)	Odeslání snímku elektronickou poštou / vytvoření domovských stránek		

Počet statických snímků, které lze zapsat, a doba nahrávání videoklipů

Počet statických snímků, které lze zapsat, se liší podle vybrané velikosti snímku. Podrobnosti o počtu snímků nebo času, které lze nahrát, → „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů” (str. 20)

Statické snímky

Maximální počet snímků, které lze zapsat

Filmy

Maximální doba záznamu

- Počet snímků, které lze zapsat, a doba záznamu se mohou lišit podle podmínek pořizování snímků.

Vyjmutí karty „Memory Stick”

Otevřete kryt a na kartu „Memory Stick” jednou zatlačte.

- Jestliže světlí kontrolka přístupu, nikdy nevyjímáte kartu „Memory Stick” ani nevytáhnete napájení. Může to dojít k porušení dat.



Kontrolka přístupu

5 Proste fotografowanie (Tryb autoregulacji)

Trzymanie aparatu

Umieść fotografowany obraz w centrum ramki pola ogniskowania.

1 Wybrać tryb. Zdjęcie (tryb autoregulacji):

Wybrać

Film:

Wybrać

Przycisk sterowania

Przycisk zoom

Używanie przycisku sterowania

Sprawdzenie ostatniego zrobionego zdjęcia (Szybki podgląd)

Korzystanie z lampy błyskowej do zdjęć

Fotografowanie w zbliżeniu (Makro)

Korzystanie z samowyzwalacza

2 Wykonać zdjęcie, naciskając spust migawki.

Zdjęcie:

Nacisnąć do połowy i przytrzymać aby zogniskować

Wskaźnik AE/AF Miga → zapala się/słychać sygnał

Wcisnąć całkowicie Słychać odgłos migawki.

Ramka pola AF

Film:

Wcisnąć całkowicie

Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie wcisnąć całkowicie spust migawki.

Używanie zoomu

Przycisk zoom

- Nie można zmienić zoomu podczas nagrywania filmu.
- Gdy zoom przekracza 3x, aparat używa [Digital Zoom]. Szczegółowe informacje o nastawieniach [Digital Zoom] i o jakości obrazu → „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 45)

Fotografowanie (Selekcja sceny)

1 Wybrać SCN.

Przycisk MENU

Przycisk sterowania

2 Nacisnąć MENU.

3 Wybrać [SCN] (Scene) za pomocą , po czym wybrać tryb za pomocą / .

4 Nacisnąć MENU aby wyłączyć menu.

5 Wykonać zdjęcie, naciskając spust migawki.

Aby anulować selekcję sceny

Nastawić pokrętkę trybu pracy na inną pozycję niż SCN.

6 Oglądanie/kasowanie obrazów

1 Wybrać .

Przycisk

Przycisk

Przycisk sterowania

Przycisk /

2 Wybrać obraz za pomocą / .

Zdjęcie: wyświetlany jest rozmiar zdjęcia

Film: wyświetlany jest

Film:

Aby odtworzyć film, nacisnąć

Pasek odtwarzania

Przejdź do tyłu/Do przodu: /

(Powrót do normalnego odtwarzania:)

Głośność: /

Zatrzymanie odtwarzania:

Filmy w rozmiarze [160] wyświetlane są jako o jeden rozmiar mniejsze.

Aby kasować obrazy

- Wyświetlić obraz przeznaczony do skasowania i nacisnąć / (Kasowanie).
- Wybrać [Delete] za pomocą , po czym nacisnąć .

/

Aby anulować kasowanie

Wybrać [Exit] po czym nacisnąć .

Sprawdzenie ostatniego zrobionego zdjęcia (Szybki podgląd)

- Nacisnąć (☰) na przycisku sterowania.
- Aby anulować, ponownie nacisnąć .
- Obraz może się wydawać nieostry zaraz po rozpoczęciu odtwarzania.
 - Aby skasować obraz, nacisnąć / (Kasowanie) i wybrać [Delete] za pomocą na przycisku sterowania, po czym nacisnąć .

Wybieranie trybu lampy błyskowej dla zdjęć

Przed krokiem 2, nacisnąć kilkakrotnie (S) na przycisku sterowania, aż wybrany zostanie żądany tryb.

Brak wskaźnika

Błyska jeśli jest ciemno lub pod światło (nastawienie fabryczne)

Błysk wymuszony

Synchronizacja z wolną migawką (Błysk wymuszony)

SL

W ciemnych miejscach czas otwarcia migawki wydłuża się, aby wyraźnie sfotografować to, które jest poza zasięgiem lampy błyskowej.

Bez lampy

- Odległość fotografowania (gdy [ISO] jest ustawione na [Auto])
- Strona W: Około 0,2 do 3,5 m
- Strona T: Około 0,3 do 2,5 m
- Lampa błyska dwukrotnie. Pierwszy blysk służy do ustalenia mocy błysku.

Fotografowanie w zbliżeniu (Makro)

- Przed krokiem 2, nacisnąć (M) na przycisku sterowania.
- Aby anulować, nacisnąć ponownie.
- Zalecane jest ustawienie zoom w skrajnym położeniu po stronie W.
 - Zakres ogniskowania zwraca się i może tak być, że część obiektu będzie poza polem ogniskowania.
 - Prędkość autofokusa AF obniża się.

Najmniejsza odległość od obiektu podczas fotografowania

Przy skrajnym nastawieniu po stronie W: Około 6 cm

Przy skrajnym nastawieniu po stronie T: Około 30 cm

Używanie samowyzwalacza

Przed krokiem 2, nacisnąć (S) na przycisku sterowania.

Nacisnąć przycisk migawki, lampka samowyzwalacza zaczyna migać i słychać sygnał dźwiękowy aż do uruchomienia się migawki (około 10 sekund później).

Lampka samowyzwalacza

Gdy fotografowany jest obiekt trudny do zogniskowania

- Jeśli obiekt jest bliżej niż około 50 cm, należy użyć trybu Makro (lewa kolumna).
- Jeśli aparat nie może zogniskować na obiekcie automatycznie, wskaźnik blokady AE/AF zaczyna powoli migać i nie słychać sygnału dźwiękowego. Należy jeszcze raz skomponować ujęcie i fotografować ponownie.

Obiekty trudne do zogniskowania to:

- Daleko od aparatu i ciemne
- Odbijające światło lub połyskiwe
- Mijające
- Widziane przez szybę
- Szybko się poruszające

Aby zidentyfikować pozycje na ekranie

→ „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 16)

Aby wyłączyć ekran LCD

Nacisnąć kilkakrotnie (Wyświetlenie/LCD włączone/wyłączone). Należy używać celownika aby oszczędzać moc akumulatora, lub gdy potwierdzenie obrazu przy użyciu ekranu LCD jest trudne.

Przycisk

Tryby selekcji sceny

Następujące tryby są z góry skonfigurowane aby odpowiadać warunkom otoczenia.

Zmierzchu*

Do fotografowania odległej sceny nocą z zachowaniem atmosfery mroku otoczenia.

Szybka migawka

Do fotografowania ruchomych obiektów w jasnym otoczeniu.

Portret o zmierzchu*

Do robienia zdjęć portretowych w ciemnych miejscach.

Plaża

Do robienia zdjęć nad brzegiem morza lub jeziora, wzmacnia błękit wody.

Śnieg

Chroni jasność bielej w scenach z dużą jej ilością.

Świece*

Do fotografowania scen oświetlonych świecami, z zachowaniem atmosfery.

Miękkie ujęcie

Do robienia portretów ludzi, kwiatów itp. o delikatnej atmosferze.

Fajerwerki*

Fotografie fajerwerki w całej ich okazałości.

Pejzaż

Do fotografowania pejzaży itp. z ogniskowaniem na odległych obiektach.

* Czas otwarcia migawki wydłuża się, dlatego zalecane jest używanie statywu.

Aby używać funkcji nastawionych przyciskiem sterowania razem z selekcją sceny

Przed fotografowaniem w kroku 2 wybrać nastawienia przyciskiem sterowania. Niektóre funkcje nie są dostępne, zależy to od trybu selekcji sceny. Gdy zostaje naciśnięty przycisk aby wybrać funkcję, które nie mogą być łączone z selekcją sceny, słychać sygnał dźwiękowy → „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 27)

5 Snadné fotografování (režim automatického nastavení)

Držení fotoaparátu

Umístěte objekt do středu rámečku zaostřování.

1 Vyberte režim. Statický snímek (režim automatického nastavení):

Vyberte

Videoklip:

Vyberte

Ovládací tlačítko

Tlačítko transfokace

Použití ovládacího tlačítka

Použití blesku při pořizování statických snímků

Pořizování makrosnímku

Kontrola posledního pořízeného snímku (rychlé prohlížení)

Použití samospouště

2 Pořizování snímků tlačítkem spouště. Statické snímky:

Zpola stiskněte spoušť a přidržte ji. Proveďte se zaostření.

Indikátor AE/AF Bliká → svítí/pípne

Zpola stiskněte tlačítko spouště

Zazní zvuk závěrky.

Rámeček AF

Videoklip:

Zpola stiskněte tlačítko spouště

K zastavení záznamu stiskněte znovu zcela tlačítko spouště.

Použití transfokace

Tlačítko transfokace

- Během natáčení videoklipu nelze měnit transfokaci.
- Jestliže stupnice přiblížení překročí zvětšení 3x, fotoaparát použije [Digital Zoom]. Podrobnosti o nastavení [Digital Zoom] a kvalitě snímku → „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů” (str. 45)

Pořizování statických snímků (výběr scény)

1 Vyberte SCN.

Tlačítko MENU

Ovládací tlačítko

2 Stiskněte MENU.

3 Vyberte [SCN] (Scene) pomocí , poté vyberte režim pomocí / .

4 Stisknutím MENU vypnete zobrazení menu.

5 Pořizování snímků tlačítkem spouště.

Zrušení výběru scény

Nastavte volič režimů na jiný režim než SCN.

6 Prohlížení/mazání snímků

1 Vyberte .

Tlačítko

Tlačítko

Ovládací tlačítko

Tlačítko /

2 Vyberte snímek pomocí / .

Statické snímky: zobrazí se velikost snímku

Videoklip: je zobrazeno

Videoklip:

K přehrávání videoklipu stiskněte .

Sloupek přehrávání

Převítní rychle dopředu: /

(Návrat k běžnému přehrávání:)

Hlasitosti: /

Ukončení přehrávání:

Videoklipy o velikosti [160] se zobrazují menší.

Mazání snímků

- Zobrazte snímek, který si přejete smazat, a stiskněte / (smazat).
- Vyberte [Delete] pomocí a poté stiskněte .

/

Zrušení smazání

Zvolte [Exit] a pak stiskněte .

Kontrola posledního pořízeného statického snímku (rychlé prohlížení)

- Stiskněte (☰) ovládacího tlačítka.
- Chte-li ukončit prohlížení, znovu stiskněte .
- Po spuštění přehrávání se snímek může jevit jako hrubý.
 - Ke smazání snímku stiskněte / (smazat) a vyberte [Delete] pomocí ovládacího tlačítka, poté stiskněte .

Výběr režimu blesku při pořizování statických snímků

Před provedením kroku 2 stiskněte opakovaně (S) na ovládacím tlačítku, dokud se nevybere požadovaný režim.

Bez indikace Bleskne za špatných světelných podmínek nebo v protisvětle (výchozí nastavení)

Nucený blesk

Pomalá synchronizace (vynucený blesk)

Za špatných světelných podmínek je rychlost závěrky pomalá, aby se na snímku zachytilo i pozadí, které je mimo dosah světla blesku.

Bez blesku

- Vzdálenost snímání (je-li [ISO] nastaveno na [Auto])
- Strana W: zhruba 0,2 až 3,5 m
- Strana T: zhruba 0,3 až 2,5 m
- Blesk blikne dvakrát. Poprvé k nastavení množství světla.

Pořizování makrosnímku (Makro)

- Před provedením kroku 2 stiskněte (M) ovládacího tlačítka.
- Chte-li zrušit samospoušť, znovu stiskněte .
- Doporučuje se nastavení transfokace do krajní polohy strany W.
 - Rozsah zaostření se zmenší a nemusí být zaostrěn celý objekt.
 - Rychlost automatického zaostření AF klesá.

Nejkratší vzdálenost pořízení snímku od povrchu objektu

Nastavení transfokace do krajní polohy strany W: přibližně 6 cm

Nastavení transfokace do krajní polohy strany T: přibližně 30 cm

Použití samospouště

Před provedením kroku 2 stiskněte (S) ovládacího tlačítka.

Stiskněte tlačítko spouště, kontrolka samospouště zání a zní pípný zvuk, dokud se neaktivuje závěrka (zhruba o 10 sekund později).

Kontrolka samospouště

Jestliže pořizujete statický snímek objektu, u kterého je zaostření obtížné

- Je-li objekt bližší než zhruba 50 cm, použijte režim makrosnímku (levý sloupek).
- Jestliže fotoaparát nedokáže zaostřit na předmět automaticky, indikátor blokování AE/AF začne pomalu blikat a pípnouti nezastí. Snímek znovu uspořádejte a znovu zaostřete.

Mezi předměty, na které je obtížné zaostřit, patří:

- Objekty vzdálené od fotoaparátu a tmavé
- Odražené světlo nebo lesklý povrch
- Kontrast mezi objektem a jeho pozadím je slabý
- Bližší objekt
- Přehled přes sklo
- Rychlý pohyb
- Proti světlu

Identifikace položek na displeji

→ „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů” (str. 15)

Vypnutí LCD displeje

Stiskněte opakovaně (Zobrazení LCD zap/vyp). Hledáček použijte k úspoře energie z akumulátorů nebo při pořizování snímků, které lze jen obtížně kontrolovat pomocí LCD displeje.

Tlačítko

Režimy výběru scény

Následující režimy jsou předem definovány tak, aby odpovídaly podmínkám scén.

Soumrak*

Noční scény na větší vzdálenost, aniz by ztrácela tmavou atmosféru prostředí.

Rychlá závěrka

Fotografování pohybujících se objektů na jasných místech.

Portrét za soumraku*

Pořizování portrétů na tmavých místech.

Pláž

Snímky pořízené na břehu moře nebo jezera, jasně nařataná modrá barva vody.

Svíčka*

Pořizování snímků při světle svíček, aniz by utrpěla atmosféra.

Sníh

Bělavé scény fotografie s jasnými tóny.

Jemný snímek

Pořizuje portréty osob, květin ač. z jemnou atmosférou.

Ohňostrojí*

Pořizuje ohňostrojí v celé jeho nádhře.

Krajina

Pořizuje snímky krajiny apod., zaostruje na vzdálené objekty

* Rychlost závěrky se zpomaluje, a proto se doporučuje používat stativ.

Používání funkcí nastavených pomocí ovládacího tlačítka při výběru scény

Před fotografováním v kroku 2 zvolte nastavení pomocí ovládacího tlačítka. Podle zvoleného režimu scény nejsou některé funkce k dispozici. Jestliže stisknete tlačítko k výběru funkce, které nelze kombinovat s výběrem zvolené scény, zazní pípnutí. → „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů” (str. 26)

Zobrazení zvětšeného snímku (přiblížení při přehrávání)

Při zobrazení statického snímku lze stisknutím přiblížit snímek.

Transfokace se zruší stisknutím .

Nastavení časti: /

Zrušení přiblížení při přehrávání:

Prohlížení displeje přehledu

Stiskněte (přehled), poté zvolte snímek pomocí / .

Chte-li na zobrazení snímky opět jednotlivě, stiskněte . K zobrazení další (předchozí) obrazovky přehledu stiskněte .

/

/

/

Smazání snímků v režimu zobrazení přehledu

- Je-li zobrazena obrazovka přehledu, stiskněte / (smazat) a vyberte [Select] pomocí ovládacího tlačítka, poté stiskněte .
- Vyberte snímek, který chcete smazat, pomocí / , poté stiskněte k zobrazení indikátoru (smazat) u vybraného snímku.

/

Zrušení výběru

Vyberte snímek, který jste dříve vybrali ke smazání, poté stiskněte k odstranění indikátoru od snímku.

3 Stiskněte / (smazat).

4 Vyberte [OK] pomocí , poté stiskněte .

Chte-li smazat všechny snímky ve složce, vyberte v kroku 1 pomocí / namísto [Select] možnost [All In This Folder], poté stiskněte .