



Útmutató a hangszugárzók telepítéséhez

DAV-TZ715

© 2011 Sony Corporation

Magyar

Terítsen egy törölruhát a padlóra, nehogy megsértse a padlót, amikor összeszereli a hangszugárzókat.

1 Hajtsa vissza a hangszugárzó-vezetékét (A), és csavarja össze. Ezután vezesse át a hangszugárzó-vezetékét az alap alsó lyukán (B).

A hangszugárzó-vezetéseket a következőképpen használja:

- Bal első hangszugárzó (L): Fehér
- Jobb első hangszugárzó (R): Piros
- Bal hátsó hangszugárzó (L): Kék
- Jobb hátsó hangszugárzó (R): Szürke

2 Vezesse be a hangszugárzó-vezetékét (A) az oszlop aljába (C), majd ki a tetején keresztül, ezután folytassa tovább a hangszugárzó alján található lyukon át be (D), végül a hangszugárzó hátoldalán levő nyíláson kifelé.

3 Illessze az oszlopot (C) a hangszugárzó alján levő nyílásba (D), hogy az oszlop tetején levő csavar a hangszugárzó eleje felé nézzen.

4 Állítsa be a hangszugárzó magasságát (D) a lyukak segítségével (1, 2, 3 vagy 4), majd rögzítse az oszlopot (C) a csavarokkal (E).

5 Csatlakoztassa a hangszugárzó-vezetékét (A). Ezután rögzítse a hangszugárzó-vezetékét a vájatban vezetve.

6 Helyezze be az oszlopot (C) úgy, hogy az oszlop alján található rés az alap tuskéjéhez kerüljön (B), majd rögzítse az oszlopot a csavarokkal (E).

Az alkatrészek listája

