




Sistema de áudio Bluetooth®

Instalação/Ligações

©2013 Sony Corporation Printed in Spain

<http://www.sony.net/>

MEX-BT3100U



¹¹ Dependendo do tipo de automóvel, utilize um adaptador (não fornecido) caso não seja possível adaptar o conector da antena.
¹² Cabo de pinos RCA (não fornecido).
¹³ Poderá optar pela saída de áudio AUDIO OUT entre SUB ou REAR. Para mais informações, consulte o Manual de Instruções fornecido.
¹⁴ Dependendo do tipo de carro, use o adaptador para um controlo remoto com fios (não fornecido).
¹⁵ Impedância da coluna: 4 – 8 ohm x 4.
¹⁶ Quer se encontre ou não em utilização, coloque o cabo de entrada MIC de forma a não interferir com a condução. Fixe o fio com um gancho, por exemplo, se o fizer passar na zona dos seus pés.

Português

Atenção

Certifique-se de que instala esta unidade no tablier do automóvel, uma vez que a parte posterior da unidade aquece durante a utilização.

- Esta unidade foi concebida para funcionar apenas com uma corrente de massa negativa (terra) de 12 V CC.
- Evite deixar os cabos sob um parafuso ou presos em peças móveis (por exemplo, nas calhas dos bancos).
- Antes de proceder às ligações, desligue o motor do automóvel, de forma a evitar a ocorrência de curto-circuitos.
- Ligue o cabo de alimentação ② à unidade e às colunas antes de o ligar ao conector de alimentação auxiliar.
- Ligue todos os cabos de terra a um ponto de massa comum.**
- Certifique-se de que isola todos os cabos que não tenham sido ligados com fita isoladora para maior segurança.

Notas sobre o cabo de alimentação (amarelo)

- Sempre que ligar esta unidade juntamente com outros componentes estéreo, a potência nominal do circuito do automóvel ligado deverá ser superior à soma de todos os fusíveis dos componentes.
- Se nenhum circuito do automóvel tiver potência suficiente, ligue a unidade directamente à bateria.

Lista de componentes (1)

- Os números na lista correspondem aos números apresentados nas instruções.
- O suporte ① e o anel de protecção ④ já vêm instalados na unidade. Antes de instalar a unidade, utilize as chaves de libertação ③ para retirar o suporte 1 da unidade. Para mais informações, consulte "Retirar o anel de protecção e o suporte (4)" no verso.
- Guarde as chaves de libertação ③ para utilizações futuras, uma vez que estas também são necessárias para retirar a unidade do automóvel.**

Advertência
 Manuseie cuidadosamente o suporte ① para evitar não magoar os dedos.

Exemplo de uma ligação (2)

Ligação directa à coluna de graves (2-B)
 Para mais informações sobre como configurar a ligação, consulte o Manual de instruções fornecido.

* Não ligue uma coluna nesta ligação.

Notas

- Certifique-se de que liga o cabo de terra antes de ligar o amplificador.
- Se não utilizar o amplificador incorporado, o alarme não soará.

Esquema de ligações (3)

Advertência
 Se tiver uma antena eléctrica sem caixa de relé, a ligação desta unidade ao cabo de alimentação ② fornecido poderá danificar a antena.

Notas acerca dos cabos de controlo e alimentação






- O cabo REM OUT (às riscas azul/branco) fornece uma corrente contínua de +12 V quando liga a unidade.
- Quando utilizar um amplificador de potência opcional, ligue o cabo REM OUT (às riscas azul/branco) ou o cabo de alimentação auxiliar (vermelho) a AMP REMOTE IN.
- Se o automóvel possuir uma antena FM/MW/LW incorporada no vidro traseiro/lateral, ligue o cabo REM OUT (às riscas azul/branco) ou o cabo de alimentação auxiliar (vermelho) ao terminal de alimentação do amplificador da antena existente. Para mais informações, consulte o seu agente.
- Esta unidade não poderá utilizar uma antena eléctrica sem caixa de relé.

Ligação para conservação da memória
 Quando o cabo de alimentação amarelo se encontrar ligado, a alimentação será sempre fornecida ao circuito de memória, mesmo quando o interruptor de ignição se encontrar desligado.

Notas acerca da ligação das colunas

- Desligue a unidade antes de ligar as colunas.
- Utilize colunas com uma impedância de 4 a 8 ohm e com capacidade de potência adequada, de forma a evitar avarias.
- Não ligue os terminais das colunas ao chassis do automóvel ou os terminais das colunas do lado direito aos das colunas do lado esquerdo.
- Não ligue o cabo de terra desta unidade ao terminal negativo (-) da coluna.
- Não tente ligar as colunas em paralelo.
- Ligue apenas colunas passivas. A ligação de colunas activas (com amplificadores incorporados) aos terminais das colunas poderá danificar a unidade.
- Para evitar quaisquer avarias, não utilize os cabos de coluna incorporados instalados no automóvel se a unidade dispuser de um cabo negativo (-) comum para as colunas dos lados direito e esquerdo.
- Não ligue os cabos das colunas da unidade um ao outro.

Nota sobre a conexão
 Se a coluna e o amplificador não estiverem correctamente ligados, será apresentada a indicação "FAILURE" no ecrã. Se tal ocorrer, certifique-se de que as colunas e o amplificador se encontram correctamente ligados.



Português

Precauções

- Escolha cuidadosamente o local de instalação, para que a unidade não interfira com a condução normal do veículo.
- Evite instalar a unidade em áreas sujeitas a pó, sujidade, vibração excessiva ou temperaturas elevadas, tais como a luz solar directa ou próximo de condutas de ar quente.
- Para garantir uma instalação segura, utilize apenas as ferramentas de montagem fornecidas.

Ajuste do ângulo de montagem
Ajuste o ângulo de montagem para que este seja inferior a 45°.

Retirar o anel de protecção e o suporte (4)

- Antes de instalar a unidade, retire o anel de protecção (4) e o suporte (1) da unidade.
- 1 Retirar o anel de protecção (4).**
Aperte ligeiramente ambas as extremidades do anel de protecção (4) e, em seguida, puxe-o para fora.
 - 2 Retirar o suporte (1).**
1 Introduza ambas as chaves de libertação (3) entre a unidade e o suporte (1) até ouvir um estalido.
2 Puxe o suporte (1) para baixo e, em seguida, puxe a unidade para cima, de forma a separá-los.

Exemplo da montagem (5)

Instalação no painel de instrumentos
Notas

- Antes de proceder à instalação, certifique-se de que os fechos, que se encontram em ambos os lados do suporte (1), estão inclinados 2 mm para dentro (1/8 polegadas). Se os fechos estiverem direitos ou inclinados para fora, a unidade não ficará instalada correctamente e poderá desprender-se (8-1).
- Incline os dentes para fora para uma fixação mais segura, se necessário (8-2).
- Certifique-se de que os 4 fechos do anel de protecção (4) se encontram devidamente encaixados nas ranhuras da unidade (8-3).

Como retirar e colocar o painel frontal (6)

Antes de instalar a unidade, retire o painel frontal.

6-A Para retirá-lo
Antes de retirar o painel frontal, certifique-se de que carrega em (SOURCE/OFF) sem soltar. Carregue no botão de libertação do painel frontal e, em seguida, puxe-o para si.

6-B Para colocá-lo
Encaixe a parte (A) do painel frontal na parte (B) da unidade, conforme apresentado, e pressione o lado esquerdo até ouvir um estalido.

Aviso – Se o automóvel não tiver uma posição ACC na ignição

Certifique-se de que selecciona a função Auto Off. Para mais informações, consulte o Manual de Instruções fornecido.
A unidade encerra completa e automaticamente no horário programado e após a unidade estar desligada, evitando o desgaste da bateria.
Se não seleccionar a função Auto Off, carregue no botão (SOURCE/OFF) sem soltar até o ecrã desaparecer quando desligar a ignição.

Substituição de fusíveis (7)

Quando substituir o fusível, certifique-se de que utiliza um com a mesma amperagem indicada no fusível original. Se o fusível se fundir, verifique a ligação eléctrica e substitua-o. Se o fusível se fundir novamente depois de o ter substituído, é possível que exista uma avaria interna. Nesse caso, consulte o agente Sony mais próximo.

Esquema de ligações eléctricas (8)

O conector de alimentação auxiliar pode variar de automóvel para automóvel. Verifique o esquema do conector de alimentação auxiliar do automóvel, de forma a certificar-se de que as ligações se encontram efectuadas correctamente. Existem três tipos básicos (8-1, 8-2, 8-3). Poderá necessitar de alterar as posições dos cabos vermelho e amarelo no cabo de alimentação do auto-rádio. Depois de fazer corresponder as ligações e alterar correctamente a posição dos cabos de alimentação, ligue a unidade à fonte de alimentação do automóvel. Se tiver alguma questão ou problema relativos à ligação da unidade não tratados neste manual, consulte o concessionário do automóvel.