

Цифрова HD видео камера

HDR-AS15/AS10

Тук са описани новите функции, предоставени от тази актуализация на фърмуера и работата с тях.

За справка вижте „Ръководство за работа“ и „Наръчник“.

Звуков сигнал







Можете да ВКЛЮЧИТЕ или ИЗКЛЮЧИТЕ звукови съобщения при работа. За да направите настройката, първо изберете [SETUP] [Настройка].

1 Натиснете бутона NEXT [Напред], за да се покаже [SETUP] [Настройка], после натиснете бутона ENTER.

2 Натиснете бутона NEXT [Напред], за да се покаже [BEEP] [Звуков сигнал], после натиснете бутона ENTER

3 Натиснете бутона NEXT [Напред], за да изберете настройката, после натиснете бутона ENTER

✓		Всички звуци при работа са разрешени.
		Издават се звуци само при следните действия. <ul style="list-style-type: none">• Включване• Старт на запис• Стоп на запис• Натискане на затвора на обектива• Избор на забранено действие или възникнала грешка
		Всички звуци при работа са забранени.
		Връщане в меню [BEEP] [Звуков сигнал].

Сцена






Можете да изберете подходящо качество на изображението в зависимост от заснеманата сцена. За да направите настройката, първо изберете [SETUP] [Настройка].

1 Натиснете бутона NEXT [Напред], за да се покаже [SETUP] [Настройка], после натиснете бутона ENTER.

2 Натиснете бутона NEXT [Напред], за да се покаже [SCENE] [Сцена], после натиснете бутона ENTER.

3 Натиснете бутона NEXT [Напред], за да изберете настройката, после натиснете бутона ENTER

✓		Заснемане на изображения със стандартно качество
		Заснемане на изображения с качество, подходящо за подводни снимки
		Връщане в меню [SCENE] [Сцена].

Режим на запис

Дисплей за
настройка






Можете да настроите разделителната способност и кадровата честота при снимане на филмчета. За да направите настройката, първо изберете [SETUP] [Настройка].

1 Натиснете бутона NEXT [Напред], за да се покаже [SETUP] [Настройка], после натиснете бутона ENTER.

2 Докато се показва [VIDEO] [Видео] (Режим на запис), натиснете бутона ENTER.

3 Натиснете бутона NEXT [Напред], за да изберете Режим на запис, после натиснете бутона ENTER.

Дисплей	Записано изображение	Резолюция	Кадрова честота на изображение	Кадрова честота на възпроизвеждане
	Най-висока резолюция/записано плавно изображение при кадрова честота 2x	1920x1080	60p	60p
	Най-висока резолюция	1920x1080	30p	30p
	Висока резолюция	1280x720	30p	
	Записано изображение с бавно движение при 2x кадрова честота	1280x720	60p	

		Записано изображение с много бавно движение при 4× кадрова честота	1280×720	120p	
		Стандартна резолюция	640×480	30p	
		Връщане в меню [VIDEO] [Видео].			

Забел

- Времето за непрекъснато заснемане на филмче е около 13 часа. В режим [SLOW] [Бавно] е приблизително 6,5 часа.
В режим [SSLOW] [Много бавно] е приблизително 3 часа.
- Ако изберете [SSLOW] [Много бавно], SteadyShot [Стабилно снимане] няма да е ефективно, дори ако SteadyShot е настроен на [ON] [ВКЛ].
- Не се записва звук при снимане в следните ситуации:
 - настройка [SSLOW] (720 120P), [SLOW] (720 60P).
- Когато режимът на запис е зададен на [VGA], ъгълът на виждане се стеснява в сравнение с други режими на запис.