

Digitálna HD videokamera

HDR-AS15/AS10

V tomto dokumente sú opísané nové funkcie, ktoré poskytuje táto aktualizácia firmvéru, a ich ovládanie.

Pozrite si „Návod na používanie“ a „Príručku“.

Pípanie



Zvukové upozorenia na obsluhu môžete nastaviť na možnosť ON/OFF (Zap./Vyp.). Ak chcete túto možnosť nastaviť, najprv vyberte položku [SETUP] (Nastavenie).

1 Stlačením tlačidla NEXT (Ďalej) zobrazte položku [SETUP] (Nastavenie) a potom stlačte tlačidlo ENTER.

2 Stlačením tlačidla NEXT (Ďalej) zobrazte položku [BEEP] (Pípanie) a potom stlačte tlačidlo ENTER.

3 Stlačením tlačidla NEXT (Ďalej) vyberte nastavenie a potom stlačte tlačidlo ENTER.




✓		Aktivujú sa zvuky všetkých operácií.
		Zvuk zaznie len pri nasledujúcich operáciách. <ul style="list-style-type: none">• Pri zapnutí napájania.• Pri spustení nahrávania.• Pri zastavení nahrávania.• Pri stlačení spúšte.• Pri výbere deaktivovanej operácie alebo ak nastane chyba.
		Deaktivujú sa zvuky všetkých operácií.
		Návrat do ponuky [BEEP] (Pípanie).

Scéna



V závislosti od snímanej scény môžete vybrať vhodnú kvalitu záberu. Ak chcete túto možnosť nastaviť, najprv vyberte položku [SETUP] (Nastavenie).

- 1 Stlačením tlačidla NEXT (Ďalej) zobrazte položku [SETUP] (Nastavenie) a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- 2 Stlačením tlačidla NEXT (Ďalej) zobrazte položku [SCENE] (Scéna) a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- 3 Stlačením tlačidla NEXT (Ďalej) vyberte nastavenie a potom stlačte tlačidlo ENTER.

✓		Snímanie záberov v štandardnej kvalite.
		Snímanie záberov v kvalite vhodnej na snímanie pod vodou.
		Návrat do ponuky [SCENE] (Scéna).








Režim nahrávania

Zobrazenie nastavenia



Môžete nastaviť rozlíšenie obrazu a frekvenciu snímok pre videozáznamy. Ak chcete túto možnosť nastaviť, najprv vyberte položku [SETUP] (Nastavenie).

- 1 Stlačením tlačidla NEXT (Ďalej) zobrazte položku [SETUP] (Nastavenie) a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- 2 Keď sa zobrazí položka [VIDEO] (Režim nahrávania), stlačte tlačidlo ENTER.
- 3 Stlačením tlačidla NEXT vyberte režim nahrávania a potom stlačte tlačidlo ENTER.

	Zobrazenie	Zaznamenaný obraz	Rozlíšenie	Frekv. Snímok pri spracovaní	Frekv. Snímok pri prehrávaní
✓		Najvyššie rozlíšenie/zaznamenaný plynulý obraz pri dvojnásobnej frekvencii snímok.	1920×1080	60p	60p
		Najvyššie rozlíšenie.	1920×1080	30p	30p
		Vysoké rozlíšenie.	1280×720	30p	
		Pomalý pohyb zaznamenaný pri dvojnásobnej frekvencii snímok.	1280×720	60p	
		Záznam veľmi pomalého pohybu pri štvornásobnej frekvencii snímok.	1280×720	120p	
		Štandardné rozlíšenie.	640×480	30p	
		Návrat do ponuky [VIDEO].			

Poznámky

- Čas nepretržitého snímania videozáznamov je približne 13 hodín. V režime [SLOW] (Pomalý) je to približne 6,5 hodiny. V režime [SSLOW] (Veľmi pomaly) je to približne 3 hodiny.

- Ak vyberiete položku [SSLOW], funkcia SteadyShot nebude účinná ani v prípade, ak je položka SteadyShot nastavená na možnosť [ON].
- Zvuk sa počas snímania nenahráva v nasledujúcich situáciách:
 - Ak je nastavená položka [SSLOW] (720 120P), [SLOW] (720 60P).
- Ak je režim nahrávania nastavený na možnosť [VGA], uhol zobrazenia sa v porovnaní s inými režimami nahrávania zúži.