

Digitale HD-Videokamera

Im Folgenden werden die durch dieses Firmware-Update bereitgestellten/geänderten Funktionen und die entsprechende Vorgehensweise beschrieben.

Bitte schlagen Sie auch in der „Bedienungsanleitung“ und im „Handbuch“ nach.

Einstelloptionen

Option	Display	Standardeinstellung
Aufnahmemodus	VIDEO	HQ (1920×1080/30p)
SteadyShot	STEDY	ON
Bildwinkel	ANGLE	120°
Kopfüber-Aufnahmen	FLIP	OFF
Szene	SCENE	NORML
Zeitrafferfotoaufnahme	LAPSE	5sec
Smart-Fernbedienung	Wi-Fi	ON
Kopieren*	SHARE	—
GPS-Protokoll (nur HDR-AS30V)	GPS	ON
Flugzeugmodus	PLANE	OFF
Ausschaltautomatik	A.OFF	60sec
Signalton	BEEP	ON
Einstellen von Datum und Uhrzeit	DATE	2013/1/1 00:00 GMT+0
Sommerzeiteinstellung	DST	OFF
Stromversorgung über USB	USBPw	ON
Umschalten von NTSC/PAL	V.SYS	NTSC
Zurücksetzen der Einstellungen	RESET	—
Formatieren	FORMT	—

* Wenn an der Kamera die Smart-Fernbedienungsfunktion eingestellt ist, können Sie den Modus durch Bedienen des Smartphones wechseln.

Kopfüber-Aufnahmen



Sie können das Bild auf dem Kopf stehend aufnehmen. Diese Funktion ist nützlich, wenn die Kamera kopfüber angebracht ist.

Wählen Sie zum Einstellen zunächst [SETUP] aus.

- 1 Lassen Sie mit der Taste NEXT die Option [SETUP] anzeigen und drücken Sie die Taste ENTER.
- 2 Lassen Sie mit der Taste NEXT die Option [FLIP] (Kopfüber-Aufnahmen) anzeigen und drücken Sie die Taste ENTER.
- 3 Wählen Sie mit der Taste NEXT die Einstellung aus und drücken Sie dann die Taste ENTER.

		Das Bild wird kopfüber gedreht und der linke und der rechte Tonkanal werden vertauscht.
✓		Das Bild wird nicht kopfüber gedreht.
		Zurück zum Menü [FLIP].



Hinweis zu Kopfüber-Aufnahmen

Wenn die Funktion für Kopfüber-Aufnahmen auf [ON] gesetzt ist und der Aufnahmemodus gewechselt wird, wird [FLIP] bei den Einstellinformationen angezeigt.

Wenn die Kamera in normaler Position verwendet wird, werden Bilder kopfüber aufgenommen.

Sommerzeiteinstellung



Sie können die Uhr der Kamera auf die Sommerzeit einstellen.
Wählen Sie zum Einstellen zunächst [SETUP] aus.

- 1 Lassen Sie mit der Taste NEXT die Option [SETUP] anzeigen und drücken Sie die Taste ENTER.
- 2 Lassen Sie mit der Taste NEXT die Option [DST] (Sommerzeit) anzeigen und drücken Sie die Taste ENTER.
- 3 Wählen Sie mit der Taste NEXT die Einstellung aus und drücken Sie dann die Taste ENTER.

		Die Sommerzeit wird eingestellt.
✓		Die Sommerzeit wird nicht eingestellt.
		Zurück zum Menü [DST].