

# Videocámara Digital HD

A continuación, se describen las funciones proporcionadas/modificadas por esta actualización de firmware y el modo de operarlas.

Consulte la “Guía de operaciones” y la “Guía práctica”.

## Elementos de ajuste

Elementos	Pantalla	Ajuste predeterminado
Modo de grabación	VIDEO	HQ (1920×1080/30p)
SteadyShot	STEDY	ON
Ángulo de campo	ANGLE	120°
Invertir	FLIP	OFF
Escena	SCENE	NORML
Grabación de fotografías a intervalos	LAPSE	5sec
Control remoto inteligente	Wi-Fi	ON
Copiar*	SHARE	—
Registro de GPS (HDR-AS30V únicamente)	GPS	ON
Modo avión	PLANE	OFF
Apagado automático	A.OFF	60sec
Pitido	BEEP	ON
Ajuste de fecha y hora	DATE	2013/1/1 00:00 GMT+0
Ajuste de Horario de verano	DST	OFF
Fuente de alimentación USB	USBPw	ON
Cambiar NTSC/PAL	V.SYS	NTSC
Restablecer los ajustes	RESET	—
Formato	FORMT	—

\* Puede cambiar el modo de utilizar el smartphone cuando la cámara está configurada en la función de control remoto inteligente.

# Invertir



Permite grabar la imagen en posición invertida. Esta función es útil cuando la cámara se encuentra en posición invertida.

Para realizar el ajuste, primero seleccione [SETUP].

- 1 Presione el botón NEXT para mostrar [SETUP]; luego, presione el botón ENTER.
- 2 Presione el botón NEXT para mostrar [FLIP] (Invertir); luego, presione el botón ENTER.
- 3 Presione el botón NEXT para seleccionar el ajuste; luego, presione el botón ENTER.


		Invierte verticalmente la imagen e intercambia el canal de sonido derecho por el izquierdo y viceversa.
✓		No invierte la imagen.
		Regresa al menú [FLIP].

## Acerca de la función invertir

Cuando Invertir se encuentra en [ON], [FLIP] se muestra en la información de ajustes cuando se cambia el modo de captura.

Al utilizar la cámara en la posición habitual, las imágenes se graban en posición invertida.

# Ajuste de Horario de verano



Puede configurar el reloj de la cámara en Horario de verano. Para realizar el ajuste, primero seleccione [SETUP].

- 1 Presione el botón NEXT para mostrar [SETUP]; luego, presione el botón ENTER.
- 2 Presione el botón NEXT para mostrar [DST] (Horario de verano); luego, presione el botón ENTER.
- 3 Presione el botón NEXT para seleccionar el ajuste; luego, presione el botón ENTER.

		Activa el Horario de verano.
✓		Desactiva el Horario de verano.
		Regresa al menú [DST].