

D

Šema priključenja sustava SS-CS3 (prednji zvučnici)



Šema priključenja sustava SS-CS3 (središnji i surround zvučnici)

Šema priključenja sustava SS-CS3 (središnji i surround zvučnici)

Šema priključenja sustava SS-CS3 (središnji i surround zvučnici)

Hrvatski

Priključivanje sustava (D)

Isključite napajanje pojačala i subwoofera (nije priloženo) prije bilo kakvog povezivanja. Spojite prednje, središnje i surround zvučnike s priključcima za zvučnike na pojačalu i spojite pojačalo pomoću LINE IN priključka subwoofera (nije priloženo). Za povezivanje surround zvučnika obavezno koristite dugačke kabele, a za povezivanje prednjih i središnjih zvučnika koristite kratke kabele.

Napomene (E)

- Uvjerite se da su plus (+) i minus (-) priključki zvučnika usklađeni sa plus (+) i minus (-) priključcima na pojačalu.
- Uvjerite se da su sva priključivanja izvedena čvrsto. Kontakt između neizoliranih žica zvučnika i priključnica zvučnika može prouzročiti kratki spoj.
- Za detalje o povezivanju pojačala pogledajte upute za upotrebu priložene uz pojačalo.

Savjet

Crne žice ili žice sa crnom linijom imaju (–) polaritet i potrebno ih je priključiti na minus (–) priključke zvučnika.

Postavljanje pojačala

Priikom povezivanja na pojačalo s ugrađenim višekanalnim dekoderima (Dolby Digital[®], DTS[®], itd.), trebate koristiti izbornike za pojačalo kako biste precizirali parametre sustava zvučnika. Izbornici za postavljanje pojačala razlikuju se ovisno o tome upotrebljava li se subwoofer (nije priložen). Odgovarajuće postavke pogledajte u tablici ispod. Za detalje o postupku postavljanja pogledajte upute za upotrebu priložene uz pojačalo.

Za	Postavljeno na
Prednji zvučnici	LARGE ⁴⁾ ili SMALL
Središnji zvučnik	SMALL
Surround zvučnici	SMALL
Subwoofer (nije priložen)	ON (ili YES)

Za	Postavljeno na
Prednji zvučnici	LARGE
Središnji zvučnik	SMALL
Surround zvučnici	SMALL
Subwoofer (nije priložen)	OFF (ili NO)

- ^{a)} "Dolby" i simbol s dvostrukim slovom D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
- ^{b)} "DTS" i "DTS Digital Surround" registrirani su zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc.
- ^{c)} Ako upotrebljavate subwoofer, preporučujemo da prednje zvučnike postavite "LARGE". Međutim, ako se zvuk izobliči, postavite prednje zvučnike na "SMALL".


Otklanjanje poteškoća

Ako naidete na problem sa sustavom zvučnika, pogledajte sljedeći popis i poduzmite odgovarajuće mjere. Ako je problem i dalje prisutan, obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.

Sustav zvučnika ne reproducira zvuk.

- Provjerite je li sve ispravno priključeno.
- Provjerite je li zvuk na pojačalu ispravno pojačan.
- Provjerite je li birač izvora programa na zvučniku postavljen na odgovarajući izbor.
- Provjerite da slušalice nisu priključene.

Šema priključenja sustava SS-CS3 (prednji i surround zvučnici)



Šema priključenja sustava SS-CS3 (prednji i surround zvučnici)

Šema priključenja sustava SS-CS3 (prednji i surround zvučnici)

Šema priključenja sustava SS-CS3 (prednji i surround zvučnici)

Srpski


Čuje se jak šum ili buka na izlazu zvučnika. <ul style="list-style-type: none">Provjerite je li sve ispravno priključeno. Provjerite da audio komponente nisu postavljene preblizu TV-u.
--

Zvuk je iznenada prekinut.

- Provjerite je li sve ispravno priključeno. Kontakt između neizoliranih žica zvučnika i priključnica zvučnika može prouzročiti kratki spoj.

E

Šema priključenja sustava SS-CS3 (prednji i surround zvučnici)



Šema priključenja sustava SS-CS3 (prednji i surround zvučnici)

Šema priključenja sustava SS-CS3 (prednji i surround zvučnici)

Šema priključenja sustava SS-CS3 (prednji i surround zvučnici)

Prespajanje sistema (D)

Obavezno isključite napajanje pojačala i subwoofer-a (ne isporučuje se) pre nego što uspostavite vezu. Povežite prednje, centralne i surround zvučnike na izlazne priključke za zvučnike na pojačalu i koristite LINE IN priključak subwoofer-a (ne isporučuje se) za povezivanje na pojačalo. Obavezno koristite dugački kabl zvučnika za povezivanje surround zvučnika i kratki kabl zvučnika za povezivanje prednjih i centralnih zvučnika.

Napomene (E)

- Uvjerite se da pozitivni (+) i negativni (–) priključki odgovaraju pozitivnim (+) i negativnim (–) priključcima na pojačalu.
- Uvjerite se da su sve veze čvrste. Kontakt golih žica zvučnika na priključcima zvučnika može da prouzrokuje kratak spoj.
- Za detaljnije informacije o uspostavljanju veza sa pojačalom pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz pojačalo.

Savet

Crne žice ili žice sa crnim prugama su negativnog polariteta (–) i moraju se povezati na negativne priključke zvučnika (–).

Podešavanje pojačala

Kada povezujete pojačalo sa internim višekanalnim dekoderima (Dolby Digital[®], DTS[®] itd.), morate koristiti menije za podešavanje pojačala kako biste odredili parametre sistema zvučnika. Meniji za podešavanje pojačala se razlikuju u zavisnosti od toga da li se koristi subwoofer (ne isporučuje se) ili ne. Pogledajte tabelu u nastavku za pravila podešavanja. Za detaljnije informacije o postupku podešavanja pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz pojačalo.

Za	Podesite na
Prednji zvučnici	LARGE ⁴⁾ ili SMALL
Centralni zvučnik	SMALL
Surround zvučnici	SMALL
Subwoofer (ne isporučuje se)	ON (ili YES)

Za	Podesite na
Prednji zvučnici	LARGE
Centralni zvučnik	SMALL
Surround zvučnici	SMALL
Subwoofer (ne isporučuje se)	OFF (ili NO)

- ^{a)} „Dolby” i simbol sa duplim D su zaštitni znakovi kompanije Dolby Laboratories.
- ^{b)} „DTS” i „DTS Digital Surround” su registrovani zaštitni znakovi kompanije DTS, Inc.
- ^{c)} Ako koristite subwoofer, preporučujemo vam da podesite prednje zvučnike na „LARGE”. Međutim, ako dođe do izobličenja zvuka, podesite prednje zvučnike na „SMALL”.

Rešavanje problema


U slučaju da imate problema sa sistemom zvučnika, proverite sledeću listu i preduzmite navedene mere. Ako se problem i dalje javlja, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Iz sistema zvučnika se ne čuje zvuk.

- Uverite ste da ste pravilno uspostavili sve veze.
- Uverite se da je jačina zvuka na pojačalu pravilno pojačana.
- Uverite se da je birač izvora programa na pojačalu podešen na pravi izvor.
- Uverite se da nisu priključene slušalice.

E

Šema priključenja sustava SS-CS3 (prednji i surround zvučnici)



Šema priključenja sustava SS-CS3 (prednji i surround zvučnici)

Šema priključenja sustava SS-CS3 (prednji i surround zvučnici)

Šema priključenja sustava SS-CS3 (prednji i surround zvučnici)

Čuje se smetnja ili šum iz izlaza zvučnika.


- Uverite ste da ste pravilno uspostavili sve veze.
- Uverite se da se nijedna od audio komponenti ne nalazi suviše blizu TV prijemnika.

Zvuk je iznenada prekinut.

- Uverite ste da ste pravilno uspostavili sve veze. Kontakt golih žica zvučnika na priključcima zvučnika može da prouzrokuje kratak spoj.


E

Šema priključenja sustava SS-CS3 (prednji i surround zvučnici)



Čuje se smetnja ili šum iz izlaza zvučnika. <ul style="list-style-type: none">Uverite ste da ste pravilno uspostavili sve veze. Uverite se da se nijedna od audio komponenti ne nalazi suviše blizu TV prijemnika.
--

E



E

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

^[1] Uvjerite se da su plus (+) i minus (-) priključki zvučnika usklađeni sa plus (+) i minus (-) priključcima na pojačalu

^[2] Uvjerite se da su sva priključivanja izvedena čvrsto