

SONY®

Căști stereo wireless

Manual de instrucțiuni



DR-BT30Q

© 2006 Sony Corporation

ATENȚIE

**Pentru a preveni incendiile și
șocurile electrice, nu expuneți
aparatul la ploaie și la umezeală.**

**Pentru a reduce riscul de
electrocucutare, nu demontați
carcasa. Apelați pentru aceasta
numai la persoane calificate.**

Nu montați aparatul în spații închise și strâmte, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.

Pentru a preveni incendiile, nu acoperiți fantele de aerisire ale aparatului cu ziare, cu față de masă, cu draperii etc. Nu așezați lumânări aprinse pe aparat.

Pentru a preveni incendiile și electrocutările, nu puneți pe aparat recipiente ce conțin lichide (cum ar fi vasele cu apă).

Conectați aparatul la o priză de perete ușor accesibilă. În cazul în care constatați un comportament anormal, decuplați imediat ștecărul de la priza de perete.



Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament corespunde cerințelor principale și celorlalte prevederi importante ale Directivei 1999/5/EC.

Pentru detalii, vă rugăm să accesați următoarea adresă :

<http://www.compliance.sony.de/>

Cuvântul Bluetooth și sigla asociată sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. și utilizarea sub orice formă a acestor mărci de către Sony Corporation se face sub licență.

Alte mărci comerciale și denumiri de mărci aparțin respectivilor proprietari. Tehnologia de codare audio MPEG Layer-3 și patentele aferente sunt sub licență Fraunhofer IIS și Thomson.

Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Valabil în Uniunea Europeană și în alte state europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care dorîți să îldezafectați. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice. Dezafectând în mod corect acest produs, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.



CUPRINS


Bun venit !	4
Trei etape pentru a pune în funcțiune BLUETOOTH	5
Poziționarea și rolul părților componente ale sistemului	6
Încărcarea aparatului	7
Stabilirea legăturii dintre echipamente Bluetooth	9
Ce reprezintă stabilirea legăturii	9
Procedura de stabilire a legăturii dintre echipamente	9
Purtarea căștilor	11
Indicații cu privire la funcția BLUETOOTH	12
Ascultarea muzicii	13
Acționarea echipamentului audio – AVRCP	14
Apeluri telefonice	16
Acționarea telefonului mobil BLUETOOTH – HFP, HSP	18
Realizarea de apeluri telefonice în cursul redării muzicii	19
Dezafectarea aparatului	20
Măsuri de precauție	21
Ce este tehnologia BLUETOOTH ?	23
Soluționarea defectiunilor	24
Inițializarea echipamentului	25
Specificații	26

Bun venit !

Vă mulțumim că ați achiziționat aceste căști stereo wireless, marca Sony. Acest aparat utilizează tehnologia BLUETOOTH™ wireless.

- Puteți asculta muzică cu ajutorul dispozitivului dumneavoastră BLUETOOTH capabil să transmită muzică.
- Puteți vorbi la telefonul dvs. mobil BLUETOOTH aflat în geantă, fără ca acesta să vă ocupe mâinile.
- Puteți acționa de la distanță funcțiile de bază ale echipamentului audio BLUETOOTH (Redare, Pauză, Stop etc.)
- Puteți încărca aparatul folosind adaptorul de rețea furnizat.
- Printr-o simplă apăsare de buton, cablul aparatului este retras în interiorul acestuia, pentru a fi protejat pe durata păstrării echipamentului.

Pentru detalii legate de tehnologia BLUETOOTH, consultați pagina 23.




Trei etape pentru a pune în funcțiune BLUETOOTH

Punere în legătură

Mai întâi, înregistrați (“puneți în legătură”) fiecare dispozitiv BLUETOOTH (telefon mobil etc.) cu acest aparat. Odată stabilită legătura, această operație nu trebuie repetată.

Telefon mobil
BLUETOOTH
etc.




Căști stereo
wireless

→ Pagina 9

Ascultarea muzicii

Conexiune BLUETOOTH

Acționați dispozitivul BLUETOOTH pentru a realiza conexiunea BLUETOOTH.




A2DP AVRCP → Pagina 13

Apel telefonic

Conexiune BLUETOOTH

Când aparatul este pornit, acesta începe automat realizarea conexiunii BLUETOOTH cu telefonul mobil recunoscut.



HFP HSP → Pagina 16

Ascultarea muzicii


Puteți asculta muzica redată de echipamentul BLUETOOTH. Acest aparat permite operații de redare, stop sau pauză.



→ Paginile 13 - 15

Con vorbire telefonică


Puteți telefona și primi apeluri acționând acest aparat.



→ Paginile 17 - 19

Pornire

Pozitionarea și rolul părților componente ale sistemului



1 Comutator

Ajustează diverse funcții ale aparatului când ascultați muzică.

2 Buton VOLUME –

3 Buton VOLUME +

4 Indicator (albastru)

Oferă indicații legate de starea de comunicare a aparatului.

5 Buton multifuncțional

Acționează diverse funcții de apelare.

6 Indicator (roșu)

Oferă indicații legate de starea de alimentare a aparatului.

7 Microfon

8 Buton RESET

9 Mufă DC IN 3 V (curent continuu)

10 Buton POWER


11 Buton AUTO WIND (retragere automată a cablului)

Retrage în interiorul aparatului cablul acestuia, pentru depozitare.

Încărcarea aparatului

Aparatul conține un acumulator cu ioni de litiu, care ar trebui să fie încărcat înainte de a fi utilizat pentru prima dată.

1 Conectați adaptorul de rețea, furnizat, la mufa DC IN 3V a aparatului.




Încărcarea începe când adaptorul de rețea este conectat la o priză de perete.

Observație

Aparatul se opreste în mod automat, dacă adaptorul de rețea este conectat la priză cât timp acesta este pornit.

2 Verificați dacă indicatorul roșu este aprins în cursul încărcării.



Încărcarea durează circa 3 ore*, iar indicatorul luminos (roșu) se stinge în mod automat.

* Durata necesară pentru încărcarea unui acumulator complet consumat.

Atenție

Dacă acest aparat detectează o problemă în cursul încărcării, este posibil ca indicatorul (roșu) să fie stins, cu toate că operația de încărcare nu s-a încheiat.

Verificați următoarele cauze:

- Temperatura mediului ambiant nu se încadrează în domeniul $0^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$.
- Există o problemă legată de acumulator.

În acest caz, încărcați din nou acumulatorul, respectând domeniul de temperaturi recomandat mai sus. Dacă problema persistă, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

continuă...

Note

- Dacă acumulatorul nu este utilizat o perioadă îndelungată, este posibil să se descarce rapid, însă după câteva încărcări, autonomia acestuia se va ameliora.
- Dacă autonomia acumulatorului încorporat scade la jumătate față de cea obișnuită, bateria trebuie înlocuită. Consultați cel mai apropiat dealer Sony pentru a afla detalii cu privire la înlocuirea acumulatorului.
- Evitați expunerea la temperaturi extreme, la radiații solare directe, la umezeală, nisip, praf sau la șocuri mecanice. Nu lăsați aparatul în mașina parcată la soare.
- Utilizați numai adaptorul de rețea furnizat. Nu folosiți nici un alt fel de adaptor de rețea.

Ore de funcționare*

Stare	Numărul de ore de funcționare
Durata comunicării (inclusiv durata de redare a muzicii)	până la 11 ore
Starea de aşteptare	până la 100 ore

* Duratele indicate mai sus pot varia în funcție de temperatura mediului ambient și de condițiile de utilizare.

Verificarea autonomiei rămase

Dacă apăsați butonul POWER când aparatul este pornit, indicatorul (roșu) clipește. Puteti afla autonomia rămasă a acumulatorului numărând de câte ori clipește acest indicator (roșu).

Indicator (roșu)	Stare
Cliquește de 3 ori	Complet încărcat
Cliquește de 2 ori	Încărcat pe jumătate
Cliquește 1 dată	Slab încărcat (trebuie reîncărcat)

Notă

- Nu puteți afla care este autonomia rămasă a acumulatorului imediat după pornirea aparatului și nici în cursul operației de stabilire a legăturii.

În cazul în care acumulatorul este aproape gol

Indicatorul (roșu) clipește rar, în mod automat.

Dacă acumulatorul se golește, se audă un semnal sonor și aparatul se oprește automat.

Stabilirea legăturii dintre echipamente Bluetooth

Ce reprezintă stabilirea legăturii?

Dispozitivele BLUETOOTH trebuie, mai întâi, "puse în legătură" unele cu alte.

Odată stabilită legătura între echipamentele BLUETOOTH, această operație nu mai trebuie repetată, decât în următoarele cazuri :

- Când informația de punere în legătură este ștearsă în urma unei reparații etc.
- Când aparatul este pus în legătură cu 9 sau mai multe dispozitive.


Acest aparat poate fi pus în legătură cu alte 8 echipamente ; dacă după punerea în legătură cu 8 echipamente, se încearcă punerea în legătură cu încă un echipament, acesta din urmă va înlocui echipamentul al căruia moment de conexiune este cel mai vechi dintre cele 8 deja puse în legătură.

- Când este ștearsă recunoașterea aparatului de către echipamentul de conectat.
- Când acest aparat este inițializat. Cu această ocazie, toate informațiile legate de punerea în legătură sunt șterse.

Procedura de stabilire a legăturii dintre echipamente

1 Țineți dispozitivul de conectat la o distanță de circa 1 m de acest aparat.

2 În timp ce aparatul este oprit, apăsați și mențineți apăsat butonul POWER timp de 7 secunde sau mai mult pentru a trece în starea de aşteptare pentru stabilirea legăturii.



Note

- După circa 3 secunde, alimentarea este pornită și indicatoarele albastru și roșu clipesc împreună de două ori. Continuați să mențineți apăsat butonul până ce ambele indicatoare clipesc, apoi eliberați-l. Acest aparat trece în modul de stabilire a legăturii.
- Dacă nu este stabilită legătura în timp de 5 minute, acest mod este anulat, iar aparatul este oprit. În acest caz, reluați procedura de la pasul 1.

continuă...

3 Efectuați procedura de stabilire a legăturii la echipamentul de conectat pentru a detecta acest aparat.

Lista echipamentelor detectate apare pe afișajul dispozitivului de conectat. Acest aparat este afișat sub forma “DR-BT30Q”.

Dacă nu apare “DR-BT30Q”, repetați procedura începând de la pasul 1.

4 Selectați “DR-BT30Q” pe afișajul echipamentului de conectat.

5 Dacă pe afișajul echipamentului de conectat apare solicitarea de introducere a codului parolă (Passcode)*, introduceți “0000”.

Stabilirea legăturii se încheie când indicatorul (albastru) clipește rar.

Mesajul “Pairing complete” apare pe afișajul anumitor echipamente BLUETOOTH.

* În loc de Passcode (cod-parolă) puteți întâlni și denumirile “Passkey” (tastă de acces), “PIN code” (cod PIN), “PIN number” (număr PIN) sau “Password” (parolă).

6 Porniți conexiunea BLUETOOTH de la echipamentul BLUETOOTH.

Acest aparat memorează dispozitivul ca pe conexiunea cea mai recentă. Este posibil ca anumite echipamente BLUETOOTH să se conecteze automat cu acest echipament când stabilirea legăturii se încheie.

Dacă stabiliți legătura cu un echipament BLUETOOTH care nu poate afișa o listă a echipamentelor detectate sau care nu are afișaj.


Este posibil să stabiliți o legătură cu un alt echipament trecând atât echipamentul de față, cât și pe cel de conectat în modul de stabilire a legăturii. Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni care însoțește respectivul echipament.

Observații

- Pentru a stabili legătura cu alte echipamente BLUETOOTH, repetați pașii de la 1 la 5 pentru fiecare dintre echipamente.
- Pentru a sterge toate informațiile legate de stabilirea legăturii, consultați capitolul “Inițializarea echipamentului” (pag. 25).

Purtarea căștilor


1 Trageți cablul înafară.



Notă


- Nu forțați tragerea cablului, dincolo de marcajul limitativ.

2 Treceti sectiunea arcuită din partea de sus a căștii în jurul părții superioare a urechii stângi, având grijă să se așeze lipit de partea din spate a pavilionului urechii. Purtați casca marcată cu **(R)** în urechea dreaptă, iar pe cea marcată cu **(L)** în urechea stângă.



Retragerea cablului

Desprindeți căștile de urechi, țineți cablul și apăsați butonul AUTO WIND pentru ca să fie retras cablul în interior, aşa cum este indicat de săgeata din imagine, închizând secțiunile din partea de sus a căștilor.



Notă

Dacă se oprește cablul în timp ce este derulat (înainte de a se fi derulat complet), trageți-l în afară circa 50 cm, după care apăsați din nou butonul AUTO WIND.

Indicații cu privire la funcția BLUETOOTH


A : Indicator luminos (albastru)

R : Indicator luminos (roșu)

Stare		Secvență de semnale luminoase
Căutare	Legătură	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> A ... </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> R ... </div>
Conectabil	La conectare	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> A ... </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> R — </div>
În curs de conectare		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> A ... </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> R ... </div>
HFP / HSP sau A2DP (stare de aşteptare pentru recepționarea semnalului audio)	Conectare realizată	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> A ... </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> R — </div>
HFP / HSP sau A2DP (stare de aşteptare pentru recepționarea semnalului audio)		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> A ... </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> R — </div>
Audiție	Muzică	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> A ... </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> R — </div>
Ascultarea muzicii în timpul așteptării unui apel telefonic		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> A ... </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> R — </div>
Apel telefonic în curs de recepționare	Telefon	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> A ... </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> R — </div>
Discuție telefonică		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> A ... </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> R — </div>
Realizarea unui apel în cursul redării muzicii		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> A ... </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> R — </div>

ACTIONAREA APARATULUI

ASCULTAREA MUZICII



Înainte de a actiona aparatul, verificați următoarele :

- dacă dispozitivul BLUETOOTH este pornit,
- dacă este stabilită legătura dintre acest aparat și dispozitivul BLUETOOTH,
- dacă dispozitivul BLUETOOTH acceptă funcția de transmitere a muzicii (profil : A2DP).

1 Apăsați și țineți apăsat butonul POWER timp de circa 3 secunde când aparatul este oprit.

Indicatorul albastru și cel roșu clipesc împreună de două ori, iar aparatul este pornit.

Notă

Nu apăsați și nu continuați să mențineți apăsat butonul POWER mai mult de 7 secunde, deoarece aparatul va trece în modul de stabilire a legăturii.

2 Realizați conexiunea BLUETOOTH (A2DP) de la un echipament BLUETOOTH la acest aparat.

Consultați manualul de instrucțiuni ce însoțește echipamentul BLUETOOTH pentru a afla cum să îl acționați.

3 Porniți redarea la echipamentul BLUETOOTH.

Observație

- Conexiunea BLUETOOTH a A2DP (Profil de Distribuție Audio Avansată) poate fi ajustată și cu ajutorul comutatorului, de la acest aparat, la echipamentul BLUETOOTH, excepție făcând realizarea unui apel de la acest aparat.

Notă

- Când redați muzică prin conectarea aparatului la un echipament BLUETOOTH folosind HSP (*profilul de sistem de căști*)*, calitatea sunetului nu va fi ridicată. Pentru un sonor de calitate superioară, schimbați conexiunea BLUETOOTH cu cea A2DP* acționând echipamentul BLUETOOTH.

* Pentru detalii legate de profile, consultați pagina 23.

continuă...

Pentru a regla volumul

Apăsați butonul VOLUME + sau – în timp ce ascultați muzică.

Observații

- Când nivelul volumului este scăzut, măriți volumul la echipamentul conectat. Sunetul se va auzi mai clar.
- Nivelul volumului pentru ascultarea muzicii și cel pentru discuțiile telefonice pot fi reglate separat.

Pentru a opri aparatul

1 Încheiați conexiunea BLUETOOTH acționând echipamentul BLUETOOTH.

2 Apăsați și mențineți apăsat butonul POWER timp de circa 3 secunde.

Indicatorul albastru și cel roșu luminează împreună, iar aparatul este oprit.

Observație

- Când opriți redarea muzicii, conexiunea BLUETOOTH se poate încheia în mod automat, în funcție de echipamentul BLUETOOTH.

Acționarea echipamentului audio – AVRCP

Dacă echipamentul audio BLUETOOTH conectat cu acest aparat acceptă AVRCP (Audio Video Remote Control Profil – *Profil de acționare la distanță Audio Video*), puteți transmite comenzi folosind butoanele acestui aparat.

Consultați instrucțiunile de funcționare furnizate pentru echipamentul conectat, pentru a afla cum trebuie acționat.

Notă

- Acționarea, cu acest aparat, a dispozitivului BLUETOOTH conectat va dифeri în funcție de specificațiile aceluia.

Stare : În modul stop sau pauză

Apăsați	
o dată	mai mult
▶■	①
◀◀/▶▶	② ③

① Pornește redarea*¹

② Stop

③ Trece la următoarea / precedenta

④ Rulare rapidă înainte / înapoi*²

Stare : În modul redare

Apăsați	
o dată	mai mult
▶■	⑤
◀◀/▶▶	⑥ ⑦

⑤ Pauză*¹

⑥ Stop

⑦ Trece la următoarea / precedenta

⑧ Rulare rapidă înainte / înapoi*²


**¹ În funcție de echipamentul BLUETOOTH, este posibil să trebuiască să apăsați de două ori butonul.*

**² Anumite echipamente BLUE-TOOTH este posibil să nu poată fi acționate.*

Notă

- Nu puteți ajusta volumul echipamentului BLUETOOTH cu butoanele de volum ale aparatului.

Apeluri telefonice



Înainte de a actiona aparatul, verificați următoarele :

- dacă funcția BLUETOOTH este activă la telefonul mobil,
- dacă s-a stabilit legătura între acest aparat și telefonul mobil BLUETOOTH.

1 Apăsați și țineți apăsat butonul POWER timp de circa 3 secunde când aparatul este oprit.

Indicatorul albastru și cel roșu clipesc împreună de două ori, aparatul este pornit, după care acest aparat este automat conectat la ultimul telefon mobil BLUETOOTH care a fost utilizat.

Notă

Nu apăsați și nu continuați să mențineți apăsat butonul POWER mai mult de 7 secunde, deoarece aparatul va trece în modul de stabilire a legăturii.

Observații

- Acest aparat încetează a mai încerca să se conecteze la un telefon mobil BLUETOOTH după 1 minut.
Într-un astfel de caz, apăsați butonul multifuncțional pentru a încerca încă o dată să realizați conexiunea.

• Când doriți să conectați aparatul la un alt telefon decât ultimul telefon mobil BLUETOOTH folosit, urmați procedura “Dacă acest aparat nu se conectează automat la un telefon mobil BLUETOOTH”.

Dacă acest aparat nu se conectează automat la un telefon mobil BLUETOOTH

1 Realizați conexiunea BLUETOOTH (HFP sau HSP) de la telefonul mobil BLUETOOTH la acest aparat.

Consultați manualul de instrucțiuni care însoțește telefonul dvs. mobil BLUETOOTH pentru a afla detalii legate de funcționare.

Pe afișajul telefonului mobil BLUETOOTH apare lista echipamentelor recunoscute.

Acest aparat va fi afișat ca “DR-BT30Q”.

Când folosiți un telefon mobil BLUETOOTH care beneficiază atât de HFP (profil fără ocuparea mănilor) și HSP (profil cu căști)*, alegeți varianta HFP.

* Pentru detalii legate de profile, consultați pagina 23.

Notă

Când ascultați muzică având acest aparat conectat la un telefon mobil BLUETOOTH, se recomandă să realizați conexiunea BLUETOOTH acționând telefonul mobil. Nu se poate realiza conexiunea folosind butonul multifuncțional.

Pentru a efectua un apel telefonic

1 Utilizați butoanele telefonului mobil pentru a apela.

Dacă nu se aude nici un sunet prin acest aparat, apăsați butonul multifuncțional.

Observație

- În funcție de telefonul mobil BLUETOOTH, puteți realiza un apel în următoarele moduri:

- când nu comunicați, apelul poate fi efectuat folosind funcția apel-vocal (voice-dial) apăsând butonul multifuncțional,
- puteți apela un anumit număr apăsând butonul multifuncțional timp de 2 secunde.

Consultați manualul de instrucțiuni al telefonului mobil pentru a afla detalii legate de funcționarea acestuia.

Pentru a recepționa un apel

Când sună telefonul, tonul de sonerie se aude prin aparat.

1 Apăsați butonul multifuncțional al aparatului.

Tonurile pe care sună diferă în funcție de telefonul mobil, astfel:

- tonul de sonerie stabilit la aparat,
- tonul de sonerie stabilit la telefonul mobil,
- tonul de sonerie la telefonul mobil exclusiv pentru conexiunea BLUETOOTH.

Notă

Dacă apăsați butonul de apel al telefonului mobil BLUETOOTH, anumite telefoane mobile BLUETOOTH pot acorda prioritate la utilizare sistemului de căști. În acest caz, vorbiți apăsând și ținând apăsat timp de circa 2 secunde butonul multifuncțional al aparatului sau acționând telefonul mobil BLUETOOTH. Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni al telefonului mobil BLUETOOTH.

Pentru a regla volumul

Apăsați butonul VOLUME+ sau –.

Observații

- Nu puteți ajusta volumul când nu comunicați.
- Nivelul volumului pentru a apela și a asculta muzică pot fi reglate independent.

Pentru a încheia o con vorbire telefonică

Puteți încheia o con vorbire telefonică apăsând butonul multifuncțional al aparatului.

Pentru a opri aparatul

1 Opriți conexiunea BLUETOOTH de la telefonul mobil BLUETOOTH.

2 Apăsați și țineți apăsat butonul POWER timp de circa 3 secunde pentru a opri alimentarea.

Indicatorul albastru și cel roșu luminează amândouă, și aparatul se oprește.

continuă...

Actionarea telefonului mobil BLUETOOTH – HFP, HSP

Funcționarea butoanelor acestui aparat diferă în funcție de telefonul dvs. mobil. Pentru telefonul mobil BLUETOOTH sunt disponibile modurile HFP (profilul: mâini libere) sau HSP (profilul : căști). Consultați manualul de instrucții furnizat împreună cu telefonul mobil BLUETOOTH cu privire la profilele BLUETOOTH acceptate și la modurile de acționare.

HFP (Profilul : mâini libere)

Stare	Buton multifuncțional	
	Apăsați scurt	Apăsați îndelungat
Stare de aşteptare	Începe apelul vocal	Reapelarea ultimului număr
Apel vocal activ	Anulare apel vocal	–
Apel în curs de efectuare	Încheierea apelului în curs de efectuare	–
Apel în curs de recepționare	Răspuns	Respingere
Apel în curs de desfășurare	Finalul con vorbirii	Schimbarea dispozitivului activ

HSP (Profilul : căști)

Stare	Buton multifuncțional	
	Apăsați scurt	Apăsați îndelungat
Stare de aşteptare	–	Formarea numărului* ¹
Apel în curs de efectuare	Încheierea apelului în curs de efectuare* ¹	Încheierea apelului în curs de efectuare sau schimbarea dispozitivului activ cu căștile* ²
Apel în curs de recepționare	Răspuns	–
Apel în curs de desfășurare	Finalul con vorbirii* ³	Schimbarea dispozitivului activ cu căștile

*¹ Este posibil ca anumite funcții să nu fie acceptate în funcție de telefonul mobil BLUETOOTH.

*² Aceasta poate varia în funcție de telefonul mobil BLUETOOTH.

*³ Este posibil ca anumite funcții să nu fie acceptate când apelați cu un telefon mobil BLUETOOTH.

Realizarea de apeluri telefonice în cursul redării muzicii

Dacă este activă conexiunea BLUETOOTH cu telefonul mobil, puteți comuta aparatul pentru a apela pe cineva chiar dacă ascultați muzică.

Înainte de a începe, consultați “Calling” (Apeluri telefonice), la pagina 16, pentru a afla detalii.

Pentru a efectua un apel telefonic în timp ce ascultați muzică

1 Apăsați butonul multifuncțional în cursul redării muzicii (pag. 16) sau acționați telefonul mobil BLUETOOTH pentru a telefona.

Dacă nu se aude nici un sunet prin acest aparat, apăsați și țineți apăsat butonul multifuncțional timp de circa 2 secunde.

Pentru a recepționa un apel telefonic în timp ce ascultați muzică

Sunetul emis de aparat se modifică automat fiind înlocuit de un ton de sonerie.

1 Apăsați butonul multifuncțional și vorbiți.

După încheierea con vorbirii, apăsați butonul multifuncțional. Aparatul va comuta, revenind la redarea muzicii.

Dacă sunetul nu este înlocuit automat de un ton de sonerie

1 Opriți redarea muzicii.


2 Când sună, apăsați butonul multifuncțional și vorbiți.

Informații suplimentare


Dezafectarea aparatului

Pentru a proteja mediul înconjurător, aveți grijă să scoateți bateria reîncărcabilă din aparat înainte de dezafectarea acestuia și să vă dispensați de ea în mod corespunzător.

- 1 Demontați șurubul căștii drepte folosind o șurubelnită cu cap în cruce.**




- 2 Puneți degetul alături de butonul POWER și detaşați capacul desfăcând clemele.**



Cleme (în interiorul căștii)

Dacă deschiderea este prea îngustă, folosiți o șurubelnită cu vârf plat pentru a debloca clemele.


- 3 Deblocați clemele din ambele părți ale comutatorului pentru a detașa placa și țineți placa ridicată cu ajutorul comutatorului.**



Notă

- Când țineți placă cu circuite în sus, aveți grijă să nu rupeți firele din interiorul căștii.

- 4 Scoateți acumulatorul decuplându-i conectorii și ridicând ca pe o pârghie clapeta de prindere.**



Acumulator

Măsuri de precauție

În legătură cu comunicația BLUETOOTH

- Tehnologia BLUETOOTH wireless acționează pe o rază de circa 10 m. Raza maximă de comunicație poate varia în funcție de obstacole (persoane, metal, ziduri etc) sau de câmpurile electromagnetice întâlnite.
- Antena acestui aparat este încorporată în casca dreaptă. Sensibilitatea comunicației BLUETOOTH se va ameliora dacă în dreapta dvs. se află un echipament BLUETOOTH conectat.
- Sensibilitatea comunicației BLUETOOTH poate fi afectată de următorii factori:
 - existența unui obstacol, spre exemplu o persoană, un obiect metalic sau un perete între acest aparat și dispozitivul BLUETOOTH.
 - funcționarea, în apropierea acestui aparat, a unui echipament care folosește frecvența de 2,4 GHz, cum ar fi un dispozitiv LAN wireless, un telefon fără fir sau un cuptor cu microunde.
- Deoarece echipamentele BLUETOOTH și dispozitivele LAN wireless (IEEE802.11 b/g) utilizează aceeași frecvență, poate apărea fenomenul de interferență a microundelor care poate afecta viteza comunicației, poate genera zgomot sau poate conduce la conexiuni defectoase, în cazul în care acest aparat este utilizat în apropierea unui dispozitiv LAN wireless (fără fir). Într-o asemenea situație, luați următoarele măsuri:
 - utilizați aparatul la cel puțin 10 m distanță de dispozitive LAN wireless,
 - dacă aparatul se află la mai puțin de 10 m distanță de un dispozitiv LAN wireless, opriți acel dispozitiv,
 - montați acest aparat și echipamentul BLUETOOTH cât mai aproape unul de altul.
- Microundele emise de echipamentul BLUETOOTH pot afecta funcționarea dispozitivelor medicale electronice. Pentru a evita accidentele, opriți acest aparat, precum și alte echipamente BLUETOOTH în următoarele locuri:
 - unde există gaze inflamabile, în spitale, în tren, în avion sau în stații de benzină,
 - în apropierea ușilor automate sau a alarmelor de incendiu.
- Acest aparat acceptă facilități de securitate care corespund standardului BLUETOOTH, pentru a realiza o conexiune sigură când este utilizată tehnologia BLUETOOTH wireless (fără fir), însă este posibil ca măsurile de siguranță să nu fie suficiente, în funcție de reglaj. Fiți precauți când comunicați folosind tehnologia BLUETOOTH wireless.
- Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele scurgeri de informații care pot avea loc în cursul comunicației BLUETOOTH.
- Nu este garantată conectarea cu toate echipamentele BLUETOOTH.
 - un dispozitiv care beneficiază de funcția BLUETOOTH trebuie să corespundă standardului specificat de BLUETOOTH SIG, și să fie autentificat,
 - chiar dacă echipamentul conectat corespunde standardului BLUETOOTH.

- TOOTH mai sus menționat, o parte a acestora este posibil să nu fie conectate sau să nu funcționeze corect, în funcție de facilitățile sau de specificațiile dispozitivului,
- când vorbiți la telefon în modul mâini libere, poate apărea zgomot, în funcție de dispozitiv sau de mediul de comunicare.
- În funcție de dispozitivul conectat, poate fi necesară o perioadă de timp până la începerea comunicării.

În legătură cu adaptorul de rețea furnizat

- Folosiți adaptorul de rețea furnizat împreună cu acest aparat. Nu folosiți nici un alt adaptor de rețea, deoarece pot apărea disfuncționalități ale aparatului.



Polaritatea conectorului

- Dacă urmează a nu folosi aparatul o perioadă îndelungată de timp, decuplați adaptorul de rețea de la priză. Pentru decuplarea adaptorului de rețea de la priza de perete, trageți de conectorul propriu-zis; nu trageți niciodată de cablu.

Altele

- Nu așezați acest aparat în spații supuse la umiditate, praf, fumigine sau aburi, nu îl expuneți la radiații solare directe sau în mașina care așteaptă în trafic. Aceste condiții pot cauza disfuncționalități.
- Este posibil ca echipamentele BLUE-TOOTH să nu poată fi folosite cu telefoane mobile, în funcție de undele

radio emise și de spațiul unde este utilizat echipamentul.

- Dacă resimțiți vreun disconfort după utilizarea echipamentelor BLUE-TOOTH, opriți neîntârziat utilizarea respectivului aparat. În cazul în care problema persistă, consultați cel mai apropiat dealer Sony.
- Audiția realizată cu acest aparat la volum ridicat vă poate afecta auzul. Pentru siguranță în trafic, nu folosiți aparatul când conduceți mașina sau când mergeți cu bicicleta.
- Nu așezați greutăți și nu supuneți la presiuni aparatul deoarece se poate deforma dacă este depozitat în condiții inadecvate.
- Dacă aveți întrebări sau probleme legate de acest aparat, cărora nu le găsiți răspunsul în prezentul manual, vă rugăm să consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Ce este tehnologia BLUETOOTH ?

Tehnologia BLUETOOTH wireless reprezintă o tehnologie cu rază scurtă de acțiune, care permite comunicarea de date printr-un sistem fără fir (wireless), între echipamente digitale, cum ar fi un calculator sau o cameră digitală. Tehnologia wireless BLUETOOTH acționează pe raze de circa 10 m. Conectarea a două echipamente, după cum este necesar, este obișnuită, însă anumite echipamente pot fi conectate simultan la mai multe dispozitive. Nu este necesar să utilizați un cablu pentru conectare, deoarece tehnologia BLUETOOTH este una wireless (fără fir), și încă nu este necesar ca echipamentele să fie îndreptate unele spre altele, aşa cum este cazul tehnologiei ce folosesc radiații infraroșii. Spre exemplu, puteți utiliza un astfel de echipament când se află într-o geantă sau în buzunar.

Tehnologia BLUETOOTH reprezintă un standard internațional acceptat de milioane de companii din întreaga lume și utilizat de numeroase companii pe glob.

Sistemul de comunicație și profilele compatibile BLUETOOTH ale acestui aparat

Profilul este o standardizare a funcției pentru fiecare specificație a dispozitivelor BLUETOOTH. Acest aparat acceptă următoarele versiuni BLUETOOTH și profile:

Sistem de comunicare :

BLUETOOTH versiunea de Specificații 2.0

Profile BLUETOOTH compatibile:

- *A2DP (Profil de distribuție audio avansată)* : transmisia sau recepția conținutului audio la înaltă calitate,
- *AVRCP (Profil de acționare la distanță Audio Video)* : acționarea echipamentului A/V ; pauză, stop, pornirea redării, ajustarea volumului etc.
- *HSP (Profil căști)** : convorbirea telefonică/acționarea telefonului,
- *HFP (Profil mâini libere)** : convorbirea telefonică/acționarea telefonului fără a utiliza mâinile.

* Când folosiți un telefon mobil BLUETOOTH care acceptă ambele profile HFP (profilul mâini libere) și HSP (profilul căști), alegeți varianta HFP.

Notă

Pentru a putea utiliza funcția BLUETOOTH, echipamentul BLUETOOTH care urmează a fi conectat trebuie să utilizeze același profil ca acest aparat.

Deși au același profil, țineți seama că echipamentele pot avea funcții diferite, datorită specificațiilor lor.

Soluționarea defecțiunilor

Dacă întâmpinați vreo problemă la utilizarea acestui aparat, consultați lista de mai jos. În cazul în care problema persistă, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Probleme obișnuite

Aparatul nu este pornit.

- Încărcați acumulatorul aparatului.
- Aparatul nu este pornit în cursul încărcării.
Scoateți aparatul din dispozitivul de încărcare și porniți-l.

Nu se poate stabili legătura între echipamente.

- Apropiați acest aparat de echipamentul BLUETOOTH.

Nu se poate realiza conexiunea BLUETOOTH.

- Verificați dacă aparatul este pornit.
- Verificați dacă este pornit echipamentul BLUETOOTH de conectat și dacă este pornită funcția BLUETOOTH.
- Conectarea cu echipamentul BLUETOOTH este posibil să nu fie reținută în memorie de acest aparat. Realizați conexiunea de la echipamentul BLUETOOTH către acest aparat, curând după ce s-a stabilit legătura.
- Acest aparat sau echipamentul BLUETOOTH de conectat este în modul sleep.
- Conexiunea BLUETOOTH s-a încheiat. Realizați din nou conexiunea BLUETOOTH.

Sunetul este distorsionat.


- Aveți grijă ca aparatul să nu recepționeze interferențe de la un dispozitiv LAN wireless, de la alt echipament fără fir, pe 2,4 GHz sau de la un cupitor cu microunde.
- Repoziționați aparatul.

Distanța de corespondență este scurtă. (Omisiuni ale sunetului.)

- Dacă în apropiere se află un dispozitiv care generează radiații electomagnetice, cum ar fi unul LAN wireless, alte echipamente BLUETOOTH sau un cupitor cu microunde, poziționați aparatul la distanță de acestea.

Aparatul nu poate fi acționat. (Conexiunea s-a întrerupt.)

- Inițializați aparatul. Informațiile legate de stabilirea legăturii nu sunt ștersе prin această operație. Introduceți, ușor înclinată, o baghetă fină în orificiul indicat în imaginea de mai jos și apăsați până ce simțiți un clic.



În cursul ascultării muzicii

Nu se audе sunetul.

- Verificați dacă sunt pornite atât acest aparat, cât și echipamentul BLUETOOTH.
- Verificați dacă atât acest aparat, cât și echipamentul BLUETOOTH realizează conexiunea BLUETOOTH, A2DP (*Profil de distribuție audio avansată*).
- Verificați dacă este redată muzică de către echipamentul BLUETOOTH.

- Verificați dacă nivelul volumului sonor la acest aparat nu este prea scăzut.
- Verificați dacă volumul la echipamentul BLUETOOTH nu este prea redus, în cazul în care respectivul echipament are un buton de reglare a volumului.
- Realizați din nou legătura între acest aparat și echipamentul BLUETOOTH.

Nivelul sonor este scăzut.

- Măriți nivelul volumului sonor la acest aparat.
- Măriți nivelul volumului sonor la echipamentul BLUETOOTH dacă acesta are un buton de reglare a volumului.

Calitatea sunetului este slabă.

- Treceți conexiunea BLUETOOTH la varianta A2DP (*Profil de distribuție audio avansată*) în cazul în care varianta stabilită era HSP (*Profil căști*).

Când este efectuat un apel

Nu se aude vocea persoanei apelate.

- Verificați dacă sunt pornite atât acest aparat, cât și echipamentul BLUETOOTH.
- Verificați conexiunea dintre acest aparat și telefonul mobil BLUETOOTH.
- Verificați dacă ieșirea telefonului mobil BLUETOOTH este reglată pentru acest aparat.
- Verificați dacă nivelul volumului sonor la acest aparat nu este prea scăzut.
- Verificați dacă volumul la telefonul mobil BLUETOOTH nu este prea redus, în cazul în care respectivul telefon are un buton de reglare a volumului.
- Dacă ascultați muzică în timp ce folosiți acest aparat, opriți redarea, apăsați butonul multifuncțional și vorbiți.

Sunetul recepționat de la interlocutor este scăzut.

- Măriți nivelul volumului sonor la acest aparat.
- Măriți nivelul volumului sonor la telefonul mobil BLUETOOTH dacă acesta are un buton de reglare a volumului.

Initializarea echipamentului

Puteți să inițializați acest aparat, readucându-l la variantele de reglaj implicate (spre exemplu pentru volum) și să ștergeți toate informațiile relativ la legăturile stabilite.

1 Dacă acest aparat este pornit, apăsați și țineți apăsat butonul POWER timp de circa 3 secunde pentru a opri aparatul.

2 Apăsați și țineți apăsată atât butonul POWER, cât și pe cel multifuncțional, simultan, timp de circa 7 secunde.

Indicatorul albastru și cel roșu clipesc împreună de patru ori și aparatul este inițializat, fiind readus la variantele de reglaj implicate. Sunt șterse toate informațiile relativ la legăturile stabilite.

Specificații

Specificații generale

Sistemul de comunicație

Specificații BLUETOOTH, versiunea 2.0.

Ieșire

Specificații BLUETOOTH, clasa de putere 2

Raza maximă de comunicație

În spațiu liber, circa 10 m

Banda de frecvențe

2.4 GHz
(2,4000 GHz÷2,4835 GHz)

Metoda de modulație

FHSS

Profile BLUETOOTH compatibile^{*2}

- A2DP (Profil de distribuție audio avansată)
- AVRCP (Profil de acționare la distanță Audio Video)
- HSP (Profil căști)
- HFP (Profil mâini libere)

Codec-uri acceptate^{*3}

SBC^{*4}, MP3

^{*1} Raza reală de acțiune va varia în funcție de factori cum ar fi obstacolele dintre echipamente, câmpurile magnetice din jurul cupoarelor cu microonde, electricitatea statică, sensibilitatea recepției, performanța antenei, sistemul de operare, aplicația software folosită etc.

^{*2} Profile BLUETOOTH standard indică scopul de comunicare între echipamentele BLUETOOTH.

^{*3} Codec : compresia semnalului audio și formatul de conversie.

^{*4} Codec subbandă.

Accesoriu furnizat

Adaptor de rețea (1)

Specificații pentru căști

Sursa de alimentare

Curent continuu 3,7 V : acumulator cu ioni de litiu încorporat

Masă

Aproximativ 60 g

Consumul de putere estimat

1,5 W

Receptor

Tip

Aer, dinamic

Unitate driver

Tip dom de 30 mm

Domeniul de reproducere a frecvențelor

20 ÷ 20.000 Hz

Microfon

Tip

Omnidirecțional, condensor electret

Domeniul de frecvențe efectiv

100 ÷ 4.000 Hz

Designul și specificațiile pot fi modificate fără să fiți avizați.

<http://www.sony.ro>