

SONY

4-474-752- 11 (1)

Digitalni fotoaparat

SL

Referenčni vodnik

Cyber-shot



DSC-QX10/QX100



©2013 Sony Corporation

PlayMemories Home

Program za upravljanje slik, »PlayMemories Home« lahko naložite s spletne strani:
<http://www.sony.net/pm/>

Zapis lastnika

Model in serijska številka se nahajata na hrbtni strani. Zapišite ju na temu namenjeno mesto spodaj. Če se bo v zvezi s tem izdelkom kdaj potrebno obrniti na trgovca z opremo Sony, boste ti dve številki potrebovali.

Št. modela: DSC-QX10/DSC-QX100

Serijska št.: _____

OPOZORILO

Da zmanjšate nevarnost požara ali električnega udare, naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.

POZOR

Akumulatorska baterija

Če z baterijo ne ravnate pravilno, lahko eksplodira in povzroči požar ali celo kemične opekline. Upoštevajte naslednja opozorila:

- Ne razstavljajte baterije.e.
- Ne izpostavljajte baterije udarcem (npr. s kladivom, ipd.), pazite, da vam ne pade na in da na baterijo ne stopite.
- Pazite, da ne povzročite kratkega stika in da kovinski predmeti ne pridejo v stik s priključki baterije.

- Ne izpostavljajte baterije visokim temperaturam nad 60 °C, na primer v avtomobilu, parkiranem na soncu.
- Ne mecite baterije v ogenj.
- Ne uporabljajte poškodovane litij-ionske baterije.
- Baterijo polnite s polnilnikom za Sony baterije ali z napravo, ki omogoča polnjenje akumulatorskih baterij.
- Hranite baterijo izven dosega majhnih otrok.
- Pazite, da bo baterija suha.
- Baterijo zamenjajte z baterijo iste ali podobne vrste, ki jo priporoča Sony.
- Če želite odvreči iztrošeno baterijo, upoštevajte navodila.

Omrežni napajalnik

Priključite omrežni napajalnik v najbližjo stensko vtičnico. Če se med uporabo omrežnega napajalnika pojavi napaka, nemudoma izklopite fotoaparat tako, da izvlečete kabel iz vtičnice.

Opombe za kupce v Evropi



Korporacija Sony izjavlja, da digitalni fotoaparat DSC-QX10/QX100 ustreza osnovnim zahtevam in drugim pomembnim določilom direktive 1999/5/EC. Podrobnosti si oglejte na spletni strani:
<http://www.compliance.sony.de/>

Opomba za kupce v državah, za katere veljajo EU direktive

Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija.

Opomba

Če se zaradi statične elektrike ali elektromagnetnega polja prenos podatkov prekine, ponovno zaženite program ali izklopite in ponovno vklopite komunikacijski kabel (USB, itd.).

Ta naprava je bila testirana in ustreza omejitvam, ki jih določa EMC direktiva za uporabo priključnih kablov, krajših od 3 metrov.

Elektromagnetna polja na določenih frekvencah utegnejo vplivati na sliko fotoaparata.

Odpadna električna in elektronska oprema (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)



Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Odpadne baterije (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)



Če se na bateriji ali na njeni embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z baterijo ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. Na nekaterih izdelkih se simbol uporablja skupaj s kemijskim simbolom.

Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali več kot 0,004 % svinca. Če baterijo pravilno odvržete, boste pomagali preprečiti potencialno negativne posledice za zdravje okolja in ljudi, ki bi bilo v primeru nepravilnega ravnanja ogroženo. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. Če izdelki, ki zaradi varnosti, delovanja in podatkovne integritete zahtevajo trajno povezavo z vstavljeno baterijo, naj to baterijo zamenja za to usposobljena oseba. Da bi zagotovili pravilno ravnanje z baterijo, oddajte izdelek, ki ga želite odvreči na ustreznem zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo. Glede ostalih baterij si oglejte del o varni odstranitvi baterije iz izdelka. Oddajte baterijo na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje odvrženih baterij. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Tehnični podatki

Mere (skladno s standardi CIPA):

DSC-QX100: 62,5 mm × 62,5 mm × 55,5 mm (Š/V/G)

DSC-QX10: 62,4 mm × 61,8 mm × 33,3 mm (Š/V/G)

Masa (skladno s standardi CIPA) (vključno z baterijo NP-BN, medijem

"Memory Stick Micro):

DSC-QX100: pribl.179 g

DSC-QX10: pribl. 105 g

Moč: Akumulatorska baterije NP-BN, 3,6V

Poraba energije (med snemanjem): 1,1W

Čas delovanja baterije in število slik, ki jih lahko posnamete

	Čas delovanja baterij	Število slik
Snemanje (fotografij)	Pribl. 110 min.	Pribl. 220 slik
Dejansko snemanje (filmov)	Pribl. 25 min.	-
Neprekinjeno snemanje (filmov)	Pribl. 55 min. (DSC-QX100) Pribl. 65 min. (DSC-QX10)	-

Število temelji na standardu CIPA (CIPA: Camera & Imaging Product Association)

Zgornje število je odvisno od vrste pametnega telefona in njegove uporabe.

Blagovne znamke

- Naslednje oznake so blagovne znamke korporacije Sony.



- **Cyber-shot**, »Cyber-shot«, »Memory Stick«, MEMORY STICK™, »Memory Stick Micro«, **MEMORYSTIC MICRO**, »PlayMemories Home«. Logotip za mikroSDXC je blagovna znamke SD-3C, LLC. Android, Google Play sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki Google Inc. Wi-Fi, logotip za Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.

- Oznaka N (N Mark) je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka NFC Forum, v ZDA in drugih državah. Vsi drugi omenjeni proizvodi so lahko blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke povezanih podjetij.
- Poleg tega™ in® v teh navodilih nista povsod navedena.

Opombe o uporabi fotoaparata

Opombe o uporabi fotoaparata

Med pritrdjevanjem fotoaparata na pametni telefon pazite, da si ne priščipnete prsta.

Temperatura fotoaparata

Fotoaparat in baterija se utegneta po daljši uporabi segreti, kar ne pomeni okvare.

Zaščita pred pregrevanjem

Pri nekaterih temperaturah fotoaparata in baterije snemanje filmov morda ne bo mogoče ali pa se bo fotoaparat samodejno izklopil in se tako zavaroval.

V tem primeru pustite napravo izklopljeno in počakajte, da se fotoaparat in baterija ohladita. Če fotoaparat vklopite, ne da bi se le-ta in baterija ohladila, se utegne ponovno izklopiti in onemogočiti snemanje.

Uporaba in vzdrževanje

S fotoaparatom ne ravnajte grobo, ne razstavljajte in ne spreminjajte ga, ne udarjajte po njem, pazite, da vam ne pade na tla in da nanj ne stopite. Še posebej previdni bodite z objektivom.

Dotatne informacije o izdelku in odgovore na pogosto zastavljena vprašanja si lahko ogledate na spletni strani za podporo strankam.

<http://www.sony.net/>