

Digital HD-videokamera

HDR-AS15

Det følgende beskriver de funktioner, der kommer med eller ændres med denne firmware-opdatering, og hvordan disse funktioner skal betjenes.

Se “Betjeningsvejledning” og “Håndbog”.

Skift mellem kopierings-/fjernstyringsmodus



Mens du betjener fjernstyringen, kan du skifte mellem- kopierings-/fjernstyringsmodus ved at bruge en smartphone.

- 1 Tænd for kameraet, og indstil det til optagelse (film/intervalbilledoptagelse).
- 2 Aktiver app'en på din smartphone, og slut smartphonen til kameraet via wi-fi.
Se ”Sådan indstiller du din smartphone” i denne håndbog, hvis du vil have mere at vide om indstillinger af smartphone.
- 3 Skift modus på dit kamera ved at bruge “PlayMemories Mobile” på smartphonen.

OBS!

- Opdater “PlayMemories Mobile” til den seneste version (ver. 3.0 eller senere), før du starter fjernbetjeningsfunktionen.
- Betjening i følgende optagelsesmodi:
 - Film-/intervalbilledoptagelse
- Denne funktion kan kun startes, når kameraet er på optagelses-standby.

Menupunkter, der ændres af firmware-opdatering

- [SEND] (Send) er slettet. Du kan kun tilslutte kameraet via wi-fi i optagelsesmodus. Følg ovenstående trin for at slutte kameraet til via wi-fi, og skift til kopieringsmodus med en smartphone.
- Standardindstillingen [A.OFF] (Auto Power Off) ændres til [60sec] fra [10sec].
- Standardindstillingen [RMOTE] (fjernbetjening) ændres til [ON] fra [OFF].

OBS!

- Da standardindstillingen [RMOTE] ændres til [ON], øges effektforbruget, når kameraet forbindes via wi-fi, hvorved optagelsestiden muligvis bliver kortere. Det anbefales at skifte indstilling fra [RMOTE] til [OFF], hvis kameraet ikke er tilsluttet via wi-fi.
- Når du har skiftet til [RESET] (nulstil), går kameraet tilbage til standardindstillingerne i firmware-opdateringen.