

**SONY**<sup>®</sup>

# Skaitmeninė HD vaizdo kamera

## HDR-AS15

Toliau aprašytos funkcijos, veikiančios arba pakeistos į naujas su šiuo aparatinės įrangos naujinimu, ir instrukcijos, kaip jomis naudotis.

Žr. „Naudojimo vadovą“ ir „Instrukcijas“.

# Kopijavimo režimo / nuotolinio valdymo režimo perjungimas

Ekranu nustatymas



## Nuotolinio valdymo režimas

Sumaniai valdydami nuotoliniu būdu galite persijungti į kopijavimo / nuotolinio valdymo sumaniuojų telefonu režimą.

1 Įjunkite kamerą ir nustatykite į filmavimo režimą (arba fotografavimo).

2 Įjunkite savo sumaniojo telefono taikomąją programą ir prijunkite sumanųjį telefoną prie kameros belaidžiu būdu.

Informacijos apie sumaniojo telefono nustatymus ieškokite skyrelyje „Kaip nustatyti sumanųjį telefoną“ ir „Instrukcijos“.

3 Pakeiskite kameros režimą sumaniajame telefone naudodamiesi „PlayMemories Mobile“.

### Pastabos

- Atnaujinkite „PlayMemories Mobile“ į naujausią versiją („Ver. 3,0“ arba dar naujesnę) prieš pradėdami naudotis sumanosiomis nuotolinio valdymo funkcijomis.
- Galite valdyti tokius fotografavimo / filmavimo režimus.
  - Filmavimo / intervalų kadrų fotografavimo.
- Ši funkcija gali būti paleista tik tada, kai kamera veikia filmavimo laukimo režimu.

## Meniu funkcijos, pakeistos atnaujinus aparatinę įrangą

- {SEND] (siųsti) ištrinta. Galite prisijungti fotoaparatai belaidžiu būdu tik filmavimo / fotografavimo režimu. Vadovaukitės anksčiau nurodytomis instrukcijomis, kaip prijungti kamerą belaidžiu būdu, ir persijungti į kopijavimo režimą valdant sumaniuojų telefonu.
- Numatytojo nustatymo [A.OFF] (automatinio maitinimo išjungimo) funkcija į [60sec] pakeista iš [10sec].
- Numatytojo nustatymo [RMOTE] (nuotolinis) funkcija į [ON] (įjungt.) pakeista iš [OFF] (išjungt.).

### Pastabos

- Kadangi numatytasis [RMOTE] nustatymas pakeistas į [ON], energijos suvartojimas, kol kamera neprijungta belaidžiu ryšiu, gali padidėti ir nulemti trumpesnį filmavimo laiką. Kai kamera neprijungta belaidžiu ryšiu, rekomenduojama nustatymą [RMOTE] nustatyti į [OFF].
- Atlikus funkciją [RESET] (nustatyti iš naujo), kameros nustatymai grąžinami į numatytuosius gamyklinius, pakeistus šio aparatinės įrangos naujinimo.