

## Digitálna HD videokamera

### HDR-AS15

V nasledujúcom dokumente sú opísané funkcie, ktoré prináša alebo mení táto aktualizácia, a spôsob ich používania.

Pozrite si dokument „Prevádzková príručka“ a „Príručka“.

# Prepínanie Režimu kopírovania/ Režimu diaľkového ovládania

Zobrazenie  
nastavenia



Počas ovládania inteligentným diaľkovým ovládaním môžete prepnúť na režim kopírovania alebo diaľkového ovládania pomocou smartfónu.

- 1 Zapnite kameru a nastavte ju na režim snímania (nahrávanie videí/fotografií v intervaloch).
- 2 Aktivujte aplikáciu v smartfóne a pripojte smartfón ku kamere prostredníctvom rozhrania Wi-Fi.  
Podrobnosti o nastaveniach smartfónu nájdete v časti „Nastavenie smartfónu“ dokumentu Príručka.
- 3 Zmeňte režim kamery pomocou aplikácie „PlayMemories Mobile“ v smartfóne.

## Poznámky

- Pred spustením funkcie inteligentného diaľkového ovládania aktualizujte aplikáciu „PlayMemories Mobile“ na najnovšiu verziu (ver. 3.0 alebo novšiu).
- Ovládať možno nasledujúce režimy snímania.
  - režim videa/režim snímania fotografií v intervaloch
- Túto funkciu možno aktivovať, len ak je kamera v pohotovostnom režime snímania.

## Položky ponuky zmenené touto aktualizáciou firmy

- Položka [SEND] (Odoslať) bola odstránená. V režime snímania môžete fotoaparát pripojiť len prostredníctvom rozhrania Wi-Fi. Podľa postupu uvedeného vyššie pripojte kameru prostredníctvom rozhrania Wi-Fi a pomocou smartfónu prepnite na režim kopírovania.
- Predvolené nastavenie položky [A.OFF] (Auto Power Off – automatické vypnutie) sa zmenilo z možnosti [10sec] (10 sec) na možnosť [60sec] (60 sec).
- Predvolené nastavenie položky [RMOTE] (Diaľkové ovládanie) sa zmenilo z možnosti [OFF] (Vypnuté) na možnosť [ON] (Zapnuté).

## Poznámky

- Keďže sa predvolené nastavenie položky [RMOTE] (Diaľkové ovládanie) zmenilo na možnosť [ON] (Zapnuté), spotreba energie, keď kamera nie je pripojená prostredníctvom rozhrania Wi-Fi, sa môže zvýšiť, čím sa môže skrátiť čas snímania. Ak kamera nie je pripojená prostredníctvom rozhrania Wi-Fi, položku [RMOTE] (Diaľkové ovládanie) sa odporúča nastaviť na možnosť [OFF] (Vypnuté).
- Po vykonaní príkazu [RESET] (Obnoviť) sa nastavenie kamery vráti na predvolené nastavenia zmenené touto aktualizáciou firmvéru.