

SONY®

Sayısal HD Video Kamera Kayıt Cihazı

HDR-AS15

Aşağıda yer alan bilgiler bu donanım yazılımı ile sağlanan/değiřtirilen fonksiyonları ve bu fonksiyonların nasıl çalıştırılacağını tanımlamaktadır.
Lütfen "İřletim Kılavuzuna" ve "El Kitabına" bakınız.

Anahtarlama Kopya modu/ Uzaktan kumanda konumu

Görüntü
ayarı



G



/



G



Akıllı uzaktan kontrol işlemleri esnasında, akıllı telefonunuzu kullanarak kopya/uzaktan kontrol durumuna geçebilirsiniz.

- 1 Kamerayı açın ve çekime (film / aralıklı fotoğraf kaydı) konumuna ayarlayın.
- 2 Uygulamayı akıllı telefonunuz üzerinde etkin konuma getirin ve akıllı telefonu kameranıza Wi-Fi bağlantı kurarak bağlayın.
Akıllı telefon ayar detayları için Kılavuz içinde "Akıllı telefon ayarları" kısmına bakınız.
- 3 Kamera konumunu akıllı telefon üzerinde bulunan "PlayMemories Mobile" seçeneğini değiştirin.

Notlar

- Akıllı uzaktan kontrol fonksiyonunu başlatmadan önce "PlayMemories Mobile"ı en son sürümüne yükseltin (3.0 veya daha yenisi).
- Aşağıda yer alan çekim konumlarını çalıştırabilirsiniz.
 - Film konumu / aralıklı fotoğraf kayıt konumu
- Bu fonksiyon sadece kamera çekim için hazırda bekleme konumundayken başlatılabilir.

Bu donanım yazılımı ile değişen menü öğeleri

- [SEND] (Gönder) silindi. Kamerayı sadece Wi-Fi bağlantısına çekim konumunda bağlayabilirsiniz. Yukarıdaki adımları takip ederek kamera bağlantısını Wi-Fi üzerinden yapın ve akıllı telefonunuzu kullanarak kopyalama konumuna geçin.
- [A.OFF] (Otomatik Güç Kapalı) için varsayılan ayar [10sec] (10 saniye), [60sec] (60 saniye) olarak değiştirildi.
- [RMOTE] (Uzaktan) için varsayılan ayar [OFF] (kapalı), [ON] (açık) olarak değiştirildi.

Notlar

- [RMOTE] (Uzaktan) için varsayılan ayar [ON] (Açık) konuma geldiğinden dolayı, kamera Wi-Fi ile bağlantılı olmadığı durumda güç tüketimi artabilir ve daha az çekim sürecine neden olabilir. Kamera Wi-Fi ile bağlanmadığı durumda, [RMOTE] (Uzaktan) seçeneğinin [OFF] (Kapalı) konuma getirilmesi önerilmektedir.
- [RESET] (Sıfırlama) işlemini yerine getirdikten sonra, kamera ayarları bu donanım yazılımı güncellemesi ile belirlenen varsayılan değerlere dönecektir.