

**SL Opombe o vodoodpornosti**


Garancija ne krije poškodb, do katerih je prišlo zaradi nepravilne uporabe ali vzdrževanja videokamere. Pri uporabi videokamere pod/v bližini vode natančno preberite poglavje »Odpornost proti vodi, prahu in udarcem« v navodilih za uporabo in v teh navodilih.

**Opombe o uporabi videokamere pod/v bližini vode**

- Bodite pozorni, da v notranjost predala za baterijo/spominsko kartico/priključek ne prodrejo pesek, lasje ali umazanija.
- Pokrova ne odpirajte z mokrimi ali umazanimi rokami.
- Pokrov odprite, ko je videokamera popolnoma suha.
- Pred uporabo videokamere pod vodo na zaslonu na dotik izvedite vse potrebne nastavitve.
- Zaslona na dotik lahko aktivirajo kapljice na zaslonu.

**Zapiranje pokrova**

- Popolnoma zaprite pokrov, tako da več ne vidite rumene oznake pod drsnim stikalom.
- Pokrov je zaščiten s posebnim slojem, ki zagotavlja vodoodpornost, ko je zaprt in je vzpostavljen popolni stik z videokamero. Pride do manjše razlike v višini med pokrovom in ohišjem videokamere, vendar to ne vpliva na vodoodpornost videokamere.

**Čiščenje po uporabi videokamere pod/v bližini vode**

- Po uporabi videokamero očistite z vodo in preden ne zaključite s čiščenjem ne odpirajte pokrova. Videokamero za 5 minut postavite v posodo s čisto vodo. Potem rahlo stresite videokamero, pritisnite vse tipke, v vodi premaknite stikalo za zoom in tako iz stikala očistite morebitno sol, pesek ali drugo umazanijo okrog tipk. Če videokamero ne splaknete v vodi, se lahko zmanjša njegov nivo vodoodpornosti.

