

Cameră video digitală de înaltă definiție

Manual de instrucțiuni

RO

Cu privire la actualizarea aplicației software „PlayMemories Home”

Înainte de a folosi camera, actualizați aplicația software „PlayMemories Home” la varianta cea mai recentă (ver. 3.0.00 sau versiuni ulterioare). Pentru a prelua aplicația software, vizitați următoarea adresă URL :

www.sony.net/pm/

Cu privire la datele de asistență GPS

Puteți prelua datele de asistență GPS la cameră instalând aplicația software „PlayMemories Home”. Durata până ce echipamentul GPS obține informațiile cu privire la localizare poate fi scurtată prin preluarea datelor de asistență GPS. Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni în variantă electronică (PDF) conținut de această cameră.

Cum se obțin rapid informațiile cu privire la locația GPS

1 Apăsați butonul NEXT pentru a se afișa [Setup] (Configurare), apoi apăsați butonul ENTER.

2 Apăsați butonul NEXT pentru pentru a se afișa [GPS].

În timp ce camera caută sateliții GPS, alte funcții vor fi oprite, permițând obținerea mai rapidă a informațiilor legate de localizare.

HDR-AS30/AS30V

<http://www.sony.ro>

RO



Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Valabil în Uniunea Europeană și în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriți să îl dezafecțați. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul. Accesorii la care se referă : telecomanda.