

## Osebni avdio sistem

Navodila za uporabo

SL

EN

DE

ES

FR

IT

PT

NL

NO

DK

GR

HR

SK

CS

RO

EL

PT

## Uporabne funkcije

### Prostoročno klicanje med poslušanjem glasbe

Funkcija prostoročnega klicanja lahko uporabite prek BLUETOOTH povezave z BLUETOOTH mobilnim telefonom, ki ima glasbeno funkcijo in podpira BLUETOOTH profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) in HFP (Hands-free Profile) ali HSP (Headset Profile). Če vam BLUETOOTH mobilni telefon podpira tako HFP kot HSP, izberite nastavitev HFP.

Delovanje je odvisno od BLUETOOTH mobilnega telefona.

Upoštevajte tudi navodila za uporabo, priložena mobilnemu telefonu.

#### 1 Vzpovstavite BLUETOOTH povezavo med sistemom in mobilnim telefonom.

Podrobnosti o BLUETOOTH povezavi si oglejte v poglavju »Brezična povezava z BLUETOOTH napravami«.

BLUETOOTH povezava vzpostavlja se v načinu sveti indikator »« (BLUETOOTH).

#### 2 Začnite s predvajanjem na BLUETOOTH mobilnem telefonu, nato nastavite glasnost.

Nastavite glasnost BLUETOOTH mobilnega telefona na zmerno jakost, nato pritisnite tipko **VOLUME +/- [8]** na sistemu.

Ko je BLUETOOTH naprava priklopljena v sistem (oznaka »« (BLUETOOTH)), sveti sveti indikator »« (BLUETOOTH).

Če je BLUETOOTH naprava priklopljena v sistem (oznaka »« (BLUETOOTH)), lahko uporabite funkcijo prostoročnega klicanja, tudi če funkcija BLUETOOTH ni vklapljen.

V primeru vhodnega ali izhodnega klica sistem samodejno izbere funkcijo na BLUETOOTH.

#### Klicanje

Uporabite BLUETOOTH mobilni telefon. Prepricajte se, ali se zvok vklapljanja stevilki na sistemu sliši in govorite v sistem.

Če se zvok vklapljanja stevilki ne sliši, pritisnite in približno 2 sekundi drži tipko **C** (klicanje) **[6]** na sistemu, da izberete klicno napravo.

#### Sprejemanje klica

Ko enota zazna vhodni klic, se predvajanje ali radio začasno ustavlja in zvonenje je slišati iz sistema. Pritisnite tipko **C** (klicanje) **[6]** in govorite v sistem.

#### Nasveti

• Če zvonenja ni slišati iz sistema, ko enota zazna vhodni klic, ustavite predvajanje ali radio in pritisnite na tipko **C** (klicanje) **[6]** za govorjenje.

• Funkcijo prostoročnega klicanja lahko uporabite, ko se predvajanje konča.

• Med klicanjem s tipkom **VOLUME +/- [8]** na sistemu nastavite glasnost. Glasnost klica in glasnost predvajanja se nastavlja ločeno.

#### Opomba

• Če uporabljate mobilni telefon, naj bo najmanj 50 cm oddaljen od sistema, drugače se utegne slišati šum.

#### Prekinitev klica

Pritisnite na tipko **C** (klicanje) **[6]**. Ce poslušate glasbo s katerokoli funkcijo, ko enota sprejme klic, se bo glasba nadalejvala, ko se s klicem zaključi.

#### Po uporabi

Za preklic BLUETOOTH povezave izberite enega od naslednjih postopkov:

• Izklop funkcijo BLUETOOTH na BLUETOOTH napravi.

Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo, priloženih napravi.

• Izklop BLUETOOTH naprave.

• Ponovno se s telefonom dodelite sistem, da preklicete povezavo (samotni pametni telefoni, združljivi z NFC).

#### Funkcije tipka na sistemu med klicem

Razpoložljivost funkcij je odvisna od BLUETOOTH mobilnega telefona in od profilov, ki jih BLUETOOTH mobilni telefon podpira. Oglejte si navodila za uporabo, priložena BLUETOOTH mobilnemu telefonu.

#### Stanje

#### Stanje (klicanje) **[6]**

Stanje pripravljenosti

- Enkrat pritisnite za izbiro številk z glasom (samo mobilni telefoni s funkcijo »voice dial«).
- Pritisnite in nekaj sekund držite, da ponovno izberete številko, ki ste jo izbrali nazadnje.

#### Izhodni klic

- Enkrat pritisnite za preklic izhodnega klica.
- Pritisnite in nekaj sekund držite, da zamenjate klicno napravo med sistemom in mobilnim telefonom.

#### Dohodni klic

- Enkrat pritisnite, če želite odgovoriti na klic.
- Pritisnite in nekaj sekund držite, da klic zavrnite.

#### Med klicanjem

- Enkrat pritisnite za zaključek klica.
- Pritisnite in nekaj sekund držite, da zamenjate klicno napravo med sistemom in mobilnim telefonom.

#### Uporaba funkcije prostoročnega klicanja z drugim BLUETOOTH mobilnim telefonom med poslušanjem glasbe

Med poslušanjem glasbe z BLUETOOTH glasbenim predvajalnikom lahko uporabite funkcijo prostoročnega klicanja z drugim BLUETOOTH mobilnim telefonom.

• Funkcijo NFC (povezava z enim pritiskom) v tem postopku nimate možnosti uporabiti.

• Delovanje je odvisno od BLUETOOTH naprave. Ta vrsta BLUETOOTH povezave se ne vzpostavi vedno in je odvisna od kombinacije BLUETOOTH naprav. Oglejte si navodila za uporabo, priložena BLUETOOTH napravam.

1 Vzpovstavite BLUETOOTH povezavo med sistemom in BLUETOOTH glasbenim predvajalnikom prek A2DP in med sistemom ter BLUETOOTH mobilnim telefonom prek HFP ali HSP.

Podrobnosti o BLUETOOTH povezavi si oglejte v poglavju »Brezična povezava z BLUETOOTH napravami«.

BLUETOOTH povezava je vzpostavljena v načinu sveti indikator »« (BLUETOOTH).

#### Nasvet

• Če želite uporabiti samo funkcijo klicanja na BLUETOOTH mobilnem telefonu, ki ima tudi glasbeno funkcijo, vzpostavite BLUETOOTH povezavo med sistemom in mobilnim telefonom uporabljajo HFP ali HSP, ne A2DP.

• Pri reketih BLUETOOTH mobilnih telefonov utegni biti, medtem ko je BLUETOOTH povezava vzpostavljena prek HFP ali HSP; tudi druga BLUETOOTH povezava prek A2DP zasedena z istim BLUETOOTH mobilnim telefonom. V tem primeru BLUETOOTH glasbenega predvajalnika ne morete povezati s sistemom.

#### Opomba

• Če želite po izklopu sistema vzpostaviti isto povezavo z istimi napravami, ponovite postopek.

### Nastavitev budilke

#### • Način budilke lahko izberete med naslednjimi:

- »FM«, »AM«: nastavite bujenje z radiom.

- »USB«: nastavite bujenje z vzhodom iz iPhone/iPod prek USB povezave.

- »BLUETOOTH«: nastavite bujenje z vzhodom iz BLUETOOTH naprave, na primer pametnega telefona, enote iPod, itd., prek BLUETOOTH povezave.

- »BUZZER«: nastavite bujenje z zvočnim signalom.

• Pred nastavitev budilke pravilno nastavite uro, da se bo budilka vklaplja ob pravem času. (glej: »Ko prvič nastavljate uro«).

Nastavite lahko budilko A ali B. Za nastavite budilke A, uporabite A **[9]** in ALARM TIME SET +/- **[10]**. Za nastavite budilke B, uporabite B **[9]** in ALARM TIME SET +/- **[10]**.

Postopek nastavitev budilke:

1 Pritisnite na držitev tipko A **[9]**, dokler na prikazovalniku ne začne utripljati uro.

• »OFF« in »WAKE UP« zasvetita na prikazovalniku utriplja uro.

2 Pritisnite na ALARM TIME SET +/- **[10]** in izberite naslednje nastavitev postavke, nato s pritiskom na A **[9]** izbiro potrdite.

Z vsakim pritiskom na tipko ALARM TIME SET +/- **[10]**, začne trenutno izbrana postavka utriplja.

Ko s pritiskom na A **[9]** potrdite izbiro, začne utripljati naslednje nastavitev postavke.

• Ura, minute: pritisnite in držite tipko ALARM TIME SET +/- **[10]** za hitro nastavitev stevk za uru in minute.

• Dnevni v tednu: izberite enega od naslednjih treh vrst: Vsak dan: »MON TUE WED THU FRI SAT SUN«

Delovni dnevi: »MON TUE WED THU FRI«

Vikend: »SAT SUN«

3 S tipko ALARM TIME SET +/- **[10]** izberite način budilke, nato pritisnite na A **[9]** da izbiro potrdite.

Izbrite eno od naslednjih možnosti:

• »FM«: »AM«: nastavite bujenje z radiom. Nadaljujte s korakom 4.

• »USB«: nastavite bujenje z vzhodom iz iPhone/iPod prek USB povezave. Preskočite korak 4 in nadaljujte s korakom 5.

## Ostalo

### Zamenjava baterije

1 Omrežni vtič **[16]** naj ostane priključen v stensko vtičnico. Odprite prostor za baterijo na spodnji strani sistema.

1 Do konca odvijte vijak.  
2 Pritisnite na jezikec in potegnite pokrovček navzgor.

2 Odstranite staro baterijo in vstavite novo, tako da je stran s **+/-** obrnjena navzgor.

3 Vrnite pokrovček na svoj položaj in privijte vijak.

4 Pritisnite na tipko **FUNCTION [2]  [3]** ali **SNOOZE/BRIGHTNESS [5]** na sistemu, da se simbol »« na prikazovalniku izklopi.

Opombi

• Ko menjate baterijo, ne izklučujte omrežnega vtiča. Če bi to storili, bi se trenutni datum, ura, budilka in nastavljene postaje izbrisali.

• Če sistem daje čas ne uporabljate, odstranite baterijo, da ne bi prislo do okvar zaradi iztekanja ali korozije.

### Nastavitev osvetlitve prikazovalnika

1 Pritisnite na tipko **BRIGHTNESS [5]**. S pritiskanjem na tipko BRIGHTNESS **[5]** lahko nastavite štiri stopnje osvetlitve.

2 Spustite držitev tipko **ALARM TIME SET +/- [10]**, ko se prikaze želenia ura.

3 Izklop zvoka bujenja Medtem ko je budilka oglasa, se bo osvetlitev nastavila na »Low«, tudi če je nastavili na »Off«.

Za neposreden izklop prikazovalnika pritisnite na držitev tipko **BRIGHTNESS [5]**.

### Tehnični podatki

#### Prikaz ure

Prikazanje med 24-urnim sistemom (tovarniška nastavitev za Evropo) in 12-urnim sistemom (tovarniška nastavitev za Združeno Kraljestvo).

#### Zvočnik

Zvočnični sistem 50 mm

Vrsta ohrja Bass reflex

#### Ojačevalnik

Referenčna izhodna moč

2 W + 2 W (10 % T. H. D., 1 kHz, 5 Ω)

Vhod Stereo mini vtič x 1

#### USB

Vhod USB vrata (tip A)

Frekvenčna vzorčenja, ki jih naprava podpira

USB vhod: največ 44,1 kHz/16 bitov

#### BLUETOOTH

Sistem komunikacije BLUETOOTH Specification version 3.0

Izhod BLUETOOTH Specification Power Class 2

Največji domet komunikacije Vidno polje približno 10 m\*

Frekvenčni pas 2.4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Način modulacije FHSS

#### Združljivi BLUETOOTH profili

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

HSP (Headset Profile)

HFP (Hands-free Profile)

SPP (Serial Port Profile)

Kodek, ki ga naprava podpira\* SBC\*\*

Frekvenčni obseg prenosa (A2DP) 20 Hz - 20.000 Hz (frekvenčna vzorčenja 44,1 kHz)

\* Dejanski domet je odvisen od faktorjev, kot so ovire med napravami, magnetna polja okrog mikrovalovne pečice, statična elektrika, občutljivost sprejemnika, delovanje antene, sistem delovanja programske aplikacije