



Asmeninė garso stotelės sistema

Vadovėlis **LT**

Atitarnavusių elektrinių ir elektroninių įrenginių utilizavimas (ši direktyva galioja tik Europos Sąjungos ir kitoms Europos šalims, kur yra taikoma rūšiuotų atliekų surinkimo sistema)

Šis ženklas ant gaminio arba ant jo įpakavimo nurodo, kad šio gaminio negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius. Teisingai utilizuodami šį produktą, padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl neteisingo atsilaisvinimo nuo šio gaminio. Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos ištekčiai. Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį. Naudojamas priedas: nuotolinio valdymo pultas



Išnaudotų baterijų utilizavimas (ši direktyva galioja tik Europos Sąjungos ir kitoms Europos šalims, kur yra taikoma rūšiuotų atliekų surinkimo sistema)

Šis ženklas ant gaminio arba ant jo įpakavimo nurodo, kad šio gaminio negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis. Ant kai kurių baterijų šis simbolis gali būti atvaizduotas kartu su cheminio elemento simboliu. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminio elemento simbolis yra nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau nei 0,0005% gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004% švino. Teisingai utilizuodami tokias baterijas, padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl neteisingo atsilaisvinimo nuo baterijos. Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos ištekčiai.

Tuo atveju, jeigu gaminio saugumo, veikimo arba duomenų integralumo užtikrinimui yra reikalingas nepertraukiamas ryšys su įmontuota baterija, ją yra leista keisti tik kvalifikuotam serviso specialistui.

Kad užtikrintumėte teisingą išnaudotos baterijos utilizavimą, nugabenkite ją į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius.

Jeigu naudojate kitą bateriją, prašome, perskaitykite skyrių apie tai, kaip galima saugiai išimti bateriją iš gaminio. Nugabenkite bateriją į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui išnaudotas baterijas.

Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio arba jo baterijos antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.

Jeigu dėl šio įrenginio naudojimo kyla problemų arba klausimų, susisiekite su artimiausiu Sony platintoju.

Bendro pobūdžio informacija

Naudojimo patarimai

Bendro pobūdžio problemos

Nėra maitinimo.

- Įsitikinkite, kad kintamosios srovės adapteris yra gerai prijungtas prie elektros lizdo.
- Įsitikinkite, kad baterijos yra įdėtos teisingai.
- Pakeiskite visas baterijas naujomis, jeigu jos yra išsikrovusios.

Nėra garso.

- Sureguliuokite **VOLUME +/-** (nuotolinio valdymo pulto **VOL +/-**).

Yra girdimas triukšmas.

- Įsitikinkite, kad arti įrenginio nėra mobilių telefonų ir t.t.

- Atjunkite garso sujungimo kabelį, kai jo nenaudojate.

Atkūrimo metu vienu metu yra girdimi du skirtingi muzikos signalo šaltiniai.

- Nutraukite iPod arba papildomo komponento atkūrimą.

Blyksi OPR/BATT indikatorius.

- **OPR/BATT** indikatorius blyksi, kai įrenginys priima nuotolinio valdymo pulto komandą arba kai yra išsikrovusios baterijos. Tokiu atveju blyksėjimas reiškia, kad kilo klaida arba sutrikimas.

iPod

Nėra garso.

- Įsitikinkite, kad iPod yra gerai prijungtas.
- Nėra atliekamas veiksmas.
- Įsitikinkite, kad iPod yra gerai prijungtas.
- Patikrinkite, ar iPod yra suderinamas su šiuo įrenginiu (žiūrėkite "Suderinami iPod/iPhone modeliai").

iPod nėra įkraunamas.

- Įsitikinkite, kad iPod yra gerai prijungtas.
- Įsitikinkite, kad kintamosios srovės adapteris yra prijungtas gerai.
- Patikrinkite, ar iPod yra suderinamas su šiuo įrenginiu (žiūrėkite "Suderinami iPod/iPhone modeliai").

Garso įrenginys

Nėra garso.

- Įsitikinkite, kad garso sujungimo kabelis yra prijungtas gerai.
- Įsitikinkite, kad prijungtas komponentas yra atkūrimo būsenoje.

Garsas yra tylus.

- Patikrinkite prijungto papildomo komponento garso lygį.

Nuotolinio valdymo pultas

Neveikia nuotolinio valdymo pultas.

- Pakeiskite nuotolinio valdymo pulto bateriją, jeigu ji yra išsikrovusi.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į įrenginio nuotolinio valdymo jutiklį.
- Neuždenkite imtuvo ir nieko nedėkite prieš jį.
- Pašalinkite visas kliūtis, kurios yra tarp įrenginio ir nuotolinio valdymo pulto.
- Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo jutiklio neveikia ryškus apšvietimas, pavyzdžiui, tiesioginiai saulės spinduliai arba liuminescencinė šviesa.

Jeigu problemos išspręsti nepavyksta, susisiekite su artimiausiu Sony platintoju.

Techniniai duomenys

iPod

Nominali įtampa: 5 V nuolatinė srovė
Nominalus srovės stiprumas: maksimaliai 1 A

Bendro pobūdžio informacija

Garsiakalbis

Apytiksliai 50 mm įstr. × 2

Įvestis

AUDIO IN lizdas (ø 3,5 mm stereofoninis mini lizdas)

Įvesties varža: 10 kΩ

Standartinis įvesties lygis: 245 mV

Išvesties galia

2 W + 2 W (prie 10% harmoninių iškrypimų)

Maitinimo šaltinis

Nominalus išorinis maitinimo šaltinis: DC IN 6V (naudojant komplektuojamą kintamosios srovės adapterį (230 V kintamoji srovė, 50 Hz)) arba 4 × AAA/LR03 tipo baterijos

Baterijų veikimo trukmė:

apytiksliai 10 valandų (Sony pagamintos AAA/LR03 šarminės baterijos)

apytiksliai 8 valandos (Sony pagamintos NH-AAA įkraunamos baterijos)

Matmenys

Apytiksliai 226 mm × 165 mm × 151 mm (plotis/aukštis/gylis) (įskaitant išsikišusias dalis ir mygtukus)

Svoris

Apytiksliai 1,1 kg (įskaitant baterijas)

Komplektuojami priedai

Kintamosios srovės adapteris (1)
Nuotolinio valdymo pultas (su ličio baterija) (1)
Naudojimo instrukcija (1)
Veiksmų pradėjimo instrukcija (1)
Padėkliukas, kuris yra skirtas mažo dydžio iPod (1)

Įrenginio konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.

Tęsinys antroje pusėje

LT

Made for
 iPod iPhoneAvailable on the
 App Store

©2012 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

RDP-M7iP

ĮSPĖJIMAS

Siekdami sumažinti gaisro arba elektros srovės smūgio riziką, saugokite šį įrenginį nuo lietaus arba drėgmės poveikio.

Kad sumažintumėte gaisro riziką, neuždenkite įrenginio ventiliacijos angų laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir kt. Nestatykite ant įrenginio uždegtų žvakių.

Kad sumažintumėte gaisro arba elektros srovės smūgio pavojų, saugokite įrenginį nuo aptaškymo skysčiais arba jų lašėjimo ant įrenginio, bei nestatykite ant jo indų su skysčiu, pavyzdžiui, vazų.

Nestatykite įrenginio ribotoje erdvėje, pavyzdžiui, knygų lentynoje arba įmontuotoje spintoje.

Baterijas (ir įrenginį, į kurį yra įdėtos baterijos) reikia saugoti nuo didelės temperatūros, pavyzdžiui, tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan. poveikio.

Kadangi kintamosios srovės adapterio šakutė yra naudojama įrenginio atjungimui nuo elektros tinklo, prijunkite jį prie lengvai pasiekiamo elektros lizdo. Jeigu jis veikia nestabiliai, nedelsdami atjunkite jį nuo elektros lizdo.

Įrenginys nėra atjungtas nuo elektros tinklo, kol jis yra prijungtas prie elektros lizdo, net jeigu pats įrenginys yra išjungtas.

Plokštelė su modelio pavadinimu ir svarbia informacija dėl saugumo yra pagrindinio įrenginio apačioje ir ant kintamosios srovės adapterio.

DĖMESIO!

Sprogimo pavojus, jeigu baterija yra pakeista neteisingai. Keiskite tik tokio pat tipo baterija.

Pastaba klientams: ši informacija yra taikoma tik tiems įrenginiams, kurie yra parduoti šalyse, kurioms galioja ES direktyvos

Šio įrenginio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. EMC ir įrenginių saugos įgaliotas atstovas yra Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Serviso arba garantijos klausimais kreipkitės atskiruose serviso arba garantijos dokumentuose nurodytais adresais.

Įspėjimai

- Kad atjungtumėte srovės laidą, laikykite už šakutės; netraukite už laido.
- Kadangi garsiakalbis turi galingą magnetą, nelaikykite prie įrenginio magnetinių kortelių arba mechaninių laikrodžių, katodinių spindulių ekrano televizorių arba projektorių ir t.t., kad išvengtumėte įmanomų gedimų, kurios gali sukelti magnetas.
- Nelaikykite įrenginio arti karščio šaltinių, pavyzdžiui, radiatoriaus arba karšto oro pūstuvo, tiesioginiuose saulės spinduliuose, tokioje vietoje, kurioje yra labai dulkėta, jaučiamos mechaninės vibracijos arba smūgiai.
- Užtikrinkite atitinkamą oro cirkuliaciją, kad išvengtumėte įrenginio perkaitimo. Nestatykite įrenginio ant paviršiaus (kilimas, antklodė ir t.t.) arba arti medžiagų (uzuolaidos), kurie galėtų blokuoti ventiliacijos angas.
- Jeigu į įrenginį pateko svetimkūnis arba skystis, atjunkite įrenginį nuo elektros lizdo ir prieš naudojimą toliau nugabenkite jį kvalifikuotam specialistui patikros atlikimui.
- Nelieskite įrenginio drėgnomis rankomis.
- Nelaikykite įrenginio arti vandens.

PASTABOS DĖL LIČIO BATERIJOS

- Nuvalykite bateriją sausa škepetėle, kad užtikrintumėte gerą kontaktą.
- Įdėdami bateriją, būtinai prisilaikykite teisingo poliškumo.
- Neimkite baterijos metaliniu pincetu, kad nekiltų trumpasis jungimas.

Pastaba

- Šiame vadovėlyje "iPod" yra naudojamas kaip bendras iPod arba iPhone įrenginių funkcijų žymėjimas, jeigu tekste arba iliustracijose nėra nurodyta kitaip.

