

Lični audio sistem

BS Priručnik za korištenje

CMT-BT60/BT60B

http://www.sony.net/



UPOZORENJE

Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrjajte ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjačima, zavjesama itd.

Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena (na primjer upaljenim svjećama).

Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kapunju ili zapljuščivanju i ne postavljajte na uređaj predmete ispunjene vodom, koja štu vaze.

Ne postavljajte uređaj u ograničen prostor, kao što je polica za knjige ili ugradbeni ormari.

Budući da se glavni utičak koristi za isključivanje uređaja s mrežnog napajanja, priključite uređaj na lako dostupnu utičnicu naizmjenične struje. Ako primijetite neku nepravilnost u radu uređaja, odmah izvucite glavni utičak iz utičnice za napajanje naizmjeničnom strujom.

Ne izlažite baterije ili uređaje koji sadrže baterije svjetlosti i vatri. Ne izlažite uređaj visokim temperaturama, na primjer sunčevoj svjetlosti i vatri.

Uredaj nije isključen iz mreže za napajanje sve dok je povezan s utičnicom za napajanje naizmjeničnom strujom, čak i ako je sam uređaj isključen.

Pločica s nazivom nalazi se s donje vanjske strane.

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da

je u skladu s ograničenjima navedenim

u EMC direktivi gdje se za povezivanje koristi

kabl kraci od 3 metra.

OPREZ

Korištenje optičkih instrumenata s ovim

pozivomovom povećava rizik od oštećenja vida.



Ovaj uređaj je klasificiran kao LASERSKI proizvod KLASE 1. Ova oznaka se nalazi na donjoj vanjskoj strani glavne jedinice.

Za korisnike u Australiji

Ova oprema se treba postaviti i koristiti na udaljenosti od 20 cm ili više od radijatora i ljudskog tijela (isključujući ekstremite: šake, ručni zglobovi, stopala i gležnjevi).

Za korisnike u Evropi

Za priključivanje na host računare i/ili periferne uređaje moraju se koristiti odgovarajuće zaštićeni i užemljeni kabovi i priključci.

Napomena za korisnike: Sljedeće informacije vrijede samo za opremu koja se prodaje u zemljama koje primjenjuju direktive EU.

Ovaj proizvod je proizveden od strane 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Pitanja u vezi s usaglašenošću proizvoda sa propisima Evropske unije treba uputiti ovlaštenu predstavniku na adresu Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 7037 Stuttgart, Germany. Za svu pitanja o servisu ili garantiji pogledajte adrese navedene u zasebnom servisnom ilini garantnom listu.

© 2013 Sony Corporation



• 4 4 5 6 7 1 4 1 2 • (1)

© 2013 Sony Corporation

Za korisnike u Evropi i Australiji

Odlaganje stare električne i elektronske opreme u Evropskoj Uniji i drugim evropskim zemljama koje imaju sisteme odvojenog prikupljanja otpada

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju označava da uređaj ne smije biti tretiran kao kućni otpad. Zapravo, uređaj treba odložiti na odgovarajuće mjesto za recikliranje ili elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju potencijalnih negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje, koje mogu nastati zbog neadekvatnog odlaganja ovog proizvoda. Recikliranjem materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa. Za više informacija o recikliranju ovog proizvoda obratite se gradskoj upravi, komunalnoj službi ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Samo za Evropu Odlaganje potrošenih baterija (primjenjivo u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama koje imaju sisteme odvojenog odlaganja otpada)

Ovaj simbol na bateriji ili pakovanju označava da se baterija koju se isporučuje s ovim proizvodom ne smije tretirati kao kućni otpad. Na određenim baterijama ovaj simbol se može pojaviti u kombinaciji sa nekim hemijskim simbolom. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olov (Pb) se dodaju ako baterija sadrži više od 0,0005 % žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem ovih baterija pomažete u sprečavanju potencijalnih negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje, koje mogu nastati zbog neadekvatnog odlaganja baterija. Recikliranjem materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.

U slučaju proizvoda koji zglob sigurnosti, učinkovitosti ili integraciju podataka zahtijevaju stalnu povezanost s ugrađenom baterijom, takvu bateriju treba zamijeniti isključivo kvalificiranoj servisnoj osobi. Da biste bili sigurni da će baterija biti odložena na odgovarajući način predajte proizvod na kraju njegovog životnog vijeka na odgovarajuće mjesto za reciklažu električne i elektroničke opreme.

Za sve druge baterije pogledajte poglavlje o sigurnom uklanjanju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajuće mjesto za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija. Za više informacija o recikliranju ovog proizvoda ili baterije obratite se vašoj gradskoj upravi, komunalnoj službi ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

C USB ulaz

Priključite USB uređaj na USB ulaz koristeći USB kabl (nije isporučen).

D AUDIO IN konektor (eksterni ulaz)

Povežite dodatnu eksternu opremu pomoću audio kabla za povezivanje (nije isporučen).

E Antene

④ DAB/FM žičana antena (isporučena) (samo CMT-BT60B)

⑤ FM žičana antena (isporučena) (samo CMT-BT60)

⑥ AM petlja-antena (priložena) (samo CMT-BT60)

Pronadite mjesto i orijentaciju koju obezbjeđuju dobar prijenos, zatim osigurajte antene na stabilnoj površini (prozor, zid, it sl.).

Držite antene daleko od jedinice, kabla za napajanje ili drugi AP opreme da biste izbjegli pojavu šumova. Osigurajte kraj FM žičane antene s ljepljivom trakom.

F Napajanje (AC IN)

Nakon što povežete svu opremu, uključite kabl za napajanje ⑧ u izduhu utičnicu.

G Postavljanje sata

1 Pritisnite **I/** ② da biste uključili sistem.

2 Pritisnite **TIMER MEMORY** ⑩ da biste odabrali rezim za postavljanje sata.

Ako "PLAY SET" trepcje, pritisnite nekoliko puta **II** ⑨ da biste izabrali "CLOCK", a zatim pritisnite ④ (enter) ⑩.

3 Pritisnite **II** ⑨ nekoliko puta da biste postavili sat, a zatim pritisnite ④ (enter) ⑩.

4 Pomoću istog postupka postavite minute.

H Napomena

Postavite sata vraćaju se na početne nakon isključivanja kabla za napajanje ili u slučaju nestanka struje.

I Prikaz sata kada je sistem isključen

Pritisnite DISPLAY ⑦ za prikaz sata. Sat će se prikazati za oko 8 sekundi.

Ukoliko se sistem nalazi u BLUETOOTH rezimu pripravnosti, sat se neće pojaviti pritisnom na DISPLAY ⑦.

J Kada se pojavi "PUSH STOP"

Za vrijeme reprodukcije ne možete promijeniti rezim reprodukcije. Zauštavite reprodukciju, zatim promijenite rezim reprodukcije.

K Napomena o rezimu reprodukcije

Ukoliko se isključi kabl za napajanje dok je sistem uključen, rezim reprodukcije se vraća na normalni rezim reprodukcije.

L Prijem DAB/DAB+ radio stanica (samo CMT-BT60B)

Kada prvi put uključite sistem nakon kupovine, automatsko DAB skeniranje će automatski započeti i izraditi spisk dostupnih usluga.

Tokom automatskog DAB skeniranja pojavljuje se "*****". Tokom automatskog DAB skeniranja nemojte pritiskati dugmad na jedinicu ili daljinskog upravljača. Skeniranje je prekinuto, a DAB skeniranje ponovo započinje.

Da biste manualno pokrenuli automatsko DAB skeniranje, izvršite postupak "Manuelno pokretanje automatskog DAB skeniranja". Ukoliko ste se preselili u novo područje, izvršite manualno DAB skeniranje i ponovno registrirajte sadržaj emitera.

M Napomena o rezimu nasumičnog reproduciranjia

Režim je rezim nasumičnog reproduciranjia postavljen na "SHUF". Sistem nasumično reproducira sve numere ili datoteke na disku. Kad je rezim nasumične reprodukcije postavljen na "FLDR SHUF", sistem nasumično reproducira sve pjesme ili datoteke u odabranom fasciklu.

*Kad isključite sistem, odabran rezim nasumičnog reproduciranjia ("SHUF" ili "FLDR SHUF") se briše i rezim reproduciranja se vraća u normalni rezim reproduciranjia.

N Manuelno biranje stanice

Pritisnite nekoliko puta **TUNING MODE** ⑩ dok se ne pojavi poruka "MANUAL", a zatim nekoliko puta pritisnite **TUNE +/-** ⑨ da biste odabrali željenu stanicu.

O Reproduciranje CD-DA/MP3 diskova

1 Pritisnite **CD FUNCTION** ③ na daljinskom upravljaču ili pritisnite **FUNCTION** ③ na jedinici dok se na displeju ne pojavi "CD" ⑩.

2 Umetnite disk u ležište diska s obilježenom stranom okrenutom prema naprijed.

Umetnite disk s obilježenom stranom okrenutom prema naprijed.

3 Umetnite disk u ležište diska s obilježenom stranom okrenutom prema naprijed.

4 Pritisnite **CD FUNCTION** ③ na daljinskom upravljaču ili pritisnite **FUNCTION** ③ na jedinici dok se na displeju ne pojavi "MONO" ⑩.

5 Pritisnite **CD** ⑪ da biste započeli reprodukciju.

6 Pritisnite **CD** ⑪ da biste isključili sistem.

Priprema AM petlja-antene

Odmotajte kabl antene zamotan oko postolja antene i podignite postolje ne klinke.

Postavite antenu i umetnite je u preorek dok ne klinke.

Odabir funkcija za zaštitu od kopiranja

Ovaj proizvod je dizajniran za reproduciranje diskova koji su usaglašeni sa Compact Disc (CD) standardom. U posljednje vrijeme razne izdavačke kuće izdaju muzičke diskove kodirane tehnologijama za zaštitu autorskih prava. Imajte na umu da neki od tih diskova ne odgovaraju CD standardu i da se možda neće moći reproducirati na ovom proizvodu.

Obaveštenje o licencama i zaštićenim znakovima

• Windows Media je registrirani znak ili zaštićeni znak korporacije Microsoft u SAD-u i/ili drugim zemljama.

• MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje zvuka i patenti koje su licencirane kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.

• Tekstualna oznaka za logotip BLUETOOTH® zaštićeni su znakovi u vlasništvu kompanije BLUETOOTH SIG, Inc. i svaki koristeći takvih oznaka korporacije Sony je pod licencom.

• N Mark je zaštićeni znak ili registrirani zaštićeni znak kompanije NFC Forum, Inc. u SAD-u i drugim zemljama.

• Android je zaštićeni znak kompanije Google Inc.

• Ovaj proizvod je zaštićen odredinom pravima na intelektualnu svojinu korporacije Microsoft. Upotreba ili distribucija takve tehnologije van ovog proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće licence korporacije Microsoft ili ovlaštene podružnice korporacije Microsoft.

• Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju označava da uređaj ne smije biti tretiran kao kućni otpad. Zapravo, uređaj treba odložiti na odgovarajuće mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju potencijalnih negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje, koje mogu nastati zbog neadekvatnog odlaganja ovog proizvoda. Recikliranjem materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.

• Ovaj simbol na bateriji ili pakovanju označava da se baterija koju se isporučuje s ovim proizvodom ne smije tretirati kao kućni otpad.

• Ovaj simbol na proizvodu je zaštićeni znak Microsoft Corporation.

• Ovaj simbol na proizvodu je zaštićeni znak kompanije NFC Forum, Inc.

• Ovaj simbol na proizvodu je zaštićeni znak kompanije NFC Forum, Inc.

• Ovaj simbol na proizvodu je zaštićeni znak kompanije NFC Forum, Inc.

• Ovaj simbol na proizvodu je zaštićeni znak kompanije NFC Forum, Inc.

• Ovaj simbol na proizvodu je zaštićeni znak kompanije NFC Forum, Inc.

• Ovaj simbol na proizvodu je zaštićeni znak kompanije NFC Forum, Inc.

• Ovaj simbol na proizvodu je zaštićeni znak kompanije NFC Forum, Inc.

• Ov

4 Izvršite spajanje na BLUETOOTH uređaju i potražite ovaj sistem na BLUETOOTH uređaju.

Kada je proces traženja završen, na displeju BLUETOOTH uređaja se može pojaviti spisak pronađenih uređaja.

- Ova se sistem pojavljuje kao "SONY:CMT-BT60" ili "SONY:CMT-BT60B". Ukoliko sistem nije pronađen, ponovite proceduru od koraka 4.
- Kada upostavljate vezu s ovim sistemom, odaberite audio profil (A2DP, AVRCP) na BLUETOOTH uređaju.
- Ukoliko BLUETOOTH uređaj ne podržava AVRCP (Audio i video profil daljinskog upravljača), neće moći vršiti reprodukciju i druge radnje na ovom sistemu.
- Za informacije o radnjama BLUETOOTH uređaja za povezivanje, pogledajte priročnik o radnjama isporučen s Vašim BLUETOOTH uređajem.

5 Odaberite "SONY:CMT-BT60" ili "SONY:CMT-BT60B" na displeju BLUETOOTH uređaja.

Ukoliko Vam BLUETOOTH uređaj zatraži unos lozinke, unesite "0000".

6 Upravljači BLUETOOTH uređajem i izvršite BLUETOOTH spajanje.

Kada je spajanje završeno i uspešno upostavljeni vez s BLUETOOTH uređajem, displej [13] se mijenja na "BT AUDIO" sa "PAIRING", a BLUETOOTH indikator [8] polako trepće plavom bojom.

- U zavisnosti od BLUETOOTH uređaja, veza može biti automatski upostavljena nakon završenog spajanja.

Napomene
• "Lozinka" može nositi naziv "Passcode", "PIN code", "PIN number" ili "Password", i sl.

Kada je spajanje u rezimu pripravnosti, sistem se u automatski uključuje, a spajanje i upostavljanje BLUETOOTH veze započinje.

1 Započnite aplikaciju "NFC jednostavno povezivanje" na Vašem pametnom telefonu.

Pronovite da li je prikazan aplikacijski zaslon.

2 Prislonite Vaš pametni telefon na jedinicu.

Prislonite pametni telefon na označku N-Mark [14] na jedinici i držite ga prislonjenim dok ne počne vibrirati.

Dovršite povezivanje Vašeg pametnog telefona preteći uputstvo na ekranu.

Pogledajte uputu za korištenje Vašeg pametnog telefona za više informacija o dodelji pametnog telefona koji se koristi za povezivanje.

3 Pritisnite VOLUME +/- [12] na daljinskom upravljaču ili VOL +/- [12] na jedinici da biste dođete približnoj zvuku.

Napomena

Sistem može automatski u rezim pripravnosti, ukoliko spajanje nije uspešno. Ponovite postupak od koraka 1.

• Ukoliko želite izvršiti spajanja s nekolicinom BLUETOOTH uređaja, izvršite postupak od koraka 1 do koraka 6 u svaki BLUETOOTH uređaj pojedinačno.

Savjet

Možete izvršiti postupak spajanja ili upostaviti BLUETOOTH uređaju tokom upostavljanja BLUETOOTH veze s jednim BLUETOOTH uređajem. Trenutno upostavljeni BLUETOOTH vezu će biti otaknuta kada se uspešno upostavljeni BLUETOOTH vezu s drugim uređajem.

Brisanje informacije o registraciji spajanja

1 Pritisnite BLUETOOTH FUNCTION [3] na daljinskom upravljaču ili FUNCTION [3] na jedinici dok se na displeju ne pojavi "BT AUDIO" [13].

Kada je sistem povezan na BLUETOOTH uređaj, podešite naziv uređaja za povezani BLUETOOTH uređaj se pojavljuje na displeju [13] sistema. Pritisnite BLUETOOTH [9] na jedinici da biste otaknuli vezu s BLUETOOTH uređajem. Na displeju će se zatim pojaviti "BT AUDIO".

2 Pritisnite OPTIONS [3] da bi se prikazao izbornik postavki.

3 Pritisnite nekoliko puta +/- [3] da biste odabrali "DEL/LIN", a zatim pritisnite ⊕ [3].

4 Pritisnite +/- [3] da biste odabrali "OK", zatim pritisnite ⊕ [3].

Pojavaće se "COMPLETE", a sve informacije o spajanju su izbrisane.

Napomena

Ukoliko ste izbrisali informacije o spajanju, ne možete ostvariti BLUETOOTH vezu bez ponovnog spajanja. Da biste se ponovo povezali na BLUETOOTH uređaj, morati unijeti lozinku na BLUETOOTH uređaju.

Povezivanje putem radnje izvršene jednim dodirom (NFC)

NFC omogućava razmjenu podataka dodirom uređaja na određeno mjesto.

Kompatibilni pametni telefon su opremljeni NFC funkcijom (kompatibilni operativni sistem: Android verzija 2.3.3 ili kasnija verzija izuzev Android 3.x).

Za više informacija o kompatibilnim uređajima, pogledajte web lokaciju navedenu u nastavku.

Za korisnike u Evropi:

<http://support.sony-europe.com/>

Za korisnike u Južnoj Americi:

<http://www.sony-latam.com/index.crp>

Za korisnike u drugim zemljama/regionima:

<http://www.sony-asia.com/support>

Priprema Vašeg pametnog telefona (Android)

NFC-kompatibilna aplikacija se mora instalirati na Vaš pametni telefon. Ukoliko nije instalirana, možete preuzeti aplikaciju "NFC jednostavno povezivanje" sa Google Play-a.

• U pojedinim zemljama i regijama, NFC-kompatibilna aplikacija ne može biti preuzeta.

• Ova funkcija može biti dostupna za neke pametne telefone bez preuzimanja aplikacije "NFC jednostavno povezivanje". U tom slučaju, radnje i specifikacije pametnog telefona se mogu razlikovati od onih navedenih u ovom priročniku.

1 Pritisnite dole navedenoj web lokaciji da biste instalirali aplikaciju.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.eeasyconnect>

Ukoliko oštvarujete pristup koristeći 2D kod

Koristite aplikaciju za čitanje 2D koda.



2 Omogućite NFC funkciju na Vašem pametnom telefonu.

Vaše informacije pogledajte priročnik za korištenje isporučen s Vašim pametnim telefonom.

O aplikaciji "NFC jednostavno povezivanje"

Ovo je besplatna aplikacija koja se posebno koristi na Android telefonu. Putem interneta pretražite više informacija o aplikaciji "NFC jednostavno povezivanje" i njenoj preuzimanju.

• U informacije o radnjama BLUETOOTH uređaja za povezivanje, pogledajte priročnik o radnjama isporučen s Vašim BLUETOOTH uređajem.

5 Odaberite "SONY:CMT-BT60" ili "SONY:CMT-BT60B" na displeju BLUETOOTH uređaja.

Ukoliko Vam BLUETOOTH uređaj zatraži unos lozinke, unesite "0000".

6 Upravljači BLUETOOTH uređajem i izvršite BLUETOOTH spajanje.

Kada je spajanje završeno i uspešno upostavljeni vez s BLUETOOTH uređajem, displej [13] se mijenja na "BT AUDIO" sa "PAIRING", a BLUETOOTH indikator [8] polako trepće plavom bojom.

• U zavisnosti od BLUETOOTH uređaja, veza može biti automatski upostavljena nakon završenog spajanja.

Povezivanje Vašeg pametnog telefona jednim dodirom

Samo prislonite Vaš pametni telefon na sistem. Sistem se automatski uključuje, a spajanje i upostavljanje BLUETOOTH veze započinje.

1 Započnite aplikaciju "NFC jednostavno povezivanje" na Vašem pametnom telefonu.

Pronovite da li je prikazan aplikacijski zaslon.

2 Prislonite Vaš pametni telefon na jedinicu.

Prislonite pametni telefon na označku N-Mark [14] na jedinici i držite ga prislonjenim.

• Kada je odabran rezim pripravnosti, uključuje se automatski upravljač.

• U pojedinim zemljama i regijama, NFC-kompatibilna aplikacija ne može biti preuzeta.

• Ukoliko želite izvršiti spajanja s nekolicinom BLUETOOTH uređaja, izvršite postupak od koraka 1 do koraka 6 u svaki BLUETOOTH uređaj pojedinačno.

Savjet

Možete izvršiti postupak spajanja ili upostaviti BLUETOOTH uređaju tokom upostavljanja BLUETOOTH veze s jednim BLUETOOTH uređajem. Trenutno upostavljeni BLUETOOTH vezu će biti otaknuta kada se uspešno upostavljeni BLUETOOTH vezu s drugim uređajem.

• Ukoliko želite izvršiti spajanja s nekolicinom BLUETOOTH uređaja, izvršite postupak od koraka 1 do koraka 6 u svaki BLUETOOTH uređaj pojedinačno.

Brisanje informacije o registraciji spajanja

1 Pritisnite BLUETOOTH FUNCTION [3] na daljinskom upravljaču ili FUNCTION [3] na jedinici dok se na displeju ne pojavi "BT AUDIO" [13].

Kada je sistem povezan na BLUETOOTH uređaj, podešite naziv uređaja za povezani BLUETOOTH uređaj se pojavljuje na displeju [13] sistema. Pritisnite BLUETOOTH [9] na jedinici da biste otaknuli vezu s BLUETOOTH uređajem.

Na displeju će se zatim pojaviti "BT AUDIO".

2 Pritisnite OPTIONS [3] da bi se prikazao izbornik postavki.

3 Pritisnite nekoliko puta +/- [3] da biste odabrali "DEL/LIN", a zatim pritisnite ⊕ [3].

4 Pritisnite +/- [3] da biste odabrali "OK", zatim pritisnite ⊕ [3].

Pojavaće se "COMPLETE", a sve informacije o spajanju su izbrisane.

Napomena

Ukoliko ste izbrisali informacije o spajanju, ne možete ostvariti BLUETOOTH vezu bez ponovnog spajanja. Da biste se ponovo povezali na BLUETOOTH uređaj, morati unijeti lozinku na BLUETOOTH uređaju.

Povezivanje putem radnje izvršene jednim dodirom (NFC)

NFC omogućava razmjenu podataka dodirom uređaja na određeno mjesto.

Kompatibilni pametni telefon su opremljeni NFC funkcijom (kompatibilni operativni sistem: Android verzija 2.3.3 ili kasnija verzija izuzev Android 3.x).

Za više informacija o kompatibilnim uređajima, pogledajte web lokaciju navedenu u nastavku.

Za korisnike u Evropi:

<http://support.sony-europe.com/>

Za korisnike u Južnoj Americi:

<http://www.sony-latam.com/index.crp>

Za korisnike u drugim zemljama/regionima:

<http://www.sony-asia.com/support>

Priprema Vašeg pametnog telefona (Android)

NFC-kompatibilna aplikacija se mora instalirati na Vaš pametni telefon. Ukoliko nije instalirana, možete preuzeti aplikaciju "NFC jednostavno povezivanje" sa Google Play-a.

• U pojedinim zemljama i regijama, NFC-kompatibilna aplikacija ne može biti preuzeta.

• Ova funkcija može biti dostupna za neke pametne telefone bez preuzimanja aplikacije "NFC jednostavno povezivanje". U tom slučaju, radnje i specifikacije pametnog telefona se mogu razlikovati od onih navedenih u ovom priročniku.

1 Pritisnite dole navedenoj web lokaciji da biste instalirali aplikaciju.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.eeasyconnect>

Za provjeru adrese povezanog BLUETOOTH uređaja

Pritisnite DISPLAY [27] dok je naziv BLUETOOTH uređaja prikazan na displeju [13]. Adresa BLUETOOTH uređaja se pojavljuje u dva navrata na displeju sistema tokom 8 sekundi.

Za otakzivanje veze s BLUETOOTH uređajem

Pritisnite BLUETOOTH [9] na jedinicu. Na displeju se pojavljuje "LINKED" [13]. U zavisnosti od BLUETOOTH uređaja, veza može biti automatski otaknuta kada je zastavljenje reproduciranje.

O aplikaciji "NFC jednostavno povezivanje"

Ovo je besplatna aplikacija koja se posebno koristi na Android telefonu. Putem interneta pretražite više informacija o aplikaciji "NFC jednostavno povezivanje" i njenoj preuzimanju.

• U pojedinim zemljama i regijama, NFC-kompatibilna aplikacija ne može biti preuzeta.

• Ukoliko BLUETOOTH uređaj ne podržava AVRCP (Audio i video profil daljinskog upravljača), neće moći vršiti reprodukciju i druge radnje na ovom sistemu.

• Za informacije o radnjama BLUETOOTH uređaja za povezivanje, pogledajte priročnik o radnjama isporučen s Vašim BLUETOOTH uređajem.

5 Pritisnite dole navedenoj web lokaciji da biste instalirali aplikaciju.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.eeasyconnect>

Podešavanje zvuka

Pritisnite BASS BOOST [11] da biste odabrali "ON" ili "OFF".

Napomena

Ove radnje može neće biti dostupne za određene BLUETOOTH uređaje. Osim toga, radnje se mogu razlikovati u zavisnosti od povezane BLUETOOTH uređaja.

Savjet