

SONY[®]

Ψηφιακή βιντεοκάμερα εγγραφής HD

HDR-AS15/AS10

Οι νέες λειτουργίες που παρέχονται από αυτή την ενημέρωση υλικολογισμικού, καθώς και ο αντίστοιχος χειρισμός τους περιγράφονται εδώ.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στο «Εγχειρίδιο χρήσης» και το «Εγχειρίδιο».

Ήχος «μπιπ»







Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε (ON/OFF) την ηχητική ειδοποίηση των λειτουργιών. Για να κάνετε τη ρύθμιση, επιλέξτε πρώτα το [SETUP].

1 Πατήστε το κουμπί NEXT για να εμφανιστεί η επιλογή [SETUP] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.

2 Πατήστε το κουμπί NEXT για να εμφανιστεί η επιλογή [BEEP] (μπιπ) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.

3 Πατήστε το κουμπί NEXT για να επιλέξετε τη ρύθμιση και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.

✓		Όλοι οι ήχοι λειτουργιών είναι ενεργοποιημένοι.
		Οι ήχοι λειτουργιών εκπέμπονται μόνο για τις ακόλουθες λειτουργίες. <ul style="list-style-type: none">• Ενεργοποίηση συστήματος• Έναρξη εγγραφής• Τερματισμός εγγραφής• Πάτημα κλείστρου• Επιλέχθηκε κάποια απενεργοποιημένη λειτουργία ή προέκυψε σφάλμα
		Όλοι οι ήχοι λειτουργιών είναι απενεργοποιημένοι.
		Επιστρέφει στο μενού [BEEP].

Σκηνή

Ρύθμιση
οθόνης






Μπορείτε να επιλέξετε την κατάλληλη ποιότητα εικόνας, ανάλογα με τη σκηνή που τραβάτε. Για να κάνετε τη ρύθμιση, επιλέξτε πρώτα το [SETUP].

1 Πατήστε το κουμπί NEXT για να εμφανιστεί η επιλογή [SETUP] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.

2 Πατήστε το κουμπί NEXT για να εμφανιστεί η επιλογή [SCENE] (σκηνή) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.

3 Πατήστε το κουμπί NEXT για να επιλέξετε τη ρύθμιση και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.

✓		Λήψη εικόνων σε τυπική ποιότητα
		Λήψη εικόνων σε ποιότητα εικόνας κατάλληλη για υποβρύχιες λήψεις
		Επιστρέφει στο μενού [SCENE].

Λειτουργία εγγραφής









Μπορείτε να ορίσετε την ανάλυση της οθόνης και το ρυθμό καρέ για τη λήψη εικόνων. Για να κάνετε τη ρύθμιση, επιλέξτε πρώτα το [SETUP].

1 Πατήστε το κουμπί NEXT για να εμφανιστεί η επιλογή [SETUP] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.

2 Ενώσω προβάλλεται η ένδειξη [VIDEO] (λειτουργία εγγραφής), πατήστε το κουμπί ENTER.

3 Πατήστε το κουμπί NEXT για να επιλέξετε τη Recording Mode (λειτουργία εγγραφής) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.

Οθόνη	Εγγραμμένη εικόνα	Ανάλυση	Ρυθμός καρέ απεικόνισης	Ρυθμός καρέ αναπαραγωγής
	Υψηλότερη ανάλυση/ομαλή εικόνα με εγγραφή στο 2πλάσιο ρυθμό καρέ	1920×1080	60p	60p
	Υψηλότερη ανάλυση	1920×1080	30p	30p
	Υψηλή ανάλυση	1280×720	30p	
	Εικόνα σε αργή κίνηση με εγγραφή στο 2πλάσιο ρυθμό καρέ	1280×720	60p	
	Εικόνα σε πολύ αργή κίνηση με εγγραφή στον 4πλάσιο ρυθμό καρέ	1280×720	120p	
	Τυπική ανάλυση	640×480	30p	



Επιστρέφει στο μενού [VIDEO].

Σημειώσεις

- Ο χρόνος συνεχούς λήψης ταινίας είναι περίπου 13 ώρες.
Στη λειτουργία [SLOW] (αργή), είναι περίπου 6,5 ώρες.
Στη λειτουργία [SSLOW] (πολύ αργή), είναι περίπου 3 ώρες.
- Αν επιλέξετε [SSLOW], το SteadyShot δεν θα λειτουργήσει, ακόμα κι αν η ρύθμιση SteadyShot έχει οριστεί στο [ON].
- Δεν γίνεται εγγραφή ήχου κατά τη διάρκεια της λήψης στην παρακάτω κατάσταση:
 - Έχει οριστεί [SSLOW] (720 120P), [SLOW] (720 60P).
- Όταν η λειτουργία εγγραφής έχει οριστεί στο [VGA], η οπτική γωνία γίνεται μικρότερη, σε σύγκριση με άλλες λειτουργίες εγγραφής.