

## Digitális HD videokamera, felvevő

### HDR-AS15/AS10

A firmware-frissítés általi új funkciók és a hozzájuk tartozó egyes műveletek itt vannak leírva. Lásd a „Használati útmutatót” és a „Kézikönyvet”.

# Hangjelzés

Beállítás  
megjelenítése:







A műveletek hangjelzéseit BE-/Kikapcsolhatja. A beállításhoz válassza először a [SETUP] (Beállítás) lehetőséget.

1 Nyomja meg a NEXT (Tovább) gombot a [SETUP] (Beállítás) megjelenítéséhez, majd nyomja meg az ENTER gombot.

2 Nyomja meg a NEXT (Tovább) gombot a [BEEP] (Hangjelzés) megjelenítéséhez, majd nyomja meg az ENTER gombot.

3 Nyomja meg a NEXT (Tovább) gombot a beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER gombot.

✓		Minden művelet hangjelzése engedélyezve van.
		A műveleti hangjelzések csak a következő műveleteknél vannak bekapcsolva. <ul style="list-style-type: none"><li>• Főkapcsoló bekapcsolása</li><li>• A felvétel megkezdése</li><li>• A felvétel befejezése</li><li>• Az exponáló gomb lenyomása</li><li>• Egy nem engedélyezett művelet kiválasztása vagy hiba lépett fel</li></ul>
		Minden művelet hangjelzése le van tiltva.
		Visszalépés a [BEEP] (Hangjelzés) menübe.

# Jelenet

Beállítás

megjelenítése:






A felvenni kívánt jelenethez kiválaszthatja a megfelelő képminőséget.  
A beállításhoz válassza először a [SETUP] (Beállítás) lehetőséget.

1 Nyomja meg a NEXT (Tovább) gombot a [SETUP] (Beállítás) megjelenítéséhez, majd nyomja meg az ENTER gombot.

2 Nyomja meg a NEXT (Tovább) gombot a [SCENE] (Jelenet) megjelenítéséhez, majd nyomja meg az ENTER gombot.

3 Nyomja meg a NEXT (Tovább) gombot a beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER gombot.

✓		Képek felvétele normál minőségben.
		Képek felvétele víz alatti felvételekhez megfelelő minőségben.
		Visszalépés a [SCENE] (Jelenet) menübe.

# Felvételi mód

Beállítás

megjelenítése:





Videó rögzítéskor beállíthatja a kép felbontását és a képkockasebességet. A beállításhoz válassza először a [SETUP] (Beállítás) lehetőséget.

1 Nyomja meg a NEXT (Tovább) gombot a [SETUP] (Beállítás) megjelenítéséhez, majd nyomja meg az ENTER gombot.

2 Miközben a [VIDEO] (Recording Mode) (Videó, felvételi mód) jelenik meg a kijelzőn, nyomja meg az ENTER gombot.

3 Nyomja meg a NEXT (Tovább) gombot a felvételi mód kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER gombot.

	Kijelző	Felvett kép	Felbontás	Képkockasebesség	Lejátszás sebessége
✓		A legnagyobb felbontás/sima képek felvétele 2-szeres képkockasebességgel	1920 × 1080	60 p	60 p
		A legnagyobb felbontás	1920 × 1080	30 p	30 p
		Nagy felbontás	1280 × 720	30 p	
		Lassított felvétel készítése 2-szeres képkockasebességgel	1280 × 720	60 p	
		Szuperlassú felvétel készítése 4-szeres képkockasebességgel	1280 × 720	120 p	

		Normál felbontás	640 × 480	30 p	
		Visszalépés a [VIDEO] (Videó) menübe.			

### Megjeg

- Egyszeri felvétel alkalmával körülbelül 13 órát rögzíthet.  
[SLOW] (Lassú) módban körülbelül 6,5 óra filmet rögzíthet.  
[SSLOW] (Szuperlassú) módban körülbelül 3 óra filmet rögzíthet.
- Ha a [SSLOW] (Szuperlassú) módot választja, a SteadyShot funkció nem lesz elérhető, még akkor sem, ha a SteadyShot lehetőség [ON] (BE) állapotban van.
- A videokamera hangot a következő helyzetekben nem rögzít:
  - [SSLOW] (Szuperlassú) (720 120P), [SLOW] (Lassú) (720 60P) beállításakor.
- Ha a felvételi mód [VGA] lehetőségre van állítva, a látószög szűkebb lesz a többi felvételi módhoz képest.