



©2013 Sony Corporation



### Lietuvių

Rekomenduojame naudoti dirželį, skirtą pakabinti ant riešo, kad neišmestumėte fotoaparato ir išmaniojo telefono. Dirželį, skirtą pakabinti ant riešo, pririškite prie fotoaparato ir įkiškite ranką į kilpą.

### Latviski

Ieteicams izmantot plaukstas locītavas siksnīņu, lai izvairītos no kamerās un viedtālrunā nomešanas. Pievienojiet plaukstas locītavas siksnīņu kamerai un izvelciet roku cauri cilpai.

### Eesti keel

Kaamera ja nutitelefoni mahapillamise vältimiseks soovitame teil kasutada randmepaela. Kinnitage randmepael kaamera külge ja pange käsi läbi selle.

### Česky

Abyste fotoaparát a smartphone omylem neupustili, doporučujeme používat poutko na zápěstí. Poutko na zápěstí připevněte k fotoaparátu a smyčkou protáhněte ruku.

### Slovenčina

Odporúčame používať remienok na zápästie, aby ste predišli pádu fotoaparátu a smartfónu.

Remienok na zápästie pripevnite k fotoaparátu a prevlečte ruku cez slučku.

### Magyar

Javasoljuk, hogy a kamera és az okostelefon elejtésének elkerülésére érdekében használjon csuklószíjat.

Szerelje fel a csuklószíjat a kamerára, majd húzza a hurkot a kezére.

### Română

Recomandăm utilizarea curelei de mână pentru a evita căderea camerei și a telefonului inteligent.

Atașați cureaua de mână la cameră și introduceți mâna prin buclă.

### Български

Препоръчваме да използвате каишката за китката, за да избегнете изпускане на фотоaparата и смартфона.

Прикрепете каишката за китката към фотоaparата и поставете ръката си през примката.

### Srpski

Preporučujemo vam da koristite traku za nošenje oko ručnog zgloba da ne biste ispuštali fotoaparati i pametni telefon.

Povežite traku za nošenje oko ručnog zgloba na fotoaparati i provucite ruku kroz omču.

### Hrvatski

Preporučujemo da upotrijebite traku za nošenje oko ručnog zgloba kako biste izbjegli ispuštanje fotoaparata i pametnog telefona.

Pričvrstite traku za nošenje oko ručnog zgloba za fotoaparati i provucite ruku kroz petlju.

### Slovenščina

Z uporabo zapestnega pasčka preprečite, da bi fotoaparati ali pametni telefon padla na tla.

Pritrdite zapestni pasček na fotoaparati in ga obesite čez roko.