

# Digitale HD-videocamera

Hieronder volgt een beschrijving van de functies die beschikbaar/gewijzigd zijn na deze firmware-update en de bediening ervan.


Raadpleeg de "Bedieningshandleiding" en het "Handboek".

## Instelitems

Items	Scherm	Standaardinstelling
Opnamestand	VIDEO	HQ (1920×1080/30p)
SteadyShot	STEDY	ON
Veldhoek	ANGLE	120°
Omkeren	FLIP	OFF
Scène	SCENE	NORML
Intervalfoto-opnames	LAPSE	5sec
Slimme afstandsbediening	Wi-Fi	ON
Kopiëren*	SHARE	—
GPS-logboek (alleen HDR-AS30V)	GPS	ON
Vliegtuigstand	PLANE	OFF
Automatische uitschakelfunctie	A.OFF	60sec
Pieptoon	BEEP	ON
Datum/tijd instellen	DATE	2013/1/1 00:00 GMT+0
Zomertijd instellen	DST	OFF
USB-voeding	USBPw	ON
Schakelen tussen NTSC/PAL	V.SYS	NTSC
De instellingen resetten	RESET	—
Formatteren	FORMT	—

\* U kunt de stand wijzigen door uw smartphone te bedienen wanneer de slimme afstandsbedieningsfunctie ingesteld is op de camera.




# Omkeren



U kunt het beeld omgekeerd opnemen. Deze functie is handig wanneer de camera ondersteboven bevestigd is.

Om de instellingen door te voeren, selecteert u eerst [SETUP].

- 1 Druk op de NEXT-toets om [SETUP] weer te geven en druk vervolgens op de ENTER-toets.
- 2 Druk op de NEXT-toets om [FLIP] (Omkeren) weer te geven en druk vervolgens op de ENTER-toets.
- 3 Druk op de NEXT-toets om de instelling te selecteren en druk vervolgens op de ENTER-toets.


		Het beeld wordt verticaal omgekeerd en het linker- en rechtergeluidskanaal worden omgewisseld.
✓		Het beeld wordt niet omgekeerd.
		Keert terug naar het menu [FLIP].

## Over de functie Omkeren

Wanneer Omkeren ingesteld is op [ON], wordt [FLIP] weergegeven bij de instelinformatie als de opnamestand gewijzigd wordt.

Wanneer u de camera in de normale positie gebruikt, worden de beelden ondersteboven opgenomen.

# Zomertijd instellen



U kunt de klok van de camera instellen op zomertijd.

Om de instellingen door te voeren, selecteert u eerst [SETUP].

- 1 Druk op de NEXT-toets om [SETUP] weer te geven en druk vervolgens op de ENTER-toets.
- 2 Druk op de NEXT-toets om [DST] (zomertijd) weer te geven en druk vervolgens op de ENTER-toets.
- 3 Druk op de NEXT-toets om de instelling te selecteren en druk vervolgens op de ENTER-toets.

		De zomertijd is geactiveerd.
✓		De zomertijd is niet geactiveerd.
		Keert terug naar het menu [DST].