

SONY

PLT2

4-474-752-11(1)

Cyfrowy aparat fotograficzny

Podręczna instrukcja

Cyber-shot



LITHIUM ION



DSC-QX10/QX100

©2013 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)

PlayMemories
Home

Oprogramowanie do zarządzania obrazami „PlayMemories Home”
można pobrać spod następującego adresu:
<http://www.sony.net/pm/>

OSTRZEŻENIE

**Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem,
nie wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.**

OSTRZEŻENIE

Akumulator

Niewłaściwe obchodzenie się z akumulatorem grozi wybuchem, pożarem lub poparzeniami chemicznymi. Konieczne jest przestrzeganie poniższych zaleceń.

- Nie rozbierać urządzenia.
- Nie zginać akumulatora; chronić go przed uderzeniem i oddziaływaniem sił – uderzeniem młotkiem, upuszczeniem lub nastąpieniem.
- Nie zwierać styków akumulatora ani nie dopuszczać do zetknięcia się z nimi metalowych przedmiotów.
- Nie dopuszczać do wystąpienia temperatury wyższej niż 60°C – na przykład w bezpośrednim promieniowaniu słonecznym lub w samochodzie zaparkowanym w słońcu.
- Nie palić akumulatora.
- Nie dopuszczać do uszkodzonego ani ciekącego akumulatora litowego.
- Do ładowania akumulatora używać oryginalnej ładowarki Sony lub urządzenia umożliwiającego naładowanie akumulatora.
- Przechowywać akumulator w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Nie dopuścić do zamoczenia akumulatora.
- Wymiany można dokonać tylko na identyczny model lub odpowiednik zalecany przez Sony.
- Bezwzględnie usuwać zużyte akumulatory zgodnie z instrukcją.

Zasilacz sieciowy

Włączyć zasilacz sieciowy do pobliskiego gniazdka sieciowego. W razie problemu z urządzeniem natychmiast wyłączyć zasilacz z gniazdka.

Dla klientów w Europie



Niniejszym Sony Corp. deklaruje, że cyfrowy aparat fotograficzny DSC-QX10/QX100 spełnia wymagania zasadnicze i postanowienia zawarte w Dyrektywie 1999/5/UE. Szczegółowe informacje można znaleźć pod następującym adresem:

<http://www.compliance.sony.de/>

Uwaga dla klientów z krajów, w których obowiązują Dyrektywy UE

Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia. Przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej upoważnionym do dokonania i potwierdzenia oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Europe Limited (Sp. z o.o.), Oddział w Polsce, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58.

Uwaga

Jeśli ładunki statyczne albo pola elektromagnetyczne spowodują przerwanie transmisji danych, należy na nowo uruchomić używany program albo odłączyć i z powrotem podłączyć przewód USB itp.

Urządzenie zostało przebadane i uznane za zgodne z wymaganiami przepisów EMC, o ile długość używanych przewodów połączeniowych nie przekracza 3 metrów.

Na obraz i dźwięk z tego urządzenia mogą wpływać pola elektromagnetyczne o określonej częstotliwości.

Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów)



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegne potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten został kupiony.

Usuwanie zużytych baterii i akumulatorów (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów)



Ten symbol na baterii, akumulatorze lub opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.

Na pewnych bateriach lub akumulatorach symbol ten może być używany razem z symbolem chemicznym.

Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) dodaje się, gdy bateria lub akumulator zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Prawidłowe usunięcie baterii lub akumulatora zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie baterii lub akumulatora. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych.

W przypadku produktu, który ze względów bezpieczeństwa, sprawności działania lub spójności danych wymaga stałego podłączenia do wewnętrznej baterii lub akumulatora, wymianę baterii lub akumulatora należy zlecić wykwalifikowanemu technikowi serwisu. Dla zapewnienia prawidłowego przetworzenia baterii lub akumulatora, wyeksploatowany produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

W przypadku pozostałych baterii / akumulatorów należy się zapoznać z odpowiednim podrozdziałem dotyczącym bezpiecznego usuwania baterii lub akumulatora z produktu. Baterię lub akumulator należy przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się recyklingiem zużytych baterii.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, baterii lub akumulatorów, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten został kupiony.

Dane techniczne

Wymiary (zgodnie ze standardem Camera & Imaging Products Association):

DSC-QX100: 62,5 × 62,5 × 55,5 mm (szer. × wys. × gł.)

DSC-QX10: 62,4 × 61,8 × 33,3 mm (szer. × wys. × gł.)

Waga (zgodnie ze standardem Camera & Imaging Products Association)

(z akumulatorem NP-BN i kartą „Memory Stick Micro”):

DSC-QX100: Około 179 g

DSC-QX10: Około 105 g

Zasilanie: akumulator NP-BN, 3,6 V

Podór mocy (podczas zdjęć): 1,1 W

Czas pracy akumulatora i liczba obrazów, które można zarejestrować

	Czas pracy	Liczba obrazów
Wykonywanie fotografii	Około 110 min	Około 220 obrazów
Rzeczywiste warunki (filmowanie)	Około 25 min	-
Zdjęcia ciągle (filmowanie)	Około 55 min (DSC-QX100) Około 65 min (DSC-QX10)	-

- Podane wartości są zgodne ze standardem Camera & Imaging Products Association.
- Podane wartości zależą od rodzaju smartfona i sposobu jego użytkowania.

Znaki towarowe



- **Cyber-shot**, „Cyber-shot”, „Memory Stick”, **MEMORY STICK** TM, „Memory Stick Micro”, **MEMORY STICK MICRO** i „PlayMemories Home” są znakami towarowymi Sony Corporation.
- Logo microSDXC jest znakiem towarowym SD-3C LLC.
- Android, Google Play są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Google Inc.
- Wi-Fi, the Wi-Fi logo, Wi-Fi PROTECTED SET-UP są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.
- The N Mark jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym NFC Forum Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- Oprócz tego, wykorzystywane w instrukcji nazwy systemów i produktów są na ogół znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich producentów. W instrukcji nie są jednak każdorazowo zamieszczane symbole TM i [®].

Uwagi dotyczące użytkowania aparatu

Uwagi dotyczące użytkowania aparatu

Uważać, aby przy podłączaniu uchwytu na smartfon do aparatu nie przyciąć sobie palca.

Temperatura aparatu

Ciągła praca może spowodować nagrzanie się aparatu i akumulatora, nie świadczy to jednak o uszkodzeniu.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

W zależności od temperatury aparatu i akumulatora urządzenie może nie pozwalać na nagrywanie filmów lub automatycznie się wyłączać. Służy to ochronie przed przegrzaniem.

W takim przypadku należy wyłączyć zasilanie i poczekać na ostygnięcie aparatu i akumulatora. Włączenie aparatu przed dostatecznym wystudzeniem aparatu i akumulatora może spowodować wyłączenie się urządzenia lub brak możliwości nagrywania filmów.

Obsługa i użytkowanie

Ostrożnie obchodzić się z urządzeniem. Nie rozbierać go ani nie przerabiać, chronić je przed uderzeniem i oddziaływaniem sił – uderzeniem młotkiem, upuszczeniem lub nastąpieniem. Szczególnie należy chronić obiektyw.

Dodatkowe informacje i odpowiedzi na najczęstsze pytania można znaleźć w witrynie pomocy technicznej.

<http://www.sony.net/>