

SONY[®]

Snemalnik digitalne videokamere HD

HDR-AS15

V nadaljevanju so opisane funkcije, ki jih zagotavlja posodobitev te vdelane programske opreme, in kako jih upravljati.

Glejte »Navodila za uporabo« in »Priročnik«.

Preklapljanje med načinoma kopiranja

in načinom daljinskega upravljalnika

Nastavit
ev
zaslona



G



G



Med pametnim daljinskim upravljanjem lahko preklopite v način kopiranja/način daljinskega upravljanja s pametnim telefonom.

- 1 Vključite kamero in jo nastavite na način snemanja (film/intervalno snemanje fotografij)
- 2 Odprite aplikacijo v svojem pametnem telefonu in telefon priključite na kamero prek Wi-Fi.
Podrobne informacije o nastavitvah pametnega telefona poiščite pod poglavjem »Nastavitve pametnega telefona« v priročniku.
- 3 Spremenite način kamere s funkcijo »PlayMemories Mobile« v pametnem telefonu.

Opombe

- Posodobite »PlayMemories Mobile« na najnovejšo različico (razl. 3.0 ali novejšo), preden začnete uporabljati funkcijo pametnega daljinskega upravljanja.
- Upravljate lahko v naslednjih načinih snemanja.
 - film/intervalno snemanje fotografij
- Funkcijo lahko zaženete le, ko je kamera v načinu pripravljenosti za snemanje.

posodobitvijo vdelane programske opreme

- [SEND] (Pošlji) je izbrisan. Fotoaparata lahko povežete preko povezave Wi-Fi samo v načinu fotografiranja. Sledite zgornjim korakom za povezavo kamere prek Wi-Fi in preklopite na način kopiranja z upravljanjem pametnega telefona.
- Privzeta nastavitve za [A.OFF] (Samod izklop) se je spremenila v [60sec] iz [10sec].
- Privzeta nastavitve za [RMOTE] (Oddaljeno) se je spremenila v [ON] iz [OFF].

Opombe

- Ker je privzeta nastavitve za [RMOTE] (Oddaljeno) spremenjena na [ON], je poraba energije, ko kamera ni priključena prek Wi-Fi višja in se posledično podaljša čas snemanja. Priporočamo da [RMOTE] (Oddaljeno) nastavite na [OFF], če kamera ni povezana prek Wi-Fi.
- Ko izvedete funkcijo [RESET] (Ponastavitev), se nastavitve kamere spremenijo na privzete, kot so se spremenile s to posodobitvijo vdelane programske opreme.