

Baterijsko video svjetlo za snimanje

Upute za uporabu

HVL-10NH

© 2006 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

Napomene

• Kontinuirana uporaba

Baterijsko video svjetlo za snimanje može se brže ugasiti kod kontinuirane uporabe na višoj temperaturi okoline. Razlog tome je aktiviranje sigurnosnog mehanizma kod porasta temperature baterije. Nakon što se ohlade, zamijenite baterije novima ili pričekajte da temperatura baterija padne prije sljedeće uporabe video svjetla.

• Indikator

Čak i kad se preporučene četiri baterije (Sonyjeve nikal-hidridne baterije za punjenje) ispravno koriste, indikator  može treptati crveno kad se baterije istroše. Ovo je posljedica uvjeta uporabe ili manjih razlika između pojedinih baterija.

Ako bilo koja od baterija postane suviše vruća, zamijenite sve baterije novima nakon što se ohlade. Ako nijedna baterija nije suviše vruća, nema problema. Jednostavno napunite baterije i možete ih ponovo koristiti.



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na tu namjeru predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Baterijsko video svjetlo za snimanje

Upute za uporabu

HVL-10NH

© 2006 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

Napomene

• Kontinuirana uporaba

Baterijsko video svjetlo za snimanje može se brže ugasiti kod kontinuirane uporabe na višoj temperaturi okoline. Razlog tome je aktiviranje sigurnosnog mehanizma kod porasta temperature baterije. Nakon što se ohlade, zamijenite baterije novima ili pričekajte da temperatura baterija padne prije sljedeće uporabe video svjetla.

• Indikator

Čak i kad se preporučene četiri baterije (Sonyjeve nikal-hidridne baterije za punjenje) ispravno koriste, indikator  može treptati crveno kad se baterije istroše. Ovo je posljedica uvjeta uporabe ili manjih razlika između pojedinih baterija.

Ako bilo koja od baterija postane suviše vruća, zamijenite sve baterije novima nakon što se ohlade. Ako nijedna baterija nije suviše vruća, nema problema. Jednostavno napunite baterije i možete ih ponovo koristiti.



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na tu namjeru predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

