

SONY[®]**NP-FP71**

Nabíjateľný akumulátor

Návod na použitie

Upozornenia

- Pri nesprávnej manipulácii hrozí riziko vzniku požiaru alebo chemickej reakcii. Akumulátor nerozoberajte, nevystavujte vysokým teplotám, ani nehádzte do ohňa.
- Nabíjateľný akumulátor je určený len na používanie so špecifikovanými audio/video zariadeniami Sony.
- Pri nesprávnej manipulácii hrozí riziko vzniku požiaru. Akumulátor nerozoberajte.
- Informujte sa o spôsobe likvidácie odpadu z elektrických a elektronických zariadení podľa platných miestnych predpisov a noriem.
- Akumulátor držte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia

- Akumulátor nevystavujte vysokým teplotám, napr. na priamom slnečnom žiarení alebo v aute zaparkovanom na slnku.
- Akumulátor nevystavujte nárazom, neudierajte naň, nenechajte ho spadnúť, ani naň nestúpajte.
- Akumulátor udržiajte suchý.

- Ak neplánujete elektronické zariadenie dlhší čas používať, vyberte z neho akumulátor a uskladnite ho na chladnom a suchom mieste.
- Ak je kapacita akumulátora po maximálnom nabití cca polovičná, vymeňte ho za nový.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa tohto nabíjateľného akumulátora, kontaktujte predajcu Sony.

Technické údaje

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Maximálne výstupné napätie: | Jednosmerné 8,4 V |
| Menovité výstupné napätie: | Jednosmerné 6,8 V |
| Kapacita: | cca 12,2 Wh (1800 mAh) |
| Prevádzková teplota: | 0°C až +40°C |
| Rozmery: | Cca 31,8 x 33,3 x 45 mm (š/v/h) |
| Hmotnosť: | Cca 95 g |

Právo na zmeny vyhradené.