

За Водичот со помош (Help Guide)

©2014 Sony Corporation
4-541-429-11(1)



* 4 5 4 1 4 2 9 1 1 * (1)

Македонски

Како да го инсталирате и читате Водичот со помош

Инсталирајте го “Help Guide” на компјутер. Тука се наведени основните операции за Walkman, веб страната за поддршка на потрошувачите URL и како да префрлите музика на Walkman.

1 Поврзете го Walkman со компјутр.

2 Отворете ги следните папки и двапати кликнете на извршниот фајл на Walkman.

- Windows 7 или понов: [Start] – [Computer] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Windows 8: [Start screen] – [Desktop] – [File Explorer] – [Computer] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Windows 8.1: [Desktop] – [File Explorer] – [This PC] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac].

3 Следете ги инструкциите на екранот за комплетирање на инсталацијата.

4 Да го читате Help Guide, двапати кликнете на иконката направена на компјутерот.

Совет

- Ако [USB connected] се прикаже на екранот, допрете [Turn on USB storage] за поврзување на Walkman.
- Ако го смените типот на USB поврзувањето да дотерате друг MSC режим, сменете го повторно режимот во MSC режим со допирање на [Connected as USB Storage] на екранот со нотификација кој можете да го видите со повлекување на лентата за статус на горниот дел од екранот.