

Οδηγός υλικού

Σειρά PCG-Z





Διαβάστε πρώτα τα παρακάτω

Δήλωση

© 2003 Sony Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάφραση ή η μετατροπή σε οποιαδήποτε αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή, ολόκληρου ή μέρους του παρόντος εγχειριδίου, καθώς και του λογισμικού που περιγράφεται σε αυτό, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση.

Η εταιρεία Sony Corporation δεν παρέχει καμία εγγύηση αναφορικά με το παρόν εγχειρίδιο, το λογισμικό ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που περιέχεται σε αυτό και δια του παρόντος αποποιείται κάθε έμμεση εγγύηση ή εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό σε ό,τι αφορά το παρόν εγχειρίδιο, το λογισμικό ή άλλες σχετικές πληροφορίες. Η εταιρεία Sony Corporation δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε συμπτωματική, παρεπόμενη ή ειδική βλάβη είτε αυτή προκύπτει εκ συμβάσεων, αδικπραξίας ή άλλως πως, εγερόμενη από ή σε σχέση με το παρόν εγχειρίδιο, το λογισμικό ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ή από τη χρήση αυτού.

Macrovision: Το προϊόν αυτό ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων η οποία προστατεύεται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων επιτρέπεται μόνον κατόπιν παραχώρησης άδειας χρήσης από την εταιρεία Macrovision και προορίζεται αποκλειστικά για χρήση στο σπίτι και άλλες περιορισμένες χρήσεις προβολής, εκτός εάν η Macrovision έχει παραχωρήσει άλλου είδους άδεια. Η αντίστροφη μηχανολογική σχεδίαση και η αποσυναρμολόγηση απαγορεύονται.

Στο παρόν εγχειρίδιο, τα σύμβολα ™ ή ® δεν χρησιμοποιούνται.

Η εταιρεία Sony Corporation διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν εγχειρίδιο οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό. Το λογισμικό που περιγράφεται στο παρόν διέπεται από τους όρους ανεξάρτητης σύμβασης άδειας χρήσης.

Σημειώστε ότι οι εικόνες που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο δεν αντιστοιχούν απαραίτητα στο δικό σας μοντέλο. Ανατρέξτε στο φύλλο των Specifications σχετικά με την ειδική διαμόρφωση του δικού σας υπολογιστή VAIΟ.

ENERGY STAR

Η Sony, ως εταίρος του προγράμματος ENERGY STAR, έχει διαπιστώσει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πληροί τις κατευθυντήριες οδηγίες απόδοσης ενέργειας ENERGY STAR.

Το πρόγραμμα International ENERGY STAR Office Equipment Program είναι ένα διεθνές πρόγραμμα το οποίο προωθεί την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη χρήση υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών γραφείου. Το πρόγραμμα υποστηρίζει την ανάπτυξη και διάδοση προϊόντων που διαθέτουν λειτουργίες οι οποίες μειώνουν δραστικά την κατανάλωση ενέργειας. Αποτελεί ένα ανοιχτό σύστημα, στο οποίο οι ιδιοκτήτες των εταιρειών μπορούν να συμμετέχουν εθελοντικά. Τα προϊόντα που αποτελούν στόχο του προγράμματος είναι οι συσκευές γραφείου όπως οι υπολογιστές, οι οθόνες, οι εκτυπωτές, οι συσκευές φαξ και τα φωτοτυπικά μηχανήματα. Τα πρότυπα και τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις συσκευές είναι ακριβώς τα ίδια για όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Το ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν στις Η.Π.Α.



Αρχείο κατόχου

Ο αριθμός μοντέλου και ο σειριακός αριθμός αναγράφονται στο κάτω μέρος του υπολογιστή Sony που κατέχετε. Σημειώστε τους αριθμούς και αναφέρετέ τους εάν επικοινωνήσετε με την υπηρεσία VAIO-Link. Δείτε επίσης το έντυπο **Specifications**.

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Γενικά

- ❑ Μην ανοίγετε τη συσκευή, για οποιοδήποτε λόγο, διότι θα μπορούσαν να προκληθούν βλάβες οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- ❑ Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην ανοίγετε το περίβλημα. Να αναθέτετε τις εργασίες σέρβις αποκλειστικά σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
- ❑ Για να αποφύγετε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία, μην εκθέτετε τον υπολογιστή VAIΟ στη βροχή ή σε υγρασία.
- ❑ Σε περίπτωση που θέλετε να αναφέρετε διαρροή αερίου, μην χρησιμοποιήσετε το μόντεμ ή κάποιο τηλέφωνο που βρίσκεται κοντά στο σημείο της διαρροής.
- ❑ Μην χρησιμοποιείτε το μόντεμ κατά τη διάρκεια σφοδρής ηλεκτρικής καταιγίδας.
- ❑ Για να αντικαταστήσετε την εφεδρική μπαταρία, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο σέρβις της Sony.
- ❑ Προτού συνδέσετε κάποια περιφερειακή συσκευή, θέστε τον υπολογιστή και την περιφερειακή συσκευή εκτός λειτουργίας.
- ❑ Συνδέστε το καλώδιο του ρεύματος μόνον αφού πρώτα έχετε συνδέσει όλα τα υπόλοιπα καλώδια.
- ❑ Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία μόνον αφού πρώτα θέσετε εκτός λειτουργίας όλες τις περιφερειακές συσκευές.
- ❑ Μην μετακινείτε τον υπολογιστή ενόσω το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση **Standby**.
- ❑ Οι μαγνητικές ιδιότητες ορισμένων αντικειμένων μπορούν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη μονάδα σκληρού δίσκου. Μπορούν να διαγράψουν τα δεδομένα του σκληρού δίσκου και να προκαλέσουν βλάβη στον υπολογιστή. Μην τοποθετείτε τον υπολογιστή κοντά ή επάνω σε αντικείμενα που παράγουν μαγνητικά πεδία, κυρίως:
 - ❑ Συσκευές τηλεόρασης
 - ❑ Ηχεία
 - ❑ Μαγνήτες και μαγνητικά βραχιόλια.

Ήχος/εικόνα

- ❑ Εάν η συσκευή αυτή τοποθετηθεί κοντά σε εξοπλισμό που εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ενδέχεται να προκληθεί παραμόρφωση του ήχου και της εικόνας.

Συνδεσιμότητα

- ❑ Ποτέ μην εγκαθιστάτε μόντεμ ή τηλεφωνικά καλώδια κατά τη διάρκεια σφοδρών καταιγίδων με κεραυνούς.
- ❑ Ποτέ μην εγκαθιστάτε πρίζες τηλεφώνου σε σημεία με υγρασία, εκτός και αν η πρίζα είναι ειδικά σχεδιασμένη για χώρους με υγρασία.
- ❑ Προσέξτε ιδιαίτερα όταν εγκαθιστάτε ή αλλάζετε τηλεφωνικές γραμμές.
- ❑ Να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας μόνον με το παρεχόμενο τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος. Για να διακόψετε εντελώς την παροχή ρεύματος στον υπολογιστή σας, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα.
- ❑ Χρησιμοποιήστε πρίζα με εύκολη πρόσβαση.
- ❑ Ποτέ μην αγγίζετε μη μονωμένα καλώδια τηλεφώνου ή ακροδέκτες, εκτός και αν η τηλεφωνική γραμμή είναι αποσυνδεδεμένη από το τηλεφωνικό δίκτυο.

Πληροφορίες περί των κανονισμών

Η εταιρεία Sony δια του παρόντος δηλώνει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/5/EC (Οδηγία περί ραδιοφωνικού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού).



Δήλωση συμμόρφωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο την ελεύθερη διακίνηση αγαθών στην εσωτερική αγορά και την αποτροπή δημιουργίας τεχνικών φραγμών στο εμπόριο. Αυτή η προσπάθεια είχε ως αποτέλεσμα την έκδοση από την Ε.Ε. αρκετών Οδηγιών, με τις οποίες ζητείται από τους κατασκευαστές να παράγουν προϊόντα που πληρούν κάποια βασικά πρότυπα. Οι κατασκευαστές είναι υποχρεωμένοι να επισημαίνουν τα προϊόντα τους με το σύμβολο "CE", καθώς και να συντάσσουν "Δήλωση συμμόρφωσης" (DoC).

Η Δήλωση συμμόρφωσης προορίζεται κυρίως για τις αρχές ελέγχου της αγοράς ως απόδειξη ότι τα προϊόντα ικανοποιούν τα απαιτούμενα πρότυπα. Επιπλέον, η εταιρεία Sony για την εξυπηρέτηση των πελατών της, διαθέτει αυτές της Δηλώσεις συμμόρφωσης της Ε.Ε. στην τοποθεσία στον Παγκόσμιο Ιστό, στη διεύθυνση <http://www.compliance.sony.de>.

Μπορείτε να αναζητήσετε όλες τις Δηλώσεις συμμόρφωσης που υπάρχουν διαθέσιμες για ένα συγκεκριμένο προϊόν, πληκτρολογώντας το όνομα του μοντέλου στο παραπάνω πλαίσιο αναζήτησης. Θα εμφανιστεί ένας κατάλογος των σχετικών εντύπων, τον οποίο μπορείτε να μεταφορτώσετε. Σημειώστε ότι ο αριθμός των διαθέσιμων δηλώσεων εξαρτάται από τον αριθμό των οδηγίων της Ε.Ε. και τις προδιαγραφές του κάθε προϊόντος.

Το προϊόν αυτό πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων EN 55022 Κατηγορίας B και EN 55024 σχετικά με τις εξής εφαρμογές: οικιακή, επαγγελματική και ελαφράς βιομηχανίας.

Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και διαπιστώθηκε ότι πληροί τα όρια που καθορίζονται από την οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC), σχετικά με τη χρήση καλωδίων σύνδεσης με μήκος μικρότερο από 3 μέτρα.

Προτού ενεργοποιήσετε το ενσωματωμένο μόντεμ, διαβάστε το φυλλάδιο **Modem Regulations**.

Η μονάδα του οπτικού δίσκου έχει ταξινομηθεί ως προϊόν λέιζερ CLASS 1 και πληροί το πρότυπο EN 60825-1 σχετικά με την ασφάλεια προϊόντων λέιζερ. Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς της Sony. Η ακατάλληλη επισκευή και χρήση μπορούν να δημιουργήσουν κινδύνους σχετικά με την ασφάλεια.

**CLASS 1
LASER PRODUCT
TO EN 60825-1**

Ανάλογα με τη χώρα, ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί αναφορικά με τη χρήση της ενσωματωμένης δυνατότητας **Bluetooth**. Για συγκεκριμένες πληροφορίες για κάθε χώρα, ανατρέξτε στο φυλλάδιο **Bluetooth Safety Regulations**.

Σε περίπτωση που το δικό σας μοντέλο σας διαθέτει ασύρματο LAN, διαβάστε το φυλλάδιο **Wireless LAN Regulations** προτού ενεργοποιήσετε το ασύρματο LAN.

Ανάλογα με τη χώρα, ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση της δυνατότητας **Ασύρματου LAN**. Για συγκεκριμένες πληροφορίες για κάθε χώρα, ανατρέξτε στο φυλλάδιο **Wireless LAN Regulations**. Η δυνατότητα χρήσης ασύρματου LAN στον προσωπικό υπολογιστή, η οποία είναι ενσωματωμένη σε αυτό το προϊόν, διαθέτει πιστοποίηση ασύρματης πιστότητας (Wi-Fi) και πληροί τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας που έχουν καθιερωθεί από τη WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance).



Απόρριψη των μπαταριών ιόντων λιθίου

- ❑ Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες ιόντων λιθίου που είναι φθαρμένες ή εμφανίζουν διαρροή υγρών. Να τις απορρίψετε αμέσως και με τον κατάλληλο τρόπο στο τέλος της διάρκειας της ζωής τους.
- ❑ Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά. Αντικαταστήστε την μπαταρία μόνο με μπαταρία του ίδιου ή αντίστοιχου τύπου με αυτόν που συνιστά ο κατασκευαστής. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ❑ Εάν η μπαταρία που έχει τοποθετηθεί σε αυτή τη συσκευή υποστεί ακατάλληλη χρήση, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς ή χημικού εγκαύματος. Μην την αποσυναρμολογήσετε, μην την εκθέσετε σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 60°C και μην την αποτεφρώσετε.
- ❑ Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες αμέσως και με τον κατάλληλο τρόπο.
- ❑ Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
- ❑ Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να απαγορεύεται η απόρριψη των μπαταριών ιόντων λιθίου μαζί με τα οικιακά ή επαγγελματικά απορρίμματα.
- ❑ Χρησιμοποιήστε το δημόσιο σύστημα συλλογής.

Απόρριψη της εσωτερικής εφεδρικής μπαταρίας της μνήμης

- ❑ Ο υπολογιστής σας διαθέτει μια εσωτερική εφεδρική μπαταρία για τη μνήμη, η οποία κανονικά δεν θα χρειαστεί να αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Για την αντικατάσταση αυτής της μπαταρίας, απευθυνθείτε στην υπηρεσία VAI0-Link.
- ❑ Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά.
- ❑ Να την απορρίψετε με τον κατάλληλο τρόπο στο τέλος της διάρκειας της ζωής της.
- ❑ Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να απαγορεύεται η απόρριψη των μπαταριών ιόντων λιθίου, καθώς και άλλων μη επικίνδυνων μπαταριών, μαζί με τα οικιακά ή τα επαγγελματικά απορρίμματα.
- ❑ Χρησιμοποιήστε το δημόσιο σύστημα συλλογής.

Καλωσήρθατε

Συγχαρητήρια για την αγορά ενός υπολογιστή Sony VAIO. Η Sony έχει συνδυάσει την αιχμή της τεχνολογίας όσον αφορά τον ήχο, το βίντεο, το υπολογιστικό σύστημα και τις επικοινωνίες, προκειμένου να σας παρέχει έναν υπερσύγχρονο προσωπικό υπολογιστή.

Οι βασικότερες δυνατότητες που σας παρέχονται είναι:

- ❑ **Εξαιρετική απόδοση.**
- ❑ **Δυνατότητα μεταφοράς** – Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία παρέχει τη δυνατότητα χρήσης επί ώρες, χωρίς να είναι ο υπολογιστής συνδεδεμένος στην πρίζα.
- ❑ **Ποιοτικός ήχος και εικόνα Sony** – Μια υψηλής ανάλυσης οθόνη LCD σας παρέχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτείτε τις σύγχρονες προηγμένες εφαρμογές πολυμέσων, τα παιχνίδια και τα προγράμματα που αφορούν την ψυχαγωγία.
- ❑ **Δυνατότητες πολυμέσων** – Απολαύστε δίσκους CD ήχου και εικόνας.
- ❑ **Διασυνδεσιμότητα** – Ο υπολογιστής σας διαθέτει δυνατότητες διασύνδεσης Ethernet. Το i.LINK είναι μια αμφίδρομη ψηφιακή διασύνδεση για την ανταλλαγή δεδομένων. Με το Memory Stick μπορείτε εύκολα να ανταλλάξετε και να μοιραστείτε ψηφιακά δεδομένα με άλλα συμβατά προϊόντα.
- ❑ **Ασύρματη τεχνολογία** – Χάρη στις τεχνολογίες Bluetooth και ασύρματου LAN (IEEE 802.11b), μπορείτε να επικοινωνείτε ελεύθερα, χωρίς καλώδια ή σύρματα.
- ❑ **Windows** – Στο σύστημα σας περιλαμβάνεται το λειτουργικό σύστημα Windows XP Professional ή XP Home Edition της Microsoft με Service Pack 1.
- ❑ **Επικοινωνία** – Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε δημοφιλείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες, να αποστέλλετε και να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και να προβάλλετε ιστοσελίδες.
- ❑ **Άριστη υποστήριξη πελατών** – Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον υπολογιστή σας, μπορείτε να αναζητήσετε κάποια λύση στην τοποθεσία VAIO-Link στον Παγκόσμιο Ιστό:
<http://www.vaio-link.com>

Προτού απευθυνθείτε στην υπηρεσία VAIO-Link, προσπαθήστε να επιλύσετε το πρόβλημα διαβάζοντας αυτόν τον οδηγό, το έντυπο **Troubleshooting guide** ή τα εγχειρίδια και τα αρχεία βοήθειας, σχετικά με τα περιφερειακά ή το λογισμικό.

* Ανάλογα το μοντέλο.

Φάκελος τεκμηρίωσης

Ο φάκελος τεκμηρίωσης που έχετε στην κατοχή σας περιλαμβάνει έντυπα που περιέχουν διάφορες πληροφορίες, καθώς και οδηγίες χρήσης τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε μέσω του υπολογιστή. Οι οδηγοί χρήσης περιέχονται στον φάκελο **VAIO Info Centre**.

Έντυπο τεκμηρίωσης

Το έντυπο μέρος της τεκμηρίωσης περιλαμβάνει:

- ❑ Ένα φυλλάδιο **Getting Started**, στο οποίο περιλαμβάνεται μια σύντομη περιγραφή των στοιχείων που υπάρχουν στη συσκευή, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας.
- ❑ Ένα φύλλο **Specifications**, που περιέχει έναν πίνακα προδιαγραφών και έναν κατάλογο των συνοδευτικών εφαρμογών.
- ❑ Ένας οδηγός **Troubleshooting Guide**, όπου θα βρείτε όλες τις βασικές πληροφορίες που χρειάζεστε για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας, καθώς και τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων και πληροφορίες σχετικά με το VAIO-Link.
- ❑ Ένας οδηγός **Application CD guide**, όπου εξηγείται ο σκοπός και η χρήση του CD τελικής αποκατάστασης συστήματος. Χρησιμοποιήστε το κατά την (επαν)εγκατάσταση του συνοδευτικού λογισμικού.
- ❑ Τους όρους της **Εγγύησης της Sony**.
- ❑ Ένα φυλλάδιο **Safety Regulations**.
- ❑ Ένα φυλλάδιο **Wireless Lan Regulations**.
- ❑ Ένα φυλλάδιο **Modem Regulations**.
- ❑ Ένα φυλλάδιο **Bluetooth Regulations** που αφορά τη λειτουργία Bluetooth.

Τεκμηρίωση σε ηλεκτρονική μορφή

Η τεκμηρίωση που διατίθεται στο **VAIO Info Centre** περιλαμβάνει τους εξής οδηγούς:


- Τον **Οδηγό υλικού** (αυτός ο οδηγός)
- Τον **Οδηγό λογισμικού**, ο οποίος περιλαμβάνει σύντομες περιγραφές των δυνατοτήτων του λογισμικού που συνοδεύει τα συστήματα VAIO.

Άλλες πηγές

- 1 Ανατρέξτε στα αρχεία **Ηλεκτρονικής βοήθειας** του λογισμικού που χρησιμοποιείτε για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητές του, καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων.
- 2 Μεταβείτε στη διεύθυνση <http://www.club-vaio.com>, για να βρείτε ηλεκτρονικά προγράμματα εκμάθησης για το αγαπημένο σας λογισμικό VAIO.

Ο υπολογιστής και τα πρόσθετα εξαρτήματά του


Μέσα στη συσκευασία υπάρχουν τα εξής αντικείμενα:



1	Κεντρική μονάδα	5	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
2	Δίσκοι CD-ROM για την αποκατάσταση προϊόντων	6	Καλώδιο τηλεφώνου
3	Φάκελος τεκμηρίωσης	7	Καλώδιο ρεύματος
4	Τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος	8	Πρίζα τηλεφώνου (ειδική για κάθε χώρα)

Θέματα εργονομίας

Ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορητή συσκευή σε διάφορα περιβάλλοντα. Όποτε είναι δυνατόν, θα πρέπει να λαμβάνετε υπ' όψιν τα παρακάτω θέματα σχετικά με τη εργονομία, όταν ο υπολογιστής χρησιμοποιείται τόσο ως σταθερός όσο και ως φορητός:



- ❑ **Θέση του υπολογιστή** – Τοποθετήστε τον υπολογιστή ακριβώς μπροστά σας (1). Έχετε τους πήχεις σας σε οριζόντια θέση (2), με τους καρπούς να βρίσκονται σε μια ουδέτερη, άνετη θέση (3) κατά τη χρήση του πληκτρολογίου, της επιφάνειας αφής ή του εξωτερικού ποντικιού. Οι βραχίονες πρέπει να κρέμονται με φυσικό τρόπο δίπλα στα πλευρά σας. Κάνετε διαλείμματα κατά τη διάρκεια της εργασίας με τον υπολογιστή. Η υπερβολική χρήση του υπολογιστή μπορεί να καταπονήσει τους μύες και τους τένοντες.
- ❑ **Κάθισμα και στάση του σώματος** – Να κάθεστε σε καρέκλα η οποία στηρίζει καλά την πλάτη σας. Ρυθμίστε το ύψος της καρέκλας, έτσι ώστε τα πόδια σας να πατάνε καλά στο δάπεδο. Ένα υποπόδιο μπορεί να σας προσφέρει περισσότερη άνεση. Να κάθεστε σε χαλαρή, όρθια στάση και να αποφεύγετε να καμπουριάζετε προς τα εμπρός ή να γέρνετε υπερβολικά προς τα πίσω.

- ❑ **Γωνία θέασης της οθόνης του υπολογιστή** – Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης της οθόνης για να βρείτε την καλύτερη θέση. Μπορείτε να περιορίσετε την καταπόνηση των ματιών σας και τη μυϊκή κούραση ρυθμίζοντας την κλίση της οθόνης στην κατάλληλη θέση. Ρυθμίστε επίσης τη φωτεινότητα της οθόνης.
- ❑ **Φωτισμός** – Επιλέξτε μια θέση όπου δεν δημιουργούνται λάμπεις και αντανάκλασεις επάνω στην οθόνη από παράθυρα ή φώτα. Μην χρησιμοποιείτε άμεσο φως για να αποφύγετε τη δημιουργία φωτεινών σημείων επάνω στην οθόνη. Επίσης, μπορείτε να αγοράσετε βοηθητικά εξαρτήματα οθόνης τα οποία βοηθούν στη μείωση των λάμπων. Ο σωστός φωτισμός αυξάνει την άνεση με την οποία εργάζεστε και την αποδοτικότητα της εργασίας.
- ❑ **Θέση εξωτερικής οθόνης** – Όταν χρησιμοποιείτε εξωτερική οθόνη, τοποθετήστε την σε μια απόσταση από όπου η θέαση να είναι άνετη. Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη βρίσκεται στο ύψος των ματιών ή ελαφρώς χαμηλότερα όταν κάθεστε μπροστά σε αυτήν.

Χρήση του υπολογιστή VAIΟ


Αφού διαβάσατε και ακολουθήσατε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο έντυπο του οδηγού **Getting Started** και του φύλλου **Specifications**, μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση.

Συνεχίστε να διαβάζετε για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον υπολογιστή VAIΟ που κατέχετε.


- ❑ Εντοπισμός κουμπιών ελέγχου και υποδοχών σύνδεσης (σελίδα 15)
- ❑ Σύνδεση σε μια πηγή ρεύματος. (σελίδα 20)
- ❑ Ασφαλής τερματισμός της λειτουργίας του υπολογιστή (σελίδα 26)
- ❑ Χρήση του πληκτρολογίου (σελίδα 27)
- ❑ Χρήση της επιφάνειας αφής (σελίδα 30)
- ❑ Χρήση της μονάδας δίσκου (σελίδα 31)
- ❑ Χρήση καρτών PC (σελίδα 36)
- ❑ Χρήση του Memory Stick (σελίδα 40)
- ❑ Χρήση του μόντεμ (σελίδα 43)
- ❑ Χρήση της δυνατότητας Bluetooth (σελίδα 46)
- ❑ Χρήση της δυνατότητας Bluetooth (σελίδα 46)
- ❑ Χρήση ασύρματου LAN (WLAN) (σελίδα 48)

Εντοπισμός κουμπιών ελέγχου και υποδοχών σύνδεσης


Δεξιά



1	Υποδοχή Memory Stick MagicGate	(σελίδα 40)	5	Κουμπί εξαγωγής συρταριού δίσκων CD-RW/DVD-ROM της μονάδας	(σελίδα 31)
2	Μεταγωγέας δεδομένων ασύρματου LAN	(σελίδα 48)	6	Άνοιγμα εξαερισμού	/
3	Κουμπιά P1/ P2	(σελίδα 29)	7	Υποδοχή σύνδεσης μόντεμ	(σελίδα 43)
4	Μονάδα CD-RW/DVD-ROM	(σελίδα 31)	8	Κουμπί λειτουργίας	(σελίδα 29)

 Μην καλύπτετε το άνοιγμα εξαερισμού όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε λειτουργία.

Αριστερά




1	Ενδεικτική λυχνία Memory Stick MagicGate	(σελίδα 29)	5	Υποδοχή σύνδεσης μικροφώνου	(σελίδα 80)
2	Υποδοχή Memory Stick MagicGate	(σελίδα 40)	6	Υποδοχή σύνδεσης για ακουστικά ή εξωτερικά ηχεία	(σελίδα 79)
3	Υποδοχές σύνδεσης USB 2.0 (Υψηλή ταχύτητα/Πλήρης ταχύτητα/Χαμηλή ταχύτητα) τύπου A	(σελίδα 81)	7	Κουμπί εξαγωγής κάρτας PC	(σελίδα 36)
4	Θύρα i.LINK (IEEE1394) S400	(σελίδα 87)	8	Υποδοχές κάρτας PC	(σελίδα 36)




Μην καλύπτετε το άνοιγμα εξαερισμού όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε λειτουργία.

Εμπρός




1	Ενδεικτική λυχνία μονάδας σκληρού δίσκου	(σελίδα 29)	8	Ενδεικτική λυχνία Bluetooth	(σελίδα 29)
2	Ενδεικτική λυχνία Num Lock	(σελίδα 29)	9	Πληκτρολόγιο	(σελίδα 27)
3	Ενδεικτική λυχνία Caps Lock	(σελίδα 29)	10	Επιφάνεια αφής	(σελίδα 30)
4	Ενδεικτική λυχνία Scroll Lock	(σελίδα 29)	11	Κουμπιά αριστερά/δεξιά	(σελίδα 30)
5	Κουμπί λειτουργίας	(σελίδα 29)	12	Ηχεία	(σελίδα 27)
6	Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας	(σελίδα 29)	13	Οθόνη LCD	(σελίδα 27)
7	Ενδεικτική λυχνία ασύρματου LAN	(σελίδα 29)			

Πίσω



1	DC In	(σελίδα 20)
2	Υποδοχή σύνδεσης μπαταρίας	(σελίδα 21)
3	Υποδοχή σύνδεσης οθόνης/VGA	(σελίδα 75)
4	Υποδοχή σύνδεσης Ethernet	(σελίδα 90)

Κάτω



1	Ασφάλιση/απασφάλιση μπαταρίας	(σελίδα 21)
2	Μοχλός απασφάλισης μπαταρίας	(σελίδα 21)
3	Υποδοχή σύνδεσης μονάδας προσθήκης θυρών	(σελίδα 70)
4	Άνοιγμα εξαερισμού	/
5	Κουμπί επανεκκίνησης	/


Σύνδεση σε μια πηγή ρεύματος.


Ως πηγή ρεύματος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος είτε επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Χρήση τροφοδοτικού εναλλασσόμενου ρεύματος

Για να χρησιμοποιήσετε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος, προχωρήστε ως εξής:

- 1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοτικού εναλλασσόμενου ρεύματος (1) στην υποδοχή DC In (2) του υπολογιστή.
- 2 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ρεύματος (3) στο τροφοδοτικό.
- 3 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα (4).
Η ενδεικτική λυχνία LED που βρίσκεται στο άκρο του καλωδίου ρεύματος γίνεται πράσινη, όταν το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος συνδεθεί στην πρίζα.




-  Να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας **μόνον** με το παρεχόμενο τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος. Για να διακόψετε εντελώς την παροχή ρεύματος στον υπολογιστή σας, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα. Χρησιμοποιήστε πρίζα με εύκολη πρόσβαση.
- duΕάν η κεντρική μονάδα είναι συνδεδεμένη σε μονάδα προσθήκης θυρών, μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο την υποδοχή σύνδεσης του τροφοδοτικού που υπάρχει στη μονάδα προσθήκης θυρών.

Χρήση της μπαταρίας


Η μπαταρία που συνοδεύει τον υπολογιστή δεν είναι πλήρως φορτισμένη κατά τη στιγμή της αγοράς.

Τοποθέτηση της μπαταρίας

Για να τοποθετήσετε την μπαταρία, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Μετακινήστε το μοχλό ασφάλισης (1), που βρίσκεται στη κάτω επιφάνεια του υπολογιστή, στη θέση **Unlock**.
 - 2 Ευθυγραμμίστε τις αυλακώσεις (2) και τις γλωττίδες που υπάρχουν στην μπαταρία (3) με τις γλωττίδες και τις εγκοπές που υπάρχουν στο πίσω μέρος του υπολογιστή και, στη συνέχεια, σύρετε την μπαταρία προς τον υπολογιστή, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
 - 3 Σύρετε τον μοχλό ασφάλισης στη θέση **Lock** για να ασφαλίσετε την μπαταρία στον υπολογιστή.
-  Εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος απευθείας στο ρεύμα και στην υποδοχή μπαταρίας υπάρχει τοποθετημένη μπαταρία, ο υπολογιστής παίρνει ρεύμα από την πρίζα.

Προτού τοποθετήσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα είναι κλειστό.



Φόρτιση της μπαταρίας

Για να φορτίσετε την μπαταρία, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:


1 Συνδέστε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος στον υπολογιστή.

2 Τοποθετήστε την μπαταρία

Η μπαταρία φορτίζεται αυτόματα (η ενδεικτική λυχνία της μπαταρίας αναβοσβήνει δύο φορές, καθώς η μπαταρία φορτίζεται).

Κατάσταση ενδεικτικής λυχνίας μπαταρίας Σημασία

Αναμμένη	Ο υπολογιστής παίρνει ρεύμα από την μπαταρία.
Μονός ρυθμός ανάμματος	Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί.
Διπλός ρυθμός ανάμματος	Η μπαταρία φορτίζεται.
Σβηστή	Ο υπολογιστής παίρνει ρεύμα από την πρίζα.

 Όταν η μπαταρία εξαντλείται, αναβοσβήνει τόσο η ενδεικτική λυχνία της μπαταρίας όσο και η ενδεικτική λυχνία του ρεύματος.

Μην αφαιρείτε την μπαταρία από τον υπολογιστή όταν είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα. Η μπαταρία εξακολουθεί να φορτίζεται ενόσω χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή.

Εάν η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας πέσει κάτω από το 10%, θα πρέπει είτε να συνδέσετε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος για να επαναφορτιστεί η μπαταρία είτε να θέσετε τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας και να τοποθετήσετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.

Μπορείτε να παρατείνετε το χρόνο που μπορεί να διαρκέσει η μπαταρία, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις διαχείρισης της ενέργειας μέσω της βοηθητικής εφαρμογής PowerPanel.

Η μπαταρία που συνοδεύει τον υπολογιστή σας είναι τύπου ιόντων λιθίου και μπορεί να φορτιστεί οποιαδήποτε στιγμή.

Η φόρτιση της μπαταρίας όταν είναι μερικώς αποφορτισμένη δεν επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της.

Η ενδεικτική λυχνία της μπαταρίας είναι αναμμένη όταν ο υπολογιστής παίρνει ρεύμα από την μπαταρία.

Όταν η μπαταρία έχει σχεδόν εξαντληθεί, αρχίζει να αναβοσβήνει τόσο η ενδεικτική λυχνία της μπαταρίας όσο και εκείνη του ρεύματος.


Σε σχέση με ορισμένες εφαρμογές και κάποιες περιφερειακές συσκευές, ο υπολογιστής ενδέχεται να μην μπει σε τρόπο λειτουργίας **Hibernate** ακόμα και αν η διάρκεια της μπαταρίας είναι μικρή. Για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε ως πηγή ενέργειας την μπαταρία, θα πρέπει να αποθηκεύετε συχνά τα δεδομένα και να ενεργοποιήσετε ο ίδιος κάποια ρύθμιση διαχείρισης ενέργειας όπως **Standby** ή **Hibernate**.


Εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος απευθείας στο ρεύμα και στην υποδοχή μπαταρίας υπάρχει τοποθετημένη μπαταρία, ο υπολογιστής παίρνει ρεύμα από την πρίζα.

Αφαίρεση της μπαταρίας

Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Θέστε τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας και κλείστε το κάλυμμα.
- 2 Σύρετε τον μοχλό ασφάλισης (1) στη θέση **Unlock**.
- 3 Σύρετε και κρατήστε το μοχλό απασφάλισης (2) όπως υποδεικνύεται και αφαιρέστε την μπαταρία από τον υπολογιστή.



 Εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στην πρίζα (μέσω του τροφοδοτικού εναλλασσόμενου ρεύματος), μπορείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία χωρίς να τον θέσετε εκτός λειτουργίας.

Προτού αφαιρέσετε την μπαταρία κλείστε πρώτα το κάλυμμα.


Εάν αφαιρέσετε την μπαταρία ενώ ο υπολογιστής λειτουργεί και δεν είναι συνδεδεμένος με το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος ή όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση **Standby**, υπάρχει το ενδεχόμενο να έχετε απώλεια δεδομένων.

Εγκατάσταση του υπολογιστή με χρήση της εφαρμογής Sony Notebook Setup

Το βοηθητικό πρόγραμμα **Sony Notebook Setup** σας επιτρέπει να αναζητήσετε πληροφορίες του συστήματος, να καθορίσετε τις προτιμήσεις σας για τη συμπεριφορά του συστήματος και να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για την προστασία του υπολογιστή VAIΟ.

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Sony Notebook Setup, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί **Start**, στη γραμμή εργασιών των **Windows**.
- 2 Από το **All Programs**, επιλέξτε **Sony Notebook Setup** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Sony Notebook Setup**. Εμφανίζεται το παράθυρο **Sony Notebook Setup**.



Καρτέλα	Περιγραφή
About This Computer	Εμφανίζει πληροφορίες για το σύστημα, συμπεριλαμβανομένων του μεγέθους της μνήμης, του σειριακού αριθμού και της έκδοσης του BIOS.
Initial Setting	Επιλέγει με ποια σειρά θα χρησιμοποιούνται η μονάδα και η συσκευή για τη φόρτωση του λειτουργικού συστήματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα σκληρού δίσκου, καθώς και τις άλλες μονάδες που υπάρχουν στον υπολογιστή σας. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την ένταση των ήχων που αναπαράγονται κατά τη φόρτωση του λειτουργικού συστήματος.
Power On Password	Ορίζεται ένας κωδικός πρόσβασης, προκειμένου να ασφαλιστεί ο υπολογιστής σας. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, θα πρέπει να θυμάστε πάντα τον κωδικό πρόσβασης. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό, δεν μπορείτε πλέον να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση και δεν θα μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τον υπολογιστή σας.
Device	Απενεργοποιεί θύρες ή συσκευές προκειμένου να απελευθερωθούν πόροι του συστήματος. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των θυρών, επιλέξτε μια θύρα και κάντε κλικ στο Settings στην καρτέλα Device .
Bass Boost	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη δυνατότητα Bass Boost (μόνο με χρήση ακουστικών). Μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε το φέ της δυνατότητας Bass Boost επιλέγοντας και αναπαραγάγοντας ένα αρχείο ήχου.
P1/P2 Buttons	Ρυθμίζει, μέσω ενός αναπτυσσόμενου καταλόγου, τις λειτουργίες των κουμπιών P1/P2, που βρίσκονται δίπλα στο πληκτρολόγιο. Επιλέξτε External Display και κάντε κλικ στο Advanced για να ρυθμίσετε τις επιλογές οθόνης.

3 Επιλέξτε την καρτέλα του στοιχείου που επιθυμείτε να αλλάξετε.

4 Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές, κάντε κλικ στο **OK**.
Το στοιχείο έχει πλέον αλλάξει.




Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάθε επιλογή, κάντε κλικ στο Help μέσα από την οθόνη της εφαρμογής **Sony Notebook Setup** για να προβάλετε το αρχείο βοήθειας.

Εάν ανοίξετε την εφαρμογή **Sony Notebook Setup** ως χρήστης με περιορισμένα δικαιώματα, τότε θα εμφανιστεί μόνον η καρτέλα **About This Computer**.

Ασφαλής τερματισμός της λειτουργίας του υπολογιστή

Είναι σημαντικό να κλείσετε τον υπολογιστή σας σωστά, προκειμένου να μην έχετε απώλειες δεδομένων που δεν έχουν αποθηκευτεί.

Για να θέσετε τον υπολογιστή σας εκτός λειτουργίας, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Θέστε εκτός λειτουργίας όσες περιφερειακές συσκευές είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας.
 - 2 Κάντε κλικ στο κουμπί **Start**.
 - 3 Κάντε κλικ στο **Turn Off Computer**.
Εμφανίζεται το παράθυρο **Turn off computer**.
 - 4 Κάντε κλικ στο **Turn Off**.
 - 5 Απαντήστε θετικά στα μηνύματα που σας προειδοποιούν να αποθηκεύσετε έγγραφα ή να λάβετε υπόψη σας άλλους χρήστες και περιμένετε έως ότου ο υπολογιστής τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας. Η ενδεικτική λυχνία ρεύματος σβήνει.
-  Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τον τερματισμό λειτουργίας του υπολογιστή, ανατρέξτε στον έντυπο **Troubleshooting guide**.













Χρήση του πληκτρολογίου

Το πληκτρολόγιο είναι παρόμοιο με το πληκτρολόγιο ενός επιτραπέζιου υπολογιστή, αλλά διαθέτει επιπλέον πλήκτρα τα οποία εκτελούν ειδικές εργασίες του φορητού υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τυπικά πλήκτρα, μεταβείτε στην ηλεκτρονική τοποθεσία **Windows Help and Support Center**.


Η τοποθεσία στον Παγκόσμιο Ιστό της υπηρεσίας VAIO-Link (www.vaio-link.com) περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικές με το γλωσσάριο, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο.

Συνδυασμοί και λειτουργίες με το πλήκτρο <Fn>


Συνδυασμοί/ Δυνατότητα	Λειτουργίες
<Fn> + (ESC): Standby	Θέτει το σύστημα σε κατάσταση Standby , μια κατάσταση διαχείρισης της ενέργειας. Για να επαναφέρετε το σύστημα σε ενεργή κατάσταση, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.
<Fn> +  (F3): διακοπής ηχείου	Θέτει το ενσωματωμένο ηχείο εντός και εκτός λειτουργίας.
<Fn> +  (F4): ένταση ήχου του ηχείου	Ρυθμίζει την ένταση ήχου του ενσωματωμένου ηχείου. Για να αυξήσετε την ένταση, πατήστε <Fn>+<F4> και έπειτα  ή  . Για να μειώσετε την ένταση, πατήστε <Fn>+<F4> και έπειτα  ή  .
<Fn> +  (F5): έλεγχος φωτεινότητας	Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης LCD. Για να αυξήσετε την ένταση της φωτεινότητας, πατήστε <Fn>+<F5> και έπειτα  ή  . Για να αυξήσετε την ένταση της φωτεινότητας, πατήστε <Fn>+<F5> και μετά  ή  .
<Fn> +  (F7)*: διακοπής για την εξωτερική οθόνη	Εναλλάσσει την προβολή μεταξύ της οθόνης LCD και της εξωτερικής οθόνης (που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή για οθόνη) ή ρυθμίζει ώστε η προβολή να γίνεται και από τις δύο οθόνες. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται μόνον από το χρήστη που θα συνδεθεί πρώτος. Δεν θα λειτουργήσει σε λογαριασμό δεύτερου χρήστη.

Συνδυασμοί/ Δυνατότητα

Λειτουργίες



<Fn> +  (F12): Σε νάρκη	Εξασφαλίζει την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Όταν εκτελείτε αυτή την εντολή, οι καταστάσεις του συστήματος και των περιφερειακών συσκευών καταγράφονται στον σκληρό δίσκο και το σύστημα απενεργοποιείται. Για να επαναφέρετε το σύστημα στην αρχική του κατάσταση, χρησιμοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας για θέσετε τον υπολογιστή σε λειτουργία.
<Fn> + B	Ενεργοποιεί τη λειτουργία BassBoost. Αυτό σημαίνει ότι η στάθμη της έντασης του ήχου στις χαμηλές συχνότητες είναι βελτιωμένη σε όλα τα επίπεδα χωρίς να παραμορφώνονται οι άλλες συχνότητες.

! * Η δυνατότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον από τον χρήστη που συνδέθηκε πρώτος. Δεν λειτουργεί εάν χρησιμοποιήσετε άλλον λογαριασμό χρήστη.

 Μερικές δυνατότητες δεν είναι διαθέσιμες έως ότου να ανοίξουν τα Windows.

Αντιμετώπιση προβλημάτων ήχου




Από τα ηχεία δεν ακούγεται ήχος

- Τα ενσωματωμένα ηχεία μπορεί να είναι εκτός λειτουργίας. Πατήστε το πλήκτρο <Fn>+<F3> για να θέσετε τα ηχεία σε λειτουργία.
- Η ένταση του ήχου των ηχείων ενδέχεται να έχει ρυθμιστεί στην ελάχιστη τιμή. Για να αυξήσετε την ένταση, πατήστε <Fn>+<F4> και μετά  ή .
- Εάν ο υπολογιστής παίρνει ρεύμα από την μπαταρία, ελέγξτε εάν η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά και εάν είναι φορτισμένη.
- Εάν χρησιμοποιείτε κάποια εφαρμογή που διαθέτει δυνατότητα ελέγχου του ήχου, ελέγξτε εάν η ένταση του ήχου είναι ανεβασμένη.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της έντασης του ήχου μέσα από τα Windows.

Ενδεικτικές λυχνίες

Ενδεικτική λυχνία





Λειτουργίες

Τροφοδοσία 	Σε λειτουργία: ανάβει με πράσινο χρώμα. Κατάσταση Standby: αναβοσβήνει με φαιοκίτρινο χρώμα.
Μπαταρία 	Υποδηλώνει την κατάσταση της μπαταρίας.
Ασύρματο LAN	Ανάβει όταν το ασύρματο LAN είναι ενεργοποιημένο. Είναι σβηστή όταν το ασύρματο LAN δεν είναι ενεργοποιημένο.
Memory Stick MagicGate 	Ανάβει όταν χρησιμοποιείται το Memory Stick . Σβήνει όταν το Memory Stick δεν χρησιμοποιείται πλέον.
P1/P2 Buttons	Ρυθμίζει τις λειτουργίες κάθε κουμπιού. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο κεφάλαιο Sony Notebook Setup του Οδηγού λογισμικού.

Λυχνία


Αναμμένη

Σβηστή

Σκληρός δίσκος 	Τα δεδομένα διαβάζονται από τον σκληρό δίσκο ή αποθηκεύονται σε αυτόν.	Ο σκληρός δίσκος δεν προσπελαύνεται.
Αριθμητικό πληκτρολόγιο 	Όταν είναι αναμμένη, είναι ενεργοποιημένα τα αριθμητικά πλήκτρα του αριθμητικού πληκτρολογίου.	Όταν είναι σβηστή, είναι ενεργοποιημένα τα πλήκτρα των αλφαριθμητικών χαρακτήρων του πληκτρολογίου.
Δυνατότητα Caps Lock 	Όταν είναι αναμμένη, τα γράμματα που πληκτρολογείτε εμφανίζονται κεφαλαία. Πατώντας το πλήκτρο <Shift> μπορείτε να πληκτρολογήσετε πεζά γράμματα, όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα Caps Lock .	Όταν είναι σβηστή, τα γράμματα που πληκτρολογείτε εμφανίζονται πεζά (εκτός και αν κρατάτε πατημένο το πλήκτρο <Shift>).
Δυνατότητα Scroll Lock 	Όταν είναι αναμμένη, η μετακύλιση της οθόνης γίνεται με διαφορετικό τρόπο (Αυτή η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται από όλες τις εφαρμογές).	Όταν είναι σβηστή, οι πληροφορίες μετακινούνται στην οθόνη με κανονικό τρόπο.

Χρήση της επιφάνειας αφής

Στο πληκτρολόγιο υπάρχει μια συσκευή κατάδειξης, η επιφάνεια αφής (1). Μέσω της ενσωματωμένης επιφάνειας αφής μπορείτε να καταδείξετε, να επιλέξετε, να μεταφέρετε και να μετακυλίσετε αντικείμενα που υπάρχουν στην οθόνη.




Ενέργεια Περιγραφή


Κατάδειξη	Σύρτε το δάχτυλό σας επάνω στην επιφάνεια αφής για να μετακινήσετε τον δείκτη (2) επάνω σε κάποιο στοιχείο ή αντικείμενο.
Κλικ	Πατήστε το αριστερό κουμπί (3) μία φορά.
Διπλό κλικ	Πατήστε το αριστερό κουμπί δύο φορές.
Δεξί κλικ	Πατήστε το δεξί κουμπί (4) μία φορά. Σε πολλές εφαρμογές, με την ενέργεια αυτή εμφανίζεται ένα μενού συντόμευσης.
Μεταφορά	Σύρτε το δάχτυλό σας ενώ πατάτε το αριστερό κουμπί.
Μετακύλιση	Μετακινήστε το δάχτυλό σας κατά μήκος της δεξιάς πλευράς της επιφάνειας εργασίας για κατακόρυφη μετακύλιση. Μετακινήστε το δάχτυλό σας κατά μήκος της κάτω πλευράς για οριζόντια μετακύλιση (η δυνατότητα μετακύλισης μέσω της επιφάνειας αφής είναι διαθέσιμη μόνον στις εφαρμογές που υποστηρίζουν αυτήν την δυνατότητα).

Χρήση της μονάδας δίσκου

Ο υπολογιστής σας διαθέτει μια μονάδα σκληρού δίσκου. Ανατρέξτε στο φύλλο Specifications για λεπτομέρειες σχετικά με το μοντέλο του υπολογιστή που έχετε στην κατοχή σας.

Για να τοποθετήσετε έναν δίσκο, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία.
- 2 Πατήστε το κουμπί εξαγωγής (1) για να ανοίξετε τη μονάδα.
Το συρτάρι σύρεται προς τα έξω.
- 3 Τοποθετήστε έναν δίσκο στο μέσον του συρταριού, έχοντας την ετικέτα στραμμένη προς τα επάνω, ώστε ο δίσκος να ασφαλίσει στη θέση του.
- 4 Κλείστε το συρτάρι ωθώντας το απαλά.
 Ανατρέξτε στον **Troubleshooting Guide**, εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη χρήση δίσκων.



Ανάγνωση και εγγραφή δίσκων CD και DVD*

Για να επιτύχετε βέλτιστη απόδοση κατά την εγγραφή δεδομένων σε έναν δίσκο (λέγεται επίσης και “κάψιμο”), ακολουθήστε τις παρακάτω υποδείξεις:

- ❑ Για να μπορούν να διαβαστούν τα δεδομένα που υπάρχουν σε έναν δίσκο από μια οπτική μονάδα, πρέπει να κλείσετε τη συνεδρία όταν εξαγάγετε το δίσκο. Για να ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο λογισμικό που έχετε στην κατοχή σας.
- ❑ Να χρησιμοποιείτε μόνον δίσκους που έχουν κυκλικό σχήμα. Μην χρησιμοποιείτε δίσκους άλλου σχήματος (αστέρι, καρδιά, κάρτα κ.λπ.), καθώς κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα δίσκου.
- ❑ Μην χτυπάτε και μην κουνάτε τον υπολογιστή κατά την εγγραφή των δεδομένων σε δίσκο.
- ❑ Για μεγαλύτερη ταχύτητα εγγραφής, απενεργοποιήστε τη λειτουργία προστασίας οθόνης προτού αρχίσετε την εγγραφή δεδομένων σε έναν δίσκο.

- ❑ Τα βοηθητικά προγράμματα δίσκου, που παραμένουν στη μνήμη, είναι πιθανό να προκαλέσουν ασταθή λειτουργία ή απώλεια δεδομένων. Απενεργοποιήστε αυτά τα βοηθητικά προγράμματα πριν από την εγγραφή δεδομένων σε έναν δίσκο.
- ❑ Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή εγγραφής δίσκων, βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει όλες τις άλλες εφαρμογές.
- ❑ Μην αγγίζετε την επιφάνεια του δίσκου. Οι δαχτυλιές και η σκόνη στην επιφάνεια του δίσκου μπορεί να προκαλέσει σφάλματα εγγραφής.
- ❑ Μην θέτετε τον υπολογιστή VAIΟ σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας όταν χρησιμοποιείτε το προεγκατεστημένο λογισμικό, καθώς και όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για την εγγραφή δίσκων CD.
- ❑ Ποτέ μην κολλάτε αυτοκόλλητα στους δίσκους. Κάτι τέτοιο θα επηρεάσει τη χρήση του δίσκου με ανεπανόρθωτο τρόπο.

* Δεν υποστηρίζεται εγγραφή υψηλής ταχύτητας σε δίσκους CD-RW.

Αναπαραγωγή δίσκων DVD

Για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση κατά την αναπαραγωγή δίσκων DVD, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω υποδείξεις.

- ❑ Μπορείτε να αναπαράγετε δίσκους DVD μέσω της οπτικής μονάδας και του λογισμικού **WinDVD for VAIΟ**. Δείτε το αρχείο βοήθειας του προγράμματος **WinDVD for VAIΟ**, για λεπτομέρειες.
- ❑ Κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές, προτού ξεκινήσετε την αναπαραγωγή κάποιας ταινίας DVD.
- ❑ Μην χρησιμοποιείτε βοηθητικά προγράμματα δίσκου που παραμένουν στη μνήμη ή βοηθητικά προγράμματα που παραμένουν στη μνήμη για να επιταχύνετε την πρόσβαση στους δίσκους, διότι ενδέχεται να προκαλέσουν αστάθεια στο σύστημα.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία προστασίας της οθόνης είναι απενεργοποιημένη.
- ❑ Οι ενδείξεις των κωδικών περιοχής βρίσκονται επικολλημένες στους δίσκους DVD για να υποδείξουν σε ποια περιοχή και σε ποιόν τύπο συσκευής αναπαραγωγής μπορεί να αναπαραχθεί ο δίσκος. Εάν δεν υπάρχει η ένδειξη '2' (Η Ευρώπη ανήκει στην περιοχή '2') ή 'all' (αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αναπαράγετε τον δίσκο DVD σε ολόκληρο τον κόσμο) επάνω στο δίσκο DVD ή επάνω στη συσκευασία, δεν μπορείτε να αναπαράγετε τον δίσκο στη συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής.
- ❑ Μην προσπαθήσετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του κωδικού περιοχής της μονάδας DVD. Τα τυχόν προβλήματα που θα παρουσιαστούν λόγω της αλλαγής των ρυθμίσεων του κωδικού περιοχής της μονάδας DVD δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων της οπτικής μονάδας δίσκου

Δεν είναι δυνατή η αλλαγή από την οθόνη LCD στη συσκευή τηλεόρασης και το αντίστροφο

Εάν στην οπτική μονάδα υπάρχει δίσκος DVD, αφαιρέστε τον δίσκο.

Το συρτάρι της μονάδας του δίσκου δεν ανοίγει

- ❑ Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής λειτουργεί και πατήστε το κουμπί εξαγωγής που υπάρχει στη μονάδα του δίσκου.
- ❑ Κάντε κλικ στο **Start** και επιλέξτε το **My Computer**. Κάντε δεξί κλικ στην οπτική μονάδα δίσκου και επιλέξτε **Eject**.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής δεν βρίσκεται σε κατάσταση **Standby** ή **Hibernate**.
- ❑ Εάν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, δοκιμάστε τα εξής:
Όταν ο υπολογιστής βρίσκεται εκτός λειτουργίας, ανοίξτε το συρτάρι του δίσκου εισαγάγοντας ένα αιχμηρό αντικείμενο (για παράδειγμα έναν συνδετήρα) στην οπή που υπάρχει δίπλα από το κουμπί εξαγωγής.

Η αναπαραγωγή ενός δίσκου δεν είναι δυνατή

- ❑ Αφού τοποθετήσετε τον δίσκο, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για να ανιχνευθεί από το σύστημα, προτού προσπαθήσετε να το προσπελάσετε.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι η ετικέτα του δίσκου είναι στραμμένη προς τα επάνω.
- ❑ Εάν για την αναπαραγωγή του δίσκου απαιτείται η χρήση κάποιας εφαρμογής, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος.
- ❑ Ελέγξτε την ένταση του ήχου των ηχείων.
- ❑ Καθαρίστε τον δίσκο με ένα κατάλληλο καθαριστικό.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής παίρνει ρεύμα μόνον από το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος και προσπαθήστε να αναπαράγετε και πάλι τον δίσκο.
- ❑ Ενδέχεται στη μονάδα να υπάρχει συγκέντρωση υδρατμών. Αφαιρέστε τον δίσκο και αφήστε τη μονάδα ανοιχτή, για μία ώρα περίπου. Αφαιρέστε την μπαταρία, ενώ περιμένετε να εξατμιστεί η συμπύκνωση υδρατμών.

Η αναπαραγωγή δίσκου DVD δεν είναι δυνατή

- ❑ Εάν κατά τη χρήση της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD εμφανιστεί ένα μήνυμα προειδοποίησης σχετικά με τον κωδικό περιοχής, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο δίσκος DVD που προσπαθείτε να αναπαραγάγετε δεν είναι συμβατός με τη μονάδα DVD του υπολογιστή σας. Ο κωδικός περιοχής αναγράφεται στη συσκευασία του δίσκου.
- ❑ Αλλάξτε την ανάλυση επιλέγοντας **Control Panel - Display**, σε χαμηλότερη τιμή ανάλυσης.
- ❑ Εάν μπορείτε να δείτε εικόνα αλλά δεν έχετε ήχο, ελέγξτε όλα τα παρακάτω:
 - ❑ Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση σίγασης του ήχου δεν είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD.
 - ❑ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του **Master Volume** από το **Sounds and Audio Device Properties**.
 - ❑ Εάν έχετε συνδέσει εξωτερικά ηχεία, ελέγξτε τις ρυθμίσεις της έντασης του ήχου των ηχείων του υπολογιστή, καθώς και τις συνδέσεις μεταξύ των ηχείων και του υπολογιστή.
 - ❑ Από το **Device Manager** ελέγξτε εάν είναι σωστά εγκατεστημένα τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης. Για να εμφανίσετε το **Device Manager**, κάντε κλικ στο **Start** και μετά στο **Control Panel**. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **System**. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Hardware** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Device Manager**.
- ❑ Ένας βρώμικος ή κατεστραμμένος δίσκος ενδέχεται να προκαλέσει “κώλυμα” του υπολογιστή, ενώ προσπαθεί να διαβάσει το δίσκο. Εάν χρειάζεται, επανεκκινήστε τον υπολογιστή, αφαιρέστε τον δίσκο και ελέγξτε ότι δεν είναι βρώμικος ή κατεστραμμένος.
- ❑ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις PG (Parental Guidance) από το λογισμικό του δίσκου DVD, καθώς ενδέχεται να μην επιτρέπουν την αναπαραγωγή ορισμένων δίσκων DVD, όταν είναι ενεργοποιημένες.
- 🔧 Στον υπολογιστή σας, ο προεπιλεγμένος κωδικός περιοχής δίσκων DVD είναι 2. Μην αλλάζετε αυτή τη ρύθμιση μέσω της λειτουργίας **Region Code Change** από τα Windows ή χρησιμοποιώντας κάποιο άλλο πρόγραμμα. Οι δυσλειτουργίες του συστήματος που οφείλονται στην αλλαγή του κωδικού περιοχής των δίσκων DVD από το χρήστη, δεν καλύπτονται από την εγγύηση, με συνέπεια να επιβληθεί χρέωση για την επισκευή.
Εάν το εικονίδιο **Display** δεν εμφανιστεί αμέσως αφού κάνετε κλικ στο **Control Panel**, τότε κάντε κλικ στο **Switch to Classic View** που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά.

Η ταχύτητα ανάγνωσης των δίσκων CD/DVD-RW είναι πολύ αργή

Γενικά, η ταχύτητα ανάγνωσης ενός δίσκου CD/DVD-RW είναι πιο αργή από την ταχύτητα ανάγνωσης ενός δίσκου -ROM ή -R. Η ταχύτητα ανάγνωσης μπορεί επίσης να ποικίλλει, ανάλογα με το είδος της μορφής αναπαραγωγής.

Το συρτάρι του δίσκου δεν εξάγεται, ακόμα και όταν πατηθεί το κουμπί εξαγωγής

- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία.
- Η εφαρμογή για την εγγραφή του δίσκου CD ενδέχεται να μην επιτρέπει την εξαγωγή του δίσκου.
- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής δεν βρίσκεται σε κατάσταση **Standby** ή **Hibernate**.

Το συρτάρι του δίσκου εξάγεται, ακόμα και όταν έχει ασφαλιστεί στη θέση του

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι τοποθετημένος με την πλευρά της ετικέτας προς τα επάνω.
- Καθαρίστε τον δίσκο και τον φακό της μονάδας του δίσκου χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο καθαριστικό.
- Ο δίσκος μπορεί να είναι χαραγμένος. Τοποθετήστε κάποιον άλλον δίσκο για να διαπιστώσετε εάν είναι όντως αυτή η αιτία.
- Ενδέχεται στη μονάδα να υπάρχει συγκέντρωση υδρατμών. Αφαιρέστε τον δίσκο και αφήστε τη μονάδα ανοιχτή, για μία ώρα περίπου. Αφαιρέστε την μπαταρία, ενώ περιμένετε να εξατμιστεί η συμπύκνωση υδρατμών.

Χρήση καρτών PC

Ο υπολογιστής διαθέτει δύο υποδοχές για κάρτες PC. Οι κάρτες PC σάς επιτρέπουν να συνδέετε φορητές εξωτερικές συσκευές.

Δεν χρειάζεται να θέσετε τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας για να τοποθετήσετε μια κάρτα PC.

Τοποθέτηση κάρτας PC

Για να τοποθετήσετε μια κάρτα PC, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:


- 1 Τοποθετήστε την κάρτα PC σε μία από τις υποδοχές κάρτας PC, έχοντας την εμπρός ετικέτα στραμμένη προς τα επάνω.



2 Ωθήστε απαλά την υποδοχή της κάρτας PC Card μέσα στην υποδοχή σύνδεσης.

Η κάρτα PC αναγνωρίζεται αυτόματα από το σύστημα.

Στο system tray εμφανίζεται το εικονίδιο **Safely Remove Hardware**.

 Ορισμένες συσκευές είναι πιθανό να μην λειτουργούν σωστά, όταν επαναφέρετε κατά διαστήματα τον υπολογιστή στην **Κανονική** κατάσταση λειτουργίας από την κατάσταση **Standby** ή την κατάσταση **Hibernate**.

Ο υπολογιστής θα επανέλθει στην αρχική του κατάσταση όταν τον επανεκκινήσετε.

Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες κάρτες PC ενδέχεται να απαιτηθεί να απενεργοποιήσετε τις συσκευές που δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Για να απενεργοποιήσετε τις συσκευές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης του υπολογιστή Sony.

Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του προγράμματος οδήγησης που διατίθεται από τον κατασκευαστή της κάρτας PC.

Εάν στην καρτέλα **Device Manager** στο πλαίσιο διαλόγου **System Properties** εμφανίζεται το σύμβολο “!”, απεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά.

Για να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε μια κάρτα PC δεν χρειάζεται να θέσετε τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας.

Μην πιέζετε με δύναμη την κάρτα PC μέσα στην υποδοχή. Μπορεί να καταστρέψετε τις ακίδες της υποδοχής σύνδεσης. Εάν δυσκολεύεστε να τοποθετήσετε μια κάρτα PC, ελέγξτε εάν τοποθετείτε την κάρτα PC προς τη σωστή κατεύθυνση. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει την κάρτα PC, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης.

Με ορισμένες κάρτες PC, εάν εναλλάσσετε την κατάσταση του υπολογιστή μεταξύ της **Κανονικής** λειτουργίας και των καταστάσεων διαχείρισης ενέργειας **Standby** ή **Hibernate** κατά την τοποθέτηση της κάρτας, είναι πιθανό κάποια συσκευή, που είναι συνδεδεμένη στο σύστημά σας, να μην αναγνωρίζεται. Επανεκκινήστε το σύστημα για να διορθώσετε το πρόβλημα.

Μην μεταφέρετε τον υπολογιστή ενώ αγγίζετε την κεφαλή μιας κάρτας PC, καθώς σε περίπτωση που ασκηθεί πίεση ή μηχανική κρούση στην κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν οι ακίδες της υποδοχής σύνδεσης.


Συνιστάται να χρησιμοποιείτε πάντοτε την ίδια υποδοχή για μια κάρτα PC, καθώς η εναλλαγή των υποδοχών μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε ορισμένες κάρτες PC.

Αφαίρεση κάρτας PC

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αφαιρέσετε την κάρτα PC ενώ ο υπολογιστής βρίσκεται σε λειτουργία. Εάν δεν αφαιρεθεί με τον κατάλληλο τρόπο, ενδέχεται το σύστημα να μην λειτουργήσει κανονικά. Εάν πρόκειται να αφαιρέσετε μια κάρτα PC όταν ο υπολογιστής είναι εκτός λειτουργίας, τότε παραλείψτε τα βήματα 1 έως 7.

Για να αφαιρέσετε μια κάρτα PC, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Safely Remove Hardware** που υπάρχει στο system tray. Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Safely Remove Hardware**.
- 2 Επιλέξτε το υλικό που επιθυμείτε να αποσυνδέσετε.
- 3 Κάντε κλικ στο **Stop**.
- 4 Από το πλαίσιο διαλόγου **Stop a Hardware Device**, επιβεβαιώστε ότι η συσκευή μπορεί να αφαιρεθεί με ασφάλεια από το σύστημα.
- 5 Κάντε κλικ στο **OK**. Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου, στο οποίο αναφέρεται ότι η συσκευή μπορεί να αφαιρεθεί με ασφάλεια.
- 6 Κάντε κλικ στο **OK**.
- 7 Κάντε κλικ στο **Close**.
- 8 Εξαγάγετε το κουμπί απασφάλισης της κάρτας PC (1) και, στη συνέχεια, πατήστε το για να αφαιρέσετε την κάρτα.
- 9 Πιέστε απαλά την κάρτα και τραβήξτε την.

 Εάν αποσυνδέσετε την κάρτα PC από τον υπολογιστή ενώ είναι ακόμη σε λειτουργία, το σύστημα μπορεί να “παγώσει” και είναι πιθανό να χάσετε δεδομένα που δεν είχατε αποθηκεύσει.

Πριν αφαιρέσετε την κάρτα PC, κάντε κλικ στο εικονίδιο κάρτας PC στη λωρίδα εργασίας και κλείστε την κάρτα. Κλείστε όλες τις συσκευές που χρησιμοποιούν την κάρτα, πριν την αφαιρέσετε. Διαφορετικά, ενδέχεται να χαθούν δεδομένα.

Κατά την τοποθέτηση της κάρτας, ο υπολογιστής μπορεί να μην μεταβεί στην κατάσταση διαχείρισης ενέργειας **Hibernate**. Μπορεί να περάσει σε κατάσταση **Standby**. Συνιστάται να αφαιρέσετε την κάρτα προτού ο υπολογιστής περάσει σε κατάσταση **Hibernate**, πατώντας τα πλήκτρα <Fn>+<F12> ή μέσω του βοηθητικού προγράμματος PowerPanel, καθώς και όταν είναι έτοιμος να μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση **Hibernate** κατά τη χρήση της μπαταρίας ως πηγή ενέργειας.

Ορισμένες κάρτες PC ή οι λειτουργίες τους ενδέχεται να είναι ασύμβατες με αυτόν τον υπολογιστή.

Αντιμετώπιση προβλημάτων της κάρτας PC

Η κάρτα PC δεν λειτουργεί

- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα PC είναι συμβατή με την έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε.
- Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα **Sony Notebook Setup** για να απενεργοποιήσετε συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται τη δεδομένη στιγμή.

Χρήση του Memory Stick

Ο υπολογιστής VAIO είναι σχεδιασμένος για να υποστηρίζει το Memory Stick. Το Memory Stick είναι μια φορητή συσκευή πολλαπλών χρήσεων μικρού μεγέθους, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για την ανταλλαγή και την κοινή χρήση ψηφιακών δεδομένων με άλλα συμβατά προϊόντα, όπως είναι οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, τα κινητά τηλέφωνα και οι φορητές συσκευές CLIE. Λόγω του ότι είναι αποσπώμενο, χρησιμοποιείται ως εξωτερικό μέσο αποθήκευσης δεδομένων.

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία επαναπρογραμματιζόμενης μνήμης (flash) για να μεταφορτώσετε οτιδήποτε μπορεί να μετατραπεί σε ψηφιακά δεδομένα, όπως εικόνες, μουσική, λέξεις, ήχους, ταινίες και φωτογραφίες. Υπάρχει ποικιλία Memory Stick όσον αφορά τη χωρητικότητα και τη συμβατότητα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των Memory Stick, μεταβείτε στην ηλεκτρονική τοποθεσία του **VAIO Info Centre**, κάντε κλικ στο **Welcome > Cool Sony Links** και μετά στο **Memory Stick**. Ο σύνδεσμος αυτός θα σας μεταφέρει στη ειδική τοποθεσία στον Παγκόσμιο Ιστό.


Ανατρέξτε στο έντυπο φύλλο **Specifications** για να βρείτε ποιοι τύποι Memory Stick είναι συμβατοί με τον δικό σας υπολογιστή VAIO και εάν υφίστανται τυχόν περιορισμοί.

- ❑ Μπορείτε να αγοράσετε Memory Sticks από την τοποθεσία στον Παγκόσμιο Ιστό Sony Style (www.sonystyle-europe.com) ή από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Sony.
- ❑ Σε αυτή τη διεύθυνση μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ποια φορητά CLIE είναι συμβατά με ποια Memory Sticks: www.clie-link.com.
- ❑ Σε αυτή τη διεύθυνση μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ποιοι υπολογιστές VAIO είναι συμβατοί με ποια Memory Sticks: www.vaio-link.com.

Προστασία ενός Memory Stick από εγγραφή

Τα **Memory Sticks** διαθέτουν έναν διακόπτη αποτροπής της διαγραφής, προκειμένου να προστατευτούν πολύτιμα δεδομένα από τυχαία διαγραφή ή αντικατάσταση.

Μετακινήστε τη γλωττίδα προς τα δεξιά για προστασία εγγραφής ή προς τα αριστερά* προκειμένου μην υπάρχει προστασία εγγραφής. Όταν ο διακόπτης αποτροπής της διαγραφής βρίσκεται στη θέση μη προστασίας εγγραφής, τότε μπορούν να αποθηκευτούν δεδομένα στο Memory Stick. Όταν ο διακόπτης αποτροπής της διαγραφής βρίσκεται στη θέση προστασίας εγγραφής, τότε τα δεδομένα μπορούν να διαβαστούν, αλλά δεν μπορούν να αποθηκευτούν στο Memory Stick.



* Στο Memory Stick των 128 MB η ασφάλεια κινείται κατακόρυφα.

Τοποθέτηση του Memory Stick

Ένα Memory Stick μπορεί να τοποθετηθεί στον υπολογιστή με 2 τρόπους:

- ❑ Μέσω της υποδοχής για Memory Stick
- ❑ Μέσω μίας υποδοχής κάρτας PC. Για να γίνει αυτό, χρειάζεστε έναν πρόσθετο προσαρμογέα κάρτας PC. Μπορείτε να τοποθετείτε μόνον ένα Memory Stick κάθε φορά.

Για να τοποθετήσετε ένα Memory Stick στην υποδοχή για Memory Stick, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Αφού αποθηκεύσετε τα δεδομένα από την ψηφιακή συσκευή, τοποθετήστε το Memory Stick έχοντας το βέλος στραμμένο προς τα επάνω και προς την υποδοχή για Memory Stick.


- 2 Σύρτε προσεκτικά το Memory Stick μέσα στην υποδοχή ωσότου να ασφαλίσει στην θέση του. Το Memory Stick εντοπίζεται αυτόματα από το σύστημα και εμφανίζεται το παράθυρο **My Computer** ως τοπική μονάδα, με το αντίστοιχο γράμμα (ανάλογα με τη διαμόρφωση του υπολογιστή σας).



- ! Κατά την εισαγωγή του Memory Stick μέσα στην υποδοχή, να το κρατάτε έχοντας το βέλος στραμμένο προς τη σωστή κατεύθυνση. Για να αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στον υπολογιστή ή στο Memory Stick, μην πιέζετε με δύναμη το Memory Stick μέσα στην υποδοχή, εάν δεν εισέρχεται ομαλά.

Αφαίρεση του Memory Stick

Για να αφαιρέσετε ένα Memory Stick από την υποδοχή για Memory Stick, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία ένδειξης λειτουργίας είναι σβηστή.
- 2 Ωθήστε το Memory Stick προς τα μέσα στον υπολογιστή.
Το Memory Stick πετάγεται προς τα έξω.
- 3 Αφαιρέστε το Memory Stick από την υποδοχή.
 Να αφαιρείτε πάντοτε το Memory Stick με ήπιο τρόπο, διαφορετικά μπορεί να πεταχτεί προς τα έξω χωρίς να το περιμένετε.
Συνιστάται να αφαιρείτε το Memory Stick προτού θέσετε τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας.


Χρήση του μόντεμ

Ο υπολογιστής σας διαθέτει εσωτερικό μόντεμ.

Πρέπει να το συνδέσετε με μια γραμμή τηλεφώνου, προκειμένου να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και το Διαδίκτυο, όπως επίσης και να καταχωρίσετε ηλεκτρονικά, τον υπολογιστή σας και το λογισμικό και να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία VAIΟ-Link.

Για να συνδέσετε μια γραμμή τηλεφώνου, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου του τηλεφώνου (1) στην υποδοχή της τηλεφωνικής γραμμής ☏ του υπολογιστή.
- 2 Συνδέστε το άλλο άκρο στην πρίζα στον τοίχο (2).



Αντιμετώπιση προβλημάτων του μόντεμ

Το μόντεμ δεν λειτουργεί ή δεν μπορεί να αποκαταστήσει σύνδεση

- ❑ Ελέγξτε εάν το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι το μόντεμ είναι η μόνη συσκευή που βρίσκεται συνδεδεμένη στην τηλεφωνική σας γραμμή.
- ❑ Ελέγξτε εάν λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή. Μπορείτε να ελέγξετε τη γραμμή συνδέοντας ένα κοινό τηλέφωνο και ακούγοντας ένα υπάρχει τόνος κλήσης.
- ❑ Ελέγξτε εάν το πρόγραμμα καλεί τον σωστό αριθμό τηλεφώνου. Ο τρόπος κλήσης που χρησιμοποιεί το μόντεμ μπορεί να μην είναι συμβατός με την τηλεφωνική σας γραμμή.
- ❑ Το μόντεμ μπορεί να μην λειτουργεί κανονικά εάν καλείτε μέσω **Private Automatic Branch eXchange** [PABX (Ιδιωτικό Αυτόματο Τηλεφωνικό Κέντρο)].

- ❑ Από το πλαίσιο διαλόγου **Phone and Modem Options Control Panel / Phone and Modem Options**), ελέγξτε εάν το μόντεμ σας περιλαμβάνεται στην καρτέλα **Modems** (και από την καρτέλα **Dialing Rules** εάν τα στοιχεία της τοποθεσίας είναι σωστά.
Εάν το εικονίδιο **Phone and Modem Options** δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στο **Switch to Classic View** που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά.
- ❑ Ο υπολογιστής VAIΟ συνοδεύεται από ένα βύσμα τηλεφώνου που είναι ειδικό για τη χώρα σας, το οποίο σας επιτρέπει να συνδέσετε την τηλεφωνική γραμμή με την πρίζα του τηλεφώνου.
Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο βύσμα, διότι η χρήση οποιουδήποτε άλλου βύσματος τηλεφώνου μπορεί να μειώσει την ποιότητα της σύνδεσης.
- ❑ Ο υπολογιστής σας δεν μπορεί να συνδεθεί σε τηλέφωνο με κερματοδέκτη και δεν μπορεί να λειτουργήσει με πολλαπλές τηλεφωνικές γραμμές ή με ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο (PBX). Εάν συνδέσετε το μόντεμ σε παράλληλη τηλεφωνική γραμμή, τότε το μόντεμ ή η άλλη τηλεφωνική γραμμή είναι πιθανό να μην λειτουργήσουν κανονικά. Ορισμένες από αυτές τις συνδέσεις ενδέχεται να δημιουργήσουν αυξημένο ηλεκτρικό φορτίο, με αποτέλεσμα την πιθανή πρόκληση βλάβης στο εσωτερικό μόντεμ.
- ❑ Υποστηρίζεται μόνο σήμα (τόνος κλήσης) DTMF [Dual Tone Multi Frequency (Διπλός τόνος πολλαπλών συχνοτήτων)].
- ❑ Προτού χρησιμοποιήσετε το μόντεμ, είναι απαραίτητο να επιλέξετε τη χώρα στην οποία το χρησιμοποιείτε. Στην ενότητα **Ρύθμιση του μόντεμ** του **Οδηγού λογισμικού** περιγράφεται λεπτομερώς η διαδικασία για την επιλογή της τρέχουσας τοποθεσίας.
- ❑ Μην τραβάτε με υπερβολική δύναμη το εύκαμπτο κάλυμμα.

Η σύνδεση του μόντεμ είναι αργή

Η ταχύτητα της σύνδεσης του μόντεμ επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων είναι ο θόρυβος της τηλεφωνικής γραμμής ή η συμβατότητα με τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (όπως είναι οι συσκευές φαξ ή άλλα μόντεμ). Εάν πιστεύετε ότι το δικό σας μόντεμ δεν συνδέεται κανονικά με άλλα μόντεμ προσωπικών υπολογιστών, με συσκευές φαξ ή με τον Παροχέα Υπηρεσιών Διαδικτύου, τότε ελέγξτε τα εξής:

- ❑ Ζητήστε από την τηλεφωνική εταιρεία να ελέγξει εάν η τηλεφωνική σας γραμμή έχει θόρυβο.
- ❑ Εάν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε είναι σχετικό με το φαξ, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στη συσκευή φαξ την οποία καλείτε και ότι είναι συμβατή με φαξ μόντεμ.
- ❑ Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε με τον Παροχέα Υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε, βεβαιωθείτε ότι ο παροχέας δεν αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα.
- ❑ Εάν διαθέτετε δεύτερη τηλεφωνική γραμμή, προσπαθήστε να συνδέσετε το μόντεμ σε αυτή τη γραμμή.

Χρήση της δυνατότητας Bluetooth

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth σάς επιτρέπει να εγκαταστήσετε ασύρματη επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή σας και άλλων συσκευών Bluetooth, όπως φορητό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή σταθμό μόντεμ χωρίς καλώδια, με εμβέλεια έως και 10 μέτρα σε ανοιχτό χώρο.

Η επικοινωνία μέσω Bluetooth πραγματοποιείται σε συνδυασμό με το πρόγραμμα **BlueSpace NE**.

Για να εγκαταστήσετε συσκευή δικτύωσης μέσω τηλεφώνου, όπως είναι το μόντεμ, βοηθητικές συσκευές χρήστη, όπως είναι το ποντίκι και το πληκτρολόγιο, καθώς και απομακρυσμένους εκτυπωτές, μεταβείτε στο **Control Panel** και κάντε κλικ στο **Wireless Link**.

Για να συνδέσετε μια συσκευή Bluetooth, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:


- 1 Ενεργοποιήστε τον ασύρματο μεταγωγέα δεδομένων που βρίσκεται επάνω από το πληκτρολόγιο του υπολογιστή.

Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Switch wireless devices**.

- 2 Επιλέξτε το κουμπί **Bluetooth**.

- 3 Κάντε κλικ στο **OK**.

Το εικονίδιο Bluetooth εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών.

- 4  Διαβάστε το φυλλάδιο Bluetooth Regulations, προτού χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Bluetooth.

Η περιοχή των 2.4 GHz στην οποία λειτουργούν οι συσκευές Bluetooth ή ασύρματου LAN, χρησιμοποιείται από διάφορες συσκευές. Οι συσκευές Bluetooth χρησιμοποιούν τεχνολογία που ελαχιστοποιεί τις παρεμβολές από άλλες συσκευές, οι οποίες λειτουργούν στο ίδιο μήκος κύματος. Η ταχύτητα επικοινωνίας και η απόσταση μπορούν να είναι μικρότερες από τις τυπικές τιμές. Η παρεμβολή από άλλες συσκευές μπορεί να διακόψει την επικοινωνία.

Το λογισμικό του σταθμού μόντεμ Bluetooth (PCGA-BM1) βρίσκεται διαθέσιμο στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το σταθμό μόντεμ Bluetooth, διαβάστε την τεκμηρίωση του σταθμού μόντεμ Bluetooth.

- ! Οι δυνατότητες του Bluetooth ενδέχεται να μην λειτουργούν ανάλογα με τις συσκευές ή την έκδοση του λογισμικού που χρησιμοποιείται.

- ! Όταν αγοράζετε συσκευές Bluetooth να ελέγχετε τις συνθήκες λειτουργίας τους.

Ασφάλεια Bluetooth

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth διαθέτει λειτουργία ταυτοποίησης, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να επιβεβαιώνετε την ταυτότητα του ατόμου με το οποίο επικοινωνείτε. Χάρη στη λειτουργία ταυτοποίησης, έχετε τη δυνατότητα να μην επιτρέπετε σε άγνωστες συσκευές Bluetooth να έχουν πρόσβαση στον υπολογιστή σας.

Την πρώτη φορά που θα επικοινωνήσουν δύο συσκευές Bluetooth, θα πρέπει να οριστεί ένα κοινό **Passkey** (ένας κωδικός πρόσβασης που απαιτείται για την ταυτοποίηση) για την καταχώρηση των δύο συσκευών. Μόλις καταχωριστεί μια συσκευή, δεν χρειάζεται να εισαγάγετε ξανά το **Passkey**.


Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, προκειμένου να μην ανακαλυφτούν από άλλες συσκευές Bluetooth ή μπορείτε να ορίσετε κάποιο όριο. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ηλεκτρονική βοήθεια **BlueSpace NE**.

Χρήση ασύρματου LAN (WLAN)

Χάρη στο ασύρματο LAN (WLAN) της Sony, όλες οι ψηφιακές συσκευές σας που διαθέτουν ενσωματωμένη δυνατότητα ασύρματου LAN μπορούν να επικοινωνούν ελεύθερα μεταξύ τους μέσω ενός ισχυρού δικτύου. Το WLAN αποτελεί ένα δίκτυο στο οποίο κάποιος χρήστης έχει τη δυνατότητα ενώ κινείται να συνδεθεί σε ένα τοπικό δίκτυο (LAN), μέσω ασύρματης (με ραδιοκύματα) σύνδεσης. Με τον τρόπο αυτόν, δεν χρειάζεται πλέον να τραβάτε καλώδια ή σύρματα μέσα από τοίχους και δάπεδα.

Το WLAN της Sony υποστηρίζει όλες τις κανονικές δραστηριότητες της διασύνδεσης Ethernet, αλλά με τα πρόσθετα πλεονεκτήματα της κίνησης και της περιαγωγής. Μπορείτε να συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες, πόρους διαδικτύου/ενδοδικτύου και δικτύου, ακόμα και στο μέσον κάποιας συνέλευσης ή καθώς κινείστε από το ένα μέρος στο άλλο.

Μπορείτε να επικοινωνείτε χωρίς **Σημείο Πρόσβασης**, αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μεταξύ ενός περιορισμένου αριθμού υπολογιστών (**ad-hoc**) ή μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ενός **Σημείου Πρόσβασης**, το οποίο σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια πλήρη υποδομή δικτύου (**υποδομή**).

 Σε ορισμένες χώρες, ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί από τους τοπικούς κανονισμούς αναφορικά με τη χρήση των προϊόντων WLAN (π.χ.-περιορισμένος αριθμός καναλιών). Επομένως, προτού ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα WLAN, διαβάστε προσεκτικά τα φυλλάδια **Wireless LAN Regulation** και **Channel Selection**.


Το WLAN χρησιμοποιεί το πρότυπο IEEE 802.11b, το οποίο καθορίζει την τεχνολογία που χρησιμοποιείται. Στο πρότυπο περιλαμβάνεται η μέθοδος κρυπτογράφησης: **Wired Equivalent Privacy (WEP)**, το οποίο είναι ένα πρωτόκολλο για την ασφάλεια. Η κρυπτογράφηση των δεδομένων προστατεύει την ευάλωτη ασύρματη σύνδεση μεταξύ των πελατών και των Σημείων Πρόσβασης. Εκτός από αυτό, υπάρχουν και άλλοι τυπικοί μηχανισμοί ασφαλείας δικτύου LAN για την διασφάλιση του απορρήτου, όπως: προστασία με κωδικό πρόσβασης, κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο, εικονικά ιδιωτικά δίκτυα και ταυτοποίηση.

Οι συσκευές ασύρματου LAN που χρησιμοποιούν το πρότυπο IEEE 802.11a, καθώς και εκείνες που χρησιμοποιούν το πρότυπο IEEE 802.11b δεν μπορούν να επικοινωνήσουν, διότι οι συχνότητες είναι διαφορετικές.

Η τυπική ταχύτητα είναι 11 Mb/s ή περίπου 30 έως 100 φορές μεγαλύτερη από μιας τυπικής σύνδεσης μέσω τηλεφώνου.

Επικοινωνία χωρίς Σημείο Πρόσβασης (ad-hoc)

Ένα προσωρινό (ad-hoc) δίκτυο, είναι ένα δίκτυο στο οποίο δημιουργείται ένα τοπικό δίκτυο αποκλειστικά από τις ίδιες τις ασύρματες συσκευές, χωρίς άλλη κεντρική συσκευή ελέγχου ή Σημείο Πρόσβασης. Κάθε συσκευή επικοινωνεί απευθείας με τις υπόλοιπες συσκευές του δικτύου. Μπορείτε εύκολα να εγκαταστήσετε ένα νέο δίκτυο στο σπίτι.




Για την επικοινωνία χωρίς Σημείο Πρόσβασης (ad-hoc), ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Ενεργοποιήστε το μεταγωγέα δεδομένων **ασύρματου LAN** που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του υπολογιστή.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Switch wireless devices**.
- 2 Επιλέξτε **Wireless LAN** και κάντε κλικ στο **OK**.
Το κουμπί **Wireless Switcher** αλλάζει σε Wireless LAN.
- 3 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του δικτύου που βρίσκεται στη γραμμή εργασιών για να ανοίξει το **Wireless Network Connection**.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Wireless Network Connection**.
- 4 Κάντε κλικ στο κουμπί **Advanced**.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Wireless Network Connection Properties**.
- 5 Επιλέξτε την καρτέλα **Wireless Networks**.
- 6 Κάντε κλικ στο κουμπί **Add...**
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Wireless Network Properties**.

- 7 Πληκτρολογήστε ένα όνομα στο **Network name (SSID)***.
Επιλέξτε το κουμπί της επιλογής **Data encryption (WEP enabled)**.
- 8 Επιλέξτε το κουμπί της επιλογής **Network Authentication (Shared mode)**.
- 9 Καταργήστε την επιλογή της ρύθμισης **The key is provided for me automatically**.
Εμφανίζονται ορισμένες πληροφορίες.
- 10 Πληκτρολογήστε το **Network key***.
Το κλειδί δικτύου θα πρέπει να αποτελείται από 5 ή 13 χαρακτήρες ASCII ή 10 ή 26 δεκαεξαδικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να επιλέξετε όποιον από τους δύο τρόπους επιθυμείτε.
- 11 Κάντε κλικ στο **OK**.
Το όνομα που έχετε ορίσει στο **Network name** εμφανίζεται στο πλαίσιο **Preferred networks**.
- 12 Κάντε κλικ στο **Advanced**.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Advanced**.
- 13 Σημειώστε το πλαίσιο επιλογής **Computer-to-computer (ad hoc) networks only**.
- 14 Κάντε κλικ στο **Close**.
- 15 Κάντε κλικ στο **OK**.
Ο υπολογιστής είναι πλέον έτοιμος να επικοινωνήσει με κάποιον άλλον υπολογιστή.

* Εάν επιθυμείτε να έχετε επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων υπολογιστών, πρέπει να ρυθμίσετε όλους αυτούς τους υπολογιστές, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.


Αυτό σημαίνει ότι το **όνομα δικτύου** και το **κλειδί δικτύου** που θα ορίσετε για τον κάθε υπολογιστή, πρέπει να είναι τα ίδια με εκείνα που είχατε ορίσει για τον πρώτο υπολογιστή.

 Στη Γαλλία, για τη νόμιμη χρήση των συσκευών WLAN σε εξωτερικούς χώρους, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον τα κανάλια 10 και 11.


Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο φυλλάδιο Wireless LAN Regulations.

Επικοινωνία με Σημείο Πρόσβασης (υποδομή)

Το Δίκτυο υποδομής είναι ένα δίκτυο το οποίο επεκτείνει ένα υπάρχον ενσύρματο τοπικό δίκτυο προς δίκτυο με ασύρματες συσκευές, μέσω της διάθεσης ενός Σημείου Πρόσβασης, για παράδειγμα του Σημείου Πρόσβασης **Sony PCWA-A200**. Το Σημείο Πρόσβασης γεφυρώνει τα ασύρματα με τα ενσύρματα LAN και δρα ως κεντρικός ελεγκτής για το ασύρματο LAN. Το Σημείο Πρόσβασης συντονίζει τη μετάδοση και τη λήψη από πολλαπλές ασύρματες συσκευές, εντός μιας συγκεκριμένης εμβέλειας.



Για την επικοινωνία με Σημείο Πρόσβασης (υποδομή), ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Ενεργοποιήστε τον **ασύρματο διακόπτη** που βρίσκεται πάνω από το πληκτρολόγιο του υπολογιστή.
- 2 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του δικτύου  στη γραμμή εργασιών, με το οποίο εμφανίζεται το μήνυμα **Wireless Network Connection**.
- 3 Κάντε κλικ στο **View Available Wireless Networks**.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Wireless Network Connection**.
- 4 Επιλέξτε το δίκτυο που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.
- 5 Πληκτρολογήστε το **Κλειδί δικτύου**.

Εάν χρησιμοποιείτε το Σημείο Πρόσβασης PCWA-A200 της Sony, κατά προεπιλογή, τότε το κλειδί του δικτύου έχει το ίδιο όνομα με το όνομα του δικτύου, αλλά χωρίς το πρώτο ψηφίο.

Για παράδειγμα:


- Κωδικός αναγνώρισης του δικτύου: 09316a (6 ψηφία)
- Κλειδί του δικτύου: 9316a (5 ψηφία)

6 Πληκτρολογήστε και πάλι το **Network Key**, για επιβεβαίωση.

7 Κάντε κλικ στο **Connect**.

Μετά από 30 δευτερόλεπτα, αποκαθίσταται η σύνδεση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση ενός σημείου πρόσβασης, ανατρέξτε στο έντυπο που συνοδεύει το **Σημείο Πρόσβασης**.

 Στη Γαλλία, για τη νόμιμη χρήση των συσκευών WLAN σε εξωτερικούς χώρους, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον τα κανάλια 10 και 11.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή καναλιού, ανατρέξτε στο φυλλάδιο Wireless LAN Regulations.

Ο αριθμός των χαρακτήρων του κλειδιού δικτύου ορίζεται όπως και στην περίπτωση του προσωρινού (ad hoc) δικτύου, δηλαδή είτε 5 ή 13 χαρακτήρες ASCII είτε 10 ή 26 δεκαεξαδικοί χαρακτήρες.

Επιλογή καναλιών για το ασύρματο LAN

Όταν χρησιμοποιείτε τις συχνότητες ήχου του ασύρματου LAN για να μεταδίδετε δεδομένα από έναν υπολογιστή στον άλλο. Οι ραδιοφωνικές συχνότητες χωρίζονται σε διάφορα **κανάλια** (1 έως 14). Ωστόσο, στη **Γαλλία**, πρέπει να χρησιμοποιήσετε **τα κανάλια 10 ή 11** (σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους).

Δίκτυο υποδομής

Το κανάλι ρυθμίζεται αυτόματα από το Σημείο Πρόσβασης.

Προσωρινό δίκτυο

Κατά προεπιλογή, το κανάλι είναι ρυθμισμένο στο 11.

- ✎ Εάν αλλάξετε τον αριθμό του καναλιού στον υπολογιστή, θα πρέπει να τον αλλάξετε και σε όλες τις άλλες συσκευές ασύρματης σύνδεσης.
Εάν χρησιμοποιείτε ένα Σημείο Πρόσβασης που δεν έχει κατασκευαστεί από τη Sony, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης του συγκεκριμένου Σημείου Πρόσβασης προκειμένου να είστε βέβαιοι για το ποιο κανάλι θα χρησιμοποιήσετε.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ασύρματο LAN, ανατρέξτε στο φυλλάδιο Wireless LAN Regulations.

Αντιμετώπιση προβλημάτων του ασύρματου LAN

Η χρήση της λειτουργίας ασύρματου LAN είναι αδύνατη

- Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένος ο ασύρματος μεταγωγέας δεδομένων που βρίσκεται στην πρόσοψη του υπολογιστή.

Δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ του Σημείου Πρόσβασης ασύρματου LAN και του υπολογιστή

- Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένος ο μεταγωγέας δεδομένων ασύρματου LAN που βρίσκεται στην πρόσοψη του υπολογιστή.
- Ελέγξτε εάν το Σημείο Πρόσβασης έχει τεθεί σε λειτουργία.

- ❑ Ελέγξτε εάν το Σημείο Πρόσβασης εμφανίζεται στο παράθυρο **Available networks**.
 - ❑ Για να το ελέγξετε αυτό, κάντε κλικ στο **Start** και, στη συνέχεια, στο **Control Panel**.
 - ❑ Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Network Connections**.
 - ❑ Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο **Wireless Network Connection** και επιλέξτε **Properties**.
 - ❑ Επιλέξτε την καρτέλα **Wireless Networks**.
 - ❑ Ελέγξτε εάν το Σημείο Πρόσβασης εμφανίζεται στο παράθυρο **Available networks**.
 - ❑ Η διαθεσιμότητα της σύνδεσης επηρεάζεται από την απόσταση και από τυχόν εμπόδια. Ενδέχεται να χρειαστεί να μετακινήσετε τον υπολογιστή σας μακριά από εμπόδια ή κοντά στο Σημείο Πρόσβασης που χρησιμοποιείτε.

Η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων είναι μικρή

- ❑ Η μέγιστη ταχύτητα επικοινωνίας μπορεί να κυμαίνεται, ανάλογα με τα εμπόδια ή την απόσταση μεταξύ των συσκευών επικοινωνίας, τα ραδιοκύματα, το λειτουργικό σύστημα ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Απομακρύνετε το εμπόδιο ή μεταφέρετε πλησιέστερα στον υπολογιστή το Σημείο Πρόσβασης.
- ❑ Υπάρχει το ενδεχόμενο το Σημείο Πρόσβασης να επικοινωνεί ταυτόχρονα με κάποιο άλλο Σημείο Πρόσβασης. Διαβάστε το εγχειρίδιο του Σημείου Πρόσβασης.
- ❑ Στην περίπτωση που με το ίδιο Σημείο Πρόσβασης επικοινωνούν διάφοροι υπολογιστές, ενδέχεται να μεταφέρεται πολύ μεγάλος αριθμός δεδομένων. Περιμένετε μερικά λεπτά και προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά.

Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι αδύνατη

- ❑ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του Σημείου Πρόσβασης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του Σημείου Πρόσβασης.
- ❑ Ελέγξτε εάν επικοινωνεί ο υπολογιστής με το Σημείο Εισόδου.
- ❑ Μειώστε την απόσταση μεταξύ του Σημείου Πρόσβασης και του υπολογιστή.

Δεν επιτυγχάνεται η ανώτατη ταχύτητα επικοινωνίας

Η ανώτατη ταχύτητα επικοινωνίας είναι 11 Mbps, αλλά αυτή η ταχύτητα δεν επιτυγχάνεται ποτέ. Η κανονική ταχύτητα είναι 4 έως 5 Mbps. Η αναπαραγωγή δεδομένων MPEG2 μπορεί να επιβραδυνθεί κατά την ασύρματη μεταφορά. Τα αρχεία MPEG2 χρειάζονται εύρος ζώνης έως και 11 Mbps, και το WiFi (Wireless Fidelity – Ασύρματη Πιστότητα) δεν μπορεί να την παρέχει συνεχώς.

Η μεταφορά αρχείων διακόπτεται

Αυτό μπορεί να συμβεί όταν το μέγεθος του αρχείου είναι πολύ μεγάλο.


Θα χρειαστεί να αλλάξετε προσωρινά κάποια ρύθμιση. Μετά τη μεταφορά των αρχείων, πρέπει να επαναφέρετε την αρχική ρύθμιση.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Κάντε κλικ στο **Start** και στη συνέχεια επιλέξτε **Control Panel**.
- 2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Network Connections**.
- 3 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο **Wireless Network Connection** και επιλέξτε **Properties**.
- 4 Επιλέξτε την καρτέλα **Wireless Networks**.
- 5 Αποεπιλέξτε το πλαίσιο επιλογής **Use Windows to configure my wireless network settings**.
- 6 Κάντε κλικ στο **OK**.

Χρήση των ρυθμίσεων εξοικονόμησης ενέργειας

Όταν ο υπολογιστής τροφοδοτείται με ρεύμα από μπαταρία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Εκτός από τον κανονικό τρόπο λειτουργίας, ο οποίος σας επιτρέπει να θέτετε εκτός λειτουργίας συγκεκριμένες συσκευές, ο υπολογιστής διαθέτει δύο ξεχωριστές ρυθμίσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας: **Standby** και **Hibernate**. Εάν για την τροφοδοσία ρεύματος χρησιμοποιείτε την μπαταρία, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο υπολογιστής μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση **Hibernate**, όταν η φόρτιση της μπαταρίας πέσει κάτω από το 7 τοις εκατό, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση διαχείρισης ενέργειας που έχετε επιλέξει.

 Εάν ο βαθμός φόρτισης της μπαταρίας πέσει κάτω από το 10%, θα πρέπει είτε να συνδέσετε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος για να επαναφορτιστεί η μπαταρία είτε να θέσετε τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας και να τοποθετήσετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.

Χρήση του κανονικού τρόπου λειτουργίας

Αυτός αποτελεί την κανονική κατάσταση λειτουργίας του υπολογιστή. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας είναι αναμμένη. Για να εξοικονομήσετε ενέργεια κατά το χρονικό διάστημα που δεν εργάζεστε, μπορείτε να θέσετε εκτός λειτουργίας κάποια συγκεκριμένη συσκευή, όπως την οθόνη LCD ή τον σκληρό δίσκο.

Χρήση της κατάστασης Standby

Ο υπολογιστής αποθηκεύει την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος στη μνήμη RAM και διακόπτει την παροχή ρεύματος στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Σε αυτήν τη ρύθμιση αναβοσβήνει η φαιοκίτρινη λυχνία λειτουργίας.

Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Standby, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:


Ή πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα <Fn>και<Esc>.

Εναλλακτικά,

- 1 Κάντε κλικ στο **Start** και, στη συνέχεια, στο **Turn Off Computer**.
- 2 Στην οθόνη **Turn off computer**, πατήστε το **Standby**.
Ο υπολογιστής περνά σε κατάσταση Standby.

Για να επαναφέρετε τον υπολογιστή στον κανονικό τρόπο λειτουργίας, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.

 Εάν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας για περισσότερο από τέσσερα δευτερόλεπτα, ο υπολογιστής θα τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας.

Όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση **Standby**, δεν μπορείτε να τοποθετήσετε κάποιον δίσκο.

Η κατάσταση Standby απαιτεί λιγότερο χρόνο από ό,τι η κατάσταση **Hibernate**.

Στην κατάσταση Standby καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια από ό,τι στην κατάσταση **Hibernate**.

Εάν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή επί 25 λεπτά, χωρίς να είναι συνδεδεμένος στην πρίζα, τότε ο υπολογιστής θα εισέλθει στην κατάσταση System Standby. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σε περίπτωση που χρησιμοποιείται η μονάδα CD-RW/DVD-ROM, να διακοπεί η λειτουργία της. Για να το αποφύγετε αυτό, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις είτε μέσω του PowerPanel (κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο **PowerPanel** και επιλέξτε **Edit/Create Profile**) είτε μέσω του **Control Panel**. Σημειώστε ότι οι ρυθμίσεις που έγιναν μέσω του Control Panel θα ισχύσουν αφού επανεκκινήσετε τον υπολογιστή.

Χρήση της κατάστασης Hibernate

Η κατάσταση του συστήματος αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο και ο υπολογιστής τίθεται εκτός λειτουργίας. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας είναι σβηστή όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση.

Για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση Hibernate, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

Πατήστε τα πλήκτρα <Fn>+<F12>.

Εμφανίζεται η οθόνη **Hibernating** και οι υπολογιστές εισέρχονται στην κατάσταση Hibernate.

Εναλλακτικά,


κάντε κλικ στο **Start** και, στη συνέχεια, στο Turn Off Computer.

Στην οθόνη **Turn off computer**, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο <Shift> πατήστε **Hibernate**.

Για να επαναφέρετε τον υπολογιστή στον κανονικό τρόπο λειτουργίας, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία, πατώντας το κουμπί λειτουργίας.

Ο υπολογιστής επανέρχεται στην προηγούμενη κατάσταση.

 Εάν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας για περισσότερο από τέσσερα δευτερόλεπτα, ο υπολογιστής θα τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας.

Όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση **Hibernate**, δεν μπορείτε να τοποθετήσετε κάποιον δίσκο.

Για την ενεργοποίηση της κατάστασης **Hibernate** απαιτείται περισσότερος χρόνος από ό,τι για την κατάσταση **Standby**.

Για να επανέλθει το σύστημα από την κατάσταση **Hibernate** στον κανονικό τρόπο λειτουργίας, απαιτείται περισσότερος χρόνος από ό,τι από την κατάσταση **Standby**.

Στην κατάσταση **Hibernate** καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια από ό,τι στην κατάσταση **Standby**.

Μην μετακινείτε τον υπολογιστή έως ότου σβήσει η λυχνία λειτουργίας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων διαχείρισης ενέργειας

Η ρύθμιση της διαχείρισης ενέργειας δεν ανταποκρίνεται

Το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή μπορεί να γίνει ασταθές εάν ενεργοποιηθεί κάποια κατάσταση χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας, όπως η **Hibernate** και, στη συνέχεια, να αλλαχτεί προτού ο υπολογιστής περάσει πλήρως σε αυτήν την κατάσταση.

Για να επαναφέρετε τον υπολογιστή στη κανονική κατάσταση λειτουργίας, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές.
- 2 Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα **<Ctrl>+<Alt>+<Delete>** και επιλέξτε **Restart** από τον αναπτυσσόμενο κατάλογο.
Ο υπολογιστής επανεκκινείται.
- 3 Εάν η διαδικασία δεν φέρει αποτέλεσμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας επί τέσσερα δευτερόλεπτα ή περισσότερο, για να θέσετε τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας.

Διαχείριση της ενέργειας με το PowerPanel

Το βοηθητικό πρόγραμμα **PowerPanel** ελέγχει τη διαχείριση ενέργειας του υπολογιστή σας και παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του συστήματος και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η αυτόματη διαχείριση ενέργειας, επιλέγει τα πιο χρήσιμα προφίλ ή σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τα προφίλ που ήδη χρησιμοποιείτε, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, με στόχο την παρατεταμένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Επιπλέον, η απόδοση του υπολογιστή μπορεί να βελτιωθεί με το Performance Balancer, το οποίο ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης LCD και το θόρυβο του ανεμιστήρα της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, κατά τη λειτουργία του υπολογιστή τόσο με ρεύμα όσο και με μπαταρία.

To PowerPanel διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:


- Automatic Profile Selection (APS) βάσει της τρέχουσας ενεργής εφαρμογής.
- Δυνατότητα μη αυτόματης επιλογής συγκεκριμένων προφίλ ενέργειας από το μενού.
- Δυνατότητα επεξεργασίας και δημιουργίας νέων προφίλ.
- Δυνατότητα προβολής λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με την μπαταρία.
- Συνεργάζεται αρμονικά με τις ρυθμίσεις των Windows.
- Υποστηρίζει τη λειτουργία θεμάτων των Windows XP.
- Δυνατότητα συμβουλών για τα εργαλεία (ToolTips) για την ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές των προφίλ.
- Δυνατότητα επιλογής περιορισμένων προφίλ ενέργειας κατευθείαν από τη σελίδα των προφίλ ενέργειας.
- Δυνατότητα αποτροπής συγκεκριμένων χρηστών από το να τροποποιήσουν τα προφίλ.

Ενεργοποίηση της εφαρμογής PowerPanel

Όταν εκκινείτε τον υπολογιστή, εμφανίζεται στο system tray το εικονίδιο **PowerPanel** ως προεπιλογή.

Για να δείτε την κατάσταση της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας και το τρέχον προφίλ διαχείρισης ενέργειας, καταδείξτε απλώς το εικονίδιο. Το τρέχον προφίλ ενέργειας θα εμφανιστεί σε μια συμβουλή για τα εργαλεία.

Για να αλλάξετε προφίλ, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:



- 1 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο **PowerPanel** της γραμμής εργασιών και επιλέξτε **Profiles**.
 - 2 Από το μενού **Profiles** επιλέξτε ένα προφίλ.
Ενεργοποιούνται οι κατάλληλες ρυθμίσεις για την ενέργεια.
-  Όταν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ως πηγή ενέργειας, το σύστημα ορίζει το προφίλ διαχείρισης ενέργειας **Maximum Battery Life**, ως προεπιλογή. Εάν επιλέξετε ένα άλλο προφίλ διαχείρισης ενέργειας, όταν χρησιμοποιείτε μπαταρία, θα επιλεγεί αυτόματα το ίδιο προφίλ την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιηθεί η μπαταρία για την τροφοδοσία του υπολογιστή.

Ενεργοποίηση προφίλ διαχείρισης ενέργειας

Η εφαρμογή PowerPanel παρέχει διάφορα προκαθορισμένα **προφίλ διαχείρισης ενέργειας**. Κάθε προφίλ αποτελείται από ένα σύνολο ρυθμίσεων για τη διαχείριση ενέργειας, οι οποίες σχεδιάστηκαν για να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένους στόχους της διαχείρισης ενέργειας.



Λειτουργία με εναλλασσόμενο ρεύμα

Εικονίδιο Περιγραφή











	<p>AC Power – Η κατάσταση της διαχείρισης ενέργειας όταν χρησιμοποιείται εναλλασσόμενο ρεύμα. Η εφαρμογή PowerPanel φορτώνει αυτόματα το προφίλ εναλλασσόμενου ρεύματος, εκτός και αν απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα.</p>
	<p>Power Management Off (Plugged in) – Απενεργοποιεί όλες τις ρυθμίσεις της διαχείρισης ενέργειας όπως είναι οι Standby και Hibernate.</p>

Λειτουργία με μπαταρίες

Εικονίδιο Περιγραφή

	<p>Maximum Battery Life – Προσφέρει δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας για τη μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και την καλή απόδοση. Μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης και θέτει το σύστημα σε κατάσταση Standby μετά από κάποιο καθορισμένο χρονικό διάστημα.</p>
	<p>Ultimate Battery Life – Παρατείνει τη Μέγιστη διάρκεια της μπαταρίας απενεργοποιώντας πλήρως ορισμένες συσκευές.</p> <p>! Εάν επιλέξετε αυτό το προφίλ, η τροφοδοσία ρεύματος της οπτικής μονάδας θα διακοπεί εντελώς, προκειμένου να εξοικονομηθεί επιπλέον ενέργεια για να παραταθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Το σύστημα δεν μπορεί να εκτελέσει ανάγνωση ή εγγραφή δεδομένων από ή προς την οπτική μονάδα και, επιπλέον, η μονάδα δεν περιστρέφεται καθόλου. Επίσης, η θύρα του Memory Stick είναι κλειστή. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την οπτική μονάδα ή τη θύρα του Memory Stick, επιστρέψτε στη ρύθμιση Maximum Battery Life.</p>

Εικονίδιο Περιγραφή

	Maximum Performance – Προσφέρει τη καλύτερη απόδοση του συστήματος ενώ εξακολουθεί να εξοικονομεί ενέργεια.
	Word Processing – Βελτιστοποιεί τη διαχείριση της ενέργειας με παρατεταμένα χρονικά διαστήματα υστέρησης του σκληρού δίσκου και της οθόνης. Επίσης, μπορείτε να καθορίσετε τις ρυθμίσεις αναφορικά με την κατάσταση αναμονής της οθόνης LCD (Εικόνα), την κατάσταση αναμονής του σκληρού δίσκου και την κατάσταση αναμονής του συστήματος, προκειμένου να βελτιστοποιήσετε τη διαχείριση ενέργειας του συστήματος.
	Spreadsheet – Μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης LCD στη ρύθμιση 'medium', καθώς το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε δεν απαιτεί μεγαλύτερη απόδοση.
	Presentation – Διατηρεί την οθόνη πάντοτε σε λειτουργία, ενώ εξοικονομεί ενέργεια. Η ρύθμιση αυτή είναι ιδανική για παρουσιάσεις με προβολή διαφανειών. Επίσης, μπορείτε να καθορίσετε τις ρυθμίσεις αναφορικά με την κατάσταση LCD (Video) Standby , την κατάσταση Hard Disk Standby και την κατάσταση Standby , προκειμένου να βελτιστοποιήσετε τη διαχείριση ενέργειας του συστήματος.
	Communications – Παρατείνει τη διάρκεια της μπαταρίας, ενεργοποιώντας γρήγορα κάποιο χρόνο υστέρησης για την οθόνη. Επίσης, μπορείτε να καθορίσετε τις ρυθμίσεις αναφορικά με την κατάσταση LCD (Video) Standby , την κατάσταση Hard Disk Standby και την κατάσταση Standby , προκειμένου να βελτιστοποιήσετε της διαχείριση ενέργειας του συστήματος.
	Games – Απενεργοποιεί το χρονόμετρο της οθόνης και του σκληρού δίσκου .
	DVD – Βελτιστοποιεί την απόδοση και τις απαιτήσεις σε ενέργεια για τη χρήση του DVD.
	Camera – Βελτιστοποιεί την απόδοση και τις απαιτήσεις σε ενέργεια για τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής.
	Power Management Off (Running on batteries) – απενεργοποιεί όλες τις ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας, όπως τη ρύθμιση Standby και τη ρύθμιση Hibernate .
	Automatic Profile Selection – Αναλύει την απόδοση κάθε εφαρμογής που επιλέγετε και συνδυάζει τα προφίλ σύμφωνα με τις ανάγκες της εφαρμογής.

Επιλογή αυτόματων προφίλ όταν ο υπολογιστής λειτουργεί με μπαταρίες


Προφίλ ενέργειας είναι ένα σύνολο τιμών χρονομέτρησης για διάφορες συσκευές του συστήματος.

Η εφαρμογή PowerPanel επιλέγει αυτόματα το προφίλ που σχετίζεται με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε και αλλάζει τα προφίλ κατά την εναλλαγή των εφαρμογών.

Η δυνατότητα διαχείρισης ενέργειας επιτρέπει στο σύστημα να μεταβαίνει σε καταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ρυθμίζοντας κάποιες παραμέτρους που καταναλώνουν ενέργεια, όπως τη φωτεινότητα της οθόνης LCD ή τη δραστηριότητα του σκληρού δίσκου.

Για να επιλέξετε αυτόματα προφίλ, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο PowerPanel της γραμμής εργασιών και επιλέξτε **Profiles**.
- 2 Επιλέξτε **Automatic Profile Selection**

 Η δυνατότητα **Automatic Profile Selection** απενεργοποιείται όταν ο χρήστης επιλέξει μη αυτόματα από το μενού κάποιο άλλο προφίλ ενέργειας.

Προβολή λεπτομερών πληροφοριών για την μπαταρία





Μπορείτε να προβάλλετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία του υπολογιστή σας.

Η προβολή των πληροφοριών μπορεί να γίνει με 3 τρόπους:

- ❑ Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο PowerPanel που υπάρχει στη γραμμή εργασιών και επιλέξτε από το μενού το στοιχείο **Battery Information**.
- ❑ Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο **PowerPanel** της γραμμής εργασιών και επιλέξτε την καρτέλα **Battery**. Η καρτέλα **Battery** που βρίσκεται στο παράθυρο **PowerPanel** περιλαμβάνει πληροφορίες όπως την υπολειπόμενη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και το χρόνο φόρτισης.
- ❑ Προβάλλετε στην οθόνη τη γραμμή εργαλείων **Battery Information**, στην οποία εμφανίζεται το εικονίδιο κατάστασης της μπαταρίας, το ποσοστό της διάρκειας που υπολείπεται και το χρονικό διάστημα λειτουργίας που απομένει για την μπαταρία.


Για να προβάλλετε τη γραμμή εργαλείων **Battery Information**, κάντε δεξί κλικ στη γραμμή εργασιών και επιλέξτε **Toolbars** και, στη συνέχεια, **Battery Information** από το μενού.

Εικονίδιο μπαταρίας Κατάσταση μπαταρίας

	Αποφόρτιση: το εικονίδιο είναι μπλε
	Πλήρης φόρτιση: το εικονίδιο είναι εντελώς μπλε, με ένα βύσμα εναλλασσόμενου ρεύματος
	Φόρτιση: το εικονίδιο είναι μπλε με ένα κόκκινο κλιπ προσαρτημένο στον ακροδέκτη
	Χωρίς μπαταρία: το εικονίδιο είναι μπλε με έναν κίτρινο σταυρό επάνω του

Επεξεργασία ενός προφίλ ενέργειας

Για να διορθώσετε τις ρυθμίσεις της διαχείρισης ενέργειας κάποιου προφίλ ενέργειας, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο PowerPanel που υπάρχει στη γραμμή εργασιών και επιλέξτε από το μενού το στοιχείο **Edit/Create Profiles**.
Εμφανίζεται το παράθυρο **Profile Editor**.
 - 2 Κάντε κλικ στο προφίλ που θέλετε να επεξεργαστείτε, στα δεξιά της οθόνης.
 - 3 Κάντε διπλό κλικ στην ιδιότητα του προφίλ ενέργειας (Hibernate, Standby...) που θέλετε να τροποποιήσετε, στα δεξιά της οθόνης.
Θα εμφανιστεί ένας κατάλογος επιλογών ή ένα πλαίσιο διαλόγου.
 - 4 Κάντε τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε.
 - 5 Κάντε κλικ στο μενού **File** και, στη συνέχεια, στο **Save**.
-  Για να διορθώσετε τυχόν υπάρχοντα προφίλ πρέπει να είστε συνδεδεμένος στον υπολογιστή ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή. Οι χρήστες των οποίων ο λογαριασμός είναι τύπου **Limited** μπορούν μόνο να ανοίξουν την καρτέλα **Power Profile** από το παράθυρο **Power Panel** με δικαίωμα μόνον προβολής. Για να ελέγξετε τις πληροφορίες του λογαριασμού χρήστη που χρησιμοποιείτε, επιλέξτε την κατηγορία **User Accounts** από το **Control Panel**. Ο τύπος του λογαριασμού σας πρέπει να είναι **Computer administrator** για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε ένα προφίλ ενέργειας.

Δημιουργία προφίλ ενέργειας

Για να δημιουργήσετε ένα προφίλ ενέργειας, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:


- 1 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο PowerPanel που υπάρχει στη γραμμή εργασιών και επιλέξτε από το μενού το στοιχείο **Edit/Create Profiles**.
Εμφανίζεται το παράθυρο **Profile Editor**.
- 2 Επιλέξτε το **New** από το μενού **File**.
- 3 Από το πλαίσιο διαλόγου **Create New Profile**, σημειώστε το κατάλληλο κουμπί επιλογής για να ορίσετε τον τύπο του προφίλ διαχείρισης ενέργειας που επιθυμείτε να δημιουργήσετε και κάντε κλικ στο **OK**.
- 4 Επιλέξτε τις νέες ρυθμίσεις διαχείρισης της ενέργειας που επιθυμείτε να ισχύουν για τη συσκευή.
- 5 Κάντε κλικ στο μενού **File** και, στη συνέχεια, στο **Save**.

Διαχείριση της απόδοσης με την εφαρμογή Performance Balancer

Η εφαρμογή Performance Balancer εγκαθίσταται ως προεπιλογή μαζί με την εφαρμογή PowerPanel για να ρυθμίζουν την απόδοση του υπολογιστή ανάλογα με τη φωτεινότητα της οθόνης LCD και το πόσο αθόρυβος είναι ο ανεμιστήρας της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας.

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Performance Balancer, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί **Start**, στη γραμμή εργασιών των **Windows**.
- 2 Από το **All Programs**, επιλέξτε **Performance Balancer** και, κατόπιν, κάντε κλικ στο **Performance Balancer**. Εμφανίζεται το παράθυρο **Performance Balancer**.



Για να ρυθμίσετε την απόδοση του υπολογιστή σας, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

1 Όταν λειτουργεί με μπαταρία:

- ❑ Κάντε κλικ στο **power-saving** για να μεγιστοποιηθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και να ακούγεται ο ελάχιστος δυνατός θόρυβος από τον ανεμιστήρα της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας. Η απόδοση και η φωτεινότητα της οθόνης LCD θα μειωθούν, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση της ενέργειας της μπαταρίας.
- ❑ Κάντε κλικ στο **customise** εάν θέλετε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και τον ήχο του ανεμιστήρα της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, για να καθορίσετε την απόδοση της μονάδας και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- ❑ Κάντε κλικ στο **full-power** για να μεγιστοποιηθεί η απόδοση του συστήματος, η οποία σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα όσο το δυνατόν περισσότερες εφαρμογές με μεγάλη φωτεινότητα στην οθόνη LCD. Με αυτή τη ρύθμιση, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ο θόρυβος του ανεμιστήρα του CPU μειώνονται.

2 Όταν λειτουργεί με ρεύμα:


- ❑ Κάντε κλικ στο **customise** εάν θέλετε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και τον ήχο του ανεμιστήρα του CPU, για να καθορίσετε την απόδοση του CPU και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- ❑ Κάντε κλικ στο **full-power** για να μεγιστοποιηθεί η απόδοση του συστήματος, η οποία σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα όσο το δυνατόν περισσότερες εφαρμογές, μειώνοντας το θόρυβο του ανεμιστήρα της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας.

Μια πρόσθετη επιλογή είναι το **timer settings** όπου μπορείτε να ρυθμίσετε την οθόνη LCD, ώστε να σβήνει αυτόματα και να μεταβαίνει στην κατάσταση **Standby** μετά από μια περίοδο αδράνειας, είτε λειτουργεί με μπαταρία είτε με ρεύμα.

Σύνδεση περιφερειακών συσκευών

Μπορείτε να προσθέσετε δυνατότητες στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας τις διάφορες θύρες που υπάρχουν στη μονάδα.


- ❑ Σύνδεση μονάδας προσθήκης θυρών (σελίδα 70)
- ❑ Σύνδεση εξωτερικής οθόνης (σελίδα 74)
- ❑ Σύνδεση εξωτερικών ηχείων (σελίδα 79)
- ❑ Σύνδεση εξωτερικού μικροφώνου (σελίδα 80)
- ❑ Σύνδεση συσκευής Ενιαίου Σειριακού Διαύλου (USB) (σελίδα 81)
- ❑ Σύνδεση εκτυπωτή (σελίδα 85)
- ❑ Σύνδεση μιας συσκευής i.LINK (σελίδα 87)
- ❑ Σύνδεση σε δίκτυο (LAN) (σελίδα 90)

 Τα αναλώσιμα, τα πρόσθετα εξαρτήματα και τα περιφερειακά ενός υπολογιστή Sony μπορείτε να τα αγοράσετε από κάποιο κατάστημα λιανικής πώλησης της περιοχής σας ή από την τοποθεσία της Sony στο Παγκόσμιο Ιστό: www.sonystyle-europe.com


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα της σύνδεσης, μεταβείτε στην τοποθεσία στον Παγκόσμιο Ιστό της υπηρεσίας VAIO-Link: www.vaio-link.com

Σύνδεση μονάδας προσθήκης θυρών

Ο υπολογιστής σας υποστηρίζει τη χρήση μιας προαιρετικής μονάδας προσθήκης θυρών. Η σύνδεση μιας μονάδας προσθήκης θυρών σας επιτρέπει να συνδέσετε στον υπολογιστή σας επιπλέον περιφερειακά, όπως εκτυπωτή ή εξωτερική οθόνη.




1	Θύρα DC In	(σελίδα 71)	4	Θύρα Οθόνης/VGA	(σελίδα 75)
2	3 Θύρες USB	(σελίδα 81)	5	Υποδοχή σύνδεσης DVI-D	(σελίδα 75)
3	Θύρα εκτυπωτή	(σελίδα 85)	6	Θύρα Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)	(σελίδα 90)

 Η μονάδα προσθήκης θυρών παίρνει ρεύμα μόνον από το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος που συνοδεύει το υπολογιστή σας. Μην αφαιρείτε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος από τη μονάδα προσθήκης θυρών ή την πρίζα, ενόσω χρησιμοποιείτε τη μονάδα προσθήκης θυρών, καθώς κάτι τέτοιο είναι πιθανό να προκαλέσει καταστροφή δεδομένων ή προβλήματα στη λειτουργία του υλικού.


Σύνδεση του υπολογιστή στη μονάδα προσθήκης θυρών

Για να συνδέσετε τον υπολογιστή σας στη μονάδα προσθήκης θυρών, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:


- 1 Αποσυνδέστε όλα τα περιφερειακά από τον υπολογιστή.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο του τροφοδοτικού εναλλασσόμενου ρεύματος (1) στη θύρα DC In της μονάδας προσθήκης θυρών.
- 3 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος (2) στο τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος και στην πρίζα.



- 4 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής σύνδεσης της μονάδας προσθήκης θυρών, που βρίσκεται στο κάτω μέρος του υπολογιστή (3).



- 5 Ευθυγραμμίστε την υποδοχή σύνδεσης στο κάτω μέρος του υπολογιστή με την υποδοχή σύνδεσης της μονάδας προσθήκης θυρών και, στη συνέχεια, ωθήστε τον προς τα κάτω, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.



- 6 Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία.

Όταν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα προσθήκης θυρών για πρώτη φορά, η εγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης δικτύου αρχίζει αυτόματα.


Κατά τη σύνδεση του υπολογιστή στη μονάδα προσθήκης θυρών, μην επιχειρήσετε να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε την μπαταρία. Εάν ανασηκώσετε και στρέψετε τον υπολογιστή ενώ είναι συνδεδεμένος στη θύρα προσθήκης θυρών, ενδέχεται να προκληθεί προσωρινή διακοπή του ρεύματος.

Χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος που συνοδεύει τον υπολογιστή ή τον προαιρετικό μετασχηματιστή της Sony.


Αποσύνδεση του υπολογιστή από τη μονάδα προσθήκης θυρών


Για να αποσυνδέσετε τον υπολογιστή από τη μονάδα προσθήκης θυρών, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Θέστε εκτός λειτουργίας τα συνδεδεμένα περιφερειακά.
- 2 Κλείστε το κάλυμμα και τραβήξτε τους μοχλούς (1) που βρίσκονται σε κάθε πλευρά της μονάδας προσθήκης θυρών για να αποσυνδέσετε τον υπολογιστή από τη μονάδα προσθήκης θυρών.



- 3 Ανασηκώστε και αφαιρέστε τον υπολογιστή από τη μονάδα προσθήκης θυρών.
- 4 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής σύνδεσης για τη μονάδα προσθήκης θυρών, που βρίσκεται στο κάτω μέρος του υπολογιστή.




 Είναι εξαιρετικά σημαντικό να κλείσετε το κάλυμμα της υποδοχής σύνδεσης για τη μονάδα προσθήκης θυρών αφού αποσυνδέσετε τον υπολογιστή από τη μονάδα προσθήκης θυρών. Εάν το κάλυμμα παραμείνει ανοιχτό, μπορεί να εισέλθει σκόνη στο εσωτερικό του υπολογιστή και προκληθεί βλάβη. Για να διακόψετε εντελώς την παροχή ρεύματος στη μονάδα προσθήκης θυρών, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα.

Σύνδεση εξωτερικής οθόνης

Στον υπολογιστή μπορεί να συνδεθεί μια εξωτερική οθόνη. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή με τις εξής συσκευές:

- Οθόνη υπολογιστή (μόνιτορ)
- Συσκευή προβολής.

 Προτού συνδέσετε την εξωτερική οθόνη, θέστε τον υπολογιστή και τις περιφερειακές συσκευές εκτός λειτουργίας και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος και το καλώδιο ρεύματος.

Συνδέστε το καλώδιο του ρεύματος, αφού πρώτα έχετε συνδέσει όλα τα υπόλοιπα καλώδια.

Θέστε σε λειτουργία τις περιφερειακές συσκευές και έπειτα τον υπολογιστή.


Οι εξωτερικές οθόνες χρησιμοποιούνται ως δεύτερες οθόνες.


Αποκλειστικά στο λειτουργικό σύστημα Windows, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια εξωτερική οθόνη για να εγκαταστήσετε μια εικονική επιφάνεια εργασίας.

Σύνδεση οθόνης υπολογιστή

Για να συνδέσετε μια οθόνη υπολογιστή, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Συνδέστε το καλώδιο της οθόνης (1) (δεν παρέχεται) στην υποδοχή σύνδεσης μόνιτορ/VGA □ του υπολογιστή.
Εάν επιθυμείτε να συνδέσετε μια οθόνη DVI, συνδέστε το καλώδιο της οθόνης (2) (δεν παρέχεται) στην υποδοχή σύνδεσης DVI-D της μονάδας προσθήκης θυρών.
- 2 Εάν χρειάζεται, συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ρεύματος (3) στην οθόνη και το άλλο άκρο στην πρίζα.



 Τα αρχικά **DVI-D** σημαίνουν **Digital Visual Interface - Digital**. Είναι ένα είδος υποδοχής σύνδεσης DVI που υποστηρίζει μόνον ψηφιακό σήμα βίντεο, και όχι αναλογικό σήμα. Διαθέτει 24 ακίδες .

Μια υποδοχή σύνδεσης **DVI-I (Digital Visual Interface - Integrated)** υποστηρίζει ψηφιακό και αναλογικό σήμα βίντεο. Διαθέτει 29 ακίδες .

Έτσι ανάλογα με την οθόνη που επιθυμείτε να συνδέσετε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές υποδοχές σύνδεσης, καθώς και διαφορετικά καλώδια:



- Μπορείτε να συνδέσετε μια **οθόνη DVI** τόσο σε μια **υποδοχή σύνδεσης DVI-D** όσο και σε μια **υποδοχή σύνδεσης DVI-I**, χρησιμοποιώντας καλώδιο **DVI-D προς DVI-D**.
- Μπορείτε να συνδέσετε μια **οθόνη αναλογικού σήματος RGB** ή ένα **προβολικό** μόνο σε **υποδοχή σύνδεσης DVI-I**, χρησιμοποιώντας **καλώδιο DVI-I προς VGA**.


! Δεν μπορείτε να συνδέσετε καλώδιο DVI-I προς VGA σε μια υποδοχή σύνδεσης DVI-D!

Σύνδεση συσκευής προβολής


Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή προβολής (όπως τη συσκευή προβολής LCD της Sony) απευθείας στον υπολογιστή ή μέσω της μονάδας προσθήκης θυρών.

Για να συνδέσετε μια συσκευή προβολής, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Συνδέστε το καλώδιο σήματος RGB (1) στην υποδοχή σύνδεσης οθόνης/VGA (2) που αναγνωρίζεται από το σύμβολο .
- 2 Συνδέστε το καλώδιο ήχου (3) (δεν παρέχεται) στην υποδοχή ακουστικών (4), που αναγνωρίζεται από το σύμβολο .
- 3 Συνδέστε το καλώδιο σήματος RGB και το καλώδιο ήχου στις υποδοχές σύνδεσης της συσκευής προβολής (5).
- 4 Συνδέστε στην πρίζα το καλώδιο ρεύματος (6) της συσκευής προβολής.

 Κάτω από ορισμένες συνθήκες, ενδέχεται να μην μπορείτε να προβάλετε ταυτόχρονα την εικόνα της οθόνης LCD του υπολογιστή και την εικόνα της εξωτερικής οθόνης ή της συσκευής προβολής.

Μπορείτε να εναλλάσετε την έξοδο μεταξύ της οθόνης LCD του υπολογιστή και της εξωτερικής οθόνης, πατώντας τον συνδυασμό των πλήκτρων **<Fn>+<F7>**.




Επιλογή τρόπων προβολής

Αυτός ο υπολογιστής χρησιμοποιεί τον ελεγκτή βίντεο MOBILITY RADEON 7500. Μπορείτε να επιλέξετε ποια οθόνη χρησιμοποιείται όταν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε εξωτερική οθόνη. Εάν συνδέσετε εξωτερική οθόνη, μπορείτε να εναλλάσσετε την προβολή ανάμεσα στην οθόνη LCD του υπολογιστή σας και στην εξωτερική οθόνη.

Πριν επιλέξετε κάποια οθόνη, πρέπει να κλείσετε τον υπολογιστή, να συνδέσετε την εξωτερική οθόνη [FDP (Επίπεδη οθόνη), τηλεόραση ή μόνιτορ) στον υπολογιστή και να κάνετε επανεκκίνηση.

Για να επιλέξετε οθόνη, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:


- 1 Κάντε κλικ στο **Start** και στη συνέχεια επιλέξτε **Control Panel**.
Εμφανίζεται το παράθυρο **Control Panel**.
- 2 Κάντε διπλό κλικ στο **Appearance and Themes**, και μετά επιλέξτε **Display**.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Display Properties**.
- 3 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Settings**.
- 4 Κάντε κλικ στο κουμπί **Advanced**.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Sony Notebook LCD and MOBILITY RADEON Properties**.
- 5 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Displays**.
Επιλέξτε το εικονίδιο **Monitor, Panel** ή **FDP**.
- 6 Κάντε κλικ στο **Apply** και κατόπιν κάντε κλικ στο **OK**.
 Ενδέχεται να μην μπορείτε να ενεργοποιήσετε ταυτόχρονα την οθόνη LCD του υπολογιστή και μια εξωτερική οθόνη ή μια συσκευή προβολής, ανάλογα με τον τύπο των οθονών του υπολογιστή και των συσκευών προβολής που χρησιμοποιείτε.
Θέστε πρώτα τις περιφερειακές συσκευές σε λειτουργία και, στη συνέχεια, τον υπολογιστή.


Σύνδεση εξωτερικών ηχείων

Μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα του ήχου του υπολογιστή σας με τη σύνδεση εξωτερικών ηχείων.

Για να συνδέσετε εξωτερικά ηχεία, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Συνδέστε το καλώδιο του ηχείου (1) στην υποδοχή σύνδεσης ακουστικών (2).
- 2 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου του ηχείου στο εξωτερικό καλώδιο (3).
- 3 Μειώστε την ένταση του ήχου των ηχείων προτού τα ενεργοποιήσετε.



 Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία που διαθέτετε προορίζονται για χρήση με υπολογιστή.

Μην τοποθετείτε δισκέτες επάνω στα ηχεία, διότι το μαγνητικό τους πεδίο μπορεί να καταστρέψει τα δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα σε αυτές.

Αντιμετώπιση προβλημάτων ήχου


Από τα ηχεία δεν ακούγεται ήχος


- Εάν χρησιμοποιείτε εξωτερικά ηχεία, βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι συνδεδεμένα σωστά και ότι η ένταση του ήχου είναι ανεβασμένη. Εάν τα ηχεία διαθέτουν κουμπί σίγασης, βεβαιωθείτε ότι είναι κλειστό. Εάν τα ηχεία λειτουργούν με μπαταρίες, βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά και ότι είναι φορτισμένες.
Εάν έχετε συνδέσει καλώδιο ήχου στην υποδοχή των ακουστικών, αποσυνδέστε το καλώδιο.


Σύνδεση εξωτερικού μικροφώνου

Ο υπολογιστής VAIΟ που έχετε στην κατοχή σας δεν διαθέτει εσωτερικό μικρόφωνο. Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή εισόδου ήχου, για παράδειγμα να συζητήσετε στο Διαδίκτυο, πρέπει να συνδέσετε ένα εξωτερικό μικρόφωνο.

Για να συνδέσετε εξωτερικό μικρόφωνο, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:


Συνδέστε το καλώδιο του μικροφώνου (1) στην υποδοχή σύνδεσης μικροφώνου (2) που αναγνωρίζεται από το σύμβολο .



 Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία που διαθέτετε έχουν σχεδιαστεί για χρήση με υπολογιστή.

Αντιμέτωπιση προβλημάτων ήχου

Το μικρόφωνο δεν λειτουργεί

 Εάν χρησιμοποιείτε εξωτερικό μικρόφωνο, βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι σωστά συνδεδεμένο στην υποδοχή σύνδεσης μικροφώνου.

Σύνδεση συσκευής Ενιαίου Σειριακού Διαύλου (USB)

Στον υπολογιστή σας μπορεί να συνδεθεί μια συσκευή USB (για παράδειγμα, ένα ποντίκι, μια μονάδα δισκέτας, ένα πληκτρολόγιο, ένας εκτυπωτής).


Οι συσκευές USB δεν είναι συσκευές plug and play. Δεν χρειάζεται να κλείσετε τον υπολογιστή για να συνδέσετε αυτές τις συσκευές εκτός και αν το εγχειρίδιο που συνοδεύει τη συσκευή ορίζει διαφορετικά. Για μερικές συσκευές USB χρειάζεται να εγκαταστήσετε το λογισμικό, πριν από τη σύνδεση της συσκευής. Εάν δεν ακολουθήσετε αυτήν τη διαδικασία ενδέχεται η συσκευή να μην λειτουργεί κανονικά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει τη συσκευή USB.


- ❑ Σύνδεση ενός ποντικιού USB (σελίδα 81)
- ❑ Σύνδεση μιας μονάδας δισκέτας USB (σελίδα 82)

Σύνδεση ενός ποντικιού USB

Για να συνδέσετε ένα ποντίκι USB, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Επιλέξτε την υποδοχή σύνδεσης USB που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο του ποντικιού USB (2) στην υποδοχή σύνδεσης USB. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι USB (3).




-  Το πρόγραμμα οδήγησης για ποντίκι USB του VAIO είναι ήδη εγκαταστημένο στον υπολογιστή σας και, επομένως, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το ποντίκι USB στην υποδοχή σύνδεσης USB και να αρχίσετε να εργάζεστε.

Σύνδεση μιας μονάδας δισκέτας USB

Ως προαιρετικό πρόσθετο εξάρτημα, μπορείτε να αγοράσετε μια μονάδα δισκέτας USB και να την συνδέσετε στον υπολογιστή σας.

Για να συνδέσετε μια μονάδα δισκέτας USB, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Επιλέξτε την υποδοχή σύνδεσης USB που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο της μονάδας δισκέτας USB (2) στην υποδοχή σύνδεσης USB. Το λογότυπο VAIΟ της μονάδας δισκέτας θα πρέπει να είναι στραμμένο προς τα επάνω.
Η μονάδα δισκέτας USB είναι πλέον έτοιμη προς χρήση.




Για να αποσυνδέσετε μια μονάδα δισκέτας USB, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- ❑ Εάν ο υπολογιστής λειτουργεί, περιμένετε έως ότου σβήσει η ενδεικτική λυχνία LED της μονάδας δισκέτας και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο USB. Εάν η μονάδα δισκέτας δεν αποσυνδεθεί σωστά, το σύστημα μπορεί να παγώσει και να χάσετε όσα δεδομένα δεν είχατε αποθηκεύσει.
- ❑ Εάν ο υπολογιστής είναι εκτός λειτουργίας, μπορείτε να αποσυνδέσετε απευθείας το καλώδιο USB από τον υπολογιστή.

Τοποθέτηση δισκέτας

Για να τοποθετήσετε μια δισκέτα, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:


- 1 Κρατήστε τη δισκέτα (1) έχοντας την πλευρά με την ετικέτα στραμμένη προς τα επάνω.
- 2 Ωθήστε απαλά τη δισκέτα μέσα στη μονάδα (2) μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.



Αφαίρεση δισκέτας


Για να αφαιρέσετε μια δισκέτα, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε άλλο πλέον τη δισκέτα, περιμένετε έως ότου σβήσει η ενδεικτική λυχνία LED (1) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί εξαγωγής (2) για να αφαιρέσετε τη δισκέτα.

 Προτού πατήσετε το κουμπί εξαγωγής, βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία LED είναι σβηστή.

Εάν η δισκέτα δεν βγει με το πάτημα του κουμπιού εξαγωγής, αποσυνδέστε τη μονάδα δισκέτας από τον υπολογιστή.

! Μην πατήσετε το κουμπί εξαγωγής ενόσω η ενδεικτική λυχνία LED είναι αναμμένη. Μπορεί να καταστραφεί η δισκέτα.



Αντιμετώπιση προβλημάτων δισκετών

Η μονάδα δισκέτας USB δεν μπορεί να γράψει σε δισκέτα

- ❑ Η δισκέτα έχει προστασία εγγραφής. Απενεργοποιήστε την προστασία εγγραφής ή χρησιμοποιήστε μια δισκέτα που δεν έχει προστασία εγγραφής.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι η δισκέτα είναι σωστά τοποθετημένη μέσα στη μονάδα.
- ❑ Η δισκέτα μπορεί να είναι κατεστραμμένη. Τοποθετήστε μια άλλη δισκέτα.

Η προαιρετική μονάδα δισκέτας PCGA-UFD5/A (USB) δεν αναγνωρίζεται ως μονάδα A

Για να ορίσετε τη μονάδα UFD5/A στο γράμμα A, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Θέστε το σύστημα σε λειτουργία.
 - 2 Συνδέστε τη μονάδα UFD5/A.
 - 3 Επιλέξτε το **Control Panel** (Πίνακας ελέγχου) από το μενού **Start**.
 - 4 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **System**.
 - 5 Επιλέξτε την καρτέλα **Hardware** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Device Manager**.
 - 6 Επιλέξτε το **Universal Serial Bus controllers** και, στη συνέχεια, επιλέξτε το **Y-E Data USB Floppy**.
 - 7 Από το μενού **Action** κάντε κλικ στο **Uninstall**.
 - 8 Εξακολουθήστε να κάνετε κλικ στο **OK** έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα **Confirmation of deletion of device**.
- ! Επιλέξτε το **Scan for hardware** changes από το μενού **Action**.
Η μονάδα UFD5/A αναγνωρίζεται ως μονάδα A.


Σύνδεση εκτυπωτή


Για την εκτύπωση εγγράφων, μπορεί να συνδεθεί στον υπολογιστή ένας εκτυπωτής συμβατός με Windows.

Σύνδεση εκτυπωτή μέσω της υποδοχής σύνδεσης USB

Μπορείτε να συνδέσετε στον υπολογιστή σας έναν εκτυπωτή USB συμβατό με την έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε.


Για να συνδέσετε έναν εκτυπωτή μέσω της υποδοχής σύνδεσης USB, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:


- 1 Συνδέστε το καλώδιο του εκτυπωτή USB (1) σε μια από τις υποδοχές USB (2) του υπολογιστή σας. Η υποδοχή σύνδεσης USB αναγνωρίζεται από το σύμβολο  που υπάρχει στον υπολογιστή και στον εκτυπωτή.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του εκτυπωτή στην πρίζα (3).




Σύνδεση εκτυπωτή μέσω της υποδοχής σύνδεσης εκτυπωτή

Για να συνδέσετε έναν εκτυπωτή μέσω της υποδοχής σύνδεσης εκτυπωτή, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Συνδέστε το καλώδιο του εκτυπωτή (1) που συνοδεύει τον εκτυπωτή στην υποδοχή σύνδεσης εκτυπωτή (2) που αναγνωρίζεται από το σύμβολο .
- 2 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος (3) του εκτυπωτή στην πρίζα.



 Προτού χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή, ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις **Printer** από την εφαρμογή **Sony Notebook Setup**.

Προτού συνδέσετε τον εκτυπωτή, θέστε τον υπολογιστή και τις περιφερειακές συσκευές εκτός λειτουργίας και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος και το καλώδιο ρεύματος.

Σύνδεση μιας συσκευής i.LINK

Ο υπολογιστής που έχετε στην κατοχή σας διαθέτει μια υποδοχή σύνδεσης i.LINK (IEEE1394), την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συνδέσετε μια συσκευή i.LINK, όπως μια ψηφιακή βιντεοκάμερα ή να συνδέσετε δύο φορητούς υπολογιστές VAIΟ, προκειμένου να αντιγράψετε, να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε αρχεία.

Η υποδοχή σύνδεσης i.LINK που διαθέτει ο υπολογιστής δεν τροφοδοτεί με ρεύμα εξωτερικές συσκευές, οι οποίες γενικά παίρνουν ρεύμα από υποδοχές σύνδεσης i.LINK.

Η υποδοχή σύνδεσης i.LINK υποστηρίζει ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και 400 Mbps, όμως η πραγματική ταχύτητα μεταφοράς εξαρτάται από την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων της εξωτερικής συσκευής.

Οι διαθέσιμες δυνατότητες i.LINK μπορούν να διαφέρουν, ανάλογα με τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε.

Ανατρέξτε στο έντυπο που συνόδευε την εφαρμογή για περισσότερες πληροφορίες.

Καλώδια i.LINK συμβατά με τον υπολογιστή VAIΟ είναι τα καλώδια με τους εξής αριθμούς είδους: VMC-IL4415A (καλώδιο 1,5 μέτρου με υποδοχή σύνδεσης 4 ακίδων σε κάθε άκρο), VMC-IL4408Series (ένα καλώδιο 0,8 μέτρου με υποδοχή σύνδεσης 4 ακίδων σε κάθε άκρο).

- Σύνδεση ψηφιακής βιντεοκάμερας (σελίδα 88)
- Σύνδεση δύο φορητών υπολογιστών VAIΟ (σελίδα 88)



Η σύνδεση i.LINK με άλλες συμβατές συσκευές δεν είναι πλήρως εγγυημένη.


Η σύνδεση i.LINK διαφέρει ανάλογα με τις εφαρμογές, το λειτουργικό σύστημα και τις συμβατές συσκευές i.LINK που χρησιμοποιείται. Ανατρέξτε στο έντυπο που συνόδευε την εφαρμογή για περισσότερες πληροφορίες.

Προτού συνδέσετε περιφερειακές συσκευές προσωπικού υπολογιστή που είναι συμβατές με i.LINK (μονάδα σκληρού δίσκου, μονάδα CD-RW κ.λπ.), ελέγξτε τις συνθήκες εργασίας και τη συμβατότητα των λειτουργικών συστημάτων αυτών των συσκευών.

Σύνδεση ψηφιακής βιντεοκάμερας

Για να συνδέσετε μια ψηφιακή βιντεοκάμερα, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:


- 1 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου i.LINK (1) στην υποδοχή σύνδεσης i.LINK (2) του υπολογιστή και το άλλο άκρο στην υποδοχή DV Out (3) της ψηφιακής βιντεοκάμερας.
- 2 Τρέξτε την εφαρμογή DVgate.

 Στις ψηφιακές βιντεοκάμερες της Sony, οι υποδοχές σύνδεσης που σημαίνονται ως **DV Out**, **DV In/Out** ή **i.LINK** είναι συμβατές με i.LINK.

Η ψηφιακή βιντεοκάμερα της Sony αποτελεί ένα παράδειγμα, όμως η ψηφιακή βιντεοκάμερα που έχετε στην κατοχή σας μπορεί να χρειάζεται να συνδεθεί διαφορετικά.

Εάν η ψηφιακή βιντεοκάμερα διαθέτει υποδοχή για Memory Stick, μπορείτε να αντιγράψετε εικόνες στον υπολογιστή μέσω ενός Memory Stick. Για να γίνει αυτό, αντιγράψτε απλώς εικόνες στο Memory Stick και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε έναν ειδικό προσαρμογέα κάρτας PC για να το συνδέσετε στον υπολογιστή σας.


Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση i.LINK, δεν μπορείτε να προσπελάσετε τις εικόνες που είναι αποθηκευμένες σε Memory Stick.



Σύνδεση δύο φορητών υπολογιστών VAIΟ

Μπορείτε να αντιγράψετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε αρχεία από έναν άλλον υπολογιστή VAIΟ στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο i.LINK.

Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε κάποιο έγγραφο σε έναν εκτυπωτή που είναι συνδεδεμένος σε άλλον υπολογιστή VAIΟ.



Αντιμετώπιση προβλημάτων συσκευών i.LINK

Δεν αποκαθίσταται σύνδεση i.LINK μεταξύ δύο υπολογιστών VAIΟ

- ❑ Για να μπορέσετε να συνδέσετε τους δύο υπολογιστές πρέπει να έχετε συνδεθεί στον υπολογιστή σας ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
- ❑ Αποσυνδέστε και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το καλώδιο i.LINK.
- ❑ Εάν εξακολουθείτε να μην έχετε σύνδεση μετά από λίγο, επανεκκινήστε και τους δύο υπολογιστές.
- ❑ Εάν κάποιος από τους δύο υπολογιστές έχει μόλις επανέλθει από κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας, είναι πιθανό να επηρεαστεί η σύνδεση. Σε αυτήν την περίπτωση, φροντίστε να εκτελέσετε πλήρη επανεκκίνηση πριν τους συνδέσετε.

Κατά την εγγραφή εικόνων σε συσκευή ψηφιακού βίντεο με χρήση της εφαρμογής **DVgate**, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος


- ❑ Κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές και επανεκκινήστε τον υπολογιστή. Η συχνή εγγραφή εικόνων σε μια συσκευή ψηφιακού βίντεο με χρήση της εφαρμογής **DVgate** μερικές φορές προκαλεί μερικές φορές αυτό το σφάλμα.
- ❑ Η συσκευή DV που έχετε στην κατοχή σας θα πρέπει να έχει υποδοχή DV In/Out για να μπορεί να μεταφέρει αρχεία στη συσκευή DV.
- ❑ Ελέγξτε εάν και οι δυο μονάδες βρίσκονται στην ίδια ομάδα εργασίας και εάν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση **Sharing**.
- ❑ Εάν ο δεύτερος υπολογιστής έχει διαφορετικό λειτουργικό σύστημα (για παράδειγμα Windows 2000), χρειάζεστε μια εφαρμογή όπως είναι η Smart Connect.

Η χρήση ψηφιακών συσκευών είναι αδύνατη

- ❑ Ελέγξτε εάν η συσκευή DV λειτουργεί και εάν τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.
- ❑ Εάν χρησιμοποιείτε πολλές συσκευές i.LINK, ο συνδυασμός των συνδεδεμένων συσκευών μπορεί να προκαλέσει ασταθή λειτουργία. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, θέστε εκτός λειτουργίας όλες τις συνδεδεμένες συσκευές και αποσυνδέστε τις συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται. Ελέγξτε τη σύνδεση και, στη συνέχεια, θέστε τις συσκευές σε λειτουργία.
- ❑ Συνιστάται ιδιαίτερα να χρησιμοποιείτε καλώδια i.LINK της Sony, καθώς η χρήση καλωδίων άλλων κατασκευαστών μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στις συσκευές i.LINK.

Σύνδεση σε δίκτυο (LAN)

Μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας σε δίκτυα τύπου 10BASE-T/100BASE-TX μέσω ενός καλωδίου δικτύου Ethernet. Για τα λεπτομερή στοιχεία των ρυθμίσεων και των συσκευών που χρειάζεται να συνδεθούν στο δίκτυο, απευθυνθείτε στον διαχειριστή του δικτύου.



- 📄 Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις επιτρέπουν στον υπολογιστή σας να συνδεθεί στο δίκτυο. Εάν η κεντρική μονάδα είναι συνδεδεμένη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνον την υποδοχή σύνδεσης δικτύου Ethernet της μονάδας προσθήκης θυρών.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του υπολογιστή στο δίκτυο, ανατρέξτε στην ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων υλικού στην τοποθεσία στον Παγκόσμιο Ιστό της υπηρεσίας VAIIO-Link:
- ! Μην συνδέετε καλώδιο τηλεφώνου στην υποδοχή δικτύου του υπολογιστή.

Αναβάθμιση του υπολογιστή VAIΟ

Ο υπολογιστής και οι υπομονάδες μνήμης χρησιμοποιούν εξαρτήματα υψηλής ακρίβειας και τεχνολογία ηλεκτρονικών υποδοχών σύνδεσης. Για να αποφύγετε την ακύρωση της εγγύησης λόγω κακού χειρισμού, συνιστάται:

- ❑ Να απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο προκειμένου να εγκαταστήσετε μια νέα υπομονάδα μνήμης.
- ❑ Να μην την εγκαταστήσετε οι ίδιοι, εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με τις εργασίες αναβάθμισης της μνήμης ενός υπολογιστή.
- ❑ Να μην αγγίζετε τις υποδοχές σύνδεσης και μην ανοίγετε τη θήκη της μνήμης.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την υπηρεσία VAIΟ-Link.

Προσθήκη και αφαίρεσης μνήμης*

Υπάρχει το ενδεχόμενο στο μέλλον να θελήσετε να αλλάξετε ή να προσθέσετε υπομονάδες μνήμης προκειμένου να επεκτείνετε τις δυνατότητες του υπολογιστή σας. Μπορείτε να αυξήσετε τη μνήμη εγκαθιστώντας πρόσθετες υπομονάδες μνήμης.

Να είστε προσεκτικοί κατά την αλλαγή της μνήμης. Σφάλματα κατά την εγκατάσταση ή την αφαίρεση της υπομονάδας μνήμης ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στη λειτουργία.

Για την αναβάθμιση της μνήμης, χρησιμοποιήστε αποκλειστικά DDR266 DDR-SDRAM SO-DIMM (επαφές με φύλλο χρυσού).

Η ηλεκτροστατική εκφόρτιση μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Προτού αγγίξετε μια κάρτα επέκτασης μνήμης, φροντίστε:

- ❑ Να χειρίζεστε με ήπιο τρόπο την υπομονάδα μνήμης.
- ❑ Οι διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτό το έντυπο προϋποθέτουν εξοικείωση με τη γενική ορολογία που έχει σχέση με τους προσωπικούς υπολογιστές και με τις ασφαλείς πρακτικές, καθώς και συμμόρφωση με τους κανονισμούς που απαιτούνται για τη χρήση και την τροποποίηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
- ❑ Αποσυνδέστε το σύστημα από την πηγή παροχής ενέργειας (δηλαδή μπαταρία ή τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος) και από τυχόν τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις, δίκτυα ή μόντεμ, προτού ανοίξετε το σύστημα. Εάν δεν κάνετε τα παραπάνω είναι πιθανό να τραυματιστείτε ή να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.


- ❑ Η ηλεκτροστατική εκφόρτιση (ESD) μπορεί να καταστρέψει τις υπομονάδες μνήμης και άλλα εξαρτήματα. Εγκαταστήστε την υπομονάδα μνήμης μόνο σε σταθμό εργασίας ESD. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος τέτοιος σταθμός, μην εργάζεστε σε χώρο όπου υπάρχουν χαλιά και μην χειρίζεστε υλικά που παράγουν ή φέρουν στατικό ηλεκτρισμό (μεμβράνη περιτυλίγματος, για παράδειγμα). Να είστε γειωμένος, διατηρώντας επαφή με κάποιο μεταλλικό τμήμα χωρίς βαφή του πλαισίου, ενόσω εκτελείτε τη διαδικασία.
- ❑ Μην ανοίγετε τη συσκευασία της υπομονάδας μνήμης προτού να είστε έτοιμοι να αλλάξετε την υπομονάδα. Η συσκευασία προστατεύει την υπομονάδα από ηλεκτροστατική εκφόρτιση (ESD).
- ! Χρησιμοποιήστε την ειδική σακούλα που διατίθεται με την υπομονάδα μνήμης ή τυλίξτε την υπομονάδα σε αλουμινόχαρτο προκειμένου να είναι προστατευμένη από ηλεκτροστατική εκφόρτιση.
Εάν οι υποδοχές της μνήμης ή άλλα εσωτερικά εξαρτήματα του υπολογιστή έρθουν σε επαφή με υγρά ή οποιοσδήποτε ξένες ουσίες και ξένα αντικείμενα, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη στον υπολογιστή και οι τυχόν επισκευές θα καλύπτονται από την εγγύηση.
- ! Μην τοποθετείτε την υπομονάδα μνήμης σε μέρη που είναι εκτεθειμένα σε:
 - Πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ ή αεραγωγούς,
 - Άμεσο ηλιακό φως
 - Υπερβολική σκόνη
 - Μηχανικούς κραδασμούς ή κρούσεις
 - Ισχυρούς μαγνήτες ή ηχεία που δεν έχουν μαγνητική θωράκιση
 - Θερμοκρασία περιβάλλοντος υψηλότερη από +35°C η χαμηλότερη από +5°C
 - Υψηλά επίπεδα υγρασίας.

* Ανάλογα με τη διαμόρφωση του υπολογιστή σας, ο αριθμός των διαθέσιμων υποδοχών μπορεί να ποικίλλει.

Αφαίρεση και εγκατάσταση υπομονάδας μνήμης


Για να αλλάξετε ή να προσθέσετε μια υπομονάδα μνήμης, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Θέστε τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας και αποσυνδέστε όλες τις περιφερειακές συσκευές.
- 2 Αποσυνδέστε τον υπολογιστή από την πρίζα και αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- 3 Περιμένετε μέχρις ότου ψυχθεί ο υπολογιστής.
- 4 Ξεβιδώστε τις δύο βίδες που βρίσκονται στην κάτω επιφάνεια του υπολογιστή δίπλα στο μοχλό απασφάλισης της μπαταρίας.




- 5 Γυρίστε τον υπολογιστή ανάποδα και ανασηκώστε το κάλυμμα.

- 6 Εισαγάγετε ένα αιχμηρό αντικείμενο (π.χ. ένα λεπτό κατσαβίδι) ανάμεσα στα πλήκτρα που υποδεικνύονται στην εικόνα (1) και ωθήστε απαλά προς τα πάνω.



- 7 Ανασηκώστε το πληκτρολόγιο από τα πλάγια της οθόνης LCD και, με ήπιους χειρισμούς, γυρίστε το προς την επιφάνεια αφής. Προσέξτε όταν ανασηκώνετε το πληκτρολόγιο, να μην αποσυνδέσετε το καλώδιο (1).



- 8 Αγγίξτε ένα μεταλλικό αντικείμενο (όπως τον πίνακα των υποδοχών σύνδεσης στο πίσω μέρος του υπολογιστή) για να εκφορτίσετε το στατικό ηλεκτρισμό.




9 Αφαιρέστε την υπομονάδα μνήμης:

- ❑ Τραβήξτε τις γλωττίδες προς την κατεύθυνση που δείχνουν τα βέλη. Η υπομονάδα μνήμης απελευθερώνεται.
- ❑ Τραβήξτε την υπομονάδα μνήμης προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος.

10 Αφαιρέστε τη νέα υπομονάδα μνήμης από τη συσκευασία της.

11 Τοποθετήστε την υπομονάδα μνήμης. Προσέξτε να μην αγγίξετε τα άλλα εξαρτήματα της μητρικής κάρτας.

- ❑ Τοποθετήστε την υπομονάδα μνήμης στην υποδοχή.
- ❑ Όταν η κάρτα τοποθετηθεί σωστά ασφαλίστε τους συνδέσμους στη θέση τους.



- 12 Επανατοποθετήστε προσεκτικά το πληκτρολόγιο και πιέστε για να ασφαλίσει στον υπολογιστή.



- 13 Κλείστε το κάλυμμα και σφίξτε τις βίδες που βρίσκονται στην κάτω επιφάνεια του υπολογιστή.
14 Επανατοποθετήστε την μπαταρία και θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία.

Προβολή του μεγέθους της μνήμης

Για να δείτε το μέγεθος της μνήμης, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία.
- 2 Από το μενού **Start** μεταβείτε στο **Sony Notebook Setup**. Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Sony Notebook Setup**.
- 3 Από την καρτέλα **About this Computer** μπορείτε να δείτε το μέγεθος της μνήμης του συστήματος. Εάν η πρόσθετη μνήμη δεν εμφανίζεται, επαναλάβετε την όλη διαδικασία και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Λήψη βοήθειας

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος που μπορείτε να λάβετε βοήθεια και υποστήριξη σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στον υπολογιστή σας.

Η εταιρεία Sony σας προσφέρει πολλές δυνατότητες υποστήριξης αναφορικά με τον υπολογιστή σας.

Δυνατότητες υποστήριξης από τη Sony

Ανατρέξτε στην ενότητα **Φάκελος τεκμηρίωσης (σελίδα 9)** για λεπτομέρειες σχετικά με την έντυπη και την ηλεκτρονική τεκμηρίωση που συνοδεύει τον υπολογιστή σας, καθώς και για περαιτέρω πηγές αναφοράς.

Άλλες πηγές πληροφοριών

- ❑ Μεταβείτε στα **αρχεία ηλεκτρονικής βοήθειας** που συνοδεύουν το λογισμικό, για οδηγίες χρήσης του λογισμικού.
- ❑ **Τοποθεσία της VAIO-Link στον Παγκόσμιο Ιστό:** εάν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα με τον υπολογιστή σας, μπορείτε να επισκεφθείτε την τοποθεσία της υπηρεσίας VAIO-Link στον Παγκόσμιο Ιστό για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος. Μεταβείτε στη διεύθυνση: <http://www.vaio-link.com>
- ❑ **e-Support:** Αυτό το αλληλεπιδραστικό μέρος της τοποθεσίας μας στον Παγκόσμιο Ιστό <http://www.vaio-link.com> σας επιτρέπει να επικοινωνήσετε, μέσω του διαδικτύου, με την ειδική ομάδα υποστήριξης της εταιρείας μας. Χρησιμοποιώντας έναν προσωπικό λογαριασμό, μπορείτε να καταθέτετε με ευκολία τις απορίες σας σχετικά με τεχνικά θέματα.
- ❑ **Τηλεφωνική υποστήριξη από τη VAIO-Link:** Προτού επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την υπηρεσία VAIO-Link, προσπαθήστε να επιλύσετε το πρόβλημα ανατρέχοντας στην ηλεκτρονική και την έντυπη τεκμηρίωση.
- ❑ Επισκεφθείτε τις άλλες τοποθεσίες της Sony στον Παγκόσμιο Ιστό:
 - ❑ www.club-vaio.com εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το σύστημα VAIO και γίνεται μέλος της αναπτυσσόμενης κοινότητας VAIO.
 - ❑ www.sonystyle-europe.com για αγορές μέσω του διαδικτύου.
 - ❑ www.sony.com για άλλα προϊόντα της Sony.
- 🔗 Για να έχετε πρόσβαση στις διαδικτυακές δυνατότητες που περιγράφονται σε αυτό το σημείο πρέπει να εγκαταστήσετε μια σύνδεση με το Διαδίκτυο.

e-Support

Τι είναι η υπηρεσία e-Support;

Εάν έχετε ερευνήσει τους οδηγούς χρήσης και την τοποθεσία μας στον Παγκόσμιο Ιστό (www.vaio-link.com), αλλά δεν έχετε πάρει απάντηση σε κάποια απορία ή κάποιο ζήτημα, τότε η υπηρεσία e-Support αποτελεί την ιδανική λύση για εσάς!

Η ηλεκτρονική πύλη e-Support είναι μια αλληλεπιδραστική τοποθεσία στον Παγκόσμιο Ιστό, στην οποία μπορείτε να υποβάλλετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με κάποια τεχνικό θέμα που αφορά τον υπολογιστή VAIO και να λάβετε απαντήσεις από την ειδική ομάδα υποστήριξης της υπηρεσίας μας.

Κάθε ερώτημα που υποβάλλετε θα λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή επικοινωνία σας με την ομάδα ηλεκτρονικής υποστήριξης.

Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία e-Support;

Όλοι οι εγγεγραμμένοι αγοραστές υπολογιστών VAIO, στους οποίους επιτρέπεται να έχουν απεριόριστη πρόσβαση στην ηλεκτρονική πύλη της υπηρεσίας VAIO-Link e-Support.

Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στην πύλη e-Support;

Όταν εγγράψετε τον υπολογιστή VAIO, που έχετε στην κατοχή σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Club-VAIO (www.club-vaio.com), θα λάβετε αυτόματα ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το σύνδεσμο για την ηλεκτρονική πύλη e-Support, τον προσωπικό σας κωδικό πελάτη και μερικές βασικές επεξηγήσεις μερικές ώρες αργότερα.

Εσείς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που υπάρχει στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Είστε πλέον έτοιμοι να υποβάλετε το πρώτο σας ερώτημα!

Μπορείτε να προσπελάσετε την ηλεκτρονική πύλη e-Support από οποιονδήποτε υπολογιστή που διαθέτει ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Στην ηλεκτρονική πύλη e-Support υπάρχει διαθέσιμο ένα πλήρες αρχείο βοήθειας, το οποίο θα σας βοηθήσει στη χρήση της υπηρεσίας e-Support.

Μπορώ να υποβάλλω ερωτήματα στη μητρική μου γλώσσα;

Αφού η αλληλεπίδραση με την ομάδα ηλεκτρονικής υποστήριξης πραγματοποιείται μέσω μιας πύλης, η οποία σας συνδέει απευθείας με την κεντρική μας βάση δεδομένων, η υπηρεσία e-Support δέχεται και απαντά μόνον σε ερωτήματα που υποβάλλονται στα αγγλικά.

Μπορώ να υποβάλλω τα ερωτήματά μου οποιαδήποτε στιγμή επιθυμώ;

Ναι, μπορείτε να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας 24 ώρες το εικοσιτετράωρο οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας, αλλά να έχετε υπόψη σας ότι η ομάδα της ηλεκτρονικής υποστήριξης επεξεργάζεται τις απορίες σας από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή μεταξύ των ωρών 8 πμ και 6 μμ.

Υπάρχει κάποια χρέωση για τη χρήση της υπηρεσίας e-Support;

Όχι, αυτή είναι μια εντελώς δωρεάν υπηρεσία η οποία παρέχεται σε όλους τους εγγεγραμμένους πελάτες των υπολογιστών VAIΟ!

Πώς θα γνωρίζω εάν η ομάδα της ηλεκτρονικής υποστήριξης έχει ασχοληθεί με το ερώτημα/ζήτημα που έχω υποβάλει;

Μόλις η ομάδα ηλεκτρονικής υποστήριξης διαχειριστεί την υπόθεσή σας, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο θα σας ενημερώνει ότι η υπόθεσή σας έχει ενημερωθεί.

Προφυλάξεις

Σε αυτήν την ενότητα αναφέρονται οι κατευθυντήριες οδηγίες για την ασφάλεια, καθώς και οι προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνετε για την προστασία του υπολογιστή σας από πιθανή βλάβη.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την υπηρεσία VAIO-Link.


- ❑ Χειρισμός του σκληρού δίσκου (σελίδα 101)
- ❑ Χειρισμός της οθόνης LCD (σελίδα 101)
- ❑ Χρήση της πηγής ενέργειας (σελίδα 102)
- ❑ Χειρισμός του υπολογιστή (σελίδα 103)
- ❑ Χειρισμός δισκετών (σελίδα 104)
- ❑ Χειρισμός δίσκων (σελίδα 104)
- ❑ Χρήση της μπαταρίας (σελίδα 105)
- ❑ Χρήση των ακουστικών (σελίδα 106)
- ❑ Χειρισμός των Memory Sticks (σελίδα 106)

Χειρισμός του σκληρού δίσκου

Ο σκληρός δίσκος διαθέτει υψηλή αποθηκευτική πυκνότητα και διαβάζει ή εγγράφει δεδομένα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όμως, μπορεί εύκολα να υποστεί βλάβη εξαιτίας μηχανικών δονήσεων, κρούσεων ή λόγω σκόνης.

Μολονότι ο σκληρός δίσκος διαθέτει την εσωτερική συσκευή ασφαλείας για την αποτροπή της απώλειας δεδομένων εξαιτίας μηχανικών κραδασμών, κρούσεων ή λόγω σκόνης, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τον υπολογιστή σας.

Για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης στον σκληρό δίσκο:

- Μην υποβάλλετε τον υπολογιστή σε αιφνίδιες κινήσεις.
 - Διατηρείτε τον υπολογιστή μακριά από μαγνήτες.
 - Μην τοποθετείτε τον υπολογιστή σε μέρος όπου θα υφίσταται μηχανικούς κραδασμούς ή η θέση του θα είναι ασταθής.
 - Μην μετακινείτε τον υπολογιστή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
 - Μην θέτετε τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας ή τον επανεκκινείτε ενόσω διαβάζει ή γράφει δεδομένα σε δίσκο.
 - Μην χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σε μέρος εκτεθειμένο σε ακραίες αλλαγές της θερμοκρασίας.
 - Μην μετακινείτε τον υπολογιστή ενόσω το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση **Standby**.
-  Εάν ο σκληρός δίσκος υποστεί βλάβη, τα δεδομένα δεν είναι δυνατόν να ανακτηθούν.

Χειρισμός της οθόνης LCD

- Μην αφήνετε την οθόνη LCD στραμμένη προς τον ήλιο, καθώς αυτό μπορεί να την καταστρέψει. Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή κοντά σε παράθυρο.
- Μην χαράσσετε την οθόνη LCD και μην ασκείτε πίεση σε αυτήν. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει πρόβλημα στη λειτουργία της.
- Η χρήση του υπολογιστή σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει το φαινόμενο να εμφανίζεται μια υπολειμματική εικόνα στην οθόνη. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Όταν ο υπολογιστής επανέλθει σε φυσιολογική θερμοκρασία, η οθόνη επανέρχεται στη φυσιολογική της κατάσταση.

- ❑ Μία υπολειμματική εικόνα μπορεί να εμφανιστεί, όταν στην οθόνη προβάλλεται για μεγάλο χρονικό διάστημα η ίδια εικόνα. Η υπολειμματική εικόνα σε λίγο χάνεται. Για να αποφύγετε την εμφάνιση υπολειμματικών εικόνων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα προστασίας οθόνης.
- ❑ Η οθόνη θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.
- ❑ Η οθόνη LCD κατασκευάζεται με χρήση τεχνολογίας υψηλής ακρίβειας. Ενδέχεται, να δείτε μικροσκοπικά μαύρα στίγματα και/ή φωτεινά στίγματα (κόκκινα, μπλε ή πράσινα) τα οποία εμφανίζονται συνεχώς στην οθόνη LCD. Αυτό αποτελεί φυσιολογικό αποτέλεσμα της διαδικασίας κατασκευής και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.
- ❑ Αποφύγετε να τρίβετε με το δάχτυλο σας την οθόνη LCD, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην οθόνη. Για να σκουπίσετε την οθόνη LCD χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα.

Χρήση της πηγής ενέργειας

- ❑ Ανατρέξτε στο φύλλο **Specifications** για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του υπολογιστή VAIΟ που έχετε στην κατοχή σας.
- ❑ Μην χρησιμοποιείτε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος από κοινού με άλλες συσκευές που καταναλώνουν ενέργεια, όπως κάποιο φωτοτυπικό ή συσκευή καταστροφής εγγράφων.
- ❑ Μπορείτε να αγοράσετε ένα πολύπριζο που να διαθέτει προστασία από υπέρταση. Η συσκευή αυτή αποτρέπει την πρόκληση ζημιάς στον υπολογιστή από απότομη αύξηση της τάσης, κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας, για παράδειγμα.
- ❑ Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο ρεύματος.
- ❑ Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος, τραβήξτε το πιάνοντάς το από το φικ. Ποτέ μη βγάζετε το φικ από την πρίζα τραβώντας το από το καλώδιο.
- ❑ Αποσυνδέστε τον υπολογιστή από την πρίζα, εάν δεν πρόκειται να τον χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ❑ Χρησιμοποιήστε πρίζα με εύκολη πρόσβαση.
- ❑ Όταν το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος δεν χρησιμοποιείται, να το βγάζετε από την πρίζα.
- ❑ Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος που παρέχεται. Μην χρησιμοποιείτε κανένα άλλο τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος.

Χειρισμός του υπολογιστή

- ❑ Καθαρίστε το περίβλημα με ένα μαλακό ύφασμα το οποίο είναι είτε στεγνό είτε ελαφρά εμποτισμένο με ένα ήπιο διάλυμα απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιείτε σφουγγαράκια απόξεσης, λειαντική σκόνη ή διαλυτικό υγρό όπως οινόπνευμα ή βενζίνη, καθώς μπορούν να καταστρέψουν το φινίρισμα του υπολογιστή.
- ❑ Εάν σας πέσει ένα συμπαγές αντικείμενο ή κάποιο υγρό επάνω στον υπολογιστή, θέστε τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Ενδέχεται να χρειαστεί να ελεγχθεί ο υπολογιστής από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό προτού τον λειτουργήσετε ξανά.
- ❑ Μην αφήσετε τον υπολογιστή να πέσει κάτω και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω σε αυτόν.
- ❑ Μην τοποθετείτε τον υπολογιστή σε μέρος που είναι εκτεθειμένο σε:
 - ❑ Πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ ή αεραγωγούς,
 - ❑ Άμεσο ηλιακό φως,
 - ❑ Υπερβολική σκόνη,
 - ❑ Υγρασία ή βροχή,
 - ❑ Μηχανικούς κραδασμούς ή κρούσεις,
 - ❑ Ισχυρούς μαγνήτες ή ηχεία που δεν έχουν μαγνητική θωράκιση,
 - ❑ Θερμοκρασία περιβάλλοντος υψηλότερη από +35°C ή χαμηλότερη από 5°C,
 - ❑ Υψηλά επίπεδα υγρασίας.
- ❑ Μην τοποθετείτε ηλεκτρονικές συσκευές κοντά στο υπολογιστή. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του υπολογιστή μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στη λειτουργία τους.
- ❑ Φροντίστε να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία του αέρα, προκειμένου να μην αυξηθεί η θερμοκρασία στο εσωτερικό του υπολογιστή. Μην τοποθετείτε τον υπολογιστή επάνω σε πορώδεις επιφάνειες όπως χαλιά ή κουβέρτες ή κοντά σε υλικά όπως κουρτίνες ή σεντόνια τα οποία ενδέχεται να φράξουν τα ανοίγματα εξαερισμού.
- ❑ Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί ραδιοκύματα υψηλής συχνότητας και μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών κυμάτων. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, τοποθετήστε τον υπολογιστή στην κατάλληλη απόσταση από τη συσκευή στην οποία προκαλεί παρεμβολές.


- ❑ Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τις καθορισμένες περιφερειακές συσκευές και τα καλώδια διασύνδεσης, διαφορετικά ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα.
- ❑ Μην χρησιμοποιείτε κομμένα ή φθαρμένα καλώδια σύνδεσης.
- ❑ Εάν ο υπολογιστής μεταφερθεί από έναν ψυχρό χώρο απευθείας σε έναν θερμό, ενδέχεται να δημιουργηθεί συμπύκνωση υγρασίας στο εσωτερικό του. Σε αυτήν την περίπτωση, αφήστε να περάσει τουλάχιστον μια ώρα προτού θέσετε σε λειτουργία τον υπολογιστή. Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα, αποσυνδέστε τον υπολογιστή από το ρεύμα και επικοινωνήστε με την υπηρεσία VAIΟ-Link.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύματος προτού ξεκινήσετε να καθαρίζετε τον υπολογιστή.
- ❑ Καθώς από τη στιγμή που θα προκληθεί βλάβη στον υπολογιστή, ενδέχεται να χαθούν σημαντικά δεδομένα, θα πρέπει να δημιουργείτε σε τακτά χρονικά διαστήματα αντίγραφα ασφαλείας. Μπορείτε να επαναφέρετε τα περισσότερα από τα αρχικά προγράμματα, χρησιμοποιώντας τον δίσκο που συνοδεύει τον υπολογιστή (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο έντυπο **Troubleshooting Guide**).

Χειρισμός δισκετών

- ❑ Μην ανοίγετε το κάλυμμα με το χέρι και μην αγγίζετε την επιφάνεια του σκληρού δίσκου.
- ❑ Να φυλάσσετε τις δισκέτες μακριά από μαγνήτες.
- ❑ Να φυλάσσετε τις δισκέτες μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και άλλες πηγές θερμότητας.

Χειρισμός δίσκων

- ❑ Μην αγγίζετε την επιφάνεια του δίσκου.
- ❑ Μην αφήνετε τον δίσκο να πέσει κάτω και μην τον λυγίζετε.
- ❑ Τα δαχτυλικά αποτυπώματα και η σκόνη στην επιφάνεια του δίσκου μπορούν να προκαλέσουν σφάλματα ανάγνωσης. Να κρατάτε πάντοτε το δίσκο από τις άκρες του και την κεντρική οπή, όπως φαίνεται στην εικόνα:



- ❑ Η σωστή φροντίδα του δίσκου είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι πάντα αξιόπιστος. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως π.χ. βενζίνη, διαλυτικά μπογιάς, προϊόντα καθαρισμού που διατίθενται στο εμπόριο ή αντιστατικά σπρέυ, καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει φθορά στο δίσκο.
- ❑ Για τον κανονικό καθαρισμό, κρατήστε το δίσκο από την άκρη του και χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα για να σκουπίσετε την επιφάνεια από το κέντρο προς την περιφέρεια.
- ❑ Εάν ο δίσκος είναι πολύ λερωμένος, εμποτίστε ένα μαλακό ύφασμα με νερό, στύψτε το καλά και χρησιμοποιήστε το για να σκουπίσετε την επιφάνεια του δίσκου από το κέντρο προς την περιφέρεια. Σκουπίστε την υγρασία που έχει απομείνει χρησιμοποιώντας ένα στεγνό μαλακό ύφασμα.
- ❑ Ποτέ μην κολλάτε αυτοκόλλητα στους δίσκους. Κάτι τέτοιο θα επηρεάσει τη χρήση του δίσκου με ανεπανόρθωτο τρόπο.

Χρήση της μπαταρίας

- ❑ Ποτέ μην αφήνετε την μπαταρία εκτεθειμένη σε θερμοκρασίες υψηλότερες των 60°C, όπως μέσα σε ένα αυτοκίνητο σταθμευμένο κάτω από τον ήλιο ή εκτεθειμένη άμεσα στο φως του ηλίου.
- ❑ Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι μικρότερη σε ψυχρό περιβάλλον. Αυτό οφείλεται στη μειωμένη απόδοση της μπαταρίας σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- ❑ Να φορτίζετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασίες μεταξύ 10°C και 30°C. Στις χαμηλότερες θερμοκρασίες απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος φόρτισης.
- ❑ Κατά τη διάρκεια της χρήσης ή της αποφόρτισης η μπαταρία θερμαίνεται. Αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο και δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας.
- ❑ Να φυλάσσετε την μπαταρία μακριά από όλες τις πηγές ενέργειας.
- ❑ Φροντίστε η μπαταρία να διατηρείται στεγνή.
- ❑ Μην ανοίγετε και μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε την μπαταρία.
- ❑ Μην εκθέτετε την μπαταρία σε μηχανικές κρούσεις.
- ❑ Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία από τον υπολογιστή για να αποφύγετε να προκληθεί βλάβη στην μπαταρία.
- ❑ Εάν μετά από την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας, η ισχύς της παραμένει χαμηλή, είναι πιθανό η μπαταρία να φθάνει στο τέλος της διάρκειας ζωής της και να πρέπει να αντικατασταθεί.
- ❑ Δεν χρειάζεται να αποφορτίσετε την μπαταρία προτού την φορτίσετε.
- ❑ Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει την μπαταρία για μεγάλο χρονικό διάστημα, επαναφορτίστε την μπαταρία.

Χρήση των ακουστικών

- ❑ **Οδική ασφάλεια** – Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά ενώ οδηγείτε, κάνετε ποδήλατο ή χειρίζεστε όχημα που διαθέτει κινητήρα. Ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα στην κυκλοφορία και σε μερικές περιοχές η χρήση τους απαγορεύεται. Επίσης, ενδέχεται να είναι δυνητικά επικίνδυνο να ακούτε δυνατά μουσική ενώ περπατάτε, ειδικά στις διασταυρώσεις πεζών.
- ❑ **Αποφυγή βλάβης της ακοής** – Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε τα ακουστικά έχοντας την ένταση του ήχου σε υψηλά επίπεδα. Οι ειδικοί για τα θέματα ακοής συνιστούν να μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για μεγάλα χρονικά διαστήματα και με αυξημένη ένταση του ήχου. Εάν νιώσετε ένα κουδούνισμα στα αυτιά σας, μειώστε την ένταση του ήχου ή διακόψτε τη χρήση τους.

Χειρισμός των Memory Sticks

- ❑ Μην αγγίζετε με το δάχτυλο ή με μεταλλικά αντικείμενα την υποδοχή σύνδεσης του Memory Stick.
- ❑ Ως ετικέτα, να χρησιμοποιείται μόνον εκείνη που παρέχεται μαζί με το Memory Stick.
- ❑ Μην λυγίζετε, μην αφήνετε να πέσει κάτω και μην ασκείτε ισχυρές κρούσεις στο Memory Stick.
- ❑ Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε το Memory Stick.
- ❑ Προσέξτε να μην βρέξετε το Memory Stick.
- ❑ Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το Memory Sticks σε μέρος που είναι εκτεθειμένο σε:
 - ❑ Υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες, όπως μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο που βρίσκεται εκτεθειμένο στον ήλιο,
 - ❑ Άμεσο ηλιακό φως,
 - ❑ Υψηλά επίπεδα υγρασίας ή,
 - ❑ Διαβρωτικές ουσίες.
- ❑ Να χρησιμοποιείτε τη θήκη φύλαξης που παρέχεται μαζί με το Memory Stick.

Εμπορικά σήματα

Τα Sony, DVgate, Giga Pocket, HotKey Utility, Memory Stick Formatter, PictureGear Studio, SonicStage, Sony Notebook Setup, Sony Style Imaging, UI Design Selector, VAIO Edit Components, VAIO Media, Memory Stick, το λογότυπο Memory Stick, VAIO και το λογότυπο VAIO αποτελούν εμπορικά σήματα της εταιρείας Sony Corporation.

Τα Microsoft, Internet Explorer, Windows Movie Maker, Windows Media Player, Windows XP Professional, Windows Home Edition, Microsoft Works και το λογότυπο Windows είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της εταιρείας Microsoft Corporation, στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Το i.LINK είναι εμπορικό σήμα της Sony, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να προσδιορίσει ότι κάποιο προϊόν διαθέτει σύνδεση IEEE1394.

Τα Adobe, Adobe Acrobat Reader, Adobe Reader, Adobe Premiere LE και Adobe Photoshop Elements είναι εμπορικά σήματα της εταιρείας Adobe Systems Incorporated.

Το QuickTime και το λογότυπο QuickTime είναι εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας. Το σήμα QuickTime έχει κατατεθεί στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Το RealOne Player είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της εταιρείας RealNetworks, Inc. στις Η.Π.Α., καθώς και σε άλλες χώρες.

Το MoodLogic είναι εμπορικό σήμα της εταιρείας MoodLogic, Inc.

Το PowerPanel είναι εμπορικό σήμα της εταιρείας Phoenix Technologies Ltd.

Το Symantec Norton Antivirus είναι εμπορικό σήμα της εταιρείας Symantec Corporation.

Το EverQuest είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Sony Computer Entertainment America Inc.

Το WinDVD for VAIO είναι εμπορικό σήμα της εταιρείας InterVideo, Inc.

Όλες οι υπόλοιπες ονομασίες συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Στο παρόν εγχειρίδιο, τα σύμβολα ™ ή ® δεν χρησιμοποιούνται.

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Ανατρέξτε στο φύλλο Specifications για να πληροφορηθείτε ποιο λογισμικό διατίθεται για το μοντέλο που κατέχετε.