

Manual de Instruções

PT

NW-E393/E394/E395

©2016 Sony Corporation



Português

Acerca dos manuais

1. Manual de Instruções (este manual)

2.  (Guia de Início)

O Guia de Início descreve o seguinte:

- As instruções básicas de funcionamento do seu WALKMAN®
- Como aceder ao "Guia de Ajuda", que contém todas as instruções de funcionamento e explicações sobre os websites de assistência ao cliente, etc.
- Como aceder aos websites de aplicações para PC úteis, disponíveis na Internet

Embora a navegação seja gratuita, poderá ser-lhe cobrada uma taxa de comunicação de acordo com o contrato da sua operadora.

Consoante o país ou a região na qual adquiriu o Walkman, alguns modelos poderão não estar disponíveis.

Notas sobre a utilização do Walkman

Nota sobre a bateria

- Para impedir a deterioração da bateria, carregue-a totalmente pelo menos a intervalos semestrais ou anuais.

Acerca do funcionamento do volume (apenas aplicável a países ou áreas em conformidade com as Diretivas Europeias)

Quando aumentar o volume para um nível prejudicial para os ouvidos pela primeira vez, receberá um alarme (aviso sonoro) e um aviso [Check the volume level] que se destinam a proteger os seus ouvidos. Pode cancelar o alarme e o aviso premindo qualquer botão.

Nota

- Pode aumentar o volume depois de cancelar o alarme e o aviso.
- Depois do aviso inicial, o alarme e o aviso serão repetidos a cada 20 horas acumuladas que o volume estiver regulado para um nível prejudicial para os ouvidos. Quando isto acontece, o volume é reduzido automaticamente.
- Se o volume for regulado para um nível prejudicial para os ouvidos e desligar o WALKMAN®, o volume será automaticamente reduzido para um nível que é seguro para os ouvidos.

Sintoma e solução

O WALKMAN® não consegue carregar a bateria ou não é reconhecido pelo computador.

- O cabo USB (fornecido) não está corretamente ligado a um conector USB no computador. Desligue o cabo USB e volte a ligá-lo.
- Quando utilizar o Walkman pela primeira vez ou, se não o tiver utilizado durante muito tempo, podem ser necessários alguns minutos até o Walkman ser reconhecido pelo computador. Verifique se o computador reconhece o WALKMAN® depois de o ter ligado ao computador durante 10 minutos.

(Continuação no verso)

(Continuação da página da frente)

- Se as soluções descritas acima não resolverem o problema, desligue totalmente o computador e o WALKMAN®. Em seguida, retire o cabo de alimentação, a bateria e tudo o que esteja ligado ao computador e deixe descarregar durante cinco minutos. Concluída a descarga, ligue novamente o computador e volte a ligar o WALKMAN®.

Conformidade e informações

Informações sobre leis e marcas comerciais

Para obter informações sobre leis, regulamentos e direitos de marcas comerciais, consulte a secção "Important Information" incluída no software fornecido. Para ler a secção, instale o software fornecido no computador.

Para instalar o software, abra [WALKMAN] no armazenamento do sistema do Walkman depois de ligar ao computador.

Utilizador do Windows: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]

Utilizador do Mac: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]

Depois de instalar o software, faça duplo clique no atalho ou no ícone do pseudónimo gerado no ambiente de trabalho.

Acerca dos auscultadores para uso dentro das orelhas

Os auriculares vedam os ouvidos. Como tal, tenha em atenção que existe um risco de danos para os seus ouvidos ou tímpanos, se for exercida pressão forte sobre os auriculares ou se estes forem subitamente removidos dos ouvidos. Depois da utilização, não se esqueça de retirar os auriculares dos ouvidos com cuidado.

Acerca dos auscultadores

- Evite ouvir na unidade a um volume tão alto que a reprodução prolongada possa afetar a sua audição.
- A um volume elevado os sons exteriores tornam-se inaudíveis. Evite ouvir na unidade em situações em que a audição não deve ser obstruída, por exemplo, ao conduzir ou ao andar de bicicleta.
- Como os auscultadores têm um design aberto, libertam som para o exterior. Não se esqueça de não perturbar as pessoas próximas de si.

Aviso aos clientes: as informações seguintes aplicam-se apenas a equipamento comercializado em países onde sejam aplicadas as diretivas da UE.

Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão

Para questões relacionadas com a conformidade do produto na UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha

Para evitar eventuais danos à audição, não escute a níveis de volume elevados durante períodos prolongados.



O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.