

## Blu-ray Disc™ / DVD ойнатқышы

### Пайдалану нұсқаулары

Сатып алғаныңызға алғыс білдіреміз.  
Бұл ойнатқышты пайдаланбастан бұрын,  
мына нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.

Іске кірісу

Ойнату

Интернет

Параметрлер және реттеулер

Қосымша ақпарат



# АБАЙЛАҢЫЗ

Өрт шығу немесе ток соғу қаупін азайту үшін бұл құрылғыға тамшы, шашыранды тигізбеніз және гүлсауыттар сияқты сұйықтыққа толы заттарды құрылғының үстіне қоймаңыз.

Ток соғуға жол бермеу үшін құрылғының корпусын ашпаңыз. Тек білікті қызмет көрсетуші мамандарға хабарласыңыз.

Электр сымын арнайы қызмет көрсету орталығында ғана ауыстыру керек.

Батареяларды немесе батареялар салынған құрылғыларды күннің көзі және өрт сияқты ыстық жерлерге шығармаңыз.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Оптикалық құралдарды осы өніммен пайдалану көзге қауіп төндіреді. Бұл Blu-ray Disc/DVD ойнатқышында пайдаланылатын лазер сәулесі көзге зиян болғандықтан, құрылғының корпусын бөлшектемеңіз. Тек білікті қызмет көрсетуші мамандарға хабарласыңыз.



Бұл жапсырма корпусындағы лазерден қорғайтын қабатта орналасқан.



Бұл құрылғы CLASS 1 LASER өнімі деп жіктеледі. 1-ДӨРЕЖЕЛІ ЛАЗЕР ӨНІМІНІҢ БЕЛГІСІ артық жағында орналасқан.



Ескі электр және электрондық жабдықты қоқысқа тастау (Бөлек жинау жүйелері бар Еуропалық одақта және басқа еуропалық елдерде қолданылады)

Өнімдегі немесе оның қаптамасындағы бұл таңба бұл өнімге тұрмыстық қалдық ретінде қарамауын білдіреді. Оның орнына электрлік және электрондық жабдықты кәдеге жарату мақсатымен оны арнайы жинау орнына тастау керек. Бұл өнімнің дұрыс тасталуын қамтамасыз ете отырып, бұл өнімнің қалдық ретінде тиісінше тасталмауынан қоршаған ортаға және адам денсаулығына тиетін ықтимал кері әсерлерге жол бермейсіз. Материалдарды кәдеге жарату табиғи ресурстарды сақтауға көмектеседі. Бұл өнімді кәдеге жарату туралы толығырақ ақпарат алу үшін жергілікті тиісті қалалық мекемеге, тұрмыстық қалдық тастау қызметіне немесе өнім сатып алынған дүкенге хабарласыңыз.



Қалдық батареяларды қоқысқа тастау (Бөлек жинау жүйелері бар Еуропалық Одақта және басқа да еуропалық елдерде қолданылады)

Батареядағы немесе қаптамасындағы бұл таңба өнімдегі батареяға тұрмыстық қалдық ретінде қарамауын білдіреді. Белгілі бір батареяларда бұл таңба химиялық таңбамен бірге пайдаланылуы мүмкін. Батарея құрамында 0,0005% сынап немесе 0,004% қорғасын болса, сынаптың (Hg) немесе қорғасынның (Pb) химиялық таңбалары қосылады. Бұл батареялардың дұрыс тасталуын қамтамасыз ете отырып, батареяның қалдық ретінде тиісінше тасталмауынан қоршаған ортаға және адам денсаулығына тиетін ықтимал кері әсерлерге жол бермейсіз. Материалдарды кәдеге жарату табиғи ресурстарды сақтауға көмектеседі.

Қауіпсіздік, жұмыс өнімділігі және деректер тұтастығы үшін өнімдерге батареяны үнемі қосып қою қажет етілген жағдайда, бұл батареяны тек білікті қызмет көрсетуші маман ауыстыруы керек.

Батареяның дұрыс қолданылғанына көз жеткізу үшін өнімді пайдаланылу мерзімі аяқталғаннан кейін электрлік және электрондық жабдықты кәдеге жарату мақсатымен арнайы жинау орнына тастаңыз.

Барлық басқа батареялар үшін батареяны өнімнен қауіпсіз шығару жолдары туралы бөлімнен қараңыз. Қалдық батареяларды кәдеге жарату мақсатымен батареяны арнайы жинау орнына тастаңыз.

Бұл өнімді немесе батареяны кәдеге жарату туралы толығырақ ақпарат алу үшін жергілікті тиісті қалалық мекемеге, тұрмыстық қалдық тастау қызметіне немесе өнім сатып алынған дүкенге хабарласыңыз.

Бұл өнім Sony Corporation ұйымы арқылы немесе соның атынан жасалды, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио, 108-0075 Жапония. Еуропалық Одақ заңнамасына қарай өнімнің сәйкестігіне қатысты сұраулар мына өкілетті өкілдікке жіберілуі керек: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Қызмет көрсету немесе кепілдік мәселелері бойынша бөлек қызмет көрсету немесе кепілдік құжаттарында берілген мекенжайларға хабарласыңыз.

### **Сақтық шаралар**

- Бұл құрылғы 220 В - 240 В айнымалы ток, 50/60 Гц. Құрылғының жұмыс кернеуінің жергілікті қуатпен қамтамасыз етуге сәйкестігін тексеріңіз.
- Ақау болған жағдайда электр сымы ток көзінен ажырап кетпейтін жерге осы құрылғыны қойыңыз.

## **Сақтық шаралар**

Бұл жабдықтың ЕМС директивасында белгіленген шектерге сәйкестігі 3 метрден қысқа жалғау кабелімен тексеріліп анықталды.

### **Орналастыру барысында**

- Ойнатқыштың ішкі жағы қызбауы үшін ойнатқышты жақсы желдетілетін жерге қойыңыз.
- Өрт қаупін азайту үшін құрылғының жел кіретін тесігін газетпен, үстел жапқышпен, пердемен, т.б. жаппаңыз.
- Құрылғыны жалаңаш жалын көздеріне (мысалы, жанып тұрған отқа) тигізбеңіз.
- Бұл ойнатқышты кітап сөресіне немесе соған ұқсас шектеулі орынға қоймаңыз.
- Ойнатқышты сыртқа, көліктерге, кемелерге немесе басқа көлік құралдарына орналастырмаңыз.
- Егер ойнатқыш суық жерден жылы жерге бірден әкелінсе немесе өте ылғал бөлмеге қойылса, ойнатқыштың ішіндегі линзаларда ылғал пайда болуы мүмкін. Солай болған кезде ойнатқыш дұрыс істемеуі мүмкін. Мұндай жағдайда дискіні шығарып, ылғал кепкенше ойнатқышты бір жарым сағатқа сөндіріп қойыңыз.
- Ойнатқышты тегіс емес жерге қоймаңыз. Ол тек көлденең жерде жұмыс істеуге арналған.
- Алдыңғы тақтаның алдына металл заттар қоймаңыз. Ол радио толқындарды қабылдауды шектеуі мүмкін.
- Медициналық жабдық пайдаланылатын жерге ойнатқышты орналастырмаңыз. Ол медициналық құралдардың нашар жұмыс істеуіне себеп болуы мүмкін.
- Егер кардиостимулятор немесе басқа медициналық құрылғы пайдаланылса, сымсыз LAN функциясын пайдаланбастан бұрын дәрігеріңізбен немесе медициналық құрылғы өндірушісімен ақылдасыңыз.

- Бұл ойнатқыш адам денесі (қолдарын, білектерін, аяқтары мен өкшелерін қоспаған) мен ойнатқыштың арасында кемінде 20 см не одан көптеу аралық сақталып қойылуы керек.
- Ойнатқышқа ауыр немесе тұрақсыз заттар қоймаңыз.
- Диск жетегіне дискілерден басқа заттар салмаңыз. Салған жағдайда ойнатқышты немесе затты зақымдауы мүмкін.
- Ойнатқышты қозғалтқанда жетектен дискілерді шығарып алыңыз. Егер алмасаңыз, диск зақымдалуы мүмкін.
- Ойнатқышты қозғалтатын кезде айнымалы ток сымын (электр сымы) және басқа барлық кабельдерді ойнатқыштан ажыратыңыз.

### Электр қуаты көздері бойынша

- Ойнатқыш өздігінен өшіп қалғанның өзінде ток көзіне қосылғандықтан, ойнатқыш айнымалы ток көзінен (негізгі) ажыратылмаған.
- Ойнатқышты ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, ойнатқышты ток көзінен ажыратып қойыңыз. Айнымалы ток сымын (электр сымы) ажырату үшін сымысына емес, ашаның өзінен ұстаңыз.
- Айнымалы ток сымының (электр сымы) зақымдалуына жол бермеу үшін мына жерлерін тексеріңіз. Айнымалы ток сымы зақымдалса, оны (электр сымы) пайдаланбаңыз, пайдаланған жағдайда ток соғуы немесе өрт шығуы мүмкін.
  - Ойнатқыш пен қабырғаның, сөрелің, т.б. арасында айнымалы ток сымын (электр сымы) қыспаңыз.
  - Айнымалы ток сымына (электр сымы) ауыр зат қоймаңыз немесе айнымалы ток сымынан (электр сымы) тартпаңыз.

### Дыбыс деңгейін реттегенде

Дыбыс деңгейі өте төмен немесе дыбысы жоқ бөлімдерді тыңдағанда дыбыс деңгейін жоғарылатпаңыз. Дыбыс деңгейі жоғарғы нүктесіне жеткенде, құлақтарыңыз бен динамикерді зақымдауы мүмкін.

### Тазалаған кезде

Құрылғының корпусын, тақтасын және басқару элементтерін жұмсақ шүберекпен тазалаңыз. Ысқышты, тазалағыш ұнтақты немесе спирт не бензин сияқты ерітіндіні пайдаланбаңыз.

### Дискілерді тазалағанда, диск/линза тазалағыштар

Тазалайтын дискілерді немесе диск/линза тазалағыштарды (оның ішінде дымқыл не спрей түрлерін) пайдаланбаңыз. Олар құрылғының дұрыс істемеуіне себеп болуы мүмкін.


### Бөлшектерді ауыстырған кезде

Бұл ойнатқышты жөндеген кезде ауыстырылған бөлшектерді қайта пайдалану немесе кәдеге жарату мақсатымен жинауға болады.

### HDMI OUT ұясына жалғаған кезде

Дұрыс колданбау HDMI OUT ұясы мен коннекторды зақымдайтындықтан, төмендегілерді тексеріңіз.

- Ойнатқыштың артындағы HDMI OUT ұясы мен HDMI коннекторын кескіндеріне қарап мұқият туралаңыз. Коннектордың жоғарғы жағын төмен қарамағанына немесе еңкейіп қалмағанына көз жеткізіңіз.



- Ойнатқышты қозғалтқанда HDMI кабелін ажыратуды ұмытпаңыз.



- HDMI кабелін жалғағанда немесе ажыратқанда, HDMI коннекторын түзу ұстаңыз. HDMI коннекторына бұрамаңыз немесе HDMI OUT ұясына күшпен салмаңыз.

### **3D бейне кескіндерін көрген кезде**

Кейбір адамдар 3D бейне кескіндерін көріп отырғанда қолайсыздықты (мысалы, көздің талуы, шаршауы немесе жүрек айнуы) сезінуі мүмкін. Sony 3D бейнекескіндерін көріп отырған кезде барлық көрерменнің тұрақты түрде үзіліс алуына кеңес береді. Қажетті үзілістердің ұзақтығы мен жиілігі адамға байланысты әр түрлі болады. Ең дұрысын шешіп алуыңыз керек. Егер қолайсыздықты сезінсеңіз, қолайсыздық кеткенше 3D бейнекескіндерін көруді тоқтату керек; қажетті екеніне сенімді болсаңыз, дәрігермен ақылдасыңыз. Сондай-ақ ең соңғы ақпаратты (i) пайдаланылып жатқан басқа құрылғының нұсқаулығынан және/не сақтық шаралар туралы хабарламасынан немесе осы өнімде ойнатылып жатқан Blu-ray Disc мазмұнынан және (ii) біздің веб-сайтымыздан. (<http://www.sony-europe.com/myproduct/>) қарау керек. Жас балалардың (әсіресе алты жасқа толмағандардың) көру қабілеті әлі даму үстінде болады. Балаларыңызға 3D бейнекескіндерін көруге рұқсат етпестен бұрын, дәрігерімен (мысалы, педиатр немесе окулист) ақылдасыңыз. Ересектер жоғарыда берілген ұсыныстарды орындауы үшін балаларын қадағалауы керек.

### **МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТПЕ**

Сақтық шара: Бұл ойнатқыш қатырылған бейнекескінді немесе экрандағы кескінді теледидардың экранынан анық емес етіп ұстап тұра алады. Егер қатырылған бейнекескінді немесе экрандағы кескінді теледидарда ұзақ уақыт қалдырып қойсаңыз, теледидардың экранына зақым келеді. Плазмалық теледидарлар мен проекциялық теледидарлар осындайға бейім келеді.

Егер ойнатқышыңызға қатысты сұрақтарыңыз не қиындықтар болса, жергілікті Sony делдалына хабарласыңыз.

### **Көшірмеден қорғау**


Blu-ray Disc™ және DVD құралында пайдаланылатын қосымша мазмұн қорғау жүйелері туралы ақыл-кеңес алыңыз. AACS (мазмұнға қосымша өту жүйесі) және CSS (мазмұн шифрлау жүйесі) деп аталатын бұл жүйелерде ойнатуға, аналогтық шығысқа және басқа ұқсас мүмкіндіктерге қатысты біраз шектеулер болуы мүмкін. Бұл өнімнің жұмысы және қойылған шектеулер сатып алынған күнге байланысты әр түрлі болуы мүмкін, себебі AACS басқару тактасы сатып алынған уақыттан кейін шектеулерін қабылдауы не өзгертуі мүмкін.

### **Cinavia туралы мәлімет**

Бұл өнім кейбір коммерциялық жолмен жасалған фильмнің және олардың тректерінің рұқсатсыз көшірмелерінің пайдаланылуын шектеу үшін Cinavia технологиясын пайдаланады. Рұқсатсыз көшірменің тыйым салынған пайдалануы анықталғанда, хабар пайда болады және ойнату пен көшіру тоқтатылады.

Cinavia технологиясы туралы қосымша ақпарат <http://www.cinavia.com> сайтының Cinavia онлайндық тұтынушыларының ақпараттық орталығында берілген. Cinavia туралы қосымша ақпаратты электрондық поштамен сұрау үшін мына мекенжайға ашықхат жіберіңіз: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

### Авторлық құқықтар және сауда белгілері

- «AVCHD» және «AVCHD 3D/Progressive» логотипі - Panasonic Corporation және Sony Corporation корпорацияларының сауда белгілері.
- Java — Oracle және оның филиалдарының сауда белгісі.
-  «XMB» және «cross media bar» — Sony Corporation және Sony Computer Entertainment Inc. сауда белгілері
- Dolby Laboratories берген лицензия бойынша жасалған. Dolby, Pro Logic және қос D таңбасы — Dolby Laboratories сауда белгілері.
- DTS патенттерін <http://patents.dts.com> сайтынан қараңыз. DTS Licensing Limited берген лицензия бойынша жасалған. DTS, DTS-HD, Symbol, DTS және Symbol бірге — тіркелген сауда белгілері; DTS-HD Master Audio — DTS, Inc. © DTS, Inc. компаниясының сауда белгісі. Барлық құқықтар қорғалған.
- ® HDMI, High-Definition Multimedia Interface терминдері және HDMI логотипі — HDMI Licensing LLC ұйымының сауда белгілері немесе Америка Құрама Штаттары мен басқа елдердегі тіркелген сауда белгілері.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ және логотиптер- Blu-ray Disc ассоциациясының сауда белгілері.
- «DVD logo» — DVD Format/Logo Licensing корпорациясының сауда белгісі.
- «DVD+RW», «DVD-RW», «DVD+R», «DVD-R», «DVD VIDEO» және «CD» логотиптері — сауда белгілері.

- «BRAVIA» — Sony Corporation сауда белгісі.
- MPEG Layer-3 дыбыс кодтау технологиясы мен патенттеріне Fraunhofer IIS және Thomson компанияларынан лицензия берілген.
- Бұл өнім Verance корпорациясы берген лицензия бойынша меншік технологиясын біріктіреді және АҚШ-тың 7369677 патенті және басқа АҚШ және әлемдік шығарылған және аяқталмаған патенттер, сонымен бірге осындай технологияның белгілі бір тұстары үшін авторлық құқықтар мен сауда құпиясын қорғау бойынша қорғалады. Cinavia — Verance корпорациясының сауда белгісі. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Барлық құқықтары Verance тарапынан қорғалған. Кері құрастыруға немесе бөлшектеуге тыйым салынады.
- Windows Media — Microsoft корпорациясының тіркелген сауда белгісі немесе Америка Құрама Штаттарындағы және/не басқа елдердегі сауда белгісі. Бұл өнім Microsoft корпорациясының арнайы зияткерлік меншік құқықтарына қатысты технологияны қамтиды. Бұл технологияны бұл өнімнен тыс пайдалануға немесе таратуға Microsoft корпорациясының тиісті лицензиясынсыз (лицензияларынсыз) тыйым салынады. Мазмұн иелері зияткерлік меншік, оның ішінде авторлық құқықтағы мазмұнды қорғау үшін Microsoft PlayReady™ мазмұнға өту технологиясын пайдаланады. Бұл құрылғы PlayReady арқылы қорғалған мазмұнға және/не WMDRM арқылы қорғалған мазмұнға өту үшін PlayReady технологиясын пайдаланады. Егер құрылғы мазмұн пайдалануға шектеулерді дұрыс енгізе алмаса, мазмұн иелері Microsoft корпорациясының құрылғының PlayReady бойынша қорғалған мазмұнын қолдану мүмкіндігінен бас тартуын талап етуі мүмкін. Бас тарту қорғалмаған

мазмұнға немесе басқа мазмұнға өту технологияларымен қорғалған мазмұнға әсер етпеуі керек. Мазмұн иелері мазмұнға өту үшін PlayReady жаңартуды талап етуі мүмкін. Егер жаңартудан бас тартсаңыз, жаңартуды қажет ететін мазмұнға өте алмай қаласыз.

- Музыка мен бейне тану технологиясы және соған қатысты деректер Gracenote® тарапынан берілген. Gracenote музыка тану технологиясы мен соған қатысты мазмұнды беруде өндірістік стандарт болып табылады. Қосымша ақпаратты [www.gracenote.com](http://www.gracenote.com) сайтынан қараңыз. CD, DVD, Blu-ray Disc және музыка мен бейнеге қатысты деректер Gracenote, Inc. ұйымынан берілген, авторлық құқық © 2000-қазірге дейін Gracenote. Gracenote бағдарламасы, авторлық құқық © 2000-қазірге дейін Gracenote. Gracenote иелігіндегі бір не одан көп патент осы өнім мен қызметке қолданылады. Gracenote веб-сайтынан қолданыстағы Gracenote патенттерінің үлкен тізімін қараңыз. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, Gracenote логотипі және «Powered by Gracenote» логотипі — Gracenote тіркелген сауда белгілері немесе Америка Құрама Штаттарындағы және/не басқа елдердегі сауда белгілері.



- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® және Wi-Fi Alliance® — Wi-Fi Alliance ұйымының тіркелген сауда белгілері.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ және Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ — Wi-Fi Alliance ұйымының сауда белгілері.
- Wi-Fi CERTIFIED логотипі — Wi-Fi Alliance ұйымының сертификаттау белгісі.
- Wi-Fi Protected Setup Identifier белгісі — Wi-Fi Alliance ұйымының белгісі.

- DLNA®, DLNA логотипі және DLNA CERTIFIED™ — Digital Living Network Alliance ұйымының сауда белгілері, қызметтік белгілері немесе сертификаттау белгілері.
- Opera® құрылғыларындағы бағдарламалық құралдар жинағы Opera Software ASA тарапынан алынды. Copyright 1995-2013 Opera Software ASA. Барлық құқықтары қорғалған.



- Басқа барлық сауда белгілері — тиісті иелерінің сауда белгілері.
- Басқа жүйе және өнім атаулары негізінен өндірушілердің сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады. ™ және ® белгілері бұл құжатта көрсетілмеген.

### **Gracenote® соңғы пайдаланушысы туралы лицензиялық келісім**

Бұл қолданба немесе құрылғы Калифорнияның Эмеривилл қаласындағы Gracenote, Inc. корпорациясы («Gracenote») берген бағдарламалық құралды қамтиды. Gracenote берген бағдарламалық құралы («Gracenote бағдарламалық құралы») бұл қолданбаға дискіні және/не файлды анықтауға және музыкаға қатысты ақпаратты, оның ішінде атау, орындаушы, трек және тақырып туралы ақпаратты («Gracenote деректері») онлайндық серверлерден немесе ендірілген дерекқорлардан (бірге «Gracenote серверлері») алуға және басқа функцияларды орындауға мүмкіндік береді. Сіз Gracenote деректерін осы қолданбаның немесе құрылғының соңғы пайдаланушыға арналған функцияларымен пайдалануға құқылысыз.

Сіз Gracenote деректерін, Gracenote бағдарламалық құралын және Gracenote серверлерін тек жеке коммерциялық емес мақсатқа пайдалануға келісесіз. Сіз Gracenote бағдарламалық құралын немесе Gracenote деректерін тағайындамауға, көшірмеуге бермеуге немесе үшінші тарапқа бермеуге келісесіз. СІЗ ОСЫ КҰЖАТТА НАҚТЫ РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН ЖАҒДАЙДАН БАСҚА КЕЗДЕ GRACENOTE ДЕРЕКТЕРІН, GRACENOTE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛЫН НЕМЕСЕ GRACENOTE СЕРВЕРЛЕРІН ПАЙДАЛАНБАУҒА НЕМЕСЕ ҚОЛДАНБАУҒА КЕЛІСЕСІЗ.

Бұл шектеулер бұзылған жағдайда сіз Gracenote деректерін, Gracenote бағдарламалық құралын және Gracenote серверлерін пайдалану туралы ерекше емес лицензияның тоқтатылуына келісесіз. Егер лицензияңыз тоқтатылса, сіз Gracenote деректерінің, Gracenote бағдарламалық құралының және Gracenote серверлерінің кез келген және толығымен пайдаланылуын тоқтатуға келісесіз. Gracenote корпорациясы Gracenote деректеріне, Gracenote бағдарламалық құралына және Gracenote серверлеріне қатысты барлық құқықты, оның ішінде барлық меншік құқығын өзінде қалдырады. Ешқандай жағдайда Gracenote сіз беретін ақпарат үшін сізге ақы төлеуге жауапты болмайды. Сіз Gracenote, Inc. корпорациясының осы Келісім бойынша сізге қатысты құқықтарын тікелей өз атынан күшінде сақтай алатынына келісесіз.

Gracenote қызметі статистикалық мақсаттар үшін сұрауларды қадағалауға бірегей анықтауышты пайдаланады. Еркін тағайындалған сандық анықтауыштың мақсаты Gracenote қызметіне сіз туралы ештеңе білмей-ақ сұрауларды санауға мүмкіндік беру болып табылады. Қосымша ақпарат алу үшін Gracenote қызметіне арналған Gracenote құпиялық саясатына арналған веб-бетті қараңыз.

Gracenote бағдарламалық құралы және Gracenote деректерінің кез келген тармағы үшін «AS IS» лицензия беріледі. Gracenote корпорациясы Gracenote серверлерінен алынған кез келген Gracenote деректерінің дұрыстығына қатысты нақты немесе құқықтық негіздегі мәлімдеме жасамайды немесе кепілдік бермейді. Gracenote корпорациясы Gracenote серверлерінен алынған деректерді жою немесе Gracenote жеткіліксіз болып қалатын себеппен дерек санаттарын өзгерту құқығын өзінде қалдырады. Gracenote бағдарламалық құралында немесе Gracenote серверлерінде қате болмайтынына немесе Gracenote бағдарламалық құралының не Gracenote серверлерінің жұмысы тоқтап қалатынына кепілдік берілмейді. Gracenote корпорациясы Gracenote келешекте қамтамасыз етуі мүмкін жаңа жетілдірілген немесе қосымша деректермен не санаттармен қамтамасыз етуге міндетті емес және қызметтерін кез келген уақытта тоқтатуға құқылы.

GRACENOTE БАРЛЫҚ НАҚТЫ НЕМЕСЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕГІ КЕПІЛДІКТЕРІНЕН, ОНЫҢ ІШІНДЕ ШЕКТЕЛМЕСТЕН, САТУҒА ЖАРАМДЫЛЫҚ, БЕЛГІЛІ БІР МАҚСАТҚА, АТАУҒА ЖАРАМДЫЛЫҚ ЖӘНЕ ЗАҢ БҰЗБАУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕГІ КЕПІЛДІКТЕРДЕН БАС ТАРТАДЫ. GRACENOTE КОРПОРАЦИЯСЫ GRACENOTE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛЫН НЕМЕСЕ GRACENOTE СЕРВЕРІН СІЗДІҢ ПАЙДАЛАНУЫҢЫЗДАН ТУЫНДАҒАН НӘТИЖЕЛЕРГЕ КЕПІЛДІК БЕРМЕЙДІ. ЕШҚАШАН GRACENOTE КОРПОРАЦИЯСЫ КЕЙІНГІ НЕМЕСЕ КЕЗДЕЙСОҚ ЗАҚЫМДАРҒА НЕ ЖОҒАЛҒАН ПАЙДАЛАРҒА НЕ ЖОҒАЛҒАН КІРІСТЕРГЕ ЖАУАПТЫ ЕМЕС.

© 2000 бүгінгі күнге дейін. Gracenote, Inc.



# Мазмұны

- 2 АБАЙЛАҢЫЗ
- 3 Сақтық шаралар

## Иске кірісу

- 10 Бөлшектер мен басқару элементтері туралы нұсқаулық
- 15 1 -қадам: Ойнатқышты жалғау
- 17 2- қадам: Желіге қосылуға дайындау
- 17 3 -қадам: Оңай орнату

## Ойнату

- 19 Диск ойнату
- 21 USB құрылғысынан ойнату
- 21 Желі арқылы ойнату
- 24 Қолжетімді опциялар

## Интернет

- 27 Веб-сайттарды шолу

## Параметрлер және реттеулер


- 29 Параметрлер дисплейін пайдалану
- 29 Бағдарламалық құралды жаңарту
- 29 Экран параметрлері
- 32 Дыбыс параметрлері
- 33 BD/DVD көру параметрлері
- 33 Ата-аналық бақылау параметрлері
- 34 Жүйе параметрлері
- 35 Желі параметрлер
- 36 Оңай желі параметрлері
- 36 Қалпына келтіру

## Қосымша ақпарат

- 37 Ақауларды жою
- 42 Техникалық сипаттамалары

## Бөлшектер мен басқару элементтері туралы нұсқаулық

### Алдыңғы тақта





- 1 **Дискіжетек**
- 2 **Алдыңғы тақтаның дисплейі**
- 3 **▲ (ашу/жабу)**
- 4 **I/⏻ (қосулы/күту режимі)**  
Ойнатқышты қосады немесе күту режиміне шығарады.
- 5 **🔌 (USB) ұясы**  
USB құрылғысын осы ұяға қосыңыз.
- 6 **Қашықтық сенсоры**

#### Дискіжетекті құлыптау үшін (Балалардан қорғау)

Байқаусызда ашылып кетуіне жол бермеу үшін дискіжетекті құлыптауға болады. Ойнатқыш қосылып тұрғанда жетекті құлыптау не құлпын ашу үшін қашықтан басқару пультіндегі ■ (тоқтату), HOME, одан кейін TOP MENU түймелерін басыңыз.


## Артқы тақта





- 1 DIGITAL OUT (COAXIAL) ұясы
- 2 LAN (100) терминалы
- 3 HDMI OUT ұясы
- 4  (USB) ұясы

## Қашықтан басқару құралы

Қашықтан басқару құралында бар функциялар дискіге немесе жағдайға байланысты әр түрлі болады.



 ,  + және AUDIO түймелерінің сезілетін нүктелері бар. Ойнатқышты қолданған кезде қолға сезілетін нүктені белгі ретінде пайдаланыңыз.

### 1 (ашу/жабу)


Дискіжетекті ашады немесе жабады.

### -TV- (ТД кіріс сигналын таңдау)

Теледидар мен басқа кіріс көздерін ауыстырып қосады.

### -TV- I/P (ТД қосулы/күту режимі)

Теледидарды қосады немесе күту режиміне шығарады.

I/P  (қосулы/күту режимі)  
Ойнатқышты қосады немесе күту режиміне орнатады.

### 2 Түрлі түсті түймелер (қызыл/жасыл/сары/көк)

Интерактивті функцияларға арналған жылдам өту түймелері.

### 3 TOP MENU

BD немесе DVD бас мәзірін ашады не жабады.

### POP UP/MENU

BD-ROM қалқымалы мәзірін немесе DVD мәзірін ашады немесе жабады.

### OPTIONS (24-бет)

Қолжетімді опцияларды экраннан көрсетеді.



### RETURN

Алдыңғы дисплейге қайтады.



Көрсетілген элементті таңдау үшін бөлектеуді жылжытады.



 /  музыкалық ықшам дискісін ойнатқанда эн іздеудің жылдам өту түймесі сияқты.

### Ортаңғы түйме (ENTER)

Таңдалған тармақты енгізеді.

**HOME**

Ойнатқыштың бастапқы мәзіріне кіреді.

Бастапқы мәзірде санат белгішесін басқанда тұсқағазды көрсетеді.

**SEN (21-бет)**

«Sony Entertainment Network™» онлайндық қызметіне өтеді.

**NETFLIX**

«NETFLIX» онлайн қызметіне өтеді. NETFLIX онлайн қызметі туралы мәліметтерді алу үшін мына веб-сайтқа кіріп, жиі қойылатын сұрақтарды қарап шығыңыз:

<http://support.sony-europe.com/>

**4** **◀◀/▶▶ (жылдам артқа/жылдам артқа)**

- Ойнатылып жатқанда түйме басылған кезде дискіні жылдам артқа/жылдам алға өткізеді. Бейне көрсетіліп жатқанда түймені басқан сайын іздеу жылдамдығы өзгереді.
- Тоқтап тұрған кезде бір секундтан аса басып тұрғанда баяу ойнатады.
- Тоқтап тұрған кезде кішкене ғана бассаңыз, бір кадрдан ойнатады.

**▶ (ойнату)**

Ойнатуды тоқтата тұрады немесе қайта қосады.

**◀◀/▶▶ (алдыңғы/келесі белгішесі)**

Алдыңғы/келесі тарауға, трекке немесе файлға өткізеді.

**|| (тоқтата тұру)**

Ойнатуды тоқтата тұрады немесе қайта қосады.

**■ (тоқтату)**

Ойнатуды тоқтатып, тоқтау нүктесін (жалғастыру нүктесі) еске сақтап қалады.

Атаудың/тректің жалғастыру нүктесі ойнатылған соңғы нүкте немесе фотосурет қалтасындағы соңғы фотосурет болып табылады.

**SUBTITLE (33-бет)**

BD-ROM/DVD VIDEO дискілеріне көптілді субтитрлер жазылғанда, субтитр тілін таңдайды.

**◀ (дыбыс деңгейі) +/-**

Теледидардың дыбыс деңгейін реттейді.

**AUDIO (33-бет)**

BD-ROM/DVD VIDEO дискілеріне көптілді тректер жазылғанда, трек тілін таңдайды. CD дискілерінде трек дыбысын таңдайды.

**⌘ (дыбысты өшіру)**

Дыбысты уақытша өшіреді.

**DISPLAY (20-бет)**

Экранда ойнату және интернетте шолу туралы ақпаратты көрсетеді.


## Бастапқы негізгі мәзір


HOME түймесін басқан кезде бастапқы негізгі мәзір шығады.


←/→ арқылы санатты таңдаңыз.


↑/↓ арқылы элемент таңдап,


ENTER түймесін басыңыз.





 [Setup] (Орнату): Ойнатқыштың параметрлерін реттейді.

 [Photo] (Фотосурет): Фотосуреттерді көрсетеді.

 [Music] (Музыка): Музыка ойнатады.

 [Video] (Бейне): Бейнелер ойнатады.

 [Input] (Кіріс): Үйлесімді бастапқы құрылғымен экранды көшіріп көрсетуді орындаңыз.


 [Network] (Желі): Желілік элементтерді көрсетеді.

# 1 -қадам: Ойнатқышты жалғау

Барлығын жалғап болғанша, электр сымын қоспаңыз.

## Теледидарға жалғау

Ойнатқышты теледидарға жоғары жылдамдықты HDMI кабелімен жалғаңыз.



Жоғары жылдамдықты HDMI кабелі (жинақта берілмеген)





Жоғары сапа



## Аудио/бейне күшейткішке (ресивер) жалғау

Аудио/бейне күшейткіштегі (ресивер) кіріс ұяларына сәйкес төмендегі жалғау әдістерінің біреуін таңдаңыз. **A** немесе **B** таңдалғанда, [Audio Settings] (Аудио параметрлері) тармағындағы тиісті параметрлерді орнатыңыз (32-бет).






## 2- қадам: Желіге қосылуға дайындау

Егер ойнатқышты желіге қоспайтын болсаңыз, «3 -қадам: Оңай орнату» (17-бет) бөліміне өтіңіз.

### Сымды байланыс орнату


Ойнатқыштағы LAN (100) терминалына жалғау үшін LAN кабелін пайдаланыңыз.



Қорғалған және түзу интерфейстік кабельді (LAN кабелі) пайдаланған жөн.

### Сымсыз байланысты орнату


Ойнатқыштағы сымсыз LAN желісін пайдаланыңыз.



## 3 -қадам: Оңай орнату

Бірінші рет қосқан кезде Ойнатқыш қосылып, [Easy Initial Settings] (Оңай бастапқы параметрлер) басталғанша кішкене күтіңіз.


- 1 Қашықтан басқару пультінің батарея бөлігіндегі белгілерге батареялардың ⊕ және ⊖ жақтарын сәйкес келтіріп, екі R03 (AAA өлшемді) батареясын салыңыз.



- 2 Ойнатқышты ток көзіне қосыңыз.



- 3 Ойнатқышты қосу үшін I/⏻ түймесін басыңыз.




**4** Теледидарды қосып, теледидарда кіріс көзін таңдаңыз. Ол теледидардың экранынан ойнатқыштан келген сигналды көрсетеді.

**5** [Easy Initial Settings] (Оңай бастапқы параметрлер) орнатыңыз.

Негізгі параметрлерді қашықтан басқару құралындағы

←/↑/↓/→ және ENTER

түймелерінің көмегімен орнату үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.




- [Easy Initial Settings] (Оңай бастапқы параметрлер) аяқталғанда, ойнатқыштың желілік функцияларын пайдалану үшін [Easy Network Settings] (Оңай желі параметрлері) тармағын таңдаңыз.
- Сымсыз байланысты іске қосу үшін [Network Settings] (Желі параметрлері) мәзіріндегі [Internet Settings] (Интернет параметрлерін) [Wireless Setup(built-in)] (Сымсыз байланыс орнату (кірістірілген)) күйіне орнатыңыз.
- Сымсыз байланысты өшіру үшін [Network Settings] (Желі параметрлері) мәзіріндегі [Internet Settings] (Интернет параметрін) [Wired Setup] (Сымды байланыс орнату) күйіне орнатыңыз.

## Диск ойнату

Ойнатылатын дискілер туралы 43-бет бөлімінен қараңыз.

- 1 Ойнатқыштағы сигналдың теледидардың экранынан көрсетілуі үшін теледидарда кіріс көзін таңдау құралын ауыстырып қосыңыз.**
- 2 ▲ (ашу/жабу) түймесін басып, диск жетегіне диск салыңыз.**



Ойнатылатын жағы төмен қарайды

- 3 Диск жетегін жазу үшін ▲ (ашу/жабу) түймесін басыңыз.**  
Ойнатыла бастайды.  
Егер ойнату автоматты түрде басталмаса, ● опциясын [Video] (Бейне), [Music] (Музыка) немесе [Photo] (Фотосурет) санатынан таңдап, ENTER түймесін басыңыз.

## BONUSVIEW/BD-LIVE қолдану

«BD-LIVE» логотипі\* бар кейбір BD-ROM дискілерінің бонустық мазмұны және қызығушылығыңыз үшін жүктелген басқа да деректер бар.

\* BD-LIVE™

- 1 USB жад құралын ойнатқыштың артындағы USB ұясына қосыңыз (11-бет).**  
1 Гбайт не одан көп USB жад құралын жергілікті сақтау құрылғысы ретінде пайдаланыңыз.
- 2 BD-LIVE үшін дайындаңыз (тек BD-LIVE).**
  - Ойнатқышты желіге қосыңыз (17-бет).
  - [BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD көру параметрлері) мәзіріндегі [BD Internet Connection] (BD интернет қосылымы) параметрін [Allow] (Рұқсат ету) күйіне орнатыңыз (33-бет).
- 3 BONUSVIEW/BD-LIVE бар BD-ROM дискісін салыңыз.**  
Жұмыс әдісі дискіге байланысты ерекшеленеді. Дискімен берілген нұсқаулықты қараңыз.



USB жад құралындағы деректерді жою үшін [Delete BD Data] (BD дерегін жою) опциясын [Video] (Бейне) санатынан таңдап, ENTER түймесін басыңыз. буда қалтасына сақталған барлық деректер өшіріледі.

## Blu-ray 3D ойнатқышын пайдалану

«Blu-ray 3D» логотипі\* бар Blu-ray 3D Disc дискісін қолдануыңызға болады.



### 1 Blu-ray 3D Disc дискісін ойнатуды дайындаңыз.

- Ойнатқышты 3D-үйлесімді құрылғыларға жоғары жылдамдықты HDMI кабелімен жалғаңыз.
- [3D Output Setting] (3D шығыс параметрі) және [TV Screen Size Setting for 3D] (3D үшін ТД экраны өлшемінің параметрі) параметрлерін [Screen Settings] (Экран параметрлері) ішінен орнатыңыз (29-бет).

### 2 Blu-ray 3D Disc дискісін салыңыз.

Жұмыс әдісі дискіге байланысты ерекшеленеді. Дискімен берілген нұсқаулықты қараңыз.




Сондай-ақ теледидар мен жалғаулы құрылғымен берілген нұсқаулықты қараңыз.

## Ойнату туралы ақпаратты көрсету

DISPLAY түймесін басып, ойнату туралы ақпаратты, т.б. көруге болады. Көрсетілетін ақпарат диск түрі мен ойнатқыш күйіне байланысты ерекшеленеді.









Мысалы: BD-ROM ойнатылғанда



- 1 Шығыс ажыратымдылығы/ Бейне жиілігі
- 2 Атау нөмірі не аты
- 3 Қазір таңдалған бұрыш
- 4 Қазір таңдалған дыбыстық параметр
- 5 Қолжетімді функциялар (бұрыш, дыбыс, субтитр)
- 6 Ойнату туралы ақпарат Ойнату режимін, ойнату күйінің жолағын, диск түрін, бейне кодекті, биттік жылдамдықты, қайталау түрін, өткен уақытты және барлық ойнату уақытын көрсетеді.
- 7 Тарау нөмірі

## USB құрылғысынан ойнату

«Ойнатылатын файлдар» үшін 44-бет бөлімін қараңыз.

- 1 USB құрылғысын ойнатқыштағы USB ұясына қосыңыз (10-бет). Жалғамай тұрып, USB құрылғысымен берілген нұсқаулықты қараңыз.
- 2 Бастапқы мәзірден  [Video] (Бейне),  [Music] (Музыка) немесе  [Photo] (Фотосурет) санатын / арқылы таңдаңыз.
- 3  [USB device] (USB құрылғы) тармағын / арқылы таңдап, ENTER түймесін басыңыз.





## Желі арқылы ойнату

### Sony Entertainment Network мүмкіндігін қолдану

Sony Entertainment Network таңдалған интернет мазмұнын және әр түрлі талаптық көңіл көтеруді ойнатқышқа тікелей жеткізетін шлюз ретінде қолданылады.










- Кейбір интернет мазмұны ойнатылғандық алдында дербес компьютер арқылы тіркелуді қажет етеді.
- Кейбір интернет мазмұны кейбір аймақтарда/елдерде қолжетімді болмауы мүмкін.

- 1 Ойнатқышты желіге қосыңыз (17-бет).
- 2 Қашықтан басқару құралындағы SEN түймесін басыңыз.
- 3 Интернет мазмұнын және қалауыңызға қарай ойын-сауық түрлерін /// арқылы таңдап, ENTER түймесін басыңыз.

### Бейне ағынын басқару тақтасы

Бейне файл ойнатыла бастағанда басқару тақтасы пайда болады. Көрсетілген элементтер интернет мазмұнының провайдерлеріне байланысты ерекшеленуі мүмкін. Қайтадан көрсету үшін DISPLAY (көрсету) түймесін басыңыз.



- 1 Көрсетуді басқару  
Ойнату әрекеттерін орындау үшін /// немесе ENTER түймесін басыңыз.
- 2 Ойнату күйінің жолағы  
Күй жолағы, ағымдағы орынды көрсететін меңзер, ойнату уақыты, бейне файлдың ұзақтығы
- 3 Желі күйі  
 сымсыз байланыс сигналының күшін көрсетеді.  
 сымды байланысты көрсетеді.
- 4 Желілік жіберу жылдамдығы


- 5 Келесі бейне файлының атауы
- 6 Ағымдағы бейне таңдау файлының атауы

## Басты желідегі файлдар ойнату (DLNA)

DLNA үйлесімді өнімі басқа DLNA үйлесімді өніміне сақталған бейне/музыкалық/фото файлдарды желі арқылы ойната алады.

- 1 DLNA пайдалануды дайындаңыз.
  - Ойнатқышты желіге қосыңыз (17-бет).
  - Басқа қажетті DLNA үйлесімді өнімдерін дайындаңыз. Өніммен бірге берілген нұсқаулықты қараңыз.

### DLNA серверіндегі файлды осы құрылғы арқылы ойнату үшін (DLNA ойнатқышы)



DLNA серверінің белгішесін [Video] (Бейне), [Music] (Музыка) немесе [Photo] (Фотосурет) санатынан таңдаңыз, сосын ойнатылатын файлды таңдаңыз.

**DLNA серверіндегі файлды басқа өнім арқылы ойнату үшін (Жеткізуші)**  
DLNA серверіндегі файлдарды осы құрылғыда ойнатқанда, DLNA реттегішімен үйлесімді өнімді (телефон, т.б.) пайдаланып, ойнатуды басқаруға болады.



Бұл құрылғыны DLNA реттегіші арқылы басқарыңыз. DLNA реттегішімен бірге берілген нұсқаулықты қараңыз.

## «TV SideView» пайдалану

«TV SideView» — қашықтағы құрылғылар (мысалы, смартфон, т.б.) үшін тегін ұялы телефон қолданбасы. Бұл ойнатқышта «TV SideView» функциясын пайдаланып, қашықтағы құрылғыдағы әрекет арқылы ойнатқышты оңай қолдануға болады. Қызметті не қолданбаны қашықтағы құрылғыдан тікелей қосып, диск ойнап тұрғанда диск туралы ақпаратты көруге болады. Сондай-ақ «TV SideView» құралын қашықтан басқару құрылғысы және бағдарламалық құрал пернетактасы ретінде пайдалануға болады. «TV SideView» құрылғысын осы ойнатқышпен бірінші рет пайдаланардың алдында, «TV SideView» құрылғысын тіркеуді ұмытпаңыз. Тіркеу үшін «TV SideView» құрылғысының экранындағы нұсқауларды орындаңыз.



Бастапқы мәзірде ғана тіркеуге болады.

## Экранды көшіріп көрсету функциясын қолдану

«Screen mirroring» - Miracast технологиясы арқылы ұялы құрылғының экранын теледидардан көрсетуге арналған функция. Ойнатқышты тікелей «Экранды көшіріп көрсету» функциясын қолдайтын құрылғыға (мысалы, смартфон, планшет) қосуға болады. Құрылғы дисплейінің экранын теледидардың үлкен экранынан тамашалауға болады. Бұл функцияны қолдану үшін сымсыз байланыс маршрутизаторының (немесе кіру орнының) қажеті жоқ.



- «Экранды көшіріп көрсету» функциясын пайдаланғанда, басқа желідегі кедергілер әсерінен бейне мен дыбыс кейде бұрмалануы мүмкін.
- Экранды көшіріп көрсету кезінде кейбір желі функциялары істемеуі мүмкін.
- Құрылғының Miracast технологиясымен үйлесімді екеніне көз жеткізіңіз. Miracast технологиясымен үйлесімді барлық құрылғылармен байланыс орнатылатынына кепілдік берілмейді.




**1** Басты мәзірдегі [Input] (Kipic) санатынан [Screen mirroring] (Экранды көшіріп көрсету) функциясын ←/→ арқылы таңдап, ENTER түймесін басыңыз.

**2** Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

## Қолжетімді опциялар

OPTIONS түймесін басқанда, әр түрлі параметрлер мен ойнату әрекеттері қолжетімді болады. Қолжетімді элементтер жағдайға байланысты ерекшеленеді.

### Негізгі опциялар

- **[Repeat Setting] (Қайталау параметрі):** Қайталау режимін орнатады.
- **[3D Menu] (3D мәзір):**
  - [Simulated 3D] (Ұқастырылған 3D): Ұқастырылған 3D әсерін реттейді.
  - [3D Depth Adjustment] (3D тереңдігін реттеу): 3D кескінінің тереңдігін реттейді.
  - [2D Playback] (2D ойнату): 2D кескінін ойнатуға қояды.
- **[Play]/[Stop] (Ойнату/Тоқтату):** Ойнатуды бастайды не тоқтатады.
- **[Play from start] (Басынан бастап ойнату):** Элементті басынан ойнатады.
- **[Change Category] (Санатты өзгерту):**  [Video] (Бейне),  [Music] (Музыка) және  [Photo] (Фотосурет) санаттарын ауыстырып қосыңыз.

### Тек [Video] (Бейне)

- **[3D Output Setting] (3D шығыс параметрі):** 3D бейнекескінін автоматты түрде шығару не шығармау керектігін белгілейді.
- **[A/V SYNC]:** Кескін шығаруға қатысты дыбыс шығаруды кешіктіріп, кескін мен дыбыс арасындағы айырмашылықты реттейді (0 - 120 миллисекунд).

### ■ [Video Settings]

#### (Бейне параметрлері):

- [Picture Quality Mode] (Кескін сапасының режимі): Әр түрлі жарық орталары үшін кескін параметрлерін тандайды.
  - [Direct] (Тікелей)
  - [Brighter Room] (Жарық бөлме)
  - [Theater Room] (Театр залы)
  - [Auto] (Авто)
  - [Custom1] (1-ші реттелген)/ [Custom2] (2-ші реттелген)
    - [Texture Remaster] (Remaster текстурасы): Шеттердің өткірлігін және қосымша мәліметтерді реттейді.
    - [Super Resolution] (Супер ажыратымдылық): Ажыратымдылықты жақсартады.
    - [Smoothing] (Тегістеу): Экрандағы бандажды тегіс аумақтардағы тегістеу градиациясы арқылы азайтады.
    - [Contrast Remaster] (Remaster контрасты): Экран тым қараңғы болмай, сурет өзгергілі үшін қара және ақ деңгейлерді автоматты түрде реттейді.
    - [Clear Black] (Қараны жою): Суреттің қараңғы тармақтарын көрсетуді реттейді. Барлық көлеңке басылмайды, ол әдемі пайда болған қара түстерге мүмкіндік береді.
    - [FNR]: Кескіндегі кездейсоқ шуылды азайтады.
    - [BNR]: Кескіндегі мозаикалық шуылды азайтады.
    - [MNR]: Кескін құрылымдарындағы аз шуылды (ызыңдаған шуыл) азайтады.



- [Contrast] (Контраст)
- [Brightness] (Ашықтық)
- [Colour] (Түс)
- [Hue] (Ренк)
- **[Pause] (Тоқтата тұру):** Ойнатуды тоқтата тұрады.
- **[Top Menu] (Басты мәзір):** BD немесе DVD бас мәзірін көрсетеді.
- **[Menu]/[Pop Menu] (Мәзір/Қалқымалы мәзір):** BD-ROM қалқым-алы мәзірін немесе DVD мәзірін көрсетеді.
- **[Title Search] (Атау іздеу):** BD-ROM/DVD VIDEO дискілерінен атау іздейді және басынан бастап ойнатады.
- **[Chapter Search] (Тарау іздеу):** Тарауды іздейді және басынан бастап ойнатады.
- **[Audio] (Аудио):** BD-ROM/DVD VIDEO дискілеріне көптілді тректер жазылғанда, трек тілін ауыстырып қосады. CD дискілерінде трек дыбысын таңдайды.
- **[Subtitle] (Субтитр):** BD-ROM/DVD VIDEO дискілеріне көптілді субтитрлер жазылғанда, субтитр тілін ауыстырып қосады.
- **[Angle] (Бұрыш):** BD-ROM/DVD VIDEO дискілеріне көпбұрышты көріністер жазылғанда, басқа көру бұрыштарына ауыстырады.
- **[Number Entry] (Нөмірді енгізу):** Нөмірді қашықтан басқару пультіндегі ←/↑/↓/→ пернесін басу арқылы таңданыз.
- **[IP мазмұны NR Pro]:** Интернет мазмұндарының кескін сапасын дұрыстайды.

- **[Video Search] (Бейнені іздеу):** Gracenote технологиясына негізделген BD-ROM/DVD-ROM туралы ақпарат көрсетеді. [Cast] (Таспа) немесе [Related] (Қатысты) таңдалғанда Gracenote кілтсөздері арқылы қатысты ақпаратты іздейді. [Playback History] (Ойнату тарихы) немесе [Search History] (Іздеу тарихы) таңдалғанда атаулар тізімін көрсетеді.

## Тек 🎵 [Music] (Музыка)

- **[Track Search] (Тректі іздеу):** CD дискісі ойнатылып жатқанда, трек нөмірін іздейді.
- **[Add Slideshow BGM] (Слайдшоу BGM қосу):** USB жад құралындағы музыкалық файлдарды слайдшоу фонының музыкасы (BGM) ретінде тіркейді.
- **[Music Search] (Музыканы іздеу):** Gracenote технологиясына негізделген аудио CD (CD-DA) дискісі туралы ақпаратты көрсетеді. [Track] (Трек), [Artist] (Әнші) немесе [Related] (Қатысты) таңдалғанда Gracenote кілтсөздері арқылы қатысты ақпаратты іздейді. [Playback History] (Ойнату тарихы) немесе [Search History] (Іздеу тарихы) таңдалғанда атаулар тізімін көрсетеді.

## Тек [Photo] (Фотосурет)

- **[Slideshow Speed] (Слайдшоу жылдамдығы):** Слайдшоу жылдамдығын өзгертеді.
- **[Slideshow Effect] (Слайдшоу әсері):** Слайдшоуларға арналған әсерді белгілейді.
- **[Slideshow BGM] (Слайдшоу BGM):**
  - [Off] (Өшірулі): Функцияны өшіреді.
  - [My Music from USB] (USB ішіндегі музыка): [Add Slideshow BGM] (Слайдшоу BGM қосу) ішінде тіркелген музыкалық файлдарды белгілейді.
  - [Play from Music CD] (Музыкалық ықшам дискінен ойнату): CD-DA дискілерінде тректерді белгілейді.
- **[Change Display] (Дисплей өзгерту):** [Grid View] (Тор көрінісі) және [List View] (Тізім көрінісі) арасында ауыстырып қосады.
- **[View Image] (Кескінді көру):** Таңдалған фотосуретті көрсетеді.
- **[Slideshow] (Слайдшоу):** Слайдшоуды ойнатады.
- **[Rotate Left] (Солға бұру):** Фотосуретті сағат тіліне қарсы 90 градусқа бұрады.
- **[Rotate Right] (Оңға бұру):** Фотосуретті сағат тілімен 90 градусқа бұрады.

## Веб-сайттарды шолу

Интернетке қосылып, веб-сайттарды көруге болады.

- 1 Интернет браузерін дайындаңыз.**  
Ойнатқышты желіге қосыңыз (17-бет).
- 2 Басты мәзірдегі [Network] (Желі) тармағын ←/→ арқылы таңдаңыз.**
- 3 [Internet Browser] (Интернет шолғышы) тармағын ↑/↓ арқылы таңдап, ENTER түймесін басыңыз.**



Бұл браузерде кейбір веб-сайт функциялары жоқ және кейбір веб-сайттар дұрыс көрсетілмеуі мүмкін.

### URL енгізу үшін

Опциялар мәзірінен [URL entry] (URL жазбасы) опциясын таңдаңыз. Бағдарламалық құралдың пернетақтасымен URL енгізіп, [Enter] (Енгізу) опциясын таңдаңыз.

### Әделкі бастапқы бетті белгілеу үшін

Белгіленетін бетті көрсеткенде, опциялар мәзірінен [Set as start page] (Бастапқы бет ретінде орнату) опциясын таңдаңыз.

### Алдыңғы бетке оралу үшін


Опциялар мәзірінен [Previous page] (Алдыңғы бет) опциясын таңдаңыз. [Previous page] (Алдыңғы бет) опциясын тандаған кезде алдыңғы бет пайда болмаса, опциялар мәзірінен [Window List] (Терезелер тізімі)

опциясын таңдаңыз, сосын тізімнен қайтқыңыз келген бетті таңдаңыз.

**Интернет браузерінен шығу үшін**  
HOME түймесін басыңыз.

## Интернет браузерін көрсету

DISPLAY түймесін басып, веб-сайт туралы ақпаратты тексеруге болады. Көрсетілетін ақпарат веб-сайт пен бет күйіне байланысты ерекшеленеді.



- 1** Бет тақырыбы
- 2** Бет мекенжайы
- 3** Меңзер  
←/↑/↓/→ басу арқылы жылжытыңыз. Көретін сілтемеге меңзерді қойып, ENTER түймесін басыңыз. Сілтемедегі веб-бет көрсетіледі.
- 4** SSL белгішесі  
Веб-сайт қорғалғанда және қауіпсіз қосылғанда көрсетеді.
- 5** Сигнал күшінің индикаторы (тек сымсыз желіге қосылу)
- 6** Орындалу жолағы/Жүктеу белгішесі  
Бетті оқып жатқанда немесе файл жүктеу/тасымалдау кезінде пайда болады.

7 Мәтін енгізу жолағы ENTER түймесін басып, бағдарламалық жасақтама пернетақтасын көрсету үшін мәзірден [Input] (Кіріс) опциясын таңдаңыз.

8 Жылжу жолағы Бет көрінісін солға, жоғары, төмен не оңға қарай жылжыту үшін ←/↑/↓/→ көрсеткілерін басыңыз.


## Қолжетімді опциялар

OPTIONS түймесін басқанда, әр түрлі параметрлер мен әрекеттер қолжетімді болады. Қолжетімді элементтер жағдайға байланысты ерекшеленеді.






- **[Browser Setup] (Браузерді орнату):** Интернет браузерінің параметрлерін көрсетеді.
  - [Zoom] (Масштабтау): Көрсетілген мазмұнның өлшемін арттырады не кемітеді.
  - [JavaScript Setup] (JavaScript орнату): JavaScript қосады не өшіреді.
  - [Cookie Setup] (Куки файлдарын орнату): Куки файлдарын қабылдау не қабылдамау керектігін белгілейді.
  - [SSL Alarm Display] (SSL дабылын көрсету): SSL қосады не өшіреді.
- **[Input] (Кіріс):** Веб-сайтты қарап жатқанда бағдарламалық құрал пернетақтасын көрсетеді немесе таңбалар енгізеді.
- **[Break] (Үзіліс):** Меңзерді мәтін енгізу жолағында келесі жолға жылжытады.

- **[Delete] (Жою):** Мәтін енгізу кезінде меңзердің сол жағындағы бір таңбаны өшіреді.
- **[Window List] (Терезелер тізімі):** Ашылып тұрған веб-сайт терезелерінің тізімін көрсетеді. Терезені таңдау арқылы алдында көрсетілген веб-сайтқа қайтуға мүмкіндік береді.
- **[Bookmark List] (Бетбелгілер тізімі):** Бетбелгілер тізімін көрсетеді.
- **[URL entry] (URL енгізу):** Бағдарламалық құрал пернетақтасы көрсетілгенде URL енгізуге мүмкіндік береді.
- **[Previous page]/[Next page] (Алдыңғы бет/Келесі бет):** Алдыңғы/келесі бетке жылжытады.
- **[Cancel loading] (Жүктеуден бас тарту):** Бет жүктеуді тоқтатады.
- **[Reload] (Қайта жүктеу):** Бір бетті қайта жүктейді.
- **[Add to Bookmark] (Бетбелгілер тізіміне қосу):** Көрсетіліп тұрған веб-бетті бетбелгілер тізіміне қосады.
- **[Set as start page] (Бастапқы бет ретінде орнату):** Көрсетіліп тұрған веб-сайтты әдепкі бастапқы бет етіп белгілейді.
- **[Open in new window] (Жаңа терезеде ашу):** Сілтемені жаңа терезеде ашады.
- **[Character encoding] (Таңбалық код):** Таңбалық кодты белгілейді.
- **[Display certificate] (Күәлікті көрсету):** SSL қолданылатын беттерден жіберілген сервер күәліктерін көріңіз.

## Параметрлер дисплейін пайдалану

Ойнатқыштың параметрлерін өзгерту керек болғанда басты мәзірдегі  [Setup] (Орнату) тармағын таңдаңыз.

Әдепкі параметрлердің асты сызылады.

- 1 Басты мәзірдегі  [Setup] (Орнату) тармағын  /  арқылы таңдаңыз.
- 2 Орнату санатының белгішесін  /  арқылы таңдап, ENTER түймесін басыңыз.

## Бағдарламалық құралды жаңарту

### ■ [Update via Internet] (Интернет арқылы жаңарту)

Қолжетімді желі арқылы ойнатқыштың бағдарламалық құралын жаңартады. Желінің Интернетке қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз. Мәліметтерді «2- қадам: Желіге қосылуға дайындау» (17-бет) бөлімінен қараңыз.

### ■ [Update via USB Memory] (USB жады арқылы жаңарту)

USB жады арқылы ойнатқыштың бағдарламалық құралын жаңартады. Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту қалтасын «UPDATE» деп атап,

барлық жаңарту файлдарын осы қалтада сақтау керек. Ойнатқыш бір қабаттағы 500 жуық файлды/қалтаны, соның ішінде жаңарту файлдары/ қалталарын, тани алады.



- Бағдарламалық жасақтаманы жаңартуды 2 ай сайын не одан жиірек орындаған жөн.
- Жаңарту функциялары туралы қосымша ақпарат алу үшін мына веб-сайтқа кіріңіз: <http://support.sony-europe.com/>

## Экран параметрлері

### ■ [3D Output Setting] (3D шығысын орнату)

[Auto] (Авто): Әдеттегініше осыны таңдаңыз.

[Off] (Өшірулі): Барлық мазмұнды 2D форматында көрсету үшін осыны таңдаңыз.

### ■ [TV Screen Size Setting for 3D] (3D үшін ТД экран өлшемінің параметрі)

3D-үйлесімді теледидардың экран өлшемін орнатады.

### ■ [TV Type] (ТД түрі)

[16:9]: Кеңэкранды теледидарға немесе кең режим функциясы бар теледидарға жалғағанда осыны таңдаңыз.

[4:3]: 4:3 экранды теледидарға кең режим функциясынсыз қосылғанда осыны таңдаңыз.

---

**■ [Screen Format] (Экран пішімі)**

**[Full]** (Толық): Кең режим функциясы бар теледидарға қосылғанда осыны таңдаңыз. Кеңэкранды теледидардың өзінде 4:3 кескінін 16:9 форматтық арақатынасында көрсетеді.

**[Normal]** (Қалыпты): Экран өлшемін бастапқы кескіннің форматтық арақатынасымен сәйкестендіру үшін кескін өлшемін өзгертеді.


---

**■ [DVD Aspect Ratio] (DVD форматтық арақатынасы)**

**[Letter Box]** (Хаттар жәшігі): Кең кескінді үстіңгі және астыңғы жағында кара жолақтармен көрсетеді.



**[Pan & Scan]**: Толық биіктікті кескінді бүкіл экранда қиылған жақтарымен көрсетеді.



---

**■ [Cinema Conversion Mode] (Кинотеатрды түрлендіру режимі)**

**[Auto]** (Авто): Әдеттегіінше осыны таңдаңыз. Ойнатқыш материалдың бейнеге немесе фильмге негізделгенін автоматты түрде анықтап, тиісті түрлендіру әдісіне ауыстырады.

**[Video]** (Бейне): Бейнеге негізделген материалға сәйкес келетін түрлендіру әдісі әрдайым материалға қарамастан таңдалады.

---

**■ [Output Video Resolution] (Шығыс бейне ажыратымдылығы)**

Әдеттегіінше **[Auto]** (Авто) опциясын таңдаңыз. Дискіге жазылған ажыратымдылықты шығару үшін **[Original Resolution]** (Бастапқы ажыратымдылық) опциясын таңдаңыз. Ажыратымдылығы SD ажыратымдылығынан төмен болғанда, ол SD ажыратымдылығына үлкейеді.

---

**■ [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p шығысы)**

**[Auto]** (Авто): 1080/24 пикселмен-үйлесімді теледидарды HDMI OUT ұясы арқылы жалғағанда ғана 1920 × 1080 пиксел/24 Гц бейне сигналдарын шығарады.

**[On]** (Қосулы): Функцияны қосады.

**[Off]** (Өшірулі): Теледидар 1080/24 пиксел бейне сигналдарымен үйлескенде осыны таңдаңыз.

---

**■ [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM 24p шығысы)**

**[Auto]** (Авто): 1080/24 пикселмен-үйлесімді теледидарды HDMI OUT ұясы арқылы жалғағанда ғана 1920 × 1080 пиксел/24 Гц бейне сигналдарын шығарады.

**[Off]** (Өшірулі): Теледидар 1080/24p бейне сигналдарымен үйлеспегенде, осыны таңдаңыз.

---

**■ [4K Output] (4K шығысы)**

**[Auto1]** (1-авто): Sony 4K мүмкіндігін қолдайтын жабдыққа жалғанып тұрса, бейне ойнату барысында 2K (1920 × 1080) бейне сигналдарын, фотосурет көргенде, 4K бейне сигналдарын шығарады.

Sony 4K мүмкіндігіне қолдау көрсетпейтін жабдыққа жалғанып тұрса, BD/DVD ROM дискілеріндегі

24p бейне мазмұнын ойнату не фотосуреттерді көрсету кезінде 4K бейне сигналдарын шығарады.

Бұл параметр 3D бейне кескінін ойнату үшін жұмыс істемейді.

[Auto2] (2-авто): 4K/24 пиксел бейне сигналдарын 4K/24 пиксел үйлесімді жабдыққа қосылғанда және

[BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24 пиксел шығысы) немесе [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM 24 пикселді шығысы) тармақтарында тиісті параметрлерді орнатқанда автоматты түрде шығарады, оған қоса, 2D фотосурет файлдарын ойнатқанда 4K/24 пикселді фотосурет кескіндерін шығарады.

[Off] (Өшірулі): Функцияны өшіреді.



[Auto1] (Авто 1) параметрі таңдалып тұрғанда Sony жабдығы анықталмаса, бұл параметр [Auto2] (Авто 2) параметрімен бірдей әсер береді.

### ■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto] (Авто): Жалғанған теледидар түрін автоматты түрде анықтап, сәйкес келетін түс параметріне ауыстырады.

[YCbCr (4:2:2)]: YCbCr 4:2:2 бейне сигналдарын шығарады.

[YCbCr (4:4:4)]: YCbCr 4:4:4 бейне сигналдарын шығарады.

[RGB]: RGB бейне сигналдарын шығарады.

### ■ [HDMI Deep Colour Output] (HDMI терең түсті шығысы)

[Auto] (Авто): Әдеттегініше осыны таңдаңыз.

[16bit] (16 бит)/[12bit] (12 бит)/[10bit] (10 бит): Жалғанған теледидар терең түс функциясымен үйлесімді болғанда 16bit/12bit/10bit бейне сигналдарын шығарады.

[Off] (Өшірулі): Кескін тұрақсыз болғанда немесе түстер табиғи болмай шыққанда осыны таңдаңыз.

### ■ [SBM] (супер нүктелі бейнелеу)

[On] (Қосулы): HDMI OUT ұясынан шыққан бейне сигналдарының шығысының градациясын біркелкі қылады.

[Off] (Өшірулі): Шыққан бейне сигналдары тұрақсыз болғанда не түстер табиғи болмай шыққанда осыны таңдаңыз.

### ■ [IP Content NR Pro] (IP мазмұны NR Pro)

[Video3] (3-бейне)/[Video2] (2-бейне)/[Video1] (1-бейне)/

[Film1] (1-фильм)/[Film2] (2-фильм)/[Film3] (3-фильм): Интернет

мазмұндарының кескін сапасын дұрыстайды.

[Off] (Өшірулі): Функцияны өшіреді.

### ■ [Pause Mode] (Тоқтата тұру режимі)

[Auto] (Авто): Әдеттегініше осыны таңдаңыз. Динамикалық қозғалмалы кескіндер бұлыңғырланбай шығады.

[Frame] (Кадр): Статикалық кескіндерді жоғары

ажыратымдылықпен көрсетеді.

## **Дыбыс параметрлері**

### ■ **[Digital Audio Output] (Сандық дыбыс шығысы)**

**[Auto]** (Авто): Әдеттегінше осыны таңдаңыз. Жалғанған құрылғылардың күйіне қарай дыбыстық сигналдарды шығарады.

**[PCM]**: PCM сигналдарын DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT ұясынан шығарады.

### ■ **[DSD Output Mode] (DSD шығыс режимі)**

**[On]** (Қосулы): DSD сигналдарын HDMI OUT ұясынан DSD пішіміндегі файл ойнатылғанда шығарады. **[On]** (Қосулы) таңдалғанда, басқа ұялардан сигнал шықпайды.

**[Off]** (Өшірулі): PCM сигналдарын HDMI OUT ұясынан DSD пішіміндегі файл ойнатылғанда шығарады.

### ■ **[BD Audio MIX Setting] (BD Audio MIX параметрі)**

**[On]** (Қосулы): Интерактивті және қосымша дыбысты негізгі дыбыспен араластыру арқылы алынған дыбысты шығарады.

**[Off]** (Өшірулі): Негізгі дыбысты ғана шығарады. HD дыбыстық сигналдарын аудио/бейне күшейткіштен (ресивер) шығару үшін осыны таңдаңыз.

### ■ **[Digital Music Enhancer] (Сандық музыка кеңейткіші)**

**[On]** (Қосулы): Интернет мазмұнын немесе USB мазмұнын ойнату кезінде дыбыс әсерін орнатыңыз.

**[Off]** (Өшірулі)/**[Sound Bar Mode]** (Дыбыс жолағының режимі): Функцияны өшіреді.

### ■ **[DTS Neo:6]**

**[Cinema]** (Кино)/**[Music]** (Музыка): 2 арналы көздерден HDMI OUT ұясы арқылы көп арналы дыбысты DTS Neo:6 кинотеатр немесе DTS Neo:6 музыка режимі арқылы қосылған құрылғының мүмкіндігіне қарай шығарады.

**[Off]** (Өшірулі): Дыбысты бастапқы арналар санымен HDMI OUT ұясы арқылы шығарады.

### ■ **[Audio DRC] (Аудио DRC)**

**[Auto]** (Авто): Дискіде көрсетілген динамикалық ауқыммен ойнатады (тек BD-ROM). Басқа дискілер **[On]** (Қосулы) деңгейінде ойнатылады. **[On]** (Қосулы): Стандартты сығу деңгейінде ойнатылады.

**[Off]** (Өшірулі): Ешқандай сығу істемейді. Қосымша динамикалық дыбыс шығады.

### ■ **[Downmix] (Арна санын азайтқыш)**

**[Surround]** (Көлемді): Дыбыстық сигналдар көлемді дыбыс әсерлерімен шығады. Dolby Surround (Pro Logic) немесе DTS Neo:6 қолданылатын аудио құрылғы жалғанғанда осыны таңдаңыз.

**[Stereo]** (Стерео): Дыбыстық сигналдар көлемді дыбыс әсерлерінсіз шығады. Dolby Surround (Pro Logic) немесе DTS Neo:6 қолданылмайтын аудио құрылғы жалғанғанда осыны таңдаңыз.



## **BD/DVD көру параметрлері**

### ■ **[BD/DVD Menu Language] (BD/DVD мәзірінің тілі)**

BD-ROM немесе DVD VIDEO үшін әдепкі мәзір тілін таңдайды. [Select Language Code] (Тіл кодын таңдау) опциясын таңдаңыз, сосын «Тілдік кодтар тізімі» (48-бет) бөлімін қарай отырып, тіліңіздің кодын енгізіңіз.

### ■ **[Audio Language] (Дыбыс тілі)**

BD-ROM немесе DVD VIDEO үшін әдепкі трек тілін таңдайды. [Original] (Бастапқы) таңдалғанда, дискіде тілге берілген басымдық белгіленеді. [Select Language Code] (Тіл кодын таңдау) опциясын таңдаңыз, сосын «Тілдік кодтар тізімі» (48-бет) бөлімін қарай отырып, тіліңіздің кодын енгізіңіз.

### ■ **[Subtitle Language] (Субтитр тілі)**

BD-ROM немесе DVD VIDEO үшін әдепкі субтитр тілін таңдайды. [Select Language Code] (Тіл кодын таңдау) опциясын таңдаңыз, сосын «Тілдік кодтар тізімі» (48-бет) бөлімін қарай отырып, тіліңіздің кодын енгізіңіз.

### ■ **[BD Hybrid Disc Playback Layer] (BD гибриді диск ойнатқыш қабаты)**

[BD]: BD қабатын ойнатады.

[DVD/CD]: DVD немесе CD қабатын ойнатады.

### ■ **[BD Internet Connection] (BD интернетке қосылу)**

[Allow] (Рұқсат ету): Әдеттегіінше осыны таңдаңыз.

[Do not allow] (Рұқсат етпеу):

Интернетке қосылуға тыйым салады.

## **Ата-аналық бақылау параметрлері**

### ■ **[Password] (Құпиясөз)**

Ата-аналық бақылау функциясының құпиясөзін орнатады немесе өзгертеді. Құпиясөз BD-ROM немесе DVD VIDEO дискісінде және интернеттен бейне ойнату кезінде шектеу қоюға мүмкіндік береді. Қажет болса, BD-ROM, DVD VIDEO және интернеттегі бейнелердің шектеу деңгейлерін ажыратуға болады.

### ■ **[Parental Control Area Code] (Ата-аналық бақылау аймағының коды)**

Кейбір BD-ROM, DVD VIDEO немесе интернет бейнелерінің ойнатылуына географиялық аумаққа байланысты шектеу қойылуы мүмкін. Көріністер бұғатталуы немесе басқа көріністермен ауыстырылуы мүмкін. Экрандағы нұсқауларды орындап, төрт таңбалы құпиясөзді енгізіңіз.

- 
- **[BD Parental Control]**  
(BD басты басқару құралы)/  
**[DVD Parental Control]**  
(DVD ата-аналық бақылау)/  
**[Internet Video Parental Control]**  
(Интернет бейнесінің басты басқару құралы)

Ата-аналық бақылау функциясын қою арқылы көріністерді бұғаттауға немесе басқа көріністермен ауыстыруға болады. Экрандағы нұсқауларды орындап, төрт таңбалы құпиясөзді енгізіңіз.

- 
- **[Internet Video Unrated]**  
(Интернет бейнесі бағаланбаған)

**[Allow]** (Рұқсат ету): Бағаланбаған интернет бейнелерінің ойнатылуына рұқсат етеді.

**[Block]** (Тыйым салу): Бағаланбаған интернет бейнелерінің ойнатылуына тыйым салады.

---

## Жүйе параметрлері

- 
- **[OSD Language] (OSD тілі)**

Ойнатқыштың экрандық тілін таңдайды.

- 
- **[Dimmer] (Жарық реттегіш)**

**[Bright]** (Ашық): Ашық жарық.

**[Dark]** (Қара): Аз жарық.

**[Off]** (Өшірулі): Ойнатылып жатқанда жарықты өшіреді. Ойнатылып жатқанда жарықты азайтады.

- 
- **[HDMI Settings] (HDMI параметрлері)**

HDMI функцияларымен үйлесімді Sony құрылғыларын жоғары жылдамдықты HDMI кабелімен жалғау арқылы әрекет жеңілдейді.

- 
- **[Control for HDMI] (HDMI басқару)**

**[On]** (Қосулы): Төмендегі BRAVIA Sync мүмкіндіктері бар:

– Бір рет тұртіп ойнату

– Жүйені өшіру

– Тілдің орындалуы

**[Off]** (Өшірулі): Функцияны өшіреді.



Теледидармен немесе құрылғылармен берілген нұсқаулықтан толық қарап алыңыз.

- 
- **[Linked to TV-off] (Теледидарға жалғанған-өшірулі)**

**[On]** (Қосулы): Жалғанған теледидар күту режиміне өткенде, ойнатқыш пен HDMI үйлесімді құрылғылары автоматты түрде өшеді (BRAVIA Sync).

**[Off]** (Өшірулі): Функцияны өшіреді.

- 
- **[Quick Start Mode] (Жылдам бастау режимі)**

**[On]** (Қосулы): Ойнатқыш қосылған кезде басталу уақытын қысқартады.

**[Off]** (Өшірулі): Күту режимінде қуат тұтынуды азайтады.

- 
- **[Auto Standby] (Авто күту режимі)**

**[On]** (Қосулы): Ешқандай түйме 20 минуттан аса басылмаса, автоматты түрде күту режиміне қайтарады.

**[Off]** (Өшірулі): Функцияны өшіреді.

**■ [Auto Display] (Авто көрсету)**

[On] (Қосулы): Көретін атауларын, кескін режимдерін, дыбыстық сигналдарды, т.б. ауыстырғанда ақпаратты экранға автоматты түрде шығарады.

[Off] (Өшірулі): DISPLAY басылғанда ғана ақпаратты көрсетеді.

**■ [Screen Saver] (Экран сақтағыш)**

[On] (Қосулы): Экрансақтағыш функциясын қосады. Экрандық дисплей көрсетіліп тұрғанда ойнатқышты 10 минуттан аса пайдаланбаңыз, экрансақтағыш кескіні пайда болады.

[Off] (Өшірулі): Функцияны өшіреді.

**■ [Software Update Notification] (Бағдарламалық құралды жаңарту туралы хабарландыру)**

[On] (Қосулы): Ойнатқышты сізді бағдарламалық құралдың жаңа нұсқасы туралы ақпарат туралы хабардар ететін етіп қояды (29-бет).  
[Off] (Өшірулі): Функцияны өшіреді.

**■ [Gracenote Settings] (Gracenote параметрлері)**

[Auto] (Авто): Диск тоқтап тұрғанда диск туралы ақпаратты автоматты түрде жүктейді. Жүктеу үшін желіге қосылыңыз.

[Manual] (Қолмен): [Video Search] (Бейнені іздеу) немесе [Music Search] (Музыканы іздеу) таңдалғанда, диск туралы ақпарат жүктеледі.

**■ [Device Name] (Құрылғы аты)**

Ойнатқыш атын көрсетеді. Ойнатқыш атын өзгертуге болады.

**■ [System Information] (Жүйе туралы ақпарат)**

Ойнатқыштың бағдарламалық құралының нұсқасы туралы ақпаратты және MAC мекенжайын көрсетеді.

**■ [Software License Information] (Бағдарламалық құралдың лицензиясы туралы ақпарат)**

Бағдарламалық құралдың лицензиясы туралы ақпаратты көрсетеді.

**Желі параметрлер****■ [Internet Settings] (Интернет параметрлері)**

Ойнатқышты алдымен желіге қосыңыз. Мәліметтерді «2- қадам: Желіге қосылуға дайындау» (17-бет) бөлімінен қараңыз.

[Wired Setup] (Сымды байланысты орнату): Кең жолақты маршрутизаторды LAN кабелімен жалғағанда осыны таңдаңыз.  
[Wireless Setup(built-in)] (Сымсыз байланысты орнату (кірістірілген)): Сымсыз желіге қосылу үшін ойнатқыштағы сымсыз LAN желісін пайдаланғанда осыны таңдаңыз.



Қосымша мәліметтер алу үшін төмендегі веб-сайтқа кіріп, «Жиі қойылатын сұрақтар» бөлімін қараңыз:  
<http://support.sony-europe.com/>

**■ [Network Connection Status] (Желілік байланыс күйі)**

Ағымдағы желі күйін көрсетеді.

---

■ **[Network Connection Diagnostics] (Желілік байланыс диагностикасы)**

Желі диагностикасын жүргізіп, желіге дұрыс қосылуын тексереді.

---

■ **[Connection Server Settings] (Байланыс серверінің параметрлері)**

Қосылған серверді көрсету не көрсетпеу керектігін белгілейді.

---

■ **[Auto Renderer Access Permission] (Авто жеткізушіге кіру рұқсаты)**

[On] (Қосулы): Жаңадан табылған DLNA контроллерімен үйлесімді өнімнен автоматты түрде кіруге рұқсат береді.  
[Off] (Өшірулі): Функцияны өшіріңіз.

---

■ **[Renderer Access Control] (Жеткізуші кірісін басқару)**

DLNA реттегішімен үйлесімді өнімдердің тізімін көрсетеді және әр өнімнің осы ойнатқыш арқылы қолжетімді болатын-болмайтынын белгілейді.

---

■ **[Registered Remote Devices] (Тіркелген қашықтан басқару құрылғылары)**

Тіркелген қашықтан басқару құрылғыларының тізімін көрсетеді.

---

■ **[Remote Start] (Қашықтан бастау)**

[On] (Қосулы): Желіге қосылғанда қашықтан басқару құрылғысының көмегімен ойнатқышты қосады немесе өшіреді.

[Off] (Өшірулі): Функцияларды өшіреді.



[Remote Start] (Қашықтан бастау) параметрін [On] (Қосулы) күйіне орнатып, Желінің күту режимін іске қосу үшін ойнатқышты өшіріңіз (42-бет).

---

 **Оңай желі**  
1·2·3  
**параметрлері**

Желілік параметрлерді көрсету үшін [Оңай желі параметрлері] (Оңай желі параметрлері) тармағын таңдаңыз. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

---

 **Қалпына келтіру**

---

■ **[Reset to Factory Default Settings] (Зауыттық әдепкі параметрлерге қалпына келтіру)**

Параметрлер тобын белгілеу арқылы ойнатқыштың зауыттық әдепкі параметрлерін қалпына келтіреді. Топтағы барлық параметрлер қалпына келтіріледі.

---

■ **[Initialise Personal Information] (Жеке ақпаратты баптау)**

Ойнатқышқа сақталған жеке ақпаратты өшіреді.



Бұл құрылғыны қоқысқа тастаған, басқа біреуге табыстаған немесе сатқан жағдайда, қауіпсіздік үшін жеке ақпаратты өшіріңіз. Желі қызметін қолданғаннан кейін, жүйеден шығу сияқты тиісті әрекеттерді орынданыз.

### Ақауларды жою

Егер ойнатқышты пайдаланып жатқанда төмендегі қиындықтардың біреуі кездесе, жөндеуді сұрамастан бұрын қиындықты шешуге көмектесу үшін осы ақауларды жою нұсқаулығын пайдаланыңыз. Ақаулық шешілмеген жағдайда жақын жердегі Sony делдалына хабарласыңыз.

### Кескін

**Кескін жоқ немесе кескін дұрыс шықпайды.**

- ➔ Барлық жалғау кабельдерінің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз (15-бет).
- ➔ Ойнатқыштан келген сигналды көрсету үшін теледидардағы кіріс көзін таңдау құралын қосыңыз.
- ➔ Ажыратымдылықты [Output Video Resolution] (Шығыс бейне ажыратымдылығы) ең төменгі мәнін ысыру үшін қашытан басқару пультіңдегі ■ (токтату), HOME және POP UP/MENU түймелерін басыңыз.
- ➔ Төмендегі әрекеттерді орындап көріңіз: ① Ойнатқышты өшіріп, қайтадан қосыңыз. ② Жалғанған жабдықты өшіріп, қайтадан қосыңыз. ③ HDMI кабелін ажыратып, қайтадан жалғаңыз.
- ➔ HDMI OUT ұясы авторлық құқық қорғау технологиясын қолданбайтын DVI құрылғысына жалғанған.

- ➔ [Screen Settings] (Экран параметрлерін) орнату кезінде [Output Video Resolution] (Шығыс бейне ажыратымдылығы) параметрлерін тексеріңіз (30-бет).
- ➔ BD-ROM үшін [Screen Settings] (Экран параметрлерін) орнату кезінде [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p шығысы) параметрлерін тексеріңіз (30-бет).
- ➔ DVD-ROM үшін [Screen Settings] (Экран параметрлерін) орнату кезінде [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM 24p шығысы) параметрлерін тексеріңіз (30-бет).

**HDMI OUT ұясына жалғанғанда экрандағы тіл автоматты түрде ауысады.**

- ➔ [HDMI Settings] (HDMI параметрлері) мәзіріндегі [Control for HDMI] (HDMI басқару) параметріне [On] (Қосулы) күйіне қойылғанда (34-бет), экрандағы дисплей тілі жалғанған теледидардың тіл параметріне сәйкес автоматты түрде ауысады (теледидардағы, т.б. параметрді өзгерткен кезде).

### Дыбыс

**Дыбыс жоқ немесе дыбыс дұрыс шықпайды.**

- ➔ Барлық жалғау кабельдерінің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз (15-бет).
- ➔ Ойнатқыштың дыбыс сигналдарының аудио/бейне күшейткіштен (ресивер) шығуы үшін, аудио/бейне күшейткіште (ресивер) кіріс көзін таңдау құралын ауыстырыңыз.

- ➔ Егер дыбыс сигналы DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT ұясы арқылы шықпаса, дыбыс параметрлерін тексеріңіз (32-бет).
- ➔ HDMI жалғаулары үшін төмендегі әрекеттерді орындап көріңіз:
  - ① Ойнатқышты өшіріп, қайтадан қосыңыз.
  - ② Жалғанған жабдықты өшіріп, қайтадан қосыңыз.
  - ③ HDMI кабелін ажыратып, қайтадан жалғаныз.
- ➔ HDMI жалғаулары үшін ойнатқыш теледидар арқылы аудио/бейне күшейткішке (ресивер) жалғанса, HDMI кабелін теледидардан бірден жалғап көріңіз. Сондай-ақ аудио/бейне күшейткішпен (ресивер) берілген нұсқаулықты қараңыз.
- ➔ HDMI OUT ұясы DVI құрылғысына жалғанған (DVI ұялары дыбыс сигналдарын қабылдамайды).
- ➔ HDMI OUT ұясына жалғанған құрылғы ойнатқыштың дыбыстық форматын қолданбайды. Дыбыс параметрлерін тексеріңіз (32-бет).

---

**HD дыбысы (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio және DTS-HD Master Audio) биттік ағын арқылы шықпайды.**

- ➔ [Audio Settings] (Дыбыс параметрлері) орнату кезінде [BD Audio MIX Setting] (BD дыбысын араластыру параметрі) параметріне [Off] (Өшірулі) мәнін қойыңыз (32-бет).
- ➔ Жалғанған аудио/бейне күшейткіштің (ресивер) әр HD форматымен үйлесетінін тексеріңіз.

---

**Интерактивті дыбыс шықпайды.**

- ➔ [Audio Settings] (Дыбыс параметрлерін) орнату кезінде [BD Audio MIX Setting] (BD дыбысын араластыру параметрі) параметріне [On] (Қосулы) мәнін қойыңыз (32-бет).

---

**Дискті ойнатқанда хабардың 3-коды [Audio outputs temporarily muted.**

**Do not adjust the playback volume. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see <http://www.cinavia.com>.]**

**(Дыбыс уақытша өшірулі. Ойнатылатын нысанның дыбыс деңгейін реттемеңіз. Ойнатылып жатқан мазмұн Cinavia технологиясымен қорғалған және оны басқа құрылғыда ойнатуға тыйым салынған. Қосымша ақпаратты <http://www.cinavia.com> сайтынан алыңыз.) экранда пайда болады.**

- ➔ Ойнап жатқан бейненің дыбыстық трегі кәсіби деңгейде жасалған мазмұнның рұқсатсыз көшірмесін білдіретін Cinavia кодын қамтиды (5-бет).

## Диск

**Диск ойнатылмайды.**

- ➔ Диск кірлеген немесе қисық.
- ➔ Дисктің жоғарғы жағы төмен қараған. Дискіні ойнатылатын жағын төмен қаратып салыңыз.
- ➔ Дискінің форматы бұл ойнатқышта ойнатылмауы мүмкін (43-бет).
- ➔ Ойнатқыш жазуы дұрыс аяқталмаған дискіні ойната алмайды.
- ➔ BD не DVD дискісіндегі аймақ коды ойнатқышқа сәйкес келмейді.

## USB құрылғысы

Ойнатқышқа жалғанған USB құрылғысы ойнатқышта анықталмайды.

- ➔ USB құрылғысының USB ұясына дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ➔ USB құрылғысының не кабелінің зақымдалмағанын тексеріңіз.
- ➔ USB құрылғысының қосулы екенін тексеріңіз.
- ➔ Егер USB құрылғысы USB хабы арқылы қосылса, USB құрылғысын ойнатқышқа тікелей жалғаңыз.

## Sony Entertainment Network

Кескін/дыбыс нашар/белгілі бір бағдарламалар, әсіресе соңғы қозғалыс кезінде немесе қараңғы көріністерде мәліметтерді жоғалтып көрсетеді.

- ➔ Қосылу жылдамдығын өзгерту арқылы кескін/дыбыс сапасын жақсартуға болады. Ұсынылған қосылу жылдамдығы стандартты айқын бейне үшін кемінде 2,5 Мбит/сек (жоғары айқын бейне үшін 10 Мбит/сек) құрайды.

**Кескін кішкентай.**

- ➔ Үлкейту үшін **↑** түймесін басыңыз.

## Желіге қосылу

Ойнатқыш желіге қосылмайды.

- ➔ Желіге қосылуды (17-бет) және желі параметрлерін тексеріңіз (35-бет).

**Дербес компьютер [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] (Wi-Fi қорғалған параметрін орнату (WPS)) орындалғаннан кейін Интернетке қосылмайды.**

- ➔ Маршрутизатордың параметрлерін реттеместен бұрын Wi-Fi Protected Setup функциясы пайдаланылса, маршрутизатордың сымсыз параметрлері автоматты түрде өзгеруі мүмкін. Мұндай жағдайда дербес компьютердің сымсыз параметрлерін сәйкесінше өзгертіңіз.

**Ойнатқышты сымсыз LAN маршрутизаторына қосу мүмкін емес.**

- ➔ Сымсыз LAN құрылғысының қосулы екенін тексеріңіз.
- ➔ Қабырға материалы, радио толқын қабылдау жағдайы немесе ойнатқыш пен сымсыз LAN маршрутизаторының арасындағы кедергілер сияқты қоршаған ортаға байланысты байланыс арақашықтығы қысқаруы мүмкін. Ойнатқыш пен сымсыз LAN маршрутизаторын бір-біріне жақындатыңыз.
- ➔ Қысқа толқын, Bluetooth немесе сандық сымсыз құрылғы сияқты 2,4 ГГц жиілікті пайдаланатын құрылғылар байланысты үзуі мүмкін. Мұндай құрылғылардан ойнатышты алыстатыңыз немесе мұндай құрылғыларды өшіріңіз.

## Қажетті сымсыз маршрутизатор сымсыз желілер тізімінде көрсетілмейді.

- ➔ Алдыңғы экранға оралу үшін RETURN түймесін басып, сымсыз орнатуды қайтадан орындап көріңіз. Егер қажетті сымсыз маршрутизатор әлі табылмаса, [New connection registration] (Жаңа қосылымды тіркеу) тармағын таңдап, [Manual registration] (Қолмен тіркеу) әрекетін орындаңыз.

[A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Network update" to perform the update.] (Жаңа бағдарламалық құрал қол жетімді. Мәзірдің «Орнату» бөліміне өтіп, жаңарту үшін «Желіні жаңарту» тармағын таңдаңыз) хабары ойнатқыш қосылған кезде экранға шығады.

- ➔ Ойнатқыштың бағдарламалық құралын жаңалау нұсқасына жаңарту үшін Бағдарламалық құралды жаңарту (29-бет) бөлімін қараңыз.

## HDMI басқару (BRAVIA Sync)

[Control for HDMI] (HDMI басқару) функциясы істемейді (BRAVIA Sync).

- ➔ [HDMI Settings] (HDMI параметрлері) орнату кезінде [Control for HDMI] (HDMI басқару) параметріне [On] (Қосулы) қойылғанын тексеріңіз (34-бет).
- ➔ Егер HDMI жалғау үлгісі өзгертілсе, ойнатқышты өшіріп, қайтадан қосыңыз.
- ➔ Егер қосылмаса, [HDMI Settings] (HDMI параметрлері) мәзіріндегі [Control for HDMI] (HDMI басқару)

параметріне [Off] (Өшірулі) мәнін қойыңыз, сосын [HDMI Settings] (HDMI параметрлері) параметріндегі [Control for HDMI] (HDMI басқару) параметріне [On] (Қосулы) мәнін қойыңыз (34-бет).

- ➔ Төмендегілерді тексеріп, құрылғымен берілген нұсқаулықты қараңыз.
  - жалғанған құрылғы [Control for HDMI] (HDMI басқару) функциясымен үйлеспейді.
  - [Control for HDMI] (HDMI басқару) функциясына арналған жалғанған құрылғының параметрі дұрыс.
- ➔ Ойнатқышты теледидарға аудио/бейне күшейткіш (ресивер) арқылы жалғағанда,
  - аудио/бейне күшейткіш (ресивер) [Control for HDMI] (HDMI басқару) функциясымен үйлеспесе, теледидарды ойнатқыштан басқара алмауыңыз мүмкін.
  - егер HDMI жалғауы өзгертілсе, электр сымын ажыратып, қайтадан қосыңыз немесе қосылмаса, төмендегілерді орындап көріңіз:
    - ① Ойнатқыштағы кескіннің теледидардың экранынан көрсетілуі үшін аудио/бейне күшейткіштің (ресивер) кіріс көзін таңдау құралын ауыстырып қосыңыз.
    - ② [HDMI Settings] (HDMI параметрлері) мәзіріндегі [Control for HDMI] (HDMI басқару) параметріне [Off] (Өшірулі) күйіне, одан кейін [HDMI Settings] (HDMI параметрлері) мәзіріндегі [Control for HDMI] (HDMI басқару) параметрін [On] (Қосулы) күйіне орнатыңыз (34-бет). Аудио/бейне күшейткішпен (ресивер) берілген нұсқаулықты қараңыз.



---

## Жүйенің өшіру функциясы істемейді (BRAVIA Sync).

- ➔ [HDMI Settings] (HDMI параметрлері) мәзіріндегі [Control for HDMI] (HDMI басқару) және [Linked to TV-off] (ТД-ға қосу - өшірулі) параметрлерінің [On] (Қосулы) күйіне орнатылғанын тексеріңіз (34-бет).

## Басқалар

---

### Мазмұнның басынан бастап ойнатылмайды.

- ➔ OPTIONS түймесін басып, [Play from start] (Басынан бастап ойнату) опциясын таңдаңыз.

---

### Соңғы рет ойнату тоқтатылған жалғастыру нүктесінен бастап ойнатылмайды.

- ➔ Жалғастыру нүктесі жадтан дискіге байланысты мына жағдайларда өшіріліп тастауы мүмкін
- диск жетегін ашқанда.
  - USB құрылғысын ажыратқанда.
  - басқа мазмұнды ойнатқанда.
  - ойнатқышты өшіргенде.

---

Дискті ойнатқанда хабардың 1-коды [Playback stopped. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see <http://www.cinavia.com>. Message Code 1.] (Ойнату тоқтатылды. Ойнатылып жатқан мазмұн Cinavia кодымен қорғалған және оны осы құрылғыда ойнатуға тыйым салынған. Толық ақпаратты <http://www.cinavia.com> сайтынан алыңыз.) хабары экранда пайда болады.

- ➔ Ойнап жатқан бейненің дыбыстық трегіндегі Cinavia коды оның кәсіби жабдықта ғана презентацияға арналғанын және тұтынушылардың ойнатуына рұқсат етілмегенін білдіреді (5-бет).

---

### Диск жетегі ашылмайды және «LOCK» не «D ON» алдыңғы тақтаның дисплейіне шығады.

- ➔ «LOCK» шыққанда, ойнатқыш құлыпталады. Балаларды қорғаудан бас тарту үшін ■ (тоқтату), HOME және қашықтан басқару құралындағы TOP MENU түймесін «UNLCK» хабары алдыңғы тақта дисплейінде пайда болғанша басыңыз (10-бет).
- ➔ «D ON» шыққанда, Sony делдалына немесе жергілікті өкілетті Sony қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

---

**Диск жетегі ашылмайды және ▲  
басылғанның өзінде диск алынбайды.**

- Төмендегі әрекеттерді орындап көріңіз: ① Ойнатқышты өшіріп, электр сымын ажыратыңыз. ② Ойнатқыштағы ▲ түймесін басып тұрып электр сымын қайта қосыңыз. ③ Диск жетегі ашылғанша ойнатқыштағы ▲ түймесін басып тұрыңыз. ④ Дискіні шығарыңыз.

---

**«Ехххх» не «ТЕМР» алдыңғы тақтаның  
дисплейіне шығады.**

- «Ехххх» шыққанда, жергілікті Sony делдалына немесе жергілікті өкілетті Sony қызмет көрсету орталығына хабарласып, қателік кодын беріңіз.
- «ТЕМР» шыққанда, ойнатқыштың ішкі жағы қызбауы үшін ойнатқышты жақсы желдетілетін жерге қойыңыз. «ТЕМР» аз уақытқа шығады.

---

**Ойнатқыш ешқандай түймеге жауап  
бермейді.**

- Ойнатқыштың ішінде ылғал түзілді (3-бет).

---

## **Техникалық сипаттамалары**

**Жүйе**

**Лазер:** Жартылай өткізгіш лазер

**Кіріс және шығыс көздері**

**(Ұя атауы:**

Ұя түрі/Шығыс деңгейі/Жүктеме кедергісі)

**DIGITAL OUT (COAXIAL):**

Фоноұя/0,5 Vp-p/75 Ом

**HDMI OUT:**

HDMI 19-істікті стандартты коннектор

**LAN (100):**

100BASE-TX терминалы

**USB:**

А үлгісіндегі USB ұясы (USB еске сақтау құрылғысын, жад картасын оқу құралын, сандық фотокамера және сандық бейнекамера жалғау үшін)

**Сымсыз**

**Сымсыз LAN стандарты:**

IEEE 802.11 b/g/n

**Жиілік ауқымы:**

2,4 ГГц ауқымы: 1-13 арналар

**Модульдеу:**

DSSS және OFDM

**Жалпы**

**Электр желісіне қойылатын талаптар:**

220 В - 240 В АТ, 50/60 Гц

**Қуат шығыны**

16 Вт

**Желіде қүту режимі**

5,8 Вт (барлық сымды/сымсыз желілік порттар ҚОСУЛЫ)

**Өлшемдері (шамамен):**

360 мм × 199 мм × 43 мм

(ені/тереңдігі/биіктігі)

шығыңқы бөліктерін қосқанда

**Салмағы (шамамен):** 1,3 кг

**Жұмыс температурасы:**

5 °C - 35 °C

**Жұмыс ылғалдылығы:**

25 % - 80 %

**Жинақтағы аксессуарлар**

Қашықтан басқару құралы (қашықтық) (1)

R03 (AAA өлшемді) батареялары (2)

Техникалық сипаттамалары мен дизайны ескертусіз өзгертіледі.

## Ойнатылатын дискілер

<b>Blu-ray Disc</b> *1	BD-ROM BD-R*2/BD-RE*2
<b>DVD</b> *3	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
<b>CD</b> *3	CD-DA (Музыкалық CD) CD-ROM CD-R/CD-RW

\*1 Blu-ray Disc техникалық сипаттамалары жаңа әрі даму үстінде болғандықтан, диск түрі мен нұсқасына байланысты кейбір дискілер ойнатылмауы мүмкін. Дыбыс шығару кіріс көзіне, қосылған шығыс ұясына және таңдалған дыбыс параметрлеріне байланысты ерекшеленеді.

\*2 BD-RE: 2.1 нұсқалы  
BD-R: 1.1, 1.2, 1.3 нұсқалы, оның ішінде органикалық пигмент түрі BD-R (LTH үлгісі)  
Түсініктемелер жазылатын болса, дербес компьютерге жазылған BD-R дискілері ойнатылмайды.

\*3 Дұрыс аяқталмаған жағдайда CD не DVD дискісі ойнатылмайды. Қосымша ақпаратты жазу құрылғысымен берілген нұсқаулықтан қараңыз.

### Ойнатылмайтын дискілер

- Картриджі бар BD
- BDXL
- DVD-RAM
- HD DVD
- DVD аудио дискілері
- PHOTO CD
- CD-Extras деректер бөлігі
- Super VCD
- DualDisc дискілеріндегі аудио материал жағы

### Дискілер туралы ескерту

Бұл өнім Compact Disc (CD) стандартына сәйкес келетін ойнату дискілеріне арналған. DualDisc және авторлық құқықты қорғау технологияларымен кодталған кейбір музыкалық дискілер Compact Disc (CD) стандартына сай емес, сондықтан бұл дискілер бұл өнімде ойнатылмауы мүмкін.


### BD/DVD дискілерінің ойнату жұмыстары туралы ескерту


BD/DVD дискілерінің кейбір ойнату әрекеттерін бағдарламалық құрал өндірушілері арнайы белгілеуі мүмкін. Бұл ойнатқыш бағдарламалық құрал өндірушілерін белгілеген диск мазмұндарына байланысты BD/DVD дискілерін ойнататындықтан, кейбір ойнату мүмкіндіктері қолжетімді болмауы мүмкін.

### Қос қабатты BD/DVD туралы ескерту

Қабаттары қосылған кезде ойнату кескіндері мен дыбысы уақытша үзілуі мүмкін.

### Аймақ коды (тек BD-ROM/DVD VIDEO)

Ойнатқыштың артында аймақ коды жазылған және ұқсас аймақ кодтарымен немесе  белгіленген BD-ROM/DVD VIDEO дискілерін ғана ойнатады.



## Ойнатылатын файлдар

### Бейне

Кодек	Контейнер	Кеңейтімі	Дыбыспен
MPEG-1 Video *1	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MPEG-2 Video *2	PS*3	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS*4	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV*1	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Xvid	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MPEG4/AVC *5	MKV*1	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	MP4*1	.mp4, .m4v	AAC
	TS*1	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time*6	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	FLV*6	.flv, .f4v	LPCM, AAC, MP3
	3gpp/ 3gpp2*6	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
VC1 *1	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
WMV9*1	ASF	.wmv, .asf	WMA9
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Motion JPEG *6	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

### Пішімі

AVCHD (2.0 нұсқа) \*1\*7\*8

## Музыка

Кодек	Кеңейтімі
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) <sup>*9</sup>	.mp3
AAC/HE-AAC <sup>*1*9</sup>	.m4a, .aac <sup>*6</sup>
WMA9 Стандарты <sup>*1</sup>	.wma
LPCM <sup>*9</sup>	.wav
FLAC <sup>*6</sup>	.flac, .fla
Dolby Digital <sup>*6*9</sup>	.ac3
DSF <sup>*6</sup>	.dsf
DSDIFF <sup>*6*11</sup>	.dff
AIFF <sup>*6</sup>	.aiff, .aif
ALAC <sup>*6</sup>	.m4a

## Photo

Пішімі	Кеңейтімі
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png <sup>*10</sup>
GIF	.gif <sup>*10</sup>
MPO	.mpo <sup>*6*12</sup>

\*1 Ойнатқыш бұл файл форматын DLNA серверінде ойната алмауы мүмкін.

\*2 Ойнатқыш стандартты айқын кескінді ғана DLNA серверінде ойната алады.

\*3 Ойнатқыш DTS файлдар пішімін DLNA серверінде ойнатпайды.

\*4 Ойнатқыш Dolby Digital форматындағы файлдарды ғана DLNA серверінде ойната алады.

\*5 Ойнатқыш 4.1 деңгейіне дейінгі AVC колданады.

\*6 Ойнатқыш осы файл пішімін DLNA серверінде ойнатпайды.

\*7 Ойнатқыш 60 кадр/сек деңгейіне кадрлар жиілігін колданады.

\*8 Ойнатқыш сандық камераға, т.б. жазылған AVCHD форматындағы файлдарды ойнатады. Дұрыс аяқталмаған жағдайда AVCHD форматындағы диск ойнатылмайды.

\*9 Ойнатқыш «.mka» файлдарын ойната алады.

Осы файл DLNA серверінде ойнатылмайды.

\*10 Ойнатқыш анимациялық PNG немесе анимациялық GIF файлдарын ойнатпайды.

\*11 Ойнату құралында DST арқылы кодталған файлдар ойнатылмайды.

\*12 3D басқа MPO файлдары үшін негізгі кескін немесе бірінші кескін көрсетіледі.



- Кейбір файлдар файл форматына, файл кодтарына, жазу жағдайына немесе DLNA сервер жағдайына байланысты ойнатылмауы мүмкін.
- Дербес компьютерде өзгертілген кейбір файлдар ойнатылмауы мүмкін.
- Кейбір файлдар жылдам алға немесе жылдам артқа өткізу функциясын орындай алмауы мүмкін.
- Ойнатқыш DRM және Lossless сияқты кодталған файлдарды ойнатпайды.
- Ойнатқыш BD, DVD, CD және USB құрылғыларындағы мына файлдарды немесе қалталарды тани алады:
  - 9-қабаттағы қалталарға дейін, соның ішінде түбірлік қалтаға дейін.
  - бір қабаттағы 500 файлға/қалтаға дейін.
- Ойнатқыш DLNA серверіне сақталған мына файлдарды немесе қалталарды тани алады:
  - 19-қабаттағы қалталарға дейін.
  - бір қабаттағы 999 файлға/қалтаға дейін.
- Ойнатқыш мына кадрлар жиілігін колданады:
  - тек AVCHD (MPEG4/AVC) үшін 60 кадр/сек дейін.
  - басқа бейне кодектер үшін 30 кадр/сек дейін.
- Ойнатқыш 40 кадр/сек дейінгі бейне биттік жылдамдықты колданады.
- Кейбір USB құрылғылары бұл ойнатқышқа істемеуі мүмкін.
- Ойнатқыш Mass Storage Class (MSC) құрылғыларын (мысалы, флэш жады немесе HDD), Still Image Capture Device (SICD) құрылғыларын және 101 пернетақтасын тани алады.

- Деректердің бүлінуіне жол бермеу немесе USB жадын не құрылғыларын зақымдамау үшін USB жады немесе құрылғылары қосылғанда немесе алынғанда ойнатқышты өшіріңіз.
- Ойнатқыш DATA CD дискілеріндегі жоғары биттік жылдамдықты бейне файлдарды біркелкі ойната алмайды. Мұндай файлдарды DATA DVD немесе DATA BD арқылы ойнатуға кеңес беріледі.

## Сымсыз LAN қауіпсіздігі туралы ақпарат

Сымсыз LAN функциясы арқылы байланыс радио толқындармен орнатылғандықтан, сымсыз сигнал қабылдануға бейім болуы мүмкін. Сымсыз байланысты қорғау үшін бұл ойнатқыш әр түрлі қауіпсіздік функцияларын қолданады. Желіңіздің ортасына сәйкес қауіпсіздік параметрлерін дұрыстап конфигурациялаңыз.

### ◆ Қауіпсіздік жоқ

Параметрлерді оңай орната алғаныңызбен, әркім күрделі құралдарсыз сымсыз байланысқа кедергі келтіре немесе сымсыз желіге кіре алады. Деректерге рұқсатсыз кіру немесе кедергі келтіру қауіп бар екенін есіңізде ұстаңыз.

### ◆ WEP

WEP бөтен адамдардың байланысқа кедергі келтіруіне немесе сымсыз желіге кіруіне жол бермеу үшін байланыстарға қауіпсіздік қолданады. WEP — TKIP/AES қолданбайтын ескілеу құрылғылардың қосылуына мүмкіндік беретін бұрынғы қауіпсіздік технологиясы.

### ◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)



TKIP — WEP кемшіліктерін түзету үшін әзірленген қауіпсіздік технологиясы. TKIP технологиясы WEP жоғары қауіпсіздік деңгейімен қамтамасыз етеді.

### ◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES — WEP және TKIP технологияларынан ерекшеленетін жетілдірілген қауіпсіздік әдісін пайдаланатын қауіпсіздік технологиясы.

AES технологиясы WEP немесе TKIP жоғары қауіпсіздік деңгейімен қамтамасыз етеді.

## Дискілер туралы ескертулер

- Дискіні таза ұстау үшін дискіні шетінен ұстаңыз. Бетіне тиіспеңіз. Дискідегі шаң, саусак іздері немесе сызықтар оның дұрыс істеуіне себеп болуы мүмкін. 
- Дискіні тікелей күн көзіне немесе ыстық ауа арналары сияқты қызу көздеріне шығармаңыз немесе күн сәулесіне тіке қойылған келікте оны қалдырмаңыз, себебі келіктің ішінде температура жоғарылауы мүмкін.
- Ойнатып болған соң, дискіні қабына салып сақтаңыз.
- Дискіні тазалағыш шүберекпен сүртіңіз. Дискіні ортасынан шетіне қарай сүртіңіз. 

- Бензин, еріткіш сияқты ерітінді, сатып алынған диск/линза тазалағыштар немесе винил тазалағыштарға арналған антистатикалық спрей пайдаланбаңыз.
- Егер сіз дискінің жапсырмасын басып шығарсаңыз, ойнатпастан бұрын жапсырмасын кептіріңіз.
- Мына дискілерді пайдаланбаңыз.
  - Линза тазалайтын диск.
  - Кескіні стандартты емес диск (мысалы, карта, жүрек).
  - Бетінде жапсырма не стикер бар диск.
  - Бетінде целлофан немесе стикер жабыстырғыш бар диск.
- Бетіндегі сызықтарды кетіру үшін дискінің ойнатылатын жағын тазаламаңыз.

## Басқарылатын теледидарлардың код нөмірлері

Қашықтан басқару пультіндегі түймелермен -TV- I/⏪ және теледидар өндірушісінің кодын 2 секундтай басып тұрыңыз. Егер тізімде бірнеше қашықтан басқару пультінің түймесі берілсе, теледидарда қолданылатынын тапқанша оларды біртіндеп енгізіп көріңіз.

Өндіруші	Қашықтан басқару пультіндегі түйме
Sony (әдепкі)	Түрлі түсті түймелер (қызыл)
Philips	Түрлі түсті түймелер (жасыл)/ Түрлі түсті түймелер (сары)/ RETURN
Panasonic	Түрті түсті түймелер (көк)/ Ортаңғы түйме (ENTER)
Hitachi	TOP MENU
Sharp	↑
Toshiba	POP UP/MENU
Loewe	←
Samsung	→
LG/Goldstar	↓

## Тілдік кодтар тізімі

Мәліметтерді BD/DVD көру параметрлері (33-бет) бөлімінен қараңыз.

Тілдердің айтылуы ISO 639: 1988 (E/F) стандартына сай келеді.

Код	Тіл
1027	Afar
1032	Afrikaans
1044	Arabic
1051	Aymara
1053	Bashkir
1059	Bulgarian
1061	Bislama
1067	Tibetan
1079	Catalan
1097	Czech
1105	Danish
1130	Bhutani; Dzongkha
1144	English
1149	Spanish
1151	Basque
1165	Finnish
1171	Faroese
1181	Frisian
1186	Scots Gaelic
1196	Guarani
1209	Hausa
1226	Croatian
1233	Armenian
1239	Interlingue
1248	Indonesian
1254	Italian
1261	Japanese
1283	Javanese
1297	Kazakh
1299	Cambodian; Khmer
1301	Korean
1307	Kurdish
1313	Latin
1327	Laothian; Lao
1334	Latvian
1347	Maori
1350	Malayalam
1028	Abkhazian
1039	Amharic
1045	Assamese
1052	Azerbaijani
1057	Byelorussian
1060	Bihari
1066	Bengali
1070	Breton
1093	Corsican
1103	Welsh
1109	German
1142	Greek
1145	Esperanto
1150	Estonian
1157	Persian
1166	Fiji
1174	French
1183	Irish
1194	Galician
1203	Gujarati
1217	Hindi
1229	Hungarian
1235	Interlingua
1245	Inupiak
1253	Icelandic
1257	Hebrew
1269	Yiddish
1287	Georgian
1298	Greenlandic; Kalaallisut
1300	Kannada
1305	Kashmiri
1311	Kirghiz
1326	Lingala
1332	Lithuanian
1345	Malagasy
1349	Macedonian
1352	Mongolian

Код	Тіл
1353	Moldavian
1357	Malay
1363	Burmese
1369	Nepali
1379	Norwegian
1403	Oromo
1417	Punjabi; Panjabi
1435	Pashto; Pushto
1463	Quechua
1482	Kirundi; Rundi
1489	Russian
1495	Sanskrit
1501	Sangho; Sango
1503	Singhalese; Sinhalese
1506	Slovenian
1508	Shona
1511	Albanian
1513	Siswati; Swati
1515	Sundanese
1517	Swahili
1525	Telugu
1528	Thai
1531	Turkmen
1534	Setswana; Tswana
1538	Turkish
1540	Tatar
1557	Ukrainian
1572	Uzbek
1587	Volapük
1632	Xhosa
1684	Chinese
1703	Көрсетілмеген
1356	Marathi
1358	Malese; Maltese
1365	Nauru
1376	Dutch
1393	Occitan
1408	Oriya
1428	Polish
1436	Portuguese
1481	Rhaeto- Romance
1483	Romanian
1491	Kinyarwanda
1498	Sindhi
1502	Serbo-Croatian
1505	Slovak
1507	Samoaan
1509	Somali
1512	Serbian
1514	Sesotho; Sotho southern
1516	Swedish
1521	Tamil
1527	Tajik
1529	Tigrinya
1532	Tagalog
1535	Tonga; Tonga islands
1539	Tsonga
1543	Twi
1564	Urdu
1581	Vietnamese
1613	Wolof
1665	Yoruba
1697	Zulu




## Ата-аналық басқару/ аймақ коды

Мәліметтерді [Parental Control Area Code] (Ата-аналық бақылау аймағының коды) (33-бет) бөлімінен қараңыз.

Код	Аумақ		
2047	Австралия	2046	Австрия
2044	Аргентина	2057	Бельгия
2184	Біріккен Корольдік	2070	Бразилия
2586	Вьетнам	2109	Германия
2219	Гонконг	2200	Грекия
2115	Дания	2390	Жаңа Зеландия
2276	Жапония	2238	Индонезия
2239	Ирландия	2149	Испания
2254	Италия	2093	Колумбия
2304	Корея	2092	Қытай
2333	Люксембург	2363	Малайзия
2362	Мексика	2376	Нидерланд
2379	Норвегия	2427	Пәкістан
2428	Польша	2436	Португалия
2489	Ресей	2501	Сингапур
2543	Тайван	2528	Тайланд
2248	Үндістан	2424	Филиппин
2165	Финляндия	2174	Франция
2090	Чили	2086	Швейцария
2499	Швеция		

Бұл ойнатқыштың бағдарламалық құралын кейінірек жаңартуға болады.  
Қолжетімді жаңартулар туралы ақпарат пен соңғы пайдалану нұсқауларын  
мына веб-сайттан алыңыз:

<http://support.sony-europe.com/>

 Пайдалы кеңестер, Sony өнімдері мен қызметтері туралы  
кеңестер мен ақпарат алу үшін мына веб-сайтқа кіріңіз:  
[www.sony-europe.com/myproduct/](http://www.sony-europe.com/myproduct/)



<http://www.sony.net/>

4-476-201-41(1) (KZ)

© 2014 Sony Corporation



\* 1 - 4 4 7 6 2 0 1 4 1 / \*