

# AV-mottaker med flere kanaler

Veiledning \_\_\_\_\_ NO

STR-DN1020

## ADVARSEL

### For å redusere risikoen for brann eller elektrisk sjokk må du ikke utsette apparatet for regn eller fuktighet.

For å redusere risikoen for brann må du ikke dekke til ventilasjonsåpningen på apparatet med aviser, duker, gardiner osv.

Ikke plasser noe med åpen flamme, for eksempel stearinlys, på apparatet.

For å redusere risikoen for brann eller elektrisk sjokk må du ikke utsette apparatet for drypping eller sprutting, og ikke plassere væskefylte objekter, for eksempel vaser, på apparatet.

Ikke plasser enheten i et lite område, for eksempel en bokhylle eller innebygd kabinett.

Ettersom hovedkabelen brukes til å koble enheten fra strømmen, kan du koble enheten til en lett tilgjengelig stikkontakt. Hvis du legger merke til noe unormalt i enheten, må du koble enheten fra stikkontakten med en gang.

Ikke utsett batteriene eller apparatet (når batteriene er satt i) for ekstrem varme, for eksempel direkte sollys, levende flammer eller lignende.

Enheden er ikke koblet fra strømmen så lenge den er koblet til stikkontakten, selv om selve enheten er slått av.

Overdrevne lydnivåer fra øretelefoner og hodetelefoner kan føre til hørselsskade.



Dette symbolet skal varsle brukeren om at overflaten kan være svært varm og ikke må berøres under vanlig bruk.

Dette utstyret har gjennomgått tester, og det er dokumentert at det overholder grensene som er angitt i EMC-direktivet, ved bruk av en tilkoblingskabel som er kortere enn tre meter.

## For kunder i Europa



**Levering av gammelt elektrisk og elektronisk utstyr (gjelder i EU og andre europeiske land med separate innsamlingsystemer)**

Dette symbolet på produktet eller innpakningen viser at produktet ikke skal håndteres som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres på egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Når du sørger for at du kvitter deg med produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskehelsen, som kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Resirkulering av materialer bidrar til å spare på naturressursene. Hvis du vil ha mer informasjon om resirkulering av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsselskapet der du bor eller forhandleren du kjøpte produktet av.



## Levering av gamle batterier (gjelder i EU og andre europeiske land med separate innsamlingsssystemer)

Dette symbolet på batteriet eller innpakningen viser at batteriet som leveres med dette produktet ikke skal håndteres som husholdningsavfall.

På noen batterier kan dette symbolet brukes sammen med et kjemisk symbol. De kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) legges til hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly.

Når du sørger for at du kvitter deg med batteriene på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskehelsen, som kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av batteriet. Resirkulering av materialer bidrar til å spare på naturressursene. I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsårsaker krever en permanent tilkobling til et innebygd batteri, må batteriet kun byttes av kvalifisert teknisk personell.

Lever batteriet på et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr for å sørge for at batteriet håndteres riktig.

For alle andre batterier kan du se delen om hvordan du trygt tar ut batteriet fra produktet. Lever batteriet på egnet innsamlingssted for resirkulering av brukte batterier.

Hvis du vil ha mer informasjon om resirkulering av dette produktet eller batterier, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsselskapet der du bor eller forhandleren du kjøpte produktet av.

### **Merknad til kunder: Informasjonen nedenfor gjelder bare for utstyr som er solgt i land som bruker EU-direktiver.**

Produsenten av dette produktet er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserte representanten for EMC og produktsikkerhet er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Når det gjelder service- eller garantiasaker, kan du se adressene som er oppgitt i separate service- eller garantidokumenter.

## Om opphavsrett

Denne mottakeren bruker Dolby® Digital og Pro Logic Surround og DTS\*\* digitalt surroundsystem.

\* Produsert under lisens fra Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic og dobbel-D-symbolet er varemerker tilhørende Dolby Laboratories.

\*\* Produsert under lisens under de amerikanske patentnumrene: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 og andre amerikanske og verdensomspennende patenter som er utstedt og venter. DTS og symbolet er registrerte varemerker, og DTS-HD-, DTS-HD Master Audio- og DTS-logoene er varemerker tilhørende DTS, Inc. Produktet omfatter programvare. © DTS, Inc. Med enerett.

Denne mottakeren bruker HDMI™-teknologi (High-Definition Multimedia Interface).

HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre land.

Sirius-abonnementer selges separat og reguleres av Sirius' vilkår (se [www.sirius.com](http://www.sirius.com)). Husk å lese denne avtalen før du kjøper et abonnement. Sirius, XM og alle relaterte merker og logoer er varemerker tilhørende Sirius XM Radio Inc. og dets datterselskaper. Med enerett.

Skrifttypen (Shin Go R) som er installert i denne mottakeren, leveres av MORISAWA & COMPANY LTD. Disse navnene er varemerker tilhørende MORISAWA & COMPANY LTD., og opphavsretten til skriften tilhører også MORISAWA & COMPANY LTD.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch er varemerker tilhørende Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Alle andre varemerker og registrerte varemerker tilhører sine respektive eiere. ™- og ®-merkene vises ikke i denne bruksanvisningen.

NO



“Made for iPod” og “Made for iPhone” betyr at et elektronisk tilbehør har blitt laget spesielt for iPod eller iPhone, og at det er sertifisert av utvikleren til å oppfylle Apples ytelsesstandarder.

Apple er ikke ansvarlig for betjening av denne enheten eller samsvaret med sikkerhetsstandarder og regulerende standarder. Vær oppmerksom på at bruk av dette tilbehøret med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ytelsen.

DLNA og DLNA CERTIFIED er varemerker og/eller tjenestemerker tilhørende Digital Living Network Alliance.

Wake-on-LAN er et varemerke tilhørende International Business Machines Corporation i USA.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Window 7™ og Windows Media er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Dette produktet er beskyttet av visse opphavsrettigheter tilhørende Microsoft Corporation. Bruk eller distribusjon av denne teknologien utenfor dette produktet, er forbudt uten lisens fra Microsoft eller et autorisert Microsoft-datterselskap.

MPEG Layer-3 audio coding-teknologi og patenter under lisens fra Fraunhofer IIS og Thomson.

x.v.Color (x.v.Colour) og x.v.Color (x.v.Colour)-logoen er varemerker tilhørende Sony Corporation.

BRAVIA er et varemerke tilhørende Sony Corporation.

PlayStation er et registrert varemerke tilhørende Sony Computer Entertainment Inc.

WALKMAN er et registrert varemerke tilhørende Sony Corporation.

MICROVAULT er et varemerke tilhørende Sony Corporation.

VAIO og VAIO Media er registrerte varemerker tilhørende Sony Corporation.

PARTY STREAMING og PARTY STREAMING-  
logoen er varemerker tilhørende Sony Corporation.

# Forsiktighetsregler

## Om sikkerhet

Hvis et tungt objekt eller væske skulle falle på kabinettet, må du trekke ut strømkontakten for mottakeren og la kvalifisert personell kontrollere den før du bruker den.

## Om strømkilder

- Før du bruker mottakeren må du kontrollere at driftsspenningen er identisk med strømforsyningen.  
Driftsspenningen er angitt på navneplaten på baksiden av mottakeren.
- Enheten er ikke koblet fra strømmen så lenge den er koblet til stikkkontakten, selv om selve enheten er slått av.
- Hvis du ikke skal bruke mottakeren på en lang stund, må du koble mottakeren fra stikkkontakten. Når du skal koble fra strømledningen, må du alltid dra i selve støpselet, aldri i ledningen.
- (Kun amerikanske og canadiske modeller) Én kontaktpinne på pluggen er bredere enn den andre av sikkerhetshensyn, og passer bare til hullene i stikkkontakten på én måte. Hvis du ikke klarer å sette pluggen helt inn i stikkkontakten, må du ta kontakt med forhandleren.
- Strømledningen må kun endres av kvalifisert personell.

## Om varmeoppsamling

Selv om mottakeren blir varm når den er i bruk, er dette ikke en feil. Hvis du regelmessig bruker høy lyd på denne mottakeren, øker temperaturen betraktelig øverst, på siden og nederst i kabinettet. For å unngå å brenne deg må du ikke berøre kabinettet.

## Om plassering

- Plasser mottakeren på et sted med tilstrekkelig ventilasjon for å forhindre varmeoppsamling og for å forlenge mottakerens levetid.
- Ikke plasser mottakeren nær varmekilder, eller der den kan bli utsatt for direkte sollys, mye støv eller mekanisk støt.
- Ikke plasser noe oppå kabinettet som kan blokkere ventilasjonsåpningene og føre til at mottakeren ikke fungerer som den skal.
- Ikke plasser mottakeren nær utstyr som en TV, videospiller eller kassettspiller. (Hvis mottakeren brukes sammen med en TV, videospiller eller kassettspiller, og den plasseres for nær dette utstyret, kan det oppstå støv og føre til dårligere bilde kvalitet. Det er spesielt stor sannsynlighet for at dette kan skje hvis du bruker en innendørs antenne. Vi anbefaler derfor at du bruker en utendørs antenne.)
- Vær forsiktig når du plasserer mottakeren på underlag som er behandlet (med voks, olje, poleringsmiddel osv.), da dette kan føre til flekker eller misfarging på underlaget.

## Om betjening

Før du kobler til annet utstyr må du huske å slå av og koble fra mottakeren.

## Om rengjøring

Rengjør kabinettet, panelet og kontrollene med en lett fuktet myk klut. Bruk et mildt vaskemiddel. Ikke bruk noen form for skrubbessvamp, skurepulver eller løsemidler, som for eksempel alkohol eller rensbensin.

Hvis du har spørsmål angående mottakeren eller problemer med den, kan du ta kontakt med din nærmeste Sony-forhandler.

# Spesifikasjoner

## Forsterker

Europeisk modell<sup>1)</sup>

Utgangseffekt i stereomodus

(8 ohm, 1 kHz, THD 1 %)

100 W + 100 W

Utgangseffekt i surroundmodus<sup>2)</sup>

(8 ohm, 1 kHz, THD 10 %)

140 W per kanal

<sup>1)</sup>Målt under følgende forhold:

Strømkrav: 230 V AC, 50 Hz

<sup>2)</sup>Referanseutgangseffekt for høyttalerne Front, Center, Surround, Surround Back og Front High. Avhengig av innstillingene for lydfelt og kilden kan det hende at det ikke kommer noe lyd.

## Frekvensrespons

Analog 10 Hz – 70 kHz,  
+0,5 dB/-2 dB (med  
forbigått lydfelt og  
equalizer)

## Inngang

Analog Følsomhet: 500 mV/  
50 kohm  
S/N<sup>3)</sup>: 96 dB  
(A, 500 mV<sup>4)</sup>)

Digital (koaksial) Impedans: 75 ohm  
S/N: 100 dB  
(A, 20 kHz LPF)

Digital (optisk) S/N: 100 dB  
(A, 20 kHz LPF)

## Utgang (analog)

AUDIO OUT Spenning: 500 mV/1 kohm

SUBWOOFER Spenning: 2 V/1 kohm

## Equalizer

Forsterkningsnivåer  
±10 dB, 1 dB trinn

<sup>3)</sup>INPUT SHORT (med forbigått lydfelt og equalizer).

<sup>4)</sup>Belastet nettverk, inngangsnivå.

## Mottakerdel (FM)

Innstillingsområde 87,5 MHz – 108,0 MHz

Antenne FM-ledningsantenne

Antenneterminaler 75 ohm, ubalansert

Mellomfrekvens 10,7 MHz

## Mottakerdel (AM)

Innstillingsområde

Med en innstillingsskala på 9-kHz

531 kHz – 1 602 kHz

Antenne løkkeantenne

Mellomfrekvens 450 kHz

## Videodel

Innganger/utganger

Video: 1 V<sub>p-p</sub>, 75 ohm

COMPONENT VIDEO:

Y: 1 V<sub>p-p</sub>, 75 ohm

P<sub>B</sub>: 0.7 V<sub>p-p</sub>, 75 ohm

P<sub>R</sub>: 0.7 V<sub>p-p</sub>, 75 ohm

80 MHz HD

gjennomstrømming

## HDMI-video

Inngang/utgang (HDMI-forsterkerblokk)

Format	2D	3D		
		Rammepakking	Side-ved-side (halv)	Over-under (topp-og-bunn)
1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz	○	-	○	○
1920 × 1080p @ 50 Hz	○	-	○	○
1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080i @ 50 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p @ 59,94/60 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p @ 50 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p @ 29,97/30 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p @ 23,98/24 Hz	○	○	○	○
720 × 480p @ 59,94/60 Hz	○	-	-	-
720 × 576p @ 50 Hz	○	-	-	-
640 × 480p @ 59,94/60 Hz	○	-	-	-

### iPod-/iPhone-del

DC 5V 1,0 A MAX

### USB-del

Overføringshastighet som støttes\*

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 kbps – 320 kbps, VBR

WMA: 48 kbps – 192 kbps

AAC: 48 kbps – 320 kbps

\* Kompatibilitet med all kodings-/tekstredigerings-programvare, alle opptaksenheter og opptaksmedier kan ikke garanteres.

Overføringshastighet Full hastighet

USB-enhet som støttes

Mass Storage Class

Maksimal

strømstyrke

500 mA

### Nettverksdel

10BASE-T/100BASE-TX

### Generelt

Strømkrav 230 V AC, 50/60 Hz

Strømforbruk 240 W

Strømforbruk (i standbymodus)

0,3 W (Når "Ctrl for HDMI" er satt til "OFF")

Mål (bredde/høyde/dybde) (ca.)

430 mm × 158 mm × 322,6 mm (17 tommer × 6 1/4 tommer × 12 3/4 tommer) inkludert projeksjonsdeler og -kontroller

Vekt (ca.) 8,8 kg

Design og spesifikasjoner kan endres uten nærmere varsel.

Halogenbaserte flammehemmere brukes ikke i bestemte trykte ledningskort.

## LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE AV SONY-PROGRAMVARE

Les nøye gjennom avtalen nedenfor før du begynner å bruke SONY-PROGRAMVAREN (angitt nedenfor). Ved å bruke SONY-PROGRAMVAREN godtar du avtalen. Hvis du ikke godtar avtalen, har du ikke rett til å bruke SONY-PROGRAMVAREN.

**VIKTIG – LES DETTE NØYE:** Denne lisensavtalen for sluttbrukere ("LISENSAVTALEN") er en rettslig bindende avtale mellom deg og Sony Corporation ("SONY"), produsenten av Sony-maskinvareneheten ("PRODUKTET") og lisenshaveren av SONY-PROGRAMVAREN. All Sony-programvare og tredjepartsprogramvare (bortsett fra programvare som er underlagt en egen lisens) som følger med PRODUKTET, og eventuelle oppdateringer og oppgraderinger, skal omtales i dette dokumentet som "SONY-PROGRAMVAREN". Du kan bruke SONY-PROGRAMVAREN kun med PRODUKTET.

Ved å bruke SONY-PROGRAMVAREN godtar du å bli bundet av vilkårene i denne LISENSAVTALEN. Hvis du ikke godtar vilkårene i denne LISENSAVTALEN, vil ikke SONY gi deg lisens til å bruke SONY-PROGRAMVAREN. I så tilfelle har du ikke rett til å bruke SONY-PROGRAMVAREN.

### LISENS FOR SONY-PROGRAMVARE

SONY-PROGRAMVAREN er beskyttet ifølge lover om opphavsrett og internasjonale konvensjoner, samt andre lover og konvensjoner som gjelder immaterielle rettigheter. SONY-PROGRAMVAREN lisensieres, den selges ikke.

### TILDELING AV LISENS

SONY eller dets lisenshaverer eier alle rettigheter til titler, opphavsrett og andre rettigheter i og til SONY-PROGRAMVAREN. Denne LISENSAVTALEN gir deg rett til å bruke SONY-PROGRAMVAREN kun til privat bruk.

### BESKRIVELSE AV KRAV, RESTRIKSJONER, RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER

**Begrensninger.** Du har ikke rett til å kopiere, endre, foreta omvendt utvikling ("reverse engineering"), dekompilering eller demontering av SONY-PROGRAMVAREN helt eller delvis.

**Atskillelse av komponenter.** Det gis lisens på SONY-PROGRAMVAREN som ett enkelt produkt. Du har ikke rett til å atskille dets komponentdeler.

**Kan brukes på ett enkelt PRODUKT.** SONY-PROGRAMVAREN kan kun brukes på ett enkelt PRODUKT.

**Utleie.** Du har ikke rett til å leie ut eller lease SONY-PROGRAMVAREN.

**Overføring av programvare.** Du har rett til permanent å overføre dine rettigheter i henhold til denne LISENSAVTALEN bare som en del av overføring av SONY-PROGRAMVAREN med og som en del av PRODUKTET, under forutsetning av at du ikke beholder noen kopier selv, at du overfører alle deler av SONY-PROGRAMVAREN (inkludert alle kopier, komponentdeler, medier, bruksanvisninger, annet trykt materiale, elektroniske dokumenter, gjenopprettingsdisker og denne LISENSAVTALEN) sammen med PRODUKTET, og at mottaker godtar vilkårene i denne LISENSAVTALEN.

**Opphør.** Uten at dette får betydning for andre rettigheter, kan SONY bringe dine rettigheter i henhold til denne LISENSAVTALEN til opphør hvis du unnlater å oppfylle alle bestemmelsene i LISENSAVTALEN. Hvis SONY ber om det, plikter du i så fall å sende PRODUKTET til en adresse som SONY angir, og SONY sender deretter PRODUKTET tilbake til deg så snart som mulig etter at SONY-PROGRAMVAREN er slettet fra PRODUKTET.

**Konfidensialitet.** Du godtar å holde informasjonen i SONY-PROGRAMVAREN, som ikke er allment kjent, konfidensiell, og ikke videreformidle denne informasjonen til andre uten skriftlig tillatelse på forhånd fra SONY.

### AKTIVITETER SOM INNEBÆRER HØY RISIKO

SONY-PROGRAMVAREN er ikke feiltolerant og er ikke utformet, produsert eller ment for bruk eller videresalg som elektronisk kontrollutstyr i farlige miljøer som krever feilsikker ytelse, for eksempel under drift av kjernefysiske anlegg, luftfartsnavigasjon eller kommunikasjonssystemer, lufttrafikkkontroll, livredningsmaskiner eller våpensystemer, der feil i SONY-PROGRAMVAREN kan føre til død, personskade eller alvorlig fysisk eller miljømessig skade ("Aktiviteter som innebærer høy risiko"). SONY og dets leverandører fraskriver seg eventuelle uttrykte eller underforståtte garantier om egnethet til Aktiviteter som innebærer høy risiko.



## **FRASKRIVELSE AV GARANTIER FOR SONY-PROGRAMVARE**

Du erkjenner og godtar uttrykkelig at SONY-PROGRAMVAREN brukes på eget ansvar. SONY-PROGRAMVAREN leveres "UTEN FORBEDRINGER ELLER ENDRINGER" og uten noen form for garantier, og SONY, dets leverandører og SONYs lisenshavere (samlet kalt "SONY" kun for denne DELEN) FRASKRIVER SEG UTTRYKkelig ALLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG ANVENDELIGHET FOR ET SÆRSKILT FORMÅL. SONY VIL IKKE GARANTERE AT FUNKSJONENE I SONY-PROGRAMVAREN VIL VÆRE UTEN FEIL ELLER AT DE VIL DEKKE DINE BEHOV, OG SONY VIL IKKE GARANTERE AT BRUKEN AV SONY-PROGRAMVAREN VIL VÆRE KORREKT. VIDERE GIR IKKE SONY NOEN FORM FOR GARANTIER FOR BRUKEN AV ELLER RESULTATENE AV BRUKEN AV SONY-PROGRAMVAREN NÅR DET GJELDER HVOR RIKTIG, NØYAKTIG, PÅLITELIG OSV. PROGRAMVAREN ER. VERKEN MUNTlig ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON ELLER RÅD GITT AV SONY ELLER SONY-AUTORISERTE REPRESENTANTER SKAL GJELDE SOM EN GARANTI ELLER PÅ NOEN MÅTE ØKE OMFANGET AV DENNE GARANTIE. ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, OG DET ER DERFOR MULIG AT UTELUKKELSEN OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.

Uten begrensning i det ovenstående, er det spesielt angitt at SONY-PROGRAMVAREN ikke er utformet eller ment for bruk på andre produkter enn PRODUKTET. SONY gir ingen garantier om at produkter, programvare, innhold eller data som du eller en tredjepart har opprettet, ikke blir skadet ved bruk av SONY-PROGRAMVAREN.

## **ANSVARSBEGRENSNINGER**

SONY, DETS LEVERANDØRER OG SONYs LISENSHAVERE (samlet kalt "SONY" kun for denne DELEN) SKAL IKKE KUNNE STILLES TIL ANSVAR FOR TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER KNYTTET TIL SONY-PROGRAMVAREN SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV BRUDD PÅ EVENTUELLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, KONTRAKTSBRUDD, FORSØMMELSE, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDRE JURIDISKE TEORIER. SLIKE SKADER OMFATTER TAP AV FORTJENESTE, TAP AV INNTEKT, TAP AV DATA, MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PRODUKTET ELLER RELATERT UTSTYR, NEDETID OG BRUKERTID, UANSETT OM SONY ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ. SONYs TOTALE ANSVAR OVERFOR DEG I HENHOLD TIL DENNE LISENSAVTALEN SKAL UANSETT BEGRENSES TIL BELØPET SOM FAKTISK BLE BETALT FOR SONY-PROGRAMVAREN.

## **EKSSPORT**

Hvis du bruker eller overfører SONY-PROGRAMVAREN i eller til et annet land enn det du bor i, må du overholde alle gjeldende lover og forskrifter for eksport, import og toll.

## **GJELDENDE LOVGIVNING**

Denne LISENSAVTALEN skal underlegges, styres, tolkes og brukes i tråd med lovgivningen i Japan, uten hensyn til eventuelle rettstvister om lovgivningen. Eventuelle tvister som er grunnet i denne LISENSAVTALEN, skal utelukkende behandles av domstolene i Tokyo, Japan, og SONY og du selv er uten unntak underlagt rettsmyndigheten til disse domstolene og rettskretsen i Tokyo, Japan. DU OG SONY GIR AVKALL PÅ RETTEN TIL SAK FØRT FOR JURY NÅR DET GJELDER SAKER SOM ER KNYTTET TIL DENNE LISENSAVTALEN.

## **DELVIS UGYLDIGHET**

Hvis noen del av denne LISENSAVTALEN blir funnet ugyldig eller ikke kan håndheves, skal de gjenværende delene fortsatt ha gyldighet.

Hvis du har spørsmål i forbindelse med denne LISENSAVTALEN eller den begrensede garantien den gir, kan du kontakte SONY ved å skrive til SONY på kontaktadressen som er oppgitt på garantikortet som følger med i produktpakken.



\* 4 2 7 3 0 5 2 1 1 \* (1)