

Створення власної програми (відтворення програми)

- Виберіть функцію CD або USB. Натисніть кнопку CD 🔊 або USB 🔊.
- Виберіть режим відтворення. Натисніть кнопку PLAY MODE 🔊 кілька разів, коли програвач зупинено, доки не з'явиться «PROGRAM».
- Виберіть потрібний запис або номер файлу. Натисніть кнопку ⏮▶🔊 🔊 кілька разів, доки не з'явиться потрібний запис або номер файлу. За додавання до програми файлів MP3/WMA натисніть кнопку 📁 +/📁 − 🔊 кілька разів, щоб вибрати потрібну папку, а потім виберіть потрібний файл.

🔊	⏮ ▶ 🔊 🔊
Вибраний запис або номер файлу	Загальний час відтворення вибраного запису або файлу (лише диски CD-DA)

- Додайте до програми вибраний запис або номер файлу. Натисніть кнопку ⏸ 🔊, щоб вибрати запис або файл.
- Щоб додати до програми ще записи або файли (до 64 записів або файлів), повторіть кроки 3–4.
- Щоб відтворити програму із записами або файлами, натисніть кнопку ▶ 🔊. Програма доступна, доки не виконано одну з таких дій:
 - вибір іншої функції;
 - вимкнення системи;
 - відключення шнура живлення;
 - відкриття відсіку для компакт-дисків.
Щоб знову відтворити ту ж програму, натисніть кнопку ▶ 🔊.

Скасуння відтворення програми
Натисніть кнопку PLAY MODE 🔊.

Видалення останнього запису або файлу програми
Натисніть кнопку CLEAR 🔊, коли програвач зупинено.

Використання додаткових аудіокомпонентів

- Підготуйте джерело звуку. Підключіть додатковий аудіокомпонент у роз'єм AUDIO IN 🔊 пристрою за допомогою аналогового аудіокабелю (продається окремо).
- Зменште рівень гучності. Натисніть кнопку VOLUME − 🔊.
- Виберіть функцію AUDIO IN. Натисніть кнопку AUDIO IN 🔊.
- Запустіть відтворення. Запустіть відтворення підключеного компонента та відрегулюйте гучність.

Примітка
Система може автоматично перейти до режиму очікування, якщо рівень гучності підключеного компонента занижкий. Відповідним чином відрегулюйте рівень гучності компонента. Див. «Вимкнення функції автоматичного переходу в режим очікування».

Налаштування звуку

Дія	Кнопка
Регулювання гучності	Натисніть кнопку VOLUME +/− 🔊 .
Створення більш динамічного звуку	Натисніть кнопку BASS BOOST 🔊 .
Додавання ефекту звуку	Натисніть кнопку EQ 🔊 🔊 кілька разів, доки не відобразиться потрібний ефект звуку.

Вибір режиму відображення

Дія	Кнопка
Вибір інформації на екрані*	Натисніть кнопку DISPLAY 🔊
Відображення годинника, коли система вимкнена	Натисніть кнопку DISPLAY 🔊 , коли систему вимкнено. Годинник відобразиться приблизно на 8 секунд.

* Наприклад, можна переглянути інформацію диску CD/MP3/WMA або пристрою USB, а саме:

- запис або номер файлу під час звичайного відтворення;
- запис, файл або назва під час звичайного відтворення;
- ім'я виконавця під час звичайного відтворення;
- назва альбому або папки під час звичайного відтворення;
- загальний час відтворення та кількість записів на диску CD-DA (лише якщо вибрано режим звичайного відтворення, а програвач зупинено);
- загальна кількість папок (альбомів) на диску MP3/WMA або пристрої USB (лише якщо вибрано режим звичайного відтворення, а програвач або пристрій USB зупинено).

Примітка щодо інформації на екрані

- Замість невідображуваних символів відображається «-».
- Не відображається така інформація:
 - загальний час відтворення диску MP3/WMA та пристрою USB;
 - час відтворення, що залишився, для файлу MP3/WMA.
- Така інформація не відображається належним чином:
 - приблизний час відтворення файлу MP3/WMA, закодованого за допомогою VBR (змінний бітрейт);
 - назви папок і файлів, які не відповідають формату ISO9660 рівень 1, рівень 2 або Joliet.
- Відображається така інформація:
 - залишок часу відтворення запису;
 - інформація тегів ID3 для файлів MP3, якщо використовуються теги ID3 версії 1 або 2 (відображається інформація тегів ID3 версії 2, якщо один файл MP3 має теги ID3 версії 1 та 2);
 - до 31 символів інформації тегів ID3 з великими буквами (A–Z), цифрами (0–9) і символами (+ − . / [] _ -).

Використання таймерів

Система має дві функції таймерів. За використання обох таймерів пріоритет має таймер сну.

Таймер сну:

Можна засинатися під музику. Функція працює, навіть якщо годинник не налаштовано. Натисніть кнопку SLEEP 🔊 кілька разів. Якщо вибрати «AUTO», система вимкнеться автоматично після закінчення поточного диска або зупинки пристрою USB, або ж через 100 хвилин.

Таймер відтворення:

Можна прокидатися з відтворенням компакт-диску, увімкненням FM-станції, відтворенням із пристрою USB або аудіокомпонента, підключеного до роз'єму AUDIO IN 🔊 у попередньо встановлений час. Для цього потрібно налаштувати годинник.

1 Підготуйте джерело звуку.

Підготуйте джерело звуку та відрегулюйте рівень гучності кнопками VOLUME +/− 🔊.

Щоб розпочати з конкретного запису на компакт-диску або аудіофайлу, створіть власну програму.

- Виберіть режим налаштування таймера. Натисніть кнопку TIMER MENU 🔊.

Якщо годинник не налаштовано, система перейде в режим налаштування годинника. У такому випадку налаштуйте годинник.

- Виберіть таймер відтворення. Натисніть кнопку ⏮▶🔊 🔊 кілька разів, щоб вибрати «PLAY SET», а потім натисніть кнопку ⏸ 🔊.

- Виберіть час для початку відтворення. Кілька разів натисніть кнопку ⏮▶🔊 🔊, щоб вибрати налаштування годин, а потім натисніть кнопку ⏸ 🔊. Таким саме чином налаштуйте хвилини.

- Виконайте крок 4, щоб вибрати час для зупинки відтворення.

- Виберіть джерело звуку. Натисніть кнопку ⏮▶🔊 🔊 кілька разів, доки не з'явиться потрібне джерело звуку, а потім натисніть кнопку ⏸ 🔊.

- Вимкніть систему.** Натисніть кнопку I/⏸ 🔊. Система автоматично вимкнеться перед установленим часом. Якщо у вибраний час систему ввімкнено, таймер відтворення не запуститься. Не використовуйте систему в період між її увімкненням і початком відтворення.

Перевірка налаштування

- Натисніть кнопку TIMER MENU 🔊.
- Натисніть кнопку ⏮▶🔊 🔊 кілька разів, щоб вибрати «SELECT», а потім натисніть кнопку ⏸ 🔊.
- Натисніть кнопку ⏮▶🔊 🔊 кілька разів, щоб вибрати «PLAY SEL», а потім натисніть кнопку ⏸ 🔊.

Скасуння таймера
Виконуйте дії, наведені вище, доки не з'явиться «OFF» у кроці 3, а потім натисніть кнопку ⏸ 🔊.»

Зміна налаштування
Почніть із кроку 1.

Порада
Налаштування таймера відтворення зберігається, доки його не видалити вручну.

Виправлення неполадок

- Переконайтеся, що шнури живлення і динаміків підключено правильно та надійно.
- Знайдіть проблему у списку нижче та виконайте вказану дію для виправлення. Якщо проблему вирішити не вдається, зверніться до найближчого постачальника продукції Sony.

<p>На екрані відображається «PROTECT»</p> <p>Негайно відключіть шнур живлення, а коли «PROTECT» зникне, перевірте наведені нижче.</p> <ul style="list-style-type: none">Чи не трапилося коротке замикання шнурів динаміка + та −? Чи не заблоковані вентиляційні отвори системи? <p>Якщо нічого з указаного вище не трапилося, повторно підключіть шнур живлення й увімкніть систему. Якщо проблему вирішити не вдається, зверніться до найближчого постачальника продукції Sony.</p>

<p>Загальні</p>

Система не вмикається.

- Чи підключено шнур живлення?

Система несподівано перейшла в режим очікування.

- Це не несправність. Система автоматично переходить у режим очікування приблизно через 30 хвилин, якщо вона не використовується, або не подається аудіосигнал. Див. «Вимкнення функції автоматичного переходу в режим очікування».

Несподівано зникло налаштування годинника, або таймер відтворення було скасовано.

- Якщо протягом хвилини не виконуються ніяких дій, налаштування годинника або таймера відтворення автоматично скасовується. Виконайте дію знову із самого початку.

Відсутній звук.

- Чи не трапилося коротке замикання шнурів динаміка + та −?
- Чи використовуються лише динаміки, які постачалися із системою?
- Чи не заблоковані вентиляційні отвори системи?
- Можливо, вказана станція тимчасово зупинила мовлення.

Звук лунає лише з одного каналу, або гучність лівого та правого каналів незбалансована.

- Розташуйте динаміки максимально симетрично.

- Підключайте лише динаміки, які постачалися із системою.

Значне гудіння або шум.

- Розташуйте систему подалі від джерел шуму.
- Підключіть систему до іншої напінної розетки.
- Обладнайте шнур живлення фільтром від шуму (продається окремо).

Пульт дистанційного керування не працює.

- Між пультом дистанційного керування і датчиком пульта 🔊 на пристрої не повинно бути перешкод. Також розташуйте пристрій подалі від люмінесцентних ламп.
- Спрямуйте пульт на датчик системи.
- Перемістіть пульт ближче до системи.

Програвач CD/MP3/WMA

Звук переривається, або диск не відтворюється.

- Протріть диск і знову помістіть його у відсік.
- Розташуйте систему подалі від джерел вібрації (наприклад, на непохитну опору).
- Розташуйте динаміки подалі від системи або на окремих опорах. За високого рівня гучності динаміки вібрують, що може викликати переривання звуку.

Відтворення починається не з першого запису.

- Поверніться в режим звичайного відтворення, натиснувши кнопку PLAY MODE 🔊 кілька разів, доки не зникнуть написи «PROGRAM» і «SHUF».

Для початку відтворення потрібно більше часу ніж зазвичай.

- Для початку відтворення наведених нижче дисків може знадобитися більше часу:
 - диск, записаний зі складною структурою (деревом) папок;
 - багатосесійний диск;
 - нефіналізований диск (на який можна додати дані);
 - диск, на якому записано багато папок.

Пристрій USB

Підключений пристрій USB не заряджається.

- Переконайтеся в тому, що пристрій USB підключено надійно.
- Певні пристрої USB можна заряджати, лише коли система перебуває в режимі USB.

Чи використовується сумісний пристрій USB?

- Якщо підключити несумісний пристрій USB, можуть виникнути наведені нижче проблеми. Інформацію про сумісні пристрої USB див. на веб-сайтах, наведених у розділі «Відтворення файлу із пристрою USB».
 - Пристрій USB не розпізнається.
 - Ця система не відображає назви файлів або папок.
 - Відтворення неможливе.
 - Звук переривається.
 - Чутно шум.
 - Якість звуку погіршена.

Відображається «OVER CURRENT».

- Проблема з рівнем електричного струму порту <- (USB) 🔊. Вимкніть систему та вийміть пристрій USB із порту <- (USB) 🔊. Переконайтеся в тому, що пристрій USB працює належним чином. Якщо на екрані все ще відображається це повідомлення, зверніться до найближчого постачальника продукції Sony.

- Відсутній звук.**
 - Пристрій USB підключено не належним чином. Вимкніть систему та повторно підключіть пристрій USB.

Чутно шум, звук переривається, або його якість погіршена.

- Вимкніть систему та повторно підключіть пристрій USB.
- Музичні дані містять шум або мають низьку якість звуку. Шум може виникнути під час створення музичних даних у зв'язку зі станом комп'ютера. Повторно створіть музичні дані.
- Під час кодування файлів використано низький бітрейт. Запишіть на пристрій USB файли з вищим бітрейтом.

«SEARCH» відображається впродовж значного часу, або ж для початку відтворення потрібно багато часу.

- Процє зчитування може тривати довго в таких випадках:
 - на пристрій USB записано багато папок або файлів;
 - структура файлів надто складна;
 - пам'ять переповнена;
 - внутрішня пам'ять фрагментована.

Відображення з помилками.

- Повторно запишіть музичні дані на пристрій USB, оскільки існує ймовірність, що дані, збережені на пристрої USB, пошкоджено.
- Система відображає лише цифрові й алфавітні символи. Інші символи не відображаються належним чином.

- Пристрій USB не розпізнається.**
 - Вимкніть систему, повторно підключіть пристрій USB, потім знову ввімкніть систему.
 - Інформацію про сумісні пристрої USB див. на веб-сайтах, наведених у розділі «Відтворення файлу із пристрою USB».
 - Пристрій USB працює не належним чином. Для вирішення цієї проблеми див. посібник користувача пристрою USB.

Відтворення не починається.

- Вимкніть систему, повторно підключіть пристрій USB, потім знову ввімкніть систему.
- Інформацію про сумісні пристрої USB див. на веб-сайтах, наведених у розділі «Відтворення файлу із пристрою USB».
- Натисніть кнопку ▶ 🔊, щоб почати відтворення.

Відтворення починається не з першого запису.

- Виберіть режим звичайного відтворення.

Файли не відтворюються.

- Спробуйте розташувати недопустимі розширення. Ця система підтримує такі розширення файлів:
 - MP3: розширення файлу «.mp3»;
 - WMA: розширення файлу «.wma».
- Можливо, аудіофайли створено не у форматі MP3/WMA.

Система не підтримує USB-накопичувачі із файловими системами, відмінними від FAT16 або FAT32.*

- Якщо використовується USB-накопичувач із кількома розділами, відтворюється файл лише в першому розділу.

- Не підтримуються файли, закодовані або захищені паролями тощо.

* Система підтримує лише файлові системи FAT16 і FAT32, але певні пристрої USB можуть не підтримувати всі ці файлові системи FAT. Додаткові відомості див. у посібнику користувача USB-накопичувача або зверніться до виробника.

Тюнер

Значне гудіння або шум, або ж відсутній прийом станції.

- Підключіть антену належним чином.
- Спробуйте розташувати й зорієнтувати антену іншим чином, щоб покращити прийом.
- Розташуйте антену подалі від шнурів динаміків і живлення, щоб уникнути шуму.
- Вимкніть електричне обладнання, що розташоване поблизу.

Одночасно чутно кілька радіостанцій.

- Спробуйте розташувати й зорієнтувати антену іншим чином, щоб покращити прийом.
- Для прокладання шнура антени можна, наприклад, використати доступні в продажу затиски для шнурів. Також відрегулюйте довжину шнура.

Скидання системи до заводських налаштувань

Якщо система все одно працює не належним чином, скиньте її налаштування до заводських.

- Відключіть і знову підключіть шнур живлення, після чого ввімкніть систему.

- Утримуйте натиснутою кнопку ■ 🔊 на пульті та кнопку EQ 🔊 🔊 на пристрої, доки не з'явиться напис «RESET OK». Буде видалено всі користувацькі налаштування, наприклад, попередньо налаштовані радіостанції, налаштування таймера та годинника.

Вимкнення функції автоматичного переходу в режим очікування

Систему обладнано функцією автоматичного переходу в режим очікування. Ця функція забезпечує автоматичний перехід у режим очікування приблизно через 30 хвилин, якщо система не використовується, або не подається аудіосигнал. За замовчуванням функцію автоматичного переходу в режим очікування ввімкнуто. Щоб її вимкнути, скористайтеся кнопками на пристрої.

Утримуйте натиснутою кнопку I/⏸ 🔊, коли систему ввімкнуто, доки не з'явиться напис «AUTO STANDBY OFF». Щоб увімкнути функцію, повторіть дії, наведені вище, доки не з'явиться напис «AUTO STANDBY ON».

Примітки

- Функція автоматичного переходу в режим очікування не працює за використання функції FM.
- Система може не переходити в режим очікування автоматично в таких випадках:
 - якщо подається аудіосигнал;
 - якщо підключено пристрій USB;
 - під час відтворення аудіозаписів або файлів;
 - під час роботи попередньо налаштованого таймера відтворення або сну.

Повідомлення

DISC ERR: завантажено диск, який неможливо відтворити.

FULL: спроба додати до програми більш ніж 64 записи або файли (етапи).

NO FILE: диски CD-R/CD-RW або пристрої USB не містять придатних до відтворення файлів.

NO STEP: із програми видалено всі записи.
NO USB: не підключено пристрій USB, або ж він не підтримується.

PLAY SET: спроба вибрати таймер, коли таймер відтворення не налаштовано.

PLS STOP: натиснуто кнопку PLAY MODE 🔊 під час відтворення.

SELECT: натиснуто кнопку TIMER MENU 🔊 під час роботи таймера.

TIME NG: час початку і завершення роботи таймера відтворення збігаються.

Застереження

Диски, які ця система ПІДТРИМУЄ

- Audio CD
- CD-R/CD-RW (файли з аудіоданими/MP3/WMA)

Диски, які ця система НЕ ПІДТРИМУЄ

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW, записані у форматі музичного диску CD, відмінного від ISO9660 рівень 1/рівень 2 або Joliet
- Багатосесійні CD-R/CD-RW, записування яких не закінчено за допомогою функції «закриття сесії»
- CD-R/CD-RW із поганим рівнем запису, CD-R/CD-RW із подряпинами або брудом або CD-R/CD-RW, записані на несумісному обладнанні
- CD-R/CD-RW, записування яких фіналізовано не належним чином
- Диски із файлами, відмінними від файлів MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)/WMA
- Диски нестандартної форми (наприклад, у формі серця, квадрата, зірки)
- Диски, на яких є липка стрічка, папір або наклейки
- Диски із прокату або диски б/в із наклейками, якщо клей виступає за межі наклейки
- Диски, наклейки яких надруковано чорнилом, липким на дотик

Примітки щодо дисків

- Перед відтворенням протріть диск тканиною для чищення, протираючи від центру до краю.
- Не використовуйте для цього хімічні засоби, зокрема бензин, розчинник, навані і продажу засоби для чищення як спреї-антистатки, призначені для вінілових платівок.
- Не надавайте диски дії прямих сонячних променів і джерел тепла, зокрема каналів подачі гарячого повітря; не залишайте їх в автомобілі, припаркованому на відкритому сонці.

Техніка безпеки

- Повністю виймайте шнур живлення (основне енергопостачання) із напінної розетки (мережі), якщо пристрій не використовуватиметься протягом значного часу. При цьому завжди тримайтеся за штепсель. Ні в якому разі не тягніть за сам шнур.
- Якщо в систему потрапив твердий предмет або рідина, відключіть систему і зверніться до кваліфікованого спеціаліста для перевірки, перш ніж знову використовувати систему.
- Шнур живлення змінним струмом підлягає заміні лише в авторизованому сервісному центрі.

Розташування

- Не розташуйте систему під кутом або в місцях із надмірною температурою, значним рівнем пилу, бруду або вологи, або ж із поганою вентиляцією, де на систему впливатимуть вібрації, пряме сонячне проміння або яскраве світло.
- Зверніть увагу, що розташування пристрою або динаміків на поверхнях з особливим покриттям (наприклад, оброблених воском, маслом, лаком) може викликати появу плям або втрату кольору цих поверхонь.
- Якщо систему перенести із холоду відразу до теплого приміщення або встановити у приміщенні з