

NP-FP71

## **Nabíjecí akumulátor**

### **Návod k použití**

#### **Upozornění**

- Při nesprávné manipulaci hrozí riziko vzniku požáru nebo chemické reakce. Akumulátor nerozebírejte, nevystavujte vysokým teplotám, ani nevhazujte do ohně.
- Akumulátor je určený jen pro používání se specifikovanými audio/video zařízeními Sony.
- Při nesprávné manipulaci hrozí riziko vzniku požáru. Akumulátor nerozebírejte.
- Informujte se o způsobu likvidace odpadu z elektrických a elektronických zařízení dle platných místních předpisů a norem.
- Akumulátor držte mimo dosah dětí.

#### **Bezpečnostní upozornění**

- Akumulátor nevystavujte vysokým teplotám, např. na přímém slunečním světle, nebo v autě na které svítí slunce.
- Akumulátor nevystavujte nárazům, tlakům, nenechtejte jej spadnout, ani na něj nestoupejte.
- Akumulátor udržujte suchý.

- Pokud plánujete elektronické zařízení delší dobu nepoužívat, vyjměte z něj akumulátor a uskladněte jej na chladném a suchém místě.
- Jestli je kapacita akumulátoru po maximálním nabití přibližně poloviční, vyměňte jej za nový.

#### **Technické údaje**

Maximální výstupní napětí:	stejněsměrné 8,4 V
Jmenovité výstupní napětí:	stejněsměrné 6,4 V
Kapacita:	cca 12,2 Wh (1800 mAh)
Provozní teplota:	0 °C až + 40 °C
	cca 31,8 x 33,3 x 45 mm
Rozměry:	(š/v/h)
Hmotnost:	cca 95 g

Právo na změny vyhrazeno.