

Osobni audio sustav

ICR Upute za upotrebu



CMT-BT60/BT60B

http://www.sony.net/



UPOZORENJE

Kako biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama itd.

Uredaj ne izlažite otvorenim izvorima vatre (na primjer, upaljene svjeće).

Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, uređaj ne izlažite kapanju ili polijevanju i na njega ne stavljujte predmete napunjene tekućinom kao što su vase.

Nemojte postavljati uređaj u затvoren prostor kao što je staračka za knjige ili ugrađena vitrina.

Budući da se glavni utikač upotrebljava za isključivanje jedinice iz struje, spojite ga u lako dostupnu struju utičnicu. Ako primijetite održak isključite glavni utikač iz struje utičnice.

Ne izlažite baterije ili uređaj s ugradenim baterijama prekomjernoj topolini, poput sunčeve svjetlosti i vatre.

Jedinica nije isključena iz struje sve dok je priključena u strujnu utičnicu, čak i ako je sama jedinica isključena.

Pločica s nazivom smještena je s vanjske strane na dnu uređaja.

Ova oprema ispitana je i utvrđeno je da zadovoljava ograničenja Direktive EMC (bez upotrebe priključnog kabla kraćeg od 3 metra).

OPREZ

Upotreba optičkih instrumenata s ovim uređajem povećava rizik oštećenja očiju.

Ovaj je uređaj klasificiran kao laserski proizvod Klase 1. Ta se oznaka nalazi na dnu jedinice.

Za korisnike u Australiji

Ovu opremu treba postaviti i upotrebljavati uz najmanje 20 cm udaljenosti između uređaja koji zrači i tijela osobe (isključujući ekstremite: ruke, zapešće, stopala i gležnjeve).

Za korisnike u Evropi

Za priključivanje na glavno računalo i/ili periferijske uređaje treba koristiti propisno zaštićene i uzemljene kabele i priključnike.

Obavijest za korisnike: sljedeće informacije primjenjive su samo za opremu koja je prodana u državama koje primjenjuju direktive EU-a.

Proizvod je prouzročen u ime tvrtke "Sony Corporation", 1-71 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Uputi koji se odnose na usklađenosnost proizvoda sa zakonodavstvom Evropske unije trebaju se uputiti ovlaštenom predušniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Ako imate pitanja vezana uz servis ili jamstvo, obratite se na adrese navedene u zasebnim dokumentima o servisu i jamstvu.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUKOMAN I LASERPRODUKT
KLASS 1 LASERPRODUKT

ICR Upute za upotrebu

ICR Upute za upotre

5 Odaberite „SONY:CMT-BT60“ ili „SONY:CMT-BT60B“ na zaslonu BLUETOOTH uređaju.

Ako se od vas zastraži da na BLUETOOTH uređaju unesete zaporku, unesite „0000“.

6 Upravljajte BLUETOOTH uređajem i uspostavite BLUETOOTH vezu.

Kad se upravljanje dovrši i uspostavi se ispravna veza s BLUETOOTH uređajem, natisnite na zaslonu **[13]** promijenit će se iz „PAIRING“ u „BT AUDIO“, a indikator funkcije BLUETOOTH **[8]** počinje treperiti plavo.

• Ovisno o vrsti BLUETOOTH uređaja, veza će se možda automatski uspostaviti nakon što se dovrši upravljanje.

Napomena

- „Zaporka“ se može pojaviti i pod nazivom „priступni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ itd. (lozinka) itd., ovisno o uređaju.
- Priravnost sustava za upravljanje poništava se nakon 5 minuta. Ako upravljanje nije uspješno ponovno preveste postupak od koraka 1.
- Ako želite upariti nekoliko BLUETOOTH uređaja, preveste postupak od koraka 1 do 6 pojedinačno za svaki BLUETOOTH uređaj.

Savjet

Možete provesti upravljanje ili počekati uspostaviti BLUETOOTH vezu s jednim BLUETOOTH uređajem dok je ostvarenje BLUETOOTH veze s jednim BLUETOOTH uređajem. Trenutno uspostavljena BLUETOOTH veza poništava se kad se uspješno uspostavi BLUETOOTH veza s drugim uređajem.

Brisanje informacija o registraciji upravljanja

1 Pritisnite BLUETOOTH FUNCTION **[3]** na daljinskom upravljaču ili uzastopno pritisnite FUNCTION **[3]** na jedinicu dok se ne prikaže „BT AUDIO“ na zaslonu **[13]**.

Kad je sustav povezan s BLUETOOTH uređajem, naziv uređaja postavljen za povezani BLUETOOTH uređaj prikazuje se na zaslonu **[13]** sustava. Pritisnite BLUETOOTH **[9]** na jedinicu dok da ponistište vezu s BLUETOOTH uređajem, te će se prikazati „BT AUDIO“.

2 Pritisnite OPTIONS **[3]** za prikaz izbornika postavki.

3 Pritisnite **+/** **[23]** nekoliko puta da biste odabrali „AUTO:STBY“, a zatim pritisnite **[22]**.

4 Uzastopno pritisnite **+/** **[23]** da odaberete „OK“, a zatim pritisnite **[22]**.

Prikazat će se „COMPLETE“, a sve su informacije o upravljanju izbrisane.

Napomena

Ako ste izbrisali informacije o upravljanju, ne možete uspostaviti BLUETOOTH vezu aponovanu ne provedete upravljanje. Da biste se ponovno povezali s BLUETOOTH uređajem, morate unijeti zaporku na BLUETOOTH uređaju.

Povezivanje jedinom dodirom (NFC) NCF omogućuje podatkovnu komunikaciju jednostavnim dodirivanjem određenog mesta uređajem.

Kompatibilni su pametni telefoni oni opremljeni funkcijom NFC (kompatibilni komunikacijski sustav: Android verzija 2.3.3 ili kasnija, s izuzetkom verzije Android 3.x).

Na web-mjestu u nastavku možete provjeriti informacije o kompatibilnim uređajima.

Za korisnike u Evropi:

<http://support.sony-europe.com/>

Za korisnike u Latinskoj Americi:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Za korisnike u drugim državama/regijama:

<http://www.sony-asia.com/support>

Priprema na pametnom telefonu (Android)

Na pametni telefon mora se instalirati aplikacija kompatibilna s tehnologijom NFC. Ako se ne instalira, možete preuzeti aplikaciju „NFC Easy Connect“ s usluge Google Play.

• U nekim državama i regijama nije moguće preuzeti aplikaciju kompatibilnu s tehnologijom NFC.

• Za neke pametne telefone ova funkcija može biti dostupna bez preuzimanja aplikacije „NFC Easy Connect“. U tom slučaju rad i specifikacije pametnog telefona mogu se razlikovati od opisa u ovom priročniku.

1 Pristupite web-mjestu u nastavku da biste instalirali aplikaciju.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect>

Ako pristupate pomoću dvodimenzionalnog koda Upotrijebite aplikaciju čitača dvodimenzionalnog koda.



2 Postavite pametni telefon da omogućite funkciju NFC. Pojedinostr poštite u korisničkom priročniku isporučenom uz pametni telefon.

O aplikaciji „NFC Easy Connect“

To je besplatna aplikacija posebno namijenjena sustavu Android. Na internetu poštite podrobne informacije o aplikaciji „NFC Easy Connect“ i preuzmite aplikaciju.

• U nekim državama i regijama nije moguće preuzeti aplikaciju kompatibilnu s tehnologijom NFC.

Upstavljanje veze s pametnim telefonom jednim dodirom

Samo podržavate sustav pametnih telefona. Sustav će se automatski uključiti, a uparivanje s BLUETOOTH veze uspostavljeni su.

1 Pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect“ na pametnom telefonu.

Pronjekti prikazuje li se zaslon aplikacije.

2 Dodirnite jedinicu pametnim telefonom.

Dodirnite pametnim telefonom označu N Mark **[14]** na jedinicu i držite tako dok pametni telefon ne zavirira.

Dovršite povezivanje pametnim telefonom sljedeći upute na zaslonu.

U korisničkom priročniku pametnog telefona potražite informacije o dijelu pametnog telefona koji se upotrebljava za dodirni kontakt.

• Da biste prekinuli uspostavljeni vezu, dodirnite pametnim telefonom označu N Mark **[14]** na jedinicu.

• Kad pametni telefon uskladenim s tehnologijom NFC dodirnete jedinicu koju je drugi BLUETOOTH uređaj povezao sa sustavom, BLUETOOTH uređaj odspojit će se, a sustav će se povezati s pametnim telefonom.

• Kad dodimete pametni telefon kompatibilan s tehnologijom NFC, dok je drugi BLUETOOTH uređaj povezan sa sustavom, BLUETOOTH uređaj odspojit će se, a sastav će se povezati s pametnim telefonom.

• Pritisnite OPTIONS **[3]** za prikaz izbornika postavki.

2 Pritisnite **+/** **[23]** nekoliko puta da biste odabrali „AUTO:STBY“, a zatim pritisnite **[22]**.

3 Uzastopno pritisnite **+/** **[23]** da odaberete „ON“ ili „OFF“, a zatim pritisnite **[22]**.

Napomena

Funkcija automatskog stanja pripravnosti sustav automatski prelazi u stanje pripravnosti nakon 30 minuta neaktivnosti ili ako nema izlaza audio signala, „AUTO: STBY“ prikazuje se na zaslonu **[13]** 2 minute prije prelaska sustava u stanje pripravnosti. Prema zadanim postavkama, funkcija automatskog stanja pripravnosti uključena je. Ova se funkcija može isključiti pomoću izbornika opcija.

1 Pritisnite OPTIONS **[3]** za prikaz izbornika postavki.

2 Pritisnite **+/** **[23]** nekoliko puta da biste odabrali „AUTO:STBY“, a zatim pritisnite **[22]**.

3 Uzastopno pritisnite **+/** **[23]** da odaberete „ON“ ili „OFF“, a zatim pritisnite **[22]**.

Napomena

Funkcija automatskog stanja pripravnosti za automatsko isključivanje i mjeraca vremena za automatsko pokretanje reprodukcije. Mjeraca vremena za automatsko isključivanje ima prednost pred mjericom vremena za automatsko pokretanje reprodukcije.

• Pritisnite **+/** **[23]** da odaberete „ON“ ili „OFF“, a zatim pritisnite **[22]**.

4 Uzastopno pritisnite **+/** **[23]** da odaberete „OK“, a zatim pritisnite **[22]**.

Prikazat će se „COMPLETE“, a sve su informacije o upravljanju izbrisane.

Napomena

Ako ste izbrisali informacije o upravljanju, ne možete uspostaviti BLUETOOTH vezu aponovanu ne provedete upravljanje. Da biste se ponovno povezali s BLUETOOTH uređajem, morate unijeti zaporku na BLUETOOTH uređaju.

Povezivanje jedinom dodirom (NFC) NCF omogućuje podatkovnu komunikaciju jednostavnim dodirivanjem određenog mesta uređajem.

Kompatibilni su pametni telefoni oni opremljeni funkcijom NFC (kompatibilni komunikacijski sustav: Android verzija 2.3.3 ili kasnija, s izuzetkom verzije Android 3.x).

Na web-mjestu u nastavku možete provjeriti informacije o kompatibilnim uređajima.

Za korisnike u Evropi:

<http://support.sony-europe.com/>

Za korisnike u Latinskoj Americi:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Za korisnike u drugim državama/regijama:

<http://www.sony-asia.com/support>

Priprema na pametnom telefonu (Android)

Na pametni telefon mora se instalirati aplikacija kompatibilna s tehnologijom NFC. Ako se ne instalira, možete preuzeti aplikaciju „NFC Easy Connect“ s usluge Google Play.

• U nekim državama i regijama nije moguće preuzeti aplikaciju kompatibilnu s tehnologijom NFC.

• Za neke pametne telefone ova funkcija može biti dostupna bez preuzimanja aplikacije „NFC Easy Connect“. U tom slučaju rad i specifikacije pametnog telefona mogu se razlikovati od opisa u ovom priročniku.

1 Pristupite web-mjestu u nastavku da biste instalirali aplikaciju.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect>

Ako pristupate pomoću dvodimenzionalnog koda Upotrijebite aplikaciju čitača dvodimenzionalnog koda.



2 Postavite pametni telefon da omogućite funkciju NFC.

Pojedinostr poštite u korisničkom priročniku isporučenom uz pametni telefon.

O aplikaciji „NFC Easy Connect“

To je besplatna aplikacija posebno namijenjena sustavu Android. Na internetu poštite podrobne informacije o aplikaciji „NFC Easy Connect“ i preuzmite aplikaciju.

• U nekim državama i regijama nije moguće preuzeti aplikaciju kompatibilnu s tehnologijom NFC.

3 Pritisnite VOLUME – **[12]** na daljinskom upravljaču ili VOL – **[12]** na jedinicu da smanjite jačinu zvuka.

4 Pritisnite **+/** **[23]** nekoliko puta da biste preuzeli audio komponentu u prikazu AUDIO IN **[2]** pomoću audio kabla za povezivanje (nije isporučeno).

5 Pritisnite VOLUME + **[12]** na daljinskom upravljaču ili VOL + **[12]** na jedinicu da povećate jačinu zvuka.

6 Odaberite izvor zvuka.

Pritisnite **+/** **[23]** nekoliko puta da biste selektirali izvor zvuka, a zatim pritisnite **[22]**.

7 Pritisnite **+/** **[23]** da isključite slijedeći.

8 Pritisnite **+/** **[23]** da isključite slijedeći.

9 Pritisnite **+/** **[23]** da isključite slijedeći.

10 Pritisnite **+/** **[23]** da isključite slijedeći.

11 Pritisnite **+/** **[23]** da isključite slijedeći.

12 Pritisnite **+/** **[23]** da isključite slijedeći.

13 Pritisnite **+/** **[23]** da isključite slijedeći.

14 Pritisnite **+/** **[23]** da isključite slijedeći.

15 Pritisnite **+/** **[23]** da isključite slijedeći.

16 Pritisnite **+/** **[23]** da isključite slijedeći.

17 Pritisnite **+/** **[23]** da isključite slijedeći.

18 Pritisnite **+/** **[23]** da isključite slijedeći.

19 Pritisnite **+/** **[23]** da isključite slijedeći.

20 Pritisnite **+/** **[23]** da isključite slijedeći.

21 Pritisnite **+/** **[23]** da isključite slijedeći.

22 Pritisnite **+/** **[23]** da isključite slijedeći.

23 Pritisnite **+/** **[23]** da isključite slijedeći.

24 Pritisnite **+/** **[23]** da isključite slijedeći.

25 Pritisnite **+/** **[23]** da isključite slijedeći.

26 Pritisnite **+/** **[23]** da isključite slijedeći.