

## Първи стъпки

Когато използвате устройството за първи път, го свържете към електрически контакт с помощта на адаптер за променлив ток (в комплекта). В противен случай устройството няма да се включи.

- 1** Свържете устройството към електрически контакт и го заредете.  
Вградената батерия ще бъде напълно заредена (FM) в рамките на 6 часа.  
Електрически контакт Към DC IN
- 2** Натиснете **SETTINGS**.
- 3** Изберете „Time“.  
Дисплей: Settings, On timer, Time, Auto power off.  
1 Завъртете селектора **TUNE**, за да изберете опция.  
2 Натиснете **ENTER**.  
Изпълнете същата процедура за следващата стъпка.
- 4** Задайте часа и минутите.  
Натиснете **ENTER**. Time setting 22:24H.  
Натиснете **ENTER**. Time setting 22:00.  
Час  
Натиснете **ENTER**. Time setting 22:34.  
Минута  
Натиснете **ENTER**, след което натиснете **SETTINGS**, за да излезете от менюто за настройка.  
**СЪВЕТ**  
Можете да изберете режим на показване на часовника: 12-часово или 24-часово показване на часовника. Вижте „Настройване на опциите в менюто“ за подробности.

## Слушане на радио

- 1** Разпънете антената за FM радиоприемане.
- 2** Включете устройството и изберете функцията „FM“ или „AM“.  
Индикатор за захранване  
Селектор **TUNE**  
**ENTER**  
Натиснете неколкократно.  
**СЪВЕТ**  
Индикаторът за захранване свети в зелено, докато устройството е включено. За да поставите устройството в режим на готовност, натиснете отново.  
Индикатор за захранване  
1  
2  
3  
4  
5  
FM  
Bluetooth AUDIO IN  
FM  
Bluetooth AUDIO IN  
AM  
Устройството автоматично превключва на избраната функция в рамките на около 2 секунди.  
**СЪВЕТ**  
След като натиснете еднократно **FUNCTION**, можете да изберете функция и чрез завъртане на селектора **TUNE** и натискане на **ENTER**.
- 3** Изберете желана станция.  
**Настройване чрез сканиране**  
Натиснете **SCAN**, за да започнете сканиране на станции.  
BACK  
ENTER  
FM 94.00MHz 22:34  
[ENTER] Select  
Ако бъде намерена станция, която може да бъде приета, на дисплея се показва „[ENTER] Select“. Натиснете **ENTER**, за да приемете станцията. (Ако не натиснете **ENTER** в рамките на 3 секунди, търсенето ще започне отначало.)  
Натиснете **ENTER**.  
FM 94.00MHz 22:34  
**СЪВЕТИ**  
• За да прекъснете сканирането, натиснете **BACK**.  
• За да промените посоката на сканиране, завъртете селектора **TUNE** по часовниковата стрелка или обратно на нея.  
**Ръчна настройка**  
Можете да настроите желаната честота ръчно.

## Предварително задаване на станции (5 FM и 5 AM)

- 1** Настройте станцията, която искате да запомните.  
Следвайте стъпките в „Слушане на радио“ по-горе.  
FM 94.00MHz 22:34
- 2** Натиснете и задръжте желаните бутони за предварително задаване (1-5), докато на дисплея се покаже „Stored to [PRESET X].“  
Пример: предварително задаване на настроена станция на бутон за предварително задаване 3  
1 2 3 4 5  
FM 94.00MHz 22:34  
Stored to [PRESET 3].  
**СЪВЕТИ**  
• Ако опитате да съхраните друга станция със същия номер за предварително задаване, предишно съхранената ще бъде заменена.  
• Бутонът за предварително задаване 3 на устройството има осезаема точка. Използвайте я за отправна точка при работа с устройството.
- 3** Изберете желана станция.  
Натиснете неколкократно.  
FM 94.00MHz 22:34  
[ENTER] Select  
Натиснете **ENTER**.  
FM 94.00MHz 22:34  
**Забележка**  
За да не промените по грешка предварително зададената станция, не задръжте натиснат бутон за предварително задаване.

## За да регулирате силата на звука

СЪВЕТИ

- Последно зададената сила на звука се съхранява в паметта на устройството.
- Бутонът **VOL** на устройството има осезаема точка. Използвайте я за отправна точка при работа с устройството.

## За да подобрите приемането на FM/AM радиосигнал

FM

AM

## Настройване на таймера за включване

Можете да настроите устройството автоматично да включи радиото в зададеното време.

Първо настройте часовника. Вижте „Първи стъпки“ за подробности.

- 1** Натиснете **SETTINGS**.
- 2** Изберете „On timer“.  
Когато поставяте в режим на готовност  
Settings  
On timer  
Time  
Auto power off  
1 Завъртете селектора **TUNE**, за да изберете опция.  
2 Натиснете **ENTER**.  
Изпълнете същата процедура за следващите стъпки.
- 3** Задайте часа и минутите.  
Натиснете **ENTER**. On timer, Timer setting, Wake station.  
Натиснете **ENTER**. Timer setting 7:00.  
Час  
Натиснете **ENTER**. Timer setting 7:30.  
Минута  
1  
2  
3  
4  
5  
FM  
Bluetooth AUDIO IN  
FM  
Bluetooth AUDIO IN  
AM
- 4** Задайте станцията за приемане в зададеното време.  
Натиснете **ENTER**.  
On timer  
Timer setting  
Wake station  
Когато настройвате на последно приеманата станция  
Wake station  
Last station  
FM preset station  
AM preset station  
Когато избирате от списък с предварително зададени станции  
Wake station  
Last station  
FM preset station  
AM preset station  
Nатиснете **ENTER**.  
FM preset station  
94.00MHz  
O 2: 98.30MHz  
O 3: ---No preset---
- 5** Активирайте таймера.  
Натиснете **ENTER**, след което натиснете **SETTINGS**, за да излезете от менюто за настройка.  
ON TIMER  
22:34  
se показва на дисплея. Радиото се включва в зададеното време.  
За да деактивирате таймера  
Натиснете отново **ON TIMER**.  
**Забележка**  
Функцията за таймер за включване е дезактивирана в изключен режим.

## Слушане на музика от BLUETOOTH устройство

Като използвате BLUETOOTH връзката, можете да слушате музика от безжично свързани BLUETOOTH устройство, като смартфони, планшети, компютри и др.

**Съвместими BLUETOOTH устройства**  
Изискванията за съвместимост за устройствата са посочени по-долу. Преди да използвате някакво устройство заедно с това устройство, проверете дали първото отговаря на изискванията.  
• Устройствата трябва да поддържат A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) и AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).  
• Способност за NFC (изисква се само когато се използва функция за NFC сдвояване на устройството).

**Информация за режима на готовност на BLUETOOTH**  
Режимът на готовност на BLUETOOTH позволява на устройството да се включва автоматично при BLUETOOTH свързване от BLUETOOTH устройство. Вижте „Настройване на опциите в менюто“ за подробности.

СЪВЕТ

Безжичната технология BLUETOOTH работи в обхват от около 10 м.

## Настройване на таймера за заспиване

Натиснете неколкократно **SLEEP**, за да изберете желаното време (в минути).

90 → 60 → 30 → 15  
OFF

СЪВЕТИ

- Последно зададеното време се съхранява в паметта на устройството.
- Можете да проверите оставащото до влизането на устройството в режим на готовност време, като натиснете отново **SLEEP** след задаването на таймера за заспиване.

Когато е настроен таймерът за заспиване, на дисплея се показва „SLEEP“. Устройството влиза автоматично в режим на готовност след изтичане на зададеното време.

## Свързване с BLUETOOTH устройство

Ако вашето BLUETOOTH устройство разполага с функция NFC, тази процедура не е нужна. Вижте „Свързване с едно докосване (NFC)“ по-долу.

- 1** Включете устройството и изберете функцията „Bluetooth“.  
Натиснете неколкократно.  
FM  
Bluetooth AUDIO IN  
Bluetooth  
22:34  
Waiting for connection  
Bluetooth audio: BT device name  
Последно свързаното устройство ще бъде свързано автоматично.
- 2** Изберете „Bluetooth pairing“.  
Settings  
Bluetooth pairing  
Bluetooth standby  
On timer  
1 Натиснете **SETTINGS**.  
2 Завъртете селектора **TUNE**, за да изберете опция.  
3 Натиснете **ENTER**.  
„Waiting for pairing“ се показва на дисплея.
- 3** На BLUETOOTH устройството, активирайте функцията BLUETOOTH и изпълнете процедурата за сдвояване.  
Изберете „SRF-V1BT“ Ако „SRF-V1BT“ не се покаже, извършете търсене на устройството.  
Когато сдвояването завърши, името на BLUETOOTH устройството ще се покаже на дисплея.  
Bluetooth audio: BT device name  
За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с BLUETOOTH устройството. При подкана за въвеждане на ключ за достъп въведете „0000“.  
За да прекъснете BLUETOOTH връзката  
Изберете функция, различна от функцията за BLUETOOTH.

## Свързване с едно докосване (NFC)

**Съвместими смартфони**  
Смартфони с вградена функция NFC (операционна система: Android™ 2.3.3 или по-нова, без Android 3.x)

- 1** Включете функцията NFC на BLUETOOTH устройството.
- 2** Допрейте BLUETOOTH устройството до маркировката N на това устройство.  
Bluetooth audio: BT device name  
Когато сдвояването завърши, името на BLUETOOTH устройството ще се покаже на дисплея.  
За да прекъснете BLUETOOTH връзката  
Допрейте BLUETOOTH устройството до маркировката N на това устройство.

**Забележка**  
Ако съвместим с NFC смартфон е с операционна система Android с версия по-стара от 4.1.x, изтеглете и стартирайте приложението „NFC Easy Connect“. „NFC Easy Connect“ е безплатно приложение за смартфони с Android, което можете да получите от Google Play™. (Приложението може да не се предлага в някои държави/региони.)

**Слушане на музика**

- 1** Стартирайте възпроизвеждането на BLUETOOTH устройството.
- 2** Настройте силата на звука.

