

**SONY**<sup>®</sup>

3-878-953-11(1)

# Rolly hordozó

Kezelési útmutató



CKR-SE10

**Rolly**

© 2008 Sony Corporation

## Kompatibilis eszközök

Rolly SEP-30BT táncoló zenelejátszó.

## Főbb jellemzők

- A vastag uretán bélelés védelmet nyújt az ütések ellen.
- A mellékelt tok megvédi a Rolly-t a portól és a szennyeződéstől.
- A mellékelt gyorskapocs praktikus megoldás a készülék szállítására.

## Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a CKR-SE10 típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IPM. együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.

Anyag	Burkolat anyaga:	nejlon
	Bélésanyag:	poliészter
	Ütésvédő bélés:	uretán
	Gyorskapocs:	alumínium
Méreték	kb. 72 × 127 × 81 mm (szé × ma × mé)	
Tömeg	kb. 41 g	
Mellékelt tartozék	Gyorskapocs	

A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

## Óvintézkedések

---

- Mielőtt a Rolly-t a védőtokba helyezné, feltétlenül kapcsolja ki. Ellenkező esetben üzemzavar fordulhat elő.
- Ne hagyja a védőtokot vagy a Rolly-t magas hőmérsékletnek, páratartalomnak kitett helyen, pl. közvetlen napfényben, jármű belsejében vagy fürdőszobában, mert ez elszíneződéshez, megsárguláshoz vezethet.
- A védőtok a karcolásoktól, portól és enyhébb ütésektől képes megóvni a készüléket. Nem nyújt védelmet azonban az erősebb ütődésektől, pl. a leeséstől.
- A Sony nem vállal felelősséget az olyan károkért, melyek a felhasználó hanyagsága vagy szakszerűtlen kezelése miatt keletkeznek a készülékben.
- Legyen óvatos, amikor a Rolly-t a védőtokba helyezi, vagy onnan kiveszi.

## Tisztítás

---

- Törölje meg a külső burkolatot puha ruhával (pl. lencsetisztító kendővel).
- Erősebb szennyeződés esetén használjon kímélő tisztítószeret.
- Ne használjon hígítót, benzint vagy alkoholt, mert az ilyen anyagok károsíthatják a készülék külső felületét.

## Szerzői jogvédelem

---

A „Rolly” név és a „**ROLLY**” szimbólum a Sony Corporation védett márkanéve.



**Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)**

*Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.*



\* 3 8 7 8 9 5 3 1 1 \* (1)