

Saját program létrehozása (programozott lejátszás)

1 Válassza ki a CD-funkciót.

Nyomja meg többször a FUNCTION +/− [2] gombot.

2 Válassza ki a lejátszási módot.

A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször egymás után a PLAY MODE [26] gombot, amíg meg nem jelenik a kijelzőn a „PGM” felirat.

3 Válassza ki a kívánt műsorszám vagy fájlj számát.

Nyomja meg többször egymás után a [◀◀|▶▶] [5] gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt műsorszám vagy fájlj száma.

Audiofájlok programozása esetén a mappa kiválasztásához nyomja meg többször a [⏪] +/− [22] gombot, majd válassza ki a kívánt fájlt.

[08]	[09]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
		2	9	5	9	5	9	5	9	5	9	5

Választott műsorszám vagy fájlj száma

A kiválasztott műsorszám vagy fájlj teljes lejátszási ideje

4 Programozza be a kiválasztott műsorszámot vagy fájlt.

A választott műsorszám vagy fájlj betiteléhez nyomja meg a [⊕] [20] gombot.

5 További (összesen legfeljebb 25) műsorszám vagy fájlj beprogramozásához ismételje meg a 3–4. lépést.

6 A beprogramozott műsorszámok vagy fájlok lejátszásához nyomja meg a [▶] [3] gombot.

A programozás a lemez [8] tálcából való kivételéig vagy a tápkábel csatlakoztatásának megszüntetéséig elérhető marad.

Ugyanazon program ismételt lejátszásához nyomja meg a [▶] [3] gombot.

A programozott lejátszás megszakítása

A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször egymás után a PLAY MODE [26] gombot, amíg el nem tűnik a kijelzőről a „PGM” felirat.

Program utolsó műsorszámának vagy fájljának törlése

A lejátszó leállított állapotában nyomja meg a CLEAR [17] gombot.

Program adatainak megtekintése

Nyomja meg többször egymás után a DISPLAY [29] gombot.

Lejátszás az iPod/iPhone eszközzől

1 Válassza ki az iPod funkciót.

Nyomja meg többször a FUNCTION +/− [2] gombot.

2 Végezze el a behangolást.

Állomások automatikus keresése

Nyomja meg többször egymás után a TUNING MODE [26] gombot, amíg meg nem jelenik a kijelzőn az „AUTO” felirat, majd nyomja meg a +/− [5] gombot. Ha a rendszer behangol egy állomást, a keresés automatikusan megáll, és a kijelzőn világitani kezd az „STEREO” felirat (csak sztereo sugárzás esetében).

[08]	[09]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
				87.50								

Amennyiben az FM állomások keresése nem áll meg, a [4] gomb megnyomásával szakítsa meg a keresést, majd végezze el a hangolást manuálisan (lásd alább). RDS szolgáltatásokat nyújtó FM-állomás behangolásakor a műsorszórással kapcsolatos információk, például a szolgáltatás vagy a állomás neve látható.

Kézi hangolás (csak FM sáv esetében)

Nyomja meg többször egymás után a TUNING MODE [26] gombot, amíg el nem tűnik a kijelzőről az „AUTO” és a „PRESET” felirat, majd a +/− [5] gomb ismételt megnyomásával hangoljon a kívánt állomásra.

DAB/DAB+ állomásokkal kapcsolatos megjegyzések

- DAB/DAB+ állomás behangolásakor előfordulhat, hogy néhány másodpercig még nem hallható semmilyen hang.
- A másodlagos szolgáltatás befejeztével a rendszer automatikusan az elsődlegesre vész.
- Ez a vedvőység nem támogatja az adatszolgáltatásokat.

Tipp

Ha egy sztereo FM állomás véget érve, akkor a statikus zaj csökkentéséhez kapcsolja ki a sztereo funkciót az FM MODE [27] gomb többszöri megnyomásával, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „MONO” felirat.

DAB állomások automatikus keresésének manuális indítása

1 A „TUNER DAB” lehetőség kiválasztásához nyomja meg többször egymás után a FUNCTION +/− [2] gombot.

2 Az automatikus DAB-keresés művelet elindításához nyomja meg a TOOL MENU [21] gombot.

A kijelzőn megjelenik az „Init Scan?” és a „Push ENTER” felirat.

3 A keresés elvégzéséhez nyomja meg a [⊕] [20] gombot.

Megkezdődik a keresés, a keresési folyamatot mozgó négyzetek jelzik [■][■][■][■]. Az adott területen elérhető DAB/DAB+ szolgáltatásoktól függően a keresés igénybe vehet néhány percat.

[08]	[09]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]

A keresés végétével megjelenik az elérhető szolgáltatások listája.

Mejgyzések

- Amennyiben az adott országban vagy régióban nem támogatott a DAB/DAB+ műsorszóras, a kijelzőn a „No Service” felirat látható.
- Ez a művelet minden korábban tárolt előbeállítást töröl.
- A DAB/FM antenna kihúzását előtt a saját DAB/DAB+ beállítások megörése érdekében kapcsolja ki a rendszert.

Rádióállomások előbeállítása

1 Hangoljon a kívánt állomásra.

2 A vévőegység memória módjának kiválasztásához nyomja meg a TUNER MEMORY [26] gombot.

[08]	[09]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
		MEMORY										

3 A kívánt szám beállítását a +/− [5] gombok segítségével végezze el.

Amennyiben a választott számhoz már tartozik egy rádióállomás, akkor azt a készülék az újonnan beállított állomásra cseréli.

4 Az állomás tárolásához nyomja meg a [⊕] [20] gombot.

5 A 1–4. lépések megismétlésével további állomásokot tárolhat.

Legfeljebb 20 DAB/DAB+ és 20 FM állomás tárolható.

6 Tárolt rádióállomás előhívásához nyomja meg többször az a TUNING MODE [26] gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „PRESET” felirat, majd a kívánt szám kiválasztásához nyomja meg többször egymás után a +/− [5] gombot.

DAB/DAB+ állomások előbeállításával kapcsolatos megjegyzés	
DAB/DAB+ szolgáltatás előbeállítása csak akkor lehetséges, ha a szolgáltatás éppen elérhető.	

Program utolsó műsorszámának vagy fájljának törlése

1 Válassza ki az iPod funkciót.

Nyomja meg többször a FUNCTION +/− [2] gombot.

2 Helyezze el az iPod/iPhone eszközt.

3 Indítsa el a lejátszást.

Nyomja meg a [▶] [3] gombot.

Az iPod/iPhone vezérlése

Művelet **Gomb**
Lejátszás megállítása [||] (szüneteltetés) [3] [■] (leállítás) [4].

Hangskönyv/podcast műsorszám vagy fejezet kiválasztása [◀◀] (hátraléptetés)[▶▶] (előreléptetés) [5]. Gyors előre- vagy hátraléptetéshez tartsa lenyomva a gombot.

Hangskönyv/podcast műsorszám vagy fejezet egy pontjának kiválasztása [◀] (vissza)[▶] (gyors előre) [5] gombot lejátszás közben, majd a kívánt ponton engedje fel.

A kijelölt elem kiválasztása [⊕] (bevitel) [20].

Görgetés felfelé/lefelé az iPod menüiben [▲] [▼] [24].

Visszaterés az előző menühöz vagy menü kiválasztása **TOOL MENU** [21]/RETURN [↵] (vissza) [22].

- A hangerőt a VOLUME +/- [6] gombbal állíthatja be, a hangerőt az iPod/iPhone-on való módosítása esetén nem változik.
- A rendszer kizárólag iPod/iPhone eszközzel való használatra szolgál. Más audiolejátszó eszköz nem csatlakoztatható.
- iPod/iPhone használathoz olvassa el az eszköz használati útmutatóját.
- A Sony nem vállal felelősséget az iPod/iPhone eszközön tárolt adatoknak a készülékkel való használat során való elveszésére és károsodásra vonatkozóan.

Külön megvásárolható audioeszközök használata

1 Készítse elő a hangforrást.

Csatlakoztassa a kiegészítő audioeszközt a készülék AUDIO IN aljzatához [16] egy (külön megvásárolható) analóg audiókábellel.

2 Vegye lejjebb a hangerőt.

Nyomja meg a VOLUME +/- [6] gombot.

3 Válassza ki az AUDIO IN funkciót.

Nyomja meg többször a FUNCTION +/− [2] gombot.

4 Indítsa el a lejátszást.

Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszközön, és állítsa be a hangerőt.

Mejgyezés
Ha a csatlakoztolt eszköz hangereje túl alacsony, akkor előfordulhat, hogy a rendszer automatikusan készenléti üzemmódra vált. Állítsa be megfelelően az eszköz hangerejét. Lásd „Az automatikus készenléti üzemmód funkció kikapcsolása” című részt.

A hang beállítása

Művelet	Gomb
Hangerő módosítása	VOLUME +/− [6] .
Dinamikusabb hang létrehozása (Dynamic Sound Generator X-tra funkció)	DSGX [1] a készüléken.
A hangeffektus beállítása	EQ [18] ismétlenül a BASS vagy TREBLE kiválasztásához, majd a szint beállításához nyomja meg a ▲ / ▼ [24] gombot.

A kijelző módosítása

Művelet	Gomb
A kijelzőn megjelenő adatok módosítása ¹⁾	DISPLAY [29] többször egymás után a rendszer bekapcsolt állapotában.
Kijelző mód módosítása (lásd alább)	DISPLAY [29] többször egymás után a rendszer kikapcsolt állapotában. ²⁾

¹⁾ CD/MP3-lemez adatainak megtekintése, mint például: —műsorszám vagy fájlj száma —műsorszám vagy fájlj neve („J”) —előadó neve („[▶]”) —album vagy mappa neve („[□]”) —teljes lejátszási idő és a CD-DA-lemezen lévő műsorszámok száma (leállított lejátszó esetén, és csak akkor, ha a normál lejátszási mód van kiválasztva).

—az MP3-lemezen lévő mappák (albumok) száma (leállított lejátszó esetén, és csak akkor, ha a normál lejátszási mód van kiválasztva). —adatátroló címke, ha az MP3-lemez rendelkezik ilyenrel (leállított lejátszó esetén, és csak akkor, ha a normál lejátszási mód van kiválasztva).

DAB/DAB+ állomások adatait, például a szolgáltatás nevet, az állomáscímket, az előbeállított számot, a hullámhosszt, a DLS-t (Dynamic Label Segment - dinamikus címkező szegmenst) és a csoportos címiket is megtekintheti.

²⁾ A készülék STANDBY jelzőfénye [12] a rendszer kikapcsolt állapotában világit.

A rendszer a következő kijelzési módokat kínálja.

Kijelző mód	A rendszer kikapcsolt állapotában¹⁾
Bemutató	A bemutató be van kapcsolva.
Energiatakarékos mód ¹⁾	A kijelző az energiatakarékosság érdekében kikapcsol. Az időzítő és az óra továbbra is működik.
Óra ²⁾	A kijelzőn az óra látható.

¹⁾ A készülék STANDBY jelzőfénye [12] a rendszer kikapcsolt állapotában világit.

- Az óra nem állítható be energiatakarékos üzemmódban.
- Az óra kijelzése 8 másodperc elteltével automatikusan energiatakarékos módra vált.
- A kijelzőn megjelenő **adatokkal kapcsolatos megjegyzések**
 - A kijelzőn a nem megjeleníthető karakterek helyett „_” szimbólum látható.
 - A következő információk nem kerülnek kijelzésre: —MP3-lemez teljes lejátszási ideje. —hátralevő lejátszási idő, kivéve CD-DA esetén.
 - A következő információk nem jelennek meg megfelelően: —VBR (változó bitessebesség) kódolású MP3-fájlj ehet lejátszási ideje. —azon mappák és fájlok neve, amelyek nem az 1-es és 2-es szintű ISO9660 vagy Joliet kiterjesztésű formátumú követik.
 - A következő információk jelennek meg a kijelzőn: —CD-DA-lemez hátralevő lejátszási ideje. —MP3-fájlok ID3-címkeinformációi 1-es vagy 2-es verziójú ID3-címkek használata esetén (ha egyetlen MP3-fájljhoz 1-es és 2-es verziójú ID3-címke egyetlen tartozik, akkor a 2-es verziójú ID3-címkeinformáció jelenik meg a kijelzőn).

A kijelzőn megjelenő DAB/DAB+ adatokkal kapcsolatos megjegyzések	
A következő információk is kijelzésre kerülnek: —legfeljebb 8 karakter hosszúságú szolgáltatásnév, legfeljebb 12 karakternyi DLS (Dynamic Label Segment - dinamikus címkező szegmens) és legfeljebb 16 karakter hosszúságú csoportos címke. —megjelenik a jeleinőséget jelző érték 0 és 100 között.	

Az időzítők használata

A rendszer 2 félé időzítő funkciót biztosít. Mindkettő beállítása esetén a kikapcsolásidőzítő élvéz prioritást.

Kikapcsolásidőzítő:

A hangerőt a VOLUME +/- [6] gombbal állíthatja be, a hangerőt az iPod/iPhone-on való módosítása esetén nem változik.

- Nem takarja el valami a rendszer szellőzőnyílásait?
- Elképzelhető, hogy az adott állomáson ideiglenesen szünetel a sugárzás.

A hang csak az egyik oldalról érkezik, illetve a jobb és a bal oldali hangerő nem kiegyenlített.

- A hangszűrőzokat a lehető legszimetrikusabb módon helyezze el.

CD adott műsorszáma vagy audiofájlja elsőként való lejátszásához hozzon létre saját programot.

2 Válassza az időzítőbeállítási üzemmódot.

Nyomja meg a TIMER MENU [19] gombot.

3 Állítsa be a bekapcsolásidőzítot.

Nyomja meg többször a ▲/▼ [24] gombot a „PLAY SET?” lehetőség kiválasztásához. Ezután nyomja meg a [⊕] [20] gombot.

4 Állítsa be a lejátszás indításának idejét.

A ▲/▼ [24] gomb többszöri megnyomásával állítsa be az órát, majd nyomja meg a [⊕] [20] gombot. Végezze el a perc beállítását a fenti művelettel.

5 A lejátszás leállításának ideje szintén a 4. lépésben megadott módon végezhető el.

6 Válassza ki a hangforrást.

Nyomja meg többször egymás után a ▲/▼ [24] gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt hangforrás a kijelzőn. Ezután nyomja meg a [⊕] [20] gombot.

7 Kapcsolja ki a rendszert.

Nyomja meg a I/[10] gombot, a rendszer a beállított időtől automatikusan bekapcsol.

Ha a rendszer a beállított időpontban bekapcsolt állapotban van, akkor a bekapcsolásidőző nem indul el. Ne működtesse a rendszert a bekapcsolás és a lejátszás megkezdése közötti időszakban.

A beállítás ellenőrzése

1 Nyomja meg a TIMER MENU [19] gombot.

2 A „TIMER SEL?” lehetőség kiválasztásához nyomja meg többször a ▲/▼ [24] gombot, majd pedig a [⊕] [20] gombot.

3 A „PLAY SEL?” lehetőség kiválasztásához nyomja meg többször a ▲/▼ [24] gombot, majd pedig a [⊕] [20] gombot.

Az időzítés törlése

Ismétlje meg a fenti műveletet, amíg a 3. lépésben az „TIMER OFF?” felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Ezután nyomja meg a [⊕] [20] gombot.

A beállítás módosítása

Kezdje újra az 1. lépéstől.

Mejgyezések iPod-/iPhone-felhasználók számára

- *A bekapcsolásidőző alkalmazása esetén győződjön meg arról, hogy nincs folyamatosan iPod/iPhone eszközzől történő lejátszás.
- *A csatlakoztatott iPod/iPhone állapotától függően előfordulhat, hogy a bekapcsolásidőző nem aktiválható.

Tipp
A bekapcsolásidőzítő beállítása a manuális kikapcsolásig érvényben marad.

Hibaelhárítás

1 Győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozókábel és a hangszóró vezetékjei megfelelő és biztos módon csatlakoztatva vannak.

2 Keresse meg a problémát az alábbi ellenőrző listában, és végezze el a hozzá