

Instruction Manual

Naudojimo instrukcija
Lietošanas rokasgrāmata
Kasutusuhend

LT
LV
EE

NW-E393/E394/E395

©2016 Sony Corporation



* 4 5 7 9 7 9 6 1 1 * (1)

Lietuvių

Apie instrukcijas

1. Naudojimo instrukcija (šī instrukcija)



(Paleidimo vadovas)

Paleidimo vadove pateikta ši informacija:

- pagrindinės WALKMAN® naudojimo instrukcijos;
- instrukcijos, kaip pasiekti žinyną, kuriame pateiktos visos naudojimo instrukcijos ir paaškinimai iš pagalbos klientams svetainių bei kita informacija;
- instrukcijos, kaip internetu pasiekti naudingų asmeninio kompiuterio programų svetainių.

Naršyti galite nemokamai, bet gali būti taikomas jūsų operatoriaus nustatytas ryšio mokesčis.

Kai kurie modeliai gali nebūti parduodami šalyje / regione, kuriame įsigijote „Walkman”.

Pastabos apie „Walkman” naudojimą

Pastaba apie maitinimo elementą

- Kad nesuprastėtų maitinimo elemento kokybę, įkraukite ji bent kartą per šešis mėnesius arba kas metus.

Apie garsumo lygio valdymą (skirta tik šalims / regionams, kuriuose taikomos ES direktyvos)

Garo signalas (pyptelėjimas) ir įspėjimas [Check the volume level] yra priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti jūsų klausą, kai pirmą kartą nustatate klausai žalingą garsumo lygi. Galite išjungti garso signalą ir įspėjimą paspausdami bet kurį mygtuką.

Pastaba

- Išjungę garso signalą ir įspėjimą galite padidinti garsumo lygi.
- Po pirmojo įspėjimo garso signalas ir įspėjimas kartoja kas 20 valandų, skaičiuojant bendrą laiką, kada klausomasi jrašų klausai žalingu garsumo lygiu. Tokiu atveju garsumo lygis sumažinamas automatiškai.
- Jei išjungsite „Walkman”, kai nustatytas klausai žalingas garsumo lygis, garsumo lygis automatiškai sumažinamas iki klausai nekenkiančio garsumo lygio.

Triktsys ir sprendimai

„Walkman” nepavyksta įkrauti maitinimo elemento arba jo neatpažsta kompiuteris.

- USB kabelis (pridėtas) tinkamai neprijungtas prie kompiuterio USB jungties. Atjunkite ir vėl prijunkite USB kabelį.
- Jei naudojate „Walkman” pirmą kartą arba ilgai nenaudojote „Walkman”, gali tekti palaukti keletą minučių, kol kompiuteris jį atpažins. Prijunge „Walkman” prie kompiuterio po maždaug 10 minučių patirkrinkite, ar kompiuteris jį atpažino.
- Jeigu pirmiau nurodytais būdais problemos išspręsti nepavyko, visiškai išjunkite kompiuterį ir atjunkite „Walkman”. Tada atjunkite maitinimo kabelį, maitinimo elementą ir kitą, kas prijungta prie kompiuterio, palikite išsikrauti penkioms minutėms. Po iškrovimo vėl įjunkite kompiuterį ir iš naujo prijunkite „Walkman”.

Atitiktis ir informacija

Informacija apie teisés aktus ir prekių ženklus

Informacijos apie teisés aktus, taisykles ir prekių ženklams taikomas teises ieškokite dalyje „Svarbi informacija”, esančioje pateiktoje programinėje įrangoje. Norédami perskaityti šią informaciją, jdiekite pateiktą programinę įrangą kompiuteryje.

Norédami ją įdiegti, prijunge „Walkman” prie kompiuterio „Walkman” sistemos atmintinėje atidarykite [WALKMAN].

„Windows” vartotojams: [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)]
„Mac” vartotojams: [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac]
Įdiegę programinę įrangą dukart spustelkite nuorodą arba alternatyviau piktogramą, sugeneruotą kompiuterio darbalaukyje.

Apie į ausis kišamas ausines

Ausinių antgaliai užkemša ausis. Atminkite, kad kyla pavojujūs jūsų klausai arba ausų būgneliams, jei ausinių antgaliai veiks didelis slėgis arba staigiai ištraukus ausinių antgaliaus iš ausų. Visada švelniai ištraukite ausinių antgaliaus iš ausų.

Apie ausines

- Ilgai nesiklausykite jrašų per įrenginį dideliu garsumo lygiu, nes tai gali pakenkti klausai.
- Nustačius didelį garsumo lygi gali nesigirdėti išoriniai aplinkos garsai. Nenaudokite įrenginio vietose, kuriose būtina gerai girdėti, kas vyksta aplinkui, pvz., vairuodami automobilį arba važiuodami dviračiu.
- Dėl ausinių dizaino jos praleidžia garsą. Atminkite, kad tai gali trukdyti šalia jūsų esantiems žmonėms.

Pirkėjų dėmesiui: toliau pateikta informacija taikoma tik įrangai, parduodamai šalyse, kuriuose galioja ES direktyvos.

Gamintojas: „Sony Corporation”, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108 0075 Japan (Japonija)

ES gaminių atitiktis: „Sony Deutschland GmbH”, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany (Vokietija)

Kad nepažeistumėte klausos, nesiklausykite jrašų dideliu garsumo lygiu ilgą laiką.



Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjės keisti dizainą ir specifikacijas.

Latviski

Par rokasgrāmatām

1. Lietošanas rokasgrāmata (šī rokasgrāmata)

2. (Sākšanas norādījumi)

Sākšanas norādījumos iekļautā informācija:

- WALKMAN® lietošanas pamatinstrukcijas
- Kā piekļūt palīdzības norādījumiem, kuros ir iekļautas visas lietošanas instrukcijas un skaidrojumi par klientu atbalsta tīmekļa vietnēm u.c.
- Kā interneta piekļūt noderīgām datora lietojumprogrammu tīmekļa vietnēm

Lai gan pārlukošana ir bezmaksas, pastāv iespēja, ka būs jāmaksā par sakariem atbilstoši līgumam ar jūsu operatoru.

Atkarībā no valsts/reģiona, kurā iegādājāties savu Walkman ierīci, daži modeļi var nebūt pieejami.

Piezīmes par Walkman lietošanu

Piezīme par akumulatoru

- Lai nepieļautu akumulatora darbības pasliktināšanos, uzlādējet to vismaz reizi sešos mēnešos vai katru gadu.

Par skaļuma darbību (tikai valstīm/apgabaliem, kas ievēro Eiropas Savienības Direktivas)

Brīdinājuma signāls (pīkstiens) un brīdinājuma teksts [Check the volume level] ir domāts, lai aizsargātu jūsu dzirdi, kad pirmo reizi iestatāt dzirdei kaitīgu skaļuma līmeni. Brīdinājuma signālu un tekstu varat atcelt, nospiežot jebkuru pogu.

Piezīme

- Pēc brīdinājuma signāla un teksta atcelšanas varat palielināt skaļumu.
- Pēc sākotnējā brīdinājuma šis signāls un teksts tiek atkārtots ik pēc 20 atskaņošanas stundām, kopš ir iestatīts dzirdei kaitīgs skaļuma līmenis. Tiklīdz tas notiek, skaļums automātiski tiek samazināts.
- Ja tiek iestatīts ausīm kaitējošs skaļuma līmenis un Walkman ierīce tiek izslēgta, skaļums automātiski tiek samazināts līdz līmenim, kas ir drošs jūsu ausīm.

Simptomi un novēršana

Walkman ierīce nevar uzlādēt akumulatoru vai dators neatpazīst ierīci.

- Datora USB savienotājam nav pareizi pievienots USB kabelis (iekļauts komplektācijā). Atvienojiet un vēlreiz pievienojet USB kabeli.
- Ja lietojat Walkman ierīci pirmo reizi vai neesat to ilgi lietojis, var paitet dažas minūtes, līdz dators to atpazīst. Pārbaudiet, vai dators ir atpazinis Walkman ierīci, kad ir pagājušas aptuveni 10 minūtes pēc tās savienošanas ar datoru.
- Ja iepriekš aprakstītie rīcības varianti neļauj novērst problēmu, pilnībā izsēdziet datoru un atvienojiet Walkman ierīci. Pēc tam atvienojiet barošanas kabeli, akumulatoru un jebkuru citu datoram pievienotu ierīci un piecas minūtes veiciet tā izlādi. Pēc izlādes no jauna iesēdziet datoru un atkal pievienojet Walkman ierīci.

Saderība un informācija

Informācija par likumiem un preču zīmēm

Informāciju par likumiem, noteikumiem un tiesībām uz preču zīmju lietošanu skaitet komplektācijā iekļautās programmatūras sadaļā Svarīga informācija. Lai to lasītu, datorā instalējiet komplektācijā ieklauto programmatūru.

Lai to instalētu, pēc savienošanas ar datoru Walkman ierīces sistēmas krātuvē atveriet [WALKMAN].

Windows lietotājiem: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]

Mac lietotājiem: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]

Pēc programmatūras instalēšanas veiciet dubultklikšķi uz darbvīrmā generētās saīsnes vai aizstājvārda ikonas.

Par ausīs ieliekamajām austiņām

Ieauši noslēdz jūsu ausis. Tāpēc apzīnieties, ka pastāv risks savainot ausis vai bungādiņas, ja ieaušiem tiek lietots spēcīgs spiediens vai tie tiek pēkšņi izņemti no ausīm. Pēc lietošanas ieaušus no ausīm izņemiet uzmanīgi.

Par austiņām

- Izvairieties no ierīces atskanošanas tādā skaņumā, kas ilgā laika periodā var ieteikt jūsu dzirdi.
- Iespējams, nebūs dzirdamas skaļas ārējās skaņas. Izvairieties no klausīšanās ar šo ierīci apstāklos, kur dzirdes iespējas nedrīkst paslītināt, piemēram, vadot transportlīdzekli vai pārvietojoties ar velosipēdu.
- Tā kā austiņām ir ārēji nenoslēgtas skaņas dizains, skaņa ir dzirdama ārpus austiņām. Atcerieties, ka nedrīkst traucēt apkārtējiem.

Paziņojums klientiem: turpmākā informācija attiecas tikai uz iekārtu, kas pārdota valstī, uz kuru attiecas ES direktīvas.

Ražotājs: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna

ES izstrādājumu atbilstības informācija: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācija

Lai nepieļautu iespējamos dzirdes bojājumus, ilglaičīgi neklausieties ar lielu skaļuma līmeni.



Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Eesti keel

Teave juhendite kohta

1. Kasutusjuhend (see juhend)



(Alustusjuhend)

Alustusjuhendis on järgmine teave.

- WALKMAN®-i põhilised kasutusjuhised.
- Kuidas pääseda juurde spikrile, mis sisaldab kõiki kasutusjuhiseid, klienditoe veebisaitide selgitusi jne.
- Kuidas pääseda juurde kasulike arvutirakenduste veebisaitidele.

Kuigi sirvimine on tasuta, võivad teenusepakkaja lepingu kohaselt kaasneda andmesidetasud.

Olenevalt riigist/piirkonnast, kust oma Walkmani ostsite, ei pruugi osad mudelid saada val olla.

Märkused Walkmani kasutamise kohta

Märkus aku kohta

- Laadige akut vähemalt kord kuue kuu või aasta jooksul, etaku kauem vastu peaks.

Helitugevuse reguleerimine (ainult riikides/piirkondades, kus järgitakse Euroopa direktiive)

Häire (piiks) ja hoiatus [Check the volume level] aitavad kaitsta teie kuulmist, kui suurendate helitugevuse esimest korda tasemele, mis võib teie kuulmist kahjustada. Saate häire ja hoiatuse tühistada, kui vajutate mis tahes nuppu.

Märkus

- Päraast häire ja hoiatuse tühistamist saate helitugevust suurenndada.
- Päraast esialgset hoiatust korduvad häire ja hoiatus iga 20 tunni järel, meenutamaks, et helitugevus on tasemel, mis võib kahjustada teie kuulmist. Kui see juhtub, väheneb helitugevus automaatselt.
- Kui helitugevus on tasemel, mis võib kahjustada teie kuulmist, ja te lülitate Walkmani välja, väheneb helitugevus automaatselt tasemele, mis on teie kuulmisse jaoks ohutu.

Probleem ja lahendus

Te ei saa oma Walkmani akut laadida või arvuti ei tunne seadet ära.

- USB-kaabel (kaasas) pole arvuti USB-pistikuga korralikult ühendatud. Eemaldage USB-kaabel ja ühendage see uesti.
- Kui kasutate Walkmani esimest korda või te pole Walkmani pikemat aega kasutanud, võib kuluda paar minutit, enne kui arvuti selle ära tunneb. Kui Walkman on arvutiga ligikaudu 10 minutit ühendatud olnud, kontrollige, kas arvuti tunneb Walkmani ära.
- Kui eespool toodud nõuanded probleemi ei lahenda, lülitage arvuti täiesti välja ja eemaldage Walkman. Seejärel eemaldage toitekaabel, aku ja mis tahes muu arvutiga ühendatud tarvik ning laske seadmel viis minutit tühjeneda. Päraast seadme tühjenemist lülitage arvuti uesti sisse ja ühendage Walkman.

Ühilduvus ja teave

Seaduste ja kaubamärkide teave

Seaduste, eeskirjade ja kaubamärkide teavet vaadake kaasasolevale tarkvarale lisatud osast „Oluline teave”. Selle lugemiseks installige kaasasolev tarkvara oma arvutisse.

Installimiseks avage Walkmani süsteemi salvestusruumis päraast arvutiga ühendamist valik [WALKMAN].

Windowsi kasutaja: [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)]

Maci kasutaja: [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac]

Päraast tarkvara installimist topeltklöpsake töölauale tekkinud otseteel või ikoonil.

Teave körvasiseste körvaklapide kohta.

Nööpuularid pannakse tihealt körva. Seetõttu võite kahjustada kuulmist või trummikilet, kui eemaldate körvaklapid ootamatult körvast või kui klappidele avaldatakse tugevat survet. Päraast kasutamist võtke nööpuularid körvadest ettevaatlakult välja.

Teave körvaklapide kohta

- Ärge kasutage suurt helitugevust, mis võib pikaajalisel kuulamisel teie kuulmist kahjustada.
- Suurel helitugevusel võivad välised helid olla kuuldamatuud. Vältige seadme kuulamist olukordades, kui kuulmine ei tohi olla häiritud, näiteks autot juhtides või rattaga sõites.
- Kuna körvaklapide kujundus on öhuvoolu tagamiseks avatud, kostuvad helid läbi körvaklapide välja. Ärge häirige teid ümbrissevaid inimesi.

Teatis klientidele: järgmine teave kehtib ainult seadmetele, mida müükse riikides, kus kehitavad EL-i direktiivid

Tootja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapan
Euroopa Liidi tootevastavus: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaa

Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake pikka aega suure helitugevusega.



Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.