



Upute za uporabu



Odlaganje islužene električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama sa sustavom odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja ovog proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, komunalnu službu ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan. Sony, odnosno njegov ovlašten i zastupnik Sony Central and Southeast Europe Kft., Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni. Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici www.sukladnost-sony.com.hr

Napomena za potrošače u zemljama koje primjenjuju EU smjernice.

Proizvođač ovog uređaja je tvrtka Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je tvrtka Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za sva pitanja servisa ili jamstva, molimo obratite se na adrese koje su navedene u odvojenim dokumentima koji se tiču servisa i jamstva.

Značajke

- Namjenski, kompaktni, prijenosni zvučnik za WALKMAN.
- Uživajte u videozapisima i glazbi na svom WALKMANU, gdje god bili.
- Nije potreban zaseban izvor napajanja jer se uređaj napaja iz WALKMANA.
- Isporučen zaštitni čep za priključnicu.

Napomene o uporabi

Mjere opreza

- Pazite da vam uređaj ne padne te ga nemojte izlagati udarcima jer može doći do kvara.
- Nemojte rastavljati ili modificirati uređaj.

Postavljanje

- Nemojte izlagati uređaj:
- Ekstremno visokim temperaturama kao na primjer na suncu ili blizu izvora topline.
 - Prašini, nečistoći ili pijesku
 - Velikoj vlazi
 - Nemojte ga postavljati na nestabilnu ili kosu površinu
 - Izravnom suncu (npr. u vozilu sa zatvorenim prozorima)
 - Vibracijama

Čišćenje

- Čistite uređaj mekanom i suhom krpom. Ako je jako zaprljan, obrišite ga mekanom krpom lagano navlaženom u blagoj otopini deterdženta i zatim mekanom suhom krpom.
- Nemojte koristiti nikakva otapala poput alkohola, razrjeđivača ili benzena jer se tako može oštetiti površina uređaja.
- Koristite li bilo kakvo kemijsko sredstvo za čišćenje, prvo proučite njegove upute za korištenje.
- Dospije li na uređaj bilo kakvo otapalo poput insekticida ili on ostane u dužem kontaktu s gumom ili vinilom, njegova se površina može oštetiti.

Ostale informacije

Imate li bilo kakvih pitanja ili problema, ponovo pročitajte ove upute. Ukoliko to ne riješi problem, obratite se najbližem Sony prodavatelju.

Uporaba

- 1 Skinite čep. Pribavite čep palcem i kažiprstom i povucite ga (slika [A]).

Napomene

 - Nemojte jako pritiskati prednji dio uređaja (zvučničku jedinicu).
 - Uređaj uvijek pridržavajte za bočne strane.
- 2 Čvrsto spojite zvučnik na priključnicu WM-PORT na WALKMANU (sl. [B]). Zvučnik se automatski uključuje nakon uključivanja WALKMANA.

Savjet

 - Čep možete pričvrstiti kako ga ne biste izgubili (sl. [C]).
- 3 Pokrenite reprodukciju na WALKMANU. Ugodite glasnoću na WALKMANU.

Napomene

- Odspojite zvučnik s WALKMANA ako želite slušati glazbu putem slušalice.
- Neki modeli WALKMANA ne podržavaju istodobno spajanje slušalice i ovog zvučnika. Za slušanje FM radijskih postaja s FM tunera WALKMANA potrebno je spojiti slušalice. WALKMAN ne može ostvariti prijem bez slušalice jer njihova žica služi kao FM antena.
- Trajanje reprodukcije ovisi o modelu WALKMANA i odabranom načinu reprodukcije.
- Koristite li ovaj zvučnik dok je baterija na WALKMANU slaba, on se može isključiti. U takvim slučajevima provjerite preostali kapacitet baterije.
- Spojite li zvučnik na WALKMAN dok je u tijeku reprodukcija, zvuk će se postupno pojačavati.
- Ovaj zvučnik posjeduje značajku koja sprečava narušavanje kvalitete zvuka. Zbog toga glasnoća može ostati na istoj razini iako je pojačana tijekom reprodukcije.

Tehnički podaci

Kompatibilni uređaji

Serijski WALKMANA s priključnicom WM-PORT*1 (22-pinskiom).

*1 WM-PORT je višenamjenska priključnica WALKMANA na koju se može spojiti dodatni pribor.

Zvučnik

Sustav zvučnika	Širokopojasni, magnetski oklopljen
Promjer zvučnika	ø 20 mm
Impedancija	16 Ω
Nazivna ulazna snaga	1,5 W
Maksimalna ulazna snaga	2 W

Pojačalo

Maksimalna izlazna snaga	400 mW (10% ukupnog harmoničkog izobličenja, 1 kHz, 16 Ω)
Ulaz	WM-PORT
Ulazna impedancija	10 k Ω (pri 1 kHz)

Općenito

Priključnica	WM-PORT (kompatibilna s WALKMANOM)
Dimenzije (promjer/visina)	Oko ø 42 mm x 14,4 mm
Približna masa	18 g

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

WALKMAN i simbol su registrirani zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.