

SONY®

Personal Navigation System

Brugermanual

nav-u

*NV-U71T
NV-U51*

Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Sony Corporation må ingen del af disse dokumenter mangfoldiggøres eller overføres for ethvert formål, uafhængigt af på hvilken måde eller ved hjælp af hvilke midler dette sker. Alle tekniske angivelser, tegninger etc. er underlagt ophavsretslige love og bestemmelser.

Indholdsfortegnelse

Indledning	5
Om denne manual.....	6
Opbygning	6
Konventioner	6
Symboler	6
Juridisk information.....	6
Garanti	6
Varemærke	7
Anvendte begreber.....	7
Første start af navigationssystemet.....	9
Tænding af navigationssystemet	10
Konfigurationsassistent.....	10
Betjening af navigationssoftwaren	13
Navigationsapparatets knapper	14
Lydstyrke.....	14
Tilbage	14
Information.....	15
Klokkeslæt	15
GPS.....	15
Batteritilstand	15
TMC (TMC-Informationer)	16
Softwaretastatur	17
Lister	18
Optioner	18
Navigation	19
Generelt til navigationen	20
Yderligere informationer	20
Start af Sony Personal Navigation System	20
Efter at navigationsapparatet er tændt	20
Hovedvindue	20
Indtastning af til-adresse	21
Destination.....	22
Adressebog	24
Seneste destinationer	25
Særlig til-adresse fra en bestemt by.....	25
Særlig adresse med overregional betydning	26
Navigation hjem	27
Særlig adresse i nærheden.....	27
Særlige adresser som direkte adresser	28
Søgning efter navn	28
Søgning efter kategori	29
Definition af destination på kortet.....	30
Start af navigationen	30

Administration af destinationer	35
Adressebog	36
Lagring af destinationer.....	36
Sletning af destinationer fra listen Adressebog.....	37
Ændring af destinationens navn.....	38
Seneste destinationer	38
Sletning af destinationer fra listen Seneste destinationer.....	38
Rute med delstrækninger.....	41
Ruteplanlægning.....	42
Angivelse af startpunkt	42
Angivelse af rutepunkter	43
Bearbejdning af rutepunkter	44
Administration af ruten	45
Lagring af ruten	45
Hentning af ruten	46
Ændring af rutens navn.....	46
Sletning af destination fra listen Gemte ruter	46
Navigation	47
Beregning og visning af rute	47
Simulering af rute	48
Start af navigationen	49
Arbejdet med kortet.....	51
Kortmateriale	52
Kort i funktion Standard.....	52
Kort i funktion Preview.....	53
Kort i funktion Navigation.....	55
Kort i funktion Søg destination	58
Nyttige funktioner.....	61
GPS status	62
Indføjning af en via-adresse	63
Overspringning af en delstrækning	64
Spærring af et vejafsnit	64
Visning af hele ruten	65
Dynamiske ruteinfoer	65
TMC (TMC-Informationer)	66
Konfigurering af meldingsvisningen.....	67
Indstillinger	68
Integrering af trafikmeldinger	69
Stationssøgning	70
Pay-TMC	71
Konfigurering af Sony Personal Navigation System	73
Åbning af vinduet Indstillinger	74
Mappeindstillinger	75
Indstillinger for særlige adresser	76
Kategorier for Direkte adresse og for Dynamiske ruteinfoer ...	76

Kategorier der vises på kortet	76
Grundindstillinger.....	77
Ruteprofil.....	80

Indledning

I dette kapitel findes informationerne til de følgende emner:

Om denne manual	side 6
Opbygning	
Konventioner	
Symboler	
Juridisk information	side 6
Garanti	
Varemærke	
Anvendte begreber	side 7

Om denne manual

Opbygning

Hvis du leder efter en bestemt information eller en forklaring til et bestemt begreb, kan du se efter ved følgende steder i manualen:

- ⇔ Fra side 7 forklares i listen "Anvendte begreber" den terminologi, der er anvendt i denne manual.




Konventioner

For at gøre manualen mere læsevenlig og klar anvendes følgende skriftarter. For at gøre manualen mere læsevenlig og klar anvendes følgende skriftarter.

Stil	Anvendelse
fed	Fremhæver vigtige dele af teksten.
<i>fed og kursiv</i>	Egennavne, firma- og produktbetegnelser.
KAPITÆLER	Navne på vinduer og dialoger
<u>Understreget</u>	Betegnelser på kontaktflader, indtastningsfelter og andre elementer på brugeroverfladen.

Symboler

Følgende symboler henviser til bestemte steder i teksten:

Symbol	Anvendelse
	Informationer og tips der letter arbejdet med Sony Personal Navigation System .
	Yderligere informationer og forklaringer
	Advarsler

Juridisk information

Garanti

Vi forbeholder os uvarslede indholdsmæssige ændringer af dokumentation og software. Sony Corporation er ikke ansvarlig for indholdets korrekthed eller for skader, der opstår pga. brugen af denne manual.

Varemærke

Alle varemærker der nævnes i denne manual, inklusive evt. tredjemands beskyttede varemærker er uindskrænket underlagt bestemmelserne i den pågældende ophavsretslige lovgivning og de pågældende registrerede ejers ejendomsrettigheder af den pågældende registrerede ejer. Alle her angivne varemærker, handelsnavne eller firmanavne er eller kan være varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører deres pågældende ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt nævnes her, forbeholdes.

Hvis et varemærke, der anvendes i denne bog, ikke udtrykkeligt er nævnt, betyder det ikke at et navn ikke er underlagt tredjemands rettigheder.

⇔ Microsoft og Windows er varemærker der tilhører Microsoft Corporation.

Anvendte begreber

I denne manual anvendes en bestemt terminologi for at betegne produktelementer og brugeraktioner.

Begreb	Anvendelse
Display	Navigationsapparatets fysiske visningsenhed.
Vindue	En funktionel betjeningsenhed i softwaren, der udfylder hele skærmen.
Dialogvindue	Indeholder advarsler, fejlmeddelelser eller informationer. Stiller spørgsmål om en bestemt aktion skal udføres.
Kontaktflade	Elementer på brugeroverfladen, der kan have fokus og hvor et klik udløser en asktion af softwaren. Kontaktflader kan være skriftfelter eller indeholde en grafik.
Symbol	Små grafikelementer på brugeroverfladen, der indeholder en information.
Indtastningsfelt	Et felt hvor der kan eller skal indtastes data. Indtastningsfelter er markeret af en tekst, der står før eller over feltet.

Første start af navigationssystemet

I dette kapitel findes informationerne til de følgende emner:

Tænding af navigationssystemet	side 10
Konfigurationsassistent	side 10

Tænding af navigationssystemet

Så snart navigationssystemet er tilsluttet strømnettet, kan det tages i brug for første gang.

- ⇔ Sørg for at hovedafbryderen (POWER) på apparatets underside står på **ON**.

Efter tænding fremkommer assistenten for de første indstillinger.

Konfigurationsassistent

Hvis du nu har startet **Sony Personal Navigation System** for første gang, åbnes konfigurationsassistenten.

1. Tænd for navigationsapparatet.

Vinduet **VÆLG SPROG** åbnes.



2. Klik på det sprog, der skal anvendes til brug af systemet. Ved

hjælp af kontaktfladerne  (Op) og  (Ned) kan du bevæge dig på listen.

Et dialogvindue åbnes.

Hvis det ikke viser det korrekte sprog, klik på kontaktfladen



(Nej). På denne måde vender du tilbage til vinduet **VÆLG SPROG**.

3. Hvis det rigtige sprog vises, klik på kontaktfladen



(Ja).

Fra nu af anvendes det valgte sprog.

Vinduet **AFSTANDSENHED** åbnes.

4. Angiv om afstande skal vises i kilometer (Kilometer) eller mil (Mil).

Vinduet **LYSSTYRKE** åbnes.

5. Angiv om lysstyrken på displayet skal regulæres automatisk (**Automatisk**) eller om det principielt skal anvendes med et bestemt lysstyrkeskema (**Dag** eller **Nat**).

Vinduet **TIDSFORMAT** åbnes.

6. Vælg om klokkeslæt skal angives i 12-timers-format (**12h (AM/PM)**) eller 24-timers-format (**24h**).

Et dialogvindue åbnes.

7. Vælg om du vil angive din hjemmeadresse (**Ja**) eller ej (**Nej**).

Hvis du har valgt **Nej**, læs videre ved skridt 10.

8. Hvis du har valgt **Ja**, indtast nu din adresse.

9. Når du har indtastet din fuldstændige adresse, klik på

kontaktfladen  (**Gem**).

Der fremkommer følgende meddelelse: "Setup afsluttet"

10. Angiv om du vil se en demonstration af navigationssoftwaren.



Info: Demonstrationen kører endeløst. Klik på et sted på skærmen for at afbryde demonstrationen.

Der vises, evt. efter en demonstration, et meddelelsesvindue med følgende meddelelse:

"Apparatet må ikke iagttages eller håndteres med under kørselen. Apparatet må ikke sættes ind i eller tages ud af holderen under kørselen. Overhold gældende trafikregler. Fjern apparatet fra køretøjet når du forlade dette. Hvis du er indforstået, tryk på kontaktfladen på feltet "Jeg accepterer"."

11. Læs denne meddelelse og klik på **Jeg accepterer** hvis du vil acceptere advarslen.

HOVEDVINDUET åbnes.

Betjening af navigationssoftwaren

I dette kapitel findes informationerne til de følgende emner:

Navigationsapparatets knapper	side 14
Lydstyrke	side 14
Information	side 15
Klokkeslæt	
GPS	
Batteritilstand	
TMC (TMC-Informationer)	
Softwarestatus	side 17
Lister	side 18
Optioner	side 18

Navigationsapparatets knapper

På oversiden af dit navigationsapparat sidder to taster.

Højre tast: **Til/Standby**

Med denne tast tænder eller slukker du for apparatet.

Venstre tast: **VOICE/POSITION**.

Under en navigation kan du gentage den aktuelle navigationsinstruktion med denne tast. Ellers kan du bruge tasten til at åbne kortet.

Lydstyrke

Lydstyrken på de indtalte kørselsinstruktioner i **Sony Personal Navigation System** kan også indstilles in softwaren.

HOVEDVINDUET åbnes.

1. Klik på kontaktfladen  (Lydstyrke).

Lydstyrkebjælken åbnes.


⇔ Benyt kontaktfladerne  (Øg) og  (Reducer), for at indstille lydstyrken efter dine ønsker.

⇔ Benyt kontaktfladen  (Lyd til/fra), for at aktivere eller deaktivere de indtalte kørselsinstruktioner.

2. Klik igen på kontaktfladen  (Lydstyrke).

Lydstyrkebjælken lukkes.



Info: Kontaktfladen  (Lydstyrke) findes også i andre vinduer. Du kan altid regulere de indtalte kørselsinstruktioners lydstyrke ved hjælp af denne kontaktflade.

Tilbage

I de fleste vinduer i **Sony Personal Navigation System** findes

kontaktfladen  (Tilbage).

Klik på kontaktfladen for at vende tilbage til den tidligere åbnede vindue.

Information

Ved skærmens overkant vises der forskellige ikoner med informationer.

Klokkeslæt

Ikonet Klokkeslæt viser den aktuelle tid.

Hver gang navigationssystemet modtager signaler fra GPS-satelliten kan det derfra beregne den aktuelle til og den aktuelle position. Pga. positionen kan det bestemme tidszonen og se efter i en database, om der aktuelt hersker sommertid eller ej.

På den måde har du altid den rigtige tid til rådighed uden at du skal foretage ændringer i indstillingerne.



Info: Beregning af den aktuelle lokale tid gælder også for navigationen. Ankomsttiden ved destinationen angives altid i den pågældende lokale tid.

GPS

Ikonet GPS kan vise følgende tilstande af GPS-modtagelse:

Ikon	Betydning	Forklaring
	Intet signal	Der modtages data fra færre end tre satellitter.
	GPS klar	Der modtages data fra mindst 3 satellitter. Positionen kan beregnes.

Detaljerede informationer vedrørende GPS findes i den vedlagte korte vejledning.



Detaljerede informationer vedrørende GPS-status findes i kapitel "GPS status" på side 62.

Batteritilstand

Ikonet Batteritilstand kan vise følgende tilstande for det indbyggede batteri:

Ikon	Betydning
	Batteriet er helt opladet.
	Apparatet forsynes af en ekstern strømkilde. Batteriet oplades.
	Apparatet forsynes af sit interne batteri. Opladningstilstanden på batteriet er tilstrækkelig.



Apparatet forsynes af sit interne batteri.
Opladningstilstanden på batteriet er svag.

TMC (TMC-Informationer)





Hvis dit navigationsapparat er sat ind i TMC-holderen, råder systemet over aktuelle trafikmeldinger og kan ved behov ændre en rute dynamisk for at kunne f. eks. undgå en trafikprop. De aktuelt gældende trafikmeldinger kan blive vist.



Info: I modsætning til standard-holderen er der i TMC-holderen indbygget et modul til modtagelse af TMC-meldinger. Du erkender TMC-modulet ved påskrift **TMC**.

Når apparatet ikke er sat ind i en TMC-holder, vises kontaktfladen TMC heller ikke.

Ikonet TMC sidder i midten af øverste skærmkant. De forskellige ikoner har følgende betydning:

Symbol	Betydning
Intet symbol	Navigationsapparatet er ikke sat ind i en TMC-holder.
 Stationssøgning	TMC-modtageren er klar til modtagelse, men kan ikke modtage et TMC-signal. Dette kan f. eks. være når du befinder dig i et område, hvor der ikke udstråles TMC-signaler.
 TMC på standby	TMC-modtageren er klar. Der foreligger ingen meldinger om trafikproblemer.
 Der findes meldinger	TMC-modtageren er klar. Der foreligger ingen meldinger om trafikproblemer. Disse meldinger vedrører dog ikke din rute.
 Trafikproblem på ruten	TMC-modtageren er klar. Der foreligger meldinger om trafikproblemer på din rute.



En beskrivelse af TMC-funktionen findes i kapitel "TMC (TMC-Informationer)" på side 66.

Softwaretastatur

Hvis der kræves tekstindtastninger vises et software-tastatur på skærmen.

På software-tastaturet kan alle indtastninger ske med fingeren. Der kan kun indtastes store bogstaver.

Ved indtastninger af by- og vejnavne skal der ikke indtastes specialtegn og umlaut. **Sony Personal Navigation System** indsætter tegnene automatisk. Hvis du f. eks. søger efter byen "München", indtast bare "MUNCHEN".

Indføjelse af blanktegn.

For indføjelse af et blanktegn klik på tasten .

Sletning af enkelte tegn

For at slette tegnet forat markøren, klik på tast .

Indtastning af tal

Til indtastning af tal, f. eks. et postnummer, klik på tast .

For at vende tilbage til indtastning af bogstaver, klik på tast



Specialtegn

For at indtaste et specialtegn, tryk på tast .

Specialtegn-tastaturet vises.

Så snart du har indtastet et specialtegn, vises der automatisk et bogstavtastatur igen.

Specialtegn skal ved indtastningen af adressedata ikke indtastes, men kan være nyttige ved betegnelsen af gemte til-adresser og ruter.

Lister

Ofte kan du få vist lister hvor du kan vælge et punkt.

Dette gælder f. eks. hvis di ved indtastning af en by ikke indtaster navnet fuldstændigt. Efter indtastning af hvert bogstav fremkommer i tekstfeltet det første punkt, der begynder med de hidtidigt indtastede bogstaver.

Klik på kontaktfladen List for at få vist en liste med yderligere passende punkter.

Ved listerne findes 3 kontaktflader:



(Op): Klik på denne kontaktflade for at bladre opad i listen.



(Ned): Klik på denne kontaktflade for at baldre nedad i listen.

Klik på punktet for at overtage det.

Så snart du har overtaget dette punkt, lukke listen.



(Tilbage): Klik på kontaktfladen for at lukke listen uden vælge et listeelement.

Optioner

I nogle af vinduerne findes en kontaktflade, der fører dig til yderligere funktioner.

1. Klik på kontaktfladen Optioner for at åbne listen over optioner.
2. Klik på den option, du vil udføre.

Når du lukker listen over optioner uden at udføre en option, klik på kontaktfladen Optioner igen.



Info: I **HOVEDVINDUET** har kontaktfladen Flere... den samme funktion.

Navigation

I dette kapitel findes informationerne til de følgende emner:

Generelt til navigationen	side 20
Yderligere informationer	
Start af Sony Personal Navigation System	side 20
Efter at navigationsapparatet er tændt	
Hovedvindue	
Indtastning af til-adresse	side 21
Destination	
Adressebog	
Seneste destinationer	
Særlig til-adresse fra en bestemt by	
Særlig adresse med overregional betydning	
Navigation hjem	side 27
Særlig adresse i nærheden	side 27
Særlige adresser som direkte adresser	
Søgning efter navn	
Søgning efter kategori	
Definition af destination på kortet	side 30
Start af navigationen	side 30

Generelt til navigationen

Yderligere informationer

Afslutning af navigationen

Når du afslutter navigationen inden destinationen er nået, åbnes **HOVEDVINDUE**. Du kan nu angive en anden destination. Du kan også genoptage navigationen til den oprindelige destination ved at vælge den fra listen **SENESTE DESTINATIONER**.

Ankomst ved destinationen.

Når den angivne destination er nået, vises en tilsvarende meddelelse.



På kortet vises kun den aktuelle position (grøn trekant).

Start af Sony Personal Navigation System

Efter at navigationsapparatet er tændt

Så snart navigationsapparatet er tændt, starter initialisering af GPS-modtageren.

Øverst til venstre på displayet ses ikonet GPS. Det kan vise følgende tilstande af GPS-modtagelse.

Ikon	Betydning	Forklaring
	Intet signal	Der modtages data fra færre end tre satellitter.
	GPS klar	Der modtages data fra mindst 3 satellitter. Positionen kan beregnes.

Så snart der modtages data fra mindst 3 satellitter, skifter ikonet GPS til **GPS klar**.

Hovedvindue

Fra **HOVEDVINDUET** har du adgang til alle navigationssoftwarens funktioner.

Optioner i hovedvinduet

Klik, når **HOVEDVINDUET** kommer frem, på kontaktfladen Flere... for at åbne et vindue med flere funktioner.

Option	Beskrivelse
--------	-------------

<u>Ruteplanlægning</u>	<p>Åbner vinduet RUTEPLANLÆGNING. Der kan du planlægge ruter, administrere planlagte ruter og start navigationen på en planlagt rute.</p> <p>Nærmere informationer findes i kapitel "Rute med delstrækninger" på side 41.</p>
<u>TMC-Informationer</u>	<p>Åbner vinduet TMC-INFORMATIONER. Her kan du se aktuelle trafikmeldinger og evt. beslutte om der skal beregnes en alternativ rute.</p> <p>Nærmere informationer findes i kapitel "TMC (TMC-Informationer)" på side 66.</p>
<u>GPS status</u>	<p>Åbner vinduet GPS STATUS. Der kan du se detaljer til GPS-modtgagelse. Du kan gemme data for din aktuelle position.</p> <p>Nærmere informationer findes i kapitel "GPS status" på side 62.</p>
<u>Indstillinger</u>	<p>Åbner vinduet INDSTILLINGER. Her kan du konfigurere navigationssystemet.</p> <p>Nærmere informationer findes i kapitel "Konfigurering af Sony Personal Navigation System" på side 73.</p>

Klik på en funktion for at udføre den.

Klik på kontaktfladen Flere... for at lukke listen uden at udføre en funktion.

Åbning af hovedvinduet

Hovedvinduet åbnes, når navigationssoftwaren startes.

Når kortet er åbnet klik på et tilfældigt punkt på kortet.

Når et andet vindue i softwaren åbnes, Tryk tasten **VOICE/POSITION** på apparatets overside. Klik derefter på et tilfældigt punkt på kortet.

Indtastning af til-adresse

I dette afsnit lærer du de forskellige muligheder for indtastning, udvalg og administration af til-adresser ved hjælp af **Sony Personal Navigation System** at kende.

Hvordan der startes en navigation til en destination, er beskrevet i kapitel "Start af navigationen" på side.30

Informationer til brug af software-tastatur findes i kapitel "Softwaretastatur" på side 17.



Informationer til håndtering af lister findes i kapitel "Lister" på side 18.

Destination

Indtastning af en adresse kan foretages i indtastningsfunktion **Skridt for skridt** eller **I et vindue**.

Informationer vedrørende indtastningsfunktionen findes i kapitel "Konfigurering af Sony Personal Navigation System" på side 73.

Info: Du skal ikke angive alle adressedata.



Når du kun angiver landet og byen, beregner navigationsapparatet en rute til byens geografiske midtpunkt.

Hvis du kun angiver land, by og vej, men hverken husnummer eller tværvej, beregner navigationssystemet en rute til midten af den angivne vej.

Indtastning i funktion Skridt for skridt

Når du angiver adresser, sammenlignes disse løbende med navigationssystemets adressedatabase. Dine indtastninger kompletteres automatisk med det første land (den første by, den første vej, det første husnummer, den første tværvej) der begynder med de indtastede tegn.

Når du klikker på kontaktfladen List, åbnes et vindue med en liste, der indeholder alle lande (byer, veje, husnumre, tværveje) der passer til den foretagne indtastning.

1. Klik i **HOVEDVINDUET** på kontaktfladen Navigér.
Vinduet **NAVIGÉR** åbnes.
2. Klik på kontaktfladen Indtast adresse.
Vinduet **LAND** åbnes.
3. Hvis din destination ligger i et andet land end destinationen i den seneste navigation, indtast det land, hvor din destination ligger.

4. Klik på kontaktfladen  (OK).

Vinduet **BY / POSTNUMMERE** åbnes.

5. Indtast destinationens bynavn eller postnummer.

6. Klik på kontaktfladen  (OK).

Vinduet **VEJ / DESTINATION** åbnes.

7. Indtast den vej, hvor destinationen ligger.




Info: Hvis din destination er en kendt bygning eller et kendt sted (f. eks. "Eiffeltårn" eller "Olympiastadion"), kan du også indtaste navnet.


8. Klik på kontaktfladen  (OK).

Vinduet **NR. / TVÆRVEJ** åbnes.

Indtast destinationens husnummer.



Info: Hvis du ikke kender husnummeret, men navnet på en nærliggende tværvej, klik på kontaktfladen  (**Ændr**) og indtast navnet. Navigationssystemet beregner så en rute til krydset mellem de to angivne veje..

9. Klik på kontaktfladen  (**OK**).

Vinduet **BEKRÆFT DESTINATION** åbnes.



Nærmere informationer om vinduet **BEKRÆFT DESTINATION** og om start af navigationen findes i kapitel "Start af navigationen" på side 30. Læs videre der.

Indtastning i funktion I et vindue

Når du angiver adresser, sammenlignes disse løbende med navigationssystemets adressedatabase. Under din indtastning findes løbende en liste med byer (eller veje, husnumre, tværveje) der passer til de indtastede data og er fortegnet i det aktuelle kort.

Denne liste vil aktualiseres alt efter det tegn ud indtaster.

Hvis du klikker på kontaktfladen List, åbnes et vindue, hvor listen er vist på en overskuelig måde.

1. Klik i **HOVEDVINDUET** på kontaktfladen Navigér.

Vinduet **NAVIGÉR** åbnes.

2. Klik på kontaktfladen Indtast adresse.

Vinduet **INDTAST ADRESSE** åbnes.

Indtastningsfeltet Land er markeret og markøren står i feltet.

3. Indtast det land, hvor destinationen ligger.

4. Klik på kontaktfladen  (**OK**) ved siden af landet.

5. Angiv destinationsbyens postnummer eller navn.

6. Klik på kontaktfladen  (**OK**) ved siden af byen.

Hvis du ikke vil angive en by og en vej, fortsæt med skridt 11.

7. Indtast navnet på destinationsvejen



Info: Hvis din destination er en kendt bygning eller et kendt sted (f. eks. "Eiffeltårn" eller "Olympiastadion"), kan du også indtaste navnet.

8. Klik på kontaktfladen  (**OK**) ved siden af vejen.

Hvis du hverken vil angive husnummeret eller tværvejen, fortsæt med skridt 11.


9. Indtast husnummeret. Hvis du ikke kender husnummeret eller du i forrige felt har angivet et objekt, lad feltet forblive tomt.

10. Klik på kontaktfladen  (OK) ved siden af husnummeret.

Info: Hvis du ikke kender husnummeret, men navnet på en nærliggende tværvej, indtast navnet. Navigationssystemet beregner så en rute til krydset mellem de to angivne veje..



- Klik så på kontaktfladen  (OK) ved siden af tværvejen.

11. Klik på kontaktfladen  (OK).

Vinduet **BEKRÆFT DESTINATION** åbnes.

Vej først
By først



Nærmere informationer om vinduet **BEKRÆFT DESTINATION** og om start af navigationen findes i kapitel "Start af navigationen" på side 30. Læs videre der.

Adressebog

Til-adresser som du vil køre til flere gange, kan gemmes i listen **ADRESSEBOG**. Disse destinationer kan hurtigt og uden at de allerede indtastede angivelser gentages vælges igen som navigationsmål..

I listen **ADRESSEBOG** kan der gemmes op til 500 destinationer.



Informationer vedrørende mulighederne i vinduet **ADRESSEBOG** findes i kapitel "Adressebog" på side 24.

1. Klik i **HOVEDVINDUET** på kontaktfladen Navigér.


Vinduet **NAVIGÉR** åbnes.

2. Klik på kontaktfladen Adressebog.

Vinduet **ADRESSEBOG** åbnes.

3. Indtast betegnelsen på din destination.

Når du klikker på kontaktfladen List, åbnes et vindue med en liste, der indeholder alle indtastninger der passer til den foretagne indtastning. Klik på den ønskede indtastning.

4. Klik på kontaktfladen  (OK).

Vinduet **BEKRÆFT DESTINATION** åbnes.



Nærmere informationer om vinduet **BEKRÆFT DESTINATION** og om start af navigationen findes i kapitel "Start af navigationen" på side 30. Læs videre der.

Seneste destinationer

Sony Personal Navigation System gemmer de seneste 100 destinationer, hvor der er startet en navigation, i listen **SENESTE DESTINATIONER**. Disse destinationer kan hurtigt og uden at de allerede indtastede angivelser gentages vælges igen som navigationsmål..



Informationer vedrørende mulighederne i listen **SENESTE DESTINATIONER** findes i kapitel "Seneste destinationer" på side 25.

1. Klik i **HOVEDVINDUET** på kontaktfladen Navigér.

Vinduet **NAVIGÉR** åbnes.

2. Klik på kontaktfladen Seneste destinationer.

Listen **SENESTE DESTINATIONER** åbnes.

Når listen er lang, kan du ved hjælp af kontaktfladerne



(Op)



(Ned)

bevæge dig på listen.

3. Klik på den til-adresse, du vil navigere til.

Vinduet **BEKRÆFT DESTINATION** åbnes.



Nærmere informationer om vinduet **BEKRÆFT DESTINATION** og om start af navigationen findes i kapitel "Start af navigationen" på side 30. Læs videre der.

Særlig til-adresse fra en bestemt by

Særlige adresser i en bestemt by kan være en hjælp ved navigationen ind i en bestemt by.

1. Klik i **HOVEDVINDUET** på kontaktfladen Navigér.

Vinduet **NAVIGÉR** åbnes.

2. Klik på kontaktfladen Søg i en by.

Vinduet **LAND** åbnes.

3. Hvis din destination ligger i et andet land end destinationen i den seneste navigation, indtast det land, hvor din destination ligger.

4. Klik på kontaktfladen  (OK).

Vinduet **BY / POSTNUMMERE** åbnes.

5. Indtast destinationens bynavn eller postnummer.

6. Klik på kontaktfladen  (OK).

Vinduet **KATEGORI** åbnes.

Når listen er lang, kan du ved hjælp af kontaktfladerne



(Op)



(Ned)

bevæge dig på listen.

7. Klik på den kategori, hvor du vil finde en særlig adresse.

Hvis der findes underkategorier til den valgte adresse, åbnes listen **UNDERKATEGORI**.

Når listen er lang, kan du ved hjælp af kontaktfladerne



(Op)



(Ned)

bevæge dig på listen.

8. Klik på den underkategori, hvor du vil finde en særlig adresse.

Vinduet **DESTINATIONENS BETEGNELSE** åbnes.

9. Indtast betegnelsen på din destination.

Info: Hvis du ikke kender den korrekte betegnelse på destinationen, klik på kontaktfladen List.



Alle destinationer i den angivne kategori / underkategori op listes i alfabetisk rækkefølge.

Klik på den ønskede destination.

Vinduet **BEKRÆFT DESTINATION** åbnes.



Nærmere informationer om vinduet **BEKRÆFT DESTINATION** og om start af navigationen findes i kapitel "Start af navigationen" på side 30. Læs videre der.

Særlig adresse med overregional betydning

Særlige adresser med overregional betydning er lufthavne og seværdigheder af national betydning, større havne og andet. På denne måde kan du også finde kendte seværdigheder uden at vide, til hvilken by de hører.

1. Klik i **HOVEDVINDUET** på kontaktfladen Navigér.

Vinduet **NAVIGÉR** åbnes.

2. Klik på kontaktfladen Søg overregionalt.

Vinduet **LAND** åbnes.

3. Hvis din destination ligger i et andet land end destinationen i den seneste navigation, indtast det land, hvor din destination ligger.

4. Klik på kontaktfladen  (OK).

Vinduet **KATEGORI** åbnes.

Når listen er lang, kan du ved hjælp af kontaktfladerne



(Op)



(Ned)

bevæge dig på listen.

5. Klik på den kategori, hvor du vil finde en særlig adresse.

Vinduet **DESTINATIONENS BETEGNELSE** åbnes.

6. Indtast betegnelsen på din destination.

Info: Hvis du ikke kender den korrekte betegnelse på destinationen, klik på kontaktfladen List.



Alle destinationer i den angivne kategori oplistes i alfabetisk rækkefølge.

Klik på den ønskede destination.

Vinduet **BEKRÆFT DESTINATION** åbnes.



Nærmere informationer om vinduet **BEKRÆFT DESTINATION** og om start af navigationen findes i kapitel "Start af navigationen" på side 30. Læs videre der.

Navigation hjem

I **Sony Personal Navigation System** kan en adresse gemmes om hjemmeadresse. Navigationen til denne adresse kan altid aktiveres ved at klikke på en enkel kontaktflade.

Informationer til indtastning af hjemmeadresse findes i kapitel "Grundindstillinger" på side 77.

⇔ Klik i **HOVEDVINDUET** på kontaktfladen Hjem.

Sony Personal Navigation System beregner straks ruten. Her lægges det samme ruteprofil til grund som ved den seneste ruteberegning.

Hvis du endnu ikke har angivet din adresse, gøres du opmærksom på dette i et dialogvindue.

Kortet åbnes i funktion **Preview**.


Navigationdestinationen er vist ved et lille flag. Kørselsstrækningen og den estimerede kørselstid vises.

Særlig adresse i nærheden

Særlige adresser i nærheden er særlige adresser, der befinder sig i en vis radius omkring din aktuelle placering. På den måde kan du altid finde den nærmeste tankstation, uafhængigt af hvor du befinder dig.



Info: Når GPS-modtagelsen ikke er tilstrækkelig til en fastlæggelse af positionen, antager **Sony Personal Navigation System** den senest fundne position som den aktuelle position. Dette er nyttigt, hvis du for eksempel befinder dig i en parkeringskælder og den senest fundne position er indkørslen til parkeringskælderen.

Tilstrækkelig GPS-modtagelse erkendes ved symbolet  (**GPS klar**).

Nærmere informationer findes i kapitel "GPS status" på side 62.

Særlige adresser som direkte adresser

I de direkte adresser står tre kategorier af særlige adresser til rådighed. Destinationer i nærheden, der svarer til en af disse kategorier, kan oplistes hurtigt og uden yderligere indtastninger.

Hvilke kategorier af særlige adresser der skal stå til rådighed som direkte adresser, kan konfigureres. Nærmere informationer findes i kapitel "Kategorier for Direkte adresse og for Dynamiske ruteinfoer" på side 76.

1. Klik i **HOVEDVINDUET** på kontaktfladen Søg i området.

Vinduet **SØGNING I OMRÅDET** åbnes.

2. Klik i vinduet **SØGNING I OMRÅDET** på den kategori, hvor du vil finde en særlig adresse.

Listen Destinationens betegnelse åbnes. Den indeholder, sorteret efter afstanden, de nærmest beliggende særlige adresser i den angivne kategori.

Når listen er lang, kan du ved hjælp af kontaktfladerne



(Op)



(Ned)

bevæge dig på listen.

3. Klik på navnet på en særlig adresse.

Vinduet **BEKRÆFT DESTINATION** åbnes.



Nærmere informationer om vinduet **BEKRÆFT DESTINATION** og om start af navigationen findes i kapitel "Start af navigationen" på side 30. Læs videre der.

Søgning efter navn

Denne søgningstype er fordelagtig, hvis du kender navnet på tiladressen, f. eks. navnet på en restaurant.

1. Klik i **HOVEDVINDUET** på kontaktfladen Søg i området.

Vinduet **SØGNING I OMRÅDET** åbnes.

2. Klik i vinduet **SØGNING I OMRÅDET** på kontaktfladen Søgning efter navn.

Vinduet **DESTINATIONENS BETEGNELSE** åbnes.

3. Indtast navnet på din destination.

Vinduet **BEKRÆFT DESTINATION** åbnes.



Nærmere informationer om vinduet **BEKRÆFT DESTINATION** og om start af navigationen findes i kapitel "Start af navigationen" på side 30. Læs videre der.

Søgning efter kategori

Denne søgning hjælper dig at finde en destination i en bestemt kategori i nærheden, f. eks en bank eller et apotek.

1. Klik i **HOVEDVINDUET** på kontaktfladen Søg i området.

Vinduet **SØGNING I OMRÅDET** åbnes.

2. Klik i vinduet **SØGNING I OMRÅDET** på kontaktfladen Søgning efter kategori.

Vinduet **KATEGORI** åbnes.

Når listen er lang, kan du ved hjælp af kontaktfladerne



(Op)



(Ned)

bevæge dig på listen.

3. Klik på den kategori, hvor du vil finde en særlig adresse.

Hvis der findes underkategorier til den valgte adresse, åbnes listen **UNDERKATEGORI**.

Når listen er lang, kan du ved hjælp af kontaktfladerne



(Op)



(Ned)

bevæge dig på listen.

4. Klik på den underkategori, hvor du vil finde en særlig adresse.

Vinduet **DESTINATIONENS BETEGNELSE** åbnes. Alle destinationer i den angivne kategori / underkategori op listes i alfabetisk rækkefølge.

5. Klik på den ønskede destination.

Vinduet **BEKRÆFT DESTINATION** åbnes.



Nærmere informationer om vinduet **BEKRÆFT DESTINATION** og om start af navigationen findes i kapitel "Start af navigationen" på side 30. Læs videre der.

Definition af destination på kortet

Ved hjælp af denne funktion kan til-adressen til en navigation direkte vælges på kortet. Ud over byer og veje kan du også hurtigt vælge særlige adresser på denne måde.

1. Klik i **HOVEDVINDUET** på kontaktfladen Kort.

Kortet åbnes i funktion **Standard**.

2. Klik på kontaktfladen  (Søg destination).

Kortet åbnes i funktionen **Søg destination**.

3. Placér trådkrydset på det punkt, du vil navigere hen til.



Info: Hvordan du ændrer det viste kortudsnit således at din destination er bedre synlig, fremgår af kapitel "Kort i funktion Søg destination" på side 58.

I feltet Valgt destination i skærmens nederste tredjedel vises die geografiske koordinationer for destinationen og den tilsvarende adresse.

4. Klik på kontaktfladen  (Til-adresse).

Vinduet **DESTINATION PÅ KORTET** åbnes. Øverst vises adressen på den valgte destination

5. Klik på kontaktfladen Kør derhen.

Vinduet **BEKRÆFT DESTINATION** åbnes.



Nærmere informationer om vinduet **BEKRÆFT DESTINATION** og om start af navigationen findes i kapitel "Start af navigationen" på side 30. Læs videre der.

Start af navigationen

Du har angivet en ny destination (se kapitel "Indtastning af til-adresse" på side 21).

- ELLER –

Du har valgt en særlig adresse i nærheden (se kapitel "Særlig adresse i nærheden" på side 27).

- ELLER –

Du har angivet en destination på kortet (se kapitel "Definition af destination på kortet" på side 30) og klikket på kontaktfladen Kør derhen.

Vinduet **BEKRÆFT DESTINATION** er åbnet.

Der vises informationer, der findes i navigationssystemets database angående destinationen.

Info: Grundlaget for beregningen er en såkaldt ruteprofil.



Hvis du nu vil se eller ændre ruteprofilen, klik på kontaktfladen Optioner > Ruteprofil.

Hvis du ændrer ruteprofilen, forbliver disse ændringer også gyldige for de efterfølgende navigationer.

1. Klik på kontaktfladen Beregn ruten.

Kortet åbnes i funktion **Preview**.

Navigationdestinationen er vist ved et lille flag. Kørselsstrækningen og den estimerede kørselstid vises.

Info: Nu har du en gang til lejlighed til at ændre ruteprofilen.



Hvis du nu vil se eller ændre ruteprofilen, klik på kontaktfladen Opt. > Ruteprofil.

2. Klik på kontaktfladen  (Start navigation) eller start kørselen.




Informationer vedrørende ændring af ruteprofilen findes i kapitel "Ruteprofil" på side 80.

Ingen GPS-modtagelse

Hvis der ikke modtages et tilstrækkeligt GPS-signal, fremkommer følgende meddelelse:

"Der modtages aktuelt intet GPS-signal. Skal seneste kendte position anvendes?"

Du har følgende muligheder:

- ⇔ Klik på kontaktfladen  (OK). Ruten beregnes med den seneste kendte position som udgangspunkt. Så snart GPS-modtagelsen er tilstrækkelig for positioneringen, genberegnes ruten og du kan starte navigationen.
- ⇔ Klik på kontaktfladen Afbryd. **HOVEDVINDUET** åbnes. Din destination er gemt i listen over **SENESTE DESTINATIONER**.

Yderligere funktioner i vinduet **Bekræft destination**

Kontaktfladerne i vinduet **BEKRÆFT DESTINATION** har følgende funktioner.

Funktion	Beskrivelse
<u>POI-detajler</u>	Klik på denne kontaktflade for at erfare mere om den valgte destination.



Info: Denne funktion kan kun benyttes når de nødvendige informationer er gemt i navigationssystemets database.

Optioner i vinduet **Bekræft destination**

Klik, når vinduet **BEKRÆFT DESTINATION** kommer frem, på kontaktfladen Optioner for at åbne et vindue med flere funktioner.

Option	Beskrivelse
<u>Ruteplanlægning</u>	Åbner vinduet RUTEPLANLÆGNING . Der kan du planlægge ruter, administrere planlagte ruter og start navigationen på en planlagt rute. Nærmere informationer findes i kapitel "Rute med delstrækninger" på side 41.
<u>Søgning i området</u>	Åbner vinduet SØGNING I OMRÅDET . Her kan du søge efter destinationer i nærheden af det angivne punkt. Nærmere informationer findes i kapitel "Særlig adresse i nærheden" på side 27.
<u>Via-adresse</u>	Denne funktion findes kun, når du lige befinder dig i en navigation. Klik på denne kontaktflade for at sætte det valgte punkt som via-adresse. Navigationen fører i så fald først til denne via-adresse. Derefter kan navigationen fortsættes til den oprindelige destination. Nærmere informationer findes i kapitel "Indføjning af en via-adresse" på side 63.
<u>Tilføj som rute</u>	Åbner ruteplanlægningen. Den angivne destination indføres som første rutepunkt i en ny rute. Når der ikke aktuelt planlægges en rute, begynder en ny ruteplanlægning. Nærmere informationer findes i kapitel "Rute med delstrækninger" på side 41.
<u>Ruteprofil</u>	Åbner vinduet RUTEPROFIL . Her kan du se optionerne for ruteberegningen og evt. ændre dem. Nærmere informationer findes i kapitel "Ruteprofil" på side 80.
<u>Gem</u>	Åbner vinduet GEM DESTINATIONEN UNDER... Du kan indtaste en betegnelse, hvorunder destinationen skal gemmes på listen ADRESSEBOG . Nærmere informationer findes i kapitel "Lagring af destinationer" på side 36.

Klik på en funktion for at udføre den.

Klik på kontaktfladen for at lukke listen Optioner uden at udføre en funktion.



Info: Alt efter hvilken type destination du har valgt, står muligvis ikke alle af de ovennævnte funktioner til rådighed.

Optioner for kort i funktion Preview

Klik, imens kortet er åbnet i funktion **Preview**, på kontaktfladen Opt. for at åbne et vindue med flere funktioner.

Option	Beskrivelse
<u>Simulering</u>	<p>Simulerer en navigation på den viste rute. Simuleringen kan også gennemføres uden GPS-modtagelse- Der kan dog kun vises ruter med en længde på maks. Der kan dog kun simuleres ruter på op til maks. 500 km længde.</p> <p>Denne option står kun til rådighed, når der vises en planlagt rute på kortet.</p>
<u>Gem</u>	<p>Åbner vinduet GEM DESTINATIONEN UNDER.... Du kan indtaste en betegnelse, hvorunder destinationen skal gemmes på listen ADRESSEBOG.</p> <p>Nærmere informationer findes i kapitel "Lagring af destinationer" på side 36.</p> <p>Denne option står kun til rådighed, hvis navigationen er startet til den bestemt destination.</p>
<u>Gem rute</u>	<p>Åbner vinduet GEM RUTE SOM.... Du kan indtaste en betegnelse, hvorunder ruten skal gemmes på listen GEMTE RUTER.</p> <p>Nærmere informationer findes i kapitel "Lagring af ruten" på side 45.</p> <p>Denne option står kun til rådighed, når der vises en planlagt rute på kortet.</p>
<u>Ruteprofil</u>	<p>Åbner vinduet RUTEPROFIL. Her kan du se optionerne for ruteberegningen og evt. ændre dem.</p> <p>Nærmere informationer findes i kapitel "Ruteprofil" på side 80.</p>

Klik på en funktion for at udføre den.

Klik på kontaktfladen Opt. for at lukke listen uden at udføre en funktion.

Administration af destinationer

I dette kapitel findes informationerne til de følgende emner:

Adressebog	side 36
Lagring af destinationer	
Sletning af destinationer fra listen Adressebog	
Ændring af destinationens navn	
Seneste destinationer	side 38
Sletning af destinationer fra listen Seneste destinationer	

Der findes to lister over destinationer, hvor der er gemt enkelte destinationer.

⇔ I listen **ADRESSEBOG**

⇔ I listen **SENESTE DESTINATIONER**

Hver destination du angiver samt destinationer fra listen **SENESTE DESTINATIONER** kan gemmes i listen **ADRESSEBOG**. Dette er især nyttigt hvis du kører flere gange til denne destination.

Destinationer fra listen **ADRESSEBOG** kan omdøbes.

Fra begge lister kan enkelte destinationer slettes.

Adressebog

I listen **ADRESSEBOG** finder du alle destinationer, der er gemt med *Sony Personal Navigation System*.

Hvordan en destination til navigationen vælges fra listen **ADRESSEBOG**, er beskrevet i kapitel "Adressebog" på side 24.

Lagring af destinationer

1. Indtast en destination som vist i kapitel "Indtastning af til-adresse", side 21).

Vinduet **BEKRÆFT DESTINATION** er åbent.

2. Klik på kontaktfladen Optioner.

Listen over optioner åbnes.

3. Klik på optionen Gem.

- ELLER –

2a Klik i vinduet **BEKRÆFT DESTINATION** på kontaktfladen Beregn ruten.

Kortet åbnes i funktion **Preview**.


2b Klik på kontaktfladen Opt.

Listen over optioner åbnes.

3. Klik på optionen Gem.

Dialogvinduet **GEM DESTINATIONEN UNDER...** åbnes.

4. Indtast en betegnelse for destinationen.

5. Klik på kontaktfladen  (OK).


Destinationen er gemt i listen **ADRESSEBOG**. Dialogvinduet lukkes.

Vinduet **BEKRÆFT DESTINATION** åbnes igen.

Sletning af destinationer fra listen Adressebog

1. Klik i **Hovedvinduet** på kontaktfladen Navigér.
Vinduet **NAVIGÉR** åbnes.
2. Klik på kontaktfladen Adressebog.
Software-tastatur åbnes.
3. Klik på kontaktfladen List.
Vinduet **ADRESSEBOG** åbnes.

Sletning af enkelte punkter

1. Klik i vinduet **ADRESSEBOG** på kontaktfladen Optioner.
Listen over optioner åbnes.
2. Klik på optionen Slet data.
Vinduet **ADRESSEBOG** åbnes i funktion **Vælg punkter på listen**.
 - ⇔ Hvis du klikker på et ikke markeret punkt, markeres den.
Den pågældende kontaktflade er trykket.
 - ⇔ Hvis du klikke på et markeret punkt, ophæves markeringen.
 - ⇔ Klik på kontaktfladen Alle, for at markere alle punkter i adressebogen.
 - ⇔ Klik på kontaktfladen Ingen, for at fjerne alle markeringer.
 - ⇔ Klik på kontaktfladen  (Tilbage) for at vende tilbage til den senest åbnede liste **ADRESSEBOG** uden ændringer.
3. Marker de punkter der skal slettes.
4. Klik på kontaktfladen Slet.
Du opfordres at bekræfte sletningen.
5. Klik på kontaktfladen OK.
De markerede punkter er slettet.
Listen **ADRESSEBOG** åbnes.

Sletning af hele listen Adressebog

1. Klik i vinduet **ADRESSEBOG** på kontaktfladen Optioner.
Listen over optioner åbnes.
2. Klik på optionen Slet hele adressebogen.
Du opfordres at bekræfte sletningen.
3. Klik på kontaktfladen OK.

Listen **ADRESSEBOG** er tom.

HOVEDVINDUET åbnes.

Ændring af destinationens navn

1. Vælg en destination fra listen **ADRESSEBOG**, som beskrevet i kapitel "Adressebog" på side 24.

Vinduet **BEKRÆFT DESTINATION** er åbent.


2. Klik på kontaktfladen Optioner.

Listen over optioner åbnes.

3. Klik på optionen Omdøb.

Dialogvinduet **GEM DESTINATIONEN UNDER...** åbnes.

4. Ændr destinationens navn.

5. Klik på kontaktfladen  (OK).

Destinationen er nu gemt under det nye navn i listen **ADRESSEBOG**. Dialogvinduet lukkes.

Vinduet **BEKRÆFT DESTINATION** åbnes igen.

Seneste destinationer

I listen **SENESTE DESTINATIONER** finder du de seneste 100 destinationer, der er gemt med **Sony Personal Navigation System**.

Hvordan en destination til navigationen vælges fra listen **SENESTE DESTINATIONER**, er beskrevet i kapitel "Seneste destinationer" på side 25.

Sletning af destinationer fra listen Seneste destinationer

1. Klik i **HOVEDVINDUET** på kontaktfladen Navigér.

Vinduet **NAVIGÉR** åbnes.

2. Klik på kontaktfladen Seneste destinationer.

Vinduet **SENESTE DESTINATIONER** åbnes.


Sletning af enkelte punkter

1. Klik i vinduet **SENESTE DESTINATIONER** på kontaktfladen Optioner.

Listen over optioner åbnes.

2. Klik på optionen Slet sidste linje.

Vinduet **SENESTE DESTINATIONER** åbnes i funktion **Vælg punkter på listen**.

- ⇔ Hvis du klikker på et ikke markeret punkt, markeres det. Den pågældende kontaktflade er trykket.
- ⇔ Hvis du klikke på et markeret punkt, ophæves markeringen.
- ⇔ Klik på kontaktfladen "Alle" for at markere alle punkter i telefonbogen.
- ⇔ Klik på kontaktfladen Ingen, for at fjerne alle markeringer.
- ⇔ Klik på kontaktfladen  (Tilbage) for at vende tilbage til listen **SENESTE DESTINATIONER** uden ændringer.

3. Marker de punkter der skal slettes.
4. Klik på kontaktfladen Slet.
Du opfordres at bekræfte sletningen.
5. Klik på kontaktfladen OK.
De markerede punkter slettes.
Listen **SENESTE DESTINATIONER** åbnes.

Sletning af hele listen Seneste destinationer

1. Klik i vinduet **SENESTE DESTINATIONER** på kontaktfladen Optioner.
Listen over optioner åbnes.
2. Klik på optionen Slet alle seneste destinationer.
Du opfordres at bekræfte sletningen.
3. Klik på kontaktfladen OK.
Listen **SENESTE DESTINATIONER** er tom.
Hovedvinduet åbnes.

Rute med delstrækninger

I dette kapitel findes informationerne til de følgende emner:

Ruteplanlægning	side 42
Angivelse af startpunkt	
Angivelse af rutepunkter	
Bearbejdning af rutepunkter	
Administration af ruten	side 45
Lagring af ruten	
Hentning af ruten	
Ændring af rutens navn	
Sletning af destination fra listen Gemte ruter	
Navigation	side 47
Beregning og visning af rute	
Simulering af rute	
Start af navigationen	

Du kan også planlægge ruter også uden GPS-modtagelse, f. eks. derhjemme. Oprettede ruter kan gemmes til genanvendelse og du kan således planlægge så mange ruter som ønsket, f. eks. til ferien.

Ruteplanlægning

1. Klik i **HOVEDVINDUET** på kontaktfladen Flere....
Listen over optioner åbnes.
2. Klik på optionen Ruteplanlægning.
Vinduet **RUTEPLANLÆGNING** åbnes.

Yderligere funktioner i vinduet Ruteplanlægning

Kontaktfladerne i vinduet **RUTEPLANLÆGNING** har følgende funktioner.

Funktion	Beskrivelse
<u>Ny rute</u>	Begynder en ny ruteplanlægning. Den seneste rute slettes. Hvis den endnu ikke var gemt, skal sletningen bekræftes.

Optioner i vinduet Ruteplanlægning

Optionerne i vinduet **RUTEPLANLÆGNING** indeholder følgende funktioner:

Option	Beskrivelse
<u>Gem rute</u>	Åbner et vindue hvor du kan gemme den planlagte rute under et bestemt navn.
<u>Gemte ruter</u>	Gemmer den valgte adresse som din hjemmeadresse. Du kan derefter altid hurtigt starte navigationen til denne destination ved at klikke på kontaktfladen <u>Hjem</u> i HOVEDVINDUET .
<u>Ruteprofil</u>	Åbner vinduet RUTEPROFIL . Her kan du se optionerne for ruteberegningen og evt. ændre dem. Nærmere informationer findes i kapitel "Ruteprofil" på side 80.

Angivelse af startpunkt

Startpunkt på en rute er det punkt hvor du vil starte rejsen. Dette behøver ikke altid være den aktuelle position: Hvis du allerede derhjemme planlægger en udflugt på dit feriested, kan du f. eks. angive din hoteladresse som startpunkt.

Startpunktet er kun vigtigt, hvis du vil se en planlagt rute på kortet, men aktuelt ikke har GPS-modtagelse eller ikke befinder dig på det planlagte startpunkt. Det startpunkt, du angiver, har derfor også det løbende nummer "0".

Så snart du starter en navigation, anvendes din aktuelle position som startpunkt.

Første delstrækning er så turen til rutepunktet med det løbende nummer "1".

1. Klik på kontaktfladen  (Startpunkt) eller på feltet Fastlæg startpunkt.

Vinduet **STARTPUNKT** åbnes.

Hvis du vil angive en bestemt adresse, en særlig adresse, en adresse fra listen **ADRESSEBOG** eller en af de seneste destinationer som startpunkt:

2. Klik på en af kontaktfladerne Indtast adresse, Søgning efter særlige adresser POI, Adressebog eller Seneste destinationer.
3. Angiv startpunktet. (se kapitel "Indtastning af til-adresse", side 21)
4. Klik i vinduet **BEKRÆFT DESTINATION** på kontaktfladen Tilføj som rute.

Hvis du vil angive ind hjemmeadresse eller din aktuelle position som startpunkt:

2. Klik på kontaktfladerne Fra-adresse eller Aktuel position.



Informationer vedrørende lagring af hjemmeadresse findes i kapitel "Grundindstillinger" på side 77.

Den valgte position vises nu ved siden af kontaktflade 0 (Startpunkt).

Bearbejdning af startpunkt


1. Klik på kontaktfladen  (Startpunkt).

Menuen **STARTPUNKT** åbnes. Nu kan du angive et andet startpunkt. Gør som beskrevet ovenfor.

Angivelse af rutepunkter

Rutepunkter på en rute er de destinationer du vil navigere til.

Ved siden af hver rutepunkt vises dets løbende nummer på en kontaktflade.

1. Klik på kontaktfladen  (+) eller på feltet Tilføj destination.

Vinduet **DESTINATION** åbnes.

Hvis du vil angive en bestemt adresse, en særlig adresse, en adresse fra listen **ADRESSEBOG** eller en af de seneste destinationer som rutepunkt:

2. Klik på en af kontaktfladerne Indtast adresse, Søgning efter særlige adresser POI, Adressebog eller Seneste destinationer.
3. Angiv rutepunktet. (se kapitel "Indtastning af til-adresse", side 21)
4. Klik i vinduet **BEKRÆFT DESTINATION** på kontaktfladen Tilføj som rute.

Hvis du vil angive hjemmeadressen som rutepunkt:

2. Klik på kontaktfladen Fra-adresse.



Informationer til indtastning af hjemmeadresse findes i kapitel "Grundindstillinger" på side 77.

Det angivne rutepunkt vises nu som sidste rutepunkt. På kontaktfladen ved siden af ser du dens løbende nummer.

Gentag disse skridt for hver yderligere destination du vil tilføje ruten.

Bearbejdning af rutepunkter

Rutepunkter kan slettes fra en rute. Rutepunkternes rækkefølge kan ændres efter ønske.



Vinduet **RUTEPLANLÆGNING** er åbent. Mindst et rutepunkt er allerede angivet. (se kapitel "Ruteplanlægning", side 42)



Info: Startpunktet (løbende nummer "0") kan hverken forskydes eller slettes.


1. Klik på det rutepunkt, du vil bearbejde.


Når listen over rutepunkter er lang, kan du ved hjælp af


kontaktfladerne  (Op) og  (Ned) bevæge dig på listen.

Rutepunktets kontekstmenu åbnes. Til venstre vises det løbende nummer på det valgte rutepunkt.

Kontekstmenuen indeholder følgende kontaktflader:

⇔  (Rutepunkt frem): Forskyder det valgte rutepunkt frem. (Eksempel: rutepunkt 2 bliver rutepunkt 1)

⇔  (**Rutepunkt tilbage**): Forskyder det valgte rutepunkt tilbage. (Eksempel: rutepunkt 2 bliver rutepunkt 3)

⇔  (**Slet**): Sletter det valgte rutepunkt. Et dialogvindue opfordrer dig at bekræfte sletningen.

2. Klik på en af kontaktfladerne for at udføre den pågældende funktion.
3. Klik på det løbende nummer ved siden af kontaktfladerne for at lukke kontekstmenuen igen.

Administration af ruten

Hver planlagt rute kan gemmes under et bestemt navn.



Info: Der gemmes kun start- og rutepunkter, men ikke den beregnede rute. Hvis du henter en gemt rute, skal den genberegnes inden navigationen.

Gemte ruter kan hentes, omdøbes eller slettes.

Lagring af ruten

Vinduet **RUTEPLANLÆGNING** er åbent. Du har angivet startpunktet og mindst et rutepunkt. (se kapitel "Ruteplanlægning", side 42)


1. Klik på kontaktfladen Optioner.

Listen over optioner åbnes.

2. Klik på optionen Gem rute.

Dialogvinduet **GEM RUTE SOM...** åbnes.

3. Indtast en betegnelse for ruten.



4. Klik på kontaktfladen  (**OK**).

Destinationen er nu optaget i listen **GEMTE RUTER**. Dialogvinduet lukkes.

Vinduet **RUTEPLANLÆGNING** åbnes igen.


Hentning af ruten

Vinduet **RUTEPLANLÆGNING** er åbent. (se kapitel "Ruteplanlægning", side 42)

1. Klik på kontaktfladen Optioner.
Listen over optioner åbnes.
2. Klik på optionen Gemte ruter.
Listen **GEMTE RUTER** åbnes.
Når listen er lang, kan du ved hjælp af kontaktfladerne  (Op) og  (Ned) bevæge dig på listen.
3. Klik på den rute der skal hentes.
Vinduet **RUTEPLANLÆGNING** åbnes. Startpunktet og rutepunkterne for den hentede rute er registreret.

Ændring af rutens navn

Vinduet **RUTEPLANLÆGNING** er åbent. (se kapitel "Ruteplanlægning", side 42)

1. Klik på kontaktfladen Optioner.
Listen over optioner åbnes.
2. Klik på optionen Omdøb.
Dialogvinduet **GEM RUTE SOM...** åbnes.
3. Ændr rutens navn.
4. Klik på kontaktfladen  (OK).
Destinationen er nu gemt under det nye navn i listen **GEMTE RUTER**. Dialogvinduet lukkes.
Vinduet **RUTEPLANLÆGNING** åbnes igen.

Sletning af destination fra listen Gemte ruter

Vinduet **RUTEPLANLÆGNING** er åbent. (se kapitel "Ruteplanlægning", side 42)

1. Klik på kontaktfladen Optioner.
Listen over optioner åbnes.
2. Klik på optionen Gemte ruter.
Listen **GEMTE RUTER** åbnes.
3. Klik på kontaktfladen Optioner.

Listen over optioner åbnes.

4. Klik på optionen Slet.

Listen **GEMTE RUTER** åbnes i funktion **Vælg punkter på listen**.

- ⇔ Hvis du klikker på et ikke markeret punkt, markeres det. Den pågældende kontaktflade er trykket.
- ⇔ Hvis du klikke på et markeret punkt, ophæves markeringen.
- ⇔ Klik på kontaktfladen Alle for at markere alle punkter.
- ⇔ Klik på kontaktfladen Ingen, for at fjerne alle markeringer.

- ⇔ Klik på kontaktfladen  (Tilbage) for at vende tilbage til listen **GEMTE RUTER** uden ændringer.

5. Marker de punkter der skal slettes.

6. Klik på kontaktfladen  (Slet).

Du opfordres til at bekræfte sletningen.

7. Klik på kontaktfladen OK.

De markerede punkter slettes.

Listen **GEMTE RUTER** åbnes.

Navigation

Ruten skal først beregnes. Derefter kan navigationen startes eller kun simuleres.

Beregning og visning af rute

En planlagt rute kan også beregnes og vises på kortet uden GPS-modtagelse, for at danne sig et overblik over strækningen.

Vinduet **RUTEPLANLÆGNING** er åbent. Du har angivet startpunktet og mindst et rute punkt (se kapitel "Ruteplanlægning", side 42) eller hentet en rute (se kapitel "Hentning af ruten", side 46).

1. Klik på kontaktfladen  (OK).

Kortet åbnes i funktion **Preview**.

Startpunktet og rute punkterne er vist ved små flag. For hver delstrækning er afstanden og den estimerede kørselstid angivet. Derudover er de samme data også angivet for hele ruten.

Optioner for kort i funktion Preview

Klik, imens kortet er åbnet i funktion **Preview**, på kontaktfladen Opt. for at åbne et vindue med flere funktioner.

Option	Beskrivelse
<u>Simulering</u>	Simulerer en navigation på den viste rute. Simuleringen kan også gennemføres uden GPS-modtagelse. Der kan dog kun simuleres ruter på op til maks. 500 km længde. Denne option står kun til rådighed, når der vises en planlagt rute på kortet.
<u>Gem rute</u>	Åbner vinduet GEM RUTE SOM... Du kan indtaste en betegnelse, hvorunder ruten skal gemmes på listen GEMTE RUTER . Nærmere informationer findes i kapitel "Lagring af ruten" på side 45. Denne option står kun til rådighed, når der vises en planlagt rute på kortet.
<u>Ruteprofil</u>	Åbner vinduet RUTEPROFIL . Her kan du se optionerne for ruteberegningen og evt. ændre dem. Nærmere informationer findes i kapitel "Ruteprofil" på side 80.

Klik på en funktion for at udføre den.

Klik på kontaktfladen for at lukke listen Opt. uden at udføre en funktion.

Simulering af rute

En navigationen kan også kun simuleres.



Info: For en simulering er ingen GPS-modtagelse nødvendig.

Der kan kun simuleres ruter på op til maks. 500 km længde.

Du har fået vist og beregnet en rute (se kapitel "Beregning og visning af rute", side 47).

Kortet er åbnet i funktion **Preview**.

1. Klik på kontaktfladen Opt.

Listen over optioner åbnes.

2. Klik på optionen Simulering.

Ruten genberegnes til simulering. Efter beregningen startes simuleringen

Afslutning af simulering

Simuleringen kan altid stoppes.

1. Klik på kontaktfladen Opt.
Listen over optioner åbnes.
2. Klik på optionen Afslut navigation.

Start af navigationen

Du har fået vist og beregnet en rute (se kapitel "Beregning og visning af rute", side 47).

Kortet er åbnet i funktion **Preview**.


Info: Grundlaget for beregningen er en såkaldt ruteprofil.

Hvis du nu vil se eller ændre ruteprofilen, klik på kontaktfladen Opt. > Ruteprofil.



Hvis du ændrer ruteprofilen, forbliver disse ændringer også gyldige for de efterfølgende navigationer.

Informationer vedrørende ændring af ruteprofilen findes i kapitel "Ruteprofil" på side 80.

Klik på kontaktfladen  (Start navigation) eller start kørselen.

Ingen GPS-modtagelse

Hvis der ikke modtages et tilstrækkeligt GPS-signal, fremkommer følgende meddelelse:

"Der modtages aktuelt intet GPS-signal. Skal seneste kendte position anvendes?"

Du har følgende muligheder:

- ⇔ Klik på kontaktfladen OK. Ruten beregnes med den seneste kendte position som udgangspunkt. Så snart GPS-modtagelsen er tilstrækkelig for positioneringen, genberegnes ruten og du kan starte navigationen.
- ⇔ Klik på kontaktfladen Afbryd. Vinduet **RUTEPLANLÆGNING** åbnes igen. Du kan senere starte Navigationen igen.

Arbejdet med kortet

I dette kapitel findes informationerne til de følgende emner:

Kortmateriale	side 52
Kort i funktion Standard	side 52
Kort i funktion Preview	side 53
Kort i funktion Navigation	side 55
Kort i funktion Søg destination	side 58

Kortmateriale

Selv om du har flere navigationskort på hukommelseskortet i dit navigationsapparat, kan **Sony Personal Navigation System** altid kun arbejde med et kort.

Hvilket kort der aktuelt benyttes, fremgår af indstillingsvinduet **MAPPEINDSTILLINGER**. Der kan du også vælge et andet kort.



Nærmere informationer findes i kapitel "Mappeindstillinger" på side 75.

Kort i funktion Standard


Kortet er altid i funktion **Standard** når du ikke navigerer, ikke beregner en rute og ikke søger en destination på kortet.



Typisk for denne visning er følgende egenskaber:

- ⇔ I midten af nederste tredjedel vises din aktuelle position ved hjælp af en grøn trekant. Hvis du flytter dig, forandrer trekanten sin position på skærmen ikke. I stedet for bevæges kortudsnittet i henhold til din bevægelsesretning.
- ⇔ Kortets målestok ændrer sig afhængigt af hastigheden.



Klik på kontakfladen  (**Lydstyrke**) for at regulere navigationsinstruktionerne lydstyrke. (se også kapitel "Lydstyrke", side 14)



Klik på kontakfladen  (**Søg destination**), for at åbne kortet i funktion **Søg destination**.



Nærmere informationer findes i kapitel "Kort i funktion Søg destination" på side 58.

Åbning af hovedvinduet

Klik på et tilfældigt punkt på kortet i funktion **Standard**.

HOVEDVINDUET åbnes.

Kort i funktion Preview

Du har angivet en destination. I vinduet **BEKRÆFT DESTINATION** har du klikket på kontaktfladen Beregn ruten.

- ELLER -

Du har planlagt og hentet en rute og klikket på kontaktfladen



(OK).

Kortet åbnes i funktion **Preview**. Du ser hele ruten.



	Beskrivelse
1	Destinationen er markeret ved et lille flag. Hvis du får vist en planlagt eller hentet rute, er startpunktet og hver rutepunkt markeret med et lille flag.
2	Ruten er fremhævet orange.
3	En grøn trekant viser den aktuelle position. Hvis du vil have vist en planlagt eller hentet rute og det angivne startpunkt er ikke din aktuelle position, vises den aktuelle position måske ikke i preview.
4	I et lille infofelt ser du hele kørselsstrækning, den estimerede kørselstid og den estimerede ankomsttid. Hvis du vil have vist en rute med flere delstrækninger, ser du disse informationer også for hver delstrækning.




Info: Det kan konfigureres hvilke informationer der vises i infofeltet. Informationer vedrørende konfiguration af infofeltet findes i kapitel "Konfiguration af Sony Personal Navigation System" på side 73.




Klik på kontakfladen  (Start navigation) for at starte kørslen.

Hvis du får vist en planlagt eller hentet rute, genberegnes ruten evt. Som startpunkt omfattes nu din aktuelle position af beregningen. Navigationen fører dig til det første oplyste rutepunkt.



Klik på kontakfladen  (Zoom ud) for at forstørre kortets målestok. Det viste kortudsnit bliver større, men detaljeringsgraden aftager.



Klik på kontakfladen  (Zoom ind) for at formindske kortets målestok. Det viste kortudsnit bliver mindre, men detaljeringsgraden tiltager.




Zoomtrinlisten mellem de to kontakflader  (Zoom ud) og



 (Zoom ind) viser det aktuelle zoomtrin.



Klik på kontakfladen  (Lydstyrke) for at regulere navigationsinstruktionerne lydstyrke.



Klik på kontakfladen  (Tilbage), for at vende tilbage til det vindue, hvorfra du har åbnet kortet .

Kortoptioner i funktion Preview

Klik, imens kortet er åbnet i funktion **Preview**, på kontakfladen Opt. for at åbne et vindue med flere funktioner.

Option	Beskrivelse
<u>Simulering</u>	Simulerer en navigation på den viste rute. Simuleringen kan også gennemføres uden GPS-modtagelse. Der kan kun simuleres ruter på op til maks. 500 km længde.
<u>Gem</u>	Åbner vinduet GEM DESTINATIONEN UNDER.... Du kan indtaste en betegnelse, hvorunder destinationen skal gemmes på listen ADRESSEBOG . Nærmere informationer findes i kapitel "Lagring af destinationer" på side 36. Denne option står kun til rådighed, hvis navigationen er startet til den bestemt destination.

<u>Ruteprofil</u>	Åbner vinduet RUTEPROFIL . Her kan du se optionerne for ruteberegningen og evt. ændre dem. Nærmere informationer findes i kapitel "Ruteprofil" på side 80.
<u>Gem rute</u>	Åbner vinduet GEM RUTE SOM.... Du kan indtaste et navn, hvorunder ruten skal gemmes på listen GEMTE RUTER . Nærmere informationer findes i kapitel "Lagring af ruten" på side 45. Denne option står kun til rådighed, når der vises en planlagt rute på kortet.

Klik på en funktion for at udføre den.

Klik på kontaktfladen Opt. for at lukke listen uden at udføre en funktion.

Kort i funktion Navigation

Efter at ruten er blevet vist på kortet i funktion **Preview**, er navigationen startet.


Kortet åbnes i funktion **Navigation**.

Et hvor stort kortudsnit du ser afhænger af indstillingerne og af din hastighed. (se kapitel "Konfigurering af Sony Personal Navigation System", side 73)

Kortet ændres kontinuerligt. Din position vises altid samme sted på skærmen. Din kørselsretning er altid øverst.



	Beskrivelse
1	Her vises følgende informationer: ⇔ Resterende afstand til destinationen ⇔ Estimeret resterende kørselstid til destinationen.
2	I det lille pilefelt vises ved handlinger kort efter hinanden, hvilken handling der er den overnæste.

3	<p>Det store pilefelt viser skematisk det næste vejkryds hvor du skal dreje af. Nedenunder vises afstanden til dette vejkryds.</p> <p>Når du nærmer dig vejkrydset, vises en bjælke i stedet for afstandsangivelsen.</p>  <p>Jo kortere den hvide bjælke er, jo tættere er du på krydset.</p> <p>Hvis du ikke skal dreje af længe, vises der kun en pil ligeud med en angivelse af afstanden, der viser hvor længe du skal følge vejforløbet.</p>
4	<p>I det øverste vejfelt står betegnelsen på det vejafsnit, du skal køre på næst.</p>
5	<p>I nederste vejfelt står betegnelsen på det vejafsnit, du aktuelt kører på.</p>
6	<p>Her vises hvilke skilte du bør følge.</p>
7	<p>Ruten er markeret i farven orange.</p>
8	<p>En grøn trekant viser den aktuelle position. Derved sørger et kontinuerligt skiftende kortudsnit for at den aktuelle position så vidt muligt vises centreret på kortet.</p>
9	<p>Kompasset viser, vor nord ligger.</p>




Info: Visning af mange af de ovennævnte områder kan konfigureres. Nogle punkter fungerer kun hvis de pågældende informationer er indeholdt i kortmaterialet. Nærmere informationer findes i kapitel "Konfigurering af Sony Personal Navigation System" på side 73.




Info: Klik på knappen **VOICE/POSITION** for at gentage den aktuelt gældende kørselsvejledning.



Klik på kontaktfladen  (Lydstyrke) for at regulere navigationsinstruktionernes lydstyrke. (se også kapitel "Lydstyrke", side 14)



Klik på kontaktfladen  (TMC-Informationer) for at se trafikmeldinger. (se også kapitel "TMC (TMC-Informationer)", side 66)



Klik på kontaktfladen  (Søg destination), for at åben kortet i funktion **Søg destination**.



Nærmere informationer findes i kapitel "Kort i funktion Søg destination" på side 58.

Afslutning af navigationen

1. Klik på kontaktfladen Opt.
Listen over optioner åbnes.
2. Klik på kontaktfladen Afslut navigation.

Åbning af hovedvinduet

Klik på et tilfældigt punkt på kortet i funktion **Navigation**.

HOVEDVINDUET åbnes.



Info: Dette afslutter ikk navigationen. Klik i **HOVEDVINDUET** på kontaktfladen Kort for at vende tilbage til navigationen.

Kortoptioner i funktion Navigation

Klik, imens kortet er åbnet i funktion **Navigation**, på kontaktfladen Opt. for at åbne et vindue med flere funktioner.

Option	Beskrivelse
<u>Spærring</u>	Klik på denne kontaktflade for at spærre et vejafsnit foran dig, d.v.s en rute omkring dette vejafsnit, f.eks. hvis du i radioen har hørt om trafikale problemer på dette vejafsnit. Nærmere informationer findes i kapitel "Spærring af et vejafsnit" på side 64.
<u>Vis ruten</u>	Klik på denne kontaktflade for at få vist hele ruten på kortet.
<u>Afslut navigation</u>	Klik på denne kontaktflade for at afslutte navigationen. Et vindue opfordrer til bekræftelse.
<u>Næste til-adresse</u>	Klik på denne kontaktflade for at undlade det næste rutepunkt. Kontaktfladen er inaktiv, hvis der ikke ligger mindst to rutepunkter foran dig. Nærmere informationer findes i kapitel "Overspringning af en delstrækning" på side 64.
<u>TMC-Informationer</u>	Klik på denne kontaktflade for at se trafikmeldinger. Nærmere informationer findes i kapitel "TMC (TMC-Informationer)" på side 66.
<u>Indstil ruten</u>	Klik på denne kontaktflade for at lukke vinduet INDSTIL RUTEN Der kan du tilføje, bearbejde og slette rutepunkter. Nærmere informationer findes i kapitel "Rute med delstrækninger" på side 41.

<p><u>Dynamiske ruteinfoer</u></p>	<p>Klik på denne kontaktflade for at få vist en oversigt over de nærmeste særlige adresser på din rute. Nærmere informationer findes i kapitel "Dynamiske ruteinfoer" på side 65.</p>
------------------------------------	---

Klik på en funktion for at udføre den.

Klik på kontaktfladen Opt. for at lukke listen uden at udføre en funktion.

Kort i funktion Søg destination

Kortet er altid i funktion **Søg destination**, når der fremkommer et trådkryds.

Hvis du er undervejs, ændres kortet ikke. Den er altid udrettet så nord er øverst.

Din position vises kun, hvis den ligger i det viste kortudsnit.





Ændring af kortudsnit

Du kan forskyde det viste kortudsnit med fingeren.


⇔ Skub kortet i den ønskede retning.

Klik på kontaktfladen  (Zoom ud) for at forstørre kortets målestok. Det viste kortudsnit bliver større, men detaljeringsgraden aftager.

Klik på kontaktfladen  (Zoom ind) for at formindske kortets målestok. Det viste kortudsnit bliver mindre, men detaljeringsgraden tiltager.

Zoomtrinlisten mellem de to kontaktflader  (Zoom ud) og  (Zoom ind) viser det aktuelle zoomtrin.



Klik på kontakfladen  (Aktuel position). Det viste kortudsnit vælges således at den aktuelle position er centreret.

1. Placér trådkrydset på det punkt, du vil navigere hen til.

I feltet Valgt destination på skærmens nederste tredjedel vises de geografiske koordinater for destinationen og den pågældende adresse.



2. Klik på kontakfladen  (Til-adresse).

Vinduet **DESTINATION PÅ KORTET** åbnes. I øverste venstre hjørne vises de detaljerede adressedata for den valgte destination.


Der vises kontakflader med forskellige funktioner.

Funktion	Beskrivelse
<u>Kør derhen</u>	Klik på denne kontakflade for at starte navigationen til det valgte punkt. Hvis du lige befinder dig i en navigation, afbrydes denne. Du kan dog starte navigationen til din oprindelige destination igen via listen SENESTE DESTINATIONER .
<u>Via-adresse</u>	Denne funktion findes kun, når du lige befinder dig i en navigation. Klik på denne kontakflade for at sætte det valgte punkt som via-adresse. Navigationen fører i så fald først til denne via-adresse. Derefter kan navigationen fortsættes til den oprindelige destination. Nærmere informationer findes i kapitel "Indføjning af en via-adresse" på side 63.
<u>Tilføj som rute</u>	Klik på denne kontakflade for at sætte det valgte punkt som sidste punkt på ruten. Hvis du endnu ikke havde åbnet ruteplanlægningen, er det valgte punkt det første rutepunkt i en ny ruteplanlægning. (se også kapitel "Ruteplanlægning", side 42)
<u>Gem</u>	Åbner vinduet GEM DESTINATIONEN UNDER... Du kan indtaste et navn, hvorunder det angivne punkt skal gemmes på listen. Nærmere informationer findes i kapitel "Lagring af destinationer" på side 36.
<u>Søgning i området</u>	Åbner vinduet SØGNING I OMRÅDET . Her kan du søge efter destinationer i nærheden af det angivne punkt. Nærmere informationer findes i kapitel "Særlig adresse i nærheden" på side 27.

<u>Ruteplanlægning</u>	Klik på denne kontaktflade for at lukke vinduet RUTEPLANLÆGNING Der kan du tilføje, bearbejde og slette rutepunkter. Nærmere informationer findes i kapitel "Rute med delstrækninger" på side 41.
------------------------	--

Klik på en funktion for at udføre den.

Klik på kontaktfladen  (Til-adresse) for at lukke vinduet igen uden at udføre funktionen.


Klik på kontaktfladen  (Lydstyrke) for at regulere navigationsinstruktionerne lydstyrke. (se også kapitel "Lydstyrke", side 14)

Klik på kontaktfladen  (Tilbage), for at vende tilbage til det vindue, hvorfra du har åbnet kortet i funktion **Søg destination**.

Nyttige funktioner

I dette kapitel findes informationerne til de følgende emner:

GPS status	side 62
Indføjning af en via-adresse	side 63
Overspringning af en delstrækning	side 64
Spærring af et vejafsnit	side 64
Visning af hele ruten	side 65
Dynamiske ruteinfoer	side 65
TMC (TMC-Informationer)	side 66
Konfigurering af meldingsvisningen	
Indstillinger	
Integrering af trafikmeldinger	
Stationssøgning	
Pay-TMC	

De fleste af de her nævnte funktioner kan kun anvendes i fuldt omfang, når GPS-modtagelsen er tilstrækkelig for definition af den aktuelle position. Dette erkendes ved symbolet  (**GPS klar**).


GPS status

I vinduet **GPS STATUS** findes et overblik over de data, navigationssystemet beregner ud fra de modtagne GPS-signaler.

HOVEDVINDUET åbnes.

1. Klik på kontaktfladen Flere...
Listen over optioner åbnes.
2. Klik på optionen GPS status.
Vinduet **GPS STATUS** åbnes.

I vinduet **GPS STATUS** findes følgende informationer:

Felt	Betydning
GMT:	Greenwich Mean Time: Tiden i London. Hvis du befinder dig i en anden tidszone, svarer denne tid ikke til din position.
Længdegrad: Breddegrad	Koordinaterne for den aktuelle position. Bogstaverne har følgende betydning: V: vestlig længde Ø: østlig længde N: nordlig bredde S: sydlig bredde
Højde:	Højde over vandet. For beregningen af højden skal der modtages signaler fra mindst 4 GPS-satellitter.
Satellitter:	Antallet af de GPS-satellitter hvorfra der aktuelt modtages signaler. Til positionering kræves signaler fra mindst 3 satellitter.
HDOP:	Et mål for positioneringens kvalitet. Jo mindre tallet er jo mere præcis er positioneringen. Værdier op til 8 er acceptable for navigationen.
Retning	Viser i hvilken retning du lige bevæger dig.
Hastg.	Viser din aktuelle hastighed.
	Viser din aktuelle position.


Lagring af aktuel position

Den aktuelle position kan gemmes i listen **ADRESSEBOG**.

1. Klik på kontakfladen Gem position.

Dialogvinduet **GEM DESTINATIONEN UNDER...** åbnes. Markøren blinker i feltet Navn.

2. Indtast en betegnelse for destinationen.

3. Klik på kontakfladen  (OK).

Destinationen er gemt i listen **ADRESSEBOG**. Dialogvinduet lukkes.

Indføjning af en via-adresse

Du kan altid tilføje en ny via-adresse under navigationen. Ruten genberegnes, således at der kan navigeres til denne via-adresse som næste destination. Efter at via-adressen er nået kan navigationen fortsættes til den oprindelige destination.

Du gennemfører aktuelt en navigation. Kortet er åbnet i funktion **Navigation**.

1. Klik på kontakfladen  (Søg destination).

Kortet åbnes i funktionen **Søg destination**.

2. Placér trådkrydset på det punkt, du vil navigere hen til.



Info: Hvordan du ændrer det viste kortudsnit således at din destination er bedre synlig, fremgår af kapitel "Kort i funktion Søg destination" på side 58.

I feltet Valgt destination i skærmens nederste tredjedel vises de geografiske koordinater for destinationen eller den tilsvarende adresse.

3. Klik på kontakfladen  (Til-adresse).

Vinduet **DESTINATION PÅ KORTET** åbnes. I øverste venstre hjørne vises de detaljerede adressedata for den valgte destination.

4. Klik på kontakfladen Via-adresse.

Ruten genberegnes. Der navigeres til den angivne via-adresse som næste rutepunkt.

Overspringning af en delstrækning

Denne funktion sår kun til rådighed når du lige navigerer og stadig har 2 rutepunkter tilbage.

Brug denne funktion, hvis det næste rutepunkt skal overspringes.

F. eks.: Du har planlagt en rute fra dit kontor via "firma A" til "firma B". Inden du når til Firma A får du at vide at du ikke skal besøge Firma A.

Kortet er åbnet i funktion **Navigation**.

1. Klik på kontaktfladen Opt.

Listen over optioner åbnes.

2. Klik på kontaktfladen Næste til-adresse.

Ruten genberegnes. Rutepunktet efter det næste i vores eksempel: firma "B") bliver næste til-adresse.

Spærring af et vejafsnit

Under navigationen kan du altid spærre et vejafsnit foran dig, d.v.s få beregnet en rute rundt omkring dette afsnit, f. eks. hvis du i radioen hører om trafikale problemer på netop dette vejafsnit.



Info: Spærringen gælder kun for den aktuelle navigering og foreligger ikke længere ved en ny navigering.

Kortet er åbnet i funktion **Navigation**.

1. Klik på kontaktfladen Opt.

Listen over optioner åbnes.

2. Klik på kontaktfladen Spærring.

Menuen **SPÆRRING** åbnes.

3. Angiv hvor mange kilometer du vil spærre ud fra din aktuelle position.

Ruten genberegnes. Der køres rundt om det spærrede vejafsnit. Det er markeret med rød på kortet.

Ophævelse af spærring

1. Klik på kontaktfladen Opt.

Listen over optioner åbnes.

2. Klik på kontaktfaden Ophæv spærring

Spærringen ophæves. Ruten genberegnes. Det vejafsnit, hvis spærring er ophævet, kan igen indberegnes i ruteberegningen.

Visning af hele ruten

Du kan under navigationen altid få vist hele ruten. På denne måde kan du altid danne dig et overblik over strækningen.

Kortet er åbnet i funktion **Navigation**.

1. Klik på kontaktfladen Opt..
Listen over optioner åbnes.
2. Klik på kontaktfladen Vis ruten.
På kortet vises hele ruten.

Dynamiske ruteinfoer

Under en navigation kan du altid få vist særlige adresser fra tre forskellige kategorier, som ligger foran dig på ruten. På denne måde kan du hurtigt erfare hvor lang vej der er til nærmeste rastepads. Du kan tilføje rastepadsen som via-adresse på din rute.



Info: Der vises særlige adresser fra de samme kategorier, der også står til rådighed i Direkte adresse. Hvilke kategorier det drejer sig om, kan konfigureres.

Nærmere informationer findes i kapitel "Kategorier for Direkte adresse og for Dynamiske ruteinfoer" på side 76.

Kortet er åbnet i funktion **Navigation**.

1. Klik på kontaktfladen Opt..
Listen med optioner åbnes.
3. Klik på option Dynamiske ruteinfoer.

Vinduet **DYNAMISKE RUTEINFOER** åbnes. Det viser fra hver af de tre kategorier de næste særlige adresser der ligger på eller i nærheden af din rute.

De særlige adresser er sorteret efter afstand.

Angivelse af en af de særlige adresser som via-adresse.

Hvis du vil køre til en af de viste via-adresser, klik på



kontaktfladen (Via-adresse) til højre for punktet på listen.

Ruten genberegnes. Der navigeres til den angivne særlige adresse som næste rutepunkt. Derefter kan kørslen til den oprindelige destination fortsættes.

TMC (TMC-Informationer)

Hvis dit navigationsapparat er sat ind i TMC-holderen, råder systemet over aktuelle trafikmeldinger og kan ved behov ændre en rute dynamisk for at kunne f. eks. undgå en trafikprop. De aktuelt gældende trafikmeldinger kan blive vist.



Info: I modsætning til standard-holderen er der i TMC-holderen integreret et modul til modtagelse af TMC-meddelelser. Du erkender TMC-modulet ved markeringen TMC på holderen.

Når apparatet ikke er sat ind i en TMC-holder, vises kontaktfladen TMC heller ikke.

1. Klik i Hovedvinduet på kontaktfladen Flere....



Et vindue med yderligere funktioner åbnes.

2. Klik på kontaktfladen TMC-Informationer.



Vinduet **TMC-Informationer** åbnes.



	Betydning
1	Viser hvilken type trafikmeldinger der oplistes og hvor mange meldinger af denne type foreligger.
2	For hver trafikmelding i listen vises følgende informationer vedrørende trafikproblemets sted og type. <ul style="list-style-type: none"> ⇔ <u>På ruten</u>: Afstand til aktuel position. ⇔ <u>Ikke på ruten</u>: Nummeret på meddelelsen. ⇔ Land (i Nordamerika: stat eller provins), hvor den meldte trafikmelding optræder. ⇔ Vej, hvor forhindringen optræder. ⇔ Mindst et trafiktegn, der symbolsk viser problemets art. Klik på en melding for at få den vist detaljeret.

3	<p>Efter hver meddelelse viser kontaktfladen <u>Omkør / Ignorer</u>, om der beregnes en alternativ rute rundt om det aktuelle trafikproblem eller ej.</p> <p> (holdt ned: <u>Omkør</u>): Der beregnes en rute rundt om trafikproblemet.</p> <p> (Ikke trykt: <u>Ignorer</u>): Der tages ikke hensyn til trafikproblemet under ruteberegningen.</p>
4	<p>Klik på kontaktfladen <u>Valg af meldninger</u> for at fastlægge hvilke trafikmeldinger der vises.</p> <p>Nærmere informationer findes i kapitel "Konfigurering af meldingsvisningen" side 67.</p>
5	<p>Klik på kontaktfladen <u>Indstillinger</u> for at konfigurere modtagelsen af meldinger og deres indflydelse på ruteberegningen.</p> <p>Nærmere informationer findes i kapitel "Indstillinger" side 68.</p>

Når listen over trafikmeldinger er lang, kan du ved hjælp af

kontaktfladerne  (Op) og  (Ned) bevæge dig på listen.

Klik på kontaktfladen  (Tilbage) for at lukke vinduet **TMC-
INFORMATIONER** igen.

Konfigurering af meldingsvisningen


1. Klik i vinduet **TMC-
INFORMATIONER** på kontaktfladen Valg af
meldninger.

Vinduet **INDSTILLINGER** åbnes.

Der findes følgende optioner:

- ⇔ På ruten: Viser alle meldinger, der vedrører trafikken på din rute.
Hvis du aktuelt ikke udfører en navigation, vises ingen meldinger i denne option.
- ⇔ Ikke på ruten: alle: Viser alle trafikmeldinger der ikke vedrører den aktuelle rute.
- ⇔ Ikke på ruten: forhindringer: Viser meldinger om trafikproblemer uden for den beregnede rute.
- ⇔ Ikke på ruten: kø: Viser uvejrsvarsler uden for den beregnede rute.

2. Klik på den ønskede option

3. Klik på kontaktfladen  (OK) for at lukke vinduet **TMC-
INFORMATIONER** igen.

Indstillinger

1. Klik i vinduet **TMC-INFORMATIONER** på kontaktfladen Indstillinger.

Vinduet **INDSTILLINGER** åbnes.

I vinduet **INDSTILLINGER** kan du indstille TMC-stationen og konfigurere, om og hvordan modtagelsen af en trafikmelding, der angår din rute, skal påvirke ruteforløbet.

Indstilling	Betydning og mulige værdier
Stationssøgning	<p>Fastlæg hvordan stationen indstilles, hvorfra der skal modtages trafikmeldinger</p> <p><u>Automatisk</u></p> <p><u>Hold station</u></p> <p><u>Hold frekvens</u></p> <p>Nærmere informationer findes i kapitel "Pay-TMC" side 71.</p> <p>Fra fabrikken er <u>Automatisk</u> indstillet.</p>
Rutegenberegning	<p>Fastlæg hvordan nye meldinger behandles, når de vedrører din rute.</p> <p><u>Automatisk</u>: Der beregnes automatisk en alternativ rute.</p> <p><u>På anfordring</u>: Meddelelsen vises. I dette vinduet kan du fastlægge om der skal beregnes en alternativ rute eller ej. Nærmere informationer findes i kapitel "Integrering af trafikmeldinger" på side 69.</p> <p>Indstillingen har kun indflydelse når der i ruteprofilen er fastlagt, at der skal tages hensyn til trafikmeldinger. (se "Ruteprofil", side 80)</p> <p>Fra fabrikken er <u>Automatisk</u> indstillet.</p>
Pay-TMC	<p>I nogle lande findes der betalings-TMC-tjenester.</p> <p>Fastlæg her om du vil bruge Pay-TMC-tjenester og i givet fald hvilke.</p>

2. Foretag de ønskede indstillinger.

3. Klik på kontaktfladen  (OK) for at lukke vinduet **INDSTILLINGER** igen.

Integrering af trafikmeldinger

I indstillingerne for TMC kan du fastlægge hvordan trafikmeldingerne behandles, når de vedrører din rute.

Hvordan denne indstilling foretages, fremgår af kapitel "Indstillinger", side 68.



Info: Indstillingen har kun indflydelse når der i ruteprofilen er fastlagt, at der skal tages hensyn til trafikmeldinger. Nærmere informationer findes i kapitel "Ruteprofil" på side 80.

Rutegenberegning: Automatisk

Hvis der meldes et trafikproblem på din rute, beregner navigationssystemet automatisk en alternativ rute. Under beregningen fremkommer følgende meddelelse.

"Ruten blev ændret på grund af den aktuelle trafiksituation."

Du kan altid ændre den alternative rute igen til den oprindelige rute. Åbn vinduet **TMC-INFORMATIONER** og klik på kontaktfladen



(Omkør) ved siden af den pågældende trafikmelding.

Rutegenberegning: På anfordring

Hvis der meldes et trafikproblem på din rute, åbnes vinduet **MELDING**. Det viser hele meddelelsen.



⇔ Klik på kontaktfladen Omkør / Ignorer for at tage hensyn til trafikmeldingen på din rute.

Navigationssystemet beregner en alternativ rute, således at du kan undgå trafikproblemet.

⇔ Klik igen på kontaktfladen for at ignorere trafikmeldingen på din rute.

Stationssøgning

1. Klik i vinduet **TMC-INFORMATIONER** på kontaktfladen Indstillinger.
Vinduet **INDSTILLINGER** åbnes. Øverst vises navnet, frekvens og modtagelseskvalitet for den aktuelt modtagne station.
2. Vælg i feltet Stationssøgning en af indstillingerne Automatisk, Hold station eller Hold frekvens.

I funktion Automatisk søges nærmeste station med god modtagelseskvalitet.
- 3a. Klik på piletasterne i området **Station**, hvis du vil modtage en anden station.

Så snart der er fundet en anden station, vises dens navn og frekvens.

I funktionen Hold station afprøver TMC-modtageren, om den samme station bedre kan modtages på en anden frekvens.
- 3b. Klik på piletasterne i området **Station** hvis du vil modtage en anden station.

Så snart der er fundet en anden station, vises dens navn og frekvens. Denne station holde nu.

I funktionen Hold frekvens søger TMC-modtageren ikke efter en anden station eller frekvens.
- 3c. Klik på piletasterne i området **Station** for at ændre frekvensen i skridt på 0,1 Mhz.

Hvis der kan modtages en station på den indstillede frekvens, vises dets navn.
4. Klik på kontaktfladen OK for at lukke vinduet **INDSTILLINGER** igen.

Pay-TMC

1. Klik i vinduet **TMC-INFORMATIONER** på kontakfladen Indstillinger.

Vinduet **INDSTILLINGER** åbnes.

2. Klik på feltet Pay-TMC.

Vinduet **PAY-TMC-UDBYDER** åbnes. Der oplystes Pay-TMC-tjenester, der kan anvendes af **Sony Personal Navigation System**. Hvis du har aktiveret en tjeneste, ser du indtil hvornår tjenesten er aktiveret.

3. Klik på den tjeneste ud ønsker at aktivere igen eller hvis aktivering du skal forlænge.

Et vindue opfordrer til bekræftelse.

4. Klik på kontakfladen Aktivér.

I følgende vindue vises dit navigationsapparats ID-nummer.

5. Skriv ID-nummeret ned.

6. Følg vejledningen på skærmen. Informationer til aktivering af TMC-tjenester findes også websites.

Konfigurering af Sony Personal Navigation System

I dette kapitel findes informationerne til de følgende emner:

Åbning af vinduet Indstillinger	side 74
Mappeindstillinger	side 75
Indstillinger for særlige adresser	side 76
Kategorier for Direkte adresse og for Dynamiske ruteinfoer	
Kategorier der vises på kortet	
Grundindstillinger	side 77
Ruteprofil	side 80

Åbning af vinduet Indstillinger

Vinduet **INDSTILLINGER** er udgangspunkt for alle tilpasninger du foretager for at indrette **Sony Personal Navigation System** efter dine personlige ønsker og behov.

HOVEDVINDUE er åbent (se kapitel "Åbning af hovedvinduet", side 21).


1. Klik på kontaktfladen Optioner.
Listen over optioner åbnes.
2. Klik på optionen Indstillinger.
Vinduet **INDSTILLINGER** åbnes.

Vinduet **INDSTILLINGER** har flere kontaktflader. Klik på en kontaktflade for at åbne det pågældende indstillingsvindue.


Der findes fire indstillingsvinduer: **MAPPEINDSTILLINGER**, **INDSTILLINGER FOR SÆRLIGE ADRESSER**, **GRUNDINDSTILLINGER** og **RUTEPROFIL**.


Indstillinger i de enkelte vinduer er opført i lister.

Når listen er lang, kan du ved hjælp af kontaktfladerne 


(Op) og  (Ned) bevæge dig på listen.

Nogle indstillinger kan kun antage to eller tre værdier. Disse

indstillinger genkendes ved kontaktfladen  (Ændr). Alle mulige værdier vises. Den aktuelt gældende værdi er fremhævet orange.

1. Klik på kontaktfladen  (Ændr) for at skifte mellem de mulige værdier.

Nogle indstillinger kan antage forskellige værdier. Disse

indstillinger genkendes på kontaktfladen  (Liste). Den aktuelt gældende værdi er synligt.

1. Klik på kontaktfladen  (Liste).

En liste med de mulige værdier åbnes. Den aktuelt gældende værdi er markeret.


Når listen er lang, kan du ved hjælp af kontaktfladerne

 (Op) og  (Ned) bevæge dig på listen.

2. Klik på den ønskede værdi. Den er nu markeret.

3. Klik på kontakfladen  (OK).
Listen lukkes igen. Den nye værdi vises.

Du kan lukke indstillingsvinduet på to måder.

- ⇔ Klik på kontakfladen  (Færdig). Ændringer du har foretaget, overtages.
- ⇔ Klik på kontakfladen  (Afbryd). Ændringer du har foretaget, overtages ikke.

Vinduet **INDSTILLINGER** er åbnet igen.

Mappeindstillinger


I vinduet **MAPPEINDSTILLINGER** vises hvilket kort navigationssystemet aktuelt bruger.


Hvis der på navigationsapparatet står flere navigationskort til rådighed, kan du vælge et andet kort.

1. Klik i vinduet **INDSTILLINGER** på kontakfladen Mappeindstillinger.


Vinduet **MAPPEINDSTILLINGER** åbnes.

2. Klik på kortets navn.


Der åbnes en liste med alle kort, der står til rådighed. Når listen er lang, kan du ved hjælp af kontakfladerne 

(Op) og  (Ned) bevæge dig på listen.

3. Klik på det kort du vil bruge.

4. Klik på kontakfladen  (OK).

Vinduet **MAPPEINDSTILLINGER** åbnes igen. Det nye kort er registreret.

- ⇔ Klik på kontakfladen  (Færdig). Ændringer du har foretaget, overtages.

- ⇔ Klik på kontakfladen  (Afbryd). Ændringer du har foretaget, overtages ikke.

Indstillinger for særlige adresser

I vinduet **INDSTILLINGER FOR SÆRLIGE ADRESSER** vises, hvilke kategorier der står til rådighed på de tre kontaktflader i de direkte adresser i vinduet **SØGNING I OMRÅDET**. Disse kategorier vises også, hvis du under navigationen udfører funktionen Dynamiske ruteinfoer.

Desuden kan du indstille hvilke kategorier af særlige adresser der skal vises på kortet.



Kategorier for Direkte adresse og for Dynamiske ruteinfoer

1. Klik i vinduet **INDSTILLINGER** på kontaktfladen Indstillinger for særlige adresser.


Vinduet **INDSTILLINGER FOR SÆRLIGE ADRESSER** åbnes.

2. Klik på den kategori, du vil ændre: (Direkte adresse 1, Direkte adresse 2, Direkte adresse 3)

Listen over kategorier åbnes. Du kan ved hjælp af

kontaktfladerne  (Op) og  (Ned) bevæge dig på listen.

3. Klik på den kategori for funktionen Dynamiske ruteinfoer.

4. Klik på kontaktfladen  (OK).

Vinduet **INDSTILLINGER FOR SÆRLIGE ADRESSER** åbnes igen. Den nye kategori er registreret i det pågældende felt.



Kategorier der vises på kortet

1. Klik i vinduet **INDSTILLINGER** på kontaktfladen Indstillinger for særlige adresser.

Vinduet **INDSTILLINGER FOR SÆRLIGE ADRESSER** åbnes.

2. Klik på kontaktfladen Vis POIer.

Listen over kategorier åbnes. Du kan ved hjælp af

kontaktfladerne  (Op) og  (Ned) bevæge dig på listen.

3. Særlige adresser fra de markerede kategorier vises på kortet.

⇔ Klik på en markeret kategori, for at ophæve markeringen.

⇔ Klik på en markeret kategori for at markere den.

4. Klik på kontaktfladen  (OK).


Vinduet **INDSTILLINGER FOR SÆRLIGE ADRESSER** åbnes igen.

Grundindstillinger



I vinduet **GRUNDINDSTILLINGER** foretages de indstillinger, der har indflydelse på udseende og funktion af kortet og af navigationssoftwaren.

Klik i vinduet **INDSTILLINGER** på kontaktfladen Grundindstillinger.

I vinduet **GRUNDINDSTILLINGER** kan der foretages følgende indstillinger:

Indstilling	Betydning og mulige værdier
Lydstyrke	<p>Vælg et trin (<u>Q</u> til <u>g</u>) for lydstyrken på de indtalte kørselsinstruktioner i Sony Personal Navigation System.</p> <p>Klik på kontaktfladen  (<u>Æ</u>ndr) for at øge værdien med et trin. Når værdien står på maks. skifter den til min.</p>
Navigationsvisning	<p>Fastlæg i hvilken visning kortet som standard skal åbnes for navigationen.</p> <p><u>2D</u>: ligner visningen på et normalt landkort.</p> <p><u>3D</u>: Ligner mere perspektivet fra førersædet.</p>
Zoomfaktor i 2D	<p>Fastlæg standard for atuozoom når det er aktiveret.</p> <p><u>mindre kortudsnit</u> <u>standard</u> <u>større kortudsnit</u></p> <p>Ved autozoom ændres zoomdybden afhængig af din hastighed: Kører du langsomt, formindskes kortudsnittet. Kører du hurtigt, bliver målestokken større. Jo mindre kortudsnittet er, jo mindre er kortets målestok, jo større er dog også kortudsnittets detaljeringsgrad.</p>
Autozoom i 3D	<p>Fastlæg, om autozoom for kortet i 3D-visning skal være aktiveret som standard (<u>Ja</u>) eller (<u>Nej</u>).</p> <p>Ved autozoom ændres zoomdybden afhængig af din hastighed: Kører du langsomt, bliver målestokken mindre. Kører du hurtigt, forstørres målestokken</p>

3D-kort: vis vejnavne	Fastlæg om der på kortet i 2D-visning skal vises vejnavne (<u>Ja</u>) eller ej (<u>Nej</u>).
Autozoom i 2D	Fastlæg, om autozoom for kortet i 2D-visning skal være aktiveret som standard (<u>Ja</u>) eller (<u>Nej</u>). Ved autozoom ændres zoomdybden afhængig af din hastighed: Kører du langsomt, bliver målestokken mindre. Kører du hurtigt, forstørres målestokken
2D-kort: vis vejnavne	Fastlæg om der på kortet i 2D-visning skal vises vejnavne (<u>Ja</u>) eller ej (<u>Nej</u>).
2D-kort: retning	Fastlæg, hvordan kortet under en navigation i 2D-visning skal være udrettet som standard. <u>i kørselsretning</u> : Den retning du kører i er standard. Denne visning er velegnet til navigation. <u>mod nord</u> : Nord er øverst. Denne retning svarer til de trykte landkort. Den er velegnet til at skaffe sig overblik over et vist område.
Vis afstand/ankomsttid	Fastlæg om der på kortet skal vises den resterende afstand og rejsens varighed (<u>Ja</u>) eller ej (<u>Nej</u>).
Vis nord	Definer om den resterende afstand til destinationen og den sandsynlige ankomsttid skal vises på kortet (<u>Ja</u>) eller (<u>Nej</u>).
Info ved grænseovergang	Fastlæg om der ved en landegrænse skal vises informationer vedrørende de nu gældende hastighedsbegrænsninger (<u>Ja</u>) eller (<u>Nej</u>).
Vis skiltning	Fastlæg om der under en navigation skal vises de skilte du skal følge (<u>Ja</u>) eller ej (<u>Nej</u>). Info: Visning af skiltningen er afhængig af om informationen findes i det anvendte kortmateriale. Det er evt. ikke tilfældet på alle veje.
Afstandsenhed	Fastlæg om afstande skal vises i <u>Kilometer</u> eller i <u>Mil</u> .
Format klokkeslæt	Fastlæg om tider skal vises i <u>12h (AM/PM)</u> eller i <u>24h</u> -format.
Vælg sprog	Angiv, på hvilket sprog du vil have softwaren brugeroverflade og de indtalte kørselsinstrukser.

Kortstil	Angiv om visningen på kortet skal reguleres automatisk (<u>A</u> utomatisk) eller om den skal vises principielt med et bestemt farveskema (<u>D</u> ag eller <u>N</u> at).
Lysstyrke om dagen	Vælg et lysstyrketrin (1 til 10) for displayet i funktion "Dag". Klik på kontaktfladen  (<u>Æ</u> ndr) for at øge værdien med et trin.
Lysstyrke om natten	Vælg et lysstyrketrin (1 til 10) for displayet i funktion "Nat". Klik på kontaktfladen  (<u>Æ</u> ndr) for at øge værdien med et trin. Når værdien står på maks. skifter den til min.
Adresseindtastningsmetode	Fastlæg om der for angivelse af adresserne skal anvendes en assistent (<u>S</u> kridt for skridt) eller ej (<u>I</u> et vindue).
Indtastningsrækkefølge	Fastlæg om der ved adresseangivelsen i USA eller Canada først skal angives vejen og derefter byen (<u>V</u> ej først) eller om indtastningen skal ske omvendt (<u>B</u> y først). Info: Denne indstilling har kun virkning, hvis der for indstillingen 'Adresseindtastningsmetode' er valgt optionen <u>I et vindue</u> .
Indtastning af hjemmeadresse	Til denne adresse startes en navigation, når kontaktfladen <u>Hjem</u> aktiveres i HOVEDVINDUET . Klik på kontaktfladen og angiv din adresse.
Start konfigurationsassistenten	Klik på denne kontaktflade for at starte en konfigurationsassistent, der fører dig gennem vigtige grundindstillinger. Nærmere informationer findes i kapitel "Konfigurationsassistent" på side 10.
Demofunktion	Fastlæg om demofunktionen skal startes efter du i 5 minutter ikke har brugt apparatet og du ikke befinder dig i en navigation (<u>Til</u>) eller je (<u>Fra</u>).
Fabriksindstillinger	Åbner et vindue hvor du kan genindstille alle indstillinger til fabriksindstillinger.

Produktinformationer	Åbner et vindue hvor du kan få informationer om den installerede softwareversion.
Touchscreen-kalibrering	Åbner et vindue hvor du kan kalibrere touchscreen igen, hvis den reagerer unøjagtig på berøring.

Ruteprofil

I vinduet **RUTEPROFIL** foretager indstillinger der påvirker ruteberegningen..

Klik i vinduet **INDSTILLINGER** på kontaktfladen Ruteprofil.

I vinduet **RUTEPROFIL** kan der foretages følgende indstillinger:

Indstilling	Betydning og mulige værdier
Hastighedsprofil	<p>Angiv, hvordan du bevæger dig frem. Denne indstilling er vigtig for at beregne ruten og ankomsttider.</p> <p><u>Hurtig bil</u></p> <p><u>Normal bil</u></p> <p><u>Langsom bil</u></p> <p><u>Motorcykel</u>: Der foretrækkes kurverige veje.</p> <p><u>Lastbil</u> : Bykørsel undgås hvor det er muligt.</p> <p><u>Cykel</u>: For cykler gælder de ensrettede veje ofte ikke.</p> <p><u>Fodgænger</u>: Trafikregler, der kun gælder for køretøjer, anvendes ikke.</p>
Rutetype	<p>Fastlæg hvad for en rute der skal beregnes.</p> <p><u>Smuk rute</u>: foretrækker ruter med kurver, der er smukke at køre på.</p> <p><u>Hurtig rute</u>: beregner den hurtigste rute for det indstillede hastighedsprofil.</p> <p><u>Kort rute</u>: beregner den korteste rute..</p> <p><u>Optimal rute</u>: Beregner den hurtigste rute hvis den omvej, der skal køres, står i fornuftigt forhold til tidsbesparelsen.</p>

Inkludér TMC-informationer	<p>Fastlæg om trafikmeldinger skal integreres i ruteberegningen (<u>Ja</u>) eller ej (<u>Nej</u>).</p> <p>Hvordan trafikmeldinger i givet fald integreres, kan fastlægges separat. Nærmere hertil findes i kapitel "Integrering af trafikmeldinger" på side 69.</p> <p>Fra fabrikken er <u>Ja</u> indstillet.</p>
<p>Motorvej</p> <p>Færger</p> <p>Betalingsveje</p>	<p>Angiv om du vil benytte disse arter trafikveje.</p> <p><u>Tillad</u>: Kan benyttes.</p> <p><u>Undgå</u>: Benyttes kun hvor det er nødvendigt (f.eks. færger til øer).</p> <p><u>Forbyd</u>: Må ikke benyttes.</p>
Beregning af næste vejafsnit	<p>Indstillingen virker kun, når du navigerer på en rute med flere delstrækninger.</p> <p>Angiv om den næste delstrækning skal beregnes automatisk efter et rutepunkt er nået (<u>Automatisk</u>) eller først på opfordring (<u>På anfordring</u>).</p>