

Návod k obsluze

Používateľská príručka

Návod k obsluze	CS
Používateľská príručka	SK




©2016 Sony Corporation

NW-WM1A/WM1Z

Modely: NW-WM1A, WM1Z

Čeština

O těchto návodech

- Návod k obsluze (tento návod)
-  (Průvodce spuštěním)

Průvodce spuštěním popisuje následující:

- Základní ovládání zařízení WALKMAN[®]
- Přístup k webovým stránkám s užitečnými počítačovými aplikacemi na internetu
- Průvodce nápovědou (webový dokument pro počítač/chytrý telefon) Průvodce nápovědou obsahuje podrobnější pokyny k ovládání, specifikace, adresu URL webové stránky zákaznické podpory a další informace.



http://rd1.sony.net/help/dmp/nwwm1/h_ww/

Zatímco přístup na webové stránky je zdarma, mohou vám být v závislosti na smlouvě s vaším poskytovatelem připojení účtovány poplatky za komunikaci.

V závislosti na zemi/regionu, kde jste zakoupili zařízení Walkman, nemusí být některé modely dostupné.

Poznámky k použití zařízení Walkman

Poznámka k baterii

- Chcete-li zamezit zhoršení funkčnosti baterie, minimálně jednou za šest měsíců baterii nabijte.

Formátování paměťové karty microSD

Před uložením obsahu na paměťovou kartu microSD (není součástí dodávky) se ujistěte, že jste si přečetli pokyny pro paměťové karty microSD v Průvodci nápovědou na internetu.

Ovládání hlasitosti (pouze země/oblasti ve který platí směrnicí EU)

Alarm (pípnutí) a varování [Check the volume level] jsou určeny k ochraně vašeho sluchu, když poprvé nastavíte příliš vysokou hlasitost, škodlivou pro váš sluch. Alarm a varování můžete zrušit klepnutím na [OK] v dialogovém okně zprávy.



Poznámka

- Po zrušení alarmu a zprávy můžete hlasitost zvýšit.
- Po počátečním varování se alarm a varování opakují každých 20 nakumulovaných hodin, po které je hlasitost nastavena na úroveň škodlivou pro sluch. V takové situaci dojde k automatickému snížení hlasitosti.
- Pokud je hlasitost nastavena na úroveň škodlivou pro sluch a vypnete zařízení Walkman, hlasitost se automaticky sníží na úroveň bezpečnou pro sluch.



Možnosti připojení Bluetooth

Hudbu uloženou v zařízení Walkman můžete poslouchat pomocí audiozařízení Bluetooth, jako jsou sluchátka nebo reproduktory.



Párování (při prvním použití zařízení)

- Nastavte audiozařízení Bluetooth do režimu párování. (Viz návod k obsluze zařízení.)
- Klepněte na možnost  – [ Settings] – [Connect to/Add Audio Device] v položce [Bluetooth].
- Klepněte na přepínač Bluetooth pro zapnutí funkce Bluetooth.
- Klepněte na možnost [Add Device (Pairing)] pro zahájení párování.
- Vyberte zařízení ze seznamu spárovaných zařízení a vytvořte připojení Bluetooth. Po navázání spojení Bluetooth se zobrazí zpráva [Connected.].

Připojení (následující použití)

- Zapněte spárované audiozařízení Bluetooth a nastavte jej do pohotovostního režimu.
- Klepněte na možnost  – [ Settings] – [Connect to/Add Audio Device] v položce [Bluetooth].
- Klepněte na přepínač Bluetooth pro zapnutí funkce Bluetooth.
- Vyberte zařízení ze seznamu spárovaných zařízení a vytvořte připojení Bluetooth.

Odpojení

- Klepněte na možnost  – [ Settings] – [Connect to/Add Audio Device] v položce [Bluetooth].
- Klepněte na název připojeného zařízení v seznamu spárovaných zařízení a klepněte na možnost [OK] v dialogovém okně odpojení.

Problémy a jejich řešení

Vaše zařízení Walkman neumožňuje nabití baterie nebo není rozpoznáno počítačem.

- Kabel USB (součást dodávky) není připojen ke konektoru USB v počítači správným způsobem. Odpojte kabel USB a znovu jej připojte.
- Během nabíjení baterie svítí červeně kontrolka nabíjení na zařízení Walkman a po dokončení nabíjení zhasne.
- Při prvním použití zařízení Walkman nebo v případě jeho dlouhodobějšího nepoužívání může trvat rozpoznání zařízení počítačem několik minut. Rozpoznání zařízení Walkman počítačem po připojení zařízení k počítači kontrolujte po dobu přibližně 10 minut.
- Pokud výše uvedené postupy problém nevyřeší, vypněte zcela počítač a zařízení Walkman odpojte. Poté odpojte napájecí kabel, baterii a ostatní připojení k počítači a vybijte zařízení po dobu pěti minut. Po vybijení počítač znovu zapněte a připojte zařízení Walkman.

Chcete ke konektoru pro sluchátka (symetrický standard) na zařízení Walkman připojit sluchátkový kabel s 3kolíkovým minikonektorem ×2 (symetrický standard).

- Obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Standardy a další informace

Informace o právních normách a ochranných známkách

Informace o právních normách, regulačních opatřeních a ochranných známkách viz část „Důležité informace“ obsažená v dodávaném softwaru. Pro její přečtení nainstalujte dodávaný software do počítače. Pro nainstalování softwaru otevřete po připojení k počítači složku [WALKMAN] v paměti zařízení Walkman. Uživatelé operačního systému Windows: [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)] Uživatelé počítačů Mac: [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac] Po nainstalování softwaru poklepejte na zástupce nebo na ikonu vytvořenou na ploše.

Sluchátka do uší

Špunty sluchátek vzduchotěsně izolují uši. Proto je třeba mít na paměti, že hrozí riziko poškození sluchu (bubínků) v případě příliš silného tlaku na sluchátka nebo při náhlém vytažení sluchátek z uší. Po použití opatrně vysuňte sluchátka z uší.

Sluchátka

- Zamezte přehrávání jednotky při takové úrovni hlasitosti, která může při dlouhodobějším poslechu způsobit poškození sluchu.
- Při vysokých hlasitostech rovněž nemusí být slyšitelné vnější zvuky. Vyvarujte se poslechu jednotky v situacích, kdy nesmí být ovlivněn sluch, například při řízení motorového vozidla nebo jízdě na kole.
- Protože sluchátka využívají otevřenou konstrukci, zvuk vychází ven ze sluchátek do prostoru. Dávejte tedy pozor, abyste nerušili osoby ve vašem okolí.

Upozornění pro zákazníky: Následující informace platí pouze pro zařízení prodávaná v zemích, které se řídí směrnicemi EU.

Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko
Zástupce pro shodu produktu s bezpečnostními standardy EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie

Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte dlouhodobě při vysokých úrovních hlasitosti.



CE

Společnost Sony tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje veškeré zásadní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES. Podrobné informace získáte na následující adrese URL: http://www.compliance.sony.de/

- Baterie nerozebírejte, neotvírejte ani nerozbíjejte.
- Baterie nevystavujte vysokým teplotám a ohni. Neukládejte baterie na přímém slunečním světle.
- V případě úniku kapaliny z baterie zabraňte styku kapaliny s pokožkou nebo očima. V případě, že dojde ke kontaktu, ihned opláchněte zasažené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie je třeba před použitím nabít. Pro správné nabíjení se vždy řiďte pokyny výrobce nebo návodu k zařízení.
- Po dlouhodobějším ukládání je třeba baterie několikrát nabít a vybit, aby se dosáhlo jejich maximální výkonnosti.
- Baterie likvidujte správným způsobem.

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Informácie o príručkách

- Používateľská príručka (táto príručka)
- ? ⓘ 🎧 🔊 🔊 🔊 (Príručka pri spustení)

Príručka pri spustení obsahuje tieto informácie:

- Základný návod na použitie zariadenia WALKMAN®
- Prístup k webovým lokalitám s užitočnými počítačovými aplikáciami

3. Príručka pomoci (webový dokument pre PC/smartfón)

Príručka pomoci obsahuje podrobnejší návod na použitie, technické údaje, URL adresu webovej lokality s informáciami o zákazníckej podpore a pod.



http://rd1.sony.net/help/dmp/nwwm1/h_ww/

Hoci prístup na webové lokality je zadarmo, môžu sa vám účtovať komunikačné poplatky podľa vašej zmluvy s operátorom.

V závislosti od krajiny alebo regiónu, kde ste zariadenie Walkman zakúpili, niektoré modely nemusia byť k dispozícii.

Poznámky o používaní zariadenia Walkman

Poznámka o batérii

- Ak chcete zabrániť rýchlemu opotrebovaniu batérie, nabite ju aspoň raz za šesť mesiacov.

Formátovanie karty microSD

Pred uložením obsahu na kartu microSD (nedodáva sa) si prečítajte pokyny na používanie kariet microSD v príručke pomoci na internete.

Informácie o ovládaní hlasitosti (iba pre krajiny alebo oblasti, v ktorých platia európske smernice)

Upozornenie (pípnutie) a varovanie [Check the volume level] sú určené na ochranu vášho sluchu, keď prvýkrát nastavíte hlasitosť na úroveň, ktorá je škodlivá pre sluch. Toto upozornenie a varovanie zrušíte ťuknutím na tlačidlo [OK] v dialógovom okne.

Poznámka

- Po zrušení upozornenia a varovania môžete hlasitosť zvýšiť.
- Po počiatočnom varovaní sa upozornenie a varovanie opakujú každých 20 súhrnných hodín, počas ktorých je hlasitosť nastavená na úroveň škodlivú pre sluch. Keď sa to stane, hlasitosť sa automaticky zníži.
- Ak je hlasitosť nastavená na úroveň škodlivú pre sluch a Walkman vypnete, hlasitosť sa automaticky zníži na úroveň, ktorá je pre sluch bezpečná.

Funkcie Bluetooth

Hudbu uloženú v zariadení Walkman môžete počúvať pomocou zvukových zariadení Bluetooth, ako sú slúchadlá alebo reproduktory.

Párovanie (pri prvom použití zariadenia)

- Vo zvukovom zariadení Bluetooth nastavte režim párovania. (Pozrite si používateľskú príručku k zariadeniu.)
- Ťuknite na ikonu 📡 – [⚙️ Settings] – [Connect to/Add Audio Device] v časti [Bluetooth].
- Zapnite funkciu Bluetooth ťuknutím na prepínač Bluetooth.
- Spustite párovanie ťuknutím na položku [Add Device (Pairing)].
- Zo zoznamu spárovaných zariadení vyberte to, ku ktorému sa chcete pripojiť cez Bluetooth. Po vytvorení Bluetooth pripojenia sa zobrazí hlásenie [Connected.].

Pripojenie (pri ďalšom používaní)

- Zapnite spárované zvukové zariadenie Bluetooth a nastavte ho do pohotovostného režimu.
- Ťuknite na ikonu 📡 – [⚙️ Settings] – [Connect to/Add Audio Device] v časti [Bluetooth].
- Zapnite funkciu Bluetooth ťuknutím na prepínač Bluetooth.
- Zo zoznamu spárovaných zariadení vyberte to, ku ktorému sa chcete pripojiť cez Bluetooth.

Odpojenie

- Ťuknite na ikonu 📡 – [⚙️ Settings] – [Connect to/Add Audio Device] v časti [Bluetooth].
- V zozname spárovaných zariadení ťuknite na názov pripojeného zariadenia a v dialógovom okne odpájania ťuknite na tlačidlo [OK].

Problémy a ich riešenia

V zariadení Walkman sa nedá nabiť batéria alebo ho počítač nerozpoznal.

- Kábel USB (dodáva sa) nie je správne pripojený ku konektoru USB na počítači. Kábel USB odpojte a znova ho pripojte.
- Počas nabíjania batérie svieti na zariadení Walkman červená kontrolka nabíjania, ktorá sa po skončení nabíjania vypne.
- Keď zariadenie Walkman používate prvýkrát alebo ak ste ho dlhšie nepoužili, môže trvať niekoľko minút, kým ho počítač rozpozná. Asi 10 minút po pripojení zariadenia Walkman k počítaču overte, či ho počítač rozpoznal.
- Ak sa použitím vyššie uvedených postupov problém nevyrieši, počítač úplne vypnite a odpojte Walkman. Potom odpojte napájací kábel, batériu a akékoľvek iné zariadenie pripojené k počítaču a nechajte ho päť minút vybíjať. Po vybití znova zapnite počítač a opätovne pripojte Walkman.

Do konektora pre slúchadlá (vyvážený štandard) na zariadení Walkman chcete pripojiť kábel slúchadiel typu „3-kolíkový minikonektor x 2“ (vyvážené pripojenie).

- Obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov značky Sony.

Súlad s predpismi a informácie

Informácie o zákonoch a ochranných známkach

Informácie o zákonoch, predpisoch a právach súvisiacich s ochrannými známkami nájdete v dokumente „Dôležité informácie“, ktorý je súčasťou dodaného softvéru. Ak si ho chcete prečítať, nainštalujte dodaný softvér do počítača.

Ak chcete softvér nainštalovať, po pripojení zariadenia k počítaču otvorte položku [WALKMAN] v systémovom ukladacom priestore zariadenia Walkman.

Používateľa systému Windows:

[FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)]

Používateľa počítačov Mac:

[FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac]

Po nainštalovaní softvéru dvakrát kliknite na odkaz alebo ikonu aliasu vytvorenú na pracovnej ploche.

Informácie o slúchadlách do uší

Slúchadlá do uší fungujú zvukotesne. Majte preto na pamäti, že ak slúchadlá do uší vystavíte silnému tlaku alebo ich náhle vyťahnete z uší, hrozí riziko poškodenia sluchu alebo ušných bubienkov. Slúchadlá po použití vyťahujte z uší opatrne.

Informácie o slúchadlách

- Pri počúvaní hudby si nastavte takú hlasitosť, ktorá vám pri dlhšom počúvaní nespôsobí poškodenie sluchu.
- Pri vysokej hlasitosti nemusíte počuť vonkajšie zvuky. Zariadenie preto nepočúvajte v situáciách, v ktorých je dobrý sluch nevyhnutný, napríklad pri vedení motorového vozidla alebo bicyklovaní.
- Keďže ide o slúchadlá otvoreného typu, zvuk vychádza zo slúchadiel do okolitého priestoru. Dajte preto pozor, aby ste ním neobťažovali ľudí vo svojom okolí.

Poznámka pre zákazníkov: Nasledujúce informácie sa vzťahujú len na zariadenia predávané v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ.

Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,

108-0075 Japonsko

Informácie o súlade produktu s normami EÚ: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko

Vyvarujte sa dlhodobého počúvania pri vysokej hlasitosti, lebo by ste si mohli poškodiť sluch.



CE

Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie dôležité ustanovenia smernice 1999/5/ES. Podrobnosti nájdete na webovej adrese: http://www.compliance.sony.de/

- Sekundárne články ani batérie nezoberajte, neotvárajte ani nerozrezávajte.
- Články ani batérie nevystavujte vysokej teplote ani ohňu. Nenechávajte ich na priamom slnečnom svetle.
- Ak niektorý článok vyteká, dajte pozor, aby sa vám unikajúca tekutina nedostala na pokožku alebo do očí. Ak by k tomu došlo, postihnutú oblasť si riadne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Sekundárne články a batérie treba pred použitím nabiť. Pri nabíjaní vždy postupujte presne podľa pokynov na nabíjanie, ktoré nájdete v pokynoch výrobcu alebo v príručke k zariadeniu.
- Keď ste články alebo batérie dlhší čas nepoužili, na dosiahnutie maximálneho výkonu ich možno budete musieť viackrát za sebou nabiť a vybiť.
- Pri ich likvidácii dodržiavajte predpísaný postup.

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.