

## Ръководство с инструкции

BG



\* 4 5 8 0 5 3 7 1 1 \* (1)

©2016 Sony Corporation

NW-WS413/WS414

Български

## Относно ръководствата

1. Ръководство с инструкции (това ръководство)

2.  (Ръководство за стартиране)

Ръководството за стартиране описва посоченото по-долу.

- Основни инструкции за работа с вашия WALKMAN®
- Как да достигнете до „Помощно ръководство“, което съдържа всички инструкции за работа, обяснения от уебсайтове за поддръжка на клиента и др.
- Как да намерите полезни уебсайтове за компютърни приложения в интернет

Въпреки че преглеждането е безплатно, може да ви бъдат наложени такси за комуникация според договора с доставчика ви.

В зависимост от държавата/региона, където сте закупили своя Walkman, някои модели може да не са налични.

## Забележки за използването на Walkman

## Забележка за батерията

- За да предотвратите износването на батерията, зареждайте я поне веднъж на шест месеца или на една година.

## Относно управлението на силата на звука (само за държави/области, които прилагат Европейските и Корейските директиви)

Гласовото предупреждение „Check the volume level“ е предназначено да защити ушите ви, когато за първи път увеличите силата на звука до ниво, което може да ги увреди. Можете да отмените алармения сигнал и предупреждението, като натиснете който и да е бутон.

## Забележка

- Можете да усилите звука след отмяна на алармения сигнал и предупреждението.
- След първоначалното предупреждение алармения сигнал и предупреждението ще се повтарят на всеки 20 сборни часа, през които звукут е усилен над ниво, вредно за ушите ви. Когато се случи това, силата на звука автоматично се намалява.
- Ако силата на звука е зададена на ниво, което е вредно за ушите ви, и изключите своя Walkman, силата на звука автоматично ще бъде намалена до ниво, безопасно за тях.

## Информация за режима на околнен звук

Режимът на околнен звук ви позволява да чувате околните звуци дори когато носите слушалки. Въпреки това обърнете внимание, че този режим не ви позволява да чуете всички околни звуци. Околните звуци може да не се чуват добре в зависимост от околната среда, типа музика, която възпроизвеждате на своя Walkman, или нивото на силата на звука. Внимавайте, когато използвате своя Walkman на места, където невъзможността да чувате околнния звук може да бъде опасна (например на пътища, където има трафик на коли или велосипеди).

## Забележки относно използването в басейн или море

Вижте „Прочетете, преди да използвате своя Walkman® в басейн или море (океан)“.

(продължава на задната страница)

(продължава от предната страница)

## Информация за работната температура на устройството Walkman

Работната температура на устройството Walkman е между -5 °C и 45 °C.

## Симптом и решение

**Вашият Walkman не може да зареди батерията или не бива разпознат на компютъра ви.**

- Прикрепете правилно и стабилно USB гнездото (в комплекта) към вашия Walkman. Зареждането ще започне (индикаторът OPR светва в оранжево) докато връзката не е установена правилно, но има възможност компютърът да не разпознае устройството Walkman. В такъв случай отстранете USB гнездото от устройството Walkman и го прикрепете отново.
- Когато използвате своя Walkman за първи път или ако не сте го използвали за дълго време, разпознаването му от компютъра може да отнеме няколко минути. Проверете дали компютърът разпознава устройството Walkman, след като сте ги свързали за около 10 минути.
- Ако горепосочените методи не помогнат за решаването на проблема, изключете напълно компютъра си и разкачете устройството Walkman. След това разкачете захранващия кабел, батерията и всичко, което е свързано към компютъра и го оставете да се разреди за пет минути. След разреждането включете отново компютъра и свържете отново устройството Walkman.

## Съответствие и информация

### Информация за закони и търговски марки

За информация относно закони, наредби и права на търговски марки вижте „Важна информация“ в предоставения софтуер. За да я прочетете, инсталирайте предоставения софтуер на компютъра си. За да я инсталirate, отворете [WALKMAN] в системното хранилище на вашия Walkman след свързване към компютъра ви.

Потребител на Windows: [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer(.exe)]

Потребител на Mac: [FOR\_MAC] – [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac]  
След инсталациите на софтуера щракнете двукратно върху прекия път или иконата с псевдоним, генерирана на работния ви плот.

### Относно слушалките за поставяне в ушите

Слушалковите тапи запечатват ушите ви. По тази причина имайте предвид, че има рисък от увреждане на ушите или тъпнанетата ви, ако върху слушалките се приложи силно налягане или бъдат рязко издърпани от ушите ви. След употреба вадете слушалковите тапи внимателно от ушите си.

### Относно слушалките

- Избягвайте да слушате музика на устройството толкова силно, че продължителното слушане да може да повреди слуха ви.
- При високо ниво на звука околните звуци може да спрат да се чуват. Избягвайте слушането на устройството в ситуации, при които слухът не трябва да бъде възпрепятстван, например при шофиране или каране на велосипед.
- Тъй като слушалките са с отворен дизайн, звукът преминава през тях. Не забравяйте да не притеснявате околните.

**Съобщение за потребителите: Следната информация е приложима само за оборудване, продавано в държави, прилагачи директивите на ЕС.**

Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Япония

Относно съвместимостта с продуктите на EC: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия

За да предотвратите възможно увреждане на слуха, не слушайте силен звук за дълго време.



Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.