

FM/MW/LW

Auto radio CD uređaj

Upute za uporabu

HR

Za isključenje demonstracijskog (DEMO) prikaza, pogledajte stranu 9.



CDX-S22

Dobrodošli!

Hvala vam na kupnji ovog Sonyjevog auto radio CD uređaja. Ovaj uređaj vam omogućuje još veće uživanje u raznim mogućnostima kao što su:

- **Reprodukcijska disk:**

Možete reproducirati CD-DA (i one koji sadrže CD TEXT*), CD-R/CD-RW diskove (MP3 zapise snimljene u Multi Session formatu (strana 11)) i ATRAC CD (formati ATRAC3 i ATRAC3plus (strana 12)).

Vrsta diska	Oznaka na disku
CD-DA	 
MP3 ATRAC CD	   

- **Radijski prijem:**

- Možete pohraniti do 6 postaja po valnom području (FM1, FM2, FM3, MW i LW).
- Funkcija **BTM** (Best Tuning Memory): uređaj odabire postaje jačih signala i pohranjuje ih.

- **Usluge RDS:**

Možete koristiti FM postaje sa sustavom podataka (Radio Data System).

- **Podešavanje zvuka**

EQ3: Moguće je odabrati jednu od 7 postavki ekvilizatora za postavke zvuka.

* CD TEXT disk je CD-DA disk koji sadrži podatke kao što su naziv diska, naziv izvođača, naziv zapisa itd.

Upozorenje pri ugradnji u automobile kod kojih brava za paljenje nema ACC položaj na kontaktu

Nakon gašenja automobila svakako pritisnite i zadržite **(OFF)** na uređaju za isključenje pokazivača.

U suprotnom se pokazivač neće isključiti te će uzrokovati potrošnju energije akumulatora.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Ova naljepnica se nalazi na donjoj strani kućišta uređaja.



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i briňete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

SonicStage i oznaka su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.

ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i njihove oznake su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.

Informacije o instalaciji i povezivanju potražite u isporučenim uputama za instalaciju/povezivanje.

Sadržaj

Početak

Resetiranje uređaja	4
Podešavanje točnog vremena	4
Odvajanje prednje ploče	4
Postavljanje prednje ploče	4

Položaj kontrola i osnovne radnje

Glavni uređaj	5
---------------------	---

CD

Prikaz informacija	6
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom	6

Radijski prijemnik

Pohrana i prijem postaja	6
Automatska pohrana postaja — BTM	6
Ručna pohrana postaja	6
Prijem pohranjenih postaja	6
Automatsko ugadanje	6
RDS	7
Pregled	7
Podešavanje AF (alternativnih frekvencija) i TA (prometnih obavijesti)/TP (prometnog programa)	7
Odabir vrste programa (PTY)	8
Podešavanje točnog vremena (CT)	8

Ostale funkcije

Promjena zvučnih postavki	9
Podešavanje zvučnih značajki — BAL/FAD/SUB	9
Podešavanje krivulje ekvilizatora — EQ3	9
Podešavanje opcija — SET	9
Uporaba dodatno nabavljenog pribora	10
Daljinski upravljač RM-X114	10

Dodatne informacije


Mjere opreza	11
Napomene o diskovima	11
O MP3 datotekama	11
O ATRAC CD-u	12
Održavanje	12
Vađenje uređaja	13
Tehnički podaci	13
U slučaju problema	14
Indikatori/poruke pogrešaka	15

Početak

Resetiranje uređaja

Prije prvog korištenja uređaja ili nakon zamjene ili prespajanja kontakata akumulatora, potrebno je resetirati uređaj.

Uklonite prednju ploču i pritisnite tipku RESET siljatim predmetom, npr. kemijskom olovkom.



Napomena

Pritisak na tipku RESET će obrisati podešenje sata te neke pohranjene informacije.

Podešavanje točnog vremena

Sat koristi 24-satni sustav prikaza vremena.

1 Pritisnite i zadržite **(SEL)**.

Pojavljuje se prikaz za podešavanje.

2 Više puta pritisnite **(SEL)** dok se ne pojavi "CLOCK-ADJ".

3 Pritisnite **(DSPL)**.

Trepće indikator sati.

4 Pritisnite tipku za ugađanje glasnoće **+/-** za podešavanje sati i minuta.

Za pomjeranje indikatora pritisnite **(DSPL)**.

5 Pritisnite **(SEL)**.

Podešavanje je završeno i sat se aktivira.

Za prikaz točnog vremena pritisnite **(DSPL)**.

Ponovno pritisnite **(DSPL)** za povratak na prethodni prikaz.

Savjet

Točno vrijeme je moguće podešiti automatski pomoću funkcije RDS (str. 8).

Na daljinskom upravljaču

U koraku 2 i 4 za odabir opcije ili podešenja pritisnite **↑** ili **↓**. U koraku 4, za pomicanje digitalnog indikatora, pritisnite **←** ili **→**.

Odvajanje prednje ploče

Možete odvojiti prednju ploču uređaja kako bi sprječili krađu.


Alarm

Ako postavite kontakt na položaj OFF bez skidanja prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite ugrađeno pojačalo.

1 Pritisnite **(OFF)**.

Uredaj se isključuje.

2 Pritisnite **↑**, zatim povucite prednju ploču prema sebi.




Napomene

- Pazite da Vam prednja ploča ne ispadne i nemojte jake pritiskeći ploču ni pokazivač.
- Ne izlažite prednju ploču vrućini/visokim temperaturama ili vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče u parkiranom automobilu na prednjoj/stražnjoj ploči.

Postavljanje prednje ploče

Prislonite dio **(A)** prednje ploče na dio **(B)** uređaja, kao na slici te pritisnite lijevu stranu dok ne klikne.




Napomena

Ne stavljajte ništa na unutrašnju stranu prednje ploče.

Položaj kontrola i osnovne radnje

Glavni uređaj



Za detalje pogledajte navedenu stranicu.

1 Tipka +/-

Za podešavanje glasnoće.

2 Tipka SEL (odabir) 4, 9

Za odabir opcija.

3 Tipka SOURCE

Za uključenje/promjenu izvora (Radio/CD).

4 Tipka MODE 6

Za odabir valnog područja (FM/MW/LW).

5 Uložnica diska

Ovdje umetnite disk (s naljepnicom prema gore).

Reprodukcija počinje automatski nakon toga.

6 Pokazivač

7 Tipka ATT

Za prigušenje zvuka. Ponovno pritisnite za uključenje zvuka.

8 Tipka EQ3 (ekvilizator) 9

Za odabir krivulje ekvilizatora (XPLOD, VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK, CUSTOM ili OFF).

9 Tipka ▲

Za izbacivanje diska.

10 Tipka SEEK +/-

CD:

Pritisnite za preskakanje zapisa; pritisnite jednom, a zatim ponovno u roku jedne sekunde i zadržite za stalno preskakanje zapisa; pritisnite i zadržite za brzo pretraživanje zapisa prema naprijed ili prema natrag.

Radio:

Pritisnite za automatsko ugađanje postaja; pritisnite i zadržite za ručno traženje postaja.

11 Tipka ▲ (otpuštanje prednje ploče) 4

12 Tipka DSPL (pokazivač)/DIM (zatamnjene prikaze) 4, 6, 7

Pritisnite za promjenu prikaza na pokazivaču; pritisnite i zadržite za promjenu svjetline pokazivača.

13 Tipka SENS/BTM 6

Pritisnite za poboljšanje prijema: LOCAL/MONO; pritisnite i zadržite za pokretanje funkcije BTM.

14 Tipka RESET (iza prednje ploče) 4

15 Brojčane tipke

CD:

①/②: GROUP* -/+

Pritisnite za preskakanje grupe; pritisnite i zadržite za stalno preskakanje grupe.

③: REP 6

④: SHUF 6

⑥: PAUSE

Za pauzu reprodukcije. Za nastavak, pritisnite još jednom.

Radio:

Pritisnite za prijem pohranjenih postaja; pritisnite i zadržite za pohranu radijskih postaja.

16 Tipka PTY (vrsta programa) 8

Za odabir vrste programa u RDS-u.

17 Tipka AF (alternativne frekvencije)/TA (prometne obavijesti) 7

Za podešavanje alternativnih frekvencija i prometnih obavijesti/programa u RDS-u.


18 Tipka OFF

Za isključenje/zaustavljanje reprodukcije izvora.

19 Prijemnik signala daljinskog upravljača 10

* Pri reprodukciji MP3/ATRAC CD-a.

Prikaz informacija



- A** Izvor
B Broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije, naziv diska/ime izvodača, broj grupe^{*1} naziv grupe, naziv zapisa, tekstualni podaci^{*2}, točno vrijeme

*1 Broj grupe se prikazuje samo kod promjene grupe.

*2 Pri reprodukciji MP3 zapisa prikazuju se ID3-podaci, a pri reprodukciji ATRAC CD-a se prikazuju tekstualni podaci SonicStage-a itd.

Za promjenu opcija u polju **B**, pritisnite **(DSPL)**.

Savjet

Prikazani podatak će se razlikovati ovisno o vrsti diska i formatu snimanja. Za detalje o MP3 zapisima pogledajte stranu 11; ATRAC CD, pogledajte stranu 12.

Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom

- 1 Tijekom reprodukcije više puta pritisnite ③ (REP) ili ④ (SHUF) dok se ne pojavi željena postavka.**

Odaberite Za reprodukciju

REP-TRACK zapisa više puta.

REP-GP* grupe više puta.

REP-GP* grupe slučajnim redoslijedom.

SHUF-DISC diska slučajnim redoslijedom.

* Pri reprodukciji MP3/ATRAC CD-a.

Za povratak na uobičajenu reprodukciju odaberite "REP-OFF" ili "SHUF-OFF".

Radijski prijemnik

Pohrana i prijem postaja

Oprez

Kod ugadanja postaja za vrijeme vožnje koristite funkciju "Best Tuning Memory" (BTM) za sprečavanje mogućih prometnih nezgoda.

Automatska pohrana postaja — BTM

- 1 Pritisnite **(SOURCE)** više puta dok se ne pojavi "TUNER".**

Za promjenu valnog područja pritisnite **(MODE)** više puta. Možete birati između FM1, FM2, FM3, MW ili LW.

- 2 Pritisnite i zadržite **(BTM)** dok trepće "BTM".**

Uredaj pohranjuje postaje slijedom njihovih frekvencija. Kad je postaja pohranjena čuje se zvučni signal.

Ručna pohrana postaja

- 1 Dok slušate postaju koju želite pohraniti pritisnite i zadržite brojčanu tipku (od ① do ⑥) dok se na pokazivaču ne pojavi "MEM".**

Na pokazivaču se pojavi oznaka brojčane tipke.

Napomena

Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojčanom tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.

Savjet

Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavku alternativne postaje (AF) i prometnih obavijesti (TA) (strana 7).

Prijem pohranjenih postaja

- 1 Odaberite valno područje, zatim pritisnite brojčanu tipku (od ① do ⑥).**

Na daljinskom upravljaču

Za odabir pohranjenih postaja pritisnite **↑** ili **↓**.

Automatsko ugadanje

- 1 Odaberite valno područje zatim pritisnite **(SEEK) +/-** za traženje postaje.**

Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj ostvari prijem postaje. Ponovite opisani postupak dok se ne ostvari prijem željene postaje.


Savjet

Znate li frekvenciju postaje koju želite slušati, pritisnite i zadržite **(SEEK) +/-** dok se oznaka željene frekvencije ne pojavi na pokazivaču, a zatim više puta pritisnite **(SEEK) +/-** za precizno ugadanje frekvencije (ručno ugadanje).

Pregled

"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja koji omogućuje FM postajama slanje dodatnih digitalnih informacija zajedno sa standardnim radijskim signalom.

Podaci koji se prikazuju



- A** Valno područje, funkcija
- B** Frekvencija*¹ (naziv postaje), točno vrijeme, RDS podaci
- C** TA/TP*²

1 Tijekom prijema RDS postaje, s lijeve strane oznake frekvencije se prikazuje "".

*2 "TA" tijepće tijekom prometnih obavijesti. "TP" svijetli kod prijema postaje s prometnim programom.

Za promjenu prikazanih stavki **B** pritisnite **(DSPL)**.

RDS usluge

RDS Vam nudi pogodnosti poput:

AF (alternativne frekvencije)

Odabir i ugađanje postaje najjačeg signala. Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti program tijekom dugotrajnih putovanja bez potrebe ručnog ugađanja iste postaje.

TA (prometne obavijesti)/TP (prometni program)

Pruža trenutne informacije o prometu u vidu obavijesti ili programa. U slučaju prijema bilo kakve prometne obavijesti/programa, trenutno odabran izvor se prekida.

PTY (vrste programa)

Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa. Također traži odabranu vrstu programa.

CT (točno vrijeme)

Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS prijemom podešavaju sat.

Napomene

- Ovisno o zemlji ili području, neke RDS funkcije neće biti dostupne.
- RDS funkcija možda neće raditi ispravno ako je signal slab ili postaja ne emitira RDS podatke.

Podešavanje AF (alternativnih frekvencijskih) i TA (prometnih obavijesti)/TP (prometnog programa)

- 1 Više puta pritisnite **(AF/TA)** dok se ne pojavi željena postavka.

Odaberite	Za
AF-ON	uključenje AF i isključenje TA.
TA-ON	uključenje TA i isključenje AF.
AF, TA-ON	uključenje AF i TA.
AF, TA-OFF	isključenje AF i TA.

Pohrana RDS postaja s funkcijama

AF i TA

RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno pohranite i funkcije AF/TA. Ako koristite funkciju BTM, samo RDS postaje se pohranjuju s istim funkcijama AF/TA. Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti RDS postaje i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za svaku.

- 1 Podesite funkciju AF/TA, zatim postaju pomoću BTM ili ručno.

Ugađanje glasnoće prometnih obavijesti

Možete podesiti razinu glasnoće prometnih obavijesti tako da ih ne propustite.

- 1 Više puta pritisnite tipku glasnoće +/- za ugađanje.
- 2 Pritisnite i zadržite **(AF/TA)** dok se ne pojavi "TA".

Prijem hitnih obavijesti

Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.

Slušanje lokalnog programa — REG

Kad je uključena funkcija AF: tvornička podešenja ovog uređaja ograničavaju prijem na određeno područje, stoga nije moguć prijelaz na drugu lokalnu postaju s jačom frekvencijom.

Ako napustite područje prijema tog lokalnog programa, podesite opciju "REG-OFF" (strana 9).


Napomena

Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim područjima.

nastavlja se na sljedećoj stranici →

Odabir vrste programa (PTY)

1 Tijekom FM prijema pritisnite **(PTY)**.



Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje se trenutna vrsta programa.

2 Više puta pritisnite **(PTY)** dok se ne pojavi željena vrsta programa.

3 Pritisnite **(SEEK) +/–**.

Uredaj počinje tražiti postaju koja prenosi odabranu vrstu programa.

Na daljinskom upravljaču

U koraku 2 pritisnite **↑ ili ↓** za odabir vrste programa.

Vrste programa

NEWS (novosti), **AFFAIRS** (vijesti), **INFO** (informacije), **SPORT** (sport), **EDUCATE** (obrazovni program), **DRAMA** (dramski program), **CULTURE** (kulturna), **SCIENCE** (znanost), **VARIED** (razno), **POP M** (popularna glazba), **ROCK M** (rock glazba), **EASY M** (lagana glazba), **LIGHT M** (lagana klasična glazba), **CLASSICS** (klasična glazba), **OTHER M** (druge vrste glazbe), **WEATHER** (vremenska prognoza), **FINANCE** (financije), **CHILDREN** (djeciji programi), **SOCIAL A** (društvene vijesti), **RELIGION** (vjerski program), **PHONE IN** (telefonska javljanja), **TRAVEL** (putovanja), **LEISURE** (zabava), **JAZZ** (jazz glazba), **COUNTRY** (country glazba), **NATION M** (narodna glazba), **OLDIES** (evergrini), **FOLK M** (folklorna glazba), **DOCUMENT** (dokumentarni program)

Napomena

Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama u kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu dostupni.

Podešavanje točnog vremena (CT)

1 Podesite "CT-ON" u izborniku (strana 9).

Napomene

- Funkcija točnog vremena možda neće raditi čak i kod prijema RDS postaje.
- Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog vremena će možda biti razlika.

Ostale funkcije

Promjena zvučnih postavki

Podešavanje zvučnih značajki

— BAL/FAD/SUB

Možete podesiti balans između lijevog i desnog te između stražnjih i prednjih zvučnika (*fader*) i glasnoću subwoofera.

1 Više puta pritisnite **(SEL)** dok se ne pojavi "BAL", "FAD" ili "SUB".

Postavka se mijenja na sljedeći način:

LOW*¹ → **MID***¹ → **HI***¹ → **BAL** (lijevi-desni zvučnici) → **FAD** (prednji-stražnji zvučnici) → **SUB** (glasnoća subwoofera)*²

*1 Kad je uključena funkcija EQ3 (strana 9).

*2 Kad je audio izlaz podešen na "SUB" (strana 9).

"ATT" se prikazuje pri najnižoj vrijednosti i može se podešavati u 20 koraka.

2 Podesite odabranu opciju tipkama +/- za podešavanje glasnoće.

Nakon 3 sekunde završeno je podešavanje, a na pokazivač se vraća prikaz uobičajene reprodukcije/prijema.

Na daljinskom upravljaču

U koraku 2 podesite odabranu opciju pritiskom na ←, ↑, → ili ↓.

Podešavanje krivulje ekvilizatora

— EQ3


Moguće je pohraniti i podesiti postavke ekvilizatora za različite raspone tonova.

1 Odaberite izvor, zatim više puta pritisnite **(EQ3)** za odabir načina "CUSTOM".

2 Više puta pritisnite **(SEL)** dok se ne pojavi "LOW", "MID" ili "HI".

3 Više puta pritisnite tipku +/- za podešavanje željene razine glasnoće.

Razina zvuka se može podesiti u rasponu od –10 dB do +10 dB u koracima po 1 dB.



Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje krivulje. Za povratak na tvorničku postavku krivulje ekvilizatora pritisnite i zadržite **(SEL)** prije dovršenja podešavanja.

Nakon 3 sekunde podešavanje je dovršeno i na pokazivač se vraća prikaz uobičajene reprodukcije/prijema.

Savjet

Moguće je podesiti i ostale vrste ekvilizatora.

Na daljinskom upravljaču

U koraku 3 podesite odabranu opciju pritiskom na ←, ↑, → ili ↓.

Podešavanje opcija — SET

1 Pritisnite i zadržite **(SEL)**.

Pokazuje se prikaz za podešavanje.

2 Više puta pritisnite **(SEL)** dok se ne pojavi željena opcija.

3 Pritisnite tipke glasnoće +/- za odabir postavke (primjerice "ON" ili "OFF").

4 Pritisnite i zadržite **(SEL)**.

Podešavanje je dovršeno i na pokazivač se vraća prikaz uobičajene reprodukcije/prijema.

Napomena

Prikazane opcije će se razlikovati ovisno o izvoru i postavci.

Na daljinskom upravljaču

U koraku 2, za odabir opcije izbornika, pritisnite ↑ ili ↓. U koraku 3 podesite odabranu opciju pritiskom na ← ili →.

Možete podesiti sljedeće stavke (pogledajte odgovarajuću stranicu za detaljnije informacije): "**●**" označava tvorničku postavku.

CLOCK-ADJ (podešavanje sata) (str. 4)

CT (točno vrijeme)

Podešavanje "CT-ON" ili "CT-OFF" (●) (str. 7, 8).

BEEP

Za podešavanje "BEEP-ON" (●) ili "BEEP-OFF".

SUB/REAR*

Za uključenje audio izlaza.

– "SUB" (●): za izlaz na subwoofer.

– "REAR": za izlaz na pojačalo.

DIM (zatamnjivač)

Za promjenu svjetline pokazivača:

– "DIM-ON": za zatamnjivanje pokazivača.

– "DIM-OFF" (●): za isključenje zatamnjivača.

DEMO*

(demonstracijski prikaz) Podešavanje "DEMO-ON" (●) ili "DEMO-OFF".

A. SCRL (Auto Scroll)

Za automatsko pomicanje stavki po pokazivaču kod promjene grupe/zapisa.

– "A.SCRL-ON": za pomicanje

– "A.SCRL-OFF" (●): za isključenje pomicanja.

REG*

(lokalni prijem) Podešavanje "REG-ON" (●) ili "REG-OFF" (str. 7).

LPF*

(niskopropusni filter) Odabir prekidne frekvencije subwoofera "78 Hz", "125 Hz" ili "OFF" (●).

*1 Kad je uređaj isključen.

*2 Kod FM prijema.


*3 Kad je audio izlaz podešen na "SUB".

Uporaba dodatno nabavljenog pribora

Daljinski upravljač RM-X114

Položaj tipaka

Odgovarajuće tipke na zakretnom upravljaču upravljaju istim funkcijama kao one na uređaju.



Sljedeće tipke na daljinskom upravljaču imaju različite funkcije od onih na uređaju.

• Tipke \leftarrow/\rightarrow (SEEK -/+)

Za upravljanje radijem/CD-om, isto kao i (SEEK) +/- na uređaju. (Za detalje o ostalim postupcima pogledajte poglavlje "Na daljinskom upravljaču" na svakoj stranici.)

• Tipka SOUND

Isto kao i tipka (SEL) na uređaju.

• Tipka LIST

Za kontrolu radijskog prijemnika, isto kao tipka (PTY).

• Tipke \uparrow/\downarrow . (DISC*/PRESET +/−)

Za upravljanje CD uređajem, isto kao i (1)/(2) +/- na uređaju. (Za detalje o ostalim postupcima pogledajte odjeljak "Na daljinskom upravljaču" na svakoj stranici.)


* Nije dostupno na ovom uređaju.

Napomena

Ako je uređaj isključen i nestane prikaz na pokazivaču, ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem, osim ako ne pritisnete (SOURCE) na uređaju ili ne umetnete disk za uključenje uređaja.

Zamjena litijске baterije daljinskog upravljača

U normalnim uvjetima baterije će trajati oko godinu dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno o uvjetima rada.) Kad baterija oslabi, domet daljinskog upravljača će se smanjiti. Zamijenite bateriju s novom CR2025 litijskom baterijom. Korištenje druge baterije može dovesti do požara ili do eksplozije.



Napomene o litijskoj bateriji

- Držite litijsku bateriju van dohvata djece. Ako dođe do gutanja baterije, odmah potražite liječničku pomoć.
- Obrisite bateriju suhom krpom za postizanje dobrog kontakta.
- Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
- Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može doći do kratkog spoja.

UPOZORENJE


Baterija može eksplodirati uslijed nepravilnog rukovanja.

Baterije nemojte puniti, rastavljati niti ih bacati u vratru.

Dodatne informacije

Mjere opreza

- Ako je Vaše vozilo parkirano na suncu, pustite da se uređaj malo ohladi prije korištenja.
- Ako je Vaš automobil opremljen električnom antenom, ona se automatski izvlači kad uređaj radi.



Napomene o kondenzaciji vlage

Kad pada kiša ili u vrlo vlažnom prostoru, na lećama unutar uređaja i na pokazivaču se može skupiti vlaga. Dogodi li se to, uređaj neće pravilno raditi. U tom slučaju izvadite disk i pričekajte oko jedan sat dok vlaga ne ispari.

Za održavanje visoke kvalitete zvuka

Pazite da ne prolijete sok ili druga pića po uređaju ili diskovima.

Napomene o diskovima

- Uvijek držite disk za rub i nemojte dodirivati njegovu površinu.
- Držite diskove u kutijama kad nisu u uporabi.
- Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima topline. Ne ostavljajte ih na prednjoj ili stražnjoj ploči u vozilu parkiranom na suncu.
- Ne lijepite naljepnice ili ljepljiva vrpca na disk, jer može doći do zaustavljanja rotacije, te do kvara uređaja ili oštećenja diska.



- Ne koristite diskove s naljepnicama ili etiketama. Usljed uporabe takvih diskova može doći do sljedećih nepravilnosti u radu:
 - Nemogućnost izbacivanja diska (zbog odlijepljene naljepnice koja može zapeti u mehanizmu za izbacivanje diska).
 - Nemogućnost ispravnog čitanja audio podataka (primjerice, preskakanje zvuka ili nemogućnost reprodukcije) uslijed sakupljanja naljepnice izložene toplini i savijanja diska.
- Diskovi nestandardnih oblika (oblik srca, kvadrata, zvijezde) ne mogu se reproducirati na ovom uređaju, jer bi moglo doći do kvara. Ne koristite takve diskove.
- Nije moguća reprodukcija CD-a promjera 8 cm.

- Prije uporabe obrišite diskove krpom za čišćenje. Brišite ih ravnim potезима od središta prema rubu. Nemojte koristiti otapala poput benzina, razrjedivača, komercijalnih sredstava za čišćenje ili antistatički raspršivač namijenjen čišćenju vinilnih ploča.

Napomene o CD-R/CD-RW diskovima

- Reprodukcija nekih CD-R/CD-RW diskova (ovisno o opremi na kojoj su snimljeni i njihovom stanju) neće biti moguća na ovom uređaju.
- Reprodukcija nefinaliziranih CD-R/CD-RW diskova nije moguća na ovom uređaju.

Glazbeni diskovi sa zaštitom od kopiranja

Ovaj uređaj može reproducirati diskove koji podlježu CD standardu. U posljednje vrijeme pojedine tvrtke proizvode diskove sa zaštitom od kopiranja. Neki od tih diskova se možda neće moći reproducirati u ovom uređaju jer ne podlježu CD standardu.

Napomene o DualDisc diskovima

DualDisc je dvostrani disk koji na jednoj strani sadrži DVD materijal i digitalni audio materijal na drugoj strani. Ipak, ukoliko strana s audio materijalom ne odgovara Compact Disc (CD standardu), reprodukcija takvog diska možda neće biti moguća.


O MP3 datotekama

MP3 je skraćenica od MPEG-1 Audio Layer 3, a radi se o formatu kompresije koji audio podatke komprimira na 1/10 izvorne veličine.

- Uredaj je kompatibilan s formatima ISO 9660 level 1/level 2, Joliet/Romeo ekspanzijanskim formatima i Multi Session.
- Maksimalan broj:
 - direktorija (grupa): 150 (uključujući glavni i prazne direktorije).
 - MP3 datoteka (zapis) i direktorija na disku: 300 (ako naziv direktorija/zapisa sadrži mnogo znakova, broj može biti i manji od 300).
 - prikazanih znakova po nazivu direktorija/zapisu je 32 (Joliet) ili 32/64 (Romeo)
- ID3 podaci 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 odgovaraju samo MP3 zapisima. ID3 podatak je 15/30 znakova (1.0 i 1.1) ili 63/126 znakova (2.2, 2.3 i 2.4).

nastavlja se na sljedećoj stranici →

Redoslijed reprodukcije MP3 zapisa



Napomene

- Prije uporabe diska u uređaju obavezno ga finalizirajte.
- Kod pridjeljivanja naziva ne zaboravite dodati ekstenziju ".mp3".
- Ako reproducirate MP3 disk velike brzine bita, primjerice 320 kbps, zvuk može biti isprekidan.
- Tijekom reprodukcije MP3 datoteke VBR (promjenjive brzine bita) ili ubrzane reprodukcije prema naprijed ili natrag, proteklo vrijeme reprodukcije se možda neće ispravno prikazati.
- Ako je disk snimljen u Multi Session formatu prepoznaje se i reproducira samo prvi zapis prve sesije (svaki drugi format se preskače). Prioritet formata je CD-DA, ATRAC CD i MP3.
 - Kad je prvi zapis CD-DA, reproducira se samo prva sesija CD-DA.
 - Kad prvi zapis nije CD-DA, reproducira se ATRAC CD ili MP3 sesija. Ako disk nema podataka ovih formatova, prikazuje se poruka "NO MUSIC".

O ATRAC CD-u

Format ATRAC3plus

ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3) je tehnologija komprimiranja audio podataka koja audio CD podatke sažima na približno 1/10 izvorne veličine.

ATRAC3plus je prošireni format ATRAC3 i može komprimirati audio CD podatke na otrplike 1/20 izvorne veličine. Uredaj podržava ATRAC3 i ATRAC3plus format.

ATRAC CD

ATRAC CD je snimljeni audio podatkovni disk komprimiran na ATRAC3 ili ATRAC3plus format pomoću ovlaštenog softvera, primjerice SonicStage 2.0 ili noviji ili SonicStage Simple Burner.

- Maksimalan broj:
 - direktorija (grupa): 255
 - datoteka (zapis): 999
- Prikazuju se znakovi u nazivu direktorija/datoteka i tekstualni podaci SonicStage-a.

Za detalje o ATRAC CD-u, pogledajte upute za uporabu SonicStage ili SonicStage Simple Burner-a.

Napomena

ATRAC CD snimite pomoću ovlaštenog softvera, primjerice SonicStage 2.0 ili kasniji ili SonicStage Simple Burner 1.0 ili 1.1.


Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema u vezi uređaja i nakon čitanja uputa posavjetujte s sa Sonyjevim prodavateljem.

Održavanje

Zamjena osigurača

Kod promjene osigurača, koristite osigurače iste vrijednosti.


Ako osigurač pregori, provjerite priključak napajanja, te zamijenite osigurač. Ako osigurač ponovo pregori, možda je riječ o kvaru na uređaju. U tom slučaju se obratite najbližem Sonyjevom dobavljaču.




Osigurač (10 A)

Čišćenje priključaka

Uredaj možda neće dobro raditi ako spojevi između uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do toga, skinite prednju ploču (strana 4) te očistite spojeve vatiranim štapićem natopljenim alkoholom. Nemojte previše pritisikati, jer bi moglo doći do oštećenja priključaka.



Glavni uređaj



Stražnja strana prednje ploče


Napomene

- Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja ugasite vozilo i izvadite ključ iz brave.
- Nikad ne dodirujte priključke prstima ili metalnim predmetima.


Vađenje uređaja

1 Skinite zaštitni okvir.

- 1 Izvadite prednju ploču (strana 4).
- 2 Zakvačite ključeve za vađenje na zaštitni okvir.




- 3 Pomoću ključeva za vađenje izvucite zaštitni okvir.




2 Izvadite uređaj


- 1 Istovremeno umetnute oba ključa za vađenje dok ne kliknu.



- 2 Povucite ključeve za vađenje kako biste oslobodili uređaj.



- 3 Izvucite uređaj iz ležišta.



Tehnički podaci

CD uređaj

Omjer signal/šum: 120 dB

Frekvencijski odziv: 10 – 20 000 Hz

Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine

Radijski prijemnik

FM

Opseg ugadanja: 87,5 – 108,0 MHz

Priklučak antene: Vanjski antenski priključak

Medufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz

Iskoristiva osjetljivost: 9 dBf

Selektivnost: 75 dB na 400 kHz

Omjer signal/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)

Harmoničko izobličenje na 1 kHz: 0,5 % (stereo), 0,3 % (mono)

Odvajanje: 35 dB na 1 kHz

Frekvencijski odziv: 30 – 15000 Hz

MW/LW

Opseg ugadanja:

MW: 531 – 1602 kHz

LW: 153 – 279 kHz

Priklučak antene: Vanjski antenski priključak

Medufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz

Osjetljivost: MW: 30 µV, LW: 40 µV

Pojačalo

Izlazi: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)

Impedancija: 4 – 8 ohma

Maksimalna izlazna snaga: 45 W x 4 (na 4 ohma)

Općenito

Izlazi:

Audio izlazi (sub/stražnji promjenjivi)

Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje antene

Kontrolni izlaz pojačala snage

Ulazi:

ATT kontrolni vodič za smanjenje glasnoće pri telefonskom pozivu

Antenski ulaz

Tonske kontrole:

Niski tonovi: ± 10 dB na 60 Hz (XPLOD)

Srednji tonovi: ± 10 dB na 1 kHz (XPLOD)

Visoki tonovi: ± 10 dB na 10 kHz (XPLOD)

Napajanje: 12 V DC akumulator (negativni pol na uzemljenje)

Dimenzije: Približno 178 x 50 x 178 mm (š/v/d)

Dimenzije za ugradnju: Približno 182 x 53 x 161 mm (š/v/d)

Masa: Približno 1,2 kg

Priložena oprema:

Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)

Dodatačna oprema:

Daljinski upravljač: RM-X114

Možda neće biti moguće nabaviti sav dodatni pribor kod vašeg prodavača. Detaljnije informacije zatražite od prodavača.

nastavlja se na sljedećoj stranici →

US i strani patenti pod licencom tvrtke Dolby Laboratories.

MPEG Layer-3 tehnologija audio kompresije i patenti licencirani od strane Fraunhofer IIS i Thomson.

Dizajn i tehničke značajke uređaja su podložni promjenama bez prethodne obavijesti. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.



- Bezolovni lem se koristi za lemljenje određenih dijelova (više od 80%).
- Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u određenim otisnutim programskim pločama.
- Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u kućištima.
- Pakirni jastučići nisu izrađeni od polistirenске pjene.

U slučaju problema

Sljedeća tablica će Vam pomoći u rješavanju problema koji se mogu pojavit u radu s uređajem. Prije pregleda donje tablice provjerite spojeve uređaja i postupke korištenja.

Općenito

Nema napajanja uređaja.

- Provjerite spojeve. Ako je sve u redu, provjerite osigurač.
- Ako je uredaj isključen i nestane prikaz pokazivača, ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
→ Uključite uredaj.

Automatska antena se ne izvlači.

Antena nema relaj.

Nema zvuka.

- Glasnoća je preniska.
- Uključena je funkcija ATT ili je glasnoća stišana zbog telefonskog razgovora (Telephone ATT) (kad je spojni kabel telefona u vozilu spojen na ATT priključak).
- Kontrola fader nije postavljena u položaj "FAD" za dvozvučnički sustav.

Nema zvučnog signala.

- Zvučni signal je isključen (strana 9).
- Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrađeno.

Sadržaj memorije je izbrisani.

- Pritisnuli ste tipku RESET.
→ Ponovo pohranite u memoriju.
- Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni.
- Kabel za napajanje nije ispravno spojen.

Pohranjene postaje i prikaz točnog vremena su obrisani. Osigurač je pregorio.

Dolazi do buke kod okretanja kontakt-kluča.

Kabeli prema konektoru automobila nisu spojeni.

Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na pokazivaču.

- Zatamnjivač je podešen na "DIM-ON" (strana 9).
- Oznake na pokazivaču se isključe ako pritisnete i zadržite tipku **(OFF)**.
→ Ponovno pritisnite i zadržite pritisnutom tipku **(OFF)** dok se prikaz ponovo ne uključi.
- Priključci su zaprljani (strana 12).

Reprodukacija CD diska

Ne možete uložiti disk.

- Već je uložen drugi CD.
- CD je nasilno uložen naopako ili nepravilno.

Reprodukacija ne započinje.

- Oštećen ili zaprljan CD.
- Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji nije audio (strana 11).

Nije moguća reprodukcija MP3 datoteke.

Disk nije kompatibilan s MP3 formatom i verzijom (str. 11).

Za početak reprodukcije MP3 zapisa treba više vremena nego za ostale diskove.

Sljedećim CD-ima treba više vremena za reprodukciju:
– diskovi složene strukture;
– diskovi snimljeni u Multi Session formatu;
– diskovi kojima možete dodati podatke.

Nije moguća reprodukcija ATRAC CD-a.

- Disk nije snimljen ovlaštenim softverom, primjerice SonicStage ili SonicStage Simple Burner-om.
- Zapisi koji nisu sadržani u grupi ne mogu se reproducirati.

Prikazani podaci se ne pomiču pokazivačem.

- Kod diskova s mnogo znakova može doći do tog problema.
- Funkcija "A.SCRL" je podešena na OFF.
→ Podesite "A.SCRL-ON" (strana 9).

Zvuk preskače.

- Niste dobro ugradili uredaj.
→ Uredaj ugradite pod kutom manjim od 45° u stabilan dio automobila.
- Neispravan ili zaprljan disk.

Ne rade tipke.

Disk se ne izbacuje.

Pritisnite tipku RESET (strana 4).

Prijem radijskih postaja

Nije moguć prijem postaja.

Zvuk je pun šumova.

- Spojite kabel aktivne antene (plavo) ili izvora napajanja (crveno) na izvor napajanja pojačala u automobilu (samo ako automobil posjeduje ugradenu FM/MW/LW antenu na stražnjem/bočnom staklu).
- Provjerite spoj antene.
- Antena se ne izvlači.
→ Provjerite spoj na kabelu za kontrolu antene.
- Provjerite frekvenciju.

Slušanje ugođenih postaja nije moguće.

- Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
- Signal s odašiljača je preslab.

Nije moguće automatsko ugadanje.

- Nije ispravno podešena funkcija traženja lokalnih postaja.
 - Ugadanje postaja se prečesto zaustavlja:
Pritisnite **(SENS)** dok se ne pojavi "LOCAL-ON".
 - Ugadanje se ne zaustavlja na postaji:
Više puta pritisnite **(SENS)** dok se ne pojavi "MONO-ON" ili "MONO-OFF" (FM) ili "LOCAL-OFF" (MW/LW).
- Emitirani signal je preslab.
 - Izvršite ručno ugadanje.

Tijekom FM prijema trepće indikator "ST".

- Ugodite točnu frekvenciju.
- Signal odašiljača je preslab.
 - Pritisnite **(SENS)** za uključenje mono prijema postaja "MONO-ON".

FM stereo program se čuje mono.

Uredaj je podešen na mono prijem.

- Pritisnite **(SENS)** za isključenje mono prijema ("MONO-OFF").

RDS

Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje pretraživanje.

Postaja nije TP ili ima slab signal.

- Isključite funkciju TA (strana 7).

Nema prometnih informacija.

- Uključite funkciju TA (strana 7).
- Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
 - Ugodite drugu postaju.

PTY prikazuje "-----".

- Trenutna postaja nije RDS postaja.
- RDS podaci nisu primljeni.
- Postaja ne emitira signal vrste programa.

Indikatori/poruke pogrešaka

ERROR

- Disk je zaprljan ili uložen naopako.
 - Očistite ga ili uložite pravilno.
- Disk se ne može reproducirati zbog nekog problema.
 - Uložite drugi disk.

FAILURE

Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.

- Pogledajte upute za ugradnju/povezivanje i provjerite spojeve.

L. SEEK +/-

Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja tijekom automatskog ugadanja.

NO AF

Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.

- Pritisnite **(SEEK) +/-** dok treće ime postaje. Uredaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih podataka o programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").

NO ID3

MP3 zapis ne sadrži ID3 podatke.

NO INFO

ATRAC3/ATRAC3plus datoteka nema tekstualnih podataka.

NO MUSIC

Disk nema glazbenih datoteka.

- Uložite glazbeni disk.

NO NAME

Disk ne sadrži naziv zapisa/grupe/diska.

NO TP

Uredaj nastavlja pretraživanje dok ne pronade dostupnu TP postaju.

OFFSET

Možda postoji interni kvar.

- Provjerite spojeve. Ako poruka greške ostane prikazana, obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.

READ

Uredaj učitava sve podatke zapisa i grupa s diska.

- Pričekajte dok završi postupak učitavanja i reprodukcija će započeti automatski. Ovisno o strukturi diska, možda će trebati duže od minute.

RESET

Uredajem nije moguće upravljati zbog nekih problema.

- Pritisnite tipku RESET (strana 4).

"LLL" ili "----"

Disk je došao do početka ili do kraja i nije moguće daljnje pretraživanje.

"--"

Oznaka se ne može prikazati kod ovog uređaja.

Ako Vam ovi postupci ne pomognu otkloniti problem, obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu. Ako auto radio odnosite na popravak zbog CD uređaja, molimo ponesite i disk koji ste koristili kad ste uočili problem.