

# SONY®

# Cyber-shot

## Digitalni fotoaparat

## Upute za uporabu/ pomoć u slučaju problema



**DSC-W100**



MEMORY STICK™



### "Prvo pročitajte"

Objašnjenje postupaka podešavanja i osnovnih radnji za snimanje/reprodukciiju.

### Upute za uporabu

Prije uporabe molimo da pažljivo pročitate ove upute i zadržite ih za buduću uporabu.

### Korisniku

Broj modela i serijski broj se nalaze na donjoj strani aparata. Zapišite serijski broj na donju liniju. Navedite ove brojeve pri svakom pozivanju ovlaštenog servisa ili zastupnika.

Broj modela DSC-W100

Serijski broj \_\_\_\_\_



Vaš novi  
fotoaparat



Uporaba izbornika



Uporaba izbornika za  
podešavanje



Uporaba računala



Ispis fotografija



Spajanje fotoaparata  
na TV prijemnik



U slučaju problema



Ostale informacije



# Prvo pročitajte

## Provjera isporučenog pribora


- Punjač baterije BC-CSG (1)




- Mrežni kabel (1)



- Punjiva baterija NP-BG1 (1)/  
Kutija za bateriju (1)



- USB, A/V višenamjenski  
kabel (1)



- Vraca za nošenje u ruci (1)



- CD-ROM (s aplikacijskim  
softverom za Cyber-shot  
fotoaparat) (1)
- Upute za uporabu/U slučaju  
problema (1)

## "Memory Stick Duo" nije dio isporuke.

Ovaj aparat ima vlastitu unutarnju memoriju (64 MB), no svejedno preporučujemo da kupite "Memory Stick Duo".

**"Memory Stick Duo":  
moguće je korištenje  
"Memory Stick Duo" kartice  
s vašim fotoaparatom.**



**"Memory Stick": nije  
moguće korištenje  
"Memory Stick" kartice s  
vašim fotoaparatom.**




**Nije moguće korištenje  
ostalih kartica.**

- Detalji o "Memory Stick  
Duo" → str. 97

## Napomene

- Prije prve uporabe fotoaparata napunite isporučenu bateriju.
- LCD zaslon je proizveden visokopreciznom tehnologijom, tako da postotak efektivne uporabe piksela iznosi više od 99,99%. Ipak, mogu se trajno pojaviti sitne crne i/ili svijetle točkice u boji (bijela, crvene, plave ili zelene). To je normalno u procesu proizvodnje i ni na koji način ne utječe na snimljeni materijal.



- Dizajnirano za uporabu s kompatibilnim Sony  
baterijama.


- Fotoaparat je precizan instrument. Pazite da ne udarite objektiv ili LCD zaslon te prilikom rukovanja ne primjenjujte silu. Stavite ručnu vrpcu kako bi sprječili pad aparata itd.

Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljana pitanja (FAQ)  
možete pronaći na našim internetskim stranicama za korisničku podršku.

# 1 Pripremite bateriju

## 1 Umetnute bateriju.

Pažljivo gurnite stražnji dio baterije dok ne klikne.



## 3 Na zidnu utičnicu.

## 2 Spojite mrežni kabel.


**Svjetli:** Punjenje je u tijeku

**Ne svjetli:** Punjenje je dovršeno (**dovoljno za uporabu**)


Ukoliko nastavite s punjenjem otprilike sat vremena (tako da se baterija **sasvim napuni**), trajat će nešto dulje.

- Spojite punjač na lako dostupnu zidnu utičnicu.
- Čak i kad žaruljica CHARGE ne svjetli, punjač nije odspojen iz napajanja dok je god mrežni kabel spojen na utičnicu. Pojavi li se problem tijekom uporabe punjača, odmah izvucite mrežni kabel iz utičnice.
- Po završetku punjenja izvucite mrežni kabel iz utičnice i izvadite baterije iz punjača.
- Potrebno vrijeme za potpuno punjenje sasvim prazne isporučene baterije pri temperaturi od 25 °C je otprilike 330 minuta, a vrijeme potrebno za punjenje dovoljno za rad potpuno praznih baterije je otprilike 270 minuta. U nekim uvjetima punjenje može trajati dulje.

## 4 Umetnute napunjenu bateriju.




Otvorite baterijski/  
"Memory Stick Duo"  
pokrov.



Preklopka za vađenje baterije

Uložite bateriju uz pritiskanje  
**preklopke za vađenje baterije**  
vrškom baterije.



Zatvorite baterijski/  
"Memory Stick Duo" pokrov.

## Uporaba AC adaptera

Aparat možete spojiti i na mrežni napon pomoću mrežnog adaptera AC-LS5K (opcija)  
→ str. 19. Pogledajte njegove upute za uporabu.

## Provjera preostalog kapaciteta baterije

Pritisnite tipku POWER za uključenje aparata i provjerite kapacitet baterije na LCD zaslonu.

Indikator preostale baterije				
Opis ikona baterije	Kapacitet baterije je dostatan	Baterija je poluprazna	Baterija je slaba. Snimanje/reprodukacija će se uskoro zaustaviti.	Zamijenite bateriju napunjenoj ili je napunite. (Indikator upozorenja trepće).

- Potrebna je otprilike jedna minuta dok se ne pojavi točno vrijeme preostalog kapaciteta baterije.
- Indikator vremena preostalog kapaciteta u nekim uvjetima možda neće biti sasvim precizan.

## Vađenje baterije

Pomaknite preklopku za vađenje baterije kako biste izvukli bateriju iz aparata. Pazite da vam baterija pri izvlačenju ne padne.




## Uporaba aparata u stranim zemljama — izvori napajanja

Ovaj aparat, isporučeni punjač baterije i mrežni adapter AC-LS5K (opcija) možete koristiti u bilo kojoj zemlji ili regiji s napajanjem između 100 V i 240 V AC, 50/60 Hz.

- **Nemojte koristiti elektronički transformator (putni pretvarač) jer to može prouzročiti kvar.**

## 2 Uključite aparat/podesite točno vrijeme

1 Odaberite .





2 Pritisnite tipku POWER.





3 Podesite točno vrijeme kontrolnim tipkama.



1 Odaberite format datuma tipkama /, zatim pritisnite .



2 Odaberite pojedinačne parametre tipkama /, brojčanu vrijednost podesite tipkama /, zatim pritisnite .



3 Odaberite [OK] tipkom  i pritisnite .



• Za poništenje odaberite [Cancel] i pritisnite .

## Za promjenu datuma i vremena


Odaberite [Clock Set] u izborniku  (Setup) i izvedite postupak iz gore opisanog koraka ③ → (str. 48 i 57)

## Prikaz točnog vremena

- Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a podne kao 12:00 PM.
- Ako ste u koraku ③-1 odabrali [D/M/Y], podesite 24-satni sustav prikaza vremena.

## Kad uključujete fotoaparat

- Ako niste podesili točno vrijeme, nakon svakog uključenja aparata pojavit će se izbornik za podešavanje točnog vremena (Clock Set).
- Ne dirajte objektiv kad izlazi uz otvaranje pokrova. Također ne ostavljajte isključen aparatu duže vrijeme s izvučenim objektivom jer tako možete uzrokovati kvar.
- Prilikom drugog ili sljedećih uključenja, na LCD zaslonu se pojavi sljedeći prikaz:



## Za isključenje fotoaparata


Ponovo pritisnite POWER.

- Koristite li baterijsko napajanje i aparat je neaktivan oko tri minute, on se automatski isključuje kako bi se spriječilo trošenje baterije (funkcija Auto power-off).

## Podešavanje jezika izbornika

Možete podesiti jezik izbornika. Za promjenu jezika pritisnite [MENU] kako biste uključili izbornik. Kontrolnim tipkama odaberite  (Setup), zatim odaberite [ Language] u izborniku  (Setup 1) te odaberite željeni jezik. → str. 55.

# 3 Umetnite "Memory Stick Duo" (opcija)



Umetnite "Memory Stick Duo" dokraj dok ne klikne.

## Kad nije uložen "Memory Stick Duo"

Reprodukcijsnimanje se odvijaju putem unutarnje memorije (64 MB). → str. 27

# 4 Odaberite veličinu slike

## 1 Odaberite željenu funkciju.

Fotografije:




Odaberite .

Videozapisi:




Odaberite .



## 2 Pritisnite (veličina slike).

## 3 Odaberite veličinu tipkama .



- Izbornik s gornje slike je za snimanje fotografija.
- Za videozapise odaberite [640(Fine)] (samo "Memory Stick PRO Duo"), [640(Standard)] ili [160].

## 4 Pritisnite (veličina slike) za dovršetak podešavanja.

## O veličini fotografija

Detalje o veličini slike potražite na str. 16.

Tvornička podešenja označena su oznakom .

Veličina slike	Smjernice	Broj slika	Ispis
8M	Za ispis do formata A3.	Manje  ↔ 	Viša kvaliteta  ↔ 
3:2 <sup>1)</sup>	Za sliku formata 3:2.		
5M	Za ispis do formata A4.		
3M	Za ispis do veličine 13x18 cm.		Niža kvaliteta  ↔ 
2M	Za ispis do veličine 10x15 cm.		
VGA	Za dodavanje slika e-mailovima.		
16:9 <sup>2)</sup>	Za prikaz na TV prijemniku sa 16:9 zaslonom koji podržava HDTV signal. <sup>3)</sup>		

<sup>1)</sup> Slike su snimljene u istom formatu fotografiskog papira za tiskanje tj. 3:2 ili razglednica itd.

<sup>2)</sup> Oba ruba slike se mogu odrezati tijekom tiskanja → str. 91

<sup>3)</sup> Možete gledati slike u višoj kvaliteti ako TV ima utor za Memory Stick ili je spojen putem USB-a.

## O broju fotografija koje se mogu snimiti i vremenu snimanja videozapisa

Broj fotografija koje se mogu snimiti i vrijeme snimanja videozapisa se razlikuje, ovisno o odabranoj veličini slike.


Za detalje o broju fotografija koje se mogu snimiti ili vremenu snimanja → str. 25.



- Broj fotografija koje se mogu snimiti i vrijeme snimanja videozapisa se može razlikovati, ovisno o uvjetima snimanja.

## Vađenje "Memory Stick Duo" kartice

Žaruljica pristupa



Otvorite pokrov baterije/"Memory Stick Duo" kartice i jednom pritisnite "Memory Stick Duo".

### Kad žaruljica pristupa svjetli

Nikad ne otvarajte pokrov baterije/"Memory Stick Duo" kartice i ne isključujte fotoaparat jer se podaci mogu oštetiti.

# 5 Jednostavno snimite sliku

## Držanje fotoaparata



Kadriirajte objekt tako da bude u središtu okvira za izoštrevanje.

### 1 Odaberite način snimanja.

Fotografije (automatsko podešavanje):




Odaberite

Videozapis:



Odaberite

Tražilo



## Uporaba kontrolnih tipaka


Promjena svjetline slike (EV)  
(Podešavanje ekspozicije)



Uporaba self-timera



Uporaba bljeskalice za fotografije



Snimanje izbliza (Macro)



# (automatsko podešavanje)


## 2 Pritisnite okidač.

### Snimanje fotografija:

Pritisnite dopola i zadržite za izoštrevanje.

AE/AF lock indikator  
Trepće → svjetli/oglašava se zvučnim signalom


Pritisnite dokraj.  
Čuje se zvuk zatvarača.



Okvir automatskog izoštrevanja (AF)

### Snimanje videozapisa:


Pritisnite okidač dokraj.



Za zaustavljanje snimanja ponovo pritisnite okidač dokraj.

## Uporaba zuma

Preklopka zuma



- Kad zum prijeđe 3x, aparat prelazi na digitalni zoom [Digital Zoom].  
Detalje o postavkama opcije [Digital Zoom] i kvaliteti slike potražite na str. 49.
- Tijekom snimanja videozapisa nije moguće zumiranje.

## Promjena svjetline slike (EV) (Podešavanje ekspozicije)

Prije koraka ② pritisnite  na kontrolnoj tipki.

Podesite svjetlinu slike s  (svjetlijie) /  (tamnije).

Za isključenje prikaza skale, ponovno pritisnite .



Prema –

Prema +

- Vrijednost je moguće podesiti u koracima od 1/3EV.

• Ukoliko snimate objekt u vrlo svijetlim ili tamnim uvjetima, odnosno koristite bljeskalicu, podešavanje ekspozicije možda neće biti učinkovito.

• Za detalje o ekspoziciji → str. 14.

## Odabir načina rada bljeskalice za fotografiranje

Prije koraka ②, više puta pritisnite kontrolnu tipku  dok ne odaberete željeni način rada bljeskalice.

Bez indikatora	Automatska aktivacija Aktivira se samo ako je mračno (tvornička postavka)
  	Uvijek se aktivira.
  	Slow synchro (u skladu s uvjetima) Brzina zatvarača je manja na tamnim mjestima kako bi se jasno snimila neosvijetljena pozadina.
 	Bljeskalica je isključena.

- Udaljenost snimanja (kad je opcija [ISO] podešena na [Auto])

W strana: oko 0,2 – 6 m

T strana: oko 0,3 – 3,2 m

- Bljeskalica se aktivira dvaput. Prvi bljesak služi podešavanju količine svjetla.

## Snimanje krupnih kadrova (Macro)

Prije koraka ② pritisnite kontrolnu tipku .

Za poništenje, ponovno pritisnite .

- Savjetujemo da podesite zum na W stranu.
- Područje izoštravanja se sužava i možda se neće izoštiti cijeli objekt.
- Brzina automatskog izoštravanja se smanjuje.

Najmanja udaljenost snimanja od leće objektiva


Kad je zum podešen na W stranu: oko 6 cm.

Kad je zum podešen na T stranu: oko 30 cm.

## **Funkcija Self-Timer**

Prije koraka ②, pritisnite kontrolnu tipku ▼ (⌚) više puta dok ne odaberete željeni način rada.

Bez indikatora      *Self-timer je isključen*



⌚10      *Self-timer s odgodom od 10 sekundi*

⌚2      *Self-timer s odgodom od 2 sekunde*

Pritisnite okidač. Žaruljica *self-timera* trepće uz zvučni signal odbrojavanja dok se slika ne snimi.

Za prekid pritisnite ▼ još jednom.

- Uporabom *self-timera* s odgodom od 2 sekunde možete sprječiti zamrućenje slike.



## **Ako je izoštravanje objekta otežano**

- Najkraća udaljenost za snimanje iznosi 50 cm. Ako je objekt udaljen manje od toga, koristite Macro način snimanja (prethodna stranica).
- Ako aparat ne može automatski izoštiti objekt, AE/AF lock indikator polagano trepće i zvučni signal se ne čuje. Ponovo kadrirajte sliku i izoštrite.

Slučajevi u kojima je izoštravanje otežano:

- Objekt je taman i udaljen od aparata.
- Loš kontrast između objekta i pozadine.
- Objekt se nalazi iza stakla.
- Objekt se brzo kreće.
- Objekti sa sjajnom površinom ili od kojih se odbija svjetlo
- Svjetleći objekti
- Objekt osvijetljen straga

## **Za svjetlij prikaz**

Ako je slika nejasna pri jakom svjetlu, npr. vani, možete povećati svjetlinu LCD zaslona. U tom slučaju će se baterija brže trošiti.

Pritisnete li tipku  (uključenje/isključenje prikaza) duže vrijeme, zaslon se osvijetli.

Ponovnim pritiskom tipke isključuje se osvijetljenje.

## **Prepoznavanje indikatora na zaslonu**


→ *Potražite informacije na str. 20.*

## **Isključenje LCD zaslona**

Pritisnite tipku  (uključenje/isključenje prikaza) više puta. Koristite tražilo (prikazano na slici) za manje trošenje baterije ili za snimanje pri otežanoj uporabi zaslona.

# **Snimanje u skladu s uvjetima (Scene Selection)**


- 1** Odaberite željeni Scene Selection način (ISO, ⚡, 🌄, 🏔, 🎵, 🌈, 🕺).



Funkcijski vodič

- Podrobnije informacije o načinima snimanja potražite na sljedećoj stranici.

- 2** Pritisnite okidač za snimanje.



## **O funkcijском vodičу**

Upute za rukovanje prikazane u funkcijском vodiču automatski se isključuju nakon nekoliko sekundi.

Kad želite isključiti funkcijski vodič, pritisnite okidač dopola.

U izborniku (Setup) možete podešiti da se funkcijski vodič ne prikazuje → str. 50.

## **Za isključenje funkcije Scene Selection**

Kontrolnim kotačićem odaberite neku drugu funkciju, a ne Scene Selection.

## Scene Selection načini snimanja

Odaberite jedan od sljedećih načina snimanja u skladu s uvjetima.



### ISO High sensitivity

Za snimanje u tamnim uvjetima bez bljeskalice uz smanjeno zamućenje.



### Twilight\*

Za kvalitetno snimanje bez bljeskalice u tamnim uvjetima.



### Twilight portrait\*

Za snimanje portreta u tamnim uvjetima uz uporabu bljeskalice.



### Beach

Za jasno snimanje vodenog plavetnila.



### Landscape

Izoštrava samo udaljene objekte pri snimanju krajolika.



### Soft snap

Snima objekte uz zamućenje podloge.



\* Brzina okidača je manja, stoga savjetujemo uporabu stativa.


## Za uporabu funkcija podešenih kontrolnim tipkama uz Scene Selection načine

Prije snimanja u koraku ②, odaberite podešenja kontrolnim tipkama. Neke funkcije nisu dostupne, ovisno o odabranom Scene Selection načinu. Kad pritisnete tipku za odabir funkcija koje se ne mogu kombinirati sa Scene Selection načinima, začaje se zvučni signal.  
→ str. 30.

# 6 Pregled/brisanje slika

## 1 Odaberite ► (reprodukcijski).

- Pritisnete li tipku ► kad je aparat isključen, on se odmah uključi u reprodukcijski mod.




### Povratak na snimanje

- Ponovno pritisnite ► (reprodukcijski).
- Pritisnite i zadržite okidač polopa.
- Promijenite položaj kontrolnog kotačića.


## Brisanje slika

1 Prikažite sliku koju želite izbrisati i pritisnite ☐/☒ (brisanje).

2 Tipkom ▲ odaberite [Delete] i zatim pritisnite ●.




## 2 Odaberite sliku tipkama ◀/▶.



Fotografija: prikazan je indikator veličine slike  
Videozapis: prikazan je indikator [■■■]

### Videozapisi:

Za reprodukciju videozapisa pritisnite ●.



- Videozapisi veličine [160] izgledaju manji.

### Za odustajanje od brisanja

Odaberite [Exit] i zatim pritisnite ●.

## Pregled uvećane slike (zum pri reprodukciji)

Dok je prikazana fotografija, pomaknite preklopku / prema za njezino uvećavanje.

Za smanjenje pomaknite preklopku / prema .

Za povećanje dijela slike: ///


Za povratak na normalnu veličinu slike: ●

Za pohranjivanje uvećanih slika: [Trimming] → str. 47

## Indeksni prikaz slika

Pomaknite preklopku (indeks) prema i tipkama /// odaberite sliku.

Za povratak na prikaz jedne slike pritisnite ●. Za prikaz sljedeće (prethodne) grupe slika, pritisnite /.



## Za brisanje slika u indeksnom prikazu

- 1 Kad je uključen indeksni prikaz, pritisnite / (brisanje) i tipkama / odaberite [Select] te zatim pritisnite ●.
- 2 Odaberite sliku koju želite obrisati tipkama /// i pritisnite ● za pridjeljivanje indikatora (brisanje) odabranoj slici.



- 3 Pritisnite / (brisanje).

- 4 Pomoću odaberite [OK] i zatim pritisnite ●.

- Za brisanje svih slika u direktoriju, u koraku 1 umjesto [Select] pomoću / odaberite [All In This Folder] i zatim pritisnite ●.

## **UPOZORENJE**

**Za sprečavanje požara ili električkog udara ne izlažite aparat utjecaju kiše ili vlage.**

# VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

Radi vlastite sigurnosti pročitajte ove upute u cijelosti prije rukovanja uređajem i sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu. Pažljivo se pridržavajte svih upozorenja, mjera opreza i uputa za uporabu uređaja.

## Uporaba

### Izvori napajanja

Za ovaj uređaj smiju se koristiti samo izvori napajanja označeni na naljepnicama s tehničkim podacima. Ukoliko niste sigurni koliki je napon lokalne mreže, obratite se tvrtki za opskrbu električnom energijom. Za uređaje koji koriste baterijsko napajanje ili druge izvore, pogledajte upute za uporabu.

### Uzemljenje

Ovaj uređaj je potrebno spojiti na ispravno uzemljenu mrežnu utičnicu s pravilno izvedenim polaritetima.

### Preopterećenje

Nemojte preopterećivati utičnice, produžne kabele ili razdjelnike jer možete izazvati požar ili električni udar.

### Ulazak predmeta i tekućine

U otvore uređaja ne umećite strane predmete jer mogu izazvati kratki spoj te tako izazvati požar ili električni udar. Pripazite također da vam se po uređaju ne prolije tekućina.

### Pribor

S uređajem ne koristite nikakav pribor kojeg nije preporučio proizvodač jer može uzrokovati kvar.

### Čišćenje

Prije čišćenja, odspojite uređaj izvlačenjem mrežnog kabela iz utičnice. Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje u tekućini ili aerosolu. Za čišćenje vanjskih površina uređaja koristite krpu lagano navlaženu vodom.

## Postavljanje

### Voda i vlaga

Nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini vode, npr. pokraj kade, umivaonika, sudopera, perilice, bazena, u vlažnom podrumu, pored bazena, itd.

### Zaštita mrežnog kabala

Mrežni kabel postavite tako da se po njemu ne gazi i pazite da ga ne priklještite drugim predmetima. Osobito pazite na utikače i mjesto gdje kabel izlazi iz uređaja.

### Dodatni pribor

Uredaj ne postavljajte ne nestabilan nosač, postolje, stativ ili stol jer bi mogao pasti i ozlijediti vas ili se oštetiti. Postavljajte ga samo na nosač, postolje, stativ ili stolić koji preporuča proizvođač.

### Ventilacija

Otvori na kućištu osiguravaju prozračivanje i rashladivanje uređaja. Kako bi se osigurao pouzdan rad uređaja, ti otvori se ne smiju prekrivati i zaklanjati.

- Ne prekrivajte otvore tkaninom ili drugim materijalima.
- Ne blokirajte otvore stavljanjem uređaja na krevet, kauč, tepih ili drugu sličnu površinu.
- Ne stavljamte uređaj na skućena mjesta, primjerice na policu s knjigama, zatvoreni ormarić i slična mjesta gdje je smanjena ventilacija.
- Ne stavljamte uređaj pored radijatora ili grjalica, ili na mjesta izložena izravnom sunčevom svjetlu.

### Nevrijeme

U slučaju nevremena ili duljeg nekorištenja, odspojite uređaj iz mrežne utičnice te s antenskog ili kabelskog sustava. Tako ćete izbjegći opasnost oštećenja u slučaju udara groma.

## Servisiranje

### Kvarovi koji zahtijevaju servis

Odspojite uređaj iz mrežne utičnice i odnesite ga na popravak u ovlašteni servis u sljedećim slučajevima:

- Ukoliko se ošteti mrežni kabel ili priključak.
- U slučaju da se po uredaju prolije tekućina ili u njega upadne neki strani predmet.
- Ukoliko je bio izložen kiši ili vodi.
- U slučaju da je uredaj pao ili se kućište oštetilo na neki drugi način.
- Ukoliko uredaj ne radi ispravno čak i kada se u cijelosti pridržavate uputa za uporabu.  
Podešavajte sam one kontrole koje su navedene u uputama za uporabu. Nepravilnim podešavanjem drugih kontrola možete uzrokovati oštećenja koja obično zahtijevaju opsežne popravke u servisu kako bi uredaj opet radio normalno.
- Kad se performanse uredaja osjetno pogoršaju
  - to je siguran pokazatelj da je potrebno servisiranje.

### U slučaju kvara

Nemojte otvarati uredaj jer u njemu nema dijelova koje biste mogli sami popraviti, a mogli biste se izložiti visokom naponu ili drugim opasnostima. Sve popravke i održavanje prepustite ovlaštenom servisu.

### Zamjenski dijelovi

Kad je potrebno zamijeniti oštećene dijelove uređaja, zahtijevajte od servisera uporabu zamjenskih dijelova koje propisuje proizvodač i koji imaju iste značajke kao izvorni dijelovi. Neodgovarajući dijelovi mogu uzrokovati požar, električni udar i druge opasnosti.

### Sigurnosna provjera

Nakon popravka zamolite servisera da izvrši rutinski provjeru sigurnosti uređaja (prema proizvodačevoj preporuci).

# Prvo pročitajte

## OPREZ

Ispraznjenu bateriju zamijenite isključivo baterijom odgovarajućeg tipa. Dručićja baterija može uzrokovati požar ili ozljede.

## UPOZORENJE

Upozoravamo vas da bilo kakve promjene ili preinake koje nisu izričito odobrene u ovom priručniku mogu uzrokovati probleme pri uporabi aparata.

Ovaj proizvod je ispitani i potvrđena je usklađenost sa smjernicom EMC za uporabu spojnih kabela kraćih od 3 m.

## **Pažnja**

Elektromagnetsko polje na određenim frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk ovog digitalnog fotoaparata.

## **Napomena**

Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prouzroči prekid prijenosa podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo spojite komunikacijski kabel (USB, i sl.).

**Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)**



Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjeru predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

# Napomene o uporabi fotoaparata

## Vrste "Memory Stick" kartica koje možete koristiti s aparatom (opcija)

Ovaj fotoaparat koristi "Memory Stick Duo" kao medij za snimanje. Postoje dvije vrste "Memory Stick" kartice.

## "Memory Stick Duo": S ovim aparatom možete koristiti "Memory Stick Duo".



## "Memory Stick": S ovim aparatom ne možete koristiti "Memory Stick".




## S ovim aparatom nije moguće koristiti ostale kartice.

- Za detalje o "Memory Stick Duo" kartici pogledajte str. 97.

## Prilikom korištenja "Memory Stick Duo" s "Memory Stick" kompatibilnom opremom

"Memory Stick Duo" karticu možete koristiti uz Memory Stick Duo adapter (opcija).



Memory Stick Duo Adapter

## Napomene o akumulatorskoj bateriji

- Prije prve uporabe fotoaparata napunite bateriju (isporučena). (→ korak 1 u "Prvo pročitajte")
- Bateriju možete puniti čak i ako nije potpuno prazna. Također je možete koristiti kad je polupuna.
- Ukoliko bateriju ne namjeravate koristiti duže vrijeme, iskoristite preostali kapacitet i izvadite je iz aparata te je pohranite na hladno i suho mjesto. Na taj ćeće način održati njezinu funkcionalnost (str. 99).

- Za detaljnije informacije o baterijama koje smijete koristiti pogledajte str. 99.

## O Carl Zeiss objektivu

Vaš fotoaparat ima objektiv Carl Zeiss koji kvalitetno reproducira sliku uz odličan kontrast.

Objektiv ovoga fotoaparata uz strogu kontrolu kvalitete proizvela je tvrtka Carl Zeiss prema standardu kvalitete tvrtke Carl Zeiss iz Njemačke.

## Izjava

- Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljjenog materijala zbog nemogućnosti snimanja ili reprodukcije uslijed kvara fotoaparata ili medija za snimanje, ili zbog nekog drugog razloga.

## Sigurnosna kopija unutarnje memorije i "Memory Stick Duo" kartice

- Ukoliko isključite napajanje otvaranjem pretinca za bateriju ili "Memory Stick Duo" kartice kad svijetli žaruljica pristupa, možete oštetići podatke unutarnje memorije. Obavezno napravite sigurnosne kopije podataka kako ih ne bi nepovratno izbrisali. Za detalje o sigurnosnim kopijama pogledajte str. 27.

## Napomene o snimanju/reprodukciјi

- Fotoaparat nije otporan na prašinu, vodu i prskanje. Pročitajte mjere opreza (str. 101) prije uporabe aparata.
- Prije snimanja važnih događaja izvedite probno snimanje kako bi se uverili da aparat radi dobro.
- Pazite da se fotoaparat ne smoči. Ukoliko voda dospije u aparat, može uzrokovati kvarove koji se u pojedinim slučajevima možda neće moći popraviti.
- Aparat ne usmjeravajte prema suncu ili drugim izvorima svjetlosti. To može uzrokovati nepopravljivo oštećenje aparata.
- Aparat ne koristite u blizini uredaja s jakim radiovalovima ili zračenjima, jer u tom slučaju uredaj neće dobro snimati ili reproducirati.

- Uporaba aparata na pješčanim i prašnjavim lokacijama može uzrokovati kvarove.
- Ukoliko dođe do kondenzacije vlage, pričekajte da nestane prije uporabe aparata (str. 101).
- Nemojte tresti ili udarati aparat. Osim kvarova i nemogućnosti snimanja fotografija može se dogoditi da više ne možete upotrebljavati medij za snimanje ili da se slikovni podaci oštete, izgube ili izbrišu.
- Prije uporabe očistite površinu bljeskalice. Toplina pri radu bljeskalice može uzrokovati prljanje površine bljeskalice ili lijepljenje prašine po površini što će rezultirati nedovoljnim svjetлом.

## Napomene o LCD zaslonu i objektivu

- LCD zaslon je proizведен visoko preciznom tehnologijom tako da preko 99,99% piksela radi ispravno. Ipak, mogu se trajno pojaviti sitne crne i/ili svijetle točkice u boji (bijele, crvene, plave ili zelene). To je normalno u procesu proizvodnje i ni na koji način ne utječe na snimljeni materijal.



Crne, bijele, crvene,  
plave, zelene, točke

- Ako LCD zaslon ili objektiv duže vrijeme izlažete izravnoj sunčevoj svjetlosti, možete uzrokovati kvar. Budite pažljivi kod ostavljanja aparata u blizini prozora ili na otvorenom.
- Nemojte jako pritiskati LCD zaslon jer to može prouzročiti neravnine na njegovoj površini i kvarove.
- Pri niskim temperaturama na zaslonu se mogu pojaviti zaostale slike, no to je uobičajeno u takvim uvjetima.
- Ovaj fotoaparat ima zum objektiv. Pazite da ga ne udarate i da ne pritiščete.

## O kompatibilnosti podataka

- Ovaj fotoaparat je uskladen s pravilima dizajna ("Design rule for Camera File system universal standard) univerzalnog standarda koje je utemeljilo udruženje JEITA (Japan Electric and Information Technology Industries).

- Reprodukcija slika snimljenih ovim fotoaparatom na drugoj opremi i reprodukcija slika snimljenih ili editiranih na drugoj opremi na ovom fotoaparatu nije zajamčena.

## O autorskim pravima

TV programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovlašteno snimanje takvih materijala može biti u suprotnosti zakonima o autorskim pravima.

## Slike iz priručnika

Slike prikazane u ovim uputama su navedene kao primjeri, a ne stvarne fotografije snimljene ovim aparatom.

# Za optimalnu uporabu digitalnog fotoaparata

Pripremite fotoaparat i snimajte na jednostavan način

## "Prvo pročitajte"



- 1 Pripremite bateriju
- 2 Uključite fotoaparat/podesite sat
- 3 Uložite "Memory Stick Duo" (opcija)
- 4 Odaberite veličinu slike
- 5 Jednostavno snimite sliku (automatsko podešavanje)  
*Snimanje u skladu s uvjetima (Scene Selection)*
- 6 Pregledajte/obrišite slike

Upoznajte svoj novi fotoaparat



- Snimajte uz uporabu omiljenih postavki (programirano automatsko snimanje) → str. 29
- Uživajte u raznim mogućnostima snimanja/reprodukциje pomoću izbornika → str. 32
- Promijenite tvorničke postavke → str. 48

Priklučite fotoaparat na računalo ili pisač



- Kopirajte slike na računalo i mijenjate ih po želji → str. 58
- Otisnite fotografije na pisaču koji je izravno spojen na fotoaparat (samo pisači koji podržavaju PictBridge)  
→ str. 75

# Sadržaj

Prvo pročitajte.....	5
Napomene o uporabi fotoaparata.....	7



## Iskoristite mogućnosti fotoaparata

Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika .....	13
Izoštravanje — Uspješno izoštravanje objekta.....	13
Ekspozicija — Podešavanje intenziteta svjetla .....	14
Boja — O efektima svjetla .....	16
Kvaliteta — O kvaliteti i veličini slike .....	16
Dijelovi fotoaparata.....	18
Indikatori na zaslonu .....	20
Promjena prikaza na zaslonu .....	24
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa .....	25
U slučaju da nemate "Memory Stick Duo" (snimanje pomoću ugrađene memorije).....	27
Vijek trajanja baterije i broj slika koje možete snimiti/pregledati .....	28
Uporaba kontrolnog kotačića.....	29

## Uporaba izbornika

Uporaba opcija izbornika .....	32
Opcije izbornika.....	33
Izbornik snimanja.....	34
COLOR (Color Mode)	
Focus (izoštravanje)	
<input checked="" type="checkbox"/> Metering Mode	
WB (White Bal)	
ISO (osjetljivost)	
P.Quality (kvaliteta slike)	
Mode (način snimanja)	
(Interval)	
Flash Level (razina bljeskalice)	
<input checked="" type="radio"/> Contrast (kontrast)	
<input type="checkbox"/> Sharpness (oštRNA)	
Setup (podešavanje)	

Izbornik reproducije .....	41
Folder (direktorij)	
Protect (zaštita)	
DPOF (oznaka za tiskanje)	
Print (tiskanje)	
Slide (prezentacija)	
Resize (promjena veličine)	
Rotate (okretanje)	
Divide (rezanje)	
Setup (podešavanje)	
Trimming (snimanje uvećane slike)	

## Uporaba izbornika Setup

<b>Uporaba opcija izbornika Setup.....</b>	48
<b>Camera 1 .....</b>	49
AF Mode (automatsko izoštravanje)	
Digital Zoom (digitalni zoom)	
Function Guide	
Red Eye Reduction (smanjenje efekta crvenih očiju)	
AF Illuminator (svjetlo automatskog izoštravanja)	
Auto Review (automatski pregled)	
<b>Internal Memory .....</b>	52
Format (formatiranje)	
<b>Memory Stick .....</b>	53
Format (formatiranje)	
Create REC. Folder (izrada direktorija za snimanje)	
Change REC. Folder (promjena direktorija za snimanje)	
Copy (kopiranje)	
<b>Setup 1 .....</b>	55
LCD Backlight	
Beep (zvučni signal)	
<b>A Language (jezik) .....</b>	
Initialize (vraćanje tvorničkih postavki)	
<b>Setup 2 .....</b>	56
File Number (broj datoteke)	
USB Connect (USB priključak)	
Video Out (video izlaz)	
Clock Set (podešavanje sata)	

## **Uporaba računala**

Mogućnosti sustava Windows .....	58
Instalacija softvera (isporučen).....	60
Kopiranje slika na računalo .....	61
Pregled slike u datotekama pohranjenim na računalo u fotoaparatu (pomoću "Memory Stick Duo" kartice).....	67
Uporaba isporučenog softvera .....	68
Za korisnike Macintosh računala.....	72

## **Ispis fotografija**

Kako otisnuti fotografije .....	74
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava funkciju PictBridge.....	75
Ispis slika u fotolaboratoriju .....	78

## **Spajanje fotoaparata na TV prijemnik**

Pregled slika na TV zaslonu.....	80
----------------------------------	----

## **U slučaju problema**

Problemi pri rukovanju.....	82
Indikatori i poruke upozorenja .....	94

## **Ostale informacije**

O "Memory Stick" kartici .....	97
O bateriji .....	99
O punjaču baterije .....	100
Mjere opreza.....	101
Tehnički podaci.....	103



Iskoristite mogućnosti fotoaparata

# Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika

Izoštravanje

Ekspozicija

Boja

Kvaliteta



U ovom poglavlju su opisane osnove uporabe fotoaparata kako bi u potpunosti mogli uživati u njegovim značajkama. Objasnit ćemo vam kako koristiti razne funkcije poput kontrolnog kotačića (str. 29), izbornika (str. 32), itd.

## Izoštravanje Uspješno izoštravanje objekta

Kad pritisnete okidač dopola, aparat automatski izoštrava objekt (AF). Nemojte zaboraviti da tipku treba pritisnuti samo dopola.


Odmah pritisnite okidač dokrajca.



Pritisnite okidač dopola.



Indikator AE/AF blokade  
trepće ➔ svijetli/  
oglašava se zvukom



Zatim pritisnite okidač dokrajca.



Za snimanje fotografije koju je teško izoštiti ➔ [Focus] (str. 35)

Ako je slika nejasna čak i nakon izoštravanja, možda je u pitanju tresenje aparata.

→ Pogledajte "Savjeti za sprečavanje nejasnih slika" (u nastavku).

### Savjeti za sprečavanje nejasnih slika


Čvrsto držite aparat s obje ruke. Aparat možete također umiriti prislanjajući se uz obližnje drvo ili zgradu. Pri snimanju može pomoći primjena *self-timera* s 2-sekunde odgode ili uporaba stativa. Za snimanje u uvjetima slabog svjetla također preporučujemo uporabu bljeskalice.



## **Ekspozicija Podešavanje intenziteta svjetla**

Možete snimiti razne slike podešavanjem ekspozicije i ISO osjetljivosti. Ekspozicija je količina svjetlosti koja prodire u aparat kad otpustite okidač.

**Ekspozicija:** **Brzina zatvarača** = vrijeme tijekom kojeg u fotoaparat dopire svjetlo  
**Otvor blende** = veličina otvora kroz koji ulazi svjetlo



**Preeksponiranost**  
= previše svjetla  
bijela slika



**Ispравna vrijednost ekspozicije**



**Podeksponiranost**  
= premalo svjetla  
tamna slika

Ekspozicija se automatski podešava na odgovarajuću vrijednost u funkciji automatskog podešavanja. No, možete je podešiti i ručno pomoću niže navedenih funkcija.

**Ručno podešavanje ekspozicije:**  
Omogućuje ručno podešavanje brzine zatvarača i otvora blende → str. 30

**EV:**

Omogućuje podešavanje ekspozicije koju je procijenio aparat.  
→ korak 5 u "Prvo pročitajte", str. 15

**Mjerenje svjetla:**

Omogućuje promjenu dijela objekta koji će vam poslužiti za mjerjenje svjetla pri određivanju ekspozicije → str. 36

### Karakteristike "brzine zatvarača"



Brži  
Pokretni objekti  
djeluju statično.



Sporiji  
Pokretni objekti  
djeluju dinamično.

### Karakteristike "otvora blende" (F vrijednost)



Otvorena  
Domet fokusa se  
sužava, sprjeda i  
straga.



Zatvorena  
Domet fokusa se širi,  
sprjeda i straga.

## Savjeti za podešavanje ekspozicije (EV)

Pri snimanju prizora u kojem prevladava bijela boja, primjerice za objekt osvijetljen straga ili prizor na snijegu.



Podesite u smjeru +.

Pri snimanju tamnog prizora.



Podesite u smjeru -.

Ekspoziciju možete podesiti prema grafikonu histograma. Pazite da ne preeksponirate ili podeksponirate objekt (tako da je slika presvijetla ili pretamna) (str. 24, → korak 5 u "Prvo pročitajte").

## Podešavanje ISO osjetljivosti

ISO je mjerna jedinica (osjetljivost) u kojoj je izražena procjena svjetlosti kojoj će biti izložen element za snimanje slike (jednako kao i fotografski film). Slike se mogu razlikovati, ovisno o ISO osjetljivosti, čak i kod iste ekspozicije.

Podešavanje ISO osjetljivosti → str. 37



### Velika ISO osjetljivost

Slika će biti svijetla čak i ako je snimite u uvjetima slabe svjetlosti, no vjerojatno će biti neujednačena.



### Mala ISO osjetljivost

Slika će biti ujednačena.

Međutim, kad je ekspozicija nedovoljna, slika može ispasti tamnija.

## Boja

### O efektima svjetla

Uvjeti svjetla utječu na boju objekta.

#### Primjer: Boja slike ovisno o izvorima svjetlosti

Vrijeme/svetlost	Danje svjetlo	Oblačno	Fluorescentno svjetlo	Električna žarulja
Karakteristike svjetla	Bijelo (standardno)	Plavkasto	S primjesama plave	Crvenkasto


Tonovi boja se automatski podešavaju u načinu automatskog podešavanja.  
No, tonove boje možete podesiti i ručno pomoću [White Bal] (str. 35).

## Kvaliteta O kvaliteti i veličini slike

Digitalna slika je sastavljena od malih točaka koje se nazivaju pikseli.

Što je više piksela u slici, to je ona veća, zauzima više memorije, a slika je detaljno prikazana. Veličina slike se prikazuje brojem piksela. Iako razlike nisu uočljive na zaslonu fotoaparata, detalji i vrijeme obrade podataka se razlikuju na tiskanoj slici i slici prikazanoj na zaslonu računala.

#### Opis piksela i veličine slike



- ① Veličina slike: 8M  
 $3264 \text{ piksela} \times 2448 \text{ piksela} = 7\ 990\ 272 \text{ piksela}$
- ② Veličina slike: VGA  
 $640 \text{ piksela} \times 480 \text{ piksela} = 307\ 200 \text{ piksela}$

## Odabir veličine slike (→ korak 4 u "Prvo pročitajte")



Tvorničko podešenje je označeno oznakom .

	Veličina slike	Za	
	8M (3264x2448)	Veći ↑ ↓ Manji	Za ispis do formata A3.
	3:2 <sup>1)</sup> (3264x2176)		Za sliku formata 3:2.
	5M (2592x1944)		Za ispis do formata A4.
	3M (2048x1536)		Za ispis do veličine 13x18 cm.
	2M (1632x1224)		Za ispis do veličine 10x15 cm.
	VGA (640x480)		Za dodavanje slika e-mailovima.
	16:9 <sup>2)</sup> (1920x1080)		Za prikaz na TV prijemniku sa 16:9 zaslonom koji podržava HDTV signal. <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Slike su snimljene u istom formatu fotografskog papira za tiskanje tj. 3:2 ili razglednica itd.

<sup>2)</sup> Oba ruba slike se mogu odrezati tijekom tiskanja (str. 91).

<sup>3)</sup> Možete gledati slike u višoj kvaliteti ako TV ima utor za Memory Stick ili je spojen putem USB-a.

	Veličina slike	Broj slika u sekundi	Za
	640(Fine) (640x480)	oko 30	Prikaz na TV ekranu (visoka kvaliteta).
	640(Standard) (640x480)	oko 17	Prikaz na TV ekranu (standardno).
	160 (160x112)	oko 8	Za dodavanje slika e-mailovima.


- Što je slika veća, veća je i kvaliteta.
- Što je veći broj slika u sekundi, reproducirana slika je bolja.

## Odabir kvalitete slike (opsega kompresije) u kombinaciji (str. 38)


Opseg kompresije možete odabrati kad pohranite digitalne slike. Ako odaberete veliki opseg kompresije, neće biti prikazani detalji slike, ali će zapis biti manje veličine.

# Dijelovi fotoaparata

Za detalje o rukovanju pogledajte stranice navedene u zagradama.




- [1] Okidač (→ korak 5 u "Prvo pročitajte")
- [2] Za snimanje: preklopka zuma (W/T) (→ korak 5 u "Prvo pročitajte")  
Za gledanje: preklopka  $\ominus/\oplus$  (zum pri reprodukciji)/ $\blacksquare$  (indeks) (→ korak 6 u "Prvo pročitajte")
- [3] Mikrofon
- [4] Žarulja self-timera (→ korak 5 u "Prvo pročitajte")/svjetlo automatskog izoštravanja (51)
- [5] Objektiv
- [6] Tipka/indikator POWER (→ korak 2 u "Prvo pročitajte")
- [7] Bljeskalica (→ korak 5 u "Prvo pročitajte")
- [8] Prozorčić tražila



- [1] Svjetlo automatske ekspozicije/izoštravanja/Žaruljica self-timera (→ korak 5 u "Prvo pročitajte")
- [2] Žaruljica punjenja/Žaruljica snimanja (narancasta) (→ korak 5 u "Prvo pročitajte")
- [3] Tražilo (→ korak 5 u "Prvo pročitajte")
- [4] LCD zaslon (24)
- [5] Tipka  $\square$  (za uključenje/isključenje prikaza) (24)
- [6] Tipka MENU (32)
- [7] Zvučnik

- [8]** Tipku □ (reprodukcijska) (→ korak 6 u "Prvo pročitajte")
- [9]** Pokrov priključka DC IN
- [10]** Priključak DC IN  
Prilikom korištenja mrežnog adaptera AC-LS5K (opcija)  
Za detalje pogledajte upute za uporabu isporučene s adapterom.




- Spojite li mrežni adapter AC-LS5K, ne možete puniti bateriju. Za punjenje baterije koristite punjač. → korak 1 u "Prvo pročitajte"
- [11]** Kontrolni kotačić (29)
- [12]** Hvataljka vrpce za nošenje oko ruke (→ "Prvo pročitajte")
- [13]** Kontrolne tipke  
Izbornik uključen: ▲/▼/◀/▶/●  
(→ korak 2 u "Prvo pročitajte")  
Izbornik isključen: ♫/◎/■/♪  
(→ korak 5 u "Prvo pročitajte")
- [14]** Tipka ■/■ (veličina slike/brisanje)  
(→ korak 4 i 6 u "Prvo pročitajte")
- [15]** Pokrov višenamjenskog priključka
- [16]** Višenamjenski priključak

- [17]** Navoj za stativ (na donjoj strani uređaja)
  - Vijak stativa mora biti kraći od 5,5 mm. U suprotnom ne možete sigurno pričvrstiti stativ, a vijak može oštetiti fotoaparat.
  - Nakon uporabe skinite aparat sa stativa.
- [18]** Pokrov baterijskog/"Memory Stick Duo" pretinca (→ korak 1 i 3 u "Prvo pročitajte")
- [19]** Indikator pristupa (→ korak 4 u "Prvo pročitajte")
- [20]** Utor kartice "Memory Stick Duo" (→ korak 3 u "Prvo pročitajte")
- [21]** Utor za ulaganje baterije (→ korak 1 u "Prvo pročitajte")
- [22]** Preklopka za vađenje baterije (→ korak 1 u "Prvo pročitajte")


# Indikatori na zaslonu

Za detalje o svakom postupku pogledajte stranice navedene u zagradama.

## Kod snimanja fotografija



## Kod snimanja videozapisa



**1**

Indikator	Značenje
	Preostalo trajanje baterije (→ korak 1 u "Prvo pročitajte")
●	AE/AE lock (→ korak 5 u "Prvo pročitajte")
	Način snimanja (29, 38)
	Ravnoteža bijele boje (37)
STBY REC	Pripravno stanje/snimanje videozapisa (→ korak 5 u "Prvo pročitajte")
	Način snimanja (Scene Selection) (→ korak 5 u "Prvo pročitajte")
PM	Kontrolni kotačić (29)

Indikator	Značenje
	Mod fotografiranja (→ korak 5 u "Prvo pročitajte")
	Način rada bljeskalice (→ korak 5 u "Prvo pročitajte")
	Punjeno bljeskalice
	Uvećanje zuma (→ 49, korak 5 u "Prvo pročitajte")
	Funkcija smanjenja efekta crvenih očiju (50)
	Oštrina (40)
●	Kontrast (40)
	AF osvjetljenje (51)
	Način mjerena svjetla (36)
VIVID NATURAL SEPIA B&W	Podešenje boje (34)

**2**

Indikator	Značenje
	Makro snimanje (→ korak 5 u "Prvo pročitajte")
	AF način rada (49)
	AF tražilo (35)
1.0m	Podešena vrijednost fokusa (35)
	Skala podešenja ekspozicije (→ korak 5 u "Prvo pročitajte") • Prikaz se mijenja ovisno o položaju kontrolnog kotačića (pričekan lijevo).
	Vodič za podešavanje ekspozicije (→ korak 5 u "Prvo pročitajte")

**3**

Indikator	Značenje
	Veličina slike (→ korak 4 u "Prvo pročitajte") •  je prikazano samo dok je aktivirana funkcija Multi Burst.
FINE STD	Kvaliteta slike (38)
	Direktorij za snimanje (53) • Ne pojavljuje se kod uporabe unutarnje memorije.
	Preostali kapacitet unutarnje memorije (25)
	Preostali kapacitet "Memory Stick" kartice (25)
00:00:00 [00:28:05]	Vrijeme snimanja [najveće vrijeme snimanja] (26)
1/30"	Interval funkcije Multi Burst (40)
400	Preostali broj slika za snimanje (25)
	Self-timer (→ korak 5 u "Prvo pročitajte")
C:32:00	Dijagnostički pokazivač (94)
	ISO broj (37)

**4**

Indikator	Značenje
	Upozorenje na vibracije (13) • Upozorava da zbog vibracija nećete snimiti jasnu sliku. Čak i kad se ovaj indikator pojavi, možete nastaviti sa snimanjem. No, preporučujemo vam uporabu bljeskalice radi bolje osvijetljenosti ili uporabu stativa ili drugih načina stabiliziranja aparata.
	Slaba baterija (28, 94)
+	Nitni križ za mjerjenje ekspozicije (36)


**Indikator****Značenje**

	Okvir AF tražila (35)
--	-----------------------


**5**

Indikator	Značenje
	Histogram (24)
	NR slow shutter (31) • Pri uporabi nekih brzina zatvarača*, automatski se aktivira funkcija NR slow shutter kako bi se smanjile smetnje slike. * Kad brzina zatvarača iznosi 1 sekundu ili manje.
125	Brzina zatvarača
F2.8	Otvor blende
+2.0EV	Ekspozicija (→ korak 5 u "Prvo pročitajte")
	Izbornik (32) (nije prikazan na zaslonu na prethodnoj stranici)

#### **Kod reprodukcije fotografija**



### **Kod reprodukcije videozapisu**



Indikator	Značenje
	Preostalo trajanje baterije ( $\rightarrow$ korak 1 u "Prvo pročitajte")
	Način snimanja (29, 38)
	Veličina slike ( $\rightarrow$ korak 4 u "Prvo pročitajte")
	Reprodukcijski mod ( $\rightarrow$ korak 6 u "Prvo pročitajte")
	Zaštita snimke (42)
	Oznaka za tiskanje (DPOF) (78)
	Promjena direktorija (41) • Ne pojavljuju se kod uporabe unutarnje memorije.
	Stupanj zuma pri reprodukciji ( $\rightarrow$ korak 6 u "Prvo pročitajte")
Step 12/16	Indikator reprodukcije slike po sliku (38)
	Indikator reprodukcije ( $\rightarrow$ korak 6 u "Prvo pročitajte")
	Indikator glasnoće ( $\rightarrow$ korak 6 u "Prvo pročitajte")

Indikator	Značenje
101-0012	Broj direktorija-datoteke (41)
	Skala reprodukcije (→ korak 6 u "Prvo pročitajte")

**3**

Indikator	Značenje
	PictBridge veza (76)
	Direktorij za snimanje (53) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pojavljuje se kod uporabe unutarnje memorije.</li> </ul>
	Direktorij za reprodukciju (41) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pojavljuje se kod uporabe unutarnje memorije.</li> </ul>
	Preostali kapacitet unutarnje memorije (25)
	Preostali kapacitet "Memory Sticka" (25)
8/8 12/12	Broj snimke/broj snimaka u odabranom direktoriju
C:32:00	Dijagnostički indikator (94)
00:00:12	Brojača (→ korak 6 u "Prvo pročitajte")

**5**


Indikator	Značenje
	Indikator histograma (24) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oznaka  se pojavljuje kad uključite prikaz histograma.</li> </ul>
2006 1 1 9:30 AM	Datum snimanja/vrijeme reprodukcije slike
	Izbornik (32)
● PAUSE ● PLAY	Reprodukcijska Multi Burst slika u seriji (38)
◀▶ BACK/ NEXT	Odabir slike
◆ VOLUME	Podešavanje glasnoće

**4**


Indikator	Značenje
	PictBridge veza (77) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne odspajajte višenamjenski kabel dok je prikazana ova ikona.</li> </ul>
+2.0EV	Ekspozicija (→ korak 5 u "Prvo pročitajte")
<b>ISO400</b>	ISO broj (37)
	Način mjerjenja (36)
	Bljeskalica
	Ravnoteža bijele boje (37)
500	Brzina zatvarača
F2.8	Otvor blende
	Slika za reprodukciju (→ korak 6 u "Prvo pročitajte")

# Promjena prikaza na zaslonu

Svaki put kad pritisnete (tipka za uključenje/isključenje prikaza) prikaz se mijenja na sljedeći način:



## 💡 Uporaba histograma



- A** Broj piksela
- B** Svjetlina

- Histogram se također pojavljuje kad je kontrolni kotačić podešen na M ili pri reprodukciji pojedinačne slike, no tada ne možete podesiti ekspoziciju.

- Dužim pritiskom tipke (uključenje/isključenje prikaza) možete osvijetiti zaslon. → korak 5 u "Prvo pročitajte"
- Kad uključite histogram, tijekom reprodukcije se prikazuju podaci o slici.
- Histogram se ne pojavljuje kod snimanja u sljedećim situacijama:
  - Pri snimanju
    - dok je prikazan izbornik,
    - pri snimanju videozapisa.
  - Pri reprodukciji
    - dok je prikazan izbornik,
    - u indeksnom prikazu,
    - pri uporabi zuma kod reprodukcije,
    - kod rotiranja fotografija.
    - tijekom reprodukcije videozapisa
- Tijekom reprodukcije ne možete isključiti LCD zaslon.
- Može doći do velike razlike u histogramu prikazanom tijekom snimanja ili reprodukcije kod:
  - aktiviranja bljeskalice,
  - male ili velike brzine zatvarača.
- Histogram se možda neće prikazati kod slika snimljenih drugim fotoaparatima.
- Kad je LCD zaslon isključen, digitalni zum ne radi (str. 49) i opcija [AF Mode] je podešena na [Single] (str. 49). Kad odaberete (podešenje bljeskalice)/ (self-timer)/ (makrosnimanje), slika je prikazana oko dvije sekunde.

Histogram je grafički prikaz svjetline slike. Više puta pritisnite za prikaz histograma na slici. Krivulja grafa pada prema desno kad je slika svijetla, ili prema lijevo kad je slika tamna. Podesite kontrolni kotačić na , P ili Scene Selection, zatim podesite ekspoziciju dok je provjeravate histogramom (→ korak 5 u "Prvo pročitajte").

# Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa

Tablice prikazuju približan broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa koji stanu na "Memory Stick Duo" formatiran u ovom fotoaparatu. Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o uvjetima snimanja. Za detalje o veličini i kvaliteti slike pogledajte korak 4 u "Prvo pročitajte" te str. 16.

## Broj fotografija (kvaliteta slike je [Fine] u gornjem redu i [Standard] u donjem.)

(Jedinice: Slike)

Kapacitet Veličina slike	32MB	64MB/ unutarnja memorija	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
8M	8	16	32	59	121	247	506
	15	30	60	109	223	456	934
3:2	8	16	32	59	121	247	506
	15	30	60	109	223	456	934
5M	12	25	51	92	188	384	789
	23	48	96	174	354	723	1482
3M	20	41	82	148	302	617	1266
	37	74	149	264	537	1097	2250
2M	33	66	133	238	484	988	2025
	61	123	246	446	907	1852	3798
VGA	196	394	790	1428	2904	5928	12154
	491	985	1975	3571	7261	14821	30385
16:9	33	66	133	238	484	988	2025
	61	123	246	446	907	1852	3798

- Broj slika se odnosi na situaciju u kojoj je [Mode] podešen na [Normal].
- Ako je broj preostalih slika veći od 9999, na LCD zaslonu se prikazuje ">9999".
- Veličinu slike možete promijeniti kasnije ([Resize], str. 44).

## Vrijeme snimanja za videozapise

(Jedinice: sati: minute: sekunde)


Kapacitet Veličina slike \	32MB	64MB/ unutarnja memorija	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
640(Fine)	–	–	–	00:02:50	00:06:00	00:12:20	00:25:10
640(Standard)	00:01:20	00:02:50	00:05:50	00:10:40	00:21:40	00:44:20	01:31:00
160	00:22:40	00:45:30	01:31:30	02:51:20	05:47:00	11:44:20	24:18:25

- Videozapise veličine [640(Fine)] možete snimiti samo na "Memory Stick PRO Duo".
- Kod reprodukcije fotografija snimljenih ranijim Sonyjevim modelima fotoaparata u ovom aparatu, prikaz na zaslonu se može razlikovati od stvarne veličine slike.

# U slučaju da nemate "Memory Stick Duo" (snimanje pomoću ugrađene memorije)

Aparat ima 64 MB unutarnje memorije koju ne možete izvaditi. Čak i ako u aparat ne uložite "Memory Stick Duo", možete snimati slike u memoriju.

- Videozapise veličine [640(Fine)] ne možete snimati u unutarnju memoriju.



## Kad uložite "Memory Stick Duo" (opcija)

[Recording]: Slike se snimaju na "Memory Stick Duo".

[Playback]: Reproduciraju se slike s "Memory Stick Duo" kartice.

[Menu, Setup, etc]: Na slikama pohranjenim na "Memory Stick Duo" možete primjenjivati različite funkcije.

## Ukoliko nije uložen "Memory Stick Duo"

[Recording]: Slike se snimaju u ugrađenu memoriju.

[Playback]: Reproduciraju se slike iz ugradene memorije.

[Menu, Setup, etc]: Na slikama pohranjenim u unutarnju memoriju možete primjenjivati različite

## O podacima pohranjenim u unutarnju memoriju

Preporučujemo da napravite sigurnosnu kopiju podataka koristeći se jednim od sljedećih postupaka.

### Kopiranje podataka na "Memory Stick Duo"

Pripremite "Memory Stick Duo" kapaciteta 64 MB ili više i izvedite postupak iz odjeljka "Copy (kopiranje)" (str. 54).

### Kopiranje podataka na tvrdi disk računala

Izvedite postupak na stranicama 61 – 63 bez umetanja "Memory Stick Duo" kartice u aparat.

- Ne možete premjestiti podatke s "Memory Stick Duo" kartice u unutarnju memoriju.
- Spajanjem fotoaparata i računala pomoću USB kabела možete kopirati podatke pohranjene u unutarnju memoriju računala, no ne možete kopirati podatke s računala u unutarnju memoriju.

# Vijek trajanja baterije i broj slika koje možete snimiti/pregledati

Tablica prikazuje približan broj fotografija koje možete snimiti/pregledati i vijek trajanja baterije kod snimanja slika u načinu [Normal] s punim kapacitetom isporučene baterije i temperaturom od 25 °C. Broj slika koje možete snimiti ili pregledati podrazumjeva promjenu "Memory Stick Duo" kartice ukoliko je potrebno. Stvarne vrijednosti mogu biti manje od navedenih ovisno o načinu uporabe.

- Kapacitet baterije se vremenom smanjuje (str. 99).
- Broj slika koje možete snimiti/pregledati i vijek trajanja baterije se smanjuju u sljedećim uvjetima:
  - niska temperatura;
  - učestala uporaba bljeskalice;
  - učestalo uključenje/isključenje aparata;
  - česta uporaba zuma;
  - uključeno osvjetljenje LCD zaslona;
  - opcija [AF Mode] je podešena na [Monitor];
  - kapacitet baterije je slab.

## Pri snimanju fotografija

LCD zaslon	Br. snimaka	Trajanje baterije (min)
Uključen	oko 360	oko 180
Isključen	oko 410	oko 205

- Snimanje u sljedećim uvjetima:
  - opcija [P.Quality] podešena na [Fine];
  - opcija [AF Mode] podešena na [Single];
  - jedan pritisak na okidač svakih 30 sekundi;
  - zum se automatski prebacuje između W i T;
  - jedno aktiviranje bljeskalice svaka dva snimanja;
  - jedno uključenje/isključenje svakih deset puta.
- Postupak mjerjenja se temelji na standardu CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
- Broj slika za snimanje/trajanje baterije se ne mijenja ovisno o veličini slike.

## Kod pregleda fotografija

Br. slika	Kapacitet baterije (min)
oko 10600	oko 530

- Pregled fotografija redom u intervalima od oko tri sekunde.


## Kod snimanja videozapisa

LCD zaslon uključen	LCD zaslon isključen
oko 180	oko 210

- Neprestano snimanje videozapisa veličine [160].

# Uporaba kontrolnog kotačića

Podesite kontrolni kotačić na željenu funkciju.



## Načini snimanja fotografija

### **A: Auto: Automatsko podešavanje**

Omogućuje jednostavno snimanje uz automatsko podešavanje postavki. → korak 5 u "Prvo pročitajte"

### **P: Program: Programirano snimanje**

Omogućuje snimanje uz automatsko podešavanje ekspozicije (brzine zatvarača i otvora blende). Osim toga je moguće podesiti željene funkcije putem izbornika.  
(Za detalje o dostupnim funkcijama → str. 33)

### **M: Manual: Ručno podešavanje ekspozicije**

Omogućuje snimanje uz ručno podešavanje ekspozicije (brzine zatvarača i otvora blende) (str. 30).

Osim toga je moguće podesiti željene funkcije putem izbornika.  
(Za detalje o dostupnim funkcijama → str. 33)

### : Snimanje u skladu s uvjetima (Scene Selection)

Omogućuje snimanje s podešenim postavkama, ovisno o kadru. → korak 5 u "Prvo pročitajte"

U ovim uputama su raspoloživa podešenja kontrolnog kotačića prikazana na sljedeći način.



## Snimanje u skladu s uvjetima (Scene Selection)

Za detalje → korak 5 u "Prvo pročitajte"

Za snimanje slike u skladu s uvjetima aparat bira određenu kombinaciju postavki.

(✓: možete odabrati željenu postavku)

	Macro	Flash	AF range finder	Focus preset	White balance	Flash Level	Burst/ Multi Burst
ISO	✓	⌚	✓	✓	✓	—	✓
🌙	—	⌚	✓	∞	✓	—	—
📷	✓	⚡SL	✓	✓	Auto/⚡WB	✓	—
🌴	✓	⚡⌚	✓	✓	✓	✓	✓
⛰	—	⚡⌚	✓	∞	✓	✓	✓
👤	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## Ručno podešavanje ekspozicije


① Pritisnite kontrolnu tipku ● kad je kontrolni kotačić podešen na M.

Indikator "Set" u donjem lijevom ugлу zaslona promjeni se u "Return" i aparat prelazi u funkciju ručnog podešavanja ekspozicije.

② Izvedite podešavanja koristeći kontrolnu tipku.

◀/▶: Otvor blende (F vrijednost)

▲/▼: Brzina zatvarača



Kad je zum podešen do kraja na W stranu, možete odabrati otvor blende F2.8 ili F5.6.

Kad je zum podešen do kraja na T stranu, možete odabrati otvor blende F5.2 ili F10.

Možete odabrati brzinu zatvarača od 1/1000 do 30 sekundi.

Razlika između podešenja i pravilne ekspozicije koju procjenjuje aparat pojavljuje se na zaslonu kao EV vrijednost. 0EV označuje najprikladniju vrijednost koju procjenjuje aparat.

③ Snimite sliku.

• Za snimanje krupnih kadrova (Macro), uporabu *self-timera* ili promjenu načina rada bljeskalice, pritisnite ● za isključenje funkcije ručnog podešavanja ekspozicije nakon koraka ①. (Indikator "Return" promjeni se u "Set").

• Bljeskalica je podešena na ⚡ (uvijek se aktivira) ili ⚡ (isključena).

• Brzine zatvarača od jedne sekunde ili više su označene s ["], primjerice 1".

• Kad podesite manju brzinu zatvarača, savjetujemo uporabu stativa za sprečavanje vibracija aparata.



- Kad koristite određene brzine zatvarača\*, automatski se aktivira funkcija NR slow shutter za smanjenje smetnji slike i pojavi se "NR".
- Odaberete li manje brzine zatvarača, potrebno je neko vrijeme za obradu podataka.

\* Pri brzini zatvarača od 1 sekunde ili manjoj.



Uporaba izbornika

# Uporaba opcija izbornika



- 
- 1 Snimanje:** Uključite aparat i podesite položaj kontrolnog kotačića.  
**Reprodukcijska snimanja:** Pritisnite ▶.


Dostupne opcije ovise o položaju kontrolnog kotačića i modu snimanja/reprodukcijske.

- 
- 2 Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.**

- 
- 3 Odaberite željenu opciju kontrolnim tipkama**

◀/▶.

- Ukoliko ne vidite željenu opciju, pritišćite ◀/▶ dok se ne pojavi na zaslonu.
- Pritisnite ● nakon odabira opcije reproduksijskog moda.



- 
- 4 Tipkama ▲/▼ odaberite postavku.**

Aparat zumira i ugada odabranu postavku.

- 
- 5 Pritisnite MENU za isključenje izbornika.**

## Promjena načina snimanja

Možete također pritisnuti okidač dopola kako biste isključili izbornik.

- U slučaju da pojedina opcija nije prikazana, na rubu mesta gdje se obično pojavljuje u izborniku je prikazana oznaka ▲/▼. Za prikaz opcije koja nije prikazana na zaslonu, odaberite oznaku kontrolnim tipkama.
- Ne možete odabrati zasjenjene opcije.

# Opcije izbornika

Za detalje o rukovanju str. 32

## Izbornik za snimanje (str. 34)

Dostupne opcije izbornika ovise o položaju kontrolnog kotačića. Na zaslonu su prikazane samo dostupne opcije.

(✓ : dostupno)

Položaj kontrolnog kotačića:		P/M	Scene	
------------------------------	--	-----	-------	--

COLOR (Color Mode)	—	✓	—	✓
(Focus)	—	✓	✓	✓
(Metering Mode)	—	✓	✓	✓
WB (White Bal)	—	✓	✓	✓
ISO	—	✓	✓	—
(P. Quality)	—	✓	✓	—
Mode (REC Mode)	✓	✓	✓	—
(Interval)	—	✓	✓*	—
(Flash Level)	—	✓	✓*	—
(Contrast)	—	✓	—	—
(Sharpness)	—	✓	—	—
(Setup)	✓	✓	✓	✓

## Izbornik za reprodukciju (str. 41)

(Folder)	(Protect)
DPOF	(Print)
(Slide)	(Resize)
(Rotate)	(Divide)
(Setup)	Trimming**

\* Postupak je ograničen ovisno o funkciji snimanja u skladu s uvjetima (Scene) (str. 30).

\*\* Dostupno samo tijekom reprodukcije uvećane slike.

Tvornička postavka je označena sa .



Možete promijeniti svjetlinu slike uz dodatak efekata.

	B&W (B & W)	Slika će biti crno-bijela.
	Sepia (SEPIA)	Slika će biti smeđe tonirana.
	Natural (NATURAL)	Slika će biti blagih boja.
	Vivid (VIVID)	Slika će biti živih boja.
	Normal	

- Za snimanje videozapisa možete odabratи samo [B&W] i [Sepia].
- Kad je odabrana funkcija [Multi Burst], boja je podešena na Normal.

 Focus (izoštravanje)

Možete promjeniti način izoštravanja. Ako je automatsko izoštravanje otežano, poslužite se izbornikom.


	$\infty$ (neograničena udaljenost)	Izoštrava objekt na osnovi prethodno podešene udaljenosti od objekta (podešavanje žarišta).
	7.0m	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kod snimanja objekta kroz mrežu ili prozor teško je dobiti ispravno žarište u načinu automatskog izoštravanja. U tim slučajevima poželjna je uporaba opcije [Focus].</li> </ul>
	3.0m	
	1.0m	
	0.5m	
	Center AF (  )	<p>Automatsko izoštravanje objekta blizu središta okvira.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uporaba ove funkcije s funkcijom AF lock omogućuje snimanje željene kompozicije na slici.</li> </ul>  <p>AF okvir</p> <p>Indikator AF okvira</p>
❖	Multi AF (Multipoint AF) (Still image  ) (Movie  )	<p>Automatsko izoštravanje svih dijelova slike unutar AF okvira.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ovaj način je koristan kad objekt nije u središtu okvira.</li> </ul>  <p>AF okvir</p> <p>Indikator AF okvira</p>

- AF je skraćenica od Auto Focus (automatsko izoštravanje).
- Podaci o podešavanju udaljenosti u opciji [Focus] su približni. Ako objektiv usmjerite prema gore ili dolje, odstupanja su veća.
- Kad snimate videozapise, preporučujemo uporabu funkcije [Multi AF] budući da AF radi čak i uz određenu količinu vibracija.
- Kod uporabe funkcije [Digital Zoom] ili [AF Illuminator] prednost pri izoštravanju imaju objekti unutar ili blizu središta okvira. U tom slučaju trepće indikator  ili  te AF okvir nije vidljiv.
- Odabir udaljenosti je ograničen ovisno o funkciji snimanja u skladu s uvjetima (str. 30).

💡 Ukoliko je objekt izvan žarišta

Kod snimanja objekta na rubu kadra (ili zaslona) ili kod korištenja funkcije [Center AF], fotoaparat možda neće izoštiti objekt na rubu kadra. U tom slučaju postupite na načine navedene u nastavku.

- Postavite objekt u središte AF okvira i pritisnite okidač dopola za izostavljanje objekta (AF lock).



Sve dok okidač ne pritisnete dokraj, postupak možete ponoviti onoliko puta koliko želite.

- Kad AE/AF indikator prestane treperiti te svijetli, vratite se na željenu kompoziciju kadra i pritisnite okidač dokraj.



#### Metering Mode



Ova funkcija omogućuje odabir načina mjerenja svjetla u skladu s uvjetima i objektom snimanja.

	<b>Spot (Spot metering) (<input checked="" type="checkbox"/>)</b>	Svetlo se mjeri samo za dio objekta. • Na taj način možete podešiti ekspoziciju objekta čak i kad je osvijetljen odostraga ili je kontrast između objekta i pozadine naglašen.  Nitni krž za mjerjenje ekspozicije u točki Uzmjerite na objekt.
	<b>Center (Center-weighted metering) (<input type="checkbox"/>)</b>	Aparat određuje ekspoziciju na temelju svjetline objekta blizu središta slike u skladu s udaljenošću.
✓	<b>Multi (Multi-pattern metering)</b>	Slika je podijeljena na više područja i svjetlo se mjeri za svako zasebno. Aparat mjeri položaj objekta i svjetlinu pozadine, te određuje pogodnu ekspoziciju.

- Za detalje o ekspoziciji → str. 14.
- Kad koristite Spot metering ili Center-weighted, savjetujemo da podešite [] (Focus) na [Center AF] kako bi se izoštrela željena točka (str. 35).

**WB (White Bal)**

Podešava tonove boje u skladu sa svjetlinom okoliša, primjerice kad boje slike djeluju neobično.

	(WB) (bljeskalica)	Podešavanje u skladu sa statusom bljeskalice. • Ovu opciju ne možete odabrati kad snimate videozapise.
	(Incandescent)	Podešavanje na mjestima na kojima se uvjeti osvjetljenja brzo mijenjaju, primjerice diskop klub ili pri jakom osvjetljenju, primjerice, u fotografskom studiju.
	(Fluorescent)	Podešavanje kod fluorescentnog osvjetljenja.
	(Cloudy)	Podešavanje u uvjetima oblačnog neba.
	(Daylight)	Podešavanje kod snimanja na otvorenom, noćnog snimanja, snimanja pod neonskim svjetlom, vatrometa, izlaska sunca ili slika prije i nakon zalaska sunca.
<input checked="" type="checkbox"/>	Auto	Automatsko podešavanje bijele boje.

- Za detalje o podešavanju ravnoteže bijele boje → str. 16.
- Pod fluorescentnim svjetлом koje trepće, podešavanje ravnoteže bijele boje možda neće ispravno raditi iako ste odabrali (fluorescentno svjetlo).
- Osim kod (bljeskalica), [WB] automatski podešava na [Auto] nakon uključivanja bljeskalice.
- Neke opcije nisu raspoložive ovisno o Scene modu (str. 30).

**ISO (osjetljivost)**

Odabir osjetljivosti na svjetlo u jedinicama ISO. Što je veći broj, to je veća osjetljivost.

	1250	Odaberite veći broj za snimanje na tamnim mjestima ili za snimanje objekta koji se kreće velikom brzinom. Malu vrijednost odaberite kad želite postići visoku kvalitetu slike
	800	
	400	
	200	
	100	
	80	
<input checked="" type="checkbox"/>	Auto	

- Za detalje o ISO osjetljivosti → str. 15.
- Imajte na umu da će slika imati više smetnji što je veći ISO broj.
- Opcija ISO je podešena na [Auto] u Scene modu.
- Kod snimanja svjetlijih prizora, aparat automatski povećava reprodukciju tonova i pomaže u smanjenju bljedoće slike (osim kad je opcija [ISO] podešena na [80] ili [100]).

◀ P Quality (kvaliteta slike)



Odabir kvalitete fotografije.

<input checked="" type="checkbox"/> Fine (FINE)	Snimanje materijala visoke kvalitete (mala kompresija).
<input type="checkbox"/> Standard (STD)	Snimanje materijala standardne kvalitete (velika kompresija).

- Za detalje o kvaliteti slike → str. 16.

Mode (način snimanja)



Odabir između kontinuiranog i običnog snimanja kod pritiska na okidač.

	Multi Burst (■)	Ova funkcija omogućuje snimanje 16 okvira zaredom jednim pritiskom na okidač. • To je praktično za snimanje, primjerice, sportskih natjecanja. • Možete odabrati interval okidača funkcije Multi Burst u načinu [Interval] (str. 40).
	Burst (□)	Snimanje maksimalnog broja slika zaredom (pogledajte tablicu na sljedećoj stranici) kod pritiska i držanja okidača. • Kad nestane poruka "Recording", ne možete snimiti sljedeću sliku.
<input checked="" type="checkbox"/>	Normal	Isključeno kontinuirano snimanje.

O funkciji [Multi Burst]

- Slike snimljene u načinu [Multi Burst] možete reproducirati na sljedeći način:
  - Za pauzu/nastavak reprodukcije: pritisnite kontrolnu tipku ●.
  - Za reprodukciju kadar po kadar: pritisnite ▲/▼ u pauzi reprodukcije. Pritisnite ● za nastavak reprodukcije.
- Tijekom [Multi Burst] snimanja nije moguće koristiti sljedeće funkcije:
  - Smart zoom
  - Snimanje s bljeskalicom
  - Dijeljenje serije slika snimljenih uporabom funkcije [Multi Burst]
  - Brisanje jedne od niza slika snimljenih uporabom funkcije [Multi Burst]
  - Podešavanje intervala izmjene slika na neku drugu opciju osim [1/30] kad je kontrolni kotačić podešen na ■.
  - Podešavanje brzine zatvarača na vrijednost nižu od 1/30 sekunde kad je kontrolni kotačić podešen na M.
- Kod reprodukcije serije slika snimljenih uporabom funkcije [Multi Burst] na računalu ili aparatu koji nema funkciju Multi Burst, slika se prikazuje u 16 okvira.
- Veličina slike snimljene u načinu [Multi Burst] je 1M.
- Možda nećete moći snimati slike u načinu [Multi Burst] ovisno o Scene Selection podešenju (str. 30).

**O funkciji [Burst]**

- Bljeskalica je podešena na (bljeskalica isključena).
- Kad koristite *self-timer*, svakim pritiskom na okidač snima se maksimalno pet slika zaredom.
- Kad je kontrolni kotačić podešen na M, brzinu zatvarača nije moguće podesiti na jednu sekundu ili sporije.
- Kad je slab kapacitet baterije ili kad je "Memory Stick Duo" pun, Burst se zaustavlja.
- Možda nećete moći snimati slike zaredom, ovisno o Scene Selection podešenju (str. 30).
- Interval snimanja iznosi otprilike 1 sekundu.

**Najveći broj ukupnih snimaka**

(Jedinica: slike)

Veličina \ Kvaliteta	Fine	Standard
8M	4	6
3:2	4	6
5M	5	9
3M	8	14
2M	13	23
VGA	73	100
16:9	13	23

 (Interval)		P	M	ISO						
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	---	-----	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Odabir intervala prikaza slika u načinu [Multi Burst] (str. 38).

<input type="checkbox"/> 1/7.5 (1/7.5")			<ul style="list-style-type: none"> <li>Najprije odaberite [Multi Burst] s [Mode], zatim odaberite željeno podešenje za [Interval]. Ovu postavku nije moguće podešiti kad je odabrana neka druga opcija osim [Multi Burst].</li> </ul>								
<input type="checkbox"/> 1/15 (1/15")											
<input checked="" type="checkbox"/> 1/30 (1/30")											

 Flash Level (razina bljeskalice)		P	M	ISO						
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	---	-----	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Podešavanje količine svjetla bljeskalice.

<input type="checkbox"/> + (⚡+)	Prema +: jače svjetlo bljeskalice.
<input checked="" type="checkbox"/> Normal	
<input type="checkbox"/> - (⚡-)	Prema -: slabije svjetlo bljeskalice.

- Za promjenu intenziteta bljeskalice → korak 5 u "Prvo pročitajte".

 Contrast (kontrast)		P	M	ISO						
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	---	-----	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Podešava kontrast slike.

<input type="checkbox"/> + (O)	Prema +: pojačava kontrast.
<input checked="" type="checkbox"/> Normal	
<input type="checkbox"/> - (O)	Prema -: smanjuje kontrast.

 Sharpness (oštrina)		P	M	ISO						
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---	---	-----	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Podešava oštrinu slike.

<input type="checkbox"/> + (□)	Prema +: pojačava oštrinu.
<input checked="" type="checkbox"/> Normal	
<input type="checkbox"/> - (□)	Prema -: smanjuje oštrinu.

 Setup (podešavanje)		P	M	ISO						
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---	---	-----	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Pogledajte str. 48.

Tvorničke postavke su označene sa .

## Folder (direktorij)

Odabir direktorija u kojem je slika koju želite reproducirati kad aparat koristite s "Memory Stick Duo" karticom.

	OK	Pogledajte sljedeći postupak.
	Cancel	Poništenje odabira.

① Odaberite željeni direktorij kontrolnim tipkama /.



② Odaberite [OK] pomoću , zatim pritisnite .

### O direktorijima

Fotoaparat pohranjuje slike u određen direktorij na "Memory Stick Duo" kartici (str. 53). Možete promjenjiti direktorij ili izraditi novi.

- Za izradu novog direktorija → [Create REC. Folder] (str. 53).
- Za promjenu direktorija za snimanje slike → [Change REC. Folder] (str. 54).
- Kad na "Memory Stick Duo" kartici izradite više direktorija i prikaže se prva ili zadnja slika u direktoriju, pojavljuju se sljedeći indikatori:
  - : prijelaz na prethodni direktorij.
  - : prijelaz na sljedeći direktorij.
  - : prijelaz na prethodni ili sljedeći direktorij.

### Protect (zaštita)

Zaštita slika od slučajnog brisanja.

<input checked="" type="checkbox"/>	Protect ()	Pogledajte sljedeći postupak.
	Exit	Izlaz iz funkcije zaštite.

### Zaštita pojedinačnih slika


- ① Prikažite sliku koju želite zaštititi.
- ② Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
- ③ Kontrolnim tipkama / odaberite [] (Protect) i pritisnite tipku ●.  
Prikazana slika je zaštićena i na zaslonu je vidljiv indikator .



- ④ Za zaštitu ostalih slika odaberite željenu sliku tipkama / i pritisnite tipku ●.

### Zaštita slika u indeksnom prikazu

- ① Pomaknite preklopku (indeks) za prikaz skupine slika.
- ② Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
- ③ Tipkama / odaberite [] (Protect) i pritisnite tipku ●.
- ④ Tipkama / odaberite [Select] i pritisnite tipku ●.
- ⑤ Tipkama /// odaberite sliku koju želite zaštititi i pritisnite tipku ●.  
Na odabranoj slici pojavlji se zeleni indikator .



- ⑥ Ponovite korak ⑤ za zaštitu ostalih slika.
- ⑦ Pritisnite tipku MENU.
- ⑧ Tipkom odaberite [OK] i pritisnite tipku ●.  
Indikator mijenja boju u bijelu. Odabrane slike su zaštićene.
- Za zaštitu svih slika u direktoriju, u koraku ④ odaberite [All In This Folder] i pritisnite tipku ●. Zatim tipkom odaberite [On] i pritisnite tipku ●.

## Poništenje zaštite

Kod prikaza jedne slike

U koraku ③ ili ④ poglavlja "Zaštita pojedinačnih slika" pritisnite ●.

U indeksnom prikazu

- ① Odaberite sliku s koje želite skinuti zaštitu u koraku ⑤ poglavlja "Zaštita slika u indeksnom prikazu".
- ② Pritisnite ● kako bi indikator  postao siv.
- ③ Ponovite gornji postupak za sve slike s kojih želite skinuti zaštitu.
- ④ Pritisnite tipku MENU, odaberite [OK] tipkom ► i pritisnite ●.

## Poništenje zaštite svih slika u direktoriju

U koraku ④ poglavlja "Zaštita slika u indeksnom prikazu" odaberite [All In This Folder] i pritisnite tipku ●. Zatim pomoću ► odaberite [Off] i pritisnite tipku ●.

- Obratite pozornost da se formatiranjem kartice "Memory Stick Duo" s nje brišu svi podaci, uključujući i zaštićene slike. Ti se podaci ne mogu vratiti.
- Potrebno je neko vrijeme za zaštitu slike.

### DPOF (oznaka za tiskanje)

Dodaje oznaku za tiskanje  (Print order) slikama koje želite otisnuti (str. 78).

### Print (tiskanje)

Pogledajte str. 75.

### Slide (prezentacija)

Za prikaz snimljenih fotografija u nizu (Slide Show).

#### Interval

<input checked="" type="checkbox"/>	3 sec	Podešava interval između prikaza slika tijekom Slide Show reprodukcije.
	5 sec	
	10 sec	
	30 sec	
	1 min	

**Repeat**

<input checked="" type="checkbox"/>	On	Kontinuirana reprodukcija slika.
	Off	Nakon reprodukcije svih slika, Slide Show završava.

**Image**

<input checked="" type="checkbox"/>	Folder	Reprodukcijski suvremeni svih slika u odabranom direktoriju.
	All	Reprodukcijski suvremeni svih slika na "Memory Stick Duo" kartici.
	Start	Početak Slide Show reprodukcije.
<input checked="" type="checkbox"/>	Cancel	Isključenje Slide Show reprodukcije.

① Odaberite [Interval], [Repeat] i [Image] kontrolnim tipkama  $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blackleftarrow/\blackrightarrow$ .

② Odaberite [Start] kontrolnim tipkama  $\blacktriangledown/\blackrightarrow$ , zatim pritisnite  $\bullet$ .

Počne Slide Show reprodukcija.

Kad želite završiti Slide Show reprodukciju, pritisnite kontrolnu tipku  $\bullet$  za zaustavljanje.  
Odaberite [Exit] tipkom  $\blacktriangledown$ , zatim pritisnite  $\bullet$ .

- Kad je Slide Show reprodukcija zaustavljena, možete prijeći na prethodnu/sljedeću sliku tipkama  $\blackleftarrow/\blackrightarrow$ .
- Vremena intervala su samo orijentacijska i mogu se mijenjati ovisno o veličini slike i drugim uvjetima.

 **Resize (promjena veličine)**

Moguće je promjeniti veličinu slika i snimiti ih kao nove datoteke. Po završetku postupka promjene veličine slika se vraća na izvornu veličinu.

	8M	Veličina slike je vrijednost zadana isključivo kao primjer. → korak 4 u "Prvo pročitajte"
	5M	
	3M	
	2M	
	VGA	
<input checked="" type="checkbox"/>	Cancel	Poništenje promjene veličine.

① Prikažite sliku kojoj želite promjeniti veličinu.

② Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.


③ Pomoću  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  odaberite [] (Resize) i pritisnite tipku  $\bullet$ .

④ Pomoću  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  odaberite željenu veličinu i pritisnite tipku  $\bullet$ .

Slika kojoj ste promjenili veličinu snima se u direktorij za snimanje kao najnovija datoteka.

- Za detalje o funkciji [Image Size] → korak 4 u "Prvo pročitajte".
- Nije moguće promijeniti veličinu videozapisa, Multi Burst slika.
- Kad mijenjate veličinu na veću od originalne, kvaliteta slike je lošija.
- Slika veličine [3:2] ili [16:9] se ne može promijeniti.
- Pokušate li promijeniti veličinu [3:2] ili [16:9] slike, na vrhu i dnu slike pojave se crne pruge.

### Rotate (okretanje)



Rotiranje fotografije.

	Rotira fotografiju. Pogledajte postupak u nastavku.
OK	Određuje rotaciju. Pogledajte postupak u nastavku.
	Poništava rotaciju.

- ① Prikažite sliku koju želite okrenuti.
  - ② Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
  - ③ Kontrolnim tipkama **◀/▶** odaberite **[Rotate]** (Rotate) i pritisnite tipku **●**.
  - ④ Pomoću **▲** odaberite **[↶ ↷]** i okrenite sliku tipkama **◀/▶**.
  - ⑤ Pomoću **▲/▼** odaberite [OK] i pritisnite tipku **●**.
- Nije moguće okretati zaštićene slike, videozapise, te Multi Burst slike.
  - Slike snimljene drugom opremom možda se neće moći okretati u ovom fotoaparatu.
  - Kod gledanja slika na osobnom računalu, informacija o okretanju slike možda neće biti vidljiva, ovisno o softveru.

### Divide (rezanje)


Moguće je skratiti ili obrisati nepotrebne dijelove videozapisa. To se preporučuje ako je kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice nedovoljan ili ako zapise želite dodati e-mail porukama.

- Obratite pažnju da se kod rezanja originalni videozapis briše i preskače se jedan broj. Ne možete vratiti datoteke kojima izrežete dio.


OK	Pogledajte postupak u nastavku.
	Poništava rezanje.

## Primjer: rezanje videozapisa s brojem 101\_0002

U ovom poglavlju je naveden primjer rezanja videozapisa 101\_0002 i brisanje u sljedećoj konfiguraciji datoteke.




- 1** Rezanje prizora A.



Dijeljenje

101\_0002 se dijeli na 101\_0004 i 101\_0005.


- 2** Rezanje prizora B.



Dijeljenje

101\_0005 se dijeli na 101\_0006 i 101\_0007.

- 3** Obrišite prizore A i B ako su nepotrebni.




- 4** Ostaju samo željeni prizori.



## Postupak

- ① Prikažite sliku čije dijelove želite izrezati.
- ② Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
- ③ Kontrolnim tipkama ▲/▼ odaberite [✖] (Divide) i pritisnite tipku ●.
- ④ Tipkom ▲ odaberite [OK] i pritisnite tipku ●.  
Počinje reprodukcija videozapisa.

- ⑤ Pritisnite ● na dijelu kojeg želite izrezati.



- Želite li podesiti točku reza, koristite [◀▶/◀▶] (pomicanje okvira prema naprijed/natrag) i podesite točku reza pritiskom kontrolne tipke ◀▶.

- Želite li odabrati drugu točku, odaberite [Cancel]. Reprodukcija zapisa počinje iznova.

- ⑥ Odaberite [OK] tipkama ▲/▼ i pritisnite tipku ●.

- ⑦ Odaberite [OK] tipkom ▲ i pritisnite tipku ●.  
Videozapis je izrezan.

- Izrezanim videozapisima se pridjeljuju novi brojevi, zapisi se snimaju kao najnovija datoteka u odabranom direktoriju za snimanje.

- Nije moguće rezati sljedeće datoteke:

- Fotografije
- Nedovoljno duge datoteke (ispod dvije sekunde)
- Zaštićene videozapise (str. 42).

## Setup (podešavanje)

Pogledajte str. 48.

## Trimming (snimanje uvećane slike)

Ova funkcija omogućuje snimanje uvećane slike (→ korak 6 u "Prvo pročitajte") kao nove datoteke.

	Trimming	Pogledajte postupak u nastavku.
☒	Return	Poništava rezanje.

① Pritisnite tipku MENU nakon zumiranja tijekom reprodukcije za prikaz izbornika.

② Kontrolnom tipkom ▶ odaberite [Trimming] i pritisnite tipku ●.

③ Odaberite veličinu slike tipkama ▲/▼, te pritisnite tipku ●.

Slika će biti snimljena, a na LCD zaslon se nakon snimanja vraća normalna veličina slike.

- Uvećana slika se snima kao nova datoteka u odabranu direktorij, a originalna slika ostaje sačuvana.

- Kvaliteta uvećane slike se može pogoršati.


- Nije moguće snimiti uvećanu sliku veličine [3:2] ili [16:9].



Uporaba izbornika Setup

# Uporaba opcija izbornika Setup

Možete promijeniti tvorničke postavke u izborniku .




**1 Uključite fotoaparat.**

**2 Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.**

**3 Nakon pritiska kontrolne tipke ► odaberite (Setup) parametar, zatim ponovno pritisnite ►.**

**4 Kontrolnim tipkama ▲/▼/◀/▶ odaberite opciju koju želite podešiti.**  
Okvir odabrane opcije postaje žut.

**5 Pritisnite ● za unos postavke.**



Za isključenje (Setup) prikaza pritisnite MENU.

Za povratak na izbornik iz prikaza (Setup), nekoliko puta pritisnite kontrolnu tipku ◀.

- Pritisnite okidač dopola za isključenje izbornika (Setup) i za povratak na snimanje.

## Kad nije prikazan izbornik

Ako duže pritisnete MENU, pojavit će se (Setup).

## Za brisanje (Setup) postavke

Odaberite [Cancel] ako se pojavi, a zatim pritisnite kontrolnu tipku ●. Ukoliko se ne pojavi, ponovno odaberite prethodnu postavku.

- Postavka ostaje pohranjena čak i kad isključite aparat.

Tvorničke postavke su označene s .

### AF Mode (automatsko izoštravanje)

Odabir načina automatskog izoštravanja.

	Single (S AF)	Aparat automatski izoštrava sliku kad okidač pritisnete dopola. Ovaj način rada je koristan za snimanje mirnih objekata.
	Monitor (M AF)	Aparat automatski izoštrava sliku prije nego okidač pritisnete dopola. Ovaj način skraćuje vrijeme potrebno za izoštravanje. • Potrošnja baterije je brža nego u načinu [Single].

### Digital Zoom (digitalni zum)


Bira digitalni zum. Aparat uvećava sliku optičkim zumom (do 3×). Kad zumiranje premaši 3×, aparat se prebacuje na smart ili precizni digitalni zum.

	Smart (Smart zum) 	Digitalno uvećava sliku gotovo bez ikakvih izobličenja Funkcija nije dostupna kad je veličina slike podešena na [8M] ili [3:2]. • U sljedećoj tablici je prikaz maksimalne skale zuma Smart zuma.
	Precision (Precision digitalni zum) 	Uvećava sve slike do maksimalno 6×, no kvaliteta slike je slabija.
	Off	Digitalni zum je isključen.

Veličina slike i maksimalna skala zuma pri uporabi funkcije Smart zum

Veličina	Maksimalna skala zuma
5M	Oko 3,8×
3M	Oko 4,8×
2M	Oko 6×
VGA	Oko 15×
16:9	Oko 5,1×

- Kad pomaknete preklopku zuma, pojavljuje se indikator skale zuma:




- Najveći smart zumb i precizni digitalni zumb uključuju optički zumb.
- AF okvir tražila se ne pojavljuje pri uporabi digitalnog zuma. Trepću indikatori ili , a AF će raditi s prioritetom na objektima u blizini središta kadera.
- Pri uporabi funkcije smart zumb slika na zaslonu može izgledati zrnato, no to neće imati nikakav učinak na snimljenu sliku.

### Function Guide (funkcijski vodič)

Pri rukovanju aparatom pojavljuju se upute za različite funkcije.

<input checked="" type="checkbox"/>	On	Funkcijski vodič će se pojavljivati na zaslonu.
<input type="checkbox"/>	Off	Funkcijski vodič se neće pojavljivati na zaslonu.

### Red Eye Reduction (smanjenje efekta crvenih očiju)



Efekt crvenih očiju se smanjuje pri uporabi bljeskalice. Odaberite ovu funkciju prije snimanja.

<input checked="" type="checkbox"/>	On (⌚)	Smanjuje efekt crvenih očiju. • Bljeskalica se dvaput aktivira prije snimanja.
<input checked="" type="checkbox"/>	Off	Isključena funkcija smanjenja efekta crvenih očiju.

- Budući da je potrebna otprilike sekunda dok se ne aktivira okidač, držite fotoaparat čvrsto kako biste spriječili pomicanje. Također, zamolite osobu koju snimate da se ne pomiče.
- Smanjivanje efekta crvenih očiju možda neće dati željene rezultate, ovisno o udaljenosti objekta, u slučaju da osoba ne vidi predbljesak ili u nekim drugim slučajevima.

### AF Illuminator (svjetlo automatskog izoštravanja)

AF osvjetljenje omogućuje izoštravanje objekta u tamnim uvjetima snimanja. AF osvjetljenje emitira crveno svjetlo kad se okidač pritisne napolna što omogućuje lakše izoštravanje dok se ne podesi fiksno žarište. Istovremeno se na zaslonu pojavljuje indikator  ON.

<input checked="" type="checkbox"/>	Auto	Uporaba AF osvjetljenja.
	Off	Isključeno AF osvjetljenje.

- Ako AF osvjetljenje nedovoljno osvijetli objekt ili ako objekt nema kontrast, slika se neće izoštiti. (Preporučuje se približna udaljenost od oko 3,2 m (zum: W)/2,4 m (zum: T).)
- Izoštrena slika se postiže sve dok svjetlo AF osvjetljenja dopire do objekta čak i ako svjetlo nije u sredini objekta.
- Kod automatskog izoštravanja (str. 35) AF osvjetljenje ne radi.
- Okvir AF izoštravanja se ne prikazuje. Ikone  ili  će treperiti, a AF će raditi s prioritetom na objektima u blizini središta.
- AF osvjetljenje ne radi ako ste odabrali Scene Selection podešenje  (Twilight) ili  (Landscape).
- AF osvjetljenje emitira vrlo snažno svjetlo. Izravno gledanje u AF emiter izbliza nije preporučljivo iako ne predstavlja sigurnosni rizik.

### Auto Review (automatski pregled)

Prikaz snimljene slike na zaslonu na otprilike 2 sekunde neposredno nakon snimanja.

<input checked="" type="checkbox"/>	On	Uključena funkcija automatskog pregleda slika.
	Off	Isključena funkcija automatskog pregleda slika.

- Ukoliko okidač pritisnete dopola tijekom ovog perioda, nestaje prikaz snimljene slike i odmah možete snimiti sljedeću.

Ova postavka se ne pojavljuje kad je u aparat uložen "Memory Stick Duo".  
Tvorničke postavke su označene s .

### Format (formatiranje)

Formatiranje unutarnje memorije.

- Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke iz unutarnje memorije, čak i zaštićene slike.

	OK	Pogledajte postupak u nastavku.
	Cancel	Isključena funkcija formatiranja.

- ① Kontrolnom tipkom ▲ odaberite [OK] i pritisnite tipku ●.  
Pojavi se poruka "All data in internal memory will be erased Ready?".
- ② Kontrolnom tipkom ▲ odaberite [OK] i pritisnite tipku ●.  
Formatiranje je dovršeno.

Ova postavka se pojavljuje samo kad je u aparat uložen "Memory Stick Duo".  
Tvorničke postavke su označene sa .

## Format (formatiranje)

Formatiranje "Memory Stick Duo" kartice. Komercijalno nabavljeni "Memory Stick Duo" je već formatiran i možete ga odmah koristiti.

- Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke na "Memory Stick Duo" kartici, čak i zaštićene slike.

	OK	Pogledajte postupak u nastavku.
	Cancel	Isključena funkcija formatiranja.


- ① Kontrolnom tipkom ▲ odaberite [OK] i pritisnite tipku ●.  
Pojavi se poruka "All data in i Memory Stick will be erased Ready?".
- ② Kontrolnom tipkom ▲ odaberite [OK] i pritisnite tipku ●.  
Formatiranje je dovršeno.

## Create REC. Folder (izrada direktorija za snimanje)

Ova funkcija omogućuje izradu direktorija za snimanje na "Memory Stick Duo" kartici.

	OK	Pogledajte postupak u nastavku.
	Cancel	Poništenje izrade direktorija.

- ① Kontrolnom tipkom ▲ odaberite [OK] i pritisnite ●.  
Pojavi se izbornik za izradu direktorija.




- ② Kontrolnom tipkom ▲ odaberite [OK] i pritisnite ●.  
Izrađuje se novi direktorij s jednim brojem većim od posljednjeg načinjenog direktorija. To ujedno postaje i direktorij za snimanje.
  - Za detalje o direktoriju pogledajte str. 41.
  - U slučaju da ne želite izraditi novi direktorij, kao direktorij za snimanje se odabire "101MSDCF".
  - Možete izraditi direktorij "999MSDCF".
  - Slike se snimaju u novi direktorij dok ne izradite ili odaberete novi direktorij.
  - Ne možete izbrisati direktorij pomoću fotoaparata. Za brisanje direktorija koristite računalo itd.
  - U direktorij možete pohraniti do 4000 slika. Kad premašite kapacitet direktorija, automatski se izrađuje novi direktorij.
  - Za detaljnije informacije pogledajte poglavlje "Mesta za pohranu datoteka i nazivi datoteka" (str. 66).

## Change REC. Folder (promjena direktorija za snimanje)

Mjenja direktorij koji se trenutno koristi za snimanje slika.

<input type="button" value="OK"/>	Pogledajte postupak u nastavku.
<input checked="" type="checkbox"/> Cancel	Poništenje izrade direktorija.

- ① Kontrolnom tipkom ▲ odaberite [OK] i pritisnite ●.  
Pojavi se izbornik za izradu direktorija.




- ② Odaberite željeni direktorij kontrolnom tipkom ◀/▶, odaberite [OK] tipkama ▲ i pritisnite ●.  
• Kao direktorij za snimanje možete odabrati "100MSDCF".  
• Snimljene slike ne možete premjestiti u drugi direktorij.

## Copy (kopiranje)

Kopiranje svih slika iz unutarnje memorije na "Memory Stick Duo" karticu.

<input type="button" value="OK"/>	Pogledajte postupak u nastavku.
<input checked="" type="checkbox"/> Cancel	Poništenje kopiranja.

- ① Uložite "Memory Stick Duo" karticu kapaciteta 64 MB ili više.  
② Kontrolnom tipkom ▲ odaberite [OK] i pritisnite ●.  
Pojavi se poruka "All data in internal memory will be copied Ready?".  
③ Kontrolnom tipkom ▲ odaberite [OK] i pritisnite ●.  
Kopiranje počinje.



- Koristite potpuno napunjene baterije ili mrežni adapter (opcija). Namjeravate li kopirati slike dok su uložene gotovo prazne baterije, može se dogoditi da se u potpunosti isprazne, što će uzrokovati prekid kopiranja i moguć gubitak podataka.
- Ne možete kopirati pojedinačne slike.
- Izvorne slike unutarnje memorije ostaju pohranjene čak i nakon kopiranja. Za brisanje sadržaja unutarnje memorije izvršite naredbu [Format] u izborniku (Internal Memory Tool) (str. 52).
- Ne možete odabrati direktorij kopiran na "Memory Stick Duo".
- Oznaka (Print order) koju dodate slici se briše kad kopirate podatke.

Tvorničke postavke su označene sa .

### LCD Backlight (osvjetljenje zaslona)

Odaberite svjetlinu LCD zaslona kad aparat koristite s baterijskim napajanjem.

	Bright	Za svijetli zaslon.
	Normal	

- Podešenje možete promijeniti tipkom  (uključenje/isključenje prikaza) → korak 5 u "Prvo pročitajte").
- S opcijom [Bright] se brže troši baterija.

### Beep (zvučni signal)

Odabir zvučnog signala koji se javlja kad rukujete aparatom.

	Shutter	Uključuje se zvuk zatvarača kad pritisnete okidač.
	On	Uključuje se zvučni signal/zvuk zatvarača kad pritisnete kontrolnu tipku/okidač.
	Off	Zvučni signal/zvuk zatvarača je isključen.

### Language (jezik)

Odabir jezika za prikaz opcija izbornika, upozorenja i poruka.

### Initialize (vraćanje tvorničkih postavki)

Resetiranje svih postavki na tvorničke vrijednosti.

	OK	Resetira sve postavke na tvorničke vrijednosti.
	Cancel	Poništava resetiranje.

- ① Kontrolnom tipkom  odaberite [OK] i pritisnite tipku .  
Pojavljuje se poruka "Initialize all settings Ready?".
  - ② Odaberite [OK] tipkom , a zatim pritisnite .  
Postavke se resetiraju na tvorničke.
- Tijekom resetiranja ne smije biti odspojeno napajanje.

Tvorničke postavke su označene sa .

### File Number (broj datoteke)

Odabir načina za pridjeljivanje brojeva datotekama.

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Series</b>	Dodjeljivanje brojeva datotekama prema redoslijedu čak i ako je promijenjen direktorij za snimanje na "Memory Stick Duo". (Kad zamijenjeni "Memory Stick Duo" sadrži datoteku broja većeg od posljednjeg dodijeljenog, pridjeljuje se za jedan veći broj.)
	<b>Reset</b>	Podešavanje brojanja datoteka od 0001 svaki put kad se promijeni direktorij. (Ako direktorij za snimanje sadrži datoteku, dodjeljuje se za jedan veći broj.)

### USB Connect (USB priključak)

Odabir USB načina za uporabu prilikom spajanja aparata na računalo ili pisač kompatibilan s funkcijom PictBridge pomoću višenamjenskog kabela.

	<b>PictBridge</b>	Spajanje aparata s PictBridge kompatibilnim pisačem (str. 75).
	<b>PTP</b>	Kad podesite [PTP] (Picture Transfer Protocol) i aparat spojite na računalo, slike u direktoriju za snimanje se kopiraju na računalo (koje podržava Windows XP i Mac OS X.).
	<b>Mass Storage</b>	Uspostavljanje Mass Storage veze između fotoaparata i računala ili drugog USB uređaja (str. 62).
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Auto</b>	Fotoaparat automatski prepoznaje i uspostavlja vezu s računalom ili PictBridge kompatibilnim pisačem (str. 62 i 75). <ul style="list-style-type: none"><li>• Ukoliko fotoaparat i PictBridge kompatibilni pisač nije moguće povezati kad je uključena postavka [Auto], promijenite je na [PictBridge].</li><li>• Ukoliko fotoaparat i računalo ili drugi USB uređaj nije moguće povezati kad je uključena postavka [Auto], promijenite je na [Mass Storage].</li></ul>

### Video Out (video izlaz)

Podešava izlazni videosignal prema priključenoj opremi. Različite države i regije koriste različite sustave boja. Želite li gledati slike na TV zaslonu, provjerite na str. 81 sustav boje za državu ili regiju u kojoj se fotoaparat koristi.

NTSC	Podešavanje izlaznog videosignala na NTSC (npr. SAD, Japan).
PAL	Podešavanje izlaznog videosignala na PAL (npr. Europa).

### Clock Set (podešavanje sata)

Podešavanje datuma i vremena.

	OK	Pritisom kontrolne tipke ▲ odaberite [OK] i pritisnite ●. Zatim izvedite postupak objašnjen u poglavljju "Podešavanje točnog vremena" (→ korak 2 u "Prvo pročitajte").
✓	Cancel	Poništava postavke točnog vremena.



# Mogućnosti sustava Windows

Za detalje o uporabi Macintosh računala pogledajte "Uporaba Macintosh računala" (str. 72).

U ovom poglavlju prikazani su izbornici na engleskom jeziku.



## Najprije instalirajte softver (isporučen) (str. 60)



## Kopiranje snimaka na računalo (str. 61)



Pregled slika na računalu

## Uporaba "Cyber-shot Viewera" (str. 68)



- Pregled snimaka pohranjenih na računalo
- Pregled snimaka prema datumu
- Obrada snimaka



Ispis fotografija

## **Preporučena konfiguracija računala**

Ukoliko računalo priključujete na fotoaparat, preporučujemo sljedeću konfiguraciju.

### **Preporučena konfiguracija za kopiranje slika**

**OS (preinstaliran):** Microsoft Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition, Windows XP Home Edition ili Windows XP Professional.

- Za navedene operativne sustave pravilan rad nije zajamčen kod nadogradnje sustava ili kod *multi-boot* sustava.

**USB priključak:** Standardni

### **Preporučena konfiguracija za uporabu softvera "Cyber-shot Viewer"**

**OS (preinstaliran):** Microsoft Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition, Windows XP Home Edition ili Windows XP Professional.

**Zvučna kartica:** 16 bita, stereo, sa zvučnicima

**Procesor/Memorijska jedinica:** Pentium III 500 MHz ili brži, 128 MB RAM-a ili više  
(Preporuča se: Pentium III 800 MHz ili brži, s 256 MB RAM-a ili više)

**Tvrdi disk:** Prostor na disku za instalaciju — 200 MB ili više

#### **Monitor:**

Razlučivost: 800 × 600 točaka ili više  
Boje: High Color (16-bitna boja, 65 000 boja) ili više

### **Napomene o priključenju fotoaparata na računalo**

- Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno opisanim preporučenim sustavima.
- Ispravan rad nije zajamčen uako na jedno računalo istodobno spojite dva ili više USB uređaja. Ovisno o tipu USB opreme koju koristite istovremeno, neki od uređaja, uključujući i fotoaparat, možda neće raditi.

- Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB huba.
- Priključenje aparata pomoću USB sučelja koje podržava Hi-Speed USB (USB 2.0) omogućuje naprednu brzinu prijenosa budući da ovaj fotoaparat podržava Hi-Speed USB (USB 2.0).
- Postoje tri načina USB priključenja, odnosno, [Auto] (tvorničko podešenje), [Mass Storage] i [PTP] priključenje. Ovo poglavlje opisuje [Auto] i [Mass Storage] način. Za podrobnosti o PTP priključenju, pogledajte str. 56.
- Komunikacija između fotoaparata i osobnog računala možda se neće uspostaviti istovremeno nakon *suspend* ili pripravnog stanja.

# Instalacija softvera (isporučen)

Softver (isporučen) možete instalirati primjenom sljedećih koraka.

- Kad koristite Windows 2000/Me, ne spajajte aparat na računalo prije instalacije.
- Na računalu u Windows 2000/XP sustavom logirajte se kao Administrator.
- Kad se instalira isporučeni softver, automatski se instalira i USB *driver*.

## 1 Uključite računalo i uložite CD-ROM (isporučen) u CD-ROM uređaj.

Pojavljuje se instalacijski izbornik.



- Ako se ne pojavi izbornik za instalaciju, dvaput kliknite na (My Computer) → (CYBERSHOTSOFT).

## 2 Kliknite na [Install].

Pojavljuje se izbornik "Choose Setup Language".

## 3 Odaberite željeni jezik i kliknite [Next].

Prikazuje se "License Agreement". Pažljivo pročitajte ugovor. Ako prihvate uvjete ugovora, kliknite kvadratič [I accept the terms of the license agreement] i nakon toga [Next].

## 4 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju.

Kad se pojavi dijaloški okvir sa zahtjevom za restartanje, restartajte računalo prema uputama na zaslonu.

## 5 Po dovršetku instalacije izvadite CD-ROM iz računala.

# Kopiranje snimaka na računalo

U ovom poglavlju je opisan postupak kopiranja snimaka s aparata na računalo pri uporabi Windows računala.

## Računalo s utorom za "Memory Stick"

Izvadite "Memory Stick Duo" iz aparata i uložite ga u Memory Stick Duo adapter. Zatim umetnite Memory Stick Duo adapter u pripadajući utor računala i kopirajte snimke.

Ako računalo ne prepozna "Memory Stick PRO Duo", pogledajte str. 90.

## Računalo bez utora za "Memory Stick"

Za kopiranje slika slijedite postupak opisan u koracima od 1 do 4 na stranicama 61 – 65.


- Kad koristite Windows 2000/Me, prije nastavka instalirajte isporučeni softver. Kod Windows XP sustava nije potrebno instalirati softver.
- Izbornici prikazani u ovom poglavlju služe samo kao primjer za kopiranje slika s "Memory Stick Duo" kartice na računalo.

### Korak 1: Priprema fotoaparata i računala

#### 1 Umetnите "Memory Stick Duo" sa snimljenim slikama u fotoaparat.


- Kad kopirate slike iz unutarnje memorije, ovaj korak nije potreban

**2 Uložite napunjenu bateriju u aparat ili ga priključite na zidnu utičnicu mrežnim adapterom (opcija).**




- Kad kopirate slike na računalo uz uporabu baterijskog napajanja, kopiranje možda neće uspjeti ili se podaci mogu oštetiti uslijed isključenja aparata tijekom prijenosa.

#### 3 Pritisnite ▶ za uključenje fotoaparata i računala.




## Korak 2: Spajanje fotoaparata i računala



- U sustavu Windows XP na radnoj površini računala se pojavljuje AutoPlay Wizard.

Na zaslonu fotoaparata pojavi se poruka "USB Mode Mass Storage".



Nakon prvog USB povezivanja, računalo automatski pokreće program za prepoznavanje fotoaparata. Pričekajte neko vrijeme.

- \* Tijekom komunikacije indikatori pristupa mijenjaju boju u crvenu. Nemojte rukovati računalom dok indikator ne postane bijel.
- Ako se poruka "USB Mode Mass Storage" ne pojavi, podešite [USB Connect] na [Mass Storage] (str. 56).

## Korak 3-A: Kopiranje slika na računalo

XP

- Za Windows 2000/Me slijedite postupak opisan u koraku 3-B: kopiranje slika na računalo na str. 63.
- Za Windows XP, ukoliko se na zaslonu automatski ne pojavi *wizard*, slijedite postupak opisan u koraku 3-B: kopiranje slika na računalo na str. 63.

U ovom poglavlju je opisan primjer kopiranja slika u direktorij "My Documents".

- 1 Nakon USB povezivanja iz koraka 2 kliknite na [Copy pictures to a folder on my computer using Microsoft Scanner and Camera Wizard] → [OK] dok se na radnoj površini automatski pojavljuje *wizard*.



Pojavi se "Scanner and Camera Wizard".

- 2 Kliknite na [Next].

Pojava se slike sadržane na "Memory Stick Duo" kartici.


- Ako nije uložen "Memory Stick Duo", pojavljuju se slike iz unutarnje memorije.

- 3** Kliknite na kvadratić za isključenje oznaka svih slika koje ne želite kopirati, a zatim na [Next].



Pojavlji se prozor "Picture Name and Destination".

- 4** Odaberite datoteke i direktorije u koje ih želite kopirati i kliknite na [Next].



Počinje kopiranje. Po završetku kopiranja pojavi se prozor "Other Options".

- Poglavlje opisuje primjer kopiranja slika u direktorij "My Documents".

- 5** Kliknite na kružić pored [Nothing. I'm finished working with these pictures], a zatim na [Next].



Pojavlji se prozor "Completing the Scanner and Camera Wizard".

- 6** Kliknite na [Finish].

Wizard se zatvara.

- Želite li nastaviti s kopiranjem ostalih slika, odspojite višenamjenski kabel (str. 65). Zatim slijedite postupak iz poglavljia "Korak 2: Spajanje fotoaparata i računala" na str. 62.


### Korak 3-B: Kopiranje slika na računalo

**2000 | Me**

- Za Windows XP slijedite postupak opisan u poglaviju "Korak 3-A: Kopiranje snimaka na računalo" na str. 62.


U ovom poglavljju je opisan primjer kopiranja slika u direktorij "My Documents".

## 1 Dvaput kliknite na [My Computer] → [Removable Disk] → [DCIM].



- Ako nije prikazana ikona "Removable Disk" pogledajte str. 88.

## 2 Dvaput kliknite na direktorij u kojem su pohranjene slike koje želite kopirati. Zatim desnom tipkom miša kliknite na sliku za prikaz izbornika i kliknite na [Copy].



- Za odredište slikovnih datoteka pogledajte str. 66.

## 3 Dvaput kliknite na direktorij "My Documents" zatim u njemu desnom tipkom miša kliknite za prikaz izbornika i kliknite na [Paste].



Slike se kopiraju u direktorij "My Documents".

- Ako odabrani direktorij već sadrži datoteku istog naziva, pojavi se poruka s pitanjem želite li zamjeniti datoteku. Zamjenite li datoteku novom, izvorna datoteka se briše. Za kopiranje slikovne datoteke na računalo bez zamjene promijenite njezin naziv. Obratite pozornost da se datoteka promijenjenog naziva možda neće moći reproducirati na ovom aparatu (str. 67).

## Korak 4: Pregled slika na računalu

U ovom poglavlju je opisan postupak pregleda slika u direktoriju "My Documents".

### 1 Kliknite na [Start] → [My Documents].



Prikazuje se sadržaj direktorija "My Documents".

- Ako ne koristite Windows XP, dvaput kliknite na [My Documents] na radnoj površini.

### 2 Dvaput kliknite na željenu slikovnu datoteku.



Prikazuje se slika.

## Za brisanje USB veze

Sljedeći postupak izvedite kad:

- odspajate višenamjenski kabel;
- vadite "Memory Stick Duo";
- ulaze "Memory Stick Duo" u aparat nakon kopiranja slika s unutarnje memorije;
- isključujete aparat.

### ■ Za korisnike sustava Windows 2000/Me/XP

- ① Dvaput kliknite na ikonu u traku zadatka.



Dvaput kliknite ovdje


- ② Kliknite na (Sony DSC) → [Stop].  
③ Potrdite u prozoru i kliknite na [OK].  
④ Kliknite na [OK].  
Uredaj je odspojen.  
• Korak 4 nije potreban za korisnike Windows XP sustava.

## Mjesta za pohranu slikovnih datoteka i nazivi datoteka

Slikovne datoteke snimljene fotoaparatom se grupiraju u direktorije na "Memory Stick Duo" kartici.

- Videozapisi: MOV0□□□□.MPG
- Datoteka indeksnih prikaza istovremeno snimljenih videozapisa MOV0□□□□.THM
- Više informacija o direktorijima potražite na stranicama 41 i 53.

### Primjer: pregled direktorija u sustavu Windows XP



- **A** Direktorij koji sadrži slikovne datoteke snimljene fotoaparatom bez funkcije izrade direktorija
- **B** Direktorij koji sadrži slikovne datoteke snimljene ovim fotoaparatom  
Ako nisu načinjeni novi direktoriji:
  - za "Memory Stick Duo" postoji samo "101MSDCF";
  - za unutarnju memoriju postoji samo direktorij "101\_SONY".
- Nije moguće snimati u direktorij "100MSDCF". On služi samo za reprodukciju.
- Nije moguće snimati u direktorij "MISC".
- Slikovne datoteke imaju nazive koje ćemo objasniti u nastavku. □□□□ označuje bilo koji broj između 0001 do 9999. Brojčani dio naziva videozapisa snimljenog u video modu i odgovarajuće indeksne datoteke je jednak.
  - Datoteke s fotografijama:  
DSC0□□□□.JPG

# Pregled slikovnih datoteka pohranjenih na računalo u fotoaparatu (pomoću "Memory Stick Duo" kartice)

Kao primjer je navedeno računalo sa sustavom Windows.

Kad slikovnu datoteku kopirate na računalo i više je nema na "Memory Stick Duo" kartici, sliku možete ponovno vidjeti u fotoaparatu tako da je kopirate s računala na "Memory Stick Duo".

- Ako niste promijenili naziv datoteke pridijeljen u aparatu, preskočite korak 1.
- Slika se možda neće moći reproducirati, ovisno o veličini.
- Slike editirane na računalu ili one snimljene drugim aparatom možda se neće moći reproducirati u ovom fotoaparatu.
- Ako nema direktorija u koji se može pohraniti datoteka, načinite novi (str. 53) i zatim kopirajte datoteku.

## 1 Desnom tipkom miša kliknite na naziv datoteke i zatim kliknite na [Rename]. Promijenite naziv datoteke u "DSC0□□□□".


Unesite broj između 0001 do 9999 za □□□□.



- Pojavi li se poruka upozorenja za zamjenu podataka, unesite druge brojeve u koraku 1.
- Može biti vidljiva ekstenzija datoteke, ovisno o tome kako je podešeno računalo. Ekstenzija datoteke za fotografije je "JPG", a za videozapise "MPG". Nemojte mijenjati ekstenziju.

## 2 Kopirajte slikovnu datoteku u direktorij na "Memory Stick Duo" kartici na sljedeći način.

- ① Desnom tipkom miša kliknite na naziv datoteke, a zatim na [Copy].
- ② Dvaput kliknite na [Removable Disk] ili [Sony MemoryStick] unutar [My Computer].
- ③ Desnom tipkom miša kliknite na direktorij [□□□MSDCF] unutar [DCIM] i kliknite na [Paste].
  - □□□ označuje bilo koji broj između 100 do 999.



# Uporaba softvera "Cyber-shot Viewer" (isporučen)

Primjenom isporučenog softvera možete uživati u snimljenim fotografijama i videozapisima više no ikad prije. Ovo poglavlje kratko opisuje program "Cyber-shot Viewer" i daje osnovne upute.

## Pregled softvera "Cyber-shot Viewer"

Uporabom programa "Cyber-shot Viewer" možete:

- importirati snimke s fotoaparata i prikazati ih na monitoru računala;
- organizirati snimke na računalu u kalendar za gledanje prema datumu snimanja;
- retuširati, tiskati i slati fotografije u privitku e-maila, promijeniti datum snimanja, i još mnogo toga.
- Za detalje o programu "Cyber-shot Viewer" pogledajte izbornik Help.

Za otvaranje izbornika Help, kliknite na [Start] → [Programs] (u Windows XP, [All Programs]) → [Sony Picture Utility] → [Help] → [Cyber-shot Viewer].

## Pokretanje i izlazak iz programa "Cyber-shot Viewer"

Pokretanje programa "Cyber-shot Viewer": Dvaput kliknite na ikonu (Cyber-shot Viewer) na radnoj površini.

Ili iz izbornika Start: Kliknite na [Start] → [Programs] (u Windows XP, [All Programs]) → [Sony Picture Utility] → [Cyber-shot Viewer].

## Izlazak iz programa "Cyber-shot Viewer"

Kliknite na X u gornjem desnom ugлу zaslona.

## Osnovne upute

Primjenom sljedećih koraka možete importirati i pregledati snimke s fotoaparata.

### Importiranje snimaka

#### 1 Provjerite je li uključen "Media Check Tool".


\* "Media Check Tool" je program koji automatski prepoznaje i importira snimke kad uložite "Memory Stick" ili spojite fotoaparat.

Potražite ikonu (Media Check Tool) u traku zadataka.

- Ako nema ikone : Kliknite na [Start] → [Programs] (u Windows XP, [All Programs]) → [Sony Picture Utility] → [Cyber-shot Viewer] → [Tools] → [Media Check Tool].

#### 2 Spojite aparat na računalo višenamjenskim kabelom.

Kad računalo automatski prepozna aparat, pojavi se izbornik [Import Images].




- Ako koristite utor za "Memory Stick", first najprije pogledajte str. 61.

- U sustavu Windows XP na radnoj površini računala se pojavljuje AutoPlay Wizard.

### 3 Importirajte snimke.

Za početak importiranja snimaka kliknite na [Import].



Snimke se standardnim podešenjem importiraju u direktorij označen datumom importiranja i stvoren u "My Pictures".

- Upute o promjeni direktorija za importiranje potražite na str. 71.

### Gledanje snimaka

#### 1 Provjera importiranih snimaka.

Kad završi importiranje, pokreće se "Cyber-shot Viewer". Prikazane su sličice importiranih snimaka.




- Direktorij "My Pictures" je podešen kao standardni direktorij u "Viewed folders".
- Za prikaz same snimke dvaput kliknite na njenu sličicu.

#### 2 Gledanje snimaka u "Viewed folders" raspoređenih po datumu snimanja u kalendaru.

- ① Kliknite na karticu [Calendar]. Navedene su godine snimanja.
- ② Kliknite na godinu. Prikazane su slike snimljene te godine, raspoređene u kalendaru prema datumu snimanja.
- ③ Za prikaz snimaka prema mjesecu, kliknite na željeni mjesec. Prikazane su sličice snimaka od tog mjeseca.
- ④ Za prikaz snimaka prema vremenu, kliknite na željeni datum. Prikazane su sličice snimaka od tog dana, raspoređene prema satima snimanja.


Izbornik za prikaz po godinama



Izbornik za prikaz po mjesecima



Izbornik za prikaz po satima



- Za prikaz snimaka iz određene godine ili mjeseca, kliknite na to razdoblje u lijevom stupcu izbornika.

### 3 Prikaz pojedinačnih slika

U izborniku za prikaz po satima, dvaput kliknite na željenu sličicu za prikaz same slike u zasebnom prozoru.



- Prikazane slike možete obraditi klikom na .

### Prikaz slika na cijelom zaslonu

Za prikaz *slide showa* tekućih slika na cijelom zaslonu, kliknite na .



- Za reprodukciju ili pauzu *slide showa*, kliknite na  u donjem lijevom ugлу zaslona.
- Za zaustavljanje *slide showa*, kliknite na  u donjem lijevom ugлу zaslona.

## Ostale funkcije

### Priprema snimaka pohranjenih na računalo za gledanje

Za gledanje, registrirajte direktorij koji sadrži željene snimke kao jedan od "Viewed folders".

U izborniku [File] odaberite [Register Viewed Folders...] za prikaz podizbornika za registraciju u "Viewed folders".




Kliknite na [Add...], zatim odaberite direktorij s importiranim snimkama kako biste ga registrirali u "Viewed folder".

- Također se registriraju snimke poddirektorijima direktorija za "Viewed folders".

### Promjena direktorija za importiranje

Za promjenu direktorija za importiranje, otvorite izbornik "Import Settings". Za prikaz izbornika "Import Settings" odaberite [Image Import Settings...] u izborniku [File].



Odaberite direktorij za importiranje.

- Za importiranje možete odabrati direktorije registrirane u "Viewed folders".

### Ažuriranje informacija o registraciji snimaka

Za ažuriranje informacija o snimkama odaberite [Update Database] u izborniku [Tools].

- Ažuriranje baze podataka može trajati neko vrijeme.
- Promijenite li naziv slikovnih datoteka ili direktorija u "Viewed Folders", ovaj softver ih neće moći prikazati. U tom slučaju ažurirajte bazu podataka.

### Deinstalacija softvera "Cyber-shot Viewer"

- ① Kliknite na [Start] → [Settings] → [Control Panel], zatim dvaput kliknite na [Add or Remove Programs]. (Za Windows XP: kliknite na [Start] → [Control Panel], zatim dvaput kliknite na [Add or Remove Programs].)
- ② Odaberite [Sony Picture Utility], zatim kliknite na [Change/Remove] (Za Windows XP: [Remove]) za deinstaliranje.

### Tehnička podrška

Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na najčešća pitanja možete pronaći na Sonyjevim web stranicama za pomoć korisnicima.  
<http://www.sony.net/>

# Za korisnike Macintosh računala

Snimke možete s fotoaparata kopirati na računalo.

- Isporučeni softver nije kompatibilan s Macintosh računalima.

## Preporučena konfiguracija

Za računalo na koje namjeravate spojiti fotoaparat preporuča se sljedeća konfiguracija.

### Preporučena konfiguracija za kopiranje snimaka

**OS (preinstaliran):** Mac OS 9.1, 9.2 ili Mac OS X (v10.0 ili kasnija)

**USB priključak:** Standardni

### Napomene o priključenju fotoaparata na računalo

- Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno opisanim preporučenim sustavima.
- Ispravan rad nije zajamčen u ako na jedno računalo istodobno spojite dva ili više USB uređaja. Ovisno o tipu USB opreme koju koristite istovremeno, neki od uređaja, uključujući i fotoaparat, možda neće raditi.
- Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB huba.
- Priključenje aparata pomoću USB sučelja koje podržava Hi-Speed USB (USB 2.0) omogućuje naprednu brzinu prijenosa budući da ovaj fotoaparat podržava Hi-Speed USB (USB 2.0).
- Postoje tri načina USB priključenja, odnosno, [Auto] (tvorničko podešenje), [Mass Storage] i [PTP] priključenje. Ovo poglavlje opisuje [Auto] i [Mass Storage] način. Za podrobnosti o PTP priključenju, pogledajte str. 56.
- Komunikacija između fotoaparata i osobnog računala možda se neće uspostaviti istovremeno nakon *suspend* ili pripravnog stanja.

## Kopiranje i pregled slika na računalu

### 1 Pripremite fotoaparat i Macintosh računalo.

Izvedite isti postupak iz poglavlja "Korak 1: Priprema fotoaparata i računala" na str. 61.

### 2 Priklučite višenamjenski kabel.

Izvedite isti postupak iz poglavlja "Korak 2: Spajanje fotoaparata i računala" na str. 62.

### 3 Kopirajte slikovne datoteke na Macintosh računalo.

- ① Dvaput kliknite na novu prepoznatu ikonu → [DCIM] → direktorij u koji su pohranjene slike koje želite kopirati.
- ② Povucite i ispuštite slikovne datoteke u ikonu tvrdog diska.  
Datoteke se kopiraju na tvrdi disk.
- Za detalje o mjestu za pohranu snimaka i o nazivima datoteka pogledajte str. 66.

### 4 Pregledajte slike na računalu.

Dvaput kliknite na ikonu tvrdog diska → željenu slikovnu datoteku u direktoriju koji sadrži kopirane datoteke.

## Za brisanje USB veze

Sljedeći postupak izvedite kad:

- odspajate višenamjenski kabel;
- vadite "Memory Stick Duo";
- ulažete "Memory Stick Duo" nakon kopiranja slike iz unutarnje memorije;
- isključujete aparat.

## Povucite i ispustite ikonu kartice "Memory Stick Duo" u ikonu "Trash".

Fotoaparat je odspojen s računala.

- Ako koristite Mac OS X v10.0, izvedite gornji postupak nakon isključenja računala.

## Tehnička podrška

Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na najčešća pitanja možete pronaći na Sonyjevim *web* stranicama za pomoć korisnicima.

<http://www.sony.net/>



Ispis fotografija

# Kako otisnuti fotografije

Kad tiskate fotografije snimljene u [16:9] modu, oba bočna ruba mogu biti odrezana, stoga provjerite prije ispisa (str. 91).

## Izravan ispis (pisač koji podržava PictBridge) (str. 75)



Fotografije možete otisnuti izravnim spajanjem fotoaparata i pisača koji podržava PictBridge.

## Izravan ispis na pisaču koji podržava "Memory Stick" karticu




Fotografije možete otisnuti pomoću pisača koji podržava "Memory Stick" karticu. Za podrobnosti pogledajte upute za uporabu pisača.

## Ispis preko računala



Snimke možete kopirati na računalo uporabom programa "Cyber-shot Viewer" s isporučenog CD-ROM-a te ih možete ispisivati.

## Izrada fotografija u fotografskom studiju (str. 78)



Jednostavno odnesite medij za snimanje u fotografski studio. Također možete označiti fotografije koje želite otisnuti oznakom (Print order).

# Izravan ispis slika na pisaču koji podržava funkciju PictBridge

Ako nemate računalo, možete jednostavno otisnuti fotografije izravnim spajanjem fotoaparata na pisač koji podržava funkciju PictBridge.



- PictBridge se temelji na standardu CIPA (Camera & Imaging Products Association)


## Kod prikaza jedne slike

Možete otisnuti jednu sliku na papiru.



## U indeksnom prikazu


Možete otisnuti nekoliko slika umanjene veličine na jednom papiru. Možete otisnuti ili više istih slika (1) ili različitih slika (2).



- Ovisno o pisaču možda nećete moći koristiti funkciju indeksnog ispisa.
- Broj fotografija koje se mogu otisnuti kao indeksni prikaz ovisi o pisaču.
- Ne možete tiskati videozapise.
- Ako spojeni pisač pošalje poruku o pogrešci, indikator trepće oko 5 sekundi. Provjerite priključeni pisač.

## Korak 1: Priprema fotoaparata

Pripremite fotoaparat za spajanje na pisač višenamjenskim kabelom. Kod spajanja fotoaparata na printer koji je prepoznat kad je [USB Connect] podešen na [Auto], korak 1 je nepotreban.




- Preporučljivo je koristiti sasvim napunjenu bateriju ili mrežni adapter (opcija) kako biste izbjegli opasnost da se aparat isključi tijekom tiskanja fotografija.

**1 Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.**

**2 Kontrolnom tipkom ▶ odaberite (Setup).**

**3 Kontrolnom tipkom ▼ odaberite (Setup 2), zatim pomoću ▲/▼/▶/◀ odaberite [USB Connect].**


**4 Pomoću ▶/▲ odaberite [PictBridge], zatim pritisnite ●.**



USB mod je podešen.

## Korak 2: Priklučenje fotoaparata na pisač

### 1 Spojite fotoaparat na pisač.



### 2 Uključite fotoaparat i pisač.

Nakon uspostave veze pojavi se indikator .



Aparat je podešen na reprodukciju, a na zaslonu se pojavljuje slika i izbornik za ispis.

## Korak 3: Ispis

Bez obzira na položaj kontrolnog kotačića, nakon završetka koraka 2 prikazuje se izbornik za ispis.

### 1 Tipkama / odaberite željeni način ispisa, zatim pritisnite .

#### [All In This Folder]

Ispis svih fotografija iz direktorija.

#### [DPOF image]

Ispis svih fotografija s oznakom (Print order) (str. 78), bez obzira na trenutno prikazanu sliku.

#### [Select]

Odabir slika i ispis odabranih slika.


- ① Odaberite sliku koju želite otisnuti tipkama / i pritisnite .
- Oznaka prikazuje se pored odabrane slike.
- Ponovite ovaj korak za označavanje ostalih slika.
- ② Odaberite [Print] tipkom i pritisnite .

#### [This image]

Ispis trenutno prikazane slike.

- Ako odaberete [This image] i podesite [Index] na [On] u koraku 2, možete ispisati niz istih slika u indeksnom prikazu.

### 2 Odaberite postavke ispisa tipkama ///.



## [Index]

Odaberite [On] za ispis indeksnog prikaza.

## [Size]

Odabir željene veličine papira.

## [Date]

Za umetanje datuma i vremena na slike odaberite [Day&Time] ili [Date].

- Ako odaberete [Date] za podešavanje datuma, datum će se prikazati na odabrani način (→ korak 2 u "Prvo pročitajte"). Funkcija datuma možda neće biti dostupna, ovisno o pisaču.

## [Quantity]

Kad je [Index] podešen na [Off]:

Odaberite broj papira za sliku koju želite otisnuti. Bit će otisnuta jedna slika.

Kad je [Index] podešen na [On]:


Odaberite broj slika koje želite otisnuti u indeksnom prikazu. Odaberete li [This image] u koraku 1, odaberite broj otiska iste slike koji se može otisnuti na jednom listu.

- Ovisno o broju slika, možda neće biti moguće smjestiti sve slike na isti list.

## 3 Odaberite [OK] tipkama ▼► i pritisnite ●.

Tiska se fotografija.

- Nemojte odspajati višenamjenski kabel dok je na zaslonu prikazan indikator  (PictBridge veza).



## Ispis ostalih slika


Odaberite [Select] i željene slike tipkama ▲▼ nakon koraka 3, zatim izvedite postupak od koraka 1.

## Ispis slike u indeksnom prikazu

Izvedite "Korak 1: Priprema fotoaparata" (str. 75) i "Korak 2: Spajanje fotoaparata i pisača" (str. 76), zatim proslijedite na način opisan u nastavku.

Kad spojite fotoaparat s pisačem, prikazuje se izbornik za ispis. Odaberite [Cancel] za izlaz iz izbornika za ispis i učinite kako slijedi.

- ① Pomaknite preklopku  (indeks).  
Pojavi se indeksni prikaz.
- ② Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
- ③ Odaberite [] (Print) tipkom ► i pritisnite ●.
- ④ Odaberite željeni način ispisa tipkama ▲▼ i pritisnite ●.



## [Select]

Odabir slika i ispis svih odabranih slika. Odaberite fotografiju koju želite otisnuti tipkama ▲▼◀▶ i pritisnite ● za prikaz označe . (Ponovite postupak za odabir ostalih slika.) Zatim pritisnite MENU.

## [DPOF image]

Ispis svih slika s oznakom  (Print order) bez obzira na trenutno prikazanu sliku.

## [All In This Folder]

Ispis svih fotografija u direktoriju.

- ⑤ Izvedite korake 2 i 3 iz poglavlja "Korak 3: Ispis" (str. 76).

# Ispis slika u fotolaboratoriju

"Memory Stick Duo" na kojem su pohranjene slike snimljene fotoaparatom možete odnijeti u fotolaboratorij. Ako fotolaboratorij podržava uslugu ispisa označenih slika, možete označiti slike pomoću (Print order) tako da ih ne morate birati u fotolaboratoriju.

- U fotolaboratoriju ne možete izravno s aparata otisnuti slike snimljene u unutarnju memoriju. Kopirajte slike na "Memory Stick Duo" i njega odnesite u fotolaboratorij.

## Što je DPOF?


DPOF (Digital Print Order Format) je funkcija koja omoguće obilježavanje slika na "Memory Stick Duo" kartici koje želite otisnuti oznakom (Print order).

- Slike s oznakom (Print order) možete otisnuti na pisaču koji podržava DPOF ili PictBridge.
- Nije moguće označiti videozapise.
- Ako označite slike snimljene u [Multi Burst] modu, sve slike se tiskaju na jednom listu u 16 okvira.

## Kad "Memory Stick Duo" odnesete u fotolaboratorij

- Kontaktirajte fotolaboratorij i provjerite koje vrste "Memory Stick Duo" kartica podržava.
- Ako odabrani studio ne podržava "Memory Stick Duo", slike snimite na CD-R ili sličan medij i odnesite ih u fotolaboratorij.
- Svakako ponesite i Memory Stick Duo adapter.
- Napravite sigurnosnu kopiju podataka prije odlaska u fotolaboratorij.
- Ne možete podesiti broj kopija.

## Označavanje pojedinačnih slika




**1 Prikažite sliku koju želite ispisati.**

**2 Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.**

**3 Odaberite DPOF tipkama ▲/▼ i pritisnite ●.**

Na odabranoj slici se prikazuje oznaka .



**4 Za označavanje ostalih slika prikažite željenu sliku tipkama ▲/▼ i pritisnite ●.**

## Uklanjanje oznake na pojedinačnoj slici

Pritisnite ● u koraku 3 ili 4.

## Označavanje slika u indeksnom prikazu

**1** Uključite indeksni prikaz  
(→ korak 6 u "Prvo pročitajte")

**2** Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.

**3** Odaberite DPOF tipkama ▲/► i pritisnite ●.

**4** Odaberite [Select] tipkama ▲/▼, zatim pritisnite ●.

- Oznaka ne može se staviti na [All In This Folder].

**5** Odaberite sliku koju želite označiti tipkama ▲/▼/◀/► i pritisnite ●.

Zelena oznaka prikazuje se na odabranoj slici.



**6** Ponovite korak 5 za obilježavanje ostalih slika.

**7** Pritisnite MENU.

**8** Odaberite [OK] tipkom ► i pritisnite ●.

Oznaka postaje bijela.

Za poništavanje odaberite [Cancel] u koraku 4 ili odaberite [Exit] u koraku 8 i pritisnite ●.

## Uklanjanje oznake u indeksnom prikazu

Odaberite slike s kojih želite ukloniti oznake u koraku 5 i pritisnite ●.

## Uklanjanje svih oznaka u direktoriju

Odaberite [All In This Folder] u koraku 4 i pritisnite ●. Odaberite [Off] i pritisnite ●.




## Pregled slika na TV zaslonu

Slike možete gledati na TV zaslonu ako spojite fotoaparat na TV prijemnik.

Isključite aparat i TV prijemnik prije spajanja ova dva uređaja.

### 1 Spojite fotoaparat na TV prijemnik.




Višenamjenski kabel

- Postavite fotoaparat sa zaslonom okrenutim prema gore.
- Ako vaš TV prijemnik ima stereo ulaze, spojite audio priključak (crni) višenamjenskog kabela na lijevi audio priključak.

### 2 Uključite TV prijemnik i podesite preklopku za odabir ulaza TV/video na "video".

- Podrobnije detalje potražite u uputama za uporabu isporučenim uz TV prijemnik.

### 3 Pritisnite ▶ za uključenje fotoaparata.



Na zaslonu TV prijemnika se pojavljuju slike snimljene fotoaparatom.

Odaberite sliku pritiskom kontrolne tipke ◀▶.

- Kad koristite aparat u stranoj zemlji, možda će biti potrebno podesiti izlazni videosignal u skladu s vašim TV sustavom (str. 57).

## **O sustavima boje**

Ako želite reproducirati sliku na TV zaslonu, potreban je TV prijemnik koji ima ulaznu videopriključnicu i višenamjenski kabel. Sustav boja TV prijemnika mora biti jednak sustavu boja fotoaparata. Provjerite sljedeći popis:

### **NTSC sustav**

Bahamsko otočje, Bolivija, Kanada, Srednja Amerika, Čile, Kolumbija, Ekvador, Jamajka, Japan, Koreja, Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan, Filipini, SAD, Venezuela, itd.

### **PAL sustav**

Australija, Austrija, Belgija, Kina, Češka, Danska, Finska, Njemačka, Nizozemska, Hong Kong, Mađarska, Italija, Kuvajt, Malezija, Novi Zeland, Norveška, Poljska, Portugal, Singapur, Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska, Tajland, Velika Britanija, itd.

### **PAL-M sustav**

Brazil

### **PAL-N sustav**

Argentina, Paragvaj, Urugvaj

### **SECAM sustav**

Bugarska, Francuska, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina, itd.



*U slučaju problema*

## Problemi pri rukovanju

U slučaju problema s fotoaparatom, pokušajte sa sljedećim rješenjima.

**1 Provjerite opcije na stranicama 83 – 93.**

Ako se na zaslonu pojavi oznaka "C/E:□□:□□", pogledajte str. 94.

**2 Izvadite bateriju i ponovno je uložite nakon otprilike jedne minute te uključite aparat.**

**3 Resetirajte postavke (str. 55).**

**4 Obratite se Sonyjevom prodavatelju ili najbližem Sonyjevom servisu.**

Molimo da obratite pažnju na činjenicu da odnošenjem fotoaparata na servis ovlašćujete osoblje da po potrebi provjeri sadržaj unutarnje memorije.

## Baterija i napajanje

### Nije moguće uložiti bateriju u aparat.

- Bateriju uložite tako da vrhom gurate ručicu za izbacivanje baterije prema objektivu (→ korak 1 u "Prvo pročitajte").
- Pravilno stavite bateriju (→ korak 1 u "Prvo pročitajte").

---

### Prikaz preostalog trajanja baterija nije ispravan ili se aparat prebrzo isključuje iako indikator pokazuje da je preostali kapacitet baterija dostatan.

- Dugo vremena ste koristili fotoaparat na iznimno visokoj ili niskoj temperaturi (str. 99).
- Došlo je do odstupanja u prikazu preostalog trajanja baterije. Potpuno ispraznite, a zatim napunite baterije.
- Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (→ korak 1 u "Prvo pročitajte").
- Baterija je prazna (str. 99). Zamijenite bateriju novom.

---

### Baterija kratko traje.

- Sasvima napunite bateriju (→ korak 1 u "Prvo pročitajte").
- Koristili ste aparat pri jako niskim temperaturama (str. 99).
- Kontakti baterije su zaprljani, pa se baterija ne puni dovoljno. Obrišite kontakte vatrom itd.
- Baterija je istrošena (str. 99). Zamijenite je novom.

---

### Aparat se ne može uključiti.

- Pravilno stavite bateriju (→ korak 1 u "Prvo pročitajte").
- Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (→ korak 1 u "Prvo pročitajte").
- Baterija je istrošena (str. 99). Zamijenite je novom.

---

### Fotoaparat se odjednom isključuje.

- Ako ne koristite fotoaparat približno tri minute dok je uključen, on se automatski isključuje kako bi se spriječilo trošenje baterije. Uključite aparat (→ korak 2 u "Prvo pročitajte").
- Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (→ korak 1 u "Prvo pročitajte").

## **Snimanje fotografija/videozapisa**

### **Zaslon se ne uključuje iako je aparat uključen.**

- Uključite zaslon (str. 24).

---

### **Fotoaparat ne snima slike.**

- Provjerite kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice (str. 25). Ako je pun, postupite na jedan od sljedećih načina:
  - Izbrišite nepotrebne slike (→ korak 6 u "Prvo pročitajte").
  - Promijenite "Memory Stick Duo".
- Koristite "Memory Stick Duo" sa zaštitnom preklopkom koja je podešena u položaj LOCK. Podesite preklopku u položaj za snimanje (str. 97).
- Ne možete snimati slike dok punite bljeskalicu.
- Kad snimate fotografije, podesite kontrolni kotačić u neki od položaja osim .
- Kad snimate videozapise, podesite kontrolni kotačić na .
- Kod snimanja videozapisa veličina slike je podešena na [640(Fine)]. Postupite na jedan od sljedećih načina:
  - Veličinu slike podesite na neku drugu vrijednost osim [640(Fine)].
  - Uložite "Memory Stick PRO Duo" (str. 97).

---

### **Objekt se ne vidi na zaslonu.**

- Aparat je u reproduksijskom modu. Pritisnite okidač dopola, promijenite položaj kontrolnog kotačića, ili pritisnite  za prelazak na mod snimanja (→ korak 6 u "Prvo pročitajte").

---

### **Snimanje traje dugo.**

- Uključili ste funkciju NR slow shutter (str. 21). Nije riječ o kvaru.

---

### **Slika nije izoštrena.**

- Objekt je preblizu. Odaberite makro snimanje. Pri snimanju obratite pozornost da objektiv bude udaljen od objekta više od iznosa najmanje udaljenosti snimanja, odnosno otprilike 6 cm (W)/30 cm (T) (→ korak 5 uputa "Prvo pročitajte").
- Tijekom fotografiranja je kontrolni kotačić podešen na  (Twilight mode) ili  (Landscape mode).
- Odabrali ste ručno izoštravanje. Odaberite automatsko izoštravanje (str. 35).
- Pogledajte poglavje "Ako objekt nije izoštren" na stranici 36.

---

### **Ne radi optički zum.**

- Nije moguće zumiranje kod snimanja videozapisa.

---

### **Ne radi precizni digitalni zum.**

- Postavite [Digital Zoom] na [Precision] (str. 49).
- Ova se funkcija ne može koristiti za snimanje videozapisa.

---

### **Ne radi smart zum.**

- Postavite [Digital Zoom] na [Smart] (str. 49).
- Ovu funkciju ne možete koristiti:
  - Kad je veličina slike podešena na [8M] ili [3:2].
  - Kod snimanja u načinu Multi Burst.
  - Kod snimanja videozapisa.

---

### **Ne radi bljeskalica.**

- Bljeskalica je podešena na  (isključena) (→ korak 5 u "Prvo pročitajte").
- Bljeskalicu ne možete koristiti:
  - Kad je opcija [Mode] (REC Mode) podešena na [Burst] ili [Multi Burst] (str. 38).
  - U Scene načinu je odabran  (High sensitivity mode) ili .
  - Kad je kontrolni kotačić podešen na .
- Za snimanje fotografija bljeskalicu podesite na  (stalno aktiviranje) kad ste u načinu Scene odabrali  (Landscape) ili .

---

### **Nejasne čestice se pojavljuju na slikama prilikom korištenja bljeskalice.**

- Čestice prašine u zraku su se reflektirale od svjetla bljeskalice i pojavile na slici. To ne predstavlja kvar.

---

### **Ne radi funkcija snimanja izbliza (Macro).**

- Tijekom fotografiranja je za Scene mod odabran  (Twilight) ili .

---

### **Datum i vrijeme nisu prikazani.**

- Datum i vrijeme nisu prikazani tijekom snimanja, već su vidljivi samo tijekom reprodukcije. (→ korak 2 u "Prvo pročitajte").

---

### **Datum i vrijeme nisu ispravno snimljeni.**

- Podesite točan datum i vrijeme (→ korak 2 u "Prvo pročitajte").

---

### **Indikatori otvora blende (F) i brzine zatvarača trepču kad pritisnete i zadržite okidač dopola.**

- Neispravno je podešena ekspozicija. Ispravite je (str. 30, → korak 5 u "Prvo pročitajte").

---

### **Slika je pretamna.**

- Snimali ste s izvorom svjetla iza objekta. Odaberite način mjerjenja svjetla (str. 36) ili podesite ekspoziciju (str. 30, → korak 5 u "Prvo pročitajte").
- Kad je zaslon premalo osvijetljen, podesite mu svjetlinu (str. 24, → korak 5 u "Prvo pročitajte").
- Uključite zaslon (str. 24).

---

### **Slika je presvjetla.**

- Snimali ste na tamnome mjestu pod jakom rasvjetom, poput pozornice. Podesite ekspoziciju (str. 30, → *korak 5 u "Prvo pročitajte"*).
  - LCD zaslon je presvijetao. Podesite mu svjetlinu (str. 24, → *korak 5 u "Prvo pročitajte"*).
- 

### **Boje na slici nisu odgovarajuće.**

- Podesite [Color Mode] na [Normal] (str. 34).
- 

### **Pri snimanju vrlo svijetlog objekta na slici se pojavljuju okomite pruge.**

- Pojava "efekta razmazivanja". To nije kvar.
- 

### **Kod gledanja LCD zaslona na tamnom mjestu pojave se smetnje.**

- Aparat privremeno osvjetljuje LCD zaslon kako biste mogli provjeriti sliku na tamnometu. To nema utjecaja na snimljenu sliku.
- 

### **Pojavljuje se efekt crvenih očiju.**

- U izborniku  (Setup) postavite [Red Eye Reduction] na [On] (str. 50).
  - Objekt snimite s manje udaljenosti od preporučene i koristite bljeskalicu (→ *korak 5 u "Prvo pročitajte"*).
  - Uključite svjetlo u prostoriji i snimite objekt.
- 

### **Točke se pojavljuju i ostaju na zaslonu.**

- To nije kvar. Ove točke se ne snimaju (str. 8, → *"Prvo pročitajte"*).
- 

### **Slika u tražilu ne pokazuje stvaran kada se snima.**

- Kad je objekt snimanja blizu, pojavljuje se fenomen paralakse. Za provjeru stvarnog raspona snimljenog kадra koristite LCD zaslon.
- 

### **Nije moguće kontinuirano snimanje.**

- Kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice je pun. Izbrisite nepotrebne slike (→ *korak 6 u "Prvo pročitajte"*).
- Baterija je gotovo prazna. Uložite napunjenu bateriju.

## **Pregled slika**

U vezi sa sljedećim stavkama pogledajte odjeljak "Računala" (str. 88).

---

### **Fotoaparat ne može reproducirati slike.**

- Pritisnite (→ korak 6 u "Prvo pročitajte").
  - Promijenili ste naziv direktorija/datoteke na računalu (str. 67).
  - Gledanje slike na aparatu nije zajamčeno ako je slika obrađena na računalu ili snimljena drugim fotoaparatom.
  - Aparat je u USB načinu rada. Obrišite USB vezu (str. 65).
- 

### **Datum i vrijeme nisu prikazani.**

- Pritisnite tipku (uključenje/isključenje prikaza) (str. 24).
- 

### **Slika je zrnata odmah nakon pokretanja reprodukcije.**

- Ta pojava je posljedica procesiranja slike i nije riječ o kvaru.
- 

### **Boje mogu tijekom reprodukcije videozapisa biti prikazane nepravilno.**

- Ne radi se o kvaru. To ne utječe na snimljenu sliku.
- 

### **Slika se ne pojavljuje na zaslonu aparata.**

- Odsjmite višenamjenski kabel ako je spojen (str. 80).
- 

### **Slika se ne pojavljuje na TV zaslonu.**

- Provjerite [Video Out] kako biste vidjeli je li video izlaz aparata podešen na sustav boje koji koristi vaš TV prijemnik (str. 57).
- Provjerite da li ste ispravno priključili uređaje (str. 80).
- Kad je na USB priključnicu spojen višenamjenski kabel, odsjmite ga.

## **Brisanje/editiranje slika**

### **Fotoaparat ne može obrisati sliku.**

- Isključite zaštitu slike (str. 43).
  - Zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" je u položaju LOCK. Postavite ga u položaj za snimanje (str. 97).
- 

### **Slučajno ste obrisali sliku.**

- Nakon brisanja slika nije moguće vratiti. Savjetujemo da zaštitite sliku (str. 42) ili da zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici postavite u položaj LOCK (str. 97) kako biste spriječili slučajno brisanje.
- 

### **Ne radi funkcija promjene veličine.**

- Videozapisima i Multi Burst slikama nije moguće promijeniti veličinu.

---

### Nije moguće prikazati oznaku za tiskanje DPOF (Print order).

- Nije moguće upisati oznake za tiskanje za videozapise.

---

### Nije moguće skratiti videozapise.

- Zapis nije dovoljno dug (kraći je od dvije sekunde).
- Poništite zaštitu (str. 43).
- Fotografije se ne mogu kratiti.

## Računala

### Niste sigurni je li operativni sustav vašeg računala kompatibilan s fotoaparatom.

- Pogledajte "Preporučena konfiguracija" (str. 59) za sustav Windows i istoimeno poglavlje za sustav Macintosh (str. 72).

---

### Računalo ne prepoznaće fotoaparat.

- Uključite aparat (→ korak 2 u "Prvo pročitajte").
- Kad je baterija preslabla, uložite punu bateriju (→ korak 1 u "Prvo pročitajte") ili koristite mrežni adapter (opcija) (str. 19).
- Koristite višenamjenski kabel (isporučen) (str. 62).
- Odsjmite višenamjenski kabel iz računala i aparata i ponovno ga čvrsto spojite. Provjerite je li na zaslonu prikazana poruka "USB Mode Mass Storage" (str. 62).
- Podesite [USB Connect] na [Mass Storage] u izborniku (Setup) (str. 56).
- Odsjmite svu USB opremu osim aparata, tipkovnice i miša.
- Izravno povežite aparat i računalo bez uporabe USB *huba* ili nekog drugog uređaja (str. 62).
- Nije instaliran softver (isporučen). Instalirajte softver (str. 60).
- Računalo ne prepoznaće uređaj, jer ste spojili višenamjenski kabel prije instalacije softvera (isporučen). Obrišite pogrešno prepoznat uređaj s računala, zatim instalirajte softver (pogledajte nastavak).

---

### Na zaslonu računala se ne pojavljuje ikona "Removable disk" kad računalo spojite na aparat.

- Slijedite donji postupak za ponovnu instalaciju USB *drivera*. Sljedeći postupak vrijedi za Windows računalo.  
**1** Desnom tipkom miša dvaput kliknite na [My Computer] za prikaz izbornika i kliknite na [Properties].  
Pojavi se prozor "System Properties".  
**2** Kliknite na [Hardware] → [Device Manager].
  - Za Windows Me kliknite na karticu [Device Manager].  
Pojavi se "Device Manager".**3** Desnom tipkom miša kliknite na [ Sony DSC], zatim na [Uninstall] → [OK].  
Deinstalirali ste uređaj.

**4 Instalirajte softver (str. 60).**

Također se automatski instalira USB *driver*.

---

**Ne možete kopirati slike.**

- Pravilno spojite fotoaparat na računalo putem USB priključnice (str. 62).
- Slijedite postupak kopiranja u skladu s operativnim sustavom (str. 62, 72).
- Ako ste snimali na "Memory Stick Duo" formatiran u računalu, možda nećete moći kopirati slike na računalo. Koristite "Memory Stick Duo" formatiran u fotoaparatu (str. 53).

**Nakon USB povezivanja, "Cyber-shot Viewer" se ne pokreće automatski.**

- Pokrenite "Media Check Tool" (str. 68).
- Izvedite USB povezivanje kad je računalo uključeno (str. 62).

**Ne možete reproducirati slike na računalu.**

- Koristite li "Cyber-shot Viewer", pogledajte Help.
- Obratite se proizvođaču softvera ili računala.

**Pri reprodukciji videozapisa na osobnom računalu javljaju se smetnje u slici i zvuku.**

- Videozapis reproducirate izravno s unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice. Kopirajte videozapis na tvrdi disk osobnog računala i pokrenite ga izravno s tvrdog diska (str. 61).

**Ne možete otisnuti sliku.**

- Provjerite postavke pisača.

**Slike prethodno kopirane na računalo ne mogu se gledati na fotoaparatu.**

- Kopirajte ih u direktorij koji će aparat prepoznati, primjerice "101MSDCF" (str. 66).
- Ispravno izvedite postupak (str. 67).

**Nije moguć prikaz snimaka uporabom softvera "Cyber-shot Viewer".**

- Direktorij sa snimkama registrirajte u "Viewed folders". Ako računalo ne prikazuje snimke čak i kad je direktorij registriran u "Viewed folders", ažurirajte bazu podataka (str. 71).

**Ne možete pronaći snimke importirane pomoću softvera "Cyber-shot Viewer".**

- Pogledajte u direktorij "My Pictures".

- Ako ste promijenili početna podešenja, pogledajte "Promjena direktorija za importiranje" na str. 71 i provjerite koji direktorij se koristi za importiranje.

---

### **Želite promijeniti direktorij za importiranje.**

- Otvorite izbornik "Import Settings" za promjenu direktorija za importiranje. Možete odrediti drugi direktorij nakon uporabe softvera "Cyber-shot Viewer" za registriranje u "Viewed folders" (str. 71).

---

### **Sve importirane slike su prikazane u kalendaru s datumom January 1 (1. siječnja).**

- Na fotoaparatu još nije podešen datum. Podesite ga.

### **"Memory Stick Duo"**

#### **Ne možete uložiti "Memory Stick Duo".**

- Umetnjite ga pravilno (→ korak 3 u "Prvo pročitajte").

---

#### **Ne možete snimati na "Memory Stick Duo".**

- Zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici je u položaju LOCK. Postavite ga u položaj za snimanje (str. 97).
- "Memory Stick Duo" je popunjeno. Obrišite nepotrebne slike (→ korak 6 u "Prvo pročitajte").
- Uložite "Memory Stick PRO Duo" (str. 26) kad snimate videozapise veličine [640(Fine)].

---

#### **Ne možete formatirati "Memory Stick Duo".**

- Zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici je u položaju LOCK. Postavite ga u položaj za snimanje (str. 97).

---

#### **Greškom ste formatirali "Memory Stick Duo".**

- Sve slike na "Memory Stick Duo" kartici se formatiranjem brišu i ne mogu se vratiti.  
Savjetujemo da zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici postavite u položaj LOCK (str. 97) kako bi spriječili slučajno brisanje.

---

#### **Računalo ne prepozna "Memory Stick PRO Duo" s "Memory Stick" utorom.**

- Provjerite da li računalo i čitač kartica podržavaju "Memory Stick PRO Duo". Korisnicima računala i čitača kartica drugih proizvođača savjetujemo konzultiranje tih tvrtki.
- Ukoliko "Memory Stick PRO Duo" nije podržan, spojite kameru na računalo (str. 62). Računalo prepozna "Memory Stick PRO Duo".

## **Unutarnja memorija**

**Aparat ili računalo ne može reproducirati materijal iz unutarnje memorije.**

- U aparat je uložen "Memory Stick Duo". Izvadite ga (→ korak 4 u "Prvo pročitajte").

---

**Ne možete snimati slike u unutarnju memoriju.**

- U aparat je uložen "Memory Stick Duo". Izvadite ga (→ korak 4 u "Prvo pročitajte").

---

**Slobodan prostor u unutarnjoj memoriji se ne povećava kad kopirate materijal pohranjen u unutarnju memoriju na "Memory Stick Duo".**

- Materijal se ne briše nakon kopiranja. Izvršite naredbu [Format] (str. 52) za formatiranje unutarnje memorije nakon kopiranja materijala.

---

**Ne možete kopirati materijal pohranjen u unutarnju memoriju na "Memory Stick Duo".**

- "Memory Stick Duo" je popunjeno. Provjerite kapacitet (savjetujemo 64 MB ili više).

---

**Ne možete kopirati materijal s "Memory Stick Duo" kartice ili računala u unutarnju memoriju.**

- Materijal s "Memory Stick Duo" kartice ili računala ne možete kopirati u unutarnju memoriju.

## **Ispis**

Također pogledajte odjeljak "Pisač koji podržava funkciju PictBridge" (u nastavku) sa sljedećim temama.

---

**Slike se ispisuju s oba odrezana kraja.**

- Kod ispisa slike veličine [16:9], može se dogoditi da su odrezani rubovi.
- Kod ispisa slika koristeći vlastiti pisač, pokušajte isključiti postavku rezanja rubova ili ispisa bez rubova. Konzultirajte proizvođača pisača o tim opcijama.
- Kod ispisa slike u digitalnom fotolaboratoriju, raspitajte se u studiju o mogućnosti ispisa bez rezanja rubova.

## **Pisač koji podržava funkciju PictBridge**

**Nije moguće uspostaviti vezu između pisača i aparata.**

- Aparat ne možete spojiti izravno na pisač koji ne podržava standard PictBridge. Provjerite s prodavateljem da li pisač podržava PictBridge ili ne.
- Provjerite da li je pisač uključen i može li se spojiti na aparat.
- Opciju [USB Connect] podesite na [PictBridge] u izborniku  (Setup) (str. 56).

- Odsvojite i ponovno spojite višenamjenski kabel. Ako se na pisaču pojavi poruka pogreške, pogledajte njegove upute za uporabu.

---

#### **Nije moguće otisnuti slike.**

- Provjerite jesu li pisač i aparat pravilno povezani višenamjenskim kabelom.
- Uključite pisač. Više informacija potražite u njegovim uputama za uporabu.
- Odaberete li [Exit] tijekom ispisa, možda nećete moći ispisati slike. Odsvojite i spojite višenamjenski kabel. Ako ispis i dalje nije moguć, odsvojite kabel, isključite pisač, ponovno ga uključite i spojite kabel.
- Nije moguć ispis videozapisa.
- Slike obrađene na računalu ili slike snimljene drugim aparatom se možda neće moći otisnuti.

---

#### **Ispis se zaustavlja.**

- Odsvojili ste kabel višenamjenski kabel dok je bila prikazana oznaka  (PictBridge veza).

---

#### **Nije moguće otisnuti datum i vrijeme na sliku u indeksnom prikazu.**

- Pisač nema te funkcije. Upitajte proizvođača pisača o raspoloživosti te funkcije.
- Datum se ne može umetnuti u indeksnom načinu, ovisno o pisaču. Obratite se proizvođaču pisača.

---

#### **Na mjestu ispisa datuma ispisuje se oznaka "---- - - -".**

- Nije moguće otisnuti datum na slikama koje ga nemaju. Podesite [Date] na [Off] i otisnite sliku (str. 77).

---

#### **Ne možete odabrati veličinu kod ispisa.**

- Upitajte proizvođača pisača o raspoloživosti te funkcije.

---

#### **Ne možete otisnuti sliku u veličini koju ste odabrali.**

- Odsvojite višenamjenski kabel i ponovno ga spojite uvijek kad promijenite veličinu papira nakon što pisač spojite na aparat.
- Postavke ispisa aparata se razlikuju od istih postavki pisača. Promijenite postavke aparata (str. 77) ili pisača.

---

#### **Kad poništite ispis ne možete koristiti fotoaparat.**

- Pričekajte trenutak dok pisač poništava ispis jer to može potrajati (ovisno o pisaču).

## Ostalo

### Fotoaparat ne radi.

- Koristite bateriju kompatibilnu s ovim aparatom.
- Baterija je slaba ili prazna (pojavi se indikator ). Napunite bateriju (→ korak 1 u "Prvo pročitajte").

---

### Aparat je uključen ali ne radi.

- Ugradeni mikroprocesor ne radi ispravno. Izvadite i nakon jedne minute ponovo uložite bateriju, te uključite aparat.

---

### Ne razumijete indikator na zaslonu.

- Pogledajte str. 20.

---

### Leća objektiva je zamagljena.

- Došlo je do kondenzacije vlage. Ostavite aparat oko sat vremena i pokušajte ga ponovo koristiti (str. 101).

---

### Fotoaparat se zagrijava nakon dulje uporabe.

- Nije riječ o kvaru.

---

### Objektiv se ne pomiče kod isključenja aparata.

- Ispraznila se baterija. Uložite napunjenu bateriju (→ korak 1 u "Prvo pročitajte") ili koristite mrežni adapter.

---

### Kad uključite fotoaparat pojavljuje se izbornik za podešavanje točnog vremena.

- Ponovno podesite datum i vrijeme (→ korak 2 u "Prvo pročitajte").

# Indikatori i poruke upozorenja

## Dijagnostički pokazivač

Ovaj aparat ima autodijagnostičku funkciju koja se prikazuje u obliku slova i koda. Posljednje dvije oznake (označene s □□) se razlikuju ovisno o stanju fotoaparata. Ako ne možete riješiti problem čak ni nakon što nekoliko puta izvedete opisane postupke, обратите se Sonyjevom zastupniku ili ovlaštenom servisu.

### C:32:□□

- Problem je u samom fotoaparatu.  
Isključite i uključite fotoaparat.

### C:13:□□

- Aparat ne može očitati ili upisati podatke na "Memory Stick Duo". Izvadite i ponovo uložite "Memory Stick Duo" nekoliko puta.
- Došlo je do problema s formatiranjem unutarnje memorije ili ste umetnuli neformatirani "Memory Stick Duo". Formatirajte unutarnju memoriju ili "Memory Stick Duo" (str. 52, 53).
- Uloženi "Memory Stick Duo" nije moguće koristiti s ovim fotoaparatom ili su podaci na njemu oštećeni. Uložite novi "Memory Stick Duo" (str. 97).

### E:61:□□

### E:91:□□

- Došlo je do nepravilnosti u radu aparata. Resetirajte ga (str. 55) i ponovno ga uključite.

## Poruke

Ako se pojave sljedeće poruke, slijedite upute.



• Baterija je preslaba. Napunite je (→ korak 1 u "Prvo pročitajte"). Ovisno o uvjetima uporabe ili vrsti baterije, indikator može treptati čak i ako je preostalo još 5 do 10 minuta.

### For use with compatible battery only

- Uložena baterija nije NP-BG1.

### System error

- Isključite i ponovo uključite fotoaparat (→ korak 2 u "Prvo pročitajte").

### Internal memory error

- Isključite i ponovo uključite fotoaparat (→ korak 2 u "Prvo pročitajte").

### Reinsert the Memory Stick

- Stavite "Memory Stick Duo" pravilno.
- Uloženi "Memory Stick Duo" se ne može koristiti s ovim fotoaparatom (str. 97).
- "Memory Stick Duo" je oštećen.
- Priključci "Memory Sticka Duo" su zaprljani.

### Memory Stick type error

- Uloženi "Memory Stick Duo" se ne može koristiti s ovim fotoaparatom (str. 97).

### Format error

- Ponovno formatirajte medij za snimanje (str. 52 i 53).

---

### **Memory Stick locked**

- Zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici je postavljen na LOCK. Postavite ga u položaj za snimanje (str. 97).

---

### **No memory space in internal memory No memory space in Memory Stick**

- Obrišite nepotrebne slike ili datoteke (→ korak 6 u "Prvo pročitajte").

---

### **Read only memory**

- U ovom aparatu ne mogu se snimati ili brisati slike s "Memory Stick Duo".

---

### **No file**

- U unutarnjoj memoriji nema snimljenih slika.

---

### **No file in this folder**

- U direktoriju nema snimljenih slika.
- Niste ispravno kopirali slike s računala (str. 67).

---

### **Folder error**

- Na "Memory Stick Duo" kartici već postoji direktorij s iste prve tri znamenke. (Primjerice, 123MSDCF i 123ABCDE). Odaberite druge direktorije ili načinite novi (str. 53).

---

### **Cannot create more folders**

- Na "Memory Stick Duo" kartici već postoji direktorij s prve tri znamenke "999". Nije moguće izraditi još direktorija.

---

### **Cannot record**

- Snimanje u odabranom direktoriju nije moguće. Odaberite drugi direktorij (str. 54).

---

### **File error**

- Problem kod reprodukcije.

---

### **File protect**

- Isključite zaštitu (str. 43).

---

### **Image size over**

- Pokušali ste reprodukciju slike u veličini koju nije moguće reproducirati ovim fotoaparatom.

---

### **Cannot divide**

- Datoteka nije dovoljna velika za podjelu (videozapis traje manje od 2 sekunde).
- Datoteka nije videozapis.

---

### **Invalid operation**

- Pokušali ste reproducirati datoteku načinjenu na drugoj opremi.

---

### **(indikator koji upozorava na vibracije)**

- Fotoaparat može vibrirati ako količina svjetla nije dobastna. Koristite bljeskalicu, postavite aparat na stativ ili ga učvrstite na neki drugi način.

---

### **640(Fine) is not available**

- Ova veličina slike kompatibilna je samo s medijem "Memory Stick PRO Duo". Uložite "Memory Stick PRO Duo" ili odaberite drugu veličinu slike.

---

### **Enable printer to connect**

- Opcija [USB Connect] je podešena na [PictBridge], međutim fotoaparat je priključen na uređaj koji ne podržava PictBridge. Provjerite uređaj.
- Nije moguće uspostaviti vezu. Odspojite i ponovno spojite višenamjenski kabel. Ako je na pisaču prikazana poruka o grešci, pogledajte upute za uporabu isporučene s pisačem.

---

### **Connect to PictBridge device**

- Pokušali ste tiskati slike prije nego je uspostavljena veza s pisačem. Spojite aparat na pisač koji podržava PictBridge.

---

### **No printable image**

- Pokušali ste izvesti [DPOF image] bez upisa oznake DPOF na sliku.
- Pokušali ste izvesti [All In This Folder], a odabrali ste direktorij koji sadrži samo videozapise. Nije moguće ispisati videozapise.

---

### **Printer busy**

### **Paper error**

### **No Paper**

### **Ink error**

### **Low Ink**

### **No Ink**

- Provjerite pisač.

---

### **Printer error**

- Provjerite pisač.
- Provjerite je li željena slika oštećena.



- U tijeku je prijenos podataka u pisač. Nemojte odspajati višenamjenski kabel.

---

### **Processing**

- Pisač poništava postupak ispisa u tijeku. Ne možete nastaviti s ispisom dok ne završi, a to može potrajati neko vrijeme, ovisno o pisaču.



# O "Memory Stick" kartici

"Memory Stick" je novi kompaktni, prenosivi IC medij za snimanje. "Memory Stick" kartice koje možete koristiti u ovom aparatu su popisane u donjoj tablici. Ne možemo jamčiti ispravan rad svih funkcija "Memory Stick" kartice.

Vrsta "Memory Stick" kartice	Snimanje/ reprodukcijska
Memory Stick (nekompatibilan s MagicGate)	—
Memory Stick (MagicGate kompatibilan)	—
Memory Stick Duo (nekompatibilan s MagicGate)	○
Memory Stick Duo (MagicGate kompatibilan)	○ <sup>*1*2</sup>
MagicGate Memory Stick	—
MagicGate Memory Stick Duo	○ <sup>*1</sup>
Memory Stick PRO	—
Memory Stick PRO Duo	○ <sup>*1*2*3</sup>

<sup>\*1</sup> "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory Stick Duo" i "Memory Stick PRO Duo" imaju MagicGate tehnologiju zaštite od neovlaštenog kopiranja koja koristi sustav enkripcije podataka. Ovaj fotoaparat ne podržava snimanje/reprodukcijsku koja zahtijeva MagicGate standarde.


<sup>\*2</sup> Podržava brzi prijenos podataka putem paralelnog priključka.

<sup>\*3</sup> Možete snimati videozapise veličine [640(Fine)].

- "Memory Stick Duo" formatiran u računalu možda neće raditi u ovome fotoaparatu.
- Vrijeme upisa/čitanja podataka razlikuje se, ovisno o kombinaciji "Memory Stick" kartice i uređaja.

## Napomene o uporabi "Memory Stick" kartice (opcija)

- Nije moguće snimati ili brisati slike kad je zaštitni graničnik postavljen na LOCK.



Neke "Memory Stick Duo" kartice nemaju zaštitni graničnik. Položaj i/ili oblik graničnika može se razlikovati, ovisno o "Memory Stick Duo" kartici.

- Nemojte vaditi "Memory Stick Duo" tijekom očitavanja ili upisivanja podataka.
- Podaci se mogu uništiti u sljedećim situacijama:
  - Ako izvadite "Memory Stick Duo" ili isključite aparat tijekom očitavanja ili upisivanja podataka.
  - Ako koristite "Memory Stick Duo" na mjestu izloženom statičkom elektricitetu ili smetnjama.
- Savjetujemo pohranjivanje važnih podataka na rezervni medij.
- Ne pritišćite kako kad pišete na naljepnicu.
- Ne lijepite naljepnicu izravno na "Memory Stick Duo" ili na adapter.
- "Memory Stick Duo" nosite i spremajte u isporučenu kutiju.
- Ne dodirujte priključke "Memory Stick Duo" rukom ili metalnim predmetom.
- Nemojte udarati, savijati "Memory Stick Duo" i pazite da vam ne ispadne.
- Nemojte rastavljati ili mijenjati značajke "Memory Stick Duo" kartice.
- Pazite da se "Memory Stick Duo" ne smoči.
- Nemojte držati "Memory Stick Duo" na dohvatu male djece. Mogli bi ga slučajno progutati.

- Nemojte koristiti ili držati "Memory Stick Duo" na sljedećim mjestima:
  - Vrućim mjestima, poput vozila parkiranog na suncu.
  - Mjestima izloženim izravnom suncu.
  - Vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim supstancama

## **Napomene o uporabi Memory Stick Duo adaptera (opcija)**

- Kad s ovim aparatom koristite "Memory Stick Duo", obvezno koristite Memory Stick Duo adapter. Ako "Memory Stick Duo" stavite bez adaptera u aparat, možda ga nećete moći izvaditi.
- "Memory Stick Duo" ulažite u Memory Stick Duo adapter u ispravnom smjeru i dokraja. Nepravilnim ulaganjem možete uzrokovati kvar.
- Kad koristite "Memory Stick Duo" uložen u Memory Stick Duo adapter u kompatibilnom uređaju, uložite ga u pravilnom smjeru. Pogrešno umetanje može prouzročiti oštećenje opreme.
- Nemojte Memory Stick Duo adapter umetati bez "Memory Stick Duo" kartice u uređaj jer to može prouzročiti kvarove.

## **Napomene o uporabi "Memory Stick PRO Duo" kartice (opcija)**

S ovim aparatom možete koristiti "Memory Stick PRO Duo" kapaciteta do 2 GB.

# O bateriji

## Punjenje akumulatorske baterije

Preporučujemo punjenje akumulatorske baterije pri temperaturi okoliša između 10 °C i 30 °C. Ako punite akumulatorsku bateriju na nižim ili višim temperaturama, punjenje možda neće biti učinkovito.

## Učinkovita uporaba akumulatorske baterije

- Učinkovitost baterije se smanjuje na nižim temperaturama. Zato je na hladnim mjestima vijek trajanja akumulatorske baterije kraći. Za dužu uporabu akumulatorske baterije savjetujemo sljedeće:
  - Stavite je u džep blizu tijela kako bi je zagrijali i stavite je u fotoaparat neposredno prije snimanja.
- Česta uporaba zuma ili bljeskalice ima za posljedicu brže trošenje baterije.
- Preporučujemo da ponesete rezervne baterije koje će omogućiti dva ili tri puta duže snimanje od očekivanog i da prije pravog snimanja načinite pokusnu snimku.
- Nemojte izlagati akumulatorsku bateriju utjecaju vode. Akumulatorska baterija nije otporna na vodu.
- Ne ostavljajte bateriju na iznimno toplim mjestima, poput automobila ili pod izravnim djelovanjem sunčeve svjetlosti.

## Čuvanje akumulatorske baterije

- Ako duže vrijeme ne koristite akumulatorsku bateriju, jednom godišnje je napunite dokraja i zatim je sasvim ispraznite i spremite na suho i hladno mjesto kako biste očuvali njeno normalno funkciranje.
- Za pražnjenje baterije u fotoaparatu, ostavite ga uključenim u Slide Show reprodukciji (str. 43) dok se ne isključi.
- Kako bi spriječili mrlje na priključku, kratko spajanje i sl., koristite isporučenu kutiju za nošenje i čuvanje.

## Vijek trajanja baterije

- Vijek trajanja baterije je ograničen. Što više koristite akumulatorsku bateriju, njen vijek trajanja se sve više skraćuje. Kad se znatno skrati vijek trajanja akumulatorske baterije, vjerojatno je istekao njen životni vijek. Kupite novu akumulatorsku bateriju.
- Vijek trajanja baterije ovisi o načinu pohranjivanja, uvjetima rada i okolišu.

# O punjaču baterije

## ■ O punjaču

- Isporučeni punjač koristite isključivo za punjenje NP-BG baterija. Ostale baterije mogu procuriti, pregrijati se ili eksplodirati u punjaču, te uzrokovati ozljede i opekotine.
- Uklonite napunjenu bateriju iz punjača. Nastavite li je puniti, riskirate curenje, pretjerano zagrijavanje, eksploziju ili električni udar.
- Kad indikator CHARGE počne treptati, znači da je uložena baterija s greškom ili kriva vrsta baterije. Provjerite vrstu baterije. Ukoliko se u punjaču nalazi baterija specifirane vrste, izvadite je, zamijenite novom ili drugom te provjerite da li punjač radi. Ukoliko radi, baterija ima grešku.
- Prljav punjač neće ispravno raditi. Očistite bateriju suhom tkaninom, i sl.

# Mjere opreza

## ■ Nemojte aparat ostavljati na sljedećim mjestima

- Na jako vrućim mjestima, primjerice u automobilu parkiranom na izravnom suncu. Moglo bi se deformirati kućište fotoaparata ili može doći do kvara.
- Pod izravnim sunčevim svjetлом ili pored radijatora. Moglo bi doći do gubitka boje ili deformiranja kućišta, što može prouzročiti kvar.
- Na mjestima izloženim jakim vibracijama.
- Pored jakih magneta.
- Na pješčanim ili prašnim mjestima. Pazite da u aparat ne uđe pijesak ili prašina, što može uzrokovati kvar, u nekim slučajevima nepopravljiv.

## ■ O nošenju

Ne sjedajte u stolicu ili drugo mjesto s fotoaparatom u stražnjem džepu hlača ili suknje, jer se tako aparat može oštetići.

## ■ O čišćenju

### Čišćenje LCD zaslona

Čistite površinu zaslona priborom za čišćenje LCD zaslona (opcija) za uklanjanje otiska prstiju, prašine itd.

### Čišćenje leće objektiva

Otiske prstiju, prašinu itd. brišite mekom krpom.

### Čišćenje vanjskih dijelova fotoaparata

Očistite površinu aparata mekom krpom lagano navlaženom u vodi, zatim je obrišite suhom krpom. Nemojte koristiti sljedeća sredstva jer mogu oštetići kućište.

- Kemijski proizvodi: razrjedivač, benzin, alkohol, jednokratne krpe ili kemikalije poput agresivnih insekticida.
- Aparat ne smije doći u kontakt s gore navedenim sredstvima.
- Aparat ne smije biti u dugotrajnom kontaktu s gumom ili plastikom.

## ■ O radnoj temperaturi

Fotoaparat se može koristiti na temperaturi od 0 °C do 40 °C. Snimanje na izuzetno niskim ili visokim temperaturama izvan spomenutog opsega se ne preporučuje.

## ■ O kondenzaciji vlage

Ako fotoaparat unesete izravno iz hladnog u topli prostor ili ga ostavite u jako vlažnoj prostoriji, unutar njega ili na vanjskim dijelovima može se kondenzirati vlaga. Dode li do toga, aparat neće ispravno raditi.

### Dok kondenzacija vlage dolazi kad:

- Fotoaparat unesete izravno iz hladnog u topli prostor, primjerice, sa skijališta u toplu prostoriju.
- Fotoaparat iznesete iz klimatizirane prostorije ili automobila na vrućinu.

### Sprečavanje kondenzacije vlage

Kod prenošenja aparata iz hladnog u topli prostor, stavite ga u plastičnu vrećicu i ostavite ga neko vrijeme radi prilagodbe na sobnu temperaturu (približno jedan sat).

### Ako dođe do kondenzacije vlage

Isključite fotoaparat i pričekajte približno jedan sat da vlaga ishlapi. Obratite pozornost da snimanje jasnih slika nije moguće ako pokušate snimati dok je u unutrašnjosti objektiva ostala vlaga.

## **■ O ugrađenoj punjivoj bateriji**

Ovaj fotoaparat ima ugrađenu punjivu bateriju kako bi se sačuvao podatak o datumu i vremenu bez obzira na to je li fotoaparat uključen ili isključen.

Ta se baterija uvijek puni sve dok koristite fotoaparat. Međutim, ako koristite aparat samo kratko, ona se postupno prazni, a isprazni se potpuno nakon približno mjesec dana nekorištenja fotoaparata. U tom slučaju prije uporabe fotoaparata svakako napunite bateriju. Ipak, ako ova baterija nije napunjena, još uvijek možete koristiti fotoaparat sve dok ne snimate datum i vrijeme.

### **Punjjenje**

Uložite napunjenu bateriju u aparat ili priključite aparat na zidnu utičnicu pomoću mrežnog adaptéra (opcija) i ostavite fotoaparat isključenim 24 sata ili duže.

### **Punjjenje baterije**

→ korak 1 u "Prvo pročitajte"

# Tehnički podaci

## Fotoaparat

### [Sustav]

Osjetilo slike 9,10 mm (tip 1/1,8) CCD u boji, filter primarnih boja

Ukupan broj piksela Približno 8 303 000 piksela

Efektivni broj piksela Približno 8 068 000 piksela

Objektiv Carl Zeiss Vario-Tessar  
3 x zoom  
 $f = 7,9 - 23,7 \text{ mm}$  (38 – 114 mm  
kod pretvorbe u 35 mm format  
slike)  
F2,8 – 5,2

Kontrola ekspozicije Automatska ekspozicija, Ručno podešavanje ekspozicije, Scene Selection (6 modova)

Ravnoteža bijele boje Automatski, Daylight, Cloudy,  
Fluorescent, Incandescent,  
Flash

Format datoteka (DCF) Fotografije: Exif Ver. 2.21,  
JPEG kompatibilnost, DPOF kompatibilnost  
Videozapis: MPEG1 (mono)

Medij za snimanje Unutarnja memorija (64 MB)  
"Memory Stick Duo"

Bljeskalica Preporučena udaljenost (kad je ISO postavljen na Auto):  
otprilike od 0,2 m do 6 m (W)/  
0,3 m do 3,2 m (T)

### [Ulagni i izlazni priključci]

Višenamjenski priključak

USB komunikacija Hi-Speed USB (USB 2.0  
kompatibilan)

### [LCD zaslon]

Površina zaslona 6,2 cm (tip 2,5) TFT

Ukupan broj točaka 115 200 (480 × 240)

### [Napajanje, općenito]

Baterija Punjiva baterija NP-BG1; 3,6 V  
AC-LS5K mrežni adapter  
(opcija); 4,2 V

Potrošnja (tijekom snimanja s uključenim LCD zaslonom)  
0,95 W

Radna temperatura od 0 °C do 40 °C

Temperatura čuvanja od -20 °C do +60 °C

Dimenzije 94,2 × 60,6 × 24,8 mm  
(Š/V/D, bez dijelova koji strše)

Masa Približno 192 g (uključujući  
NP-BG1 bateriju i vrpcu za  
nošenje u ruci, itd.)

Mikrofon Elektret kondenzatorski  
mikrofon

Zvučnik Dinamični zvučnik

Exif Print Kompatibilan

PRINT Image matching III Kompatibilan

PictBridge Kompatibilan

### Punjac BC-CSG

Napajanje od 100 do 240 V, 50/60 Hz  
2 W

Izlazni napon DC 4,2 V; 0,25 A

Radna temperatura od 0 ° do +40 °C

Temperatura pohranjivanja od -20 °C do +60 °C

Dimenzije Približno 62 × 24 × 91 mm  
(Š/V/D)

Masa Približno 75 g

### Punjiva baterija NP-BG1

Baterija Litij-ionska baterija

Najveći napon DC 4,2 V

Nazivni napon DC 3,6 V

Kapacitet 3,6 Wh (960 mAh)

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni  
bez prethodnog upozorenja.

Proizvodač ne preuzima odgovornost za  
eventualne tiskarske pogreške.

## Zaštićeni znakovi

- Cyber-shot je zaštitni znak Sony Corporation.
- "Memory Stick", , "Memory Stick PRO", **MEMORY STICK PRO**, "Memory Stick Duo", **MEMORY STICK DUO**, "Memory Stick PRO Duo", **MEMORY STICK PRO DUO**, "MagicGate" i **MAGIC GATE** su zaštićeni znakovi Sony Corporation.
- Microsoft i Windows su registrirani zaštićeni znakovi ili zaštitni znakovi Microsoft Corporation u SAD i/ili drugim zemljama.
- Macintosh i Mac OS su zaštićeni znakovi Apple Computer, Inc.
- Intel, MMX i Pentium su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi Intel Corporation.
- Osim toga, nazivi sustava i proizvoda u ovom priručniku su zaštićeni ili registrirani znakovi odgovarajućih proizvođača. Ipak, oznake <sup>TM</sup> ili <sup>®</sup> nisu navedene u svakom slučaju u ovom priručniku.

Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) možete pronaći na našim web stranicama za korisničku podršku.