

SONY HDR-UX1/UX1E

English

Notes on using a computer

■ Installing the supplied “Picture Motion Browser” software application

The supplied “Picture Motion Browser Ver. 1.1 for HDR-UX1” software application contains DVD writing software and the Sonic UDF Reader produced by SONIC SOLUTIONS. If you install “Picture Motion Browser” on a computer that uses certain writing software, such as Roxio Easy CD Creator 5, in its environment, the computer’s performance may become unstable.

Before installing “Picture Motion Browser,” download and implement the countermeasure offered at the following URL.
http://www.sonicjapan.co.jp/oem/sony/camera/readme.html
For other information, visit:
http://support.sonic.com/
Select “Drive Letter Access” as the product.

■ Playing HD (high definition) images recorded in the AVCHD format on a computer

The supplied software application, “Picture Motion Browser Ver. 1.1 for HDR-UX1,” may not always play HD (high definition) images recorded in the AVCHD format properly. Even in a computer environment which satisfies the system requirements, there may be noise on playback images, frames may be dropped, or sound may be lost intermittently. (Imported images and images on discs created subsequently will not be affected.)

■ When the drive on the computer does not support 8 cm DVDs

Some drives do not support 8 cm DVDs. In this case, connect your camcorder to a computer using a USB cable. You can play back and import data recorded on your camcorder, on the computer.

■ The latest information on using a computer

You can access information on using a computer with your Handycam on the following support page.

Please be sure to visit this site before using a computer with your Handycam.
http://www.css.ap.sony.com/Handycam/AVCHD (Asia, Oceania, Africa)
http://service.sony.com.cn/KB/ (China)
http://support.sony-europe.com/DIME/camcorders/AVCHD/ (Europe)
http://esupport.sony.com/EN/news/article140 (North America)
http://esupport.sony.com/ES/LA (Latin America except Brazil)
http://www.sony-latin.com/suporte (Brazil)

	http://www.sony-europe.com
Sony Corporation Printed in Sweden	

Español

Notas sobre el uso del ordenador

■ Instalación de la aplicación de software suministrada “Picture Motion Browser”

La aplicación de software “Picture Motion Browser Ver. 1.1 for HDR-UX1” suministrada contiene software de escritura en DVD y Sonic UDF Reader producidos por SONIC SOLUTIONS. Si instala “Picture Motion Browser” en un ordenador que utiliza un determinado software de escritura en el entorno operativo como, por ejemplo, Roxio Easy CD Creator 5, el rendimiento del ordenador puede volverse inestable.

Antes de instalar “Picture Motion Browser,” descargue e implemente la contramedida para dicho fenómeno que se ofrece en la siguiente URL.

http://www.sonicjapan.co.jp/oem/sony/camera/readme.html
Para obtener más información, consulte el sitio Web:
http://support.sonic.com/
Seleccione “Drive Letter Access” como producto.

■ Reproducción de imágenes con calidad HD (alta definición) grabadas en el formato AVCHD en un ordenador

Es posible que la aplicación de software “Picture Motion Browser Ver. 1.1 for HDR-UX1” suministrada no siempre pueda reproducir imágenes con calidad HD (alta definición) grabadas correctamente en el formato AVCHD. Incluso en entornos informáticos que cumplan los requisitos del sistema, es posible que las imágenes reproducidas presenten ruido, que haya fotogramas que se omitan o que el sonido se pierda de forma intermitente. (Las imágenes importadas y las imágenes de discos creados posteriormente no se verán afectadas.)

■ Cuando la unidad de disco del ordenador no es compatible con discos DVD de 8 cm

Algunas unidades de disco no son compatibles con discos DVD de 8 cm. En este caso, conecte la videocámara a un ordenador mediante un cable USB. Es posible reproducir e importar información grabada en la videocámara, al ordenador.

■ La información más reciente acerca del uso del ordenador

Puede obtener información acerca del uso del ordenador con la Handycam en la página de asistencia en línea indicada a continuación.
Asegúrese de consultar este sitio Web antes de utilizar un ordenador con la Handycam.
http://www.css.ap.sony.com/Handycam/AVCHD (Asia, Oceanía, África)
http://service.sony.com.cn/KB/ (China)
http://support.sony-europe.com/DIME/camcorders/AVCHD/ (Europa)
http://esupport.sony.com/EN/news/article140 (Norteamérica)
http://esupport.sony.com/ES/LA (Latinoamérica excepto Brasil)
http://www.sony-latin.com/suporte (Brasil)

Français

Remarques relatives à l’utilisation d’un ordinateur

■ Installation du logiciel d’application « Picture Motion Browser » fourni

Le logiciel d’application « Picture Motion Browser Ver. 1.1 for HDR-UX1 » comporte un logiciel de gravure de DVD, ainsi que Sonic UDF Reader produit par SONIC SOLUTIONS. Si vous installez « Picture Motion Browser » sur un ordinateur qui utilise certains logiciels de gravure tels que Roxio Easy CD Creator 5 dans son environnement, son fonctionnement risque d’être instable.

Avant d’installer « Picture Motion Browser », téléchargez et appliquez les contre-mesures proposées sur l’URL suivante :
http://www.sonicjapan.co.jp/oem/sony/camera/readme.html
Pour obtenir davantage informations, consultez le site :
http://support.sonic.com/
Sélectionnez le produit « Drive Letter Access ».

■ Lecture d’images HD (haute définition) enregistrées sur un ordinateur au format AVCHD

Il est possible que le logiciel d’application « Picture Motion Browser Ver. 1.1 for HDR-UX1 » ne puisse pas toujours lire correctement des images HD (haute définition) enregistrées au format AVCHD. Même dans un environnement correspondant à la configuration requise, les images lues peuvent être parasitées, certaines images peuvent disparaître et des pertes de son momentanées peuvent survenir (les images importées et les images contenues sur les disques créés ultérieurement n’en seront pas affectées).

■ Si le lecteur de votre ordinateur ne prend pas en charge les DVD de 8 cm

Certains lecteurs ne prennent pas en charge les DVD de 8 cm. Dans ce cas, raccordez votre caméscope à l’ordinateur à l’aide d’un câble USB. Vous pouvez lire et importer les données enregistrées sur votre caméscope sur l’ordinateur.

■ Informations les plus récentes relatives à l’utilisation d’un ordinateur

Vous pouvez accéder à des informations sur l’utilisation d’un ordinateur avec votre Handycam en vous reportant à la page d’assistance suivante.

Consultez ce site avant toute utilisation de votre Handycam avec un ordinateur.
http://www.css.ap.sony.com/Handycam/AVCHD (Asie, Océanie, Afrique)
http://service.sony.com.cn/KB/ (Chine)
http://support.sony-europe.com/DIME/camcorders/AVCHD/ (Europe)
http://esupport.sony.com/EN/news/article140 (Amérique du nord)
http://esupport.sony.com/ES/LA (Amérique latine, Brésil excepté)
http://www.sony-latin.com/suporte (Brésil)

	http://www.sony-europe.com
Sony Corporation Printed in Sweden	

Português

Notas sobre a utilização de um computador

■ Instalar o software de aplicação “Picture Motion Browser” fornecido

O software de aplicação “Picture Motion Browser Ver. 1.1 for HDR-UX1” fornecido contém o software de escrita de DVD e o Sonic UDF Reader produzidos pela SONIC SOLUTIONS. Se instalar o “Picture Motion Browser” num computador que utilize um software de escrita específico, como o Roxio Easy CD Creator 5, no seu ambiente, o desempenho do computador pode ter falhas.

Antes de instalar o “Picture Motion Browser” transfira e implemente as contramedidas oferecidas para o evitar, no URL indicado abaixo.

http://www.sonicjapan.co.jp/oem/sony/camera/readme.html
Para mais informações, visite:
http://support.sonic.com/
Selecione o produto “Drive Letter Access”.

■ Reproduzir imagens HD (alta definição) gravadas no formato AVCHD num computador

O software de aplicação “Picture Motion Browser Ver. 1.1 for HDR-UX1” fornecido pode não permitir reproduzir sempre correctamente as imagens HD (alta definição) gravadas no formato AVCHD. Mesmo num ambiente que satisfaça os requisitos do sistema, pode haver ruído nas imagens de reprodução, falhas de fotogramas ou perdas intermitentes do som. (As imagens importadas e as imagens dos discos criados subsequentemente não serão afectadas.)

■ Se a unidade do computador não for compatível com DVDs de 8 cm

Algumas unidades não suportam DVDs de 8 cm. Nesse caso, ligue a câmara de vídeo a um computador utilizando um cabo USB. Pode reproduzir e importar dados gravados na câmara de vídeo, no computador.

■ Informações mais recentes sobre a utilização de um computador

Pode aceder à informação sobre a utilização de um computador com a Handycam na página de suporte indicada abaixo.
Visite o sítio indicado antes de utilizar o computador com a Handycam.
http://www.css.ap.sony.com/Handycam/AVCHD (Ásia, Oceania, África)
http://service.sony.com.cn/KB/ (China)
http://support.sony-europe.com/DIME/camcorders/AVCHD/ (Europa)
http://esupport.sony.com/EN/news/article140 (América do Norte)
http://esupport.sony.com/ES/LA (América Latina com excepção do Brasil)
http://www.sony-latin.com/suporte (Brasil)

Deutsch

Hinweise zum Verwenden mit einem Computer

■ Installieren der mitgelieferten Software „Picture Motion Browser“

Die mitgelieferte Software „Picture Motion Browser Ver. 1.1 for HDR-UX1“ umfasst DVD-Schreibsoftware und den von SONIC SOLUTIONS entwickelten Sonic UDF Reader. Wenn Sie „Picture Motion Browser“ auf einem Computer installieren, auf dem bestimmte Schreibprogramme, wie z. B. Roxio Easy CD Creator 5, verwendet werden, wird die Leistung des Computers möglicherweise instabil.

Laden Sie vor dem Installieren von „Picture Motion Browser“ die Problemlösung unter folgendem URL herunter und implementieren Sie sie.
http://www.sonicjapan.co.jp/oem/sony/camera/readme.html
Weitere Informationen finden Sie unter:
http://support.sonic.com/
Wählen Sie „Drive Letter Access“ als Produkt aus.

■ Wiedergeben von im AVCHD-Format aufgezeichneten HD-Bildern (High Definition) auf einem Computer

Mit der mitgelieferten Software „Picture Motion Browser Ver. 1.1 for HDR-UX1“ werden im AVCHD-Format aufgezeichnete HD-Bilder (High Definition) möglicherweise nicht immer einwandfrei wiedergegeben. Selbst bei einer Computerumgebung, die die Systemvoraussetzungen erfüllt, kann es vorkommen, dass Wiedergabebilder gestört sind, einige Vollbilder übersprungen werden oder der Ton hin und wieder aussetzt. Bei importierten Bildern und Bildern auf nachträglich erstellten Discs ist dies nicht der Fall.

■ Wenn das Laufwerk im Computer 8-cm-DVDs nicht unterstützt

Nicht alle Laufwerke unterstützen 8-cm-DVDs. Schließen Sie den Camcorder in diesem Fall über ein USB-Kabel an den Computer an. Dann können Sie auf dem Camcorder aufgezeichnete Daten auf dem Computer wiedergeben und importieren.

■ Die neuesten Informationen zum Verwenden mit einem Computer

Sie können Informationen zum Verwenden der Handycam mit einem Computer auf der folgenden Support-Seite aufrufen.
Lesen Sie die Informationen auf dieser Site bitte unbedingt, bevor Sie die Handycam mit einem Computer verwenden.

http://www.css.ap.sony.com/Handycam/AVCHD (Asien, Ozeanien, Afrika)
http://service.sony.com.cn/KB/ (China)
http://support.sony-europe.com/DIME/camcorders/AVCHD/ (Europa)
http://esupport.sony.com/EN/news/article140 (Nordamerika)
http://esupport.sony.com/ES/LA (Lateinamerika außer Brasilien)
http://www.sony-latin.com/suporte (Brasilien)

	http://www.sony-europe.com
Sony Corporation Printed in Sweden	

Suomi

Huomautuksia tietokoneen käytöstä

■ Toimitetun “Picture Motion Browser” -sovellusohjelman asennus

Toimitettu “Picture Motion Browser Ver. 1.1 for HDR-UX1” -sovellusohjelmisto käsittää DVD-kirjoitusohjelman ja Sonic UDF Reader -ohjelman, jonka on tuottanut SONIC SOLUTIONS. Jos asennat “Picture Motion Browser” -ohjelman tietokoneeseen, joka käyttää omassa käyttöympäristössään tiettyä kirjoitusohjelmaa, kuten Roxio Easy CD Creator 5, tietokoneen toiminta saattaa tulla epävakaaiksi.

Ennen kuin asennat “Picture Motion Browser” -ohjelman, muuroi seuraavasta URL:sta tämän ehkäisevä tiedosto ja asenna se tietokoneeseen.

http://www.sonicjapan.co.jp/oem/sony/camera/readme.html
Lisätietoja on sivulla:
http://support.sonic.com/
Valitse tuotteeksi “Drive Letter Access”.

■ HD-kuvien (teräväpiirto) toistaminen AVCHD-formaatilla tietokoneesta

Toimitettu sovellusohjelma, “Picture Motion Browser Ver. 1.1 for HDR-UX1”, ei välttämättä aina toista kunnolla HD-kuvia (teräväpiirto), jotka on tallennettu AVCHD-formaatissa. Myös järjestelmävaatimukset täyttävän tietokoneen toistossa saattaa esiintyä kuvakohinaa, ruutuja voidaan ohittaa tai äänessä on satunnaisia katkoksia. (Tällä ei ole vaikutusta tuotuihin ja tämän jälkeen luoduilla levyllä oleviin kuviin.)

■ Jos tietokoneesi levyasema ei tue 8 cm:n DVD-levyjä

Jotkin levyasemat eivät tue 8 cm:n DVD-levyjä. Kytke tällöin videokamerasi tietokoneeseen USB-johdolla. Voit toistaa ja tuoda videokamerallasi tallennettuja kuvia tietokoneellasi.

■ Tuoreimmat tiedot käytöstä tietokoneella

Lisätietoja tietokoneen käytöstä yhdessä Handycamin kanssa on seuraavilla tukisivuilla.
Käy tällä sivulla ennen kuin alat käyttää tietokonetta yhdessä Handycamin kanssa.
http://www.css.ap.sony.com/Handycam/AVCHD (Aasia, Oseania, Afrika)
http://service.sony.com.cn/KB/ (Kiina)
http://support.sony-europe.com/DIME/camcorders/AVCHD/ (Eurooppa)
http://esupport.sony.com/EN/news/article140 (Pohjois-Amerikka)
http://esupport.sony.com/ES/LA (Latinalainen Amerikka, paitsi Brasilia)
http://www.sony-latin.com/suporte (Brasilia)

Dansk

Bemærkninger om brug af computer

■ Installation af det medfølgende softwareprogram “Picture Motion Browser”

Det medfølgende softwareprogram “Picture Motion Browser Ver. 1.1 for HDR-UX1” indeholder dvd-brændersoftware og Sonic UDF Reader fremstillet af SONIC SOLUTIONS. Hvis “Picture Motion Browser” installeres på en computer, der benytter visse typer brændersoftware i dens system, f.eks. Roxio Easy CD Creator 5, kan computerens funktion blive ustabil.

Før installation af “Picture Motion Browser” skal modforanstaltningen, der tilbydes på følgende hjemmeside, downloades og implementeres.
http://www.sonicjapan.co.jp/oem/sony/camera/readme.html
Flere informationer kan findes på:
http://support.sonic.com/
Vælg “Drive Letter Access” som produkt.

■ Afspilning af HD-billeder (high definition) optaget i AVCHD-format på en computer

Det medfølgende softwareprogram “Picture Motion Browser Ver. 1.1 for HDR-UX1” kan ikke altid afspille HD-billeder (high definition) optaget i AVCHD-format korrekt. Selv i et computermiljø, der opfylder systemkravene, kan der være forstyrrelser på afspilningsbilleder, rammer kan blive udeladt, eller lyden kan af og til blive afbrudt. (Importerede billeder og billeder på diske, der laves efterfølgende, bliver ikke påvirket.)

■ Når drevet på computeren ikke kan afspille 8 cm dvd'er

Nogle drev kan ikke afspille 8 cm dvd'er. I så fald skal camcorderen forbindes til en computer vha. et USB-kabel. Data optaget på camcorderen kan afspilles på og importeres til computeren.

■ De nyeste informationer om brug af computer

Information om brug af computer med Handycam'en kan fås på følgende supportside.
Sorg for at gå ind på dette websted, før en computer bruges med Handycam'en.
http://www.css.ap.sony.com/Handycam/AVCHD (Asien, Oceanien, Afrika)
http://service.sony.com.cn/KB/ (Kina)
http://support.sony-europe.com/DIME/camcorders/AVCHD/ (Europa)
http://esupport.sony.com/EN/news/article140 (Nordamerika)
http://esupport.sony.com/ES/LA (Sydamerika undtagen Brasilien)
http://www.sony-latin.com/suporte (Brasilien)

	http://www.sony-europe.com
Sony Corporation Printed in Sweden	

Svenska

Om användning av dator

■ Installera det medföljande programmet "Picture Motion Browser".

Det medföljande programmet "Picture Motion Browser Ver. 1.1 för HDR-UX1" innehåller DVD-bränningsprogram och Sonic UDF Reader från SONIC SOLUTIONS. Om du installerar "Picture Motion Browser" på en dator som använder en viss typ av bränningsprogram, t.ex. Roxio Easy CD Creator 5, kan datorns prestanda bli instabil.
Innan du installerar "Picture Motion Browser," bör du ladda ner och installera åtgärdsprogrammet som finns på följande URL.
http://www.sonicjapan.co.jp/oem/sony/camera/readme.html

För annan information, se:
http://support.sonic.com/
Välj "Drive Letter Access" som produkt.

■ Visa HD-bilder (High Definition) som spelats in i formatet AVCHD på en dator

Det medföljande programmet "Picture Motion Browser Ver. 1.1 för HDR-UX1," visar kanske inte alltid HD-bilder som spelats in i formatet AVCHD korrekt. Även i en datormiljö som uppfyller systemkraven kan det förekomma bildstörningar, bildrutor kan förloras, eller ljudet kan försvinna tillfälligt. (Importerade bilder och bilder på skivor som skapats senare påverkas inte.)

■ Om datorns CD-enhet inte stödjer 8 cm DVD-skivor.

Vissa CD-enheter stödjer in 8 cm DVD-skivor. I så fall ska du ansluta din videokamera med USB-kabel till en dator. På datorn kan du spela upp och importera inspelade data från din videokamera.

■ Senaste information om användning av en dator

På följande support-sidor finns information hur du använder en dator med din videokamera
Se till att du besöker denna webbplats innan du ansluter kameran till en dator.
http://www.css.ap.sony.com/Handycam/AVCHD (Asien, Oceanien, Afrika)
http://service.sony.com.cn/KB/ (Kina)
http://support.sony-europe.com/DIME/camcorders/AVCHD/ (Europa)
http://esupport.sony.com/EN/news/article140 (Nordamerika)
http://esupport.sony.com/ES/LA (Latinamerika förutom Brasilien)
http://www.sony-latin.com/suporte (Brasilien)

繁體中文

關於使用電腦的注意事項

- 安裝提供的“Picture Motion Browser”應用軟體

提供的“Picture Motion Browser Ver.1.1 for HDR-UX1”應用軟體含有 DVD 寫入軟體以及由 SONIC SOLUTIONS 生產的 Sonic UDF Reader。若您在使用如 Roxio Easy CD Creator 5 等寫入軟體的電腦上安裝“Picture Motion Browser”，在此環境下，電腦的性能可能變得不穩定。

在安裝“Picture Motion Browser”前，請先在下列 URL 中下載並執行解決措施。
http://www.sonicjapan.co.jp/oem/sony/camera/readme.html
關於其他資訊，請瀏覽：
http://support.sonic.com/
將產品選擇為“Drive Letter Access”。

- 在電腦上播放以 AVCHD 格式錄製的 HD（高清晰）影像

提供的應用軟體“Picture Motion Browser Ver.1.1 for HDR-UX1”不一定能始終正確播放以 AVCHD 格式錄製的 HD（高清晰）影像。即使在滿足系統要求的電腦環境中，仍然可能產生播放影像干擾、畫格遺失，或聲音中斷等情形。（這並不會影響匯入影像和隨後建立光碟的影像。）

- 若電腦光碟機不支援 8 cm DVD

有些光碟機不支援 8 cm DVD。在此情況下，請使用 USB 電纜來連接攝影機與電腦。您可以在電腦上播放與匯入錄製於攝影機上的資料。

- 關於使用電腦的最新資訊

您可以在下列支援頁面中存取關於透過電腦使用 Handycam 的資訊。將電腦與 Handycam 一起使用前，請務必瀏覽此網站。

http://www.css.ap.sony.com/Handycam/AVCHD（亞洲、大洋洲、非洲）
http://service.sony.com.cn/KB/（中國）
http://support.sony-europe.com/DIME/camcorders/AVCHD/（歐洲）
http://esupport.sony.com/EN/news/article140（北美洲）
http://esupport.sony.com/ES/LA（拉丁美洲、巴西除外）
http://www.sony-latin.com/suporte（巴西）

简体中文

使用电脑时的注意事项

- 安装附带的“Picture Motion Browser”软件应用程序

附带的“Picture Motion Browser Ver. 1.1 for HDR-UX1”软件应用程序包含 DVD 刻录软件和 SONIC SOLUTIONS 公司的 Sonic UDF Reader。如果您在使用某些刻录软件（如 Roxio Easy CD Creator 5）的电脑上安装“Picture Motion Browser”，在该环境下，电脑性能可能会变得不稳定。

在安装“Picture Motion Browser”之前，请在下列网址下载并执行解决措施。
http://www.sonicjapan.co.jp/oem/sony/camera/readme.html
有关其他信息，请访问：
http://support.sonic.com/
将产品选择为“Drive Letter Access”。

- 在电脑上播放以 AVCHD 格式录制的 HD（高清晰）图像

附带的软件应用程序“Picture Motion Browser Ver. 1.1 for HDR-UX1”可能无法一直正常播放以 AVCHD 格式录制的 HD（高清晰）图像。即使在满足系统需要的电脑环境中，播放的图像也可能会出现噪点，可能会出现丢帧或声音间歇性中断。（已导入的图像以及随后在光碟上创建的图像将不受此影响。）

- 当电脑上的驱动程序不支持 8 cm DVD 时

某些驱动程序不支持 8 cm DVD。在这种情况下，请用 USB 电缆将您的摄像机连接到电脑。您可以在电脑上播放和导入摄像机上录制的数椐。

- 有关使用电脑的最新信息

您可以在下列支持网页上获取将电脑与 Handycam 一起使用的相关信息。将电脑与 Handycam 一起使用时，请务必访问下列网址。
http://www.css.ap.sony.com/Handycam/AVCHD（亚洲、大洋洲、非洲）
http://service.sony.com.cn/KB/（中国）
http://support.sony-europe.com/DIME/camcorders/AVCHD/（欧洲）
http://esupport.sony.com/EN/news/article140（北美洲）
http://esupport.sony.com/ES/LA（拉丁美洲，不包括巴西）
http://www.sony-latin.com/suporte（巴西）

한국어

컴퓨터 사용에 관한 주의점

- 부속된 "Picture Motion Browser" 소프트웨어 응용 프로그램 설치하기

부속된"Picture Motion Browser Ver. 1.1 for HDR-UX1" 소프트웨어 응용 프로그램에는 DVD 라이팅 소프트웨어 및 SONIC SOLUTIONS에서 제작된 Sonic UDF Reader가 포함되어 있습니다. 컴퓨터 환경에서 Roxio Easy CD Creator 5와 같은 특정 라이팅 소프트웨어를 사용하는 컴퓨터에 "Picture Motion Browser"를 설치할 경우 컴퓨터가 불안정해질 수도 있습니다.

"Picture Motion Browser"를 설치하기 전에 다음 URL에서 제공하는 대응책을 다운로드하여 이행하여 주십시오.
http://www.sonicjapan.co.jp/oem/sony/camera/readme.html
다른 정보를 보려면 다음을 방문하십시오:
http://support.sonic.com/
제품으로 "Drive Letter Access"를 선택합니다.

- AVCHD 형식으로 녹화된 HD(고화질) 영상을 컴퓨터에서 재생하기

부속된 소프트웨어 응용 프로그램인 "Picture Motion Browser Ver. 1.1 for HDR-UX1"은 AVCHD 형식으로 녹화된 HD(고화질) 영상을 올바르게 재생하지 못할 경우도 있습니다. 시스템 요구 사항을 만족하는 컴퓨터 환경이라 하더라도 재생 영상에 노이즈가 있거나, 프레임이 삭제되거나, 사운드가 때때로 끊겨 사라질 수 있습니다. (가져온 영상 및 이후 디스크에 만들어진 영상은 영향을 받지 않습니다.)

- 컴퓨터의 드라이브가 8 cm DVD를 지원하지 않을 경우

일부 드라이브는 8 cm DVD를 지원하지 않습니다. 이 경우 USB 케이블을 사용하여 캠코더를 컴퓨터에 연결하십시오. 캠코더에 녹화된 데이터를 컴퓨터에서 재생하고 가져올 수 있습니다.

- 컴퓨터 사용에 관한 최신 정보

Handycam과 함께 컴퓨터 사용하기에 관한 정보를 다음 지원 페이지에서 이용할 수 있습니다.

Handycam과 함께 컴퓨터를 사용하기 전에 반드시 다음 사이트를 방문하여 주십시오.
http://www.css.ap.sony.com/Handycam/AVCHD（아시아, 오세아니아, 아프리카）
http://service.sony.com.cn/KB/（중국）
http://support.sony-europe.com/DIME/camcorders/AVCHD/（유럽）
http://esupport.sony.com/EN/news/article140（북미）
http://esupport.sony.com/ES/LA（브라질을 제외한 남미）
http://www.sony-latin.com/suporte（브라질）

ภาษาไทย

หมายเหตุสำหรับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

- การติดตั้งซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน “Picture Motion Browser” ที่ใหม่มาดวย

ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน “Picture Motion Browser Ver. 1.1 for HDR-UX1” ประกอบด้วยซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแผ่น DVD และ Sonic UDF Reader ที่ผลิตโดย SONIC SOLUTIONS หากท่านติดตั้ง “Picture Motion Browser” ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีซอฟต์แวร์เขียนข้อมูลติดตั้งอยู่แล้ว อย่างเช่น Roxio Easy CD Creator 5 อาจมีผลทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่คงที่
กองท้การติดตั้ง “Picture Motion Browser” ให้ดาวน์โหลดและดำเนินการตามมาตรการป้องกันที่ระบุไว้ใน URL ต่อไปนี้
http://www.sonicjapan.co.jp/oem/sony/camera/readme.html
ข้อมูลอื่นๆ สามารถดูได้จาก:
http://support.sonic.com/
เลือกผลิตภัณฑ์เป็น “Drive Letter Access”

- การเล่นภาพแบบ HD (ความคมชัดสูง) ที่บันทึกด้วยรูปแบบ AVCHD บนเครื่องคอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน “Picture Motion Browser Ver. 1.1 for HDR-UX1” อาจไม่สามารถเล่นภาพ HD (ความคมชัดสูง) ที่บันทึกด้วยรูปแบบ AVCHD ได้อย่างถูกต้อง แม้จะใช้งานกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบที่ดองการ อาจเกิดสัญญาณรบกวนบนภาพที่เล่น, เฟรมอาจจะลดลง หรือเสียงอาจจะขาดหายไปเป็นช่วงๆ (ภาพที่โอนเข้ามาและกราฟบนแผ่นดีสก์ที่สร้างขึ้นหลังจากนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ)

- เมื่อเครื่องอ่านแผ่นดีสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สนับสนุนแผ่น DVD ขนาด 8 ซม.

เครื่องอ่านแผ่นดีสก์บางชนิดอาจไม่สนับสนุนแผ่น DVD ขนาด 8 ซม. ในกรณีนี้ให้เชื่อมต่อกล้องถ่ายวีดีโอของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ท่านสามารถเล่นแผ่นและโอนข้อมูลที่บันทึกอยู่บนกล้องถ่ายวีดีโอโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

- ข้อมูลล่าสุดสำหรับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์กับกล้องถ่ายวีดีโอของท่านได้จากหน้าเว็บสนับสนุนผู้ช้ต่อไปนื้
ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซตเหล่านี้ก่อนใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์กับกล้องถ่ายวีดีโอ
http://www.css.ap.sony.com/Handycam/AVCHD（เอเชีย, โอเชียเนีย, แอฟริกา）
http://service.sony.com.cn/KB/（จีน）
http://support.sony-europe.com/DIME/camcorders/AVCHD/（ยุโรป）
http://esupport.sony.com/EN/news/article140（อเมริกาเหนือ）
http://esupport.sony.com/ES/LA（ละตินอเมริกา ยกเว้นบราซิล）
http://www.sony-latin.com/suporte（บราซิล）

Bahasa Indonesia

Catatan mengenai penggunaan komputer

- Meng-install aplikasi perangkat lunak "Picture Motion Browser"

Aplikasi perangkat lunak "Picture Motion Browser Ver.1.1 for HDR-UX1" yang tersedia berisi perangkat lunak penulisan DVD dan Sonic UDF Reader yang diproduksi oleh SONIC SOLUTIONS. Bila anda meng-install "Picture Motion Browser" pada komputer yang menggunakan perangkat lunak penulisan tertentu, seperti Roxio Easy CD Creator 5, dalam environment-nya, performa komputer dapat menjadi tidak stabil.

Sebelum meng-install "Picture Motion Browser", download dan implementasikan cara penanganannya yang ditawarkan pada URL berikut ini.
http://www.sonicjapan.co.jp/oem/sony/camera/readme.html
Untuk informasi lainnya, kunjungi:
http://support.sonic.com/
Pilih "Drive Letter Access" sebagai produk.

- Memutar gambar HD (high definition) yang direkam dalam bentuk AVCHD pada komputer

Apliaksi perangkat lunak yang tersedia, "Picture Motion Browser Ver.1.1 for HDR-UX1", mungkin tidak selalu akan memutar gambar HD (high definition) yang direkam dalam bentuk AVCHD dengan benar. Walaupun berada dalam environment komputer yang memenuhi kebutuhan sistem, mungkin terdapat gangguan suara pada gambar pemutaran, frame mungkin terjatuh, atau suara dapat hilang terputus-putus. (Gambar yang di-impor dan gambar pada disk yang dibuat secara berurutan tidak akan terpengaruh.)

- Bila drive pada komputer tidak mendukung DVD 8 cm

Beberapa drive tidak mendukung DVD 8 cm. Dalam kasus ini, hubungkan camcorder anda ke komputer dengan menggunakan kabel USB. Anda dapat memutar ulang dan meng-import data yang direkam pada camcorder anda, pada komputer.

- Informasi terbaru mengenai penggunaan komputer

Anda dapat mengakses informasi mengenai penggunaan komputer dengan Handycam anda pada halaman layanan berikut.

Pastikan untuk mengunjungi situs ini sebelum menggunakan komputer dengan Handycam anda.

http://www.css.ap.sony.com/Handycam/AVCHD（Asia, Oceania, Afrika）
http://service.sony.com.cn/KB（Cina）
http://support.sony-europe.com/DIME/camcorders/AVCHD/（Europa）
http://esupport.sony.com/EN/news/article140（Amerika Utara）
http://esupport.sony.com/ES/LA（Amerika Latin kecuali Brasil）
http://www.sony-latin.com/suporte（Brasil）

Bahasa Malaysia

Nota mengenai menggunakan sebuah komputer

- Memasang perisian aplikasi “Picture Motion Browser” yang dibekalkan

Perisian aplikasi “Picture Motion Browser Ver.1.1 for HDR-UX1” yang dibekalkan mengandung perisian menulis DVD dan Sonic UDF Reader yang dibual oleh SONIC SOLUTIONS. Jika anda pasang “Picture Motion Browser” pada sebuah komputer yang menggunakan perisian menulis tertentu, seperti Roxio Easy CD Creator 5, dalam persekitarannya, prestasi komputer mungkin menjadi tidak stabil.
Sebelum memasang “Picture Motion Browser”, muat turun dan laksanakan langkah balas yang ditawarkan pada URL berikut:
http://www.sonicjapan.co.jp/oem/sony/camera/readme.html
Bagi maklumat lain, lawat:
http://support.sonic.com/
Pilih “Drive Letter Access” sebagai produk.

- Memain imej-imej HD (definisi tinggi) yang dirakam dalam format AVCHD pada sebuah komputer

Perisian aplikasi yang dibekalkan, "Picture Motion Browser Ver.1.1 for HDR-UX1" mungkin tidak sentiasa main imej-imej HD (definisi tinggi) yang dirakam dalam format AVCHD dengan betul. Walaupun dalam satu persekitaran komputer yang memuaskan keperluan sistem, mungkin terdapat bunyi pada imej-imej main balik, bingkai-bingkai mungkin digugurkan, atau bunyi mungkin kehilangan sekejap-sekejap. (Imej-imej yang diimport dan imej-imej pada cakera-cakera yang dicipta berikutnya tidak akan terjejas.)

- Apabila pemacu pada komputer tidak menyokong DVD-DVD 8cm

Setengah pemacu tidak menyokong DVD-DVD 8cm. Dalam kes ini, sambungkan camcorder anda kepada sebuah komputer dengan menggunakan satu kabel USB. Anda boleh main balik dan import data yang dirakam pada camcorder anda, pada komputer.

- Maklumat terkini mengenai menggunakan sebuah komputer

Anda boleh akses maklumat mengenai menggunakan sebuah komputer dengan Handycam anda pada halaman sokongan berikut.
Sila pastikan bahawa anda melawat halaman ini sebelum menggunakan sebuah komputer dengan Handycam anda.
http://www.css.ap.sony.com/Handycam/AVCHD（Asia, Oceania, Afrika）
http://service.sony.com.cn/KB/（Negara China）
http://support.sony-europe.com/DIME/camcorders/AVCHD/（Eropah）
http://esupport.sony.com/EN/news/article140（Amerika Utara）
http://esupport.sony.com/ES/LA（Amerika Latin kecuali Brazil）
http://www.sony-latin.com/suporte（Brazil）

عربي

ملاحظات حول استعمال كمبيوتر

- تحميل البرنامج التطبيقي "Picture Motion Browser" المرفق

البرنامج التطبيقي "Picture Motion Browser Ver. 1.1 for HDR-UX1" المر فق يتضمن برنامج للكتابة على أسطوانة DVD وبرنامج Sonic UDF Reader من إنتاج شركة SONIC SOLUTIONS. إذا قمت بتحميل البرنامج "Picture Motion Browser" على كمبيوتر يستعمل برنامج كتابة معين، مثل البرنامج Roxio Easy CD Creator 5، في بيئته، قد يصبح اداء البرنامج غير مستقرًا.

قبل تحميل البرنامج التطبيقي "Picture Motion Browser"، قم بالتحميل وتنفيذ الاجراء المعاكس المبين في الموقع التالي.

http://www.sonicjapan.co.jp/oem/sony/camera/readme.html
بخصوص المعلومات الأخرى، يرجى زيارة:
http://support.sonic.com/
اختر "Drive Letter Access" كمنتج.

- عرض صور HD (وضوح عالي) مسجلة في صيغة AVCHD على كمبيوتر

البرنامج التطبيقي "Picture Motion Browser Ver. 1.1 for HDR-UX1" المرفق قد لا يسمح بعرض صور HD (وضوح عالي) مسجلة في صيغة AVCHD بشكل مناسب. حتى في بيئات الكمبيوتر التي تستوفي متطلبات النظام، قد تظهر بعض الشبوهات على الصور المعروضة أو قد تستقط الاطارات أو قد تنقطع الصور. (الصور المسنوخة والصور على الأسطوانات سوف لن تتأثر بذلك.)

- عندما يكون المشغل على الكمبيوتر لا يدعم الأسطوانات DVD مقاس 8 سم

بعض المشغلات لا تدعم أسطوانات DVD مقاس 8 سم. في هذه الحالة، قم بتوصيل كاميرتاك الفيديو إلى كمبيوتر مستخدماً كبل USB. يمكنك عرض ونسخ البيانات المسجلة في كاميرتاك الفيديو على الكمبيوتر.

- أحدث المعلومات عن استعمال كمبيوتر

يمكنك الوصول إلى المعلومات حول استعمال كمبيوتر مع كاميرتاك الفيديو الموجودة في صفحة المساعدة التالية. يرجى التأكد من زيارة هذا الموقع قبل استعمال كمبيوتر مع كاميرتاك الفيديو.

http://www.css.ap.sony.com/Handycam/AVCHD（آسيا، أوقيانوسيا، افريقيا）
http://service.sony.com.cn/KB/（الصين）
http://support.sony-europe.com/DIME/camcorders/AVCHD/（أوروبا）
http://esupport.sony.com/EN/news/article140（أمريكا الشمالية）
http://esupport.sony.com/ES/LA（أمريكا اللاتينية باستثناء البرازيل）
http://www.sony-latin.com/suporte（البرازيل）

فارسی

نکات در مورد استفاده از یک کامپیوتر

- نصب برنامه نرم افزار "Picture Motion Browser" ضمیمه شده

برنامه نرم افزار "Picture Motion Browser Ver. 1.1 for HDR-UX1" ضمیمه شده دارای نرم افزار نوشتن DVD و Sonic UDF Reader ساخته شده توسط SONIC SOLUTIONS می باشد. اگر شما "Picture Motion Browser" را بر روی یک کامپیوتر که از نرم افزار نوشتن، مانند Roxio Easy CD Creator 5 استفاده می کند نصب کنید، در محیط آن، ممکن است عملکرد کامپیوتر ناپایدار شود.
پیش از نصب "Picture Motion Browser"، پارسنگ ارائه شده در URL زیر را دانلود و اجرا کنید.
http://www.sonicjapan.co.jp/oem/sony/camera/readme.html

برای اطلاعات بیشتر، از این وب سایت دیدن کنید:

http://support.sonic.com/
"Drive Letter Access" را به عنوان محصول انتخاب کنید.

- پخش تصاویر HD (تعریف بالا) ضبط شده در فرمت AVCHD بر روی یک کامپیوتر

برنامه نرم افزار ضمیمه شده، "Picture Motion Browser Ver. 1.1 for HDR-UX1" ممکن است همیشه تصاویر HD (تعریف بالا) ضبط شده در فرمت AVCHD را بطور صحیح پخش نکند. حتی در محیط کامپیوتری که سیستم مورد نیاز را پرآورده می کند، ممکن است بر روی تصاویر پخش پارازیت وجود داشته باشد، ممکن است فریم ها جا بیافتند، یا ممکن است صدا بطور متناوب وجود نداشته باشد. (تصاویر وارد شده و تصاویر روی دیسک که بعداً ایجاد می شوند تحت تأثیر قرار نخواهند گرفت.)

- هنگامی که درایو کامپیوتر DVD های 8 سانتیمتری را پشتیبانی نمی کند

بعضی از درایوها DVD های 8 سانتیمتری را پشتیبانی نمی کنند. در این حالت، دوربین فیلمبرداری خود را با استفاده از یک کابل USB به یک کامپیوتر وصل کنید. شما می توانید داده های ذخیره شده بر روی دوربین فیلمبرداری خود را بر روی کامپیوتر پخش و وارد کنید.

- آخرین اطلاعات در مورد استفاده از یک کامپیوتر

شما می توانید به اطلاعات در مورد استفاده از یک کامپیوتر با یک هندی کم در صفحات پشتیبانی زیر دسترسی یابید.

لطفاً اطمینان حاصل کنید که پیش از استفاده از یک کامپیوتر با هندی کم خود از این سایت دیدن می کنید.
http://www.css.ap.sony.com/Handycam/AVCHD（آسیا، اقیانوسیه، افریقا）
http://service.sony.com.cn/KB/（چین）
http://support.sony-europe.com/DIME/camcorders/AVCHD/（اروپا）
http://esupport.sony.com/EN/news/article140（آمریکای شمالی）
http://esupport.sony.com/ES/LA（آمریکای لاتین بجز برزیل）
http://www.sony-latin.com/suporte（برزیل）