



Multi Channel AV Receiver

STR-DN840

## DK Start her

Her har du en hurtig  
installationsvejledning

## FI Aloita tästä

Tämä on pika-asetusopas

## SE Börja här

Det här är din snabbstartguide



1

**DK**  
Opsætning af højttalerne

**FI**  
Kaiuttimien asentaminen

**SE**  
Ställa in högtalarna

2

Tilslutning af TV og andre enheder

Television ja muiden laitteiden liittäminen

Ansluta tv:n och andra enheter

3

Andre tilslutninger

Muut liitännät

Andra anslutningar

4

Optimering og [Easy Setup] på skærmen

Optimointi ja näytössä näkyvä [Easy Setup] -toiminto

Optimering och enkel inställning på skärmen [Easy Setup]

5

Afspilning

Toistaminen

Uppspelning

**DK**

### Kassens indhold

Du skal have et højttalersystem og/eller andet udstyr, der er klar til at blive tilsluttet.

**FI**

### Pakkausen sisältö

Kaiutinjärjestelmän on oltava paikallaan ja/tai muiden liitettävien laitteiden on oltava kytkentävalmiina.

**SE**

### Innehållet i förpackningen

Högtalarsystemet måste vara på plats och övrig utrustning måste vara redo att anslutas.




- Multi Channel AV Receiver (1)
- Monikanavainen AV-viritinvalvistin (1)
- Multi Channel AV Receiver (1)



- Optimizeringsmikrofon (ECM-AC2) (1)
- Mittausmikrofoni (ECM-AC2) (1)
- Optimizeringsmikrofon (ECM-AC2) (1)



- R6-batterier (størrelse AA) (2)
- R6-paristot (AA-koko) (2)
- R6-batterier (storlek AA) (2)



- Fjernbetjening (RM-AAU169) (1)
- Kaukosäädin (RM-AAU169) (1)
- Fjärrkontroll (RM-AAU169) (1)



- AM-rammeantenne (1)
- AM-kehääntenni (1)
- AM-ramantenn (1)



- FM-ledningsantenne (1)
- FM-lanka-antenni (1)
- FM-antenn (1)



**DK**

Placer først de eksisterende højttalere i lokalet, som vist på illustrationen herunder.

- Du kan tilslutte to FRONT HIGH-højttalere i stedet for to SURROUND BACK-højttalere, hvis du foretrækker det.
- Der kan tilsluttes op til to subwoofere.

**FI**


Sijoita ensin vahvistimeen liittäväät kaiuttimet huoneeseen alla olevan kuvan mukaisesti.

- Voit halutessasi kytkeä kaksi FRONT HIGH -kaiutinta kahden SURROUND BACK -kaiuttimen sijaan.
- Voit kytkeä enintään kaksi bassokaiutinta.

**SE**

Först placera du de befintliga högtalarna i rummet med hjälp av bilden nedan.

- Du kan ansluta två FRONT HIGH-högtalare i stället för två SURROUND BACK-högtalare om du föredrar det.
- Du kan ansluta upp till två subwooferar.



**DK**

Tilslut derefter højttalerne til AV-receiveren.

De enkelte terminalers etiketter skal svare til placeringen af højttalerne. Husk også at tilslutte subwooferkablet eller -kablerne.

**FI**




Kytke seuraavaksi kaiuttimet AV-viritinvahvistimeen.

Kytke kaiutinjohdot kunkin kaiuttimen sijaintia vastaavaan liittäntään. Kytke myös bassokaiuttimen johdot.

**SE**

Anslut sedan högtalarna till AV-mottagaren.

Passa ihop etiketten på varje terminal med högtalarnas placering. Glöm inte att ansluta kabeln eller kablarna till subwoofern.



**DK**

Tilslut nu TV'et. Den metode, der er mest optimal for at opnå video og lyd i høj kvalitet, er at tilslutte via et High Speed HDMI-kabel (medfølger ikke).

Du tilslutter din Blu-ray Disc-afspiller, PlayStation®3 eller satellittuner ved at benytte et High Speed HDMI-kabel.

**FI**

Liitä seuraavaksi televisio. Ihanteellinen tapa nauttia laadukkaasta kuvasta ja äänestä on kytkeä laitteet High Speed HDMI -kaapelin avulla (lisävaruste).

Jos haluat liittää laitteeseen Blu-ray Disc -soittimen, PlayStation®3-konsolin tai satelliittivirittimen, kytke ne High Speed HDMI -kaapelin avulla.

**SE**

Anslut sedan tv:n. För bästa bild och ljud ska du ansluta via en HDMI-höghastighetskabel (medföljer ej).

Om du vill ansluta en Blu-ray Disc-spelare, PlayStation®3 eller satellitmottagare använder du en HDMI-höghastighetskabel.

Blu-ray Disc-afspiller, PlayStation®3 eller satellittuner  
Blu-ray Disc -soitin, PlayStation®3 tai satelliittiviritin  
Blu-ray Disc-spelare, PlayStation®3 eller satellitmottagare



Digital (bedre kvalitet)	
Digitaalinen (parempi laatu)	
Digital (bättre kvalitet)	



Analog (god kvalitet)	
Analoginen (hyvä laatu)	
Analog (bra kvalitet)	



**DK**

Hvis TV'et har et HDMI ARC-stik, behøver du ikke at bruge et optisk digitalt kabel.

Hvis TV'et ikke har noget HDMI ARC-stik, skal du bruge et optisk digitalt kabel (medfølger ikke) til at få TV-lyd gennem systemhøjttalerne.

**FI**


Jos TV:ssä ei ole HDMI ARC -liitintä, käytä optista digitaalikaapelia.

Jos TV:ssä ei ole HDMI ARC -liitintä, voit nauttia TV:n äänestä järjestelmän kaiuttimien kautta optisen digitaalikaapelin avulla.

**SE**

Om tv:n har ett HDMI ARC-uttag behöver du ingen optisk digitalkabel.

Om tv:n inte har något HDMI ARC-uttag behöver du en optisk digitalkabel (medföljer ej) för att kunna lyssna på tv-ljud genom systemhögtalarna.



TV



# 3

	AM-rammeantenne
A	AM-kehääntenni
	AM-ramantenn
	FM-ledningsantenne
B	FM-lanka-antenni
	FM-antenn

## DK

Til FM-radio skal du sætte den medfølgende FM-ledningsantenne i FM ANTENNA-stikket og forlænge den for at opnå optimal modtagelse.

Du kan også tilslutte din egen eksterne antennen.

Du kan også tilslutte en iPod/iPhone til iPod/iPhone-terminalerne.

## FI

Liitä FM-radiota varten mukana toimitettu FM-lanka-antenni FM ANTENNA -liittimeen ja laajenna antennia, jotta saat parhaan mahdollisen vastaanoton.

Vaihtoehtoisesti voit kytkeä erillisen ulkoisen antennin.

Voit myös liittää iPod-/iPhone-laitteen iPod-/iPhone-liitäntöihin.

## SE

Anslut den medföljande FM-antennsladden till FM ANTENNA-uttaget och sträck ut sladden så får du bäst mottagning.

Du kan även ansluta en egen extern antenn.

Du kan också ansluta en iPod/iPhone till iPod-/iPhone-terminalerna.



Apple USB-kabel (medfølger ikke)  
Applen USB-kaapeli (lisävaruste)  
Apple USB-kabel (medføljer ej)

Du kan oprette tilslutning til internettet og hjemmenetværket via et trådløst lokalnetværk eller et LAN-kabel **A** (medfølger ikke).

[Network Settings] finder du i menuen [Settings] i startmenuen.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du besøge:  
<http://support.sony-europe.com/>

Tilslut netledningen **B** til en stikkontakt i væggen.

Nu kan du tænde for AV-receiveren, TV'et, subwooferen og de andre enheder.

Voit muodostaa yhteyden Internetiin ja kotiverkkoon langattoman lähiverkkoyhteyden tai lähiverkkokaapelin **A** avulla (lisävaruste).

[Network Settings] on päävalikon [Settings]-valikossa.

Lisätietoja on osoitteessa:  
<http://support.sony-europe.com/>

Kytke verkkovirtajohto **B** seinäpistorasiaan.

Nyt voit kytkeä virran AV-viritinvahvistimeen, televisioon, bassokaiuttimeen ja muihin laitteisiin.

Anslut till Internet och hemnätverket via ett trådlöst nätverk eller en nätverkskabel **A** (medföljer ej).

[Network Settings] finns på menyn [Settings] på startmenyn.

Du hittar mer information här:  
<http://support.sony-europe.com/>

Anslut nätströmskabeln **B** till ett vägguttag.


Nu kan du sätta på AV-mottagaren, tv:n, subwoofern och andra enheter.



Vekselstrømsledningens og stikkontakten form afhænger af lokaliteten.

Verkkovirtajodon ja virtapistorasin mallit vaihtelevat alueittain.

Utformningen av näströmskabeln och vägguttaget varierar beroende på område.



# 4

**DK**

Tilslut derefter den medfølgende optimeringsmikrofon til AUTO CAL MIC-stikket.

Placer den i ørehøjde cirka der, hvor du normalt sidder – f.eks. på ryggen af en sofa.

**Bekræft opsætning af den aktive subwoofer.**

Når du tilslutter en subwoofer, skal du tænde den og skru op for lydstyrken, inden du aktiverer den. Skru cirka 1/3 op på subwooferens LEVEL-knap.

**FI**

Kytke seuraavaksi mukana toimitettu mittausmikrofoni AUTO CAL MIC -liittimeen.

Sijoita mikrofoni suunnilleen siihen paikkaan, jossa normaalisti istut. Aseta se korvien tasolle, esimerkiksi sohvan selkänojalle.

**Varmista aktiivisen bassokaiuttimen asetukset.**

Kun bassokaiutin on liitetty, kytke siihen virta ja lisää äänenvoimakkuutta ennen sen aktivoimista. Käännä bassokaiuttimen voimakkuuden säädintä noin kolmasosan verran.

**SE**

Anslut sedan den medföljande optimeringsmikrofonen till AUTO CAL MIC-kontakten.

Placera den i öronhöjd ungefär på den plats där du vanligen sitter – till exempel på soffans ryggstöd.

**Bekräfta konfigurationen av aktiv subwoofer.**

Om en subwoofer är ansluten slår du först på den och skruvar upp volymen innan du aktiverar den. Vrid upp subwooferns LEVEL-vred till ungefär 1/3.



Sæt batterierne i fjernbetjeningen.

Tryk på I/Ø for at tænde AV-receiveren.

Der vises "BD" på frontpanelets skærm.

Du gør AV-receiveren klar til brug ved at gennemgå [Easy Setup] på skærmen ved brug af den medfølgende fjernbetjening. Dette bør kun tage nogle få minutter.

Hvis opsætningsskærmen ikke vises, skal du vælge den korrekte AV-indgang på dit TV.

Så snart [Easy setup is completed] vises på skærmen, er AV-receiveren klar til brug.

Aseta paristot kaukosäätimeen.

Kytke viritinvahvistimen virta painamalla I/Ø-painiketta. Etupaneelin näytössä lukee BD.

Tee AV-viritinvahvistimen alkumääritykset näkyviin tulevassa [Easy Setup] -näytössä mukana toimitetun kaukosäätimen avulla. Tämä kestää vain muutaman minuutin.

Jos asetusnäyttö ei tule näkyviin, valitse oikea AV-tulo televisiossa.

Kun näyttöön tulee [Easy setup is completed], AV-viritinvahvistin on valmiina käyttöön.



Sätt i batterierna i fjärrkontrollen.

Slå på AV-mottagaren genom att trycka på I/Ø. BD visas i frontpanelens teckenfönster.

Förbered AV-mottagaren för användning genom att gå igenom anvisningarna på skärmen [Easy Setup] med hjälp av den medföljande fjärrkontrollen. Det bör bara ta några minuter.

Om inställningsskärmen inte visas väljer du korrekt AV-ingång på tv:n.

AV-mottagaren är redo att börja användas när [Easy setup is completed] visas på skärmen.



Hvis der vises en fejlkode eller en advarsel på TV-skærmen efter automatisk kalibrering, kan du slå den op herunder. Udfør automatisk kalibrering igen, når du har foretaget de nødvendige trin.

### Error Code 30

Der er hovedtelefoner tilsluttet PHONES-stikket på receiveren.

### Error Code 31

Der er ikke valgt nogen højtalerne. Tryk på SPEAKERS for at indstille højtalerne.

### Error Code 32

### Error Code 33

- Ingen af fronthøjttalerne er tilsluttet, eller der er kun én fronthøjttaler tilsluttet.
- Optimeringsmikrofonen er ikke tilsluttet korrekt, eller kablet kan være beskadiget.
- Den venstre eller den højre surroundhøjttaler er ikke tilsluttet.
- Surroundbaghøjttalerne eller fronthøjttalerne (høj) er tilsluttet, selvom surroundhøjttalerne ikke er tilsluttet.  
Tilslut surround-højttaleren/højttalerne til SPEAKERS SURROUND-terminalerne.

Jos TV-ruutuun tulee virhekoodi tai varoitus automaattisen kalibroinnin jälkeen, tarkista se alla olevasta luettelosta. Kun olet tehnyt tarvittavat toimet, suorita automaattinen kalibointi uudelleen.

### Error Code 30

Kuulokkeet on liitetty viritinovahvistimen PHONES-liittimeen. Irrota kuulokkeet.

### Error Code 31

Kaiuttimia ei ole valittu. Määritä kaiuttimet painamalla SPEAKERS.

### Error Code 32

### Error Code 33

- Yhtään etukaiutinta ei ole liitetty tai vain yksi etukaiutin on liitetty.
- Mittausmikrofonia ei ole liitetty oikein tai sen johto on liitetty väärin.
- Vasenta tai oikeaa takakaiutinta ei ole liitetty.
- Takakesikaiuttimet tai etuyläkaiuttimet on liitetty, vaikka takakaiuttimia ei ole liitetty. Liitä takakaiuttimet SPEAKERS SURROUND-liitintöihin.

- Yksi takakeskikaiutin on liitetty SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B R -liitintään. Kun liität vain yhden takakeskikaiuttimen, liitä se SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B L -liitintään.
- Vasenta tai oikeaa etuyläkaiutinta ei ole liitetty.

#### Warning 40

Mittauksen aikana havaittiin voimakasta melua. Tee mittaus hiljaisessa ympäristössä.

#### Warning 41/Warning 42

- Mittausmikrofonin tulosignaali on liian voimakas.
- Kaiuttimien ja mittausmikrofonin etäisyys on liian lyhyt. Sijoita ne kauemmaksi toisistaan

#### Warning 43

Bassokaiuttimen etäisyyttä ja sijaintia ei voi tunnistaa. Tee mittaus hiljaisessa ympäristössä.

SE

Om en felkod eller ett varningsmeddelande visas på tv-skärmen efter den automatiska kalibreringen letar du rätt på den nedan. När du har vidtagit lämpliga åtgärder kör du den automatiska kalibreringen igen.

#### Error Code 30

Hörlurarna är anslutna till PHONES-kontakten på mottagaren. Koppla ur hörlurarna.

#### Error Code 31

Inga högtalare har valts. Välj högtalare genom att trycka på SPEAKERS.

#### Error Code 32

#### Error Code 33

- Ingen av fronthögtalarna är ansluten eller så är bara en fronthögtalare ansluten.
- Optimeringsmikrofonen är inte rätt ansluten eller så är kabeln skadad.
- Den vänstra eller den högra surroundhögtalaren är inte ansluten.
- Bakre surroundhögtalare eller övre fronthögtalare är anslutna även om surroundhögtalarna inte är anslutna.

- En enda bakre surroundhögtalare är ansluten till SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B R-terminalen. Om du bara ansluter en surroundhögtalare ansluter du den till SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B L-terminalen.

- Den vänstra eller högra övre fronthögtalaren är inte ansluten.

#### Warning 40

Mätprocessen har slutförts men höga bakgrundsljud upptäcktes.

#### Warning 41/Warning 42

- Insignalen från optimeringsmikrofonen är för hög.
- Avståndet mellan högtalarna och optimeringsmikrofonen kan vara för kort. Placera dem längre ifrån varandra.

#### Warning 43

Avståndet och positionen för subwoofern hittades inte. Utför mätningarna i en tyst miljö.



DK	FI	SE
<p>Nu kan du vælge andet udstyr eller andre enheder, som du måske har.</p> <p>1 Vælg det ønskede udstyr, og tryk derefter på <math>\oplus</math>.</p> <p>Menuskærmen forsvinder, og afspilningsskærmen for den eksterne indgang vises. Der er følgende indgange: BD/DVD, GAME, SAT/CATV, VIDEO, TV, SA-CD/CD.</p> <p>2 Tænd udstyret, og start afspilning.</p> <p>3 Tryk på <math>\triangleleft +/-</math> for at justere lydstyrken.</p> <p>Du kan også bruge MASTER VOLUME på AV-receiveren.</p> <p>4 Tryk på SOUND FIELD +/- for at opleve surroundsound.</p> <p>Du kan også bruge knapperne A.F.D./2CH, MOVIE eller MUSIC på AV-receiveren.</p>	<p>Nyt voit valita minkä tahansa muun käytettävissä olevan laitteen.</p> <p>1 Valitse haluamasi laite ja paina sitten <math>\oplus</math>.</p> <p>Valikkonäyttö katoaa, ja ulkoisen tulon toistonäyttö tulee näkyviin. Käytettävässä olevia tulolähteitä ovat: BD/DVD, GAME, SAT/CATV, VIDEO, TV, SA-CD/CD.</p> <p>2 Kytke virta laitteeseen ja käynnistä toisto.</p> <p>3 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla <math>\triangleleft +/-</math>-painiketta.</p> <p>Voit myös käyttää AV-viritinvalistimen MASTER VOLUME -säädintä.</p> <p>4 Voit nauttia surround-äänestä painamalla SOUND FIELD +/--painiketta.</p> <p>Voit myös käyttää AV-viritinvalistimen painikkeita A.F.D./2CH, MOVIE tai MUSIC.</p>	<p>Nu kan du välja annan utrustning eller andra enheter som du har.</p> <p>1 Välj önskad utrustning och tryck på <math>\oplus</math>.</p> <p>Menyskärmen försvinner och upp-spelningsskärmen för den externa insignalen visas.</p> <p>Tillgängliga ingångar är: BD/DVD, GAME, SAT/CATV, VIDEO, TV, SA-CD/CD.</p> <p>2 Slå på utrustningen och starta upp-spelningen.</p> <p>3 Tryck på <math>\triangleleft +/-</math> om du vill justera volymen.</p> <p>Du kan också använda MASTER VOLUME på AV-mottagaren.</p> <p>4 Tryck på SOUND FIELD +/- om du vill lyssna på surroundljud.</p> <p>Du kan också använda A.F.D./2CH-, MOVIE- och MUSIC-knapparna på AV-mottagaren.</p>

**For at kunne anvende multikanal surroundsound skal du til sidst opsætte de øvrige enheder, du har tilsluttet.**

På den måde sikrer du, at det lydsignal, der kommer fra de enkelte enheder, har det korrekte format.

#### Multikanals digital lyd

Kontroller indstillingen for den digitale lydudgang på de tilsluttede enheder.

#### Sony Blu-ray Disc-afspiller

Kontroller følgende:

"Audio (HDMI)" er indstillet til "Auto".  
"Dolby Digital/DTS" er indstillet til "Bitstream".  
"Dolby Digital" er indstillet til "Dolby Digital".  
"DTS" er indstillet til "DTS".

#### PlayStation®3

Kontroller, at "Audio Output Settings" i "Sound Settings" er indstillet til "HDMI" og "Automatic" (med systemsoftware version 4.21).

**Yderligere oplysninger:** Se den betjeningsvejledning, der fulgte med de tilsluttede enheder.

God fornøjelse.

**Tarkista lopuksi muiden liitettyjen laitteiden asetukset, jotta voit nauttia monikanavaisesta surround-äänestä.**

Nämä varmistat, että kunkin laitteen äänisignaali toistetaan oikeassa muodossa.

#### Monikanavainen digitaaliääni

Tarkista liitettyjen laitteiden digitaalinen äänilähtöasetus.

#### Sony Blu-ray Disc -soitin

Tarkista seuraavat kohdat:  
Audio (HDMI) -asetuksena on Auto.  
Dolby Digital/DTS -asetuksena on Bitstream.  
Dolby Digital -asetuksena on Dolby Digital.  
DTS-asetuksena on DTS.

#### PlayStation®3

Tarkista, että Sound Settings -kohdan Audio Output Settings -asetuksiksi on valittu HDMI ja Automatic (järjestelmähjelmiston versiossa 4.21).

**Lisätietoja:** Katso lisätietoja liitettyjen laitteiden mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Nauti.

**Till sist, för att spela upp flerkanaligt surroundljud bör du även konfigurera eventuella andra enheter som du har anslutit.**

Konfigurationen säkerställer att ljудsignalen från varje enhet har rätt format.

#### Flerkanaligt digitalt ljud

Kontrollera inställningen för den digitala utsignalen på de ansluta enheterna.

#### Sony Blu-ray Disc-spelare

Kontrollera följande:  
Audio (HDMI) har inställningen Auto.  
Dolby Digital/DTS har inställningen Bitstream.  
Dolby Digital har inställningen Dolby Digital.  
DTS har inställningen DTS.

#### PlayStation®3

Kontrollera att Audio Output Settings i Sound Settings har inställningen HDMI och Automatic (för systemprogramversion 4.21).

**Mer information:** Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer de anslutna enheterna.

Mycket nöje!

# Denne hurtige installationsvejledning sparer papir

For at spare på de naturlige ressourcer har Sony skåret drastisk ned på papirforbruget ved ikke længere at inkludere hele trykte vejledninger.

Fuld betjeningsvejledning og meget mere er dog tilgængelig online:

## Tämä pika-asetusopas sääästää paperia

Luonnonvarojen säätämiseksi Sony on vähentänyt paperin kulutustaan merkittävästi jättämällä painetut käyttöoppaat pois tuotteiden toimituksista.

Täydelliset käyttöohjeet ja muut asiakirjat löytyvät kuitenkin osoitteesta

## Den här snabbstartguiden sparar papper

För att spara naturens resurser har Sony minskat pappersanvändningen drastiskt genom att inte längre bifoga kompletta tryckta handböcker.

Fullständiga bruksanvisningar och annat material finns dock på webben:

<http://support.sony-europe.com/>

4-454-471-11(1) (DK-FI-SE)



\* 4 4 5 4 4 7 1 1 \* (1)