

## Mbi Help Guide

©2014 Sony Corporation

4-541-429-11(1)



\* 4 5 4 1 4 2 9 1 1 \* (1)

### Shqip

#### Si të instaloni dhe lexoni Help Guide

Instaloni “Help Guide” në kompjuterin tuaj. Aty ka informacione themelore për përdorimin e Walkman-it tuaj dhe ueb faqen e mbështetjes së konsumatorit si dhe përmbajtjen për transferim të muzikës në Walkman.

**1** Lidheni Walkman-in tuaj me kompjuter të kyçur.

**2** Hapeni dosjet më poshtë dhe klikoni dy herë në skedarin për ekzekutim në Walkman.

- Windows 7 ose më të vjetër: [Start] – [Computer] – [WALKMAN] – [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer(.exe)].
- Windows 8: [Start screen] – [Desktop] – [File Explorer] – [Computer] – [WALKMAN] – [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer(.exe)].
- Windows 8.1: [Desktop] – [File Explorer] – [This PC] – [WALKMAN] – [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer(.exe)].
- Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR\_MAC] – [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac].

**3** Ndiqni udhëzimet në ekran për të kompletuar instalimin.

**4** Për të lexuar Help Guide, klikoni dy herë në ikonën ose shkurtesën që është krijuar në kompjuterin tuaj.

#### Këshillë

- Nëse [USB connected] paraqitet në ekran, prekni [Turn on USB storage] për të lidhur Walkman-in tuaj.
- Nëse keni ndryshuar llojin e lidhjes USB në rregullim tjetër përveç MSC modit, ndryshoni modin në MSC sërish duke prekur [Connected as USB Storage] në panelin e njoftimeve, që mund të gjeni duke tërhequr shiritin e statusit në maje të ekranit.

## Mbi Help Guide

©2014 Sony Corporation

4-541-429-11(1)



\* 4 5 4 1 4 2 9 1 1 \* (1)

### Shqip

#### Si të instaloni dhe lexoni Help Guide

Instaloni “Help Guide” në kompjuterin tuaj. Aty ka informacione themelore për përdorimin e Walkman-it tuaj dhe ueb faqen e mbështetjes së konsumatorit si dhe përmbajtjen për transferim të muzikës në Walkman.

**1** Lidheni Walkman-in tuaj me kompjuter të kyçur.

**2** Hapeni dosjet më poshtë dhe klikoni dy herë në skedarin për ekzekutim në Walkman.

- Windows 7 ose më të vjetër: [Start] – [Computer] – [WALKMAN] – [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer(.exe)].
- Windows 8: [Start screen] – [Desktop] – [File Explorer] – [Computer] – [WALKMAN] – [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer(.exe)].
- Windows 8.1: [Desktop] – [File Explorer] – [This PC] – [WALKMAN] – [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer(.exe)].
- Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR\_MAC] – [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac].

**3** Ndiqni udhëzimet në ekran për të kompletuar instalimin.

**4** Për të lexuar Help Guide, klikoni dy herë në ikonën ose shkurtesën që është krijuar në kompjuterin tuaj.

#### Këshillë

- Nëse [USB connected] paraqitet në ekran, prekni [Turn on USB storage] për të lidhur Walkman-in tuaj.
- Nëse keni ndryshuar llojin e lidhjes USB në rregullim tjetër përveç MSC modit, ndryshoni modin në MSC sërish duke prekur [Connected as USB Storage] në panelin e njoftimeve, që mund të gjeni duke tërhequr shiritin e statusit në maje të ekranit.

## Mbi Help Guide

©2014 Sony Corporation

4-541-429-11(1)



\* 4 5 4 1 4 2 9 1 1 \* (1)

### Shqip

#### Si të instaloni dhe lexoni Help Guide

Instaloni “Help Guide” në kompjuterin tuaj. Aty ka informacione themelore për përdorimin e Walkman-it tuaj dhe ueb faqen e mbështetjes së konsumatorit si dhe përmbajtjen për transferim të muzikës në Walkman.

**1** Lidheni Walkman-in tuaj me kompjuter të kyçur.

**2** Hapeni dosjet më poshtë dhe klikoni dy herë në skedarin për ekzekutim në Walkman.

- Windows 7 ose më të vjetër: [Start] – [Computer] – [WALKMAN] – [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer(.exe)].
- Windows 8: [Start screen] – [Desktop] – [File Explorer] – [Computer] – [WALKMAN] – [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer(.exe)].
- Windows 8.1: [Desktop] – [File Explorer] – [This PC] – [WALKMAN] – [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer(.exe)].
- Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR\_MAC] – [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac].

**3** Ndiqni udhëzimet në ekran për të kompletuar instalimin.

**4** Për të lexuar Help Guide, klikoni dy herë në ikonën ose shkurtesën që është krijuar në kompjuterin tuaj.

#### Këshillë

- Nëse [USB connected] paraqitet në ekran, prekni [Turn on USB storage] për të lidhur Walkman-in tuaj.
- Nëse keni ndryshuar llojin e lidhjes USB në rregullim tjetër përveç MSC modit, ndryshoni modin në MSC sërish duke prekur [Connected as USB Storage] në panelin e njoftimeve, që mund të gjeni duke tërhequr shiritin e statusit në maje të ekranit.