

**Shqip****Shënim**

Kur të kyçni TV pajisjen, ajo mund mos të kyçet për një kohë madje edhe nëse shtypni butonin për kyçe në telekomandë ose TV pajisje sepse duhet pak kohë për të nisur sistemin. Pritni rreth një minute, pastaj përdoreni sërish.

Kur të kyçni pajisjen duke shtypur butonin për kyçe në telekomandë ose TV pajisjen, mund të kalojë pak kohë për të kyçur ndriçimin LED dhe që telekomanda të jetë funksionale.

